

ГЕЙМ-ПАД

Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за приобретение гейм-пада (игрового манипулятора) ELECOM. Пожалуйста, перед использованием ознакомьтесь со следующей инструкцией.

Установка драйвера и программного обеспечения

1. Вставьте компакт диск с Драйвером/Программным Обеспечением в CD-ROM дисковод и откройте папку с драйвером. Запустите файл установки и операционная система автоматически запустит установку драйвера гейм-пада. Следуйте указаниям "Мастера Установки" - нажимайте кнопку "Далее/Next". По окончании установки нажмите кнопку "Завершить/Finish".
2. Подключите гейм-пад к USB порту Вашего компьютера. Операционная система автоматически обнаружит новое подсоединенное устройство и закончит установку. После окончания установки драйвера в меню Пуск/Программы (Start/Programs) появится папка с ярлыками необходимыми для работы устройства.
3. Запустите файл программы. В открывшемся окне произведите индивидуальные настройки гейм-пада.

Эксплуатация

Для корректной работы гейм-пада периодически очищайте его рабочую поверхность от пыли и загрязнений. Оберегайте изделие от воздействия влаги, вибрации, воздействия высокой температуры и попадания прямых солнечных лучей. Не вскрывайте изделие. Устройство не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу. Избегайте сильных сотрясений, не применяйте усилий в управлении, не кладите сверху тяжелые предметы, не бросайте. При перевозке храните изделие в упаковке.

Внимание! Длительная работа за компьютером может повлечь за собой серьезные последствия, выраженные в заболеваниях позвоночника, локтевых суставов, запястий и пальцев. Поэтому постарайтесь следовать нашим советам: делайте частые перерывы в работе; не напрягайте предплечья при работе, держите руки расслабленными (для наибольшего комфорта Вы можете использовать специальные коврики ELECOM, обеспечивающие минимальную нагрузку на плечи и запястья при работе); Периодически разминайте пальцы и запястье руки; при болях, онемении и покалывании в запястьях и пальцах обратитесь к врачу.