



Игровой набор **A4Tech Bloody**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за приобретение продукции A4Tech. Информация, представленная в данной инструкции, поможет Вам при установке и использовании мыши и клавиатуры.

Подключение мыши

•Выключите компьютер, затем подключите к нему мышь и клавиатуру через USB порт.

•Включите компьютер. Если Ваша модель не требует установки драйверов, то можете приступить к работе. При необходимости установки драйверов, следуйте следующим инструкциям:

1)Обязательно удалите ранее установленное программное обеспечение для других мышей перед началом процесса установки драйвера.

2)Вставьте установочный диск в дисковод, или скачайте программное обеспечение по ссылке **www.bloody.com/en/download**. На экране появится окно установки. (Если этого не произошло автоматически, откройте диск через «Мой компьютер» и запустите файл с расширением Bloody5_V____.zip) Запустите распакованный файл с расширением exe. Следуйте инструкциям, появляющимся в этом окне в процессе установки.

3)После завершения процесса установки нажмите "Finish" и перезагрузите компьютер для активации программного обеспечения. Иконка, обозначающая мышь, появится в панели инструментов, а также в меню «Пуск».

4)Дважды кликнув по иконке с мышью, Вы откроете меню настройки различных параметров, в котором сможете настраивать некоторые дополнительные клавиши устройства ввода. Набор функций зависит от модели мыши.

Устранение неисправностей

Если мышь или клавиатура не работает:

1. Убедитесь, что мышь или клавиатура подключена.

2. Проверьте правильность установки приемника.

4. Попробуйте подключить приемник к другому USB-порту

За дополнительной информацией обращайтесь на сайт www.bloody.com