

# Руководство пользователя

## Проводная клавиатура Redragon Xenica



### Технические характеристики

Интерфейс подключения: USB

Совместимость: Windows 2000/XP/Vista/7/8, Mac OS X10

### Инструкция по эксплуатации.

#### 1. Подключение.

- 1.1. Вставить USB-кабель в свободный USB порт компьютера/ноутбука.
- 1.2. Устройство не требует драйверов. Драйверы встроены в операционную систему Windows.
- 1.3. Для определения устройства операционной системой может потребоваться несколько секунд (максимум 1 минута).
- 1.4. Устройство готово к работе.

#### 2. Устранение неполадок.

- 2.1. Если ваше устройство не заработало, попробуйте подключить его к другому USB порту или компьютеру.
- 2.2. Убедитесь, что устройство поддерживает операционную систему вашего компьютера.
- 2.3. Адреса сервисных центров можно найти на сайте: [http://redragon.ru/places/service\\_list](http://redragon.ru/places/service_list)

### Меры предосторожности:

Использовать товар только по прямому назначению.

В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных температурах, перед началом эксплуатации нужно дать товару согреться в теплом помещении (+16-25 °C) в течение 3 часов.

Выключать устройство каждый раз, когда не планируется использовать его в течение длительного периода времени.

Не подвергать изделие вибрациям и механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям товара. В случае наличия механических повреждений никаких гарантий на товар не дается.

Не разбирать. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту.

Не предназначен для детей до 3-х лет. Может содержать мелкие детали.

Не использовать при температурах ниже или выше рекомендуемых (см. инструкцию пользователя), при возникновении конденсируемой влажности, а также в агрессивной среде.

Не использовать при видимых повреждениях изделия. Не пользоваться заведомо неисправным устройством.

Устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия вредных и опасных производственных факторов.

Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях.

Специальные условия хранения, транспортировки и реализации не предусмотрены.

Утилизация этого изделия по завершении его срока службы должна выполняться в соответствии с требованиями всех государственных нормативов и законов

При приеме товара убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов.

Не подлежит обязательному декларированию

Дата производства: см. на упаковке

Срок годности не ограничен