

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Прочтите эти инструкции.
2. Сохраните эти инструкции.
3. Соблюдайте все меры предосторожности.
4. Выполняйте все инструкции.
5. Не используйте устройство вблизи воды.
6. Очищайте только сухой тканью.
7. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте в соответствии с указаниями изготовителя.
8. Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла - радиаторов, обогревателей, печей и других приборов (включая усилители), от которых исходит тепло.
9. Не вскрывать поляризованную вилку или вилку, имеющую контакты заземления! Один из контактов поляризованной вилки шире другого. Вилка с заземлением имеет два силовых и один заземляющий контакт. Более широкий контакт или контакт заземления предназначены для снижения риска поражения электрическим током.
В случае, если вилка шнура питания не подходит к Вашей сетевой розетке, проконсультируйтесь со специалистом для замены Вашей сетевой розетки.
10. Размещайте шнур питания таким образом, чтобы он не мешал ходить и не оказался заземленным, особенно в месте входа в вилку, вблизи розетки или в точке выхода из устройства.
11. Используйте только указанные изготовителем дополнительные приспособления и аксессуары.
12. Устанавливайте только на тележке, стойке, треноге, кронштейне или подставке, указанной изготовителем или входящей в комплект устройства. Если используется тележка, при перемещении проявляйте осторожность и следите за тем, чтобы она не опрокинулась.
13. Отключайте устройство от сети на время грозы или когда устройство не планируется использовать в течение длительного времени.



14. Любой ремонт или обслуживание должен производить только специализированный персонал.
Ремонт или обслуживание необходимы при любых повреждениях, например, повреждении шнура или вилки, попадании внутрь устройства жидкости или посторонних предметов, попадании устройства под дождь или во влажную среду, а также при нарушениях в работе или падении.
15. Следите за тем, чтобы на устройство не попадали капли или брызги, и не ставьте на устройство наполненные жидкостью предметы, например, вазы.
16. Чтобы полностью обесточить устройство, отключите шнур питания от розетки сети.
17. Следите за тем, чтобы аккумуляторы не подвергались сильному тепловому воздействию, например, от солнечных лучей, камина и других источников тепла.
18. Не допускать повреждений вилки шнура питания!



Символ молнии в равностороннем треугольнике предупреждает пользователей о наличии неизолированного «опасного напряжения» внутри изделия, достаточно высокого, чтобы представлять риск нанесения травмы.



Символ с восклицательным знаком в равностороннем треугольнике предназначен для того, чтобы привлечь внимание пользователей к важным инструкциям по использованию или обслуживанию оборудования в прилагающемся к изделию руководстве.

ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.

Важные примечания, касающиеся любых электронных устройств:

Выключайте устройство перед тем, как подсоединять аудиокабели к гнездам наушников или к гнездам линейного выхода (или отсоединять их от этих гнезд). Это продлит срок службы устройства, поможет защитить его от воздействия статического электричества и от выхода из строя по этой причине.

| | | |
|---|---|--|
|  <p>ЗНАЧОК МОЛНИИ СО СТРЕЛКОЙ В ТРЕУГОЛЬНИКЕ ОЗНАЧАЕТ НАЛИЧИЕ ОПАСНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ВНУТРИ УСТРОЙСТВА.</p> | <p>ВНИМАНИЕ</p> <p>ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ: НЕ ОТКРЫВАТЬ</p> <p>ВНИМАНИЕ: ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ. ВНУТРИ ОТСУТСТВУЮТ УЗЛЫ И ЧАСТИ, КОТОРЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ МОЖЕТ ОБСЛУЖИВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО. ДОВЕРЯЙТЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ.</p> |  <p>ВОСПРИИМАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК В ТРЕУГОЛЬНИКЕ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О ТОМ, ЧТО К ДАННОМУ ИЗДЕЛИЮ ПРИЛАГАЮТСЯ ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ</p> |
|---|---|--|

ОСТОРОЖНО: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ НА ИЗДЕЛИЕ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ.

ВАЖНО: НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ АДАПТЕР ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ВАШЕГО ПОРТАТИВНОГО МЕДИА ПРОИГРЫВАТЕЛЯ iPod/iPhone В ИЗДЕЛИЕ ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ JBL®. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО КОННЕКТОР ПОРТАТИВНОГО МЕДИА ПРОИГРЫВАТЕЛЯ iPod/iPhone ПРАВИЛЬНО ОТЦЕНТРИРОВАН С КОННЕКТОРОМ ИЗДЕЛИЯ ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ JBL ПЕРЕД ТЕМ, КАК УСТАНАВЛИВАТЬ ВАШ iPod/iPhone. НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ВЫШЕПРИВЕДЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКЕ КОННЕКТОРА ПОРТАТИВНОГО МЕДИА ПРОИГРЫВАТЕЛЯ iPod/iPhone, ЧТО СДЕЛАЕТ НЕВОЗМОЖНЫМ ЕГО ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ.


 Richard Metcalfe
 Инженер по продукции
 Châteaux du Loup, Франция 08109

JBL ON TIME™ MICRO

Акустическая система JBL On Time™ Micro предназначена для работы с портативным медиа проигрывателем iPod/iPhone, оснащена высококачественными динамиками, часами и радио. Система JBL On Time Micro вносит переворот в то, как вы слушаете радио, пользуетесь своим iPod/iPhone или просыпаетесь после хорошего ночного сна.

Система JBL On Time Micro - это революция в путешествии во времени. Представьте себе, что вы просыпаетесь под музыку своей любимой радиостанции или своего iPod/iPhone, а не под надоевший зуммер или треск радиопомех. Компактная машина времени со встроенным звуковым центром соединенная с вашим iPod/iPhone, MP-3 плеером или другим источником музыки, создает чистый, мощный звук, сохраняя при этом возможности хронометража, будильника и радиоприемника.

В акустической системе JBL On Time Micro реализуется возможность полного управления портативным медиа проигрывателем iPod с помощью пульта дистанционного ИК-управления. Кроме того, отныне вы можете не только просыпаться под музыку своей любимой радиостанции или песни на портативном медиапроигрывателе iPod/iPhone, но и задать семь разных сигналов будильника для "него" и "нее", в любое время дня и на любой частоте.

ТОПОЛОГИЯ ПОСТОЯННОЙ ПОДЗАРЯДКИ

Акустическая система JBL On Time Micro обеспечивает питание портативного медиапроигрывателя iPod/iPhone даже в выключенном состоянии. Память системы оборудована резервным аккумулятором, поэтому даже при отключенном питании функция будильника будет доступна.

ОКЭ (ОПТИМИЗИРУЕМЫЙ КОМПЬЮТЕРОМ ЭКВАЛАЙЗЕР)

В акустической системе JBL On Time Micro эквалайзер оптимизируется компьютером, выдавая сочный, богатый звук.

ОТС (ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ТОПОЛОГИЯ СЖАТИЯ)


В акустической системе JBL On Time Micro использована уникальная технология сжатия, обеспечивающая звук высокой чистоты на большой громкости.

ДИСПЛЕЙ

Большой, жидкокристаллический дисплей с подсветкой обеспечивает легкий просмотр и перемещение по меню. Автоматическое изменение яркости дисплея реагирует на любой уровень освещенности помещения.

РАСПАКОВКА JBL ON TIME™ MICRO

Осторожно распакуйте систему колонок и проверьте комплектность:



JBL On Time™ Micro



Адаптер Apple



ИК пульт дистанционного управления




Блок питания




Антенна
УКВ-диапазона



Антенна
УКВ-диапазона







Установка аккумуляторных
батарей



Установка аккумуляторных
батарей

КРАТКИЕ ИНСТРУКЦИИ

- При необходимости поместите адаптер Apple в стыковочный узел. Установите iPod/iPhone на адаптер.
- Чтобы обеспечить питание запоминающего устройства, вставьте три аккумулятора AAA в аккумуляторный отсек в дне устройства.
- Чтобы обеспечить более качественный прием, подсоедините внешнюю антенну AM-диапазона.
- Размотайте антенну УКВ-диапазона и выпрямите провод, чтобы обеспечить оптимальный прием.
- Вставьте штекер блока питания в гнездо «DC In», затем вставьте вилку шнура в розетку переменного тока.
- При использовании дополнительного источника аудиосигналов подключите источник к гнезду «Aux In» (Кабель продается отдельно).



УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Щелочные элементы питания не содержат опасных материалов. Перезаряжаемые элементы питания (например, никель-кадмиевые, никель-металгидридные, литиевые и литий-ионные) содержат вредные бытовые отходы и могут представлять собой чрезмерный риск для здоровья и безопасности.

На территории ЕС утилизация всех элементов питания должна производиться отдельно от бытовых отходов в пунктах сбора, установленных правительством или местным управлением.



ЭЛЕМЕНТЫ И ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

УСТАНОВКА ЧАСОВ

На любом изображении нажмите Menu/Up Level (Меню/Шаг вверх) для вывода на экран Top Menu (Верхнего меню) (для этого может потребоваться несколько нажатий, в зависимости от предыдущего положения меню, в котором находился модуль).

1. Нажатием стрелочек Up/Down (Вверх/Вниз) выберите Clock (Часы). Для подтверждения нажмите Enter (Ввод).
2. Нажатием стрелочек Up/Down выберите 12- или 24-часовой формат. Для подтверждения нажмите Enter (Ввод).
3. Нажатием стрелочек Up/Down выберите Hour (Час). Для подтверждения нажмите Enter (Ввод). Высвечивается поле Minute (Минуты).
4. Нажатием стрелочек Up/Down задайте Minutes (Минуты). Для подтверждения нажмите Enter. Высвечивается поле AM/PM (Длина волны AM/ФМ).
5. Нажатием стрелочек Up/Down выберите Day of Week (День недели). Для подтверждения нажмите Enter. Показания часов установлены!

Примечания: если во время настройки часов пользователь не вводит операцию в течение 2 секунд, дисплей возвращается в положение Now Playing (Играет сейчас). Для возврата в режим настройки нажмите или Enter, или стрелочки Up/Down, или Menu/Up Level.



ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ

1. Нажмите кнопку Source для выбора источника сигнала (портативный медиа проигрыватель iPod/iPhone, AM, FM, Aux (дополнительный)).
2. Нажмите кнопку "+", чтобы увеличить громкость.
3. Нажмите кнопку "-", чтобы уменьшить громкость.

ЯЗЫКИ/РЕГИОН (LANGUAGES/REGION)

1. Нажимайте клавишу Menu/Up Level до тех пор, пока на экране не появится Top Menu.
2. С помощью стрелочек Up/Down выберите Region (Регион) и нажмите Enter.
3. Нажатием стрелочек Up/Down выберите язык. Нажмите Enter.
4. С помощью стрелочек Up/Down выберите характерный для данного региона диапазон радиочастот.
Нажмите Enter.

НАСТРОЙКА РАДИОПРИЕМНИКА



1. Если выбран режим AM или FM то, с помощью стрелочек Up/Down настройте частоту радиостанции; удерживайте любую из кнопок, а потом отпустите, чтобы автоматически настроиться на следующую станцию.
2. Для перехода в режим AM или FM от другого источника сигнала нажимайте Source до тех пор, пока не выберете FM или AM.
3. С помощью стрелочек Up/Down настройтесь на требуемую частоту; удерживайте любую из кнопок, а потом отпустите, чтобы настроиться на следующую станцию.

УСТАНОВКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ НАСТРОЕК

1. Слушая AM/FM радиостанцию, нажмите Preset и удерживайте ее в нажатом положении в течение 2 секунд. На дисплее появится изображение Radio Preset (Предварительные настройки радио).
2. С помощью стрелочек Up/Down выберите область памяти, в которой будут храниться предварительные настройки. Для подтверждения нажмите Enter. Предварительные настройки будут занесены в память!

ВЫБОР ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ НАСТРОЕК ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ

1. При любом режиме отображения на дисплее один раз нажмите Preset, чтобы вывести на дисплей Preset list (Список предварительных настроек).
2. Нажатием стрелочек Up/Down выберите Preset. Для подтверждения нажмите Enter. Начнет звучать предварительно настроенная станция!



ЭЛЕМЕНТЫ И ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА*

1. При любом отображении на дисплее нажмите кнопку Menu/Up Level для вывода на экран Top Menu (для этого может потребоваться несколько нажатий, в зависимости от предыдущего положения меню, в котором находился модуль).
2. Нажатием стрелочек Up/Down выберите Alarm. Для подтверждения нажмите Enter; или нажмите Alarm, чтобы непосредственно перейти в меню Alarm.
3. С помощью стрелочек Up/Down выберите область памяти Alarm, которую вы намерены редактировать. Для подтверждения нажмите Enter. Высвечивается поле Hour.
4. Нажатием стрелочек Up/Down задайте Hour. Для подтверждения нажмите Enter. Высвечивается поле Minute.
5. Нажатием стрелочек Up/Down задайте Minutes. Для подтверждения нажмите Enter. Высвечивается поле AM/PM.
6. Нажатием стрелочек Up/Down задайте волну AM/PM. Для подтверждения нажмите Enter.
7. С помощью стрелочек Up/Down выберите Day of Week (день недели), Weekdays (рабочие дни), Weekends (выходные дни), Everyday (ежедневно) или One-Time (один раз). Для подтверждения нажмите Enter.
8. Нажатием стрелочек Up/Down выберите источник Alarm. Для подтверждения нажмите Enter. Будильник настроен!

Примечания: если во время настройки будильника пользователь не вводит операцию в течение 2 секунд, дисплей возвращается в положение Now Playing. Для возврата в режим настройки нажмите или Enter, или стрелочки Up/Down, или Menu/Up Level.


* С помощью этой же процедуры можно изменить ранее заданные настройки будильника.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗАДАННЫХ НАСТРОЕК БУДИЛЬНИКА

1. При любом режиме отображения на дисплее нажмите Menu/Up Level для вывода на экран Top Menu (для этого может потребоваться несколько нажатий, в зависимости от предыдущего положения меню, в котором находился модуль).
2. Нажатием стрелочек Up/Down выберите Alarm. Для подтверждения нажмите Enter; или нажмите Alarm, чтобы непосредственно перейти в меню Alarm.
3. Нажатием стрелочек Up/Down выберите Alarm. Нажмите Alarm, чтобы включить/отключить будильник.
При включении будильника слева появится иконка, и в заданное время прозвучит сигнал будильника.

ПРОБУЖДЕНИЕ ПОД ПОРТАТИВНЫЙ МЕДИА ПРОИГРЫВАТЕЛЬ iPod/iPhone

1. Повторите все операции в разделе “Установка будильника”, и в качестве источника сигнала выберите “iPod” (портативный медиа проигрыватель).
2. На своем iPod/iPhone выберите песню, под которую вы бы хотели проснуться, и нажмите Play (Воспроизведение).
3. Переведите свой iPod/iPhone в “спящее” положение, нажав и удерживая клавишу Play/Pause (Воспроизведение/Пауза) (в более старых моделях iPod для этого может понадобиться другая процедура).
4. Систему JBL On Time Micro можно перевести в “спящий” режим нажатием клавиши Power.
5. Примечания: Если вы выбираете последнюю песню на своем iPod/iPhone, рекомендуем перевести iPod/iPhone в режим повторного воспроизведения, после чего iPod/iPhone продолжит воспроизведение и после последней песни.



КОНТРАСТНОСТЬ/ЯРКОСТЬ (CONTRAST/BRIGHTNESS) ЭКРАНА

1. Нажимайте клавишу Menu/Up Level до тех пор, пока на экране не появится Top Menu.
2. С помощью стрелочек Up/Down выберите Display (Дисплей) и нажмите Enter.
3. Нажатием стрелочек Up/Down выберите Brightness (Яркость) или Contrast (Контрастность). Для подтверждения нажмите Enter.
4. Настройте параметр с помощью стрелочек Up/Down.


Примечания: Для задания нужного уровня яркости в режиме Auto (Автоматический), нажимайте стрелочку Down до тех пор, пока не будет подсвечен Auto.

ТАЙМЕР ПЕРЕВОДА В “СПЯЩИЙ” РЕЖИМ (SLEEP TIMER)

1. Нажимайте клавишу Menu/Up Level до тех пор, пока на экране не появится Top Menu.
2. С помощью стрелочек Up/Down выберите Sleep (“спящий” режим) и нажмите Enter.
3. С помощью стрелочек Up/Down выберите минуты и нажмите Enter.
4. Включается таймер перевода в “спящий” режим, и питание отключится после того, как показания таймера выйдут на ноль.

УСТАНОВКА ТАЙМЕРА ПОВТОРА СИГНАЛА БУДИЛЬНИКА (SNOOZE)


1. Нажмите и удерживайте клавишу Snooze в нажатом положении в течение 3 секунд, пока на экране не появится изображение Set Snooze Timer screen (Установка таймера повтора сигнала будильника).
2. С помощью стрелочек Up/Down выберите минуты и нажмите Enter.
3. При следующей активации функции Snooze она выберет заданную вами величину.




ДИСТАНЦИОННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ/УПРАВЛЕНИЕ

КЛАВИША ФУНКЦИЯ

| | |
|---|--|
|  | Включает и выключает питание основного модуля. Кнопка активна при любом состоянии меню. |
|  | Задает "горячую" клавишу. Однократное нажатие вызывает заранее заданное изображение из любого меню. Повторные нажатия позволяют перемещаться по предварительно заданному списку до следующей предварительно заданной области панели. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд по время прослушивания радиостанции, когда на дисплее видно изображение Now Playing, после чего передающая станция заносится в память. |
|  | Увеличение громкости. На дисплее появляется изображение Volume (Громкости). Увеличивает уровень громкости, включает и выключает усилители, затем увеличивает громкость. В режиме повтора сигнала будильника отключает этот режим и включает усилители. Отсчитывает возврат к текущему меню. |
|  | Уменьшение громкости. В режиме повтора сигнала будильника не работает. В другом режиме и при включенных усилителях на дисплее появляется изображение Volume, после чего понижает уровень громкости. Отсчитывает возврат к текущему меню. Не включает и не выключает усилители. |
|  | Клавиша Enter (Ввод) или Selection Confirmation (Подтверждение выбора). Подтверждает выбор на любом экране задания настроек в системе JBL On Time™ Micro. Если на дисплее видно изображение Now Playing, возвращает к экрану последнего использованного меню. |
|  | Прокрутка вверх/Настройка по возрастающей. Передвигает подсвеченный квадрат по любому экрану установки меню в системе JBL On Time Micro. Увеличивает цифровые значения при задании показаний Time (часы и минуты) и таймера Snooze Timer. В радио режиме вручную увеличивает значения частоты настройки, удерживайте для команды Seek (Поиск). |
|  | Прокрутка вниз/Настройка по нисходящей. Передвигает подсвеченный квадрат вниз по любому экрану установки меню. Уменьшает цифровые значения при задании показаний Time (часы и минуты) и таймера Snooze Timer. В радио режиме вручную уменьшает значения частоты настройки, удерживайте для команды Seek (Поиск). |
|  | Клавиша Menu или Шаг вверх. Если на дисплее видно изображение Now Playing, переводит пользователя к экрану меню верхнего уровня. В режиме задания меню поднимает на один уровень вверх по сравнению с предыдущим полем или экраном меню. Удерживайте в течение 2 секунд для возврата на экран Now Playing. |
|  | "Горячая" клавиша будильника. Переводит пользователя к настройкам будильника в дереве меню. Кнопка активна при любом состоянии меню. Если звучит будильник, отключает его. При просмотре списка будильников включает или отключает заданный будильник. |
|  | Клавиша Snooze и "горячая" клавиша установки таймера Snooze Timer. При работающем будильнике включает режим повторного сигнала. Нажмите и удерживайте в нажатом положении в течение 2 секунд, чтобы выйти на экран установки таймера Snooze Timer. |
|  | Непосредственно переключает источник JBL On Time Micro на портативный медиа проигрыватель iPod/iPhone. |
|  | Отправляет команду Scroll Down для перемещения по портативному медиа проигрывателю iPod/iPhone. Работает только при перемещении по портативному медиа проигрывателю iPod/iPhone. |
|  | Отправляет команду Scroll Up для перемещения по портативному медиа проигрывателю iPod/iPhone. Работает только при перемещении по портативному медиа проигрывателю iPod/iPhone. |
|  | Циклически переходит к следующему источнику: AM → FM → iPod/iPhone → AUX. |
|  | Однократное нажатие начинает обратный отсчет времени до перехода в "спящий" режим с помощью только что заданного таймера. Нажмите и удерживайте в нажатом положении в течение 2 секунд, чтобы выйти на экран установки таймера Sleep Timer (аналогично базовому модулю). |
|  | Переход к следующей композиции только в режиме перемещения по портативному медиа проигрывателю iPod/iPhone. Не влияет на перемещение по меню или работу системы JBL On Time Micro. |
|  | Переход к предыдущей композиции только в режиме перемещения по портативному медиа проигрывателю iPod/iPhone. Не влияет на перемещение по меню или работу системы JBL On Time Micro. |
| ENTER | Enter/Select (Ввод/Выбор) только в режиме перемещения по портативному медиа проигрывателю iPod/iPhone. Не влияет на перемещение по меню или работу системы JBL On Time Micro. Функция аналогична центральной клавише портативного медиа проигрывателя iPod/iPhone. |
| MENU | Menu/Up Level только в режиме перемещения по портативному медиа проигрывателю iPod/iPhone. Не влияет на перемещение по меню или работу системы JBL On Time Micro. Функция аналогична клавише Menu портативного медиа проигрывателя iPod/iPhone. |
|  | Клавиша Play/Pause/Mute (Воспроизведение/Пауза/Отключение звука). Когда активным источником является портативный медиа проигрыватель iPod/iPhone, однократное нажатие посылает на него команду Play/Pause (Воспроизведение/Пауза). Когда активными источниками являются AM, FM или AUX, однократное нажатие отключает звук аудио/усилителей в системе JBL On Time Micro. |




JBL ON TIME™ MICRO КАТАЛОГ МЕНЮ СИСТЕМЫ




МЕНЮ СИСТЕМЫ JBL ON TIME™ MICRO (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАДАННАЯ
ТОЧКА «ГОРЯЧЕЙ» КЛАВИШИ
(на пульте дистанционного управления или на базовом модуле)



ИСТОЧНИК ТОЧКА
«ГОРЯЧЕЙ» КЛАВИШИ



ПОВТОР БУДИЛЬНИКА
ТОЧКА «ГОРЯЧЕЙ» КЛАВИШИ
(удерживайте клавишу в течение 3 секунд на базовом модуле)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

JBL ON TIME™ MICRO

Частотные характеристики: 70 Гц – 20 кГц

Потребляемая мощность: 30 Вт максимум

Преобразователь системы JBL On Time™ Micro: Phoenix SE

1-3/4" (45 мм) x 2

(полный диапазон по каждому каналу)

Питание: 2 x 6 Вт

Полное входное сопротивление: >5 кОм

Отношение "сигнал-шум": >80 дБ

Входная чувствительность: 350 мВ СКЗ для номинальной
выходной мощности

Питание (США/Канада): 120 В, 60 Гц AC

Питание (Европа/Великобритания): 220 – 230 В, 50 Гц или
60 Гц AC

Питание:(Япония): 100 В, 50 Гц или 60 Гц AC

Питание:(Австралия): 240 В, 50 Гц или 60 Гц AC

Одобрено UL/CUL/CE

Размеры: 8" x 8" x 4-9/16"

(Д x Ш x В) (203 мм x 203 мм x 116 мм)

Вес: 1,8 фунта (0,8 кг)

Важно:

Для работы системы используйте три щелочных неперезаряжаемых элемента питания типа UM4/AAA/LR03.

Для работы пульта ДУ используйте элемент питания типа CR2025

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

КАЧЕСТВО ЗВУКА

| Признак | возможная причина | решение | примечания |
|--|--|---|---|
| В системе JBL On Time™ Micro нет звука | В системе отсутствует питание | Убедитесь, что в настенной розетке или силовой линейке есть ток. Убедитесь, что все выключатели на выходе/силовой линейке включены, и что включены все выключатели на акустической системе. | Включен ли дисплей? Если нет, то на вашу систему JBL On Time Micro не поступает питание; попробуйте предложенные решения. |
| | Неправильный выбор источника | Убедитесь в том, что выбран правильный источник; в качестве источника выберите FM радио. Прибавьте громкости. Проверьте систему с известным хорошим источником, например, вашим портативным медиа проигрывателем iPod/iPhone. Соедините кабель Aux In с гнездом наушников на вашем портативном медиа проигрывателе iPod/iPhone. Соедините входной кабель (продается отдельно) с разъемом для наушников портативного медиапроигрывателя iPod/iPhone. | |
| Нет звука или слабый сигнал от AM/FM радио | Плохой прием в месте установки | Перемещайте вашу систему JBL On Time Micro до тех пор, пока не найдете место удовлетворительного приема. | Если вы по-прежнему получаете слабый сигнал в диапазоне AM, присоедините внешнюю AM антенну к антенному гнезду AM. |
| | Помехи | Проверьте окружающее пространство на предмет возможного источника помех; смотайте излишек кабелей. | |
| Звук идет только с одной стороны/канала | Кабель портативного медиа проигрывателя iPod/iPhone или аудио кабель соединен неплотно | Убедитесь, что кабель портативного медиапроигрывателя iPod/iPhone или аудио кабель надежно подключен к акустической системе JBL On Time Micro. | |
| Искажение (статические помехи, треск или шипение) | Шум может быть вызван наложением помех от монитора, сотового телефона или другого передающего устройства | Проверьте монитор в сторону, чтобы посмотреть, исчезнет ли шум. Отодвиньте кабели системы JBL On Time Micro как можно дальше от монитора. | |
| | Модуль JBL On Time Micro перегружен усиленным аудио источником | Убедитесь, что модуль соединен с соответствующим источником звука. Убедитесь в том, что все сигнальные кабели плотно присоединены к разъемам. | |
| | Уровень громкости может быть слишком высоким | Проверьте уровень громкости устройства; некоторые устройства искажают выходной сигнал, если уровень громкости установлен на максимум. | |
| Слишком много низких или высоких частот | Проверьте настройки эквалайзера на вашем портативном медиа проигрывателе iPod/iPhone или источнике звука | Мы рекомендуем установить эквалайзер источника звука в режим Flat (ровный) или отключить его. | |
| Модуль JBL On Time Micro издает громкое гудение или жужжание | Входной кабель присоединен неправильно. | Проверьте правильность присоединения входных кабелей. | |
| Система динамиков испытывает на себе радиочастотные помехи или транслирует радиопередачу | Входной кабель (если используется) принимает радиочастотные помехи. | Смотайте излишек входного кабеля, чтобы он стал как можно короче. | Купите ферритовый зажим и прикрепите его на входном кабеле; зажим можно приобрести в местном магазине электроники. |

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЗАРЯДКА И СИНХРОНИЗАЦИЯ

| признак | возможная причина | решение | примечания |
|---|--|---|------------|
| Портативный медиа проигрыватель iPod/iPhone не заряжается | Использован неправильный адаптер | Убедитесь в том, что используется адаптер, который подходит именно к вашей модели портативного медиа проигрывателя iPod/iPhone. | |
| | Портативный медиа проигрыватель iPod/iPhone неплотно соединен с док-станцией | Убедитесь в том, что портативный медиа проигрыватель iPod/iPhone надежно соединен с док-станцией. | |

УСТАНОВКА И ПАМЯТЬ ЧАСОВ

| признак | возможная причина | решение | примечания |
|--|---------------------------------|--|------------|
| Часы показывают неправильное время | Установка не закончена | Вновь повторите всю операцию настройки часов от начала до конца. После ее завершения на дисплее появится изображение подтверждения | |
| | В модуле не установлены батареи | Убедитесь в том, что вы установили три батареи типа AAA в модуль JBL On Time Micro. | |
| Модуль JBL On Time Micro не сохраняет в памяти настройки после случившегося перерыва в подаче питания или отключения от сети | Батареи могут быть разряжены | Если вы уже установили три батареи типа AAA, замените их, поскольку они могут оказаться бракованными. | |

Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация.

Устройство рекомендуется хранить в складских или домашних условиях по группе «Л» ГОСТ 15150 и при необходимости транспортировать любым видом гражданского транспорта в имеющейся индивидуальной потребительской таре по группе «Ж2» ГОСТ 15150 с учетом ГОСТ Р 50905 п.4.9.5. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений.

Устройство не содержит вредных материалов и безопасно при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в непригодных условиях). Элементы питания должны утилизироваться согласно местному законодательству по охране окружающей среды.

Гарантии поставщика

Устройство JBL On Time Micro соответствует утвержденному образцу.

Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям ГОСТ Р МЭК 60065-2002, ГОСТ Р 51318.14.1-99, ГОСТ 22505-97, ГОСТ Р 51515-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99. При соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящей Инструкции, устройство обеспечивает безопасность и электромагнитную совместимость в полном объеме требований, подлежащих обязательной сертификации в системе ГОСТ Р, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека и признано годным к эксплуатации.

Устройство имеет гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента покупки без учета времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации. Право на гарантию дается при заполнении сведений прилагаемого гарантийного талона. Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия: монтажные приспособления, документацию, прилагаемую к изделию.

Наименование: JBL On Time Micro

(Зарегистрированная торговая марка).

Изготовитель: Джи-Би-Эль, Инкорпорейтед Юридический адрес изготовителя: 8500 Бульв. Бальбоа, Нортридж, Калифорния 91329 США.

Страна изготовления Китай

ИМПОРТЕР: ООО "КИРЕНА" Россия, 127018 г. Москва ул. Складочная д.1 стр 15