

Model	MK CIS		
Language	CIS		
Page	56	Color(cover/body)	1/1
Material	80g	Size(W*H)	145x205(mm)
Date	01.Apr.2017	Designer	N.T.Anh
PartNo	MFL69344214	Description	Owners Manual

ChageRecord

No.	Change content	ECO No.	Date	Designer	Confirm
①	Add copyright	EWJH800056	8.8.2017	N.S.Quan	T.Q.Thanh
②	Delete Ukrainian language, ukraine certification mark, add net weight, Packing dimension	EWJHA00028	26.Dec.18	N.T.ANH	T.Q.Thanh
③					
④					
⑤					
⑥					
⑦					
⑧					
⑨					

OWNER'S MANUAL РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ FOYDALANISH BO'YICHA QO'LLANMA



MFL69344214
Rev003_180226

EAC
www.lg.com

Copyright © 2017-2018 LG Electronics. Все права защищены.
Copyright © 2017-2018 LG Electronics. All Rights Reserved.

Model Модель Үлгі Model	VK76***** VC53*****
Size (LxHxW) Размер (ДхШхВ) Өлшемі (ҰхЕхБ) Hajmi (UxYxO)	435 mm x 282 mm x 258 mm
Product Weight Вес изделия Өнімнің салмағы Mahsulot Og'irligi	5.0 kg (кг)

NEW TYPE CYCLONE VACUUM CLEANER

This information contains important instructions for the safe use and maintenance of the vacuum cleaner. Especially, please read all of the information on page 5, 6, 8-10 for your safety. Please keep this manual in an easily accessible place and refer to it anytime.

НОВЫЙ ТИП ЦИКЛОННОГО ПЫЛЕСОСА

В этой инструкции содержится важная информация для безопасного использования и обслуживания пылесоса. Внимательно ознакомьтесь с информацией на стр. 5, 6, 11-13. Сохраняйте это руководство в легкодоступном месте и обращайтесь к нему в случае необходимости.

Циклондық шаңсорғыштың жаңа түрі

Осы ақпаратта шаңсорғышты қауіпсіз пайдалану мен қызмет керсету бойынша маңызды нұсқаулар қамтылған. Әсіресе, езіңіздің денсаулығыңыз үшін 5, 7, 14-16 беттердегі барлық ақпараттарды мұқият түрде оқыңыз. Нұсқауды қолжетімді жерде сақтап, анықтама алу үшін кез келген уақытта оқыңыз.

YANGI TURDAGI SIKLONLI CHANGYUTKICHI

Bu ma'lumot changyutkichdan xavfsiz foydalanish va texnik ta'mirlash bo'yicha muhim ko'rsatmalarni o'z ichiga oladi. Iltimos, 5, 7, 17-19 sahifalardagi ma'lumotni xavfsizligingiz kafolati uchun albatta o'qib chiqing. Iltimos, ushbu qo'llanmani topilishi oson joyda saqlang va istalgan vaqt unga murojaat qiling.

Table of contents

Содержание

Мазмۇنى

Mundarija

Important safety instructions	5,6,8-10
Важные инструкции по технике безопасности.....	5,6,11-13
Қауіпсіздік бойынша маңызды нұсқаулықтар	5,7,14-16
Muhim xavfsizlik texnikasi bo'yicha ko'rsatmalar	5,7,17-19
How to use	20-49
Как использовать	
Қалай пайдалану керек	
Qanday foydalanish kerak	
 Assembling vacuum cleaner	 20-23
Сборка пылесоса	
Шаңсорғышты қалай жинау керек	
Changyutkichni yig'ish	
 Operating vacuum cleaner	 24-26
Управление пылесосом	
Шаңсорғышты қалай жинау керек	
Changyutkichdan foydalanish	
 Using carpet and floor nozzle / Hard Floor Nozzle.....	 27-28
Использование насадки пол/ковер и насадки для твердых поверхностей	
Кілем мен еденге арналған қондырманы пайдалану/қатты еденге арналған қондырма	
Gilam va pol / Qattiq pol uchliklaridan foydalanish	
 Using Hard Floor Nozzle / Turbine Nozzle	 29-30
Использование насадки для твердого пола / Турбо насадки	
Қатты еденге арналған қондырманы пайдалану/ турбиналық қондырма	
Qattiq pol / Turbina uchliklaridan foydalanish	
 Using All Floor nozzle and mini turbine nozzle.....	 31-32
Использование насадки для чистки всех типов полов и мини-турбо насадки	
Еденнің барлық түрлерін тазалауға арналған қондырма мен кішігірім турбо	
қондырманы қолдану	
Barcha turdagi pollar uchun moslashtirilgan va kichik turbina uchliklaridan foydalanish	
 Cleaning all floor nozzle	 33
Очистка насадки для пола	
Едендерге арналған қондырманы тазалау	
Barcha turdagi pollar uchun moslashtirilgan uchlikni tozalash	
 Using Turbine Nozzle	 34
Использование Турбо насадки	
Турбо қондырманы пайдалану	
Turbina uchligidan foydalanish	

Table of contents

Содержание

Мазмۇنى

Mundarija

Cleaning Turbine nozzle	35-36
Очистка Турбо насадки	
Турбо қондырманы тазалау	
Turbina uchligini tozalash	

Using accessory nozzles.....	37-40
Использование дополнительной насадки	
Қосымша қондырманы пайдалану	
Qo'shimcha uchliklardan foydalanish	

Emptying dust tank	41-42
Опустошение контейнера	
Шаң-сораң жиналатын ыдысты босату	
Changto'plagichni bo'shatish	

Cleaning dust tank	43-44
Очистка контейнера	
Шаң-сораң жиналатын ыдысты тазалау	
Changto'plagichni tozalash	

Cleaning filters and air guide tank	45-46
Очистка фильтров и воздуховода контейнера	
Шаң-сораң жиналатын ыдыстың сүзгілері мен ауа өткізгішін тазалау	
Filtrlar va havo o'tkazgichni tozalash	

Cleaning exhaust filter	47
Очистка выходного фильтра	
Ауа шығару сүзгісін тазалау	
Chiqarish filtrini tozalash	

Assembling Tank Cover & Tank assembly	48-49
Сборка крышки контейнера и контейнера	
Контейнер қақпағын жинау және жиналған контейнер	
Changto'plagich va uning qopqog'ini yig'ish	

What to do if your vacuum cleaner does not work	50
Что делать, если пылесос не работает	
Шаңсорғыш істен шыққан жағдайда не істеу керек	
Changyutkichingiz ishlamasa, nima qilish kerak	

What to do when suction power decreases	50
Что делать, если уменьшилась сила всасывания	
Шаң-сораңды тарту/сору күші азайған жағдайда не істеу керек	
Tortish kuchi kamaysa, nima qilish kerak	

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read and follow all instructions before using your vacuum cleaner to prevent the risk of fire, electric shock, personal injury, or damage when using the vacuum cleaner. This guide do not cover all possible conditions that may occur. Always contact your service agent or manufacturer about problems that you do not understand.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "WARNING" or "CAUTION."

These words mean:



This symbol will alert you to hazards or unsafe practices which could cause serious bodily harm or death.



This symbol will alert you to hazards or unsafe practices which could cause bodily injury or property damage.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом использования пылесоса прочитайте все инструкции и следуйте им, чтобы предотвратить опасность возгорания, поражения электрическим током, травмирования или повреждения имущества во время его эксплуатации. Данное руководство не может охватить все возможные ситуации, возникающие во время эксплуатации. Всегда обращайтесь к своему сервисному агенту или производителю по непонятным вам вопросам.



Это символ предупреждения об опасности.

Он предупреждает о потенциальной опасности, которая может привести к травмированию Вас и других людей или привести к смертельному исходу. Все сообщения о соблюдении мер безопасности будут отображаться вместе с символом предупреждения об опасности или словами «ВНИМАНИЕ» или «ОСТОРОЖНО». Эти слова предупреждают о следующем:



Это предупреждение об опасных действиях, которые могут привести к серьезным травмам, в том числе со смертельным исходом.



Это предупреждение об опасных действиях, которые могут привести к серьезным травмам или повреждению имущества.

ҚАУПСІЗДІК БОЙЫНША МАҢЫЗДЫ НҰСҚАУЛЫҚТАР

Шаңсорғышты пайдалану кезінде жану қауіптілігін, электр тогымен зақымдану, жарақат алу немесе зақымдануды алдын алу үшін шаңсорғышты қолданар алдында барлық нұсқауларды оқып орындаңыз. Осы нұсқау шаңсорғышты пайдалану кезінде туындайтын барлық жағдайларды қамти алмайды. Түсініксіз мәселелер бойынша өзіңіздің қызмет көрсету агентіңізбен немесе өндірушіңізбен әрқашан хабарласа аласыз.



Бұл қауіпсіздік туралы хабарландыру таңбасы.

Бұл таңба Сізді немесе басқаларды өлтіруі немесе зақымдауы мүмкін ықтимал қауіптер туралы Қауіпсіздік шараларын сақтау туралы барлық хабарламалар қауіп туралы сақтау немесе «HAZAP АУДАРЫҢЫЗ» немесе «САҚ БОЛЫҢЫЗ» деген таңбалармен бірге керінетін болады. Бұл сездер келесілер туралы алдын ала ескертеді:



Бұл таңба ауыр дене жарақатына немесе өлімге әкелуі мүмкін қауіптер немесе қауіпті әрекеттер туралы хабарландырады.



Бұл таңба дене жарақатына немесе заттарға зиян әкелуі мүмкін қауіптер немесе қауіпті әрекеттер туралы хабарландырады.

MUHM XAVFSIZLIK TEXNIKASI BO'YICHA KO'RSATMALAR

Changyutkichdan foydalanishdan awal uning yonib ketishi. elektr toki zarbi, shikastlanish va mol-mulkka zarar yetishi xavfining oldini olish uchun barcha ko'rsatmalarni o'qib chiqing va ularga amal qiling. Ushbu qo'llanma foydalanish vaqtida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan barcha holatlarni qamrab ololmaydi. Sizga tushunarsiz bo'lgan savollar bo'yicha doimo xizmat ko'rsatish vakiliga yoki ishlab chiqaruvchiga murojaat qiling.



Bu xavfsizlik haqida ogohlantirish belgisidir.

Ushbu belgi sizni siz va boshqalarni o'ldirishi yoki shikastlashi mumkin bo'lgan mavjud xavfdan ogoh qiladi.

Barcha xavfsizlik bo'yicha xabarlar xavfsizlik haqidagi ogohlantirish belgilari va "OGOHLANTIRISH" yoki

"ENTIYOT BO'LING" so'zlari bilan birga keladi.



Bu belgi jiddiy tanaviy shikast yoki o'limga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan xavf yoki xavfli amallardan sizni ogoh qiladi.



Ushbu belgi sizni tana jarohati yoki mol-mulkka zarar yetkazishi mumkin bo'lgan xavf yoki xavfli amallardan ogohlantiradi.

! CAUTION

This hose contains electrical connections:

- Do not use to suck up water;
- Do not immerse in water for cleaning;
- The hose should be checked regularly and must not be used if damaged.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

! ВНИМАНИЕ

Внутри шланга имеются электрические провода:

- Не предназначен для сбора жидкостей;
- Не опускать в воду при очистке;
- Шланг должен проверяться постоянно и не должен использоваться в случаях повреждений.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

Бұл құбыршекте электр байланысы бар:

- Су сорғызу үшін пайдалануға болмайды;
- Тазалау үшін суға салуға болмайды;
- Құбыршекті ұдайы тексеріп тұру керек, зақымдалған болса, пайдаланылмауы тиіс.

MUHIM XAVFSIZLIK TEXNIKASI BO'YICHA KO'RSATMALAR**⚠ EHITIYOT BO'LING**

Shlangda elektr simlari mavjud:

- Suyuqlikni tortish uchun foydalanmang;
- Tozalash uchun suvga tiqmang;
- Shlang muntazam ravishda tekshirilishi va nosozlik aniqlangan hollarda undan foydalanish to'xtatilishi kerak.

 WARNING

- 1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.**
- 2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.**
- 3. If the supply cord is damaged, it must be replaced by LG Electronics Service Agent in order to avoid a hazard.**
- 4. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.**

WARNING

- **Do not plug in if control switch is not in OFF position.**
Personal injury or product damage could result.
- **Keep children away and beware of obstructions when rewinding the cord to prevent personal injury.**
The cord moves rapidly when rewinding.
- **Disconnect electrical supply before servicing or cleaning the unit or when cleaner is not in use.**
Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.
- **Do not use vacuum cleaner to pick up anything that is burning or smoking such as cigarettes, or hot ashes.**
Doing so could result in death, fire or electrical shock.
- **Do not vacuum flammable or explosive substances such as gasoline, benzene, thinners, propane(liquids or gases).**
The fumes from these substances can create a fire hazard or explosion. Doing so could result in death or personal injury.
- **Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.**
Doing so could result in death or electrical shock.
- **Do not unplug by pulling on cord.**
Doing so could result in product damage or electrical shock. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- **Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of the body away from openings and moving parts.**
Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.
- **Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.**
Failure to do so could result in electrical shock or personal injury or fire or product damage.
- **The hose contains electrical wires. Do not use it if it is damaged, cut or punctured.**
Failure to do so could result in death or electrical shock.
- **Do not allow to be used as toy. Close attention is necessary when used by or near children.**
Personal injury or product damage could result.
- **Do not use the vacuum cleaner if the power cord or plug is damaged or faulty.**
Personal injury or product damage could result. In these cases, contact LG Electronics Service Agent to avoid hazard.
- **Do not use vacuum cleaner if it has been under water.**
Personal injury or product damage could result. In these cases, contact LG Electronics Service Agent to avoid hazard.
- **Do not continue to vacuum if any parts appear missing or damaged.**
Personal injury or product damage could result. In these cases, contact LG Electronics Service Agent to avoid hazard.
- **Do not use an extension cord with this vacuum cleaner.**
Fire hazard or product damage could result.
- **Using proper voltage.**
Using improper voltage may result in damage to the motor and possible injury to the user. Proper voltage is listed on the bottom of vacuum cleaner.
- **Turn off all controls before unplugging.**
Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.
- **Do not change the plug in any way.**
Failure to do so could result in electrical shock or personal injury or product damage. Doing so result in death. If plug does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet.
- **Repairs to electrical appliances may only be performed by qualified service engineers.**
Improper repairs may lead to serious hazards for the user.

⚠ CAUTION

- **Do not put any objects into openings.**
Failure to do so could result in product damage.
- **Do not use with any opening blocked: keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.**
Failure to do so could result in product damage.
- **Do not use vacuum cleaner without dust tank and or filters in place.**
Failure to do so could result in product damage.
- **Always clean the dust bin after vacuuming carpet cleaners or fresheners, powders and fine dust.**
These products clog the filters, reduce airflow and can cause damage to the cleaner. Failure to clean the dust bin could cause permanent damage to the cleaner.
- **Do not use vacuum cleaner to pick up sharp hard objects, small toys, pins, paper clips, etc.**
They may damage the cleaner or dust bin.
- **Store the vacuum cleaner indoors.**
Put the vacuum cleaner away after use to prevent tripping over it.
- **The vacuum cleaner is not intended to use by young children or infirm people without supervision.**
Failure to do so could result in personal injury or product damage.
- **Only use parts produced or recommended by LG Electronics Service Agents.**
Failure to do so could result in product damage.
- **Use only as described in this manual. Use only with LG recommended or approved attachments and accessories.**
Failure to do so could result in personal injury or product damage.
- **To avoid personal injury and to prevent the machine from falling when cleaning stairs, always place it at the bottom of stairs.**
Failure to do so could result in personal injury or product damage.
- **Use accessory nozzles in "MIN" mode.**
Failure to do so could result in product damage.
- **Don't grasp the tank handle when you are moving the vacuum cleaner.**
The vacuum cleaner's body may fall when separating tank and body. Personal injury or product damage could result. **You should grasp the carrier handle** when you are moving the vacuum cleaner.
- **If after emptying the dust tank the indicator light is on (red), clean the dust tank.**
Failure to do so could result in product damage.
- **Make sure the filters (exhaust filter and motor safety filter) are completely dry before replacing in the machine.**
Failure to do so could result in product damage.
- **Do not dry the filter in an oven or microwave.**
Failure to do so could result in fire hazard.
- **Do not dry the filter in a clothes dryer.**
Failure to do so could result in fire hazard.
- **Do not dry near an open flame.**
Failure to do so could result in fire hazard.
- **If the power cord is damaged, it must be replaced by an approved LG Electronics Service Agent to avoid a hazard.**
- **This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.**
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Thermal protector:

This vacuum cleaner has a special thermostat that protects the vacuum cleaner in case of motor overheating. If the vacuum cleaner suddenly shuts off, turn off the switch and unplug the vacuum cleaner. Check the vacuum cleaner for possible source of overheating such as a full dust tank, a blocked hose or clogged filter. If these conditions are found, fix them and wait at least 30 minutes before attempting to use the vacuum cleaner. After the 30 minute period, plug the vacuum cleaner back in and turn on the switch. If the vacuum cleaner still does not run, contact a qualified electrician.

⚠ ВНИМАНИЕ

- 1. Данное устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев присмотра или обучения таких лиц правилам применения данного устройства лицом, ответственным за их безопасность.**
- 2. Присматривайте за детьми и не допускайте игр с данным устройством.**
- 3. В случае повреждения сетевого шнура, во избежание риска, он должен быть заменен сервисным агентом компании LG Electronics.**
- 4. Данным устройством разрешено пользоваться детям в возрасте от 8 лет и старше, а также лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, если они находятся под присмотром или обучены правилам безопасного применения данного устройства и осознают возможные риски. Детям запрещено играть с данным устройством. Детям запрещено чистить или обращаться с данным устройством без присмотра.**



ВНИМАНИЕ

- **Не подключайте пылесос к сети, если контрольный выключатель не установлен в положение OFF (ВЫКЛ.).**
Это может привести к травмам или повреждению пылесоса.
- **Не подпускайте детей одних к пылесосу, а также соблюдайте осторожность при сматывании электрического кабеля, обходя препятствия, чтобы тем самым предотвратить травмирование.**
При сматывании кабель движется очень быстро.
- **Выньте вилку электрического кабеля из розетки перед обслуживанием или чисткой пылесоса, а также в том случае, если долго не будете пользоваться им.**
Пренебрежение этим правилом может привести к поражению электрическим током или получению травмы.
- **Не используйте пылесос для сбора горящих или дымящихся предметов, например сигарет или горячего пепла.**
Это может привести к возгоранию, поражению электрическим током или даже смертельному исходу.
- **Не используйте пылесос для сбора горючих или взрывчатых веществ, например бензина, бензола, растворителей, пропана (в жидком или газообразном состоянии).**
Пары этих веществ могут привести к возгоранию или взрыву. Это может привести к травмам, в том числе со смертельным исходом.
- **Не касайтесь вилки кабеля и самого пылесоса мокрыми руками.**
Это может привести к поражению электрическим током и даже смертельному исходу.
- **Не тяните за кабель, чтобы вытащить вилку из розетки.**
Это может привести к повреждению пылесоса или поражению электрическим током. Чтобы отключить пылесос от сети, беритесь за вилку, а не за электрический кабель.
- **Соблюдайте осторожность, чтобы волосы, свободная одежда, пальцы или иные части тела не попадали в отверстия и между движущимися частями.**
Пренебрежение этим правилом может привести к поражению электрическим током или получению травмы.
- **Не тяните за кабель, не используйте его для переноски пылесоса, не допускайте заземления электрического кабеля при закрывании двери и не позволяйте кабелю задевать за острые края или углы. Не передвигайте пылесос по лежащему на полу кабелю. Держите электрический кабель вдали от нагретых поверхностей.**
Пренебрежение этим правилом может привести к поражению электрическим током, получению травм, возгоранию или повреждению пылесоса.
- **В шланге находятся электрические провода. Не используйте его в случае повреждения, обнаружения порезов на нем или проколов.**
- В противном случае возникает опасность поражения электрическим током и даже смертельного исхода.
- **Помните о том, что пылесос - это не игрушка. Соблюдайте осторожность во время использования его рядом с детьми; внимательно следите за детьми, если они пользуются им.**
В противном случае возникает опасность травмирования или повреждения пылесоса.
- **Не используйте пылесос в случае повреждения или неисправности кабеля питания или вилки.**
Это может привести к травмам или повреждению пылесоса. В таких случаях обращайтесь к сервисному агенту LG Electronics для устранения неисправности.
- **Не используйте пылесос после попадания на него воды.**
Это может привести к травмам или повреждению пылесоса. В таких случаях обращайтесь к сервисному агенту LG Electronics для устранения неисправности.
- **Если окажется, что какие-то детали отсутствуют или повреждены, прекратите работу с пылесосом.**
В противном случае это может привести к травмам или повреждению пылесоса. В таких случаях обращайтесь к сервисному агенту LG Electronics для устранения неисправности.
- **Не используйте удлинительный кабель с этим пылесосом.**
Это может привести к возгоранию или повреждению пылесоса.
- **Напряжение в сети должно соответствовать рабочему напряжению пылесоса.**
При подключении пылесоса к сети с другим напряжением может произойти повреждение двигателя или травмирование пользователя. Рабочее напряжение указано в нижней части пылесоса.
- **Прежде чем вынуть вилку из розетки, выключите все элементы управления.**
Пренебрежение этим правилом может привести к поражению электрическим током или получению травмы.
- **Категорически запрещается заменять вилку.**
Пренебрежение этим правилом может привести к поражению электрическим током, получению травм или повреждению пылесоса. Пренебрежение этим правилом также может привести к смертельному исходу. Если вилка не входит в розетку, обратитесь к специалисту-электрику для установки подходящей розетки.
- **Ремонт электрических устройств должен производиться только квалифицированными инженерами по ремонту и техническому обслуживанию.**
Неправильное выполнение ремонта может привести к созданию опасных ситуаций для пользователя.

ОСТОРОЖНО

- **Не засовывайте никаких предметов в отверстия пылесоса.**

Это может привести к его повреждению.

- **Не допускайте забивания отверстий:** одновременно удаляйте пыль, пух, волосы и все, что может заблокировать их и привести к уменьшению воздушного потока.

Пленебрежение этим правилом может привести к повреждению пылесоса.

- **Не используйте пылесос без пылесборника и/или фильтров.**

Пленебрежение этим правилом может привести к его повреждению.

- **Всякий раз очищайте контейнер для пыли после сбора средств для чистки ковровых покрытий или освежителей, чистящих порошков и мелкой пыли.**

Эти вещества приводят к засорению фильтров, уменьшению воздушного потока и могут привести к повреждению пылесоса. Если не очищать контейнер для пыли, может произойти неустранимое повреждение пылесоса.

- **Не используйте пылесос для сбора острых твердых предметов, мелких игрушек, кнопок, канцелярских скрепок и т.п.**

Они могут привести к повреждению контейнера для пыли или самого пылесоса.

- **Храните пылесос в помещении.**

После использования уберите пылесос, чтобы он не мешал и Вы не спотыкались об него.

- **Пылесос не предназначен для использования маленькими детьми или людьми с ограниченными физическими возможностями без контроля за ними со стороны.**

Пленебрежение этим правилом может привести к травмированию пользователя или повреждению пылесоса.

- **Используйте только детали, произведенные компанией LG Electronics или рекомендованные ее сервисными агентами.**

Пленебрежение этим правилом может привести к повреждению пылесоса.

- **Соблюдайте правила пользования устройством, приведенные в данном руководстве. Используйте только приспособления и аксессуары, рекомендованные или разрешенные LG.**

Пленебрежение этим правилом может привести к травмированию пользователя или повреждению пылесоса.

Во время чистки лестниц во избежание травмирования и предотвращения падения пылесоса всегда ставьте его у основания лестницы.

Пленебрежение этим правилом может привести к травмированию пользователя или повреждению пылесоса.

- **Используйте дополнительные насадки в режиме «MIN».**

Пленебрежение этим правилом может привести к повреждению пылесоса.

- **Не беритесь за ручку контейнера при перемещении пылесоса.**

Корпус пылесоса может упасть, если отделится от контейнера. Это может привести к травмированию или повреждению пылесоса. При перемещении пылесоса беритесь за ручку для транспортировки.

- **Если после опорожнения пылесоса горит индикатор (красным цветом), почистите пылесборник.**

Пленебрежение этим правилом может привести к повреждению пылесоса.

- **Прежде чем поставить на место фильтры (выпускной фильтр и защитный фильтр двигателя), убедитесь в том, что они полностью высохли.**

Пленебрежение этим правилом может привести к повреждению пылесоса.

- **Не сушите фильтры в сушильной или микроволновой печи.**

Пленебрежение этим правилом может привести к созданию пожароопасной ситуации.

- **Не сушите фильтры в сушилке для одежды.**

Пленебрежение этим правилом может привести к созданию пожароопасной ситуации.

- **Не производите сушку вблизи источника открытого огня.**

Пленебрежение этим правилом может привести к созданию пожароопасной ситуации.

- **В случае повреждения кабеля питания он во избежание опасности должен быть заменен уполномоченным сервисным агентом LG Electronics.**

- **Это устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами, не имеющими опыта и знаний, разве что они пользуются им под чьим-либо контролем или после получения инструкций о правилах пользования устройством от лица, ответственного за их безопасность.**

Дети могут пользоваться пылесосом только под чьим-либо контролем, чтобы была уверенность, что они не играют с ним.

Устройство тепловой защиты:

На данном пылесосе установлен специальный термостат, защищающий его в случае перегрева двигателя. Если пылесос неожиданно отключится, выключите его выключатель и выньте вилку из розетки. Осмотрите пылесос, чтобы установить возможную причину перегрева, например переполнение пылесборника, забивание шланга или засорение фильтра. В случае обнаружения какой-либо из этих причин устраните ее и подождите как минимум 30 минут, прежде чем снова включить пылесос. Через 30 минут вставьте вилку кабеля питания в розетку и включите выключатель. Если пылесос по-прежнему не работает, обратитесь в сервисный центр LG Electronics.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**

- 1. Осы құрылғы физикалық, сезу немесе сана-сезім мүмкіндіктері шектелген тұлғалармен немесе жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ тұлғалармен пайдалануға арналмаған, осындай тұлғаларға қарап жүретін тұлғалар мен кемшіліктері бар адамдарға құрылғыны қолдану ережелерін үйрететін тұлғалар есепке алынбайды.**
- 2. Балаларға қарап жүріп, осы құрылғымен ойнамауын қадағалаңыз.**
- 3. Егер қуаттану сымы зақымдалған болса, қауіп тудырмас үшін оны LG Electronics қызметінің агенті ауыстыру керек.**
- 4. 8 жастағы және одан да жоғары балалар, физикалық, сезу немесе сана-сезім мүмкіндіктері шектелген тұлғалар немесе жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ тұлғалар білікті тұлғалардың қарауында болса немесе осы құрылғыны қауіпсіз пайдалану ережелеріне үйретіліп, мүмкін болатын қауіп зердесіне жетсе ғана осы құрылғыны қолдануға болады.**

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Басқару тұтқасы **ӨШІРУЛІ** күйінде болмаса желіге қоспаңыз.
Денеге немесе өнімге зиян тиюі мүмкін.
 - Балаларды жалғыз өздерін шаңсорғышқа жолатпаңыз, сонымен қатар кедергілерден ары жүре тұра, электрлік сымды орау кезінде абай болыңыз, бұл зақымдануға алып келуі мүмкін. Ораған кезде сым өте тез жылжиды.
 - Шаңсорғышқа қызмет көрсету немесе тазалау алдында, сонымен қатар құрылғыны ұзақ мерзім бойы қолданбаған кезде электрлік сымның айырын розеткадан өшіріп тастаңыз. Осы ережеге мән бермеу электр тоғымен зақымдануға немесе жарақат алуға алып келеді.
 - Шаңсорғышты жанып немесе түтіндеп жатқан заттарды, мысалы темекі немесе жанып жатқан күлді жинау үшін қолданбаңыз.
Бұл өртке, электр тоғымен зақымдануға немесе тіпті өлімге алып келуі мүмкін.
 - Шаңсорғышты жанатын немесе жарылатын заттарды, мысалы бензинді, бензолды, еріткіштерді, пропанды (сұйық немесе газ күйінде) жинау үшін қолданбаңыз.
Осы заттардың булары жануға немесе жарылуға алып келуі мүмкін. Бұл зақымдануға, соның ішінде өлімге де алып келуі мүмкін.
 - Шоғырсымның айырын және шаңсорғыштың өзін су қолмен ұстамаңыз.
Бұл электр тоғымен зақымдануға, соның ішінде өлімге де алып келуі мүмкін.
 - Айырды розеткадан суырып алу үшін шоғырсымынан тартпаңыз.
Бұл шаңсорғыштың зақымдануына немесе электр тоғымен зақымдануына алып келуі мүмкін. Шаңсорғышты қуат көзінен алып тастау үшін, электрлік сымды ұстамай, айырын ұстап өшіріңіз.
 - Шаш, кең киім, саусақтар немесе дененің басқа бөліктері шаңсорғыштың саңылауларына және қозғалып тұрған бөліктерінің арасына түспеуін қадағалаңыз.
Осы ережеге мән бермеу электр тоғымен зақымдануға немесе жарақат алуға алып келеді.
 - Шоғырсымды тартпаңыз, шаңсорғыштың орнын ауыстыру үшін қолданбаңыз, есікті жабу кезінде электрлік сымның қысып қалуын болдыртпаңыз және шоғырсымның өткір шеттерге немесе бұрыштарға тиюін болдыртпаңыз. Жерде жатқан шоғырсым үстімен шаңсорғышты қозғалтпаңыз. Электрлік сымды қызған беттерден аулақ ұстаңыз. Осы ережеге мән бермеу электр тоғымен зақымдануға, жарақат алуға, өртке немесе шаңсорғыштың зақымдануына алып келеді.
 - Құбыршекте электрлік сымдар бар. Ол зақымданған болса, одан тілікте р немесе тесіктер табылса қолданбаңыз.
- Өйтпесе, электр тоғымен зақымдануға немесе тіпті өлімге алып келуі мүмкін.
- **Шаңсорғыш- ойыншық еместігін ұмытпаңыз.** Балалардың қасында пайдаланған кезде абай болыңыз; балалар оны қолданатын болса, бар назармен қадағалаңыз.
Өйтпесе, зақымдану немесе шаңсорғыштың зақымдану қаупі туындайды.
 - **Қуат шоғырсымы немесе қуат айыры зақымданған немесе жұмыс істемеген жағдайда, шаңсорғышты қолданбаңыз.**
Бұл жарақаттарға және шаңсорғыштың зақымдануына алып келуі мүмкін. Бұндай жағдайларда, LG Electronics қызметінің агентіне ақаулықтарды жөндеу үшін жүгінізіз.
 - **Шаңсорғышқа су тиген кезде қолданбаңыз.**
Бұл жарақаттарға және шаңсорғыштың зақымдануына алып келуі мүмкін. Бұндай жағдайларда, LG Electronics қызметінің агентіне ақаулықтарды жөндеу үшін жүгінізіз.
 - **Шаңсорғыштың қандайда бөлшектері жоқ болса немесе зақымдалса, шаңсорғышпен жұмысты тоқтатыңыз.**
Бұндай жағдайларда, LG Electronics қызметінің агентіне ақаулықтарды жөндеу үшін жүгінізіз.
 - **Осы шаңсорғышпен ұзартқыш шоғырсымын қолданбаңыз.**
Бұл өртке немесе шаңсорғыштың зақымдануына алып келуі мүмкін.
 - **Желідегі кернеулік шаңсорғыш жұмысының кернеулігіне сәйкес болу керек.**
Шаңсорғышты кернеулігі басқа болып келетін желіге қосқан кезде, қозғалтқыш зақымдануы немесе қолданушыны жарақаттауы мүмкін. Жұмыстық кернеулігі шаңсорғыштың астыңғы бөлігінде көрсетілген.
 - **Айырды розеткадан шығарар алдында, басқарудың барлық элементтерін өшіріңіз.** Осы ережеге мән бермеу электр тоғымен зақымдануға немесе жарақат алуға алып келеді.
 - **Айырды мүлдем ауыстыруға болмайды.**
Осы ережеге мән бермеу электр тоғымен зақымдануға, жарақат алуға немесе шаңсорғыштың зақымдануына, тіпті өлімге алып келеді. Егер айыр розетка кірмейтін болса, тиісті розетканы орнату үшін маманданған электрикке жүгінізіз.
 - **Электрлік құрылғыларды тек қана жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша маманданған инженерлер жөндеу керек.** Дұрыс жөндемеу қолдану үшін қауіпті жағдайлардың туындауына алып келуі мүмкін.

АБАЙ БОЛҢЫЗ

- **Ашық жерде жабдықтың бөлшектерін тастамаңыз.**
Аталмыш нұсқауды орындамасаңыз, жабдық ісінен шығуы мүмкін.
- **Ашық жерде ұзақ мерзімге қалып қойған жабдықтарды пайдаланбаңыз. Шаңсорғышты жіптерден, шаңнан, шаштан, сондай-ақ ыстық ауа лөбін өткізуге кедергі болатын өзге де заттардан қорғаңыз.**
Аталмыш нұсқауды орындамасаңыз, жабдық ісінен шығуы мүмкін.
- **Шаңсорғыш жабдығын сүзгілері не шаң-соранды жинауға арналған ыдыссыз пайдалануға болмайды.**
Аталмыш нұсқауды орындамасаңыз, жаодық ісінен шығуы мүмкін.
- **Шаңсорғышпен кілем тазалау заттарын, ұнтақтарды және ұсақ шаңды тартқаннан кейін әрқашан шаң ыдысын тазалаңыз.**
Бұл заттар сүзгілерді ластайды, ауа а-ғынын төмендетеді және шаңсорғышқа зақым тигізуі мүмкін. Шаң ыдысын тазаламау шаңсор-ғышты бұзуы мүмкін.
- **Шаңсорғышты қатты заттарды, кішкентай ойыншықтарды, түйреуіштерді, қағаз қыстырғыштарды, т.б. сору үшін пайдаланбаңыз.**
Олар шаңсор-ғышты немесе шаң ыдысын зақымдауы мүмкін.
- **Шаңсорғышты үйде сақтаңыз.**
Аяқ астына оралып, кедергі болмас үшін пайдаланғаннан кейін жинап, бір шетке қойыңыз.
- **Шаңсорғыш жас балалардың немесе әлсіз адамдардың қадағалаусыз пайдалануы үшін арналмаған.**
Бұлай істемеу денеге немесе өнімге зиян тигізуі мүмкін.
- **LG Electronics компаниясының қызмет көрсету агенттері жаса-ған немесе ұсынған бөліктерді ғана пайдаланыңыз.**
Бұлай істемеу өнімге зиян тигізуі мүмкін.
- **Тек осы нұсқаулықта сипатталғандай пайдаланыңыз. Тек қана LG компаниясы ұсынған немесе бекіткен құрыл-ғыларды және аксессуарларды пайдаланыңыз.**
Бұлай істемеу денеге немесе өнімге зиян тигізуі мүмкін.
- **Сатыны тазалағанда дене жарақатын болдырмау және машинаның құлауының алдын алу үшін.**
оны әрқашан сатының астына қойыңыз.
Бұлай істемеу денеге немесе өнімге зиян тигізуі мүмкін.
- **Қосымша қондырмаларды "МІІС" күйінде пайдаланыңыз.**
Бұлай істемеу өнімге зиян тигізуі мүмкін.
- **Шаңсорғышты жылжытқан кезде міндетті түрде ыдыстың тұтқасын ұстаңыз.**
Ыдыс пен корпусы ажыратқанда шаңсорғыштың корпусы құлап, денеге зақым тиюі не жабдық ісінен шығуы мүмкін. Сол себепті жылжыту кезінде оның жылжыту тұтқасын ғана ұстау керек.
- **Шаң ыдысын босатқаннан кейін көрсеткіш жарық қосылған (қызыл) болса, шаң ыдысын тазалаңыз.**Бұлай істемеу өнімге зиян тигізуі мүмкін.
- **Машинада ауыстырудан бұрын сүзгілер (қатты заттар сүзгісі және қозғалтқыш қауіпсіздігі сүзгісі) толығымен құрғақ екенін тексеріңіз.**
Бұлай істемеу өнімге зиян тигізуі мүмкін.
- **Сүзгіні духовка не микротолқындық сүзгіде кептіруге болмайды.**
Аталмыш нұсқауды орындамасаңыз, өрт пайда болуы мүмкін.
- **Сүзгіні киім кептіргіште кептірмеңіз.**
Бұлай істемеу өртке әкелуі мүмкін.
- **Ашық оттың жанында кептірмеңіз.**
Бұлай істемеу өртке әкелуі мүмкін.
- **Сым зақымдалған болса, қауіптің алдын алу үшін оны LG Electronics компаниясының бекітілген қызмет көрсету агенті ауыстыруы керек.**
- **Бұл құрылғы дене, сезу немесе ақыл қабілеттері кем немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалардың) пайдалануына арналмаған. Олардың қауіпсіздігіне жауапты адам қадағалағанда ғана немесе құрылғына қолдану туралы нұсқаулар бергенде ғана бұлай істеуге болады.**
Балалардың құрыл-ғымен ойнамауын бақылау керек.

Ыстықтан қорғау құрылғысы:

Бұл шаңсорғышта қозғалтқыш шектен тыс қызғанда оны қор-ғайтын термостат бар. Шаңсорғыш кенет ешсе, сендіргішті өшіріп, шаңсорғышты желіден ажыратыңыз. Шектен тыс қызуының ықтимал себебін анықтау үшін шаңсорғышты тексеріңіз, мысалы толған шаң ыдысын, бітеліп қалған шланг немесе сүзгі.Егер осы жағдайлар табылса, оларды түзетіп, шаңсорғышты пайдалануға әрекет жасаудың алдында ең кемі 30 минут күтіңіз. 30 минуттан кейін шаңсорғышты желіге қайта қосып, сендіргішті қосыңыз. Шаңсорғыш әлі жұмыс істей алмаса, білікті электрикке хабарласыңыз.

 OGOHLANTIRISH

1. Ushbu qurilma jismoniy, sezgi yoki aqliy qobiliyati cheklangan shaxslar va shu bilan birga bolalarning yoki yetarlicha tajriba va bilimga ega bo'lmagan shaxslarning foydalanishi uchun mo'ljallanmagan (bunday shaxslarning qurilmadan foydalanishda ularning xavf-sizligi uchun javobgar shaxsning nazorat qilishi yoki ularga ushbu qurilmadan foydalanish qoidalarini o'rgatishi hollari bundan holi).
2. Yosh bolalarni nazorat qiling va ushbu qurilma bilan o'ynashlariga yo'l qo'ymang.
3. Tarmoq shnuri ishdan chiqqan hollarda mavjud xavfning oldini olish maqsadida shnurni almashtirish LG Electronics kompaniyasi xizmat ko'rsatish vakili tomonidan amalga oshirilishi lozim.
4. Ushbu qurilmadan mavjud xavfni tushungan holda 8 yoki undan katta yoshdagi bolalar, jismoniy, sezgi yoki aqliy qobiliyati cheklangan yoki yetarlicha tajriba va bilimga ega bo'lmagan shaxslar faqatgina nazorat ostida bo'lganlarida va qurilmadan xavfsiz tarzda foydalanish qoidalarini tushungan hollardagina foydalanishlari mumkin.

Ushbu qurilma bilan o'ynash yosh bolalar uchun man etilgan.

Kattalar nazoratisiz yosh bolalar tomonidan jihozning tozalanishi va unga texnik xizmat ko'rsatilishi taqiqlanadi.



OGOHLANTIRISH

- **Boshqaruv yoqish/o'chirish tugmasi OFF ga qilib sozlanmagan bo'lsa, changyutkichni tarmoqqa ulamang.**
Bunday qilmaslik jarohatlanish yoki mahsulot nosozligiga olib kelishi mumkin.
- **Changyutkichga yosh bolalarning bir o'zlarini yaqinlashtirmang.** Shikastlanishning oldini olish uchun quvvat manbaiga ulanadigan shnurni to'siqslar yo'qligiga ahamiyat bergan va ehtiyotkorlik choralarga rioya qilgan holda orqaga qaytaring.
Shnur orqaga qaytarilganda juda tez harakatlanadi.
- **Changyutkichdan foydalanib bo'lingach, shuningdek, unga texnik xizmat ko'rsatish va uni tozalashdan avval elektr tarmog'iga ulash shnuri vilkasini rozetkadan chiqaring.**
Bunday qilmaslik elektr toki urishi yoki jarohatlanishga olib kelishi mumkin.
- **Tamaki yoki yuqori haroratli tamaki qoldig'i/kuli kabi yonayotgan yoki tutayotgan buyumlarni yig'ish uchun changyutkichdan foydalanmang.**
Aks holda, bu o'lim, yong'in yoki elektr toki urishi xavfini keltirib chiqarishi mumkin.
- **Suyuq yoki gaz holatidagi yoqilg'i, benzol, erituvchilar, propan kabi yonuvchi yoki portlovchi moddalarni yig'ish uchun changyutkichdan foydalanmang.**
Bunday moddalardan chiqqan tutunlar yong'in xavfini yoki portlashni yuzaga keltirishi mumkin. Bunday qilmaslik o'limga, yoki shaxsiy shikastlanishga sabab bo'lishi mumkin.
- **Nam qo'llar bilan shnur vilkasiga va changyutkichning o'ziga tegib ketmang.**
Aks holda, bu o'lim yoki elektr toki urishi xavfini keltirib chiqarishi mumkin.
- **Vilkani rozetkadan sug'urish uchun shnurdan tortmang.**
Aks holda, mahsulot nosoz holga kelishi yoki elektr toki urishi xavfi vujudga kelishi mumkin.
- **Qurilmani tarmoqdan uzish uchun shnurdan emas, vilkadan foydalaning.**
- **Sochlar, bo'sh turadigan kiyim, barmoqlar va boshqa tana a'zolari qurilmaning harakatlanuvchi qismlari yoki tirgishlari orasiga kirib ketishiga yo'l qo'ymang.**
Bunday qilmaslik elektr toki urishi yoki jarohatlanishga olib kelishi mumkin.
- **Changyutkichni olib o'tish uchun changyutkich shnuridan tortmang, undan dasta sifatida foydalanmang, eshik yopilganida elektr shnurining qisilib qolishiga, o'tkir qirralar yoki burchaklarga tegib ketishiga yo'l qo'ymang.**
Shnur ustida changyutkichni harakatlantirmang, Elektr shnurini yuqori haroratli yuzalardan uzoqroqda saqlang.
Bunday qilmaslik elektr toki urishi yoki jarohatlanish yoki yong'in yoki mahsulot nosozligiga olib kelishi mumkin.
- **Shlangda elektr simlari mavjud.**
Simlarda teshilgan yoki kesilgan joylar aniqlanganda ulardan foydalanishni to'xtating.
Bunday qilmaslik o'lim yoki elektr toki urishi xavfini keltirib chiqarishi mumkin.
- **Jihoz o'yinchoq sifatida ishlatilishiga yo'l qo'ymang.**
Jihoz yosh bolalar tomonidan yoki ular yaqinida foydalanilganda ularni diqqat bilan kuzating va nazorat qiling.
Bunday qilmaslik jarohatlanish yoki mahsulot nosozligiga olib kelishi mumkin.
- **Quvvat manbaiga ulanadigan shnur yoki vilka buzilgan holdarda yoki nosozligida changyutkichdan foydalanmang.**
Bunday qilmaslik jarohatlanish yoki mahsulot nosozligiga olib kelishi mumkin.
Ushbu holatlarda mavjud xavfning oldini olish uchun LG Electronics xizmat ko'rsatish vakili bilan bog'laning.
- **Changyutkich suv ostida qolib ketgan holdarda undan foydalanmang.**
Bunday qilmaslik jarohatlanish yoki mahsulot nosozligiga olib kelishi mumkin.
Ushbu holatlarda mavjud xavfning oldini olish uchun LG Electronics xizmat ko'rsatish vakili bilan bog'laning.
- **Qandaydir qismlar yo'qligi aniqlansa yoki ular nosoz holda bo'lsa, changyutkichdan foydalanishni to'xtating.**
Bunday qilmaslik jarohatlanish yoki mahsulot nosozligiga olib kelishi mumkin.
Ushbu holatlarda mavjud xavfning oldini olish uchun LG Electronics xizmat ko'rsatish vakili bilan bog'laning.
- **Ushbu changyutkichdan foydalanishda uzaytirma shnurni ishlatmang.**
Yong'in xavfi yoki mahsulot nosozligi kelib chiqishi mumkin.
- **Belgilangan kuchlanish miqdoridan foydalanish.**
Mos bo'lmagan kuchlanishdan foydalanish motor nosozligiga va foydalanuvchining shikastlanishiga olib kelishi mumkin.
Changyutkichdan foydalanishdagi belgilangan kuchlanish miqdori changyutkichning tag qismida ko'rsatilgan.
- **Rozetkadan vilkani sug'urishdan avval barcha boshqaruv tarkibiy qismlarini o'chiring.**
Bunday qilmaslik elektr toki urishi yoki jarohatlanish yoki mahsulot nosozligiga olib kelishi mumkin.
- **Vilkani o'zgartirish qat'iyman man etiladi.**
Bunday qilmaslik elektr toki urishi yoki jarohatlanish yoki mahsulot nosozligiga olib kelishi mumkin. Shuningdek, o'limga olib kelishi mumkin. Agar rozetkaga vilka mos kelmasa, mos rozetka o'rnatish uchun malakali elektrika murojaat qiling. Agar ta'minot shnuri nosoz holda bo'lsa, mavjud xavfning oldini olish uchun ishlash chiqaruvchi, xizmat ko'rsatish bo'yicha vakil yoki shu kabi malakali shaxslar tomonidan almashtirilishi kerak.
- **Elektr qurilmalari ta'miri malakali texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash muhandislari tomonidan amalga oshirilishi lozim.**
Noto'g'ri ta'mirlash foydalanuvchiga jiddiy xavf tug'dirishi mumkin.



EHTIYOT BO'LING

- **Changyutkich tirqishlariga hech qanday buyumlarni joylashtirmang.**
Bunday qilmaslik mahsulot nosozligiga olib kelishi mumkin.
- **Tirqishlarning to'silib qolishiga yo'l qo'ymang:** ularni havo oqimini kamaytirishga olib keluvchi chang, tuk va soch kabilardan muntazam ravishda tozalab boring.
Bunday qilmaslik mahsulot nosozligiga olib kelishi mumkin.
- **Changto'plagich va/yoki filtrsiz changyutkichdan foydalanmang.**
Bunday qilmaslik mahsulot nosozligiga olib kelishi mumkin.
- **Gilam qoplangan yuzalarni tozalashda qo'llaniladigan vositalar yoki xushbo'y hid taratuvchilar, tozalovchi kukun va mayda changlarni changyutkichda tozalagandan so'ng, albatta, changto'plagichni bo'shatib.** Ushbu mahsulotlar filtrni ifloslantiradi, havo oqimini kamaytiradi va tozalash moslamasiga shikast yetkazishi ham mumkin.
Changto'plagichni muntazam ravishda tozalab bormaslik tozalash moslamasiga doimiy shikast yetkazishi mumkin.
- **Mayda o'yinchoq, tugmacha mix, kanselyariya qisqichlari kabi o'tkir va qattiq buyumlardan tozalash uchun changyutkichdan foydalanmang.**
Ular tozalash moslamasi va changto'plagich nosozligiga olib kelishi mumkin.
- **Changyutkichni yopiq bino ichida saqlang.** Changyutkichga qoqilib ketishning oldini olish uchun jihozdan foydalanib bo'lgach, uni joyiga olib qo'ying.
- **Changyutkich yosh bolalar yoki jismoniy qobiliyati cheklangan shaxslarning nazoratsiz foydalanishi uchun mo'ljallanmagan.**
Bunday qilmaslik jarohatlanish yoki mahsulot nosozligiga olib kelishi mumkin.
- **Faqat LG Elektroniks tomonidan ishlab chiqarilgan yoki kompaniya xizmat ko'rsatish vakillari tomonidan tavsiya qilingan ehtiyot qismlardan foydalaning.**
Bunday qilmaslik mahsulot nosozligiga olib kelishi mumkin.
- **Faqat ushbu qo'llanmada tasvirlangan kabi ishlatib.**
Faqat LG tomonidan ruxsat etilgan yoki tavsiya qilingan moslama va qo'shimcha qurilmalardan foydalaning.
Bunday qilmaslik jarohatlanish yoki mahsulot nosozligiga olib kelishi mumkin.
- **Zinapoyalarni tozalashda shikastlanish va changyutkich ag'darilib ketishi xavfining oldini olish uchun uni doimo zinapoya asosida qoldiring.**
Bunday qilmaslik shaxsiy shikastlanish yoki mahsulot zararlanishiga sabab bo'lishi mumkin.
- **Qo'shimcha uchliklardan "MIN" rejimida foydalaning.**
Bunday qilmaslik mahsulot nosozligiga olib kelishi mumkin.
- **Changyutkichni olib o'tishda changto'plagich dastasidan ushlamang.**
Changyutkich korpusidan changto'plagichni ajratishda korpus ag'darilib ketishi mumkin. Bu jarohatlanish yoki mahsulot nosozligiga olib kelishi mumkin.
Siz changyutkichni undagi tashish dastasidan ushlagan holda siljitishingiz kerak.
- **Changyutkich changto'plagichi bo'shatilganidan so'ng ogohlantirish signali paydo bo'lsa, changto'plagichni tozalang. Aks holda, mahsulotga zarar yetishi mumkin.**
- **Filtrlar (chiqaruvchi va motor himoya filtri) to'liq quriganiga ishnuh hosil qilgach, ularni changyutkichga joylashtiring.**
Bunday qilmaslik mahsulot nosozligiga olib kelishi mumkin.
- **Filtrni quritish pechida yoki mikroto'lqinli pechda quritmang.**
Bunday qilmaslik yong'in xavfini keltirib chiqarishi mumkin.
- **Filtrni kiyim quritish qurilmasida quritmang.**
Bunday qilmaslik yong'in xavfini keltirib chiqarishi mumkin.
- **Ochiq otash yaqinida quritmang.**
Bunday qilmaslik yong'in xavfini keltirib chiqarishi mumkin.
- **Qurilmagan filtrlardan foydalanmang.**
Tarmoq shnur ishdan chiqqan holdarda mavjud xavfning oldini olish maqsadida shurni almashtirish LG Electronics kompaniyasi xizmat ko'rsatish vakili tomonidan amalga oshirilishi lozim.
- **Ushbu qurilma jismoniy, sezgi yoki aqliy qobiliyati cheklangan shaxslar va shu bilan birga bolalarning yoki yetarlicha tajriba va bilimiga ega bo'lmagan shaxslarning foydalanishi uchun mo'ljallanmagan.**
Ular changyutkichdan ularning xavfsizligiga mas'ul shaxs nazorati ostida bo'lganlarida yoki qurilmadan foydalanish qoidalari bo'yicha ko'rsatma olganliklaridan so'nggina foydalalanishlari mumkin.

Issiqlikni bir xilda saqlab turuvchi asbob:


Ushbu changyutkich undagi motorning qizib ketishida uni himoyalovchi maxsus termostat - issiqlikni bir xilda saqlab turuvchi asbob bilan jihozlangan.
Agar changyutkich to'satdan o'chib qolsa, uni avval yoqish/o'chirish tugmasidan o'chirib va so'ngra tarmoqdan uzib.
Changyutkichning qizib ketishiga olib kelishi mumkin bo'lgan to'liq qolgan changto'plagich, tiqilib qolgan shlang yoki ifloslangan filtr kabi sabablarni tekshiring.
Agar ushbu holatlar kuzatilsa, ularni sozlang va changyutkichdan foydalanishdan va uni ishlatib ko'rishdan avval kamida 30 daqiqa mobaynida kuting.
Agar chang utkich shunda ham ishga tushmasa, malakali elektrik bilan bog'laning.

How to use Assembling vacuum cleaner

Как использовать Сборка пылесоса

Қалай пайдалану керек Шаңсорғышты қалай жинау керек

Qanday foydalanish kerak Changyutkichni yig'ish



- 1** Carpet and Floor nozzle (depending on model)
головка с 2 позициями (в зависимости от моделей)
2 жайғасымды бүркеншік (үлгілердің түрлеріне байланысты)
Gilam va pol uchligi (rusumga bog'liq ravishda)

Push the nozzle into the telescopic pipe.

Вставьте насадку в телескопическую трубу.

шүмекті телескоптық түтікке итеріңіз.

Uchlikni teleskopik quvur ichiga itaring.

- 2** Telescopic pipe (depending on model)
Телескопическая труба (в зависимости от модели)
Телескоптық түтік (үлгілердің түрлеріне байланысты)
Teleskopik quvur (rusumga bog'liq ravishda)

- Push telescopic pipe firmly into hose handle.
- Grasp the spring latch to expand.
- Pull out the pipe to desired length.

- Вставьте телескопическую трубку в ручку шланга.
- Захватите пружинную щеколду и растяните ее.
- Вытяните трубу на необходимую длину.

- Телескоптық түтікті құбыршек тұтқышына итеріңіз.
- Кеңейті үшін ілгешекті жылжытыңыз.
- Түтікті қажетті ұзындыққа ұзартыңыз.


- Shlang dastasiga teleskopik quvurni mahkam itaring.
- Prujinali lo'kidonni mahkam tutib kengaytiring.
- Quvurni istalghan uzunlikka keltirish uchun uni tortib chiqaring.

How to use Assembling vacuum cleaner

Как использовать Сборка пылесоса

Қалай пайдалану керек Шаңсорғышты қалай жинау керек

Qanday foydalanish kerak Changyutkichni yig'ish



- ① Carpet and Floor nozzle (depending on model)
Насадка пол/ковер (в зависимости от модели)
2 жайғасымды бүркеншік (үлгілердің түрлеріне байланысты)
Gılam va pol uchligi (rusumga bog'liq ravishda)

- ② Metal tube (depending on model)
Металлическая трубка (в зависимости от модели)
Металл түтік (үлгілердің түрлеріне байланысты)
Metal quvur (rusumga bog'liq ravishda)

Push the nozzle into the metal pipe.

Fit together the two tubes by twisting slightly.

Вставьте насадку в металлическую трубу.

Соедините трубки легким подкручивающим движением.

Саптаманы металл түтікке кигізіңіз.

Түтіктерді күш салмай бұрап қосыңыз.

Uchlikni temir quvur ichiga o'rnatang.


Biroz buragan holda ikki quvurni bir-biriga ulang.

How to use Assembling vacuum cleaner

Как использовать Сборка пылесоса

Қалай пайдалану керек Шаңсорғышты қалай жинау керек

Qanday foydalanish kerak Changyutkichni yig'ish



- 1 Carpet and Floor nozzle (depending on model)**
Насадка пол/ковер (в зависимости от модели)
2 жайғасымды бүркеншік (үлгілердің түрлеріне байланысты)
Gilam va pol uchligi (rusumga bog'liq ravishda)

Push the nozzle into the telescopic pipe.

Вставьте насадку в телескопическую трубу.

шүмекті телескоптық түтікке итеріңіз.

Uchlikni teleskopik quvur ichiga itaring.


- 2 Telescopic pipe (depending on model)**
Телескопическая труба (в зависимости от модели)
Телескоптық түтік (үлгілердің түрлеріне байланысты)
Teleskopik quvur (rusumga bog'liq ravishda)

- Push telescopic pipe firmly into hose handle.
- Grasp the spring latch to expand.
- Pull out the pipe to desired length.

- Вставьте телескопическую трубку в ручку шланга.
- Захватите пружинную щеколду и растяните ее.
- Вытяните трубу на необходимую длину.

- Телескоптық түтікті құбыршек тұтқышына итеріңіз.
- Кеңейті үшін ілгешекті жылжытыңыз.
- Түтікті қажетті ұзындыққа ұзартыңыз.

- Shlang dastasiga teleskopik quvurni mahkam itaring.
- Prujinali lo'kidonni mahkam tutib kengaytiring.
- Quvurni istalgan uzunlikka keltirish uchun uni tortib chiqaring.



3 Connecting the hose to the vacuum cleaner
Соединение шланга с пылесосом
Құбыршекті шаңсорғышқа жалғаңыз
Shlangni changyutkichga ulash

Push the fitting pipe on the flexible hose into the attachment point on the vacuum cleaner.
 To remove the flexible hose from the vacuum cleaner, press the button situated on the fitting pipe, then pull the fitting pipe out of the vacuum cleaner.


Присоедините трубу к гибкому шлангу в точке крепления.
 Для отсоединения гибкого шланга от пылесоса нажмите на кнопку, которая находится на трубке, а затем вытащите ее из пылесоса.

Икемді құбыршектегі келте түтікті шаңсорғыштағы бекіту нүктесіне итеру. Икемді құбыршекті шаңсорғыштан алып тастау үшін келте түтіктегі тетікті басып, одан кейін шаңсорғыштан келте түтікті шығарып тастау керек.

Egiluvchan shlangdagi qisqa quvurni changyutkichdagi biriktirish nuqtasiga ulang.
 Egiluvchan shlangni changyutkichdan chiqarish uchun qisqa quvurda joylashgan tugmani bosing, so'ngra uni changyutkichdan tortib chiqaring.

How to use Operating vacuum cleaner


Как использовать Управление пылесосом



1 How to operate (Hose slide type)
Как управлять (Тип с кнопкой на ручке)

- Pull out the power cord to the desired length and plug into the socket.
- Place the control knob of the hose handle to the required position.
To turn off, slide control knob to OFF position.
- Press the cord reel button to rewind the power cord after use.

- Вытяните шнур питания на нужную длину и вставьте вилку в розетку.
- Передвиньте кнопку управления на ручке на нужную позицию.
Для выключения передвиньте кнопку в положение OFF.
- После использования нажмите на кнопку катушки шнура, чтобы замотать кабель питания.




1 How to operate (ON/OFF type)
Как управлять (ON/OFF тип)

- Pull out the power cord to the desired length and plug into the socket.
- Press power switch to start the vacuum cleaner.
- The flexible hose handle has a manual air flow regulator which allows you to briefly reduce the suction level.
- Press the cord reel button to rewind the power cord after use.

- Вытяните шнур питания на нужную длину и вставьте вилку в розетку.
- Нажмите кнопку включения и запустите пылесос.
- На ручке гибкого шланга установлен ручной регулятор воздушного потока, который позволяет просто снижать уровень всасывания.
- После использования нажмите кнопку катушки шнура для перемотки шнура питания.


Қалай пайдалану керек Шаңсорғышты қалай жинау керек

Qanday foydalanish kerak Changyutkichdan foydalanish



1 Қалай басқару керек (қозғалмалы құбыршектің түрі) Qanday boshqarish kerak (Harakatlanuvchi shlangli tur)


- Қуат сымын қажетті ұзындыққа дейін тартыңыз да, айырды розеткаға сұғыңыз.
- Құбыршек тұтқасымен басқару тетігін қажетті қалыпқа бұраңыз.
- Өшіру үшін басқару тетігін OFF қалпына келтіріңіз.
- Пайдаланып болғаннан кейін қуат сымын жинастырып алу үшін сым орауышының тетігін басыңыз.
- Istalğan uzunlikda quvvat manbaiga ulash shnurini tortib chiqaring va uni rozetkaga ulang. Qopqoqing boshqaruv tugmasini kerakli holatga keltiring.
- O'chirish uchun surib boshqariluvchi tugmani OFF holatiga keltiring.
- Jihozdan foydalanib bo'lingach, quvvat manbaiga ulash shnurini orqaga qaytarish uchun shnurni g'altakka o'rash tugmasini bosing.



1 Қалай басқару керек (қосу/өшіру түрі) Qanday boshqarish kerak (ON/OFF turi)

- Қуат сымын қажетті ұзындыққа дейін тартыңыз да, айырды розеткаға сұғыңыз.
- Қуат кезін өшіргішін басып, шаңсорғышты ашу.
- Сору деңгейін азайтуға көмектесетін ауа ағынын қол тәртібімен реттеуші икемді құбыршектің тетігінде орналасқан.
- Пайдаланып болғаннан кейін қуат сымын жинастырып алу үшін сым орауышының тетігін басыңыз.
- Istalğan uzunlikda quvvat manbaiga ulash shnurini tortib chiqaring va uni rozetkaga ulang.
- Changyutkichni ishga tushirish uchun yoqish/o'chirish tugmasini bosing.
- Egiluvchan shlang dastasi osongina tortish kuchini kamaytirish imkonini beruvchi qo'lda boshqariladigan havo oqimi sozlovchisiga ega.
- Jihozdan foydalanib bo'lingach, quvvat manbaiga ulash shnurini orqaga qaytarish uchun shnurni g'altakka o'rash tugmasini bosing.


2



2 Park mode
Парковочный режим
Тоқтату тәртібі
To'xtatib turish rejimi

- To store during vacuuming, for example to move a small piece of furniture or a rug, use park mode to support the flexible hose and nozzle.
- Slide the hook on the nozzle into the slot on the rear side of vacuum cleaner.
- Для того чтобы оставить пылесос в рабочем состоянии на некоторое время, например для передвижения мебели или ковра, используйте парковочный режим для поддержки гибкого шланга и сопла.
- Вставьте крюк на насадке в отверстие на тыльной стороне пылесоса.
- Сақтау үшін вакуумдау кезінде, мысалы шағын жиһаздар мен кілемдерді жылжыту кезінде, икемді құбыршек пен қылшықты ұстап тұру үшін тоқтату тәртібін қолданыңыз.
- Қылшақтағы ілгішті шаңсорғыштың бүйіріндегі жырашыққа қыстырыңыз.
- Changyutkichdan foydalanganda uy jihozini surish yoki gilamchani olib turishda egiluvchan shlang va uchlik holati o'zgarماسligi uchun to'xtatib turish rejimini tanlang.
- o'rnatma uchlikdagi ilgakni changyutkich tomondagi tirqishga suring.

3





3 Storage
Хранение
Сақтап қою
Saqlash

- When you have switched off and unplugged the vacuum cleaner, press the cord reel button to automatically rewind the cord.
- You can store your vacuum cleaner in a vertical position by sliding the hook on the nozzle into the slot on the underside of the vacuum cleaner.
- Когда Вы уже выключили установку и выдернули вилку из розетки, нажмите кнопку для автоматической перемотки шнура.
- Вы можете хранить Вашу установку в вертикальном положении: плавно вставьте крюк на насадке в отверстие, которое находится на тыльной стороне пылесоса.
- Қондырғыны өшіріп, айырды розеткадан шығарып алған соң, сым автоматты түрде жиналуы үшін арнайы тетікті басыңыз.
- Сіз езіңіздің қондырғыңызды тік жағдайында сақтай аласыз: қондырғының кері жағындағы жырашықтаға қылшақ ілгішін жайлап қозғалта отырып жүзеге асыру.
- Changyutkichni o'chirganingizda va uni tarmoqdan uzganingizda shnurni avtomatik ravishda orqaga qaytarish uchun shnurni g'altakka o'rash tugmasini bosing.
- Changyutkichingizni uning tagidagi tirqishga uchlik ilgagini surish bilan vertikal holatga keltirishingiz mumkin.

How to use Using carpet and floor nozzle / Hard Floor Nozzle

Как использовать Использование насадки пол/ковер и насадки для твердых поверхностей



❶ Carpet and floor nozzle (depending on model)
насадка для ковра и пола
(в зависимости от модели)

❷ Hard Floor Nozzle (depending on model)
Насадка для твердого пола
(в зависимости от модели)

- **The 2 position nozzle**

This is equipped with a pedal which allows you to alter its position according to the type of floor to be cleaned.

- **Carpet or rug position**

Press the pedal to lift the brush up.

- **Hard floor position** (tiles, parquet floor)

Press the pedal to lower brush.

- Efficient cleaning of hard floors (wood, linoleum, etc).

- насадка с 2 позициями

Насадка оборудована педалью, которая позволяет изменять свою позицию в соответствии с типом очищаемой поверхности.

- Позиция для очистки ковра

Нажмите педаль для подъема щетки.


- Позиция для очистки твердого пола (плиточного, паркетного пола)

Нажать на педаль для спуска щетки.

- Эффективная очистка твердого пола (деревянного, линолеумного и так далее).


Қалай пайдалану керек Кілем мен еденге арналған қондырманы пайдалану/қатты еденге арналған қондырма

Qanday foydalanish kerak Gilam va pol / Qattiq pol uchliklaridan foydalanish



❶ Кілемге және еденге арналған қондырма (моделдердің түрлеріне байланысты) Gilam va pol uchligi (rusumga bog'liq ravishda)

- **2 айқындамасы бар қондырма:** Еденді тазалаудың түріне байланысты өзінің айқындамасын өзгертуге мүмкіндік беретін тепкішекпен жабдықталған.
- **Қылшақты көтеру үшін тепкішекке басу.** Қылшақты көтеру үшін тепкішекті басу.
- **Қатты еден айқындамасы (плиталық, паркетті еден)** Тепкіні қайта басу арқылы қылшақты төмен түсіруге болады.
- **2 boshqichli uchlik** Bu tozalanishi lozim bo'lgan pol turiga bog'liq ravishda o'z holatini o'zgartirishga imkon beruvchi tepki bilan jihozlangan.
- **Gilam yoki gilamcha holati** Cho'tkani ko'tarish uchun tepkini bosing.
- **Qattiq pol holati (kafellar, parketli pollar uchun)** Cho'tkani pastlashtirish uchun tepkini bosing.



❷ Қатты еденге арналған қондырма (моделдердің түрлеріне байланысты) Qattiq pol uchligi (rusumga bog'liq ravishda)

- Қатты еденнің тиімді тазалығы (ағашты, линолеумдық және т.б.).
- Qattiq pollarni samarali tozalash (yog'och, linoleum va hokazolar uchun).

How to use Using Hard Floor Nozzle / Turbine Nozzle


Как использовать Использование насадки для твердого пола / Турбо насадки



1 Hard Floor Nozzle (depending on model) Насадка для твердого пола (в зависимости от модели)

• You can perform cleaning at any place like corner or crevice since revolution is free.

• Эффективная очистка твердого пола
деревянного, линолеумного и так далее.




2 Turbine Nozzle (depending on model) Турбо-насадка (в зависимости от модели)


- Cleaning turbine brush nozzle.
- Press the button on the rear side of the nozzle to separate the air cover.
- Use the crevice tool to vacuum clean the brush and fan.

- Протрите сопло турбощеточки.
- Нажмите кнопку на задней стороне насадки для отделения воздушной крышки.
- Используйте щелевую насадку для удаления пыли и средство для очистки пыли в трещинах для очистки турбощеточки и лопасти.

Cleaning Turbine Nozzle
Очистка турбо щетки




Open
Открыть




Bottom
Дно

Қалай пайдалану керек Қатты еденге арналған қондырманы пайдалану/турбиналық қондырма


Qanday foydalanish kerak Qattiq pol / Turbina uchliklaridan foydalanish



Турбо қылшақты тазалау
Turbina uchligini tozalash



Ашу
Ochish



Түбі
Quyi qism

1 Қатты еденге арналған қондырма
(үлгілеріне байланысты)
Qattiq pol uchligi
(rusumga bog'liq ravishda)

2 Турбо қондырма
(үлгілеріне байланысты)
Turbina uchligi
(rusumga bog'liq ravishda)

• Қатты еденді (ағашты, линолеумды және т.б.) өнімді түрде тазалау.


• Tozalashni endi burchak yoki tirqishlar kabi istalgan joyda amalga oshirishingiz mumkin, chunki bu bepul texnologik yangilikdir.

• Қылшағы бар турбо қондырманы тазалау
• Ауа қақпағын бөліп алу үшін шаңсорғыштың артындағы тетікті басыңыз.
• Қылшақ пен қалақты тазалау үшін шаңды шығаруға арналған қылшақ пен саңылаудағы шаңды тазалауға арналған құралды пайдаланыңыз.


• Cho'tkali turbina uchligini tozalash.
• Havoni to'suvchi qopqoqni ajratish uchun uchlikning orqa tarafidagi tugmani bosing.
• Cho'tka va parrakni tozalashda tirqishlar uchun moslamadan foydalaning.

How to use Using All Floor nozzle and mini turbine nozzle

Как использовать Использование насадки для чистки всех полов и мини-турбо насадки



1 All Floor nozzle (depending on model)
Турбо насадка для чистки полов всех типов
(в зависимости от модели)



2 Mini turbine nozzle (optional)
Мини-турбо насадка
(не во всех моделях)

• The 2 position nozzle

This is equipped with a pedal which allows you to alter its position according to the type of floor to be cleaned.

- **Carpet or rug position** Press the pedal (▲), then brush will rotate.
- **Hard floor position** Press the pedal (▲), then brush will stop rotating.

- Насадка, которая может работать в 2-х положениях, оснащена педалью, которая позволяет вам менять положение в зависимости от типа очищаемой поверхности.
- Положение для чистки ковра или коврика. Нажмите на педаль (▲), после чего щетка начнет вращаться.
- Положение для чистки жесткого пола. Нажмите на педаль (▲), после чего щетка прекратит вращаться.

- Mini turbine is used for stairs and other hard to reach places.

- To clean the mini turbine nozzle, remove the nozzle cover: Remove 2 screws on the bottom and take mini turbine nozzle cover off as shown.
- Frequently clean and remove hair, string, and lint build-up in the brush area. Failure to do so could damage to mini turbine nozzle.

- Мини-турбо насадка используется для чистки лестниц и других труднодоступных мест.
- Чтобы вычистить мини-турбо насадку, снимите кожух насадки.
- Выверните 2 винта на днище и снимите кожух насадки с минитурбиной, как показано на рисунке.
- Чаще чистите и удаляйте волосы, нити и пух, скапливающиеся в области щетки. Несоблюдение этого указания может привести к повреждению насадки с мини-турбиной.

Cleaning All Floor nozzle

Очистка насадки для чистки полов всех типов





- Open the cover by pulling the hook.
- Откройте кожух, потянув за крюк.
- Clean the hole and brush of the nozzle.
- Прочистите отверстие и щетку насадки.

Қалай пайдалану керек

Qanday foydalanish kerak

Еденнің барлық түрлерін тазалауға арналған қондырма және кішігірім турбо қондырманы пайдалану

Barcha turdagi pollar uchun moslashtirilgan va kichik turbina uchliklaridan foydalanish



1 Едендердің барлық түрлерін тазалауға арналған Турбо қондырмасы (моделдердің түрлеріне байланысты) Barcha turdagi pollar uchun moslashtirilgan uchlik (rusumga bog'liq ravishda)

- 2 жағдайларда жұмыс істей алатын қондырма жиналатын еденнің түріне байланысты күйін ауыстыруға мүмкіндік беретін тепкішекпен жабдықталған.
- Кілемді немесе шағын кілемді тазалау үшін тепкішекті басыңыз, содан соң қылшақ айнала (△) бастайтын жағдай.
- Қатты еденді тазалауға арналған жағдай. Тепкішекті басыңыз, содан соң қылшақ (△) айналуын тоқтатады.

2 boshqichli uchlik

- Bu tozalanishi lozim bo'lgan pol turiga bog'liq ravishda o'z holatini o'zgartirishga imkon beruvchi tepki bilan jihozlangan.
- Gilam yoki gilamcha holati Cho'tka aylanishi uchun (△) tepkini bosing.
- Qattiq pol holati Cho'tkani aylanishdan to'xtatish uchun (△) tepkini bosing.

Барлық еден түрлерін тазалауға арналған қондырма Barcha turdagi pollar uchun moslashtirilgan uchlikni tozalash



- Қондырманың саңылауы мен шеткесін тазалаңыз.
- Ilaqadan tortqan holda qopqog'ni oshing.
- Ilmekten tartyp, kaplakshasyn ashmyңыз.
- Uchlik tirgishlari va cho'tkasini tozalang.

2 Кішігірім турбинасы бар қондырма (барлық моделдерде емес) Kichik turbina uchligi (ixtiyoriy)

- Кішігірім турбо қондырмасы баспалдақты және басқа да қолжетімі қиын жерлерді тазалау үшін қолданылады.
- Кішігірім турбо қондырмасын тазалау үшін қондырманың қабын шешіңіз.
- Түбіндегі 2 бұраманы бұраңыз, суретте көрсетіп тұрғандай, кішігірім турбинасы бар қондырғының қабын шешіп тастаңыз. Қылшақ аймағында жиналатын шашты, жіптерді және қылшықтарды жиі тазалап, алып тастап отырыңыз. Осы нұсқауды орындамау кішігірім турбинасы бар қондырманың зақымдануына алып келеді.
- Kichik turbina uchligi (ixtiyoriy) Kichik turbina uchligi zinalar va boshqa tozalanishi qiyin bo'lgan joylarda ishlatiladi.
- Kichik turbina uchligini tozalash uchun uning qopqog'ini olib tashlang. Suratda ko'rsatilganidek tagidagi ikkita boltni yeching va kichik turbina uchligi qopqog'ini olib tashlang.
- Cho'tkadagi soch, ip va paxta momiqqlarini olib tashlang va uni tez-tez tozalab boring. Bunday qilmaslik kichik turbina uchligiga shikast yetkazadi.

How to use Cleaning all floor nozzle

Как использовать Очистка насадки для пола

Қалай пайдалану керек Еденге арналған қондырманы тазалау

Qanday foydalanish kerak Barcha turdagi pollar uchun moslashtirilgan uchlikni tozalash


⚠ CAUTION, ОСТОРОЖНО, АБАЙ БОЛЫҢЫЗ, ЕНТИЙОТ ВО'ЛИНГ

Personal injury hazard. Always unplug the vacuum cleaner before cleaning. Failure to do so could result in personal injury.





Опасность телесного повреждения. Перед очисткой отключайте пылесос от сети. Несоблюдение данного указания может привести к телесному повреждению.

Жарақат алу қаупі бар. Тазалау алдында шаңсорғышты өшіріңіз. Әйтпесе, жарақат алуыңыз мүмкін.

Jarohatlanish xavfi mavjud. Tozalashdan avval changyutkichni doimo tamoqdan uzing. Aks holda, bu jarohatlanishga olib kelishi mumkin.



Projection
Выступ
Тірек
Bo'tliq



① Push the lever outside.

① Отведите фиксаторы в сторону.

① Бекіткішті сыртқа қарай тартыңыз.

① Dastakni tashqariga itaring.

② Open the cover and put up the brush.

⚠ Do not touch the brush because the brush is so hot after turning off the vacuum cleaner.

② Откройте крышку и извлеките щетку.

⚠ Не касайтесь щетки, так как она может быть горячей после выключения пылесоса.

② Қапқақты ашып, қылшақты шығарыңыз.

⚠ Қылшаққа тимеңіз, себебі шаңсорғышты өшіргеннен кейін қылшақ ыстық болады.

② Qopqoqni oching va cho'tkani chiqarib oling.

⚠ Cho'tkaga tegib ketmang, chunki jihoz o'chirilganda u hali sovimagan bo'ladi.

③ Clean the brush and nozzle.

③ Очистите щетку и насадку

③ Қылшақ пен қондырманы тазалаңыз.

③ Cho'tkani va uchlikni tozalang.

④ Push the brush into the projection, put down the brush and close the cover.

④ Установите щетку на выступ, уложите щетку и закройте крышку.

④ Қылшақты тірекке кіргізіп, оны салыңыз да, қапқақты жабыңыз.

④ Cho'tkani qayta joylashtiring va qopqoqni yoping.

⑤ Push the lever inside.

⑤ Установите на место фиксаторы.

⑤ Бекіткішті орнына орнатыңыз.

⑤ Dastakni ichkariga itaring.

⚠ CAUTION, ОСТОРОЖНО, АБАЙ БОЛЫҢЫЗ, ЕНТИЙОТ ВО'ЛИНГ

• Do not block up the hole by hand or another object (paper, fabric, stockings, etc) when open the cover.

• Не закрывайте отверстие рукой или другим предметом (бумагой, тканью, чулками и т.п.) при открывании крышки.

• Қапқақты ашқан кезде тесікті қолмен немесе басқа затпен (қағаз, мата, шұлық, т.б.) жаппаңыз.


• Qopqoq ochilganda teshikni qo'l yoki qog'oz, mato, paypoq kabi buyumlar bilan to'sib qo'ymang.

• Do not touch the brush when nozzle is overturned.

• Не прикасайтесь к щетке, когда насадка перевернута.

• Ұш аударылып тұрған кезде қылшаққа тимеңіз.

• Uchlik to'nkarilgan holatda cho'tkaga tegib ketmang.




How to use Using Turbine Nozzle

Как использовать Использование Турбо насадки

Қалай пайдалану керек Турбо қондырғыны пайдалану

Qanday foydalanish kerak Turbina uchligidan foydalanish



- 1** Turbine Nozzle (depending on model)
Турбо насадка (в зависимости от модели)
Турбо қондырма (модельдердің түрлеріне байланысты)
Turbina uchligi (rusumga bog'liq ravishda)

- Frequently clean and remove hair, string, and lint build-up in the brush area.
Failure to do so could damage to mini turbine nozzle.
- Чаше чистите и удаляйте волосы, нити и пух, скапливающиеся в области щетки. Несоблюдение этого указания может привести к повреждению насадки с мини-турбиной.
- Қылшақ аймағындағы шаш, жіп және өзге артық заттарды жиі тазалап тұрыңыз.
Осы нұсқауды орындамау кішігірім турбинасы бар қондырманы зақымдануына алып келеді.
- Cho'tka sohasidagi soch, ip va paxta momiqlarini olib tashlang va uni tez-tez tozalab boring.
Bunday qilmaslik kichik turbina uchligiga shikast yetkazadi.


How to use Cleaning Turbine Nozzle

Как использовать Очистка Турбо насадки

⚠ CAUTION, ОСТОРОЖНО

Personal injury hazard. Always unplug the vacuum cleaner before cleaning. Failure to do so could result in personal injury.


Опасность телесного повреждения. Перед очисткой отключайте пылесос от сети. Несоблюдение данного указания может привести к телесному повреждению.



⚠ CAUTION, ОСТОРОЖНО

- Do not block up the hole by hand or another object (paper, fabric, stockings, etc) when open the cover.
- Не закрывайте отверстие рукой или другим предметом (бумагой, тканью, чулками и т.п.) при открывании крышки.

- Do not touch the brush when nozzle is overturned.
- Не прикасайтесь к щетке, когда насадка перевернута.




Қалай пайдалану керек Турбо қылшақты тазалау Qanday foydalanish kerak Turbina uchligini tozalash

⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ, ЕНТИҮОТ БО'LING

Жарақат алу қаупі бар. Тазалау алдында шаңсорғышты өшіріңіз.


Әйтпесе, жарақат алуыңыз мүмкін.

Jarohatlanish xavfi mavjud. Tozalashdan avval chanyutkichni doimo tamoqdan uzing. Aks holda, bu jarohatlanishga olib kelishi mumkin.

- 
- 1** Бекіткішті сыртқа қарай тартыңыз.
1 Dastakni tashqariga itaring.
- 2** Қапқақты ашып, қылшақты шығарыңыз.
⚠ Қылшаққа тимеңіз, себебі шаңсорғышты өшіргеннен кейін қылшақ ыстық болады.
2 Qorqoqni oching va cho'tkani chiqarib oling.
⚠ Cho'tkaga tegib ketmang, chunki chanyutkich o'chirilgandan so'ng hali sovimagan bo'lishi mumkin.
- 3** Қылшақ пен қондырманы тазалаңыз.
3 Cho'tka va uchlikni tozalang.
- 4** Қылшақты тірекке кіргізіп, оны салыңыз да, қапқақты жабыңыз.
4 Cho'tkani bo'rtiqqa qayta joylashtiring, o'rnatig va qorqoqni yoping.
- 5** Бекіткішті орнына орнатыңыз.
5 Dastakni ichkariga itaring.

⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ, ЕНТИҮОТ БО'LING


- Қапқақты ашқан кезде тесікті қолмен немесе басқа затпен (қағаз, мата, шұлық, т.б.) жаппаңыз.
- Қорқоқ очилганда teshikni qo'l yoki qog'oz, mato, paypoq kabi buyumlar bilan to'sib qo'ymang.
- Үш аударылып тұрған кезде қылшаққа тимеңіз.
- Uchlik to'nkarilgan holatda cho'tkaga tegib ketmang.



How to use Using accessory nozzles

Как использовать Использование дополнительной насадки

Crevice tool
Щелевая насадка




6 Crevice Tool (depending on model)
Щелевая насадка
(в зависимости от модели)

Crevice tool is for vacuuming in those normally hard-to-reach places such as reaching cobwebs or between the cushions of a sofa.

Щелевая насадка применяется для уборки труднодоступных мест, например простирающейся паутины или между диванными подушками.

Upholstery nozzle
Насадка для обивки




7 Upholstery Nozzle (depending on model)
Обивочное сопло
(в зависимости от модели)

Upholstery nozzle is for vacuuming upholstery, mattresses etc.

Насадка для обивки применяется для уборки обивки, матраца и др.

Dusting brush
насадка для удаления пыли



8 Dusting Brush (depending on model)
Кисть для удаления пыли
(в зависимости от модели)



Dusting brush is for vacuuming picture frames, furniture frames, books and other irregular surfaces.

Насадка для удаления пыли применяется для уборки картины, книг и других предметов нестандартной формы.

NOTICE, Замечание

Use accessory in the sofa mode.


Использовать аксессуар в режиме "SOFA".



Қалай пайдалану керек Қосымша қылшақты пайдалану

Qanday foydalanish kerak Qo'shimcha uchliklardan foydalanish

Жырақтағы шаңды тазалауға арналған құрал
Tirqishlar uchun moslama




6 Жырақтағы шаңды тазалауға арналған құрал
(моделдердің түрлеріне байланысты)
Tirqishlar uchun moslama
(rusumga qarab)

Қол жетпейтін орындарды, мысалы: бұрыштардағы, немесе диуан мен диуан астындағы орындарда өрмекші торынтазалауға жарамды.

Tirqishlar uchun moslama o'rgimchak to'rlari yoki divan yostiқchalari o'rtasidagi bo'shliқ kabi qo'l yetmas joylarni tozalashda ishlatiladi.

Қаптауыштарды тазалауға арналған қылшақ
Qoplamalar uchligi




7 Қаптауыштарды тазалауға арналған қылшақ
(моделдердің түрлеріне байланысты)
Qoplamalar uchligi (rusumga qarab)

Қаптамалы қылшақ вакуумдық қаптама, матрац және т.б. үшін қолданылады.

Qoplamalar uchligi qoplamali buyum, matraslar va hokazolarni tozalashda ishlatiladi.

Шаңды жоюға арналған қылшақ
Changni tozalash cho'tkasi





8 Шаңды жоюға арналған қылшақ
(моделдердің түрлеріне байланысты)
Changni tozalash cho'tkasi
(rusumga qarab)

Шаңдарды тазалауға арналған қылшақ кітап, сурет жақтауларын және т.б. заттарды тазалауға арналған

Changni tozalash cho'tkasi rasm ramkalari, mebel, kitoblar va boshqa notekis yuzalarni tozalashda ishlatiladi.

Ескерту, Eslatma


"Софа" тертібінде қосымша белімдерін пайдалану.
Qo'shimcha uchliklardan "yumshoқ mebellarni tozalash" r
ejimda foydalaning.



How to use Using accessory nozzles

Как использовать Использование дополнительной насадки


Crevice tool
Щелевая насадка




9 Crevice Tool (depending on model)
Щелевая насадка
(в зависимости от модели)

Crevice tool is for vacuuming in those normally hard-to-reach places such as reaching cobwebs or between the cushions of a sofa.

Щелевая насадка применяется для уборки в труднодоступных местах, например паутины или между диванными подушками.




Upholstery nozzle
Насадка для обивки




10 Upholstery Nozzle (depending on model)
Насадка для обивки
(в зависимости от модели)

Upholstery nozzle is for vacuuming upholstery, mattresses etc.

Насадка для обивки применяется для уборки обивки, матраса и др.




Dusting brush
Насадка для пыли



11 Dusting Brush (depending on model)
Насадка для пыли
(в зависимости от модели)

Dusting brush is for vacuuming picture frames, furniture frames, books and other irregular surfaces.

Насадка для удаления пыли применяется для уборки рамки для картины, книг и других предметов нестандартной формы.




Қалай пайдалану керек Қосымша қылшақты пайдалану

Qanday foydalanish kerak Qo'shimcha uchliklardan foydalanish

Жырақтағы шаңды тазалауға арналған құрал
Tirqishlar uchun moslama

9




9 Жырақтағы шаңды тазалауға арналған құрал
(моделдердің түрлеріне байланысты)
Tirqishlar uchun moslama (rusumga qarab)

Қол жетпейтін орындарды, мысалы
бұрыштардағы, немесе диуан мен
диуан астындағы орындарда
өрмекші торын тазалауға жарамды.

Tirqishlar uchun moslama o'rgimchak
to'rlari yoki divan yostiqchalari
o'rtasidagi bo'shliq kabi qo'l yetmas
joylarni tozalashda ishlatiladi.

Қаптауыштарды тазалауға
арналған қылшақ
Qoplamalar uchligi

10




10 Қаптауыштарды тазалауға арналған қылшақ
(моделдердің түрлеріне байланысты)
Qoplamalar uchligi (rusumga qarab)

Қаптамалы қылшақ вакуумдық
қаптама, матрац және т.б. үшін
қолданылады.

Qoplamalar uchligi qoplamali buyum,
matraslar va hokazolarni tozalashda
ishlatiladi.

Шаңды жоюға арналған қылшақ
Changni tozalash cho'tkasi




11



11 Шаңды жоюға арналған қылшақ
(моделдердің түрлеріне байланысты)
Changni tozalash cho'tkasi (rusumga qarab)

Шаңдарды тазалауға арналған
қылшақ кітап, сурет жақтауларын
және т.б. заттарды тазалауға
арналған.


Changni tozalash cho'tkasi rasm
ramkalari, mebel, kitoblar va
boshqa notekis yuzalarni
tozalashda ishlatiladi.



How to use Emptying dust tank

Как использовать Опустошение контейнера

- When the dust in dust tank reaches the maximum line.
- Когда уровень пыли достиг максимальной линии бака.
- Grasp the handle of the tank and then press the tank separation button.
- Возьмитесь за ручку пылесборника и нажмите кнопку для его разблокировки.



Moving the vacuum cleaner

- Don't grasp the tank handle when you are moving the vacuum cleaner. The vacuum cleaner's body may fall when separating tank and body. You should grasp the carrier handle when you are moving the vacuum cleaner.

Перемещение пылесоса

- Не беритесь за ручку контейнера при перемещении пылесоса. Корпус пылесоса может упасть, если отделится от контейнера. При перемещении пылесоса беритесь за ручку для транспортировки.

Cleaning the dust tank.

- Open the tank cap.
 - Wash both parts with soft material.
- Gently rinse both parts under a cold running tap.

Очистка контейнера.

- Открыть крышку резервуара.
 - Очистить обе части мягким материалом.
- Осторожно промывать обе части под краном с холодной водой.

NOTICE


If filters are damaged, do not use them.
In this cases, contact LG Electronics Service Agent.

ПРИМЕЧАНИЕ

При повреждении фильтров нельзя использовать их.
В этом случае свяжитесь с сервисным центром.

Қалай пайдалану керек Шаң-сораң жиналатын ыдысты босату Qanday foydalanish kerak Changto'plagichni bo'shatish

- шаңға арналған қап ең жоғары шегіне жеткенде.
- Changto'plagich undagi chang MAX chiziqqa yetganda.
- Ыдыстың тұтқасын ұстап, содан кейін ыдысты ажырату түймешігін басыңыз.
- Changto'plagich dastasini ushlang, so'ngra uni ajratish uchun tugmani bosing.



Шаңсорғыштың орынын ауыстыру

- Шаңсорғыштың орнын ауыстырған кезде шаң-сораң ыдысының тұтқасынан ұстамаңыз. Шаңсорғыштың тұрқысы шаң-сораң ыдысынан белектеніп құлауы мүмкін. Шаңсорғыштың орнын ауыстырған кезде орын ауыстыру тұтқасынан ұстаңыз.

Changyutkichni siljitish

- Changyutkichni siljitayotganingizda changto'plagich dastasidan ushlamang. Changto'plagichni korpusdan ajratayotganda korpus ag'darilib ketishi mumkin. Changyutkichni siljitishda uni tashish dastasidan ushlashingiz kerak.

Шаң-сораң ыдысын тазалау.

- Қойманың қақпағын ашыңыз.
- Екі бөлігін жумсақ матамен тазалаңыз.
- Екі бөлігін салқын сумен абайлап шайып жуыңыз.

Changto'plagichni tozalash.

- Changto'plagich qopqog'ini oching.
 - Ikkala qismni yumshoq matodan foydalangan holda yuving.
- Sovuq suv oqimida ikkala qismni ehtiyotlik bilan chayib tashlang.

ЕСКЕРТУ

Бұзылған сүзгілерді пайдалануға болмайды. Бұл жағдайда, қызмет көрсету орталығымен байланысыңыз.


ESLATMA

Filtrlar nosoz holga kelgan bo'lsa, ulardan foydalanishni to'xtating. Bunday holatlarda LG Electronics xizmat ko'rsatish xodimi bilan bog'laning.

How to use Cleaning dust tank

Как использовать Очистка контейнера

- Grasp the handle of the tank and then press the tank separation button.
- Возьмитесь за ручку пылесборника и нажмите кнопку для его деблокировки.



Push button and pull out dust tank.
Raise dust tank cap.
Dry fully in shade so that moisture is entirely removed.

Нажать кнопку и вытянуть контейнер.
Поднять крышку контейнера.
Полностью высушить в прохладном месте для
устранения влажности.

NOTICE

If suction power decreases after cleaning dust tank, clean air filter and motor safety filter. ➡ Next page.


ПРИМЕЧАНИЕ

Если мощность всасывания падает после очистки контейнера для пыли, очистить воздушный фильтр и предмоторный фильтр.
➡ Следующая страница.

Қалай пайдалану керек Шаң-сораң жиналатын ыдысты тазалау

Qanday foydalanish kerak Changto'plagichni tozalash

- Ыдыстың тұтқасын ұстап, одан кейін ажырату тетігін басыңыз.
- Changto'plagich dastasini ushlang, so'ngra uni ajratish uchun tugmani bosing.



Тутқаны басып, шаң-сораң ыдысын шығарып алыңыз. Шаң-сораң ыдысының қақпағын ашыңыз. Ытаддылықты жою үшін сахчын жерде толығымен кептіру.

Tugmani bosing va changto'plagichni chiqarib oling. Changto'plagich qopqog'ini ko'taring. Namlik butunlay yo'qolishi uchun soya joyda yaxshilab quritng.

ЕСКЕРТУ

Шаң-сораң қоймасын тазалағаннан кейін сору күші төмендесе, ауа сүзгішін және қозғаушы бақылау сүзгішін тазалау керек. ➡ Келесі бет.


ESLATMA

Агар tortish quvvati kamaysa, changto'plagichni tozalagandan keyin havo filtrini va motor himoya filtrini tozalang.

➡ Keyingi sahifa.

How to use Cleaning filters and air guide tank

Как использовать Очистка фильтров и воздуховода контейнера



If suction power is decreased after cleaning dust tank, clean air filter and motor safety filter.
Air filter and motor safety filter are located at the bottom of the dust tank as above.

- Open the air filter cover by pulling the air filter cover lever and take out air filter and a motor safety filter.
- Separate the parts.
- Wash air filter and motor safety filter with water.
- Do not wash filters with hot water.
- Dry fully in shade so that moisture is entirely removed.
- Air filter and motor safety filter should be cleaned as above.

⚠ WARNING!

Gently rinse both parts separately under a cold running tap until the water runs clear. Do not use detergent or a washing machine or dishwasher.

Wash filters at least once a month.
Dry fully for more than 24 hours in shade.

Если мощность всасывания уменьшается после очистки пылесборника, очистите воздушный фильтр и защитный фильтр двигателя. Воздушный фильтр и защитный фильтр двигателя расположены снизу пылесборника, как показано на рисунке выше.

- Откройте крышку воздушного фильтра, нажав кнопку фиксатора крышки воздушного фильтра, и извлеките воздушный фильтр и защитный фильтр двигателя.
- Отделить части.
- Очистить воздушный фильтр и моторный контрольный фильтр водой.
- Нельзя очищать фильтр горячей водой.
- Полностью высушить в прохладном месте для окончательного устранения влажности.
- Воздушный фильтр и защитный фильтр двигателя следует очищать, как показано на рисунке выше.


⚠ ОПАСНО!

Осторожно промывайте эти компоненты под струей холодной воды до тех пор, пока вода не станет чистой.

Нельзя использовать моющее средство, стиральную машину или посудомоечную машину. Промывайте фильтры не реже одного раза в месяц. Высушите полностью в тени в течение 24 часов.

Қалай пайдалану керек Шаң-сораң жиналатын ыдыстың сүзгілері мен ауа өткізгішін тазалау

Qanday foydalanish kerak Filtrlar va havo o'tkazgichni tozalash



Шаң-сораң ыдысын тазалағаннан кейін сору күші төмендесе, ауа сүзгішін және қозғалтқыштың қорғаныш сүзгішін тазалаңыз.

- Ауа сүзгішін және қозғалтқыштың қорғаныш сүзгіші үстіндегі суретте көрсетілгендей, шаң-сораң ыдысының төменгі жағында орналасқан.
- Ауа сүзгіш қақпағының бекіткіш тұтқасын басып, ауа сүзгіш қақпағын ашыңыз, және ауа сүзгішін және қозғалтқыштың қорғаныш сүзгішін шығарыңыз.
- Бөліктерін бөліп алыңыз.
- Ауа сүзгішін және қозғаушы бақылау сүзгішін сумен тазалаңыз.
- Сүзгішті ыстық сумен тазалауға болмайды.
- Ылғалдылықты жою үшін салқын жерде толығымен кептіру.
- Ауа сүзгішін және қозғалтқыштың қорғаныш сүзгішін үстіндегі суретте көрсетілгендей тазалау керек.

Агар tortish kuchi kamaysa, changto'plagichni tozalagandan so'ng havo filtrini va motor himoya filtrini tozalang. Havo filtri va motor himoya filtri yuqorida ko'rsatilgani kabi changto'plagich quyi qismida joylashgan.

- Havo filtrini filtr qopqog'i dastagini bosgan holda oching; havo filtri va motor himoya filtrlarini chiqarib oling.
- Qismlarga ajrating.
- Havo filtri va motor himoya filtrini yuvib tozalang.
- Filtrlarni issiq suv bilan yuvmang.
- Namlik butunlay ketishi uchun soyada yaxshilab quritng.
- Havo filtri va motor himoya filtri yuqorida ko'rsatilgani kabi tozalanishi kerak.

⚠ Ескерту!

Сүзгілерді салқын суды тұндырып жуыңыз. Жуу сұйықтықтарын қосып, кір жуғыш не ыдыс жу-ғыш машинада жууға болмайды. Сүзгілерді айына кем дегенде бір рет жуып тұрыңыз. Келеңкеде 24 сағат уақыт ішінде толықтай кебеді.

⚠ Ogohlantirish!


Filtrlarni toza bo'lguniga qadar sovuq suv oqimida yuving. Kir yuvish kukunidan foydalangan holda kir yuvish yoki idish-tovoq yuvish mashinasi yordamida yuvmang. Filtrlar bir oyda bir marotaba tozalab yuvilishi kerak. 24 soat vaqt davomida soyada yaxshilab quritng.

How to use Cleaning exhaust filter

Как использовать Очистка выходного фильтра

Қалай пайдалану керек Ауа шығару сүзгісін тазалау

Qanday foydalanish kerak Chiqarish filtrini tozalash



- The exhaust filter is a reusable filter.
- To change the exhaust filter, remove the filter cover on the body by release hook.
- Pull out the exhaust filter.
- Dust off filter.
- The exhaust filter should be cleaned at least once a year.

- Выходной фильтр является многократно используемым фильтром.
- Для замены выходного фильтра снимите крышку фильтра на корпусе расцеплением крюка.
- Вытяните выходной фильтр.
- Сдуйте пыль с фильтра.
- Выходной фильтр должен быть очищен по крайней мере раз в год.

- Ауа шығару сүзгіші қайта пайдаланылатын сүзгіші болып табылады.
- Ауа шығару сүзгісін ауыстыру үшін ілгішті ажырату арқылы корпустағы сүзгі қақпағын шешіңіз.
- Ауа шығару сүзгішін тартып алыңыз.
- Сүзгіштегі шаңды үрлеп, тазалаңыз.
- Ауа шығару сүзгіші жылына кем дегенде бір рет тазалануы тиіс.


- Chiqarish filtri ko'p marotaba foydalanish mumkin bo'lgan yuqori samaradorli korpuskulyar havo filtridir.
- Chiqarish filtrini almashtirish uchun korpusda joylashgan qopqoqni ilgakdan chiqargan holda olib tashlang.
- Filtrni chiqarib oling.
- Filtrni changdan tozalang.
- Chiqarish filtri bir yilda kamida bir marotaba tozalanishi tavsiya etiladi.

How to use Assembling Tank Cover & Tank assembly

Как использовать Сборка крышки Контейнера и контейнера


① Set the square opening of cover onto the groove of handle.

① Нажмите на кнопку на ручке.




② Slide the tank on product to match the tank ribs to grooves of body till the bottom locker clicks.

② Вставьте контейнер в паз до щелчка.



③ Push the front end of top cover till the locker clicks.

③ Нажмите на крышку сверху до щелчка.



If suction power is decreased after re-assemble, check dust tank assembled correctly.

- Check the guide rib whether it is right in tank groove.

Если после повторной сборки мощность всасывания упала, проверьте правильность сборки пылесборника.

- Проверьте правильность установки направляющих фланцев пылесборника.

WARNING!


No liquid suction.
Liquid suction can cause defects.

ОПАСНО!

Не предназначен для сбора жидкостей.
Сбор жидкостей пылесосом может быть причиной поломки.


Қалай пайдалану керек Контейнер қақпағын жинау және жиналған контейнер

Qanday foydalanish kerak Changto'plagich va uning qopqog'ini yig'ish



Төрт бұрышты саңылау
To'rtburchak tirqish

- ① Түтқадағы тетікті басыңыз.
- ① Qopqoqning to'rtburchak shaklidagi tirqishini dasta bo'rtig'iga moslang.



- ② Бўйым ўстіндегі ыдысты астыңғы ұяшық сарт етіп жабылғанша ыдыс қырларын бұйым бетіндегі ойықтарға түсіру үшін сырғытыңыз.
- ② Qolip qirralarini korpus kovaklariga moslashtirgan holda pech qolipini uning to'g'ri joylashtirilganligini tasdiqlovchi pastki qismdan tovush chiqqunicha harakatlantiring.
- ③ Үстіңгі қақпақтың алдыңғы жағын ұяшық сарт етіп жабылғанша итеріңіз.
- ③ To'g'ri o'nashganlikni tasdiqlovchi tovush paydo bo'lgunicha changto'plagichni korpus bo'rtig'i qirrası tomon itaring.

Қайта құрастырудан кейін сору қуаты азайса, шаң ыдысы дұрыс құрастырылғанын тексеріңіз.

- Шаң-сораң ыдысының бағыттаушы ернемектерінің дұрыс орналасқанын тексеріңіз.

Qayta yig'ishdan so'ng tortish kuchi kamaysa, changto'plagich to'g'ri o'rnatilganligini tekshiring.

- Changto'plagich bo'rtig'iga yo'naltiruvchi qirralar to'g'ri o'nashganligini tekshiring.

⚠ Ескерту!

Сұйықтықтарды жинауға арналмаған.
Шаңсорғышпен жиналған сұйықтықтар құралдың зақымдануының себебі болуы мүмкін.

⚠ Ogohlantirish!

Suyuqlikni tortish uchun mo'ljallanmagan.
Suyuqlikni tortish jihoz nosozligini keltirib chiqaradi.

What to do if your vacuum cleaner does not work

Что делать, если пылесос не работает

Check that the vacuum cleaner is plugged in correctly and that the electrical socket is working.
Проверьте правильность подключения пылесоса к сети и исправность электрической розетки.

What to do when suction power decreases

- Turn off the vacuum cleaner and unplug it.
- Check the telescopic pipe, flexible hose and cleaning tool for blockages or obstructions. Check that the dust tank is not full. Empty if necessary.
- Check that the exhaust filter is not clogged. Clean the exhaust filter if necessary.
- Check that the air filter and the motor safety filter are not clogged. Clean them if necessary.
- Check the inside of the dust separator. Clean the inside of the dust separator if necessary.

Что делать, если уменьшилась сила всасывания

- Выключите пылесос и отсоедините его от сети.
- Проверьте, не забыты ли телескопическая трубка, гибкий шланг и чистящая насадка. Проверьте, не переполнен ли пылесборник. При необходимости опустошите его.
- Проверьте, не засорился ли выпускной фильтр. При необходимости почистите выпускной фильтр.
- Проверьте, не засорились ли воздушный фильтр и защитный фильтр двигателя. При необходимости почистите их.
- Проверьте внутреннюю часть пылеуловителя. При необходимости почистите внутреннюю часть пылеуловителя.

Шаңсорғыш жұмыс істемей жатса не істеу керек

Changyutkichingiz ishlamasa, nima qilish kerak

Шаңсорғыштың дұрыс қосылғанын және розетканың жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз.

Changyutkich quvvat manbaiga to'g'ri ulanganligini va elektr rozetka ishlayotganligini tekshiring.

Шаң-сораңды тарту/сору күші азайған жағдайда не істеу керек

- Шаңсорғышты өшіріп, желіден ажыратыңыз.
- Телескоптық түтікте, икемді құбыршеkte және тазалау құралында кедергілер бар-жоқ екенін тексеріңіз. Шаң ыдысының толған-толмағанын тексеріңіз. Қажет болған жағдайда, оны босатыңыз.
- Шығару сүзгіші бітеліп қалмағанын тексеріңіз. Қажет болған жағдайда, шығару сүзгішін тазалаңыз.
- Ауа сүзгішін және қозғалтқыштың қорғаныш сүзгіші бітеліп қалмағанын тексеріңіз. Қажет болған жағдайда, оларды тазалаңыз.
- Шаңұстағыштың ішкі бөлігін тексеріңіз. Қажет болған жағдайда, шаң ұстағыштың ішкі бөлігін тазалаңыз.

Tortish kuchi kamaysa, nima qilish kerak

- Changyutkichni o'chiring va uni tarmoqdan uzing.
- Teleskopik quvvur, egiluvchan shlang va tozalash moslamasi tiqilib qolmaganligini tekshiring. Changto'plagich to'lib qolmaganligini tekshiring. Zarurat bo'lsa, uni bo'shating.
- Chiqarish filtri ifloslanmaganligiga ishonch hosil qiling. Aks holda, uni tozalang.
- Havo filtri va motor himoya filtri ifloslanmaganligini tekshiring.
- Changtutkich ichini tekshiring. Zarurat bo'lsa, uning ichki qismini tozalang.



Disposal of your old appliance

1. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
2. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
3. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment.



Утилизация старого пылесоса

1. Все электрические и электронные устройства должны утилизироваться отдельно от городских отходов на пунктах сбора, указанных правительством или местными органами власти.
2. Правильная утилизация старого пылесоса позволит предотвратить отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья человека.
3. Для получения более подробной информации об утилизации старого пылесоса обратитесь в представительство нашей компании в вашем городе, службу по утилизации отходов или магазин, где он был приобретен.



Ескі құрылғыны тастау

1. Барлық электр және электрондық өнімдерді үкімет немесе жергілікті билік бекіткен жинау орындарына, жалпы қоқыстан бөлек тастау керек.
2. Ескі құрылғыны дұрыс тастау қоршаған орта және адамдардың денсаулығы үшін ықтимал теріс салдарлардың алдын алуға көмектеседі.
3. Ескі құрылғыны тастау туралы қосымша ақпарат үшін қала әкімшілігіне, қоқыс жинау қызметіне немесе өнімді сатып алған дүкенге хабарласыңыз.



Eski changyutkichlardan xalos bo'lish

1. Barcha elektron va elektr qurilmalari maishiy axlat bilan emas balki hukumat yoki tegishli hokimiyat organlari tomonidan belgilangan maxsus joylarga tashlanishi lozim.
2. Eski changyutkichdan tegishli tartibda xalos bo'lish uning atrof-muhitga va inson salomatligiga salbiy ta'sirining oldini oladi.
3. Eski jihozni qayerga tashlash tartiblari bo'yicha to'liq ma'lumot olish uchun shahar ma'muriyatiga, eski jihozlarni qayta ishlash bo'yicha xizmat bo'limiga yoki mahsulot xarid qilingan do'konga murojaat qiling.



Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.

Таңба Көдендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.

"Oziq-ovqat mahsulotlari uchun emas" ramzi Bojxona ittifoqi "Qadoq xavfsizligi haqida" 005/2011 texnik reglamentiga muvofiq qo'llaniladi va ushbu mahsulot qadoq'i qayta qo'llanilish uchun mo'ljallanmaganligini hamda utilitatsiya qilinishi kerakligini bildiradi. Ushbu mahsulot qadoq'idan oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashda foydalanish taqiqlanadi.



Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

Таңба қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Таңба сандық код және/немесе әрпін белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

"Mebius halqasi" ramzi qadoqni qayta ishlash imkoniyati mavjudligini bildiradi. Ushbu ramz qadoq xom-ashyosi raqam va/yoki harf ko'rinishidagi belgisi bilan to'ldirilishi mumkin.



Напряжение Кернеу Kuchlanish	230 V~(B~) 50 Hz (Гц)
Страна производства Өндіруші ел Ishlab chiqaruvchi mamlakat	Вьетнам Вьетнам Vyetnam
Дата производства Өндірілген күні Ishlab chiqarilgan sana	Смотрите на этикетке Рейтинг затбелгісін қараңыз Yorliqqa qarang
"LG Electronics Vietnam Hai Phong Co.,Ltd" Lot CN2, Trang Due Industrial Park, Le Loi Commune, An Duong District, Hai Phong City, 184800, Вьетнам. "ЛГ Электроникс Вьетнам, Хайфон ООО" Лот CN2, Транг Дие Индустриал Парк, Ле Лой Коммуна, Ан Дуонг район, Хай Пхонг Сити, 184800, Вьетнам. "LG Electronics Vietnam Hai Phong Co., ЛТД" Лот CN2, Транг Дие Индастриал саябағы, Ле Лой Коммунасы, Ан Дуонг аймағы, Хай Пхонг Қаласы, 184800, Вьетнам. "LG Elektroniks Vyetnam Hay Phong Ko., LTD" Vyetnam Respublikasi, 184800, Hay Phong shahri, An Duong tumani, Le Loy kommunasi, Trang Due sanoat hududi, CN2 hududiy maydoni.	