


Nokia 105

9260397
Выпуск 1.0 RU



Тсс...



Это руководство еще не все, что имеется...

Для доступа к интерактивному руководству пользователя, дополнительной информации, руководству пользователя на других языках и описанию устранения неполадок перейдите по адресу www.nokia.com/support.

Информация об условиях услуг Nokia и о Политике конфиденциальности по адресу www.nokia.com/privacy.



2



Содержание

Тсс...	2
Техника безопасности	4
Начало работы	7
Основные сведения	15
Контакты и сообщения	20
Развлечения	25
Офис	26
Политика послепродажного обслуживания	27
Информация о продукции и технике безопасности	30

Техника безопасности

Ознакомьтесь с перечисленными ниже правилами техники безопасности. Нарушение этих правил может быть опасным или незаконным. Дополнительная информация приведена в полном руководстве по эксплуатации.





ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО

Выключайте устройство в местах, где его использование запрещено, опасно либо может вызвать помехи, например в самолете, в больницах или рядом с медицинским оборудованием, в местах хранения топлива, химических веществ или взрывоопасных материалов. Следуйте всем инструкциям в местах с ограничениями на использование.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ - ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Строго соблюдайте местное законодательство. Не держите в руке мобильное устройство за рулём движущегося автомобиля. Помните о том, что безопасность дорожного движения имеет первостепенное значение!



РАДИОПОМЕХИ


Любые беспроводные устройства подвержены воздействию радиопомех, которые могут ухудшить качество связи.



ОБРАЩАЙТЕСЬ ТОЛЬКО К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ

Работы по настройке и ремонту изделия должны проводить только

5



квалифицированные специалисты.



АККУМУЛЯТОРЫ, ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА И ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ

Используйте только совместимые аккумуляторы, зарядные устройства и аксессуары, рекомендованные корпорацией Nokia для данного устройства. Не подключайте несовместимые устройства.




ЗАЩИТА УСТРОЙСТВА ОТ ВЛАГИ



Данное устройство не является водонепроницаемым. Оберегайте его от попадания влаги.





ЗАЩИТА СЛУХА

Длительное прослушивание при максимальной громкости может привести к повреждению слуха.







Старайтесь не подносить
устройство близко к уху при
включенном
громкоговорителе.





6



Начало работы
Клавиши и компоненты




7



- 1 Разъем для зарядного устройства
- 2 Фонарик
- 3 Разъем для минигарнитуры (3,5 мм)
- 4 Экран
- 5 Клавиша прокрутки
- 6 Клавиша завершения вызова/включения
- 7 Микрофон
- 8 Клавиатура
- 9 Клавиша вызова
- 10 Клавиши выбора

8




- 11 Динамик

Установка SIM-карты и аккумулятора



1. Выключите телефон и снимите заднюю крышку.




2. Если аккумулятор находится в телефоне, извлеките его.



3. Вставьте SIM-карту под держатель контактной областью вниз.



10





Зарядка аккумулятора




1. Подсоедините зарядное устройство к сетевой розетке.



2. Подключите зарядное устройство к телефону.
См. 5 на стр. 28. После завершения отключите зарядное устройство от телефона, а затем от сетевой розетки.



Включение телефона



1. Нажмите и удерживайте нажатой клавишу включения.



2. Чтобы задать время, нажмайтe клавишу прокрутки вверх или вниз. Нажмите **OK**.



3. Чтобы задать дату, нажмайтe клавишу прокрутки вверх или вниз. Нажмите **OK**.
Телефон теперь готов к работе.

Блокировка клавиш



Если телефон не используется, заблокируйте клавиши и экран.




1. Выберите Меню и нажмите *.



2. Чтобы разблокировать, выберите Сн. блок и нажмите клавишу *.


Изменение громкости



1. Выполните прокрутку влево или вправо для изменения уровня громкости.



2. Можно также подключить совместимую мини-гарнитуру или иное устройство к разъему мини-гарнитуры.



3. Громкоговорит. — вкл. громкоговорителя при вызове. Можно также использовать его, слушая радио.

Основные сведения

Изучение своего телефона




1. Для просмотра приложений на телефоне и функций телефона нажмите **Меню**.




2. Чтобы перейти к приложению или функции, нажмите клавиши прокрутки вверх, вниз, влево или вправо.



3. Чтобы открыть приложение или выбрать функцию, нажмите клавишу **Выбрать**.





Ввод текста

Нажмайте клавишу,
пока не появится
необходимая буква.

Ввод пробела
Нажмите 0.



**Ввод специального
знака или знака
препинания**
Нажмите и удерживайте
нажатой клавишу *.



**Переключение между
регистрами**
Нажмите клавишу #
несколько раз.

Ввод цифры
Нажмите и удерживайте
нажатой клавишу #.
Чтобы вернуться в режим
ввода букв, нажмите и
удерживайте #.



17








Использование интеллектуального ввода

1. Выберите Функции > Словарь и язык.
 2. Начните ввод слова. При отображении нужного слова нажмите клавишу 0.
- Изменение слова**
Нажмайте клавишу *, пока не отобразится необходимое слово.
- Добавление нового слова в словарь**
Если нужного слова нет в словаре, напишите это слово, выберите По буквам, затем введите слово.
- Переключение между традиционным и интеллектуальным вводом текста**
Нажмите клавишу # несколько раз.


Выключение режима интеллектуального ввода текста
Выберите Функции > Словарь > Откл. словарь.



Изменение мелодии звонка



1. Выберите Меню > Настройки > Настройки сигналов.



2. Выберите Мелодия.



3. Подберите мелодию звонка и выберите OK.
★ Совет: Чтобы быстро перейти в режим без звука, нажмите и удерживайте нажатой клавишу #.

Контакты и сообщения

Выполнение вызова или ответ на вызов



1. Введите номер телефона.
Чтобы ввести + для международных вызовов, нажмите клавишу * дважды.




2. Нажмите ☎ для выполнения вызова. Для завершения вызова нажмите ⓧ.




3. Если поступил входящий вызов, нажмите ☎ для ответа.


Сохранение имени и телефонного номера



1. Нажмите **Меню** и выберите **Контакты**.



2. Выберите **Добав. контакт**.




3. Введите имя и нажмите **OK**, затем введите номер и нажмите **OK**.

Сохранение номеров в пяти разных телефонных книгах

1. Нажмите **Меню** и выберите **Контакты > Настройки**.
2. Чтобы использовать память телефона, выберите **Выбор памяти > Телефон**.
3. Выберите **Структурированная телефонная книга > Стиль телефонной книги > Мультикнига**.
4. Для добавления контакта в телефонную книгу нажмите **Меню** и выберите **Контакты > Настройки**.
5. Выберите **Структурированная телефонная книга > Упорядочить контакты**.
6. Выберите контакт и отметьте телефонную книгу.
7. Нажмите **Готово** и сохраните изменения.

Выбор телефонной книги для использования
Выберите **Структурированная телефонная книга > Текущая телефонная книга** и телефонную книгу, которую необходимо использовать.



23



Отправка и прием сообщений

1. Выберите **Меню > Сообщения.**

2. Выберите **Новое сообщение.**

3. Введите текст сообщения.

4. Выберите **Функции > Передать.**

5. Введите номер телефона и выберите **OK.** Сообщение отправлено.

6. Для чтения полученного сообщения

выберите **Показать на главном экране.**

7. Для прочтения оставшейся части сообщения нажмите клавишу прокрутки вниз.

Можно отправлять текстовые сообщения, количество символов в которых превышает предел, установленный для одного сообщения. Более длинные сообщения передаются в

двух и более сообщениях. Поставщик услуг может начислять соответствующую оплату. Символы с надстрочными знаками и другими метками, а также символы некоторых языков занимают больше места, уменьшая количество символов, которое можно отправить в одном сообщении.

Развлечения


Прослушивание радио



1. Подключите мини-гарнитуру и выберите **Меню > Радио**. Кабель мини-гарнитуры выступает в роли радиоантенны.




2. Для перехода к следующему каналу нажмите клавишу прокрутки вниз.




3. Чтобы закрыть радио, нажмите **Функции** и выберите **Выключить**.

Офис

Установка сигнала будильника



1. Выберите Меню > Часы > Установить сигналы.



2. Выберите сигнал.
★ Совет: Можно настроить до пяти различных сигналов.



3. Чтобы задать час, нажмите клавишу вверх или вниз. Чтобы задать минуты, нажмите клавишу вправо, затем вверх или вниз. Нажмите OK.





Политика послепродажного обслуживания



Необходима помощь
после приобретения
телефона?



За помощью и
консультацией
обратитесь в магазин,
где была осуществлена
покупка.




Информация по использованию функций

1 Изображения в этом руководстве могут отличаться от отображения на экране.
2 Область антенны выделена.
3 Не следует без необходимости прикасаться к антенне во время ее использования.
Прикосновение к антеннам ухудшает качество связи и может привести к сокращению времени работы от аккумулятора из-за

повышения мощности излучаемого сигнала.
4 **Важное замечание:** Это устройство поддерживает только стандартные SIM-карты (см. рисунок). Использование несовместимых SIM-карт может привести к повреждению самой карты и устройства, а также porque информации, записанной на карте. По вопросам использования SIM-карт с вырезом mini-UICC обращайтесь к своему оператору мобильной связи.



5 Если аккумулятор полностью разряжен, то до появления на дисплее индикатора уровня заряда или до того, как телефон можно будет использовать для звонков, может пройти несколько минут.
6 Можно отправлять текстовые сообщения, количество символов в которых превышает предел, установленный для одного сообщения. Более длинные сообщения передаются в двух и более сообщениях.



разъему. При подключении к

аудиоразъему внешнего

устройства или мини-

гарнитуры, отличных от

рекомендованных для



данного устройства, уделите

особое внимание уровню

громкости.



Поставщик услуг может начислять соответствующую оплату. Символы с надстрочными знаками и другими метками, а также символы некоторых языков занимают больше места, уменьшая количество символов, которое можно отправить в одном сообщении.
7 Не подключайте аппаратуру, которая формирует выходной сигнал, поскольку в результате устройство может оказаться повреждено. Не подключайте источники напряжения к звуковому



Информация о продукции и технике безопасности

Услуги сети и их стоимость

Вы можете использовать свое устройство только в сети GSM 900, 1800. Необходима подписка на обслуживание, предоставляемое поставщиком услуг. Вам может понадобиться подписка на некоторые функции.

30

Вызовы служб экстренной помощи

1. Включите устройство.
2. Убедитесь в том, что оно находится в зоне с достаточным уровнем радиосигнала.

Возможно, потребуется также выполнить перечисленные ниже действия.

- Установите SIM-карту в устройство.
- Отключите в устройстве ограничения на вызовы, например запреты вызовов, разрешенные номера и закрытые абонентские группы.

- При необходимости снимите блокировку клавиатуры.
- 3. Нажмите клавишу завершения вызова до тех пор, пока не отобразится главный экран.
- 4. Введите номер службы экстренной помощи, установленный для вашего региона. В разных сетях для вызова службы экстренной помощи используются различные номера.
- 5. Нажмите клавишу вызова.
- 6. Сообщите всю необходимую информацию с максимально возможной точностью. Не прерывайте

связи, не дождавшись разрешения.
При первом включении устройства появляется запрос на создание учетной записи Nokia. Если во время настройки учетной записи необходимо вызвать службу экстренной помощи, нажмите клавишу вызова.



❶ Важное замечание: Включите мобильные и интернет-вызовы, если телефон поддерживает последние. Попытка вызова службы экстренной помощи выполняется как через сотовые сети, так и через поставщика услуг интернет-

вызовов. Гарантировать связь при любых обстоятельствах невозможно. В случае особо важных соединений (например, при вызове скорой медицинской помощи) не стоит рассчитывать только на беспроводной телефон.

Уход за устройством Данное устройство, аккумулятор, зарядное устройство и аксессуары требуют осторожного обращения. Соблюдение приведенных ниже рекомендаций позволит

содержать устройство в рабочем состоянии.

- Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага, любые жидкости могут содержать минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство извлеките аккумулятор и высушите устройство.
- Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях.
- Не храните устройство при повышенной температуре.



Высокие температуры могут привести к повреждению устройства или аккумулятора.

- Не храните устройство при низкой температуре. При повышении температуры устройства (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри корпуса, что может привести к повреждению устройства.
- Не открывайте корпус устройства способом, отличным от указанного в данном руководстве.
- Несанкционированные изменения могут привести

к повреждению устройства и к нарушению установленных правил эксплуатации радиооборудования.

- Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски. При неосторожном обращении оно может сломаться.
- Для очистки поверхности устройства пользуйтесь только мягкой, чистой и сухой тканью.
- Не раскрашивайте устройство. Краска может помешать нормальной работе.

- Для оптимизации производительности выключайте время от времени устройство и извлекайте аккумулятор.
- Не подносите устройство к магнитам и источникам магнитных полей.
- В целях обеспечения безопасности данных храните их копии как минимум на двух носителях, например в устройстве и на карте памяти или компьютере. Кроме того, вы можете записать важную информацию на бумаге.

Утилизация



Сдавайте использованные электронные изделия, аккумуляторы и упаковочные материалы в специальные пункты сбора. Это позволяет предотвратить неконтролируемые выбросы отходов и способствует повторному использованию материалов. Все материалы данного могут быть повторно переработаны в качестве материалов и энергии. Узнайте, как утилизировать продукты Nokia, на сайте www.nokia.com/recycle.

33

Знак перечеркнутого мусорного контейнера



Знак перечеркнутого мусорного контейнера на изделии, аккумуляторе, в документации или на упаковке означает, что по окончании срока службы все электрические и электронные изделия, и аккумуляторы подлежат отдельной утилизации. Не уничтожайте эти изделия вместе с неотсортированными бытовыми отходами - отправьте их на утилизацию.

Информацию о ближайшем к вам пункте по утилизации можно найти в интернете по адресу www.nokia.com/support. Подробную информацию об экологических характеристиках устройства см. на веб-сайте www.nokia.com/ecoprofile.

Сведения об аккумуляторах и зарядных устройствах
Используйте устройство только с оригинальным перезаряжаемым аккумулятором BL-5CB. Nokia может производить дополнительные модели

аккумуляторов для этого устройства.
Заряжайте свое устройство зарядным устройством AC-11. Разъем зарядного устройства может быть разным.
Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз, однако при этом он постепенно изнашивается. При значительном сокращении продолжительности работы в режиме разговора и в режиме ожидания следует заменить аккумулятор.

Техника безопасности при использовании аккумуляторов
Перед извлечением аккумулятора обязательно выключите устройство и отсоедините его от зарядного устройства. Для того чтобы отсоединить зарядное устройство или кабель питания аксессуара, держитесь за вилку, а не за шнур. Если вы не пользуетесь зарядным устройством, выньте его из розетки. Если полностью заряженный аккумулятор не

используется, он постепенно разряжается. Аккумулятор следует хранить при температуре от 15 до 25 °C. Слишком высокая и слишком низкая температура приводят к снижению емкости и срока службы аккумулятора. Чрезмерно нагретый или охлажденный аккумулятор может стать причиной временной неработоспособности устройства. Во избежание короткого замыкания не допускайте соприкосновения металлических предметов с металлическими контактами

аккумулятора. Это может стать причиной повреждения аккумулятора или иного предмета.
Не уничтожайте аккумуляторы путем сжигания, так как они могут взорваться. Не нарушайте местные нормативные акты. По возможности сдавайте аккумуляторы для вторичной переработки. Запрещается выбрасывать аккумуляторы вместе с бытовым мусором. Запрещается разбирать, разрезать, разрушать, сгибать, прокалывать или иным способом повреждать аккумулятор. В случае

протечки аккумулятора не допускайте попадания жидкости на кожу или в глаза. Если это произошло, немедленно промойте кожу или глаза водой или обратитесь за медицинской помощью. Запрещается изменять, пытаться вставлять посторонние предметы в аккумулятор, подвергать его воздействию или погружать в воду или другие жидкости. Аккумуляторы могут взрываться при повреждении. Аккумуляторы и зарядные устройства следует

использовать только по их прямому назначению. Применение не по назначению или использование не одобренных или несовместимых аккумуляторов или зарядных устройств может создавать угрозу возгорания, взрыва или других опасностей. Кроме того, это может привести к аннулированию гарантии. Если вам кажется, что зарядное устройство или аккумулятор неисправны, перед продолжением их эксплуатации обратитесь в сервисный центр. Не





используйте неисправные зарядные устройства и аккумуляторы. Зарядные устройства следует использовать исключительно в помещениях.

Дополнительно о технике безопасности

Маленькие дети
Устройство и аксессуары не являются игрушками. Они могут содержать мелкие детали. Храните их в недоступном для детей месте.

Медицинское оборудование
Работа радиопередающего оборудования, включая мобильные телефоны, может нарушать нормальное функционирование не имеющего должной защиты медицинского оборудования. С вопросами о надлежащей защите медицинского оборудования от внешнего радиочастотного излучения обращайтесь к медицинским работникам или к изготовителю оборудования.

Имплантируемые медицинские устройства
Во избежание потенциальных помех изготовители имплантируемых медицинских устройств во избежание возникновения помех расстояние между мобильным устройством и имплантируенным медицинским устройством должно быть не менее 15,3 сантиметра. Лицам, пользующимся такими устройствами, необходимо соблюдать следующие правила:

- 
- 
- 
- 
- 
- держите беспроводное устройство на расстоянии не менее 15,3 сантиметра от медицинского устройства;
 - не носите беспроводное устройство в нагрудном кармане;
 - держите мобильное устройство около уха, более удаленного от медицинского устройства;
 - при появлении малейших признаков возникновения помех выключите мобильное устройство;
 - следуйте инструкциям изготовителя

имплантированного медицинского устройства. При возникновении вопросов об использовании мобильного устройства совместно с имплантированным медицинским устройством обращайтесь в учреждение здравоохранения.

Слуховые аппараты
▲ **Внимание!** Использование мини-гарнитуры может снизить чувствительность слуха к внешним звукам. Не пользуйтесь мини-гарнитурой в ситуациях, создающих угрозу безопасности.

Некоторые беспроводные устройства могут создавать помехи в работе слуховых аппаратов.

Никель
Поверхность этого устройства не содержит никеля.

Условия эксплуатации
Данное устройство удовлетворяет требованиям к уровню облучения радиочастотной энергией при использовании в обычном рабочем положении (рядом с ухом) либо на расстоянии не менее 1,5 см от тела. Чехлы, зажимы

и держатели, которые крепятся на одежду или надеваются на шею, не должны содержать металлических деталей, при этом устройство должно находиться на указанном выше расстоянии от тела человека. Передача данных и сообщений требует качественного соединения и может выполняться с задержкой (до установления требуемого качества соединения). Выполняйте рекомендации относительно расстояния до тела вплоть до завершения передачи.

Автомобили
Радиосигналы могут влиять на неверно установленные или недостаточно защищенные электронные системы автомобиля. За дополнительной информацией обращайтесь к изготовителю автомобиля или оборудования. Установка устройства в автомобиле должна проводиться только квалифицированными специалистами. Нарушение правил установки может быть опасным и привести к аннулированию гарантии. Регулярно проверяйте

надежность крепления и работоспособность радиотелефонного оборудования в автомобиле. Не храните и не перевозите горючие или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или аксессуарами. Не помещайте устройство или аксессуары в зоне раскрытия воздушной подушки.

Взрывоопасная среда
В потенциально взрывоопасной среде, например, вблизи бензонасосов, обязательно выключайте устройство.

Искрообразование может привести к пожару или взрыву, что чревато травмами и гибелью людей. Необходимо соблюдать ограничения в местах сосредоточения топлива или в местах выполнения взрывных работ. Потенциально взрывоопасная среда может быть не всегда четко обозначена. Обычно примерами такой среды являются места, где обычно рекомендуется глушить автомобильные двигатели, подпалубные помещения на судах, хранилища

химических веществ и установки по их переработке, помещения и зоны с загрязнением воздуха химическими параметрами или пылью. Выясните у изготовителей автомобилей с использованием скаженного горючего газа (например, пропана или бутана), можно ли вблизи от них безопасно использовать данное устройство.

Информация о сертификации (SAR)
Данное мобильное устройство соответствует требованиям к уровню

облучения в радиочастотном диапазоне.
Данное мобильное устройство содержит передатчик и приемник радиосигналов. Устройство сконструировано с учетом требований на предельные уровни облучения в радиочастотном диапазоне, установленных международными директивами. Данные директивы были разработаны независимой научно-исследовательской организацией ICNIRP и содержат допустимые границы безопасного

облучения человека независимо от его возраста и состояния здоровья. Для определения уровня облучения, возникающего при работе мобильных устройств, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Предельное значение SAR, установленное в директивах ICNIRP, равно 2,0 Вт/кг с усреднением по десяти граммам ткани. Измерения коэффициента SAR выполняются в стандартном рабочем положении устройства в

режиме максимальной мощности передатчика, указанной в технических характеристиках, во всех диапазонах рабочих частот. Фактическое значение уровня SAR для работающего устройства может оказаться ниже максимального значения; это обусловлено тем, что конструкция устройства позволяет использовать минимальную мощность, достаточную для установления соединения с сетью. Это значение определяется различными факторами, например,

расстоянием до базовой станции сотовой сети. Наибольшее значение коэффициента SAR для данного устройства в соответствии с директивами ICNIRP составляет 1,48 Вт/кг около уха. Значение коэффициента SAR может изменяться при использовании аксессуаров. Значения SAR могут отличаться в зависимости от государственных стандартов и требований к испытаниям, а также от частотных диапазонов. Дополнительную информацию SAR можно

найти по адресу
www.nokia.com в разделе,
содержащем информацию об
изделии.

**Консультационные
сообщения Nokia**

Чтобы вы могли максимально
эффективно пользоваться
возможностями телефона и
служб, вам будут
отправляться
индивидуальные бесплатные
текстовые сообщения от
корпорации Nokia. Эти
сообщения могут содержать
советы и рекомендации, а
также сведения о поддержке.

Чтобы отказаться от
получения сообщений,
выберите **Меню**.
Для предоставления
описанных выше услуг номер
вашего мобильного
телефона, его серийный
номер, а также некоторые
идентификаторы
подключенных мобильных
услуг отправляются в Nokia
при первом включении
телефона. Все или
некоторые
идентификационные данные
могут также отправляться в
корпорацию Nokia в ходе
обновления программного
обеспечения. Эти данные

могут использоваться, как
указано в политике
конфиденциальности на веб-
сайте www.nokia.com.

Авторские и иные права

**ДЕКЛАРАЦИЯ
СООТВЕТСТВИЯ**
CE 0168
NOKIA CORPORATION
заявляет, что изделие
RM-908 соответствует
основным требованиям и
другим соответствующим
положениям Директивы
Совета Европы 1999/5/ЕС.
Копию декларации
соответствия можно
загрузить с веб-страницы

[www.nokia.com/global/
declaration/declaration-of-
conformity](http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity).



105 / (RM-908)
В соответствии с Российским
законом о защите прав
потребителей (статья 2.5),
срок службы изделия
составляет 3 года с даты
производства при условии,
что изделие эксплуатируется
в соответствии с
техническими стандартами и

инструкциями руководства
по эксплуатации.
Набор доступных продуктов,
функций, приложений и услуг
зависит от региона.
Дополнительную
информацию можно
получить у дилера Nokia или
поставщика услуг. Данное
устройство может содержать
компоненты, технологии
и/или программное
обеспечение, подпадающие
под действие экспортного
законодательства США и
других стран. Любое
использование в нарушение
законодательства
запрещено.

Содержание этого документа
представлено на условиях
«как есть». Кроме
требований действующего
законодательства, никакие
иные гарантии, как явные, так
и подразумеваемые, включая
(но не ограничиваясь)
неявными гарантиями
комерческой ценности и
пригодности для
определенной цели, не
касаются точности,
надежности или содержания
этого документа.
Корпорация Nokia оставляет
за собой право
пересматривать или
изменять содержимое

данного документа в любое время без предварительного уведомления.
В максимально допустимой действующим законодательством степени корпорация Nokia и ее держатели лицензий ни при каких обстоятельствах не принимают на себя никакой ответственности за потерю данных или прибыли, а также ни за какой специальный, случайный, воспоследовавший или косвенный ущерб, какими бы причинами это ни было вызвано.



Воспроизведение, передача или распространение данного документа или любой его части в любой форме без предварительного письменного разрешения корпорации Nokia запрещено. Корпорация Nokia постоянно совершенствует свою продукцию. Корпорация Nokia оставляет за собой право вносить любые изменения и улучшения в любое изделие, описанное в этом документе, без предварительного уведомления.

Nokia не предоставляет никаких гарантий и не несет никакой ответственности за поддержку конечных пользователей и функционирование приложений сторонних разработчиков, поставляемых вместе с устройством, а также за содержащуюся в них информацию. Приступая к использованию приложения, вы соглашаетесь с тем, что оно предоставлено на условиях «как есть». Nokia не делает никаких заявлений, не представляет никаких гарантий и не несет никакой

ответственности за поддержку конечных пользователей и функционирование приложений сторонних разработчиков, поставляемых вместе с устройством, а также за содержащуюся в них информацию.
Загрузка карт, игр, музыки и видеороликов, а также передача изображений и видеороликов может привести к передаче большого количества данных. Поставщик услуг может взыскать плату за передачу данных. Наличие

конкретных изделий, услуг и функциональных возможностей может меняться в зависимости от региона. Пожалуйста, обращайтесь к своему дилеру Nokia за дальнейшей информацией и сведениями о наличии языковых опций.
Производитель: Nokia Corporation, Keilalahdentie 2–4, P.O. Box 226, FI-00045 Nokia Group, Finland
Импортер: Nokia Corporation (см. выше) или Nokia Komárom Kft, Nokia Utca 1., 2900 Komárom, Hungary
TM © 2013 Nokia. Все права защищены. Названия

продукции третьих сторон могут быть торговыми знаками, принадлежащими соответствующим владельцам.
Данный продукт лицензирован по лицензии MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) для личного и некоммерческого использования в связи с информацией, закодированной в соответствии со стандартом MPEG-4 Visual Standard потребителем, использующим его в личных и некоммерческих целях и (ii) для использования при



просмотре видео в формате
MPEG-4, предоставленное
лицензионным
провайдером. Для
использования с любой иной
целью лицензия не
предоставляется и не
подразумевается.
Дополнительная
информация, включая
информацию об
использовании в рекламных,
внутренних и коммерческих
целях, может быть получена
от MPEG LA, LLC. См.
www.mpegl.com.

