

Contents

English	2
繁體中文	7
简体中文	10
Português do Brasil.....	13
Čeština.....	16
Nederlands.....	19
Suomi.....	22
Français	25
Deutsch.....	28
Magyar.....	31
Italiano.....	34
Norsk	37
Polski	40
Română.....	43
Русский.....	46
Español.....	49
Svenska	52
Українська.....	55
العربية	58
日本語	61
한국어.....	64
Türkçe	67

Package contents

- 1 x ROG Spatha Gaming Mouse
- 1 x 2-meter USB cable
- 1 x 1-meter USB cable
- 2 x Japan-made Omron mouse switches
- 1 x Wireless receiver/charging dock
- 1 x Travel case
- 1 x User documentation
- 2 x ROG logo stickers



System requirements

- Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7
- 100 MB of hard disk space (for optional software installation)
- Internet connection (for downloading optional software)
- USB port

Customizing with ROG Armoury

For more programmable buttons, performance settings, lighting effects, surface calibration, and profile settings, download and install the ROG Armoury from www.asus.com.

Device features





- | | |
|--|------------------------------------|
| 1 Right button | 10 Laser sensor |
| 2 Scroll wheel | 11 Mouse charging connectors |
| 3 DPI button | 12 Power switch |
| 4 Micro USB 2.0 connector | 13 Pair button |
| 5 Left button | 14 Wireless receiver/charging dock |
| 6 Forward button | 15 Dock charging connectors |
| 7 Backward button | 16 Pair button (Dock) |
| 8 Programmable thumb buttons | 17 Micro USB cable |
| 9 Screw hole | 18 Dock LED indicator |
| 3 + 8 Change profiles (download ROG Armoury to customize profiles) | |

Getting started

To set up your ROG Spatha Gaming Mouse as a wired mouse:

1. Connect the micro USB cable to your ROG Spatha Gaming Mouse.
2. Connect the USB cable to your computer's USB port.


To set up your ROG Spatha Gaming Mouse as a wireless mouse:

1. Connect the micro USB cable to your wireless receiver/charging dock.
2. Connect the USB cable to your computer's USB port.

NOTE: Download the driver from <http://www.asus.com> then install it in your computer.

3. Press the Pair button on the rear of your wireless receiver/charging dock.
4. Slide the Power Switch to turn on your ROG Spatha Gaming Mouse.
5. Press the Pair button on your ROG Spatha Gaming Mouse.
6. The Dock LED indicator will light green when your ROG Spatha Gaming Mouse has successfully paired.

NOTE: Click on the left button to wake your ROG Spatha Gaming Mouse from sleep mode.



To update your ROG Spatha Gaming Mouse firmware:

1. Launch **ROG Armoury**.
2. Connect ROG Spatha Gaming Mouse to your computer as a wired mouse.
3. Click **Next** on the popup window to start the firmware update.

NOTE: The popup window will only appear if there is a new firmware update available.

IMPORTANT! When you encounter a problem while updating the firmware, unplug the micro USB cable, then press and hold down the left, right and scroll button on your mouse and replug the micro USB cable to restart the update.

To update your wireless receiver/charging dock firmware:

1. Launch **ROG Armoury**.
2. Connect the micro USB cable to your wireless receiver/charging dock.
3. Click **Next** on the popup window to start the firmware update.

NOTE: The popup window will only appear if there is a new firmware update available.

IMPORTANT! When you encounter a problem while updating the firmware, unplug the micro USB cable, then press and hold down the Pair button on the wireless receiver/charging dock and replug the micro USB cable to restart the update.

Replacing the switches

NOTE: Refer to www.asus.com for the list of compatible switches.


If you want to replace the switches, follow the steps below:

1. Remove the four (4) screws and set it aside.
2. Remove the top cover.
3. Replace the switches.

IMPORTANT!

- Ensure to install the switch into the switch socket with its button facing the front of the mouse.
 - Ensure that the switches are seated properly in the switch sockets.
-

4. Place the top cover and secure it with the four (4) screws.



包裝內容物

- 1 x ROG Spatha 電競滑鼠
- 1 x 2 公尺 USB 連接線
- 1 x 1 公尺 USB 連接線
- 2 x 日本製 Omron 滑鼠微動開關
- 1 x 無線接收器 / 充電底座
- 1 x 旅行用收納盒
- 1 x 使用手冊
- 2 x ROG 標籤貼紙

系統需求

- Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7 作業系統
- 100 MB 硬碟空間（用來安裝選配軟體）
- 網路連線（用來下載選配軟體）
- USB 連接埠

使用 ROG Armoury 軟體客製化您的滑鼠

關於可編程按鍵、效能設定、燈光效果、表面校準、設定檔等更多功能，請造訪華碩官網 <https://www.asus.com/tw/> 下載並安裝 ROG Armoury 軟體。

裝置介紹

- | | |
|--|------------------|
| 1 右鍵 | 10 雷射感應器 |
| 2 滾輪 | 11 滑鼠充電連接埠 |
| 3 DPI 按鈕 | 12 電源開關 |
| 4 Micro USB 2.0 連接埠 | 13 配對按鈕 |
| 5 左鍵 | 14 無線接收器 / 充電底座 |
| 6 向前按鈕 | 15 底座充電連接埠 |
| 7 向後按鈕 | 16 配對按鈕（底座） |
| 8 可編程拇指按鍵 | 17 Micro USB 連接線 |
| 9 螺絲孔 | 18 底座 LED 指示燈 |
| 3 + 8 變更設定檔（下載 ROG Armoury 軟體客製化您的設定檔） | |

開始使用

請依照以下步驟設定 ROG Spatha 電競滑鼠為有線滑鼠：

1. 將 micro USB 連接線連接至 ROG Spatha 電競滑鼠。
2. 將 USB 連接線連接至電腦的 USB 連接埠。


請依照以下步驟設定 ROG Spatha 電競滑鼠為無線滑鼠：

1. 將 micro USB 連接線連接至無線接收器 / 充電底座。
2. 將 USB 連接線連接至電腦的 USB 連接埠。

注意：請至華碩官網 <https://www.asus.com/tw/> 下載驅動程式並安裝至您的電腦。

3. 按下無線接收器 / 充電底座後側的配對按鈕。
4. 滑動電源開關以開啟您的 ROG Spatha 電競滑鼠。
5. 按下 ROG Spatha 電競滑鼠的配對按鈕。
6. ROG Spatha 電競滑鼠成功配對後，底座 LED 指示燈將會變為綠色。

注意：點按左鍵將您的 ROG Spatha 電競滑鼠從睡眠模式喚醒。



更新 ROG Spatha 電競滑鼠韌體：

1. 開啟 ROG Armoury 軟體。
2. 將 ROG Spatha 電競滑鼠以有線滑鼠模式連接至電腦。
3. 在彈出的視窗中點選 下一步 開始韌體更新。

注意：彈出視窗僅在有新韌體需要更新時才會出現。

重要！ 更新韌體時若遇到問題，移除 Micro USB 連接線，然後同時長按左鍵、右鍵及滾輪，再插入 Micro USB 連接線重新進行韌體更新。

更新無線接收器 / 充電底座韌體：

1. 開啟 ROG Armoury 軟體。
2. 將 Micro USB 連接線連接至無線接收器 / 充電底座。
3. 在彈出的視窗中點選 下一步 開始韌體更新。

注意：彈出視窗僅在有新韌體需要更新時才會出現。

重要！ 更新韌體時若遇到問題，移除 Micro USB 連接線，然後長按無線接收器 / 充電底座的配對按鈕，再插入 Micro USB 連接線重新進行韌體更新。

更換滑鼠微動開關

注意：請參考華碩官網 <https://www.asus.com/tw/> 提供的相容微動開關清單。


若有更換滑鼠微動開關的需求，請依照以下步驟執行：

1. 移除四個螺絲並放置於一邊。
2. 移除滑鼠上蓋。
3. 更換微動開關。

重要！

- 安裝微動開關至插槽時，請確認微動開關的按鈕朝滑鼠的前端方向。
- 請確認微動開關已經完全地固定在微動開關插槽。

4. 裝回上蓋，然後以步驟 1 移除的螺絲鎖住固定。



包装内容物

- 1 × ROG Spatha 游戏鼠标
- 1 × 2 米 USB 连接线
- 1 × 1 米 USB 连接线
- 2 × 日本制 Omron 鼠标微动开关
- 1 × 无线接收器 / 充电底座
- 1 × 旅行用收纳盒
- 1 × 用户手册
- 2 × ROG 标签贴纸

系统需求

- Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7 操作系统
- 100 MB 硬盘空间（用来安装选配软件）
- 网路连线（用来下载选配软件）
- USB 接口

使用 ROG Armoury 软件定制您的鼠标

关于可编程按键、性能设置、灯光效果、表面校准、设置档等更多功能，请访问华硕官网 <https://www.asus.com.cn/> 下载并安装 ROG Armoury 软件。

设备介绍

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| 1 右键 | 10 激光传感器 |
| 2 滚轮 | 11 滑鼠充电接口 |
| 3 DPI 按钮 | 12 电源开关 |
| 4 Micro USB 2.0 接口 | 13 配对按钮 |
| 5 左键 | 14 无线接收器 / 充电底座 |
| 6 向前按钮 | 15 底座充电接口 |
| 7 向后按钮 | 16 配对按钮（底座） |
| 8 可编程拇指按键 | 17 Micro USB 连接线 |
| 9 螺丝孔 | 18 底座 LED 指示灯 |
| 3 + 8 变更设置档（下载 ROG Armoury 软件定制您的设置档） | |

开始使用

请依照以下步骤设置 ROG Spatha 游戏鼠标为有线鼠标：

1. 将 micro USB 连接线连接至 ROG Spatha 游戏鼠标。
2. 将 USB 连接线连接至电脑的 USB 接口。


请依照以下步骤设置 ROG Spatha 游戏鼠标为无线鼠标：

1. 将 micro USB 连接线连接至无线接收器 / 充电底座。
2. 将 USB 连接线连接至电脑的 USB 接口。

注意：请至华硕官网 <http://www.asus.com.cn> 下载驱动程序并安装至您的电脑。

3. 按下无线接收器 / 充电底座后侧的配对按钮。
4. 滑动电源开关以开启您的 ROG Spatha 游戏鼠标。
5. 按下 ROG Spatha 游戏鼠标的配对按钮。
6. ROG Spatha 游戏鼠标成功配对后，底座 LED 指示灯将会变为绿色。

注意：点击左键将您的 ROG Spatha 游戏鼠标从睡眠模式唤醒。



更新 ROG Spatha 游戏鼠标固件：

1. 开启 ROG Armoury 软件。
2. 将 ROG Spatha 游戏鼠标以有线鼠标模式连接至电脑。
3. 在弹出的窗口中点击 下一步 开始固件更新。

注意：弹出窗口仅在有新固件需要更新时才会出现。

重要！ 更新固件时若遇到问题，移除 Micro USB 连接线，然后同时长按左键、右键及滚轮，再插入 Micro USB 连接线重新进行固件更新。

更新无线接收器 / 充电底座固件：

1. 开启 ROG Armoury 软件。
2. 将 Micro USB 连接线连接至无线接收器 / 充电底座。
3. 在弹出的窗口中点击 下一步 开始固件更新。

注意：弹出窗口仅在有新固件需要更新时才会出现。

重要！ 更新固件时若遇到问题，移除 Micro USB 连接线，然后长按无线接收器 / 充电底座的配对按钮，再插入 Micro USB 连接线重新进行固件更新。

更换鼠标微动开关

注意：请参考华硕官网 <http://www.asus.com.cn> 提供的兼容微动开关列表。


若有更换微动开关的需求，请依照以下步骤执行：

1. 移除四个螺丝并放置于一边。
2. 移除鼠标上盖。
3. 更换微动开关。

重要！

- 安装微动开关至插槽时，请确认微动开关的按钮朝鼠标的前端方向。
- 请确认微动开关已经完全地固定在微动开关插槽。

4. 装回上盖，然后以步骤 1 移除的螺丝锁住固定。



Conteúdo da embalagem

- 1 x Mouse para Jogo ROG Spatha
- 1 x cabo USB de 2 metros
- 1 x cabo USB de 1 metros
- 2 x interruptores do mouse Omron feitos no Japão
- 1 x receptor sem fio/encaixe de carregamento
- 1 x bolsa de transporte
- 1 x documentação do usuário
- 2 x adesivos do logotipo ROG

Requisitos do sistema

- Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7
- 100 MB de espaço livre no disco rígido (para instalação do software opcional)
- Conexão com a Internet (para baixar o software opcional)
- Porta USB

Personalização com ROG Armoury

Para mais botões programáveis, configurações de desempenho, efeitos de iluminação, calibração de superfície e configurações de perfil, baixe e instale o ROG Armoury de www.asus.com.

- | | |
|---|---|
| 1 Botão direito | 10 Sensor a laser |
| 2 Roda de rolagem | 11 Conectores de carregamento do mouse |
| 3 Botão DPI | 12 Interruptor de energia |
| 4 Conector micro USB 2.0 | 13 Botão par |
| 5 Botão esquerdo | 14 Receptor sem fio/encaixe de carregamento |
| 6 Botão avançar | 15 Conectores de carregamento de encaixe |
| 7 Botão retroceder | 16 Botão par (Base de recarga) |
| 8 Botões de polegar programáveis | 17 Cabo micro USB |
| 9 Orifício de parafuso | 18 Indicador de LED de Base de recarga |
| 3 + 8 Mudar perfil (baixe ROG Armoury para personalizar perfis) | |

Início de funcionamento

Para configurar seu Mouse para Jogo ROG Spatha como um mouse com fio:

1. Conecte o cabo USB do micro no Mouse para Jogo ROG Spatha.
2. Conecte o cabo USB à porta USB do computador.



Para configurar o Mouse para Jogo ROG Spatha como um mouse sem fio:

1. Conecte o micro cabo USB ao receptor sem fio/encaixe de carregamento.
2. Conecte o cabo USB à porta USB do computador.

NOTA: Baixe o driver de <http://www.asus.com> e, em seguida, instale-o em seu computador.

3. Pressione o botão Emparelhar na parte traseira de seu receptor sem fio/base de recarga.
4. Deslize o interruptor de alimentação para ligar seu Mouse ROG Spatha Gaming.
5. Pressione o botão Emparelhar em seu Mouse ROG Spatha Gaming.
6. O Dock LED indicador acende verde quando o Mouse ROG Spatha Gaming for emparelhado com êxito.

NOTA: Clique no botão esquerdo para acordar o Mouse ROG Spatha Gaming do modo de suspensão.



Para atualizar o firmware do seu Mouse ROG Spatha Gaming :

1. Abra **ROG Armoury**.
2. Conecte o Mouse ROG Spatha Gaming ao seu computador como um mouse com fio.
3. Clique em **Next (Avançar)** na janela pop-up para iniciar a atualização do firmware.

NOTA: Janela pop-up aparecerá somente se houver uma nova atualização de firmware disponível.

IMPORTANTE! Quando você encontrar um problema ao atualizar o firmware, desconecte o cabo micro USB, em seguida, pressione e segure o botão esquerdo, direito e role o botão do mouse e reconecte o cabo micro USB para reiniciar a atualização.

Para atualizar seu firmware de receptor sem fio/base de recarga:

1. Abra **ROG Armoury**.
2. Conecte o micro cabo USB ao receptor sem fio/encaixe de carregamento.
3. Clique em **Next (Avançar)** na janela pop-up para iniciar a atualização do firmware.

NOTA: Janela pop-up aparecerá somente se houver uma nova atualização de firmware disponível.

IMPORTANTE! Quando você encontrar um problema ao atualizar o firmware, desconecte o cabo micro USB, em seguida, pressione e mantenha pressionado o botão Emparelhar sobre o receptor sem fio/encaixe de carregamento e reconecte o cabo micro USB para reiniciar a atualização.

Substituindo os interruptores

NOTA: Consulte www.asus.com para a lista de compatibilidade.


Se você deseja substituir os interruptores, siga as etapas abaixo:

1. Remova os quatro (4) parafusos e coloque-os de lado.
2. Remova a tampa superior.
3. Substitua os interruptores.

IMPORTANTE!

- Certifique-se de instalar o interruptor na tomada do interruptor com seu botão para frente do mouse.
- Certifique-se de que os interruptores estão posicionados corretamente nas tomadas.

4. Coloque a tampa superior e prenda-a com os 4 (quatro) os parafusos.



Obsah krabice

- 1 x herní myš ROG Spatha
- 1 x kabel USB 2 m
- 1 x kabel USB 1 m
- 2 x spínače myši Omron vyrobené v Japonsku
- 1 x bezdrátový přijímač/nabíjecí dok
- 1 x cestovní pouzdro
- 1 x návod k použití
- 2 x nálepky s logem ROG

Požadavky na systém

- Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7
- 100 MB místa na pevném disku (pro instalaci volitelného softwaru)
- Připojení k Internetu (pro stažení volitelného softwaru)
- Port USB

Přizpůsobení se softwarem ROG Armoury

Chcete-li získat další programovatelná tlačítka, provádět nastavení výkonu, používat světelné efekty, kalibrovat povrch a nastavovat profily, stáhněte si a nainstalujte software ROG Armoury z webu www.asus.com.

- | | |
|---|--|
| 1 Právě tlačítko | 10 Laserový snímač |
| 2 Rolovací kolečko | 11 Konektory pro nabíjení myši |
| 3 Tlačítko DPI | 12 Vypínač |
| 4 Konektor Micro USB 2.0 | 13 Párovací tlačítko |
| 5 Levé tlačítko | 14 Bezdrátový přijímač/nabíjecí dok |
| 6 Tlačítko dopředu | 15 Konektory nabíjení v doku |
| 7 Tlačítko dozadu | 16 Párovací tlačítko (Dok) |
| 8 Programovatelná palcová tlačítka | 17 Kabel Micro USB |
| 9 Otvor pro šroubek | 18 LED indikátor doku |
| 3 + 8 Změny profilů (pro přizpůsobování profilů si stáhněte software ROG Armoury) | |

Začínáme

Pokyny pro nastavení herní myši ROG Spatha jako kabelové:

1. Připojte kabel Micro USB k herní myši ROG Spatha.
2. Připojte kabel USB k portu USB počítače.



Pokyny pro nastavení herní myši ROG Spatha jako bezdrátové:

1. Připojte kabel Micro USB k bezdrátovému přijímači/nabíjecímu doku.
2. Připojte kabel USB k portu USB počítače.

POZNÁMKA: Stáhněte ovladač z webu <http://www.asus.com> a potom jej nainstalujte do počítače.

3. Stiskněte tlačítko Pair (Párovat) na zadní straně bezdrátového přijímače/nabíjecího doku.
4. Posunutím přepínače Power (Napájení) zapnete herní myš ROG Spatha.
5. Stiskněte tlačítko Pair (Párovat) na zadní straně herní myši ROG Spatha.
6. Po úspěšném spárování herní myši ROG Spatha bude LED indikátor doku svítit zeleně.

POZNÁMKA: Kliknutím na levé tlačítko probudíte herní myš ROG Spatha Gaming z režimu spánku.



Pokyny pro aktualizaci firmwaru herní myši ROG Spatha:

1. Spustěte software **ROG Armoury**.
2. Připojte herní myš ROG Spatha k počítači jako kabelovou myš.
3. Kliknutím na tlačítko **Next (Další)** v místním okně spusťte aktualizaci firmwaru.

POZNÁMKA: Místní okno se zobrazí, pouze pokud je k dispozici aktualizace firmwaru.

DŮLEŽITÉ! Pokud se při aktualizování firmwaru setkáte s problémem, odpojte kabel micro USB, potom stiskněte a podržte levé tlačítko, pravé tlačítko a rolovací kolečko na myši a znovu připojte kabel micro USB. Aktualizace se restartuje.

Pokyny pro aktualizaci firmwaru bezdrátového přijímače/nabíjecího doku:

1. Spusťte software **ROG Armoury**.
2. Připojte kabel micro USB k bezdrátovému přijímači/nabíjecímu doku.
3. Kliknutím na tlačítko **Next (Další)** v místním okně spusťte aktualizaci firmwaru.

POZNÁMKA: Místní okno se zobrazí, pouze pokud je k dispozici aktualizace firmwaru.

DŮLEŽITÉ! Pokud se při aktualizování firmwaru setkáte s problémem, odpojte kabel micro USB, potom stiskněte a podržte tlačítko Pair (Párovat) na bezdrátovém přijímači/nabíjecím doku a znovu připojte kabel micro USB. Aktualizace se restartuje.

Výměna spínačů

POZNÁMKA: Seznam kompatibilních spínačů najdete na webu www.asus.com.


Při výměně spínačů postupujte podle následujících kroků:

1. Odmontujte čtyři (4) šroubky a uložte stranou.
2. Sejměte horní kryt.
3. Vyměňte spínače.

DŮLEŽITÉ!

- Spínač je třeba nainstalovat do pozice tak, aby jeho tlačítko směřovalo k přední straně myši.
- Spínače musí být řádně usazené v pozicích.

4. Nasadte horní kryt a zajistěte jej čtyřmi (4) šroubky.



Inhoud verpakking

- 1 x ROG Spatha-spelmuis
- 1 x USB-kabel van 2 meter
- 1 x USB-kabel van 1 meter
- 2 x Omron-muisschakelaars gemaakt in Japan
- 1 x Draadloze ontvanger/laaddock
- 1 x Reishoes
- 1 x Gebruikersdocumentatie
- 2 x ROG-logostickers

Systeemvereisten

- Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7
- 100 MB ruimte op de harde schijf (voor optionele software-installatie)
- Internetverbinding (voor downloaden van optionele software)
- USB-poort

Aanpassen met ROG Armoury

Voor programmeerbare knoppen, prestatie-instellingen, verlichtingseffecten, oppervlaktekalibratie en profielinstellingen moet u de ROG Armoury downloaden en installeren van www.asus.com.

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1 Knop Rechts | 10 Laserknop |
| 2 Scrollwiel | 11 Laadconnectors muis |
| 3 DPI-knop | 12 Voedingsschakelaar |
| 4 Micro USB 2.0-connector | 13 Knop Koppelen |
| 5 Knop Links | 14 Draadloze ontvanger/laaddock |
| 6 Knop Vooruit | 15 Laadconnectors dock |
| 7 Knop Achteruit | 16 Knop Koppelen (Dok) |
| 8 Programmeerbare duimknoppen | 17 Micro-USB-kabel |
| 9 Schroefgat | 18 LED indikátor doku |
| 3 + 8 Profielen wijzigen (ROG Armoury downloaden om profielen aan te passen) | |

Aan de slag

Uw ROG Spatha-spelmuis configureren als bedrade muis:

1. Sluit de micro-USB-kabel aan op uw ROG Spatha-spelmuis.
2. Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort van uw computer.



Uw ROG Spatha-spelmuis configureren als draadloze muis:

1. Sluit de micro-USB-kabel aan op uw draadloze ontvanger/laaddock.
2. Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort van uw computer.

NB: Download het stuurprogramma van <http://www.asus.com> en installeer het vervolgens op uw computer.

3. Druk op de knop Koppelen op de achterkant van uw draadloze ontvanger/oplaadstation.
4. Schuif de stroomschakelaar om uw ROG Spatha-spelmuis in te schakelen.
5. Druk op de knop Koppelen op uw ROG Spatha-spelmuis.
6. Het LED-indicatielampje van het oplaadstation gaat groen branden wanneer uw ROG Spatha-spelmuis succesvol is gekoppeld.

NB: Klik op de linkerknop om uw ROG Spatha-spelmuis uit de slaapstand te halen.



Voor het bijwerken van de firmware van uw ROG Spatha-spelmuis:

1. Start **ROG Armoury**.
2. Sluit de ROG Spatha-spelmuis aan op uw computer als een bekabelde muis.
3. Klik op **Next (Volgende)** in het pop-upvenster om de firmware-update te starten.

NB: Het pop-upvenster wordt alleen weergegeven als er een nieuwe firmware-update beschikbaar is.

BELANGRIJK! Wanneer u een probleem tegenkomt bij het bijwerken van de firmware, koppelt u de micro-USB-kabel los en houdt vervolgens de linker, rechter en scrollknop van uw muis ingedrukt en sluit de micro-USB-kabel weer aan om de update opnieuw te starten.

Voor het bijwerken van de firmware van uw draadloze ontvanger/ oplaadstation:

1. Start **ROG Armoury**.
2. Sluit de micro-USB-kabel aan op uw draadloze ontvanger/oplaadstation.
3. Klik op **Next (Volgende)** in het pop-upvenster om de firmware-update te starten.

NB: Het pop-upvenster wordt alleen weergegeven als er een nieuwe firmware-update beschikbaar is.

BELANGRIJK! Wanneer u een probleem tegenkomt bij het bijwerken van de firmware, koppelt u de micro-USB-kabel los en houdt vervolgens de knop Koppelen ingedrukt op de draadloze ontvanger/oplaadstation en sluit de micro-USB-kabel weer aan om de update opnieuw te starten.

De schakelaars vervangen

NB: Raadpleeg www.asus.com voor een lijst met compatibele schakelaars.


Als u de schakelaars wilt vervangen, volgt u de onderstaande stappen:

1. Verwijder de vier (4) schroeven en leg ze aan de kant.
2. Verwijder de bovenkap.
3. Vervang de schakelaars.

BELANGRIJK!

- Zorg ervoor dat u de schakelaar installeert in het schakelaarcontact met de knop gericht naar de voorkant van de muis.
 - Zorg ervoor dat de schakelaars juist zijn geplaatst in de schakelaarcontacten.
-

4. Plaats de bovenkap en zet het vast met de vier (4) schroeven.



Pakkauksen sisältö

- 1 x ROG Spatha -pelihiiri
- 1 x 2-metrinen USB-kaapeli
- 1 x 1-metrinen USB-kaapeli
- 2 x Japanissa tehtyä Omron-hiirikytintä
- 1 x Langaton vastaanotin/lataustelakka
- 1 x Matkakotelo
- 1 x Käyttöopas
- 2 x ROG-logotarraa

Järjestelmävaatimukset

- Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7
- 100 Mt kiintolevytilaa (valinnaista ohjelmistoasennusta varten)
- Internet-yhteys (valinnaisen ohjelmiston lataamista varten)
- USB-portti

Mukauttaminen ROG Armoury -ohjelmistolla

Jos haluat käyttää ohjelmoitavia painikkeita, suorituskykyasetuksia, valotehosteita, pinnan kalibrointia ja profiiliasetuksia, lataa ja asenna ROG Armoury osoitteesta www.asus.com.

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 Oikea painike | 10 Laseranturi |
| 2 Vieritysrulla | 11 Hiiren latausliittimet |
| 3 DPI-painike | 12 Virtakytkin |
| 4 Mikro-USB 2.0 -liitäntä | 13 Yhteispainike |
| 5 Vasen painike | 14 Langaton vastaanotin/lataustelakka |
| 6 Eteenpäin-painike | 15 Telakkalatausliittimet |
| 7 Taaksepäin-painike | 16 Yhteispainike (Telakka) |
| 8 Ohjelmoitavat peukalopainikkeet | 17 Mikro-USB-kaapeli |
| 9 Ruuvireikä | 18 Telakan LED-merkkivalo |
| 3 + 8 Muuta profiileita (lataa ROG Armoury profiilien mukauttamista varten) | |

Näin pääset alkuun

ROG Spatha -pelihiiren käyttöönotto langallisena hiirenä:

1. Kytke mikro-USB-kaapeli ROG Spatha -pelihiireen.
2. Kytke USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin.


ROG Spatha -pelihiiren käyttöönotto langattomana hiirenä:

1. Yhdistä mikro-USB-kaapeli langattomaan vastaanottiimeen/lataustelakkaan.
2. Kytke USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin.

HUOMAUTUS: Lataa ohjain osoitteesta <http://www.asus.com> ja asenna se sitten tietokoneeseen.

3. Paina Pariuta-painiketta langattoman vastaanottimen/lataustelakan takana.
4. Liu'uta virtakytkin kytkeäksesi ROG Spatha -pelihiiren päälle.
5. Paina Pariuta-painiketta uudelleen ROG Spatha -pelihiiressä.
6. Telakan LED-merkkivalo palaa vihreänä, kun ROG Spatha -pelihiiren pariutus on onnistunut.

HUOMAUTUS: Napsauta vasemmalla painikkeella herättääksesi ROG Spatha -pelihiiren lepotilasta.



ROG Spatha -pelihiiren laiteohjelmiston päivitys:

1. Käynnistä **ROG Armoury (ROG-arsenaali)**.
2. Liitä ROG Spatha -pelihiiri tietokoneeseen langallisena hiirenä.
3. Napsauta ponnahdusikkunassa **Next (Seuraava)** käynnistääkseen laiteohjelmiston päivityksen.

HUOMAUTUS: Ponnahdusikkuna tulee näkyviin vain, jos uusi laiteohjelmistopäivitys on käytettävissä.

TÄRKEÄÄ! Kun kohtaat ongelman päivittäessäsi laiteohjelmistoa, irrota micro-USB-kaapeli, pidä sitten hiiren vasenta, oikeaa ja vierityspainiketta painettuna ja liitä sitten micro-USB-kaapeli takaisin käynnistääkseen päivityksen uudelleen.

Langattoman vastaanottimen/lataustelakan laiteohjelmiston päivittäminen:

1. Käynnistä **ROG Armoury (ROG-arsenaali)**.
2. Liitä micro-USB-kaapeli langattomaan vastaanottimeen/lataustelakkaan.
3. Napsauta ponnahdusikkunassa **Next (Seuraava)** käynnistääksesi laiteohjelmiston päivityksen.

HUOMAUTUS: Ponnahdusikkuna tulee näkyviin vain, jos uusi laiteohjelmistopäivitys on käytettävissä.

TÄRKEÄÄ! Kun kohtaat ongelman päivittäessäsi laiteohjelmistoa, irrota micro-USB-kaapeli, pidä sitten Pariuta-painiketta painettuna langattomassa vastaanottimeessa/lataustelakassa ja liitä micro-USB-kaapelin takaisin käynnistääksesi päivityksen uudelleen.

Kytkimien vaihtaminen

HUOMAUTUS: Katso luettelo yhteensopivista kytkimistä osoitteesta www.asus.com.


Jos haluat vaihtaa kytkimet, noudata seuraavia ohjeita:

1. Poista neljä (4) ruuvia ja aseta ne sivuun.
2. Irrota kotelon yläosa.
3. Vaihda kytkimet.

TÄRKEÄÄ!

- Varmista, että kytkimet asennetaan kytkinpaikkaan niin, että painike on hiiren etuosaa kohti.
- Varmista, että kytkimet ovat oikein paikallaan kytkinpaikoissa.

4. Aseta kotelon yläosa paikalleen ja kiinnitä se neljällä (4) ruuvilla.



Contenu de la boîte

- 1 x Souris de jeu ROG Spatha
- 1 x Câble USB de 2 mètres
- 1 x Câble USB d'1 mètre
- 2 x Interrupteurs de souris Omron de fabrication japonaise
- 1 x Récepteur sans fil / station de charge
- 1 x Housse de voyage
- 1 x Documentation de l'utilisateur
- 2 x Autocollants ROG

Configuration requise

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7
- Espace disque dur de 100 Mo (pour l'installation de logiciels optionnels)
- Connexion internet (pour le téléchargement de logiciels optionnels)
- Port USB

Application ROG Armoury

Pour profiter de boutons programmables, de paramètres de performance, d'effets lumineux, de calibrages de surface et de paramètres de profil supplémentaires, téléchargez et installez le logiciel ROG Armoury à partir du site officiel d'ASUS : www.asus.com.

- | | | | |
|-------|--|----|--|
| 1 | Bouton droit | 10 | Capteur laser |
| 2 | Molette | 11 | Connecteurs de charge de la souris |
| 3 | Bouton DPI | 12 | Interrupteur d'alimentation |
| 4 | Connecteur micro USB 2.0 | 13 | Bouton d'appairage |
| 5 | Bouton gauche | 14 | Récepteur sans fil / station de charge |
| 6 | Bouton Suivant | 15 | Connecteurs de charge de la station |
| 7 | Bouton Précédent | 16 | Bouton d'appairage (Station) |
| 8 | Boutons de pouce programmables | 17 | Câble micro USB |
| 9 | Pas de vis | 18 | Témoin lumineux |
| 3 + 8 | Changer de profil (téléchargez ROG Armoury pour personnaliser les profils) | | |

Mise en route


Pour configurer votre souris de jeu ROG Spatha en tant que souris filaire :

1. Connectez l'extrémité micro USB du câble USB à la souris de jeu ROG Spatha.
2. Connectez l'autre extrémité du câble USB à l'un des ports USB de votre ordinateur.

Pour configurer votre souris de jeu ROG Spatha en tant que souris sans fil :


1. Connectez l'extrémité micro USB du câble USB au récepteur sans fil / station de charge.
2. Connectez l'autre extrémité du câble USB à l'un des ports USB de votre ordinateur.

REMARQUE : Téléchargez et installez le pilote de la souris sur votre ordinateur à partir du site <http://www.asus.com>.



3. Appuyez sur le bouton d'appairage situé à l'arrière de votre récepteur sans fil / station de charge.
4. Faites glisser l'interrupteur d'alimentation pour allumer votre souris de jeu ROG Spatha.
5. Appuyez sur le bouton d'appairage de votre souris de jeu ROG Spatha.
6. Le témoin lumineux de la station s'allume en vert une fois la souris appairée avec succès.

REMARQUE : Cliquez sur le bouton gauche pour sortir votre souris de jeu ROG Spatha du mode veille.



Pour mettre à jour le firmware de votre souris de jeu ROG Spatha :

1. Ouvrez **ROG Armoury**.
2. Connectez la souris de jeu ROG Spatha à votre ordinateur en tant que souris filaire.
3. Cliquez sur **Suivant** dans la fenêtre contextuelle pour commencer la mise à jour du firmware.

REMARQUE : La fenêtre contextuelle apparaît uniquement lorsqu'une nouvelle mise à jour du firmware est disponible.

IMPORTANT ! Si vous rencontrez un problème lors de la mise à jour du firmware, débranchez le câble micro USB, puis maintenez enfoncé le bouton gauche, le bouton droit et la molette de votre souris et rebranchez le câble micro USB pour recommencer la mise à jour.

Pour mettre à jour le firmware de votre récepteur sans fil / station de charge :

1. Ouvrez **ROG Armoury**.
2. Connectez l'extrémité micro USB du câble USB au récepteur sans fil / station de charge.
3. Cliquez sur **Suivant** dans la fenêtre contextuelle pour commencer la mise à jour du firmware.

REMARQUE : La fenêtre contextuelle apparaît uniquement lorsqu'une nouvelle mise à jour du firmware est disponible.

IMPORTANT ! Si vous rencontrez un problème lors de la mise à jour du firmware, débranchez le câble micro USB, puis maintenez enfoncé le bouton d'appairage du récepteur sans fil / station de charge et rebranchez le câble micro USB pour recommencer la mise à jour.

Remplacer les interrupteurs

REMARQUE : Rendez-vous sur le site www.asus.com pour consulter la liste des interrupteurs compatibles.


Si vous souhaitez remplacer les interrupteurs de votre souris :

1. Retirez les quatre (4) vis et mettez-les de côté.
2. Retirez le couvercle de la souris.
3. Remplacez les interrupteurs.

IMPORTANT !

- Assurez-vous d'installer l'interrupteur avec le bouton orienté vers l'avant de la souris.
 - Assurez-vous que les interrupteurs sont correctement enclenchés sur leur interface de connexion.
-

4. Remplacez le couvercle et sécurisez-le avec les quatre (4) vis précédemment retirées.



Verpackungsinhalt

- 1 x ROG Spatha Gaming Maus
- 1 x 2-Meter-USB-Kabel
- 1 x 1-Meter-USB-Kabel
- 2 x Japanische Omron Mausschalter
- 1 x Wireless-Empfänger/Ladestation
- 1 x Reisemappe
- 1 x Benutzerhandbuch
- 2 x ROG-Logo-Aufkleber

Systemvoraussetzungen

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7
- 100 MB freier Festplattenspeicher (für optionale Software-Installation)
- Internetverbindung (für optionale Software-Downloads)
- USB Anschluss

Weitere Anpassungen mit ROG Armoury

Für weitere programmierbare Tasten, Leistungseinstellungen, Lichteffekte, Oberflächenkalibrierung und Profileinstellungen downloaden und installieren Sie ROG Armoury unter www.asus.com.

- | | | | |
|-------|---|----|--------------------------------|
| 1 | Rechte Taste | 10 | Lasersensor |
| 2 | Scrollrad | 11 | Maus-Ladeanschlüsse |
| 3 | DPI-Taste | 12 | Netzschalter |
| 4 | Micro USB 2.0 Anschluss | 13 | Pair-Taste |
| 5 | Linke Taste | 14 | Wireless-Empfänger/Ladestation |
| 6 | Vorwärts-Taste | 15 | Ladestationsanschlüsse |
| 7 | Rückwärts-Taste | 16 | Koppeln-Taste (Ladestation) |
| 8 | Programmierbare Tasten für den Daumen | 17 | Micro-USB-Kabel |
| 9 | Schraubenloch | 18 | LED-Anzeige der Ladestation |
| 3 + 8 | Um Profile zu ändern (laden Sie ROG Armoury herunter zum Anpassen von Profilen) | | |

Erste Schritte

So richten Sie Ihre ROG Spatha Gaming Maus als eine kabelgebundene Maus ein:

1. Verbinden Sie das Micro USB-Kabel mit Ihrer ROG Spatha Gaming Maus.
2. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss Ihres Computers.


So richten Sie Ihre ROG Spatha Gaming Maus als eine kabellose Maus ein:

1. Verbinden Sie das Micro USB-Kabel mit Ihrem Wireless-Empfänger/Ihrer Ladestation.
2. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss Ihres Computers.

HINWEIS: Laden Sie den Treiber unter <http://www.asus.com> herunter, installieren Sie ihn dann auf Ihrem Computer.

3. Drücken Sie die Koppeln-Taste auf der Rückseite Ihres Wireless-Empfängers/Ihrer Ladestation.
4. Schieben Sie den Ein-/Ausschalter, um Ihre ROG Spatha Gaming Maus einzuschalten.
5. Drücken Sie die Koppeln-Taste an Ihrer ROG Spatha Gaming Maus.
6. Die LED-Anzeige der Ladestation leuchtet grün, wenn Ihre ROG Spatha Gaming Maus erfolgreich gekoppelt wurde.

HINWEIS: Drücken Sie auf die linke Taste, um Ihre ROG Spatha Gaming Maus aus dem Ruhezustand zu wecken.



So aktualisieren Sie die Firmware Ihrer ROG Spatha Gaming Maus:

1. Starten Sie **ROG Armoury**.
2. Schließen Sie Ihre ROG Spatha Gaming Maus als eine kabelgebundene Maus an Ihren Computer an.
3. Klicken Sie im Popup-Fenster auf **Next (Weiter)**, um die Firmwareaktualisierung zu beginnen.

HINWEIS: Das Popup-Fenster wird nur angezeigt, wenn ein neues Firmware-Update verfügbar ist.

WICHTIG! Wenn Sie beim Aktualisieren der Firmware auf ein Problem stoßen, trennen Sie das Micro-USB-Kabel und halten Sie dann die linke, rechte und Scroll-Taste an Ihrer Maus gedrückt. Schließen Sie das Micro-USB-Kabel wieder an und beginnen die Aktualisierung erneut.

So aktualisieren Sie die Firmware Ihres Wireless-Empfängers/Ihrer Ladestation:

1. Starten Sie **ROG Armoury**.
2. Verbinden Sie das Micro USB-Kabel mit Ihrem Wireless-Empfänger/Ihrer Ladestation.
3. Klicken Sie im Pop-up-Fenster auf **Next (Weiter)**, um die Firmwareaktualisierung zu beginnen.

HINWEIS: Das Pop-up-Fenster wird nur angezeigt, wenn ein neues Firmware-Update verfügbar ist.

WICHTIG! Wenn Sie beim Aktualisieren der Firmware auf ein Problem stoßen, trennen Sie das Micro-USB-Kabel und halten Sie dann die Koppeln-Taste am Wireless-Empfänger/Ladestation gedrückt. Schließen Sie das Micro-USB-Kabel wieder an und beginnen die Aktualisierung erneut.

Austauschen der Schalter

HINWEIS: Finden Sie eine Liste der kompatiblen Schalter unter www.asus.com.


Wenn Sie die Schalter austauschen möchten, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Entfernen Sie die vier (4) Schrauben und legen diese beiseite.
2. Entfernen Sie die obere Abdeckung.
3. Tauschen Sie die Schalter aus.

WICHTIG!

- Achten Sie darauf, den Schalter mit der Schaltfläche nach vorn in den Steckplatz zu installieren.
 - Stellen Sie sicher, dass die Schalter fest in den Steckplätzen sitzen.
-

4. Bringen Sie die obere Abdeckung wieder an und ziehen die vier (4) Schrauben fest.



A csomag tartalma

- 1 db ROG Spatha egér játékokhoz
- 1 db USB-kábel (2 m)
- 1 db USB-kábel (1 méter)
- 2 db japán gyártmányú Omron egérkapcsoló
- 1 db vezeték nélküli vevőegység/töltő dokkoló
- 1 db hordtasak
- 1 db felhasználói dokumentáció
- 2 db matrica a ROG emblémával

Rendszerkövetelmények

- Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7
- 100 MB szabad terület a merevlemezen (a szoftver opcionális telepítéséhez)
- Internetkapcsolat (az opcionális szoftver letöltéséhez)
- USB-csatlakozó

Testreszabás a ROG Armoury szoftverrel

A további programozható gombokért, teljesítménybeállításokért, megvilágítási effektusokért, felületkalibrálási lehetőségekért és profilbeállításokért töltsse le a ROG Armoury szoftvert a www.asus.com webhelyről, és telepítse a számítógépére.

- | | |
|--|--|
| 1 Jobb gomb | 10 Lézeres érzékelő |
| 2 Görgetőkerék | 11 Csatlakozók az egér töltéséhez |
| 3 DPI gomb | 12 Főkapcsoló |
| 4 Micro USB 2.0-csatlakozó | 13 Párosítás gomb |
| 5 Bal gomb | 14 Vezeték nélküli vevőegység/töltő dokkoló |
| 6 Előre gomb | 15 Dokkoló töltőcsatlakozók |
| 7 Vissza gomb | 16 Párosítás gomb (Dokkoló) |
| 8 Programozható hüvelykujjgomb | 17 Micro USB-kábel |
| 9 Csavarnylás | 18 Dokkoló LED-jelzőfénye |
| 3 + 8 Profilok módosítása (töltsse le a ROG Armoury szoftvert a profilok testreszabásához) | |

Első lépések

Ha a játékokhoz megtervezett ROG Spatha egeret vezetékes egérként szeretné beállítani, tegye a következőket:

1. Csatlakoztassa a micro USB-kábelt a ROG Spatha egérhez.
2. Csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógép USB-portjába.


Ha a játékokhoz megtervezett ROG Spatha egeret vezeték nélküli egérként szeretné beállítani, tegye a következőket:

1. Csatlakoztassa a micro USB-kábelt a vezeték nélküli vevőegység/töltő dokkolóhoz.
2. Csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógép USB-portjába.

MEGJEGYZÉS: Töltse le az illesztőprogramot a <http://www.asus.com> webhelyről, majd telepítse a számítógépére.

3. Nyomja meg a Pair (Párosítás) gombot a vezeték nélküli vevőegység/töltődokkoló hátoldalán.
4. Csúsztassa el a hálózati kapcsolót a játékokhoz megtervezett ROG Spatha egér bekapcsolásához.
5. Nyomja meg a Pair (Párosítás) gombot a játékokhoz megtervezett ROG Spatha egéren.
6. A dokkoló LED-jelzőfénye zölden kezd világítani, amikor a ROG Spatha egér párosítása sikeresen megtörtént.

MEGJEGYZÉS: Kattintson a bal gombbal a ROG Spatha egér alvó üzemmódból való felébresztéséhez.



A ROG Spatha egérhez tartozó firmware frissítése:

1. Indítsa el a **ROG Armoury** alkalmazást.
2. Csatlakoztassa a ROG Spatha egeret a számítógépéhez vezetékes egérként.
3. Kattintson a **Next (Tovább)** gombra az előugró ablakban a firmware-frissítés elindításához.

MEGJEGYZÉS: Az előugró ablak csak akkor jelenik meg, ha új firmware-frissítés áll rendelkezésre.

FONTOS! Ha a firmware frissítése közben problémát tapasztal, húzza ki a micro USB-kábelt, majd tartsa lenyomva a bal, a jobb és a görgetőgombot az egéren, és csatlakoztassa újra a micro USB-kábelt a frissítés újraindításához.

A vezeték nélküli vevőegységhez/töltődokkolóhoz tartozó firmware frissítése:

1. Indítsa el a **ROG Armoury** alkalmazást.
2. Csatlakoztassa a micro USB-kábelt a vezeték nélküli vevőegységhez/töltődokkolóhoz.
3. Kattintson a **Next (Tovább)** gombra az előugró ablakban a firmware-frissítés elindításához.

MEGJEGYZÉS: Az előugró ablak csak akkor jelenik meg, ha új firmware-frissítés áll rendelkezésre.

FONTOS! Ha a firmware frissítése közben problémát tapasztal, húzza ki a micro USB-kábelt, ezután tartsa lenyomva a Pair (Párosítás) gombot a vezeték nélküli vevőegységen/töltődokkolón, és csatlakoztassa újra a micro USB-kábelt a frissítés újraindításához.

A kapcsolók kicserélése

MEGJEGYZÉS: A kompatibilis kapcsolók listáját a www.asus.com webhelyen tekintheti meg.


A kapcsolókat az alábbi lépések szerint cserélheti ki:

1. Távolítsa el a négy (4) csavart, és tegye őket félre.
2. Távolítsa el a felső fedelet.
3. Cserélje ki a kapcsolókat.

FONTOS!

- A kapcsolót úgy helyezze be a kapcsolóaljzatba, hogy a gomb a ház elülső része felé nézzen.
- Győződjön meg arról, hogy a kapcsolók megfelelően illeszkednek a kapcsolóaljzatokba.

4. Tegye vissza a felső fedelet, és rögzítse a négy (4) csavarral.



Contenuto della confezione

- 1 x Mouse gaming ROG Spatha
- 1 x Cavo USB 2 metri
- 1 x Cavo USB 1 metro
- 2 x Tasti mouse Omron (made in Japan)
- 1 x Ricevitore wireless/dock di ricarica
- 1 x Custodia da viaggio
- 1 x Documentazione utente
- 2 x Adesivi con logo ROG

Requisiti di sistema

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7
- Spazio libero su hard disk 100 MB (per installazione software opzionale)
- Connessione ad Internet (per il download di software opzionale)
- Porta USB

Personalizzazione tramite ROG Armoury

Per una migliore personalizzazione dei tasti, ulteriori impostazioni di precisione, effetti di illuminazione e taratura della superficie scaricate e installate ROG Armoury dal sito www.asus.com.

- | | |
|--|---|
| 1 Tasto destro | 10 Sensore laser |
| 2 Rotellina di scorrimento | 11 Connettori di ricarica del mouse |
| 3 Tasto DPI | 12 Interruttore di alimentazione |
| 4 Connettore micro-USB 2.0 | 13 Pulsante accoppia |
| 5 Tasto sinistro | 14 Ricevitore wireless/dock di ricarica |
| 6 Tasto avanti | 15 Connettori di ricarica del dock |
| 7 Tasto indietro | 16 Pulsante di accoppiamento (Dock) |
| 8 Tasti per il pollice programmabili | 17 Cavo micro-USB |
| 9 Foro per vite | 18 Indicatore LED Dock |
| 3+ 8 Cambia profilo (scaricate ROG Armoury per personalizzare i profili) | |

Per iniziare

Per impostare il vostro mouse gaming ROG Spatha come mouse cablato:

1. Collegate il cavo micro-USB al mouse gaming ROG Spatha.
2. Collegate il cavo USB alla porta USB del vostro computer.


Per impostare il vostro mouse gaming ROG Spatha come mouse senza fili:

1. Collegate il cavo micro-USB al ricevitore wireless/dock di ricarica.
2. Collegate il cavo USB alla porta USB del vostro computer.

NOTA: Scaricate i driver da <http://www.asus.com> quindi installateli sul vostro computer.

3. Premete il pulsante di accoppiamento sul retro del ricevitore wireless/dock di ricarica.
4. Attivate il pulsante di accensione/spengimento per accendere il vostro mouse gaming ROG Spatha.
5. Premete il pulsante di accoppiamento sul vostro mouse gaming ROG Spatha.
6. L'indicatore LED Dock si illuminerà di verde quando il mouse gaming ROG Spatha si è accoppiato correttamente.

NOTA: Cliccate sul pulsante sinistro per riattivare il mouse gaming ROG Spatha dalla sospensione.



Per aggiornare il firmware del vostro mouse gaming ROG Spatha:

1. Avviate **ROG Armoury**.
2. Collegate il mouse vostro mouse gaming ROG Spatha al vostro computer tramite cavo.
3. Cliccate su **Avanti** nella finestra popup per avviare l'aggiornamento del firmware.

NOTA: La finestra popup appare solamente se un nuovo aggiornamento per il firmware è disponibile.

IMPORTANTE! Se si verificasse un problema durante l'aggiornamento del firmware scollegate il cavo micro USB, tenete premuti i tasti destro, sinistro e rotellina di scorrimento e ricollegate il cavo micro USB per riavviare l'aggiornamento.

Per aggiornare il firmware di ricevitore wireless/dock di ricarica:

1. Avviate **ROG Armoury**.
2. Collegate il cavo micro-USB al ricevitore wireless/dock di ricarica.
3. Cliccate su **Avanti** nella finestra popup per avviare l'aggiornamento del firmware.

NOTA: La finestra popup appare solamente se un nuovo aggiornamento per il firmware è disponibile.

IMPORTANTE! Se si verificasse un problema durante l'aggiornamento del firmware scollegate il cavo micro USB, tenete premuto il pulsante di accoppiamento sul ricevitore wireless/dock di ricarica e ricollegate il cavo micro USB per riavviare l'aggiornamento.

Sostituzione dei tasti

NOTA: Fate riferimento a <http://www.asus.com> per l'elenco dei tasti compatibili.


Se volete sostituire i tasti fate riferimento ai seguenti passaggi:

1. Rimuovete le quattro (4) viti e mettetele da parte.
2. Rimuovete la cover superiore.
3. Sostituite i tasti.

IMPORTANTE!

- Assicuratevi di installare i tasti con i relativi pulsanti rivolti verso la parte anteriore del mouse.
- Assicuratevi che i tasti siano installati correttamente nei rispettivi alloggiamenti.

4. Riposizionate la cover posteriore e le quattro (4) viti rimosse in precedenza.



Innhold i pakken

- 1 stk. ROG Spatha spillmus
- 1 stk. 2 meter USB-kabel
- 1 stk. 1 meter USB-kabel
- 2 stk. Omron-musebrytere laget i Japan
- 1 stk. trådløs mottaker/ladedokking
- 1 stk. reiseveske
- 1 stk. brukerdokumentasjon
- 2 stk. klistremerker med ROG-logo

Systemkrav

- Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7
- 100 MB ledig plass på harddisken (for å installere valgfri programvare)
- Internett-tilkobling (for å laste ned valgfri programvare)
- USB-port

Tilpasse med ROG Armoury

Last ned og installer ROG Armoury fra www.asus.com for flere programmerbare knapper, ytelsesinnstillinger, lyseffekter, overflatekalibrering og profilinnstillinger.

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 Høyre knapp | 10 Lasersensor |
| 2 Rullehjul | 11 Kontakter for lading av mus |
| 3 Ppt-knapp | 12 Strømbryter |
| 4 Mikro-USB 2.0-kontakt | 13 Paringsknapp |
| 5 Venstre knapp | 14 Trådløs mottaker/ladedokking |
| 6 Fremover-knapp | 15 Kontakter for lading av dokking |
| 7 Tilbake-knapp | 16 Paringsknapp (Forankring) |
| 8 Programmerbare tommelknapper | 17 Mikro-USB-kabel |
| 9 Skruehull | 18 LED-indikator for forankring |
| 3 + 8 Endre profiler (last ned ROG Armoury for å tilpasse profiler) | |

Komme i gang

Slik setter du opp ROG Spatha spillmus som en kablet mus:

1. Koble mikro-USB-kabelen til ROG Spatha spillmus.
2. Koble USB-kabelen til datamaskinens USB-port.


Slik setter du opp ROG Spatha spillmus som en trådløs mus:

1. Koble mikro-USB-kabelen til den trådløse mottakeren/ladedokkingen.
2. Koble USB-kabelen til datamaskinens USB-port.

MERK: Last ned driveren fra <http://www.asus.com>, og installer den på datamaskinen.

3. Trykk paringsknappen på baksiden av den trådløse mottakeren/ladestasjonen.
4. Skyv strømbryteren for å slå på din ROG Spatha spillmus.
5. Trykk paringsknappen på din ROG Spatha spillmus.
6. LED-indikator for forankringen lyser grønt når ROG Spatha spillmus har paret.

MERK: Klikk den venstre knappen for å vekke ROG Spatha spillmus fra hvilemodus.



Slik oppdaterer du fastvaren på ROG Spatha spillmus:

1. Start **ROG Armory**.
2. Koble ROG Spatha spillmus til datamaskinen som en kablet mus.
3. Klikk **Next (Neste)** på popup-vinduet for å starte fastvareoppdateringen.

MERK: Popup-vinduet vises bare hvis en ny fastvareoppdatering er tilgjengelig.

VIKTIG! Hvis du får et problem under oppdatering av fastvaren, trekker du ut mikro USB-kabelen og trykker og holder nede venstre, høyre og rulleknappen på musen og kobler til micro USB-kabelen igjen for å starte oppdateringen på nytt.

Slik oppdaterer du fastvaren på den trådløse mottakeren/ladestasjonen:

1. Start **ROG Armory**.
2. Koble micro USB-kabelen til den trådløse mottakeren/ladeforankringen.
3. Klikk **Next (Neste)** på popup-vinduet for å starte fastvareoppdateringen.

MERK: Popup-vinduet vises bare hvis en ny fastvareoppdatering er tilgjengelig.

VIKTIG! Hvis du får et problem under oppdatering av fastvaren, trekker du ut mikro USB-kabelen og trykk og hold nede paringsknappen på den trådløse mottakeren/ladestasjonen, og koble til mikro USB-kabelen igjen for å starte oppdateringen på nytt.

Bytte brytere

MERK: Se www.asus.com for listen over kompatible brytere.


Hvis du vil bytte brytere, følger du trinnene nedenfor:

1. Ta av de fire (4) skruene, og sett til side.
2. Ta av toppdekslet.
3. Bytt ut bryterne.

VIKTIG!

- Sørg for at du setter bryteren inn i bryterkontakten med knappen vendt mot forsiden av musen.
 - Sørg for at bryterne sitter ordentlig i bryterkontaktene.
-

4. Sett på toppdekslet, og fest med de fire (4) skruene.



Zawartość opakowania

- 1 x mysz dla graczy ROG Spatha
- 1 x 2-metrowy kabel USB
- 1 x 1-metrowy kabel USB
- 2 x japońskie przełączniki myszy firmy Omron
- 1 x odbiornik bezprzewodowy/stacja dokująca do ładowania
- 1 x etui
- 1 x dokumentacja użytkownika
- 2 x naklejki z logo ROG

Wymagania systemowe

- Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7
- 100 MB miejsca na dysku twardym (do instalacji opcjonalnego oprogramowania)
- Połączenie z Internetem (do pobrania opcjonalnego oprogramowania)
- Port USB

Dostosowywanie za pomocą oprogramowania ROG Armoury

Więcej programowalnych przycisków, ustawienia wydajności, efekty podświetlenia, kalibrację powierzchni oraz ustawienia profili zapewnia oprogramowanie ROG Armoury, które można pobrać z witryny www.asus.com i zainstalować.

- | | |
|---|---|
| 1 Prawy przycisk | 10 Czujnik laserowy |
| 2 Kółko przewijania | 11 Złącza ładujące myszy |
| 3 Przycisk DPI | 12 Przełącznik zasilania |
| 4 Port micro USB 2.0 | 13 Przycisk parowania |
| 5 Lewy przycisk | 14 Odbiornik bezprzewodowy/stacja dokująca do ładowania |
| 6 Przycisk przejścia do przodu | 15 Złącza ładujące stacji dokującej |
| 7 Przycisk przejścia do tyłu | 16 Przycisk parowania (stacja dokująca) |
| 8 Programowalne przyciski pod kciuk | 17 Kabel micro USB |
| 9 Otwór na śrubę | 18 Wskaźnik LED stacji dokującej |
| 3 + 8 Zmiana profili (pobierz oprogramowanie ROG Armoury, aby dostosować profile) | |

Wprowadzenie

Aby skonfigurować mysz dla graczy ROG Spatha jako mysz przewodową:

1. Podłącz kabel micro USB do myszy dla graczy ROG Spatha.
2. Podłącz kabel USB do portu USB komputera.


Aby skonfigurować mysz dla graczy ROG Spatha jako mysz bezprzewodową:

1. Podłącz kabel micro USB do odbiornika bezprzewodowego/stacji dokującej do ładowania.
2. Podłącz kabel USB do portu USB komputera.

UWAGA: Należy pobrać sterownik z witryny <http://www.asus.com> i zainstalować go na komputerze.

3. Naciśnij przycisk parowania z tyłu odbiornika bezprzewodowego/stacji dokującej do ładowania.
4. Przesuń przełącznik zasilania, aby włączyć mysz dla graczy ROG Spatha.
5. Naciśnij przycisk parowania myszy dla graczy ROG Spatha.
6. Po pomyślnym sparowaniu myszy dla graczy ROG Spatha wskaźnik LED stacji dokującej zacznie świecić na zielono.

UWAGA: Należy nacisnąć lewy przycisk myszy dla graczy ROG Spatha, aby wznowić jej działanie z trybu uśpienia.



Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe myszy dla graczy ROG Spatha:

1. Uruchom program **ROG Armoury**.
2. Podłącz mysz dla graczy ROG Spatha do komputera jako mysz przewodową.
3. Kliknij w oknie podręcznym przycisk **Next (Dalej)**, aby rozpocząć aktualizację oprogramowania sprzętowego.

UWAGA: Okno podręczne pojawi się tylko wtedy, gdy dostępna będzie nowa aktualizacja oprogramowania sprzętowego.

WAŻNE! Jeśli podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego wystąpi problem, należy odłączyć kabel micro USB, nacisnąć i przytrzymać lewy i prawy przycisk myszy oraz kółko przewijania, a następnie podłączyć kabel micro USB i rozpocząć ponownie aktualizację.

Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe odbiornika bezprzewodowego/stacji dokującej do ładowania:

1. Uruchom program **ROG Armoury**.
2. Podłącz kabel micro USB do odbiornika bezprzewodowego/stacji dokującej do ładowania.
3. Kliknij w oknie podręcznym przycisk **Next (Dalej)**, aby rozpocząć aktualizację oprogramowania sprzętowego.

UWAGA: Okno podręczne pojawi się tylko wtedy, gdy dostępna będzie nowa aktualizacja oprogramowania sprzętowego.

WAŻNE! Jeśli podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego wystąpi problem, należy odłączyć kabel micro USB, nacisnąć i przytrzymać przycisk parowania odbiornika bezprzewodowego/stacji dokującej do ładowania, a następnie podłączyć kabel micro USB i rozpocząć ponownie aktualizację.

Wymiana przełączników

UWAGA: Lista zgodnych przełączników jest dostępna w witrynie www.asus.com.


W celu wymiany przełączników należy wykonać poniższe czynności:

1. Wykręć cztery (4) śruby i odłóż je na bok.
2. Zdejmij górną pokrywę.
3. Wymień przełączniki.

WAŻNE!

- Przełącznik należy umieścić w gnieździe tak, aby jego przycisk był skierowany w stronę przedniej części myszy.
- Należy upewnić się, że przełączniki zostały prawidłowo włożone do gniazd.

4. Załóż górną pokrywę i zabezpiecz ją za pomocą czterech (4) śrub.



Conținutul pachetului

- 1 x mouse pentru jocuri ROG Spatha
- 1 x cablu USB de 2 metri
- 1 x cablu USB de 1 metru
- 2 x comutatoare de mouse Omron fabricate în Japonia
- 1 x suport de andocare pentru încărcare/receptor fără fir
- 1 x geantă de transport
- 1 x documentație de utilizare
- 2 x etichete adezive cu sigla ROG

Cerințe de sistem

- Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7
- 100 MB de spațiu pe hard disk (pentru instalarea de software opțional)
- Conexiune la internet (pentru descărcarea software-ului opțional)
- Port USB

Particularizarea cu ROG Armoury

Pentru butoane cu o capacitate mai ridicată de programare, setări ale performanțelor, efecte de iluminare, calibrare a suprafeței și setări ale profilului, descărcați și instalați aplicația ROG Armoury de la adresa www.asus.com.

- | | | | |
|-------|---|----|---|
| 1 | Buton dreapta | 10 | Senzor laser |
| 2 | Rotiță de deflare | 11 | Conectori încărcare mouse |
| 3 | Buton DPI | 12 | Comutator de pornire |
| 4 | Conector micro USB 2.0 | 13 | Buton de împerechere |
| 5 | Buton stânga | 14 | Suport de andocare pentru încărcare/
receptor fără fir |
| 6 | Buton de salt înainte | 15 | Conectori de încărcare pentru
suportul de andocare |
| 7 | Buton de salt înapoi | 16 | Buton de împerechere (Stație de
andocare) |
| 8 | Butoane programabile acționate cu
degetul mare | 17 | Cablu micro USB |
| 9 | Orificiu pentru șurub | 18 | Indicator LED andocare |
| 3 + 8 | Modificare profiluri (descărcați aplicația ROG Armoury pentru a
particulariza profilurile) | | |

Noțiuni de bază

Pentru a configura mouse-ul pentru jocuri ROG Spatha drept mouse cu fir:

1. Conectați cablul micro USB la mouse-ul pentru jocuri ROG Spatha.
2. Conectați cablul USB la portul USB de pe computer.


Pentru a configura mouse-ul pentru jocuri ROG Spatha drept mouse fără fir:

1. Conectați cablul micro USB la suportul de andocare pentru încărcare/receptorul fără fir.
2. Conectați cablul USB la portul USB de pe computer.

NOTĂ: Descărcați driverul de la adresa <http://www.asus.com>, apoi instalați-l în computer.

3. Apăsați butonul Pair (Împerechere) de pe spatele stației de andocare pentru încărcare/receptorului wireless.
4. Glišați butonul Power (Alimentare) pentru a porni mouse-ul de gaming ROG Spatha.
5. Apăsați butonul Pair (Împerechere) de pe mouse-ul de gaming ROG Spatha.
6. Indicatorul LED de andocare se aprinde verde când mouse-ul de gaming ROG Spatha s-a împerecheat cu succes.

NOTĂ: Faceți clic pe butonul din stânga pentru a trezi mouse-ul de gaming ROG Spatha din modul de repaus.



Pentru a actualiza firmware-ul mouse-ului de gaming ROG Spatha:

1. Lansați **ROG Armoury**.
2. Conectați mouse-ul de gaming ROG Spatha la computer cu un mouse cu fir.
3. Faceți clic pe **Next (Înainte)** în fereastra de popup pentru a porni actualizarea de firmware.

NOTĂ: Fereastra de popup apare doar dacă există o actualizare de firmware nouă disponibilă.

IMPORTANT! Atunci când întâmpinați o problemă în timpul actualizării firmware-ului, deconectați cablul micro USB, apoi apăsați și mențineți apăsat butonul stânga, dreapta și de deflare de pe mouse și reconectați cablul micro USB pentru a reporni actualizarea.

Pentru a actualiza firmware-ul stației de andocare pentru încărcare/receptorul wireless:

1. Lansați **ROG Armoury**.
2. Conectați cablul micro USB la stația de andocare pentru încărcare/receptorul wireless.
3. Faceți clic pe **Next (Înainte)** în fereastra de popup pentru a porni actualizarea de firmware.

NOTĂ: Fereastra de popup apare doar dacă există o actualizare de firmware nouă disponibilă.

IMPORTANT! Atunci când întâmpinați o problemă în timpul actualizării firmware-ului, deconectați cablul micro USB, apoi apăsați și mențineți apăsat butonul Pair (Imperechere) de pe stația de andocare pentru încărcare/receptorul wireless și reconectați cablul micro USB pentru a reporni actualizarea.

Înlocuirea comutatoarelor

NOTĂ: Consultați adresa www.asus.com pentru lista comutatoarelor compatibile.


Dacă doriți să înlocuiți comutatoarele, urmați pașii de mai jos:

1. Scoateți cele patru (4) șuruburi și puneți-le deoparte.
2. Scoateți capacul superior.
3. Înlocuiți comutatoarele.

IMPORTANT!

- Asigurați-vă că montați comutatorul în soclul pentru comutator cu butonul orientat spre partea din față a mouse-ului.
- Asigurați-vă că sunt așezate corect comutatoarele în soclurile pentru comutatoare.

4. Așezați capacul superior și fixați-l cu cele patru (4) șuruburi.



Комплект поставки

- Игровая мышь ROG Spatha
- 2-метровый кабель USB
- 1-метровый кабель USB
- 2 японских микровыключателя Omron
- Беспроводной приемник / зарядное устройство
- Чехол для транспортировки
- Документация
- 2 наклейки ROG

Системные требования

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7
- 100 Мб места на жестком диске (для установки дополнительного программного обеспечения)
- Подключение к сети Интернет (для загрузки дополнительного программного обеспечения)
- Порт USB

Настройка с помощью ROG Armoury

Для программируемых кнопок, настройки производительности, световых эффектов и калибровки поверхности скачайте и установите ROG Armoury с www.asus.com.

- | | | | |
|-------|--|----|---|
| 1 | Правая кнопка | 10 | Лазерный датчик |
| 2 | Колесико прокрутки | 11 | Разъем для зарядки мыши |
| 3 | Кнопка DPI | 12 | Кнопка питания |
| 4 | Разъем micro-USB 2.0 | 13 | Кнопка сопряжения |
| 5 | Левая кнопка | 14 | Беспроводной приемник / зарядное устройство |
| 6 | Кнопка вперед | 15 | Разъемы зарядного устройства |
| 7 | Кнопка назад | 16 | Кнопка сопряжения (док-станция) |
| 8 | Программируемые кнопки | 17 | Кабель micro-USB |
| 9 | Отверстие для винта | 18 | Индикатор док-станции |
| 3 + 8 | Смена профилей (для настройки профилей установите ROG Armoury) | | |

Начало работы


Для настройки мыши в качестве проводной мыши:

1. Подключите к мыши кабель micro-USB.
2. Подключите USB-кабель к разъему USB компьютера.

Для настройки мыши в качестве беспроводной мыши:


1. Подключите разъем micro-USB к беспроводному приемнику / зарядному устройству.
2. Подключите USB-кабель к разъему USB компьютера.

ПРИМЕЧАНИЕ: Скачайте драйвер с сайта <http://www.asus.com> и установите его на Ваш компьютер.



3. Нажмите кнопку сопряжения на задней панели док-станции.
4. Включите тумблер питания для включения игровой мыши.
5. Нажмите кнопку сопряжения на игровой мыши.
6. Когда ваша игровая мышь успешно сопряжена, индикатор док-станции загорится зеленым.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите левую кнопку для вывода игровой мыши из спящего режима.



Для обновления прошивки игровой мыши:

1. Запустите **ROG Armoury**.
2. Подключите игровую мышь к компьютеру в качестве проводной мыши.
3. Для запуска обновления прошивки во всплывающем окне нажмите **Далее**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Всплывающее окно появится только при наличии новой прошивки.

ВАЖНО! Если Вы столкнулись с проблемой при обновлении прошивки, отсоедините кабель micro-USB, затем нажмите и удерживайте колесико прокрутки, левую и правую кнопки и подключите кабель micro-USB снова для перезапуска обновления.

Для обновления прошивки док-станции:

1. Запустите **ROG Armory**.
2. Подключите разъем micro-USB к беспроводному приемнику / зарядному устройству.
3. Для запуска обновления прошивки во всплывающем окне нажмите **Далее**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Всплывающее окно появится только при наличии новой прошивки.

ВАЖНО! Если Вы столкнулись с проблемой при обновлении прошивки, отсоедините кабель micro-USB, затем нажмите и удерживайте кнопку сопряжения на док-станции и подключите кабель micro-USB для перезапуска обновления.

Замена переключателей

ПРИМЕЧАНИЕ: Список совместимых микровыключателей смотрите на www.asus.com.


Если нужно заменить микровыключатели выполните следующие действия:

1. Открутите четыре винта и отложите их в сторону.
2. Снимите верхнюю крышку.
3. Замените микровыключатели.

ВАЖНО!

- Убедитесь, что кнопка на микровыключателе ближе к передней части мыши.
- Убедитесь, что микровыключатели установлены правильно.

4. Установите верхнюю крышку и закрепите ее с помощью 4 винтов.



Contenido del paquete

- 1 x Ratón para juegos ROG Spatha
- 1 x Cable USB de 2 metros
- 1 x Cable USB de 1 metros
- 2 x Conmutadores de ratón Omron fabricados en Japón
- 1 x Receptor inalámbrico/base de acoplamiento de carga
- 1 X Estuche para viaje
- 1 x Manual del usuario
- 2 x Pegatinas con el logotipo de ROG

Requisitos del sistema

- Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7
- 100 MB de espacio en disco duro (para instalación del software opcional)
- Conexión a Internet (para descargar el software opcional)
- Puerto USB

Personalización con ROG Armoury

Para disponer de más botones programables, configuraciones de rendimiento, efectos luminosos, calibración de la superficie y configuración de perfiles, descargue e instale ROG Armoury desde www.asus.com.

- | | |
|---|---|
| 1 Botón derecho | 10 Sensor láser |
| 2 Rueda de desplazamiento | 11 Conectores de carga del ratón |
| 3 Botón PPP | 12 Conmutador de alimentación |
| 4 Conector micro-USB 2.0 | 13 Botón Asociar |
| 5 Botón izquierdo | 14 Receptor inalámbrico/base de acoplamiento de carga |
| 6 Botón Avanzar | 15 Conectores de carga de la base de acoplamiento |
| 7 Botón Retroceder | 16 Botón Asociar (base de acoplamiento) |
| 8 Botones de pulgar programables | 17 Cable micro-USB |
| 9 Orificio para tornillo | 18 Indicador LED de acoplamiento |
| 3 + 8 Cambiar perfiles (descargar ROG para personalizar perfiles) | |

Procedimientos iniciales

Para configurar el ratón para juegos ROG Spatha como ratón con cable:

1. Conecte el cable micro-USB al ratón para juegos ROG Spatha.
2. Conecte el cable USB al puerto USB del equipo.


Para configurar el ratón para juegos ROG Spatha como ratón inalámbrico:

1. Conecte el cable micro-USB al receptor inalámbrico/base de acoplamiento de carga.
2. Conecte el cable USB al puerto USB del equipo.

NOTA: Descargue el controlador desde <http://www.asus.com> y, a continuación, instálelo en el equipo.

3. Presione el botón Asociar situado en la parte posterior del receptor inalámbrico o de la base de carga.
4. Deslice el conmutador de alimentación para encender el ratón para juegos ROG Spatha.
5. Presione el botón Asociar del ratón para juegos ROG Spatha.
6. El indicador LED de la base de acoplamiento se iluminará en verde cuando el ratón para juegos ROG Spatha se haya asociado correctamente.

NOTA: Haga clic en el botón izquierdo para reactivar el ratón para juegos ROG Spatha y sacarlo del modo de suspensión.



Para actualizar el firmware del ratón para juegos ROG Spatha:

1. Inicie **ROG Armoury**.
2. Conecte el ratón para juegos ROG Spatha al equipo como un ratón con cable.
3. Haga clic en **Next (Siguiente)** en la ventana emergente para iniciar la actualización del firmware.

NOTA: La ventana emergente solamente aparece si hay una nueva actualización de firmware disponible.

¡IMPORTANTE! Si tiene algún problema durante la actualización del firmware, desenchufe el cable micro-USB y, a continuación, presione sin soltar el botón izquierdo, derecho y de desplazamiento del ratón y vuelva a enchufar el cable micro-USB para reiniciar la actualización.

Para actualizar el firmware del receptor inalámbrico y de la base de carga:

1. Inicie **ROG Armoury**.
2. Conecte el cable micro-USB al receptor inalámbrico/base de acoplamiento de carga.
3. Haga clic en **Next (Siguiente)** en la ventana emergente para iniciar la actualización del firmware.

NOTA: La ventana emergente solamente aparece si hay una nueva actualización de firmware disponible.

¡IMPORTANTE! Si tiene algún problema durante la actualización del firmware, desenchufe el cable micro-USB y, a continuación, presione sin soltar el botón Asociar situado en el receptor inalámbrico/base de acoplamiento y vuelva a enchufar el cable micro-USB para reiniciar la actualización.

Cambiar los conmutadores

NOTA: Consulte el sitio Web <http://www.asus.com> para obtener la lista de interruptores compatibles.


Si desea reemplazar los interruptores, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Quite los cuatro (4) tornillos y colóquelos aparte.
2. Retire la tapa superior.
3. Reemplace los conmutadores.

¡IMPORTANTE!

- Asegúrese de instalar el conmutador en su alojamiento con su botón orientado hacia la parte delantera del ratón.
- Asegúrese de que los conmutadores están correctamente asentados en sus alojamientos.

4. Coloque la tapa superior y fíjela con los cuatro (4) tornillos.



Förpackningens innehåll

- 1 x ROG Spatha spelmus
- 1 x 2 m USB-kabel
- 1 x 1 m USB-kabel
- 2 x Omron-musbrytare tillverkade i Japan
- 1 x Trådlös mottagare/laddningsdocka
- 1 x Resefodral
- 1 x Bruksanvisning
- 2 x ROG logotypdekaler

Systemkrav

- Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7
- 100 MB hårddiskutrymme (för valfri programinstallation)
- Internetanslutning (för hämtning av valfri programvara)
- USB-port

Anpassning med ROG Armoury

För mer programmerbara knappar, prestandainställningar, belysningseffekter, ytkalibrering och profinställningar, hämta och installera ROG Armoury från www.asus.com.

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 Höger knapp | 10 Lasersensor |
| 2 Rullhjul | 11 Musladdningskontakter |
| 3 DPI-knapp | 12 Strömbrytare |
| 4 Micro USB 2.0-anslutning | 13 Länkningsknapp |
| 5 Vänster knapp | 14 Trådlös mottagare/laddningsdocka |
| 6 Framåt-knapp | 15 Laddningsanslutningar för docka |
| 7 Bakåt-knapp | 16 Länkningsknapp (Dockningsstation) |
| 8 Programmerbara tumknappar | 17 Micro-USB-kabel |
| 9 Skruvhål | 18 Dockningsstationens LED-indikator |
| 3 + 8 Ändra profiler (hämta ROG Armoury för att anpassa profiler) | |

Komma igång

För att installera din ROG Spatha spelmus som en kabelansluten mus:

1. Anslut micro-USB-kabeln till din ROG Spatha spelmus.
2. Anslut USB-kabeln till datorns USB-port.

För att installera din ROG Spatha spelmus som en trådlös mus:


För att installera din ROG Spatha spelmus som en trådlös mus:

1. Anslut micro-USB-kabeln till din trådlösa mottagare/laddningsdocka.
2. Anslut USB-kabeln till datorns USB-port.

OBS! Hämta drivrutinen från <http://www.asus.com> och installera den på din dator.

3. Tryck på kopplingsknappen på baksidan på den trådlösa mottagaren/laddningsdockstationen.
4. Dra strömbrytaren för att sätta på din ROG Spatha-spelmus.
5. Tryck på kopplingsknappen på din ROG Spatha-spelmus.
6. Dockningsstationens LED-indikator lyser grön när din ROG Spatha-spelmus är kopplad.

OBS! Klicka på den vänstra knappen för att väcka din ROG Spatha-spelmus från viloläget.



För att uppdatera den inbyggda programvaran för din ROG Spatha-spelmus:

1. Starta **ROG Armoury**.
2. Anslut ROG Spatha spelmus till din dator som en kabelansluten mus.
3. Klicka på Next (Nästa) på popup-fönstret för att starta uppdateringen av den inbyggda programvaran.

OBS! Popup-fönstret visas bara om det finns en ny version av den inbyggda programvaran att uppdatera.

VIKTIGT! När du stöter på problem under uppdateringen av den inbyggda programvaran, koppla ifrån micro USB-kabeln, tryck därefter på den vänstra, högra och rullknappen på musen och håll intryckta, och anslut micro USB-kabeln igen för att starta om uppdateringen.

För att uppdatera den inbyggda programvaran för den trådlösa mottagaren/ laddningsdockstationen:

1. Starta **ROG Armoury**.
2. Anslut micro USB-kabeln till den trådlösa mottagaren/laddningsdockstationen.
3. Klicka på Next (Nästa) på popup-fönstret för att starta uppdateringen av den inbyggda programvaran.

OBS! Popup-fönstret visas bara om det finns en ny version av den inbyggda programvaran att uppdatera.

VIKTIGT! När du stöter på problem under uppdateringen av den inbyggda programvaran, koppla ifrån micro USB-kabeln, tryck därefter på kopplingsknappen på den trådlösa mottagaren/laddningsdockstationen och håll den intryckt, och återanslut micro USB-kabeln för att starta om uppdateringen.

Byte av brytarna

OBS! Se <http://www.asus.com> för listan över kompatibla brytare.


Om du vill byta ut brytarna, följ nedanstående steg:

1. Ta bort de fyra (4) skruvarna och lägg åt sidan.
2. Ta bort locket.
3. Byt ut brytarna.

VIKTIGT!

- Brytaren måste sättas i brytarkontakten med knappen vänd mot musens framdel.
 - Brytarna måste sitta riktigt på plats i brytarkontakterna.
-

4. Sätt på locket och fäst med de fyra (4) skruvarna.



До комплекту входять

- 1 x Ігрова Миша ROG Spatha
- 1 x 2-метровий кабель USB
- 1 x 1-метровий кабель USB
- 2 x Перемикачі миші від Omron, зроблені в Японії
- 1 x Бездротовий приймач/зарядний док
- 1 x Дорожній чохол
- 1 x Документація для користувача
- 2 x наліпки з логотипом ROG

Системні вимоги

- Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7
- 100 Мб вільного місця на жорсткому диску (для інсталяції додаткового ПЗ)
- Інтернет-підключення (для завантаження додаткового ПЗ)
- Порт USB

Особисті налаштування з арсеналом ROG Armoury

Щоб отримати більше програмованих клавіш, налаштувань робочих характеристик, світлових ефектів і налаштувань профілю, завантажте й інстальуйте арсенал ROG Armoury з www.asus.com.

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 Права кнопка | 10 Лазерний сенсор |
| 2 Коліщатко прокручення | 11 Сполучувачі для зарядження миші |
| 3 Кнопка DPI | 12 Перемикач живлення |
| 4 Сполучувач Micro USB 2.0 | 13 Кнопка "Поєднання в пару" |
| 5 Ліва кнопка | 14 Бездротовий приймач/зарядний док |
| 6 Кнопка "Вперед" | 15 Сполучувачі для зарядження доку |
| 7 Кнопка "Назад" | 16 Кнопка "Поєднання в пару" (Док) |
| 8 Програмовані клавіші | 17 Кабель Micro USB |
| 9 Отвір для гвинта | 18 Світлодіодний індикатор доку |
| 3 + 8 Змінійте профілі (завантажте ROG Armoury, щоб пристосувати профілі до своїх потреб) | |

Початок експлуатації

Щоб налаштувати Ігрову Мишу ROG Spatha як дротову:

1. Підключіть кабель мікро USB до Ігрової Миші ROG Spatha.
2. Підключіть кабель USB до порту USB на комп'ютері.


Щоб налаштувати Ігрову Мишу ROG Spatha як бездротову:

1. Підключіть кабель мікро USB до бездротового приймача/зарядного доку.
2. Підключіть кабель USB до порту USB на комп'ютері.

ПРИМІТКА: Завантажте драйвер з <http://www.asus.com>, а потім встановіть його на комп'ютері.

3. Натисніть кнопку Pair (Поєднання у пару) ззаду на бездротовому приймачі/зарядному доку.
4. Ковзніть перемикачем живлення, щоб увімкнути ігрову мишу ROG Spatha.
5. Натисніть кнопку Pair (Поєднання у пару) на ігровій миші ROG Spatha.
6. Світлодіодний індикатор Доку засвітиться світло-зеленим, коли ігрову мишу ROG Spatha успішно поєднано в пару.

ПРИМІТКА: Клацніть по лівій кнопці, щоб пробудити ігрову мишу ROG Spatha з режиму сну.



Щоб поновити мікропрограму ігрової миші ROG Spatha:

1. Запустіть **ROG Armoury (Обладунки ROG)**.
2. Підключіть ігрову мишу ROG Spatha до комп'ютера як дротову мишу.
3. Клацніть **Next (Далі)** у спливному вікні, щоб почати оновлення мікропрограми.

ПРИМІТКА: Спливне вікно з'явиться, лише якщо доступна нова мікропрограма.

ВАЖЛИВО! Якщо трапляється проблема під час поновлення мікропрограми, вимкніть кабель мікро USB, потім натисніть і утримуйте ліву та праву кнопки і коліщатко прокручення на миші і повторно підключіть кабель мікро USB, щоб перезапустити оновлення.

Щоб поновити мікропрограму бездротового приймача/зарядного доку:

1. Запустіть **ROG Armoury (Обладунки ROG)**.
2. Підключіть кабель мікро USB до бездротового приймача/зарядного доку.
3. Клацніть **Next (Далі)** у спливному вікні, щоб почати оновлення мікропрограми.

ПРИМІТКА: Спливне вікно з'явиться, лише якщо доступна нова мікропрограма.

ВАЖЛИВО! Якщо трапляється проблема під час поновлення мікропрограми, вимкніть кабель мікро USB, потім натисніть і утримуйте кнопку Pair (Поєднання в пару) на бездротовому приймачі/зарядному доку і повторно підключіть кабель мікро USB, щоб перезапустити оновлення.

Заміна перемикачів

ПРИМІТКА: На www.asus.com подано список сумісних перемикачів.


Якщо ви бажаєте замінити перемикачі, виконайте кроки, подані нижче:

1. Зніміть чотири (4) гвинти і відкладіть їх.
2. Зніміть верхню кришку.
3. Замініть перемикачі.

ВАЖЛИВО!

- Обов'язково встановіть перемикач у гніздо перемикача так, щоб його кнопка була обернена до переднього боку миші.
- Переконайтеся, що перемикачі правильно сидять у гніздах.

4. Поставте на місце верхню кришку й закріпіть її чотирма (4) гвинтами.



قوبعلا تايبوتحم

- ماوس الألعاب 1 ROG Spatha x
- كبل 1x2 USB متر
- كبل 1x1 USB متر
- x2 مفاتيح ماوس Omron صناعة يابانية
- x1 مستقبل اللاسلكي لوحدة إرساء الشحن
- x1 شنتطة سفر
- x1 مستندات المستخدم
- x2 ملصقات شعار ROG

متطلبات النظام

- Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7
- 100 ميجا بايت من المساحة الخالية على القرص (لتنصيب البرامج الاختيارية)
- اتصال بالإنترنت (لتنزيل البرامج الاختيارية)
- منفذ USB

التخصيص مع مستودع ROG

فلم تاداداعو جطسلا ترياعمو تخبوضلا تارثوملاو ءادلا تاداداعو ءء فرعتلاو ،رثكا ءجمربلا ءلباق رارزأ ءء لوصحلا www.asus.com ن ROG ءدوتسم تيبنتو ليزنت ءي جريء ،فبرعتلا

مميزات الجهاز

- | | | | |
|----|--------------------------------|-------|---|
| 10 | رزبلا رعششم | 1 | الزر الأيمن |
| 11 | سواملا نحشء تالاصوم | 2 | عجلة تمرير |
| 12 | ءقاطلا ءاتفم | 3 | زر DPI |
| 13 | جوزلا رز | 4 | موصل Micro USB 2.0 |
| 14 | نحشلا ءاسرا ءءءو ءكسلالا لبقشم | 5 | رسبلا رزلا |
| 15 | موصلات وحدة إرساء الشحن | 6 | ءاملا رز |
| 16 | جوزلا رز (وحدة الإرساء) | 7 | فلءلا رز |
| 17 | كبل USB صغبر | 8 | أزرار الإبهام القابلة للبرمجة |
| 18 | مؤشر وحدة الإرساء | 9 | ءرءبلا ءحفء |
| | | 8 + 3 | ءرءبلا ءافلم صصءنلا ROG Armoury ليزنتبمءة) ءرءبلا ءافلم رببءة |

البداية

إعداد ماوس الألعاب ROG Spatha كماوس سلكي:

1. قم بتوصيل كبل micro USB بماوس الألعاب ROG Spatha.
2. قل بتوصيل كابل USB بمنفذ USB في الكمبيوتر.


إعداد ماوس الألعاب ROG Spatha كماوس لاسلكي:

1. قم بتوصيل كبل micro USB بجهاز الاستقبال اللاسلكي/ وحدة إرساء الشحن.
2. قل بتوصيل كابل USB بمنفذ USB في الكمبيوتر.

ملاحظة: قم بتنزيل برنامج التشغيل من <http://www.asus.com> ثم قم بثبيته على الكمبيوتر.

3. اضغط على زر الاقتران الموجود خلف جهاز الاستقبال اللاسلكي/وحدة إرساء الشحن.
4. مرر مفتاح الطاقة لتشغيل ماوس الألعاب ROG Spatha.
5. اضغط على زر الاقتران الموجود على ماوس الألعاب ROG Spatha.
6. سيومض مؤشر وحدة الإرساء بالضوء الأخضر عندما يتم اقتران ماوس الألعاب ROG Spatha بنجاح.

ملاحظة: انقر على الزر الأيسر لتنشيط ماوس الألعاب ROG Spatha من وضع السكون.



تحديث البرنامج الثابت الخاص بماوس الألعاب ROG Spatha:

1. ابدأ تشغيل ROG Armoury.
2. وصل ماوس الألعاب ROG Spatha بحاسوبك كماوس سلكي.
3. انقر على **Next (التالي)** الموجود بالنافذة المنبثقة لبدء تحديث البرنامج الثابت.

ملاحظة: ستظهر النافذة المنبثقة فقط إذا توفر تحديث جديد للبرنامج الثابت.

هام! إذا واجهتك مشكلة أثناء تحديث البرنامج الثابت، فافصل كبل micro USB، ثم اضغط مع الاستمرار على الزر الأيسر والأيمن والتعيرير الموجود بالماوس ثم أعد توصيل كبل micro USB لإعادة تشغيل التحديث.

لتحديث جهاز الاستقبال اللاسلكي/البرنامج الثابت الخاص بوحدة إرساء الشحن:

1. ابدأ تشغيل **ROG Armoury**.
2. قم بتوصيل كبل **micro USB** بجهاز الاستقبال اللاسلكي/وحدة إرساء الشحن.
3. انقر على **Next (التالي)** الموجود بالنافذة المنبثقة لبدء تحديث البرنامج الثابت.

ملاحظة: ستظهر النافذة المنبثقة فقط إذا توفر تحديث جديد للبرنامج الثابت.

هام! إذا واجهت مشكلة أثناء تحديث البرنامج الثابت، فافصل كبل **micro USB**، ثم اضغط مع الاستمرار على زر الاقتران الموجود على جهاز الاستقبال اللاسلكي/وحدة إرساء الشحن وأعد توصيل كبل **micro USB** لإعادة تشغيل التحديث.

استبدال مفاتيح التحويل

ملاحظة: ارجع إلى www.asus.com للحصول على قائمة بمفاتيح التحويل المتوافقة.

إن أردت استبدال مفاتيح التحويل فاتبع الخطوات أدناه:

1. قم بإزالة البراغي الأربعة (4) وضعها جانبًا.


2. انزع الغطاء العلوي.

3. استبدل المفاتيح.

هام!

- تأكد من تثبيت المفتاح إلى مقبس مفتاح التحويل مع توجيه الزر المقابل للجانب الأمامي من الماوس.
- تأكد من أن المفاتيح مثبتة بشكل صحيح بالمقبس الخاصة بها.

4. ضع الغطاء الأعلى وقم بتأمينه بأربع (4) براغي.



パッケージの内容

- ROG Spatha ゲーミングマウス本体 ×1
- USB ケーブル (2 m) × 1
- USB ケーブル (1m) × 1
- オムロン製マイクロスイッチ × 2
- 充電ドック / ワイヤレスレシーバー × 1
- トラベルケース × 1
- 取扱説明書 × 1
- ROG ロゴステッカー × 2

システム要件

- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7
- 100 MB のディスク空き容量 (ソフトウェアのインストール)
- インターネット接続 (ソフトウェアのダウンロード)
- 1 つ以上の USB ポート

総合設定ソフトウェア「ROG Armoury」

総合設定ソフトウェア ROG Armoury では、各種ボタン割り当て、パフォーマンス、LED ライト、マクロなどのマウス設定をカスタマイズすることができます。ROG Armoury は ASUS オフィシャルサイト (www.asus.com) からダウンロードしてご利用ください。

各部の名称と機能

- | | |
|---|----------------------|
| ① 右ボタン | ⑩ センサー |
| ② スクロールホイール | ⑪ 充電端子 (マウス) |
| ③ DPI ボタン | ⑫ 電源スイッチ |
| ④ Micro-USB 2.0 コネクター | ⑬ ペアリングボタン |
| ⑤ 左ボタン | ⑭ 充電ドック / ワイヤレスレシーバー |
| ⑥ 「進む」ボタン | ⑮ 充電端子 (ドック) |
| ⑦ 「戻る」ボタン | ⑯ ペアリングボタン (ドック) |
| ⑧ マルチファンクションボタン | ⑰ USB ケーブル |
| ⑨ ネジ穴 | ⑱ LED インジケーター (ドック) |
| ③ + ⑧ プロファイル変更 (プロファイルのカスタマイズには ROG Armoury のインストールが必要です) | |

セットアップ

有線マウスとして使用する

1. 本製品に付属の USB ケーブルの Micro-USB コネクタを接続します。
2. USB ケーブルのもう一方をコンピューターの USB ポートに接続します。

ワイヤレスマウスとして使用する


1. 充電ドック / ワイヤレスレシーバーに付属の USB ケーブルの Micro-USB コネクタを接続します。
2. USB ケーブルのもう一方をコンピューターの USB ポートに接続します。

ご参考: 接続後は、専用ドライバーとソフトウェア ROG Armoury を ASUS オフィシャルサイトからダウンロード、コンピューターにインストールしてください。
(<http://www.asus.com>)



3. ワイヤレスレシーバー/充電ドックの背面にあるペアリングボタンを押します。
4. マウス本体底面にある電源スイッチをオンにします。
5. マウス本体底面にあるペアリングボタンを押します。
6. ペアリングが正常に完了すると、充電ドック/ワイヤレスレシーバーのLEDインジケータが緑色に点灯します。

ご参考: マウスをスリープモードから復帰させるには、左ボタンを押してください。



マウス本体のファームウェアを更新する

1. 「ROG Armoury」を起動します。
2. マウス本体を有線マウスとしてコンピューターに接続します。
3. 利用可能な新しいファームウェアがある場合、ポップアップウィンドウが表示されます。画面の指示に従ってファームウェアの更新を完了します。

ご参考: 利用可能な新しいファームウェアがない場合は、ポップアップメッセージは表示されません。

ご注意: ファームウェアの更新中に問題が発生した場合は、コンピューターからUSBケーブルを一旦抜き、マウスの「左ボタン」「右ボタン」「スクロールホイール」を押しながらUSBケーブルをコンピューターに接続し、ファームウェアの更新を再実行してください。

充電ドック/ワイヤレスレシーバーのファームウェアを更新する

1. 「ROG Armory」を起動します。
2. 充電ドック / ワイヤレスレシーバーをコンピューターに接続します。
3. 利用可能な新しいファームウェアがある場合、ポップアップウィンドウが表示されます。画面の指示に従ってファームウェアの更新を完了します。

ご参考：利用可能な新しいファームウェアがない場合は、ポップアップメッセージは表示されません。

ご注意：ファームウェアの更新中に問題が発生した場合は、コンピューターからUSBケーブルを一旦抜き、充電ドック/ワイヤレスレシーバーの「ペアリングボタン」を押しながらUSBケーブルをコンピューターに接続し、ファームウェアの更新を再実行してください。

スイッチの交換

ご参考：本製品と互換性のあるマイクロスイッチについては、ASUS オフィシャルサイトをご覧ください。(www.asus.com)


マイクロスイッチを交換する場合、次の手順に従ってください。

1. ネジ (4 本) を取り外します。取外したネジは、後で使用するので大切に保管してください。
2. ラバーキャップを取り外します。
3. マイクロスイッチを交換します。

重要：

- ・ マイクロスイッチのスイッチ部がマウスの前方になるように設置します。
- ・ マイクロスイッチはソケットの所定の位置に納まるようしっかり取り付けてください。

4. ラバーキャップを戻し、手順 1 で外したネジ (4 本) で固定します。



패키지 내용물

- ROG Spatha 게이밍 마우스 1 개
- 2 미터 USB 케이블 1 개
- 1 미터 USB 케이블 1 개
- 일본제 Omron 마우스 스위치 2 개
- 무선 수신기/충전 도크 1 개
- 여행용 케이스 1 개
- 사용 설명서 1 권
- ROG 로고 스티커 2 개

시스템 요구 사항

- Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7
- 100 MB의 하드 디스크 공간(옵션 소프트웨어를 설치할 경우)
- 인터넷 연결(옵션 소프트웨어를 다운로드할 경우)
- USB 포트

ROG Armoury를 사용하여 사용자 지정하기

추가적인 프로그래밍 가능 버튼, 성능 설정, 조명 효과, 표면 보정, 프로필 설정을 사용하려면 www.asus.com에서 ROG Armoury를 다운로드하여 설치하십시오.

- | | |
|--------------------|---|
| 1 오른쪽 버튼 | 10 레이저 센서 |
| 2 스크롤 휠 | 11 마우스 충전 커넥터 |
| 3 DPI 버튼 | 12 전원 스위치 |
| 4 마이크로 USB 2.0 커넥터 | 13 페어링 버튼 |
| 5 왼쪽 버튼 | 14 무선 수신기/충전 도크 |
| 6 앞으로 버튼 | 15 도크 충전 커넥터 |
| 7 뒤로 버튼 | 16 페어링 버튼 (도크) |
| 8 프로그래밍 가능 엄지 버튼 | 17 마이크로 USB 케이블 |
| 9 나사 구멍 | 18 도크 LED 표시등 |
| 3 + 8 | 프로필 변경(ROG Armoury를 다운로드하여 프로필을 사용자 지정) |

시작하기

ROG Spatha 게이밍 마우스를 유선 마우스로 설정하는 방법:

1. 마이크로 USB 케이블을 ROG Spatha 게이밍 마우스에 연결합니다.
2. USB 케이블을 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.


ROG Spatha 게이밍 마우스를 무선 마우스로 설정하는 방법:

1. 마이크로 USB 케이블을 무선 수신기/충전 도크에 연결합니다.
2. USB 케이블을 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.

참고: <http://www.asus.com>에서 드라이버를 다운로드한 후 이를 컴퓨터에 설치하십시오.

3. 무선 수신기 / 충전 도크의 뒷면에 있는 Pair (페어링) 버튼을 누릅니다.
4. 전원 스위치를 밀어 ROG Spatha 게이밍 마우스를 켭니다.
5. ROG Spatha 게이밍 마우스의 Pair (페어링) 버튼을 누릅니다.
6. ROG Spatha 게이밍 마우스가 성공적으로 페어링되면 도크 LED 표시등이 녹색으로 켜집니다.

참고: 왼쪽 버튼을 클릭하여 ROG Spatha 게이밍 마우스의 절전 모드를 해제합니다.



ROG Spatha 게이밍 마우스 펌웨어를 업데이트하려면

1. **ROG Armoury** 를 시작합니다.
2. ROG Spatha 게이밍 마우스를 무선 마우스로서 컴퓨터에 연결합니다.
3. 팝업 창에서 **Next (다음)** 를 클릭하여 펌웨어 업데이트를 시작합니다.

참고: 팝업 창은 새 펌웨어 업데이트를 사용할 수 있을 때만 표시됩니다.

중요 사항! 펌웨어를 업데이트하는 동안 문제가 발생하면 마이크로 USB 케이블의 플러그를 뽑은 후 마우스의 왼쪽, 오른쪽 및 스크롤 버튼을 누른 채로 마이크로 USB 케이블의 플러그를 도로 끼워 업데이트를 다시 시작합니다.

무선 수신기 / 충전 도크 펌웨어를 업데이트하려면

1. ROG Armoury 를 시작합니다 .
2. 마이크로 USB 케이블을 무선 수신기 / 충전 도크에 연결합니다 .
3. 팝업 창에서 **Next(다음)** 를 클릭하여 펌웨어 업데이트를 시작합니다 .

참고: 팝업 창은 새 펌웨어 업데이트를 사용할 수 있을 때만 표시됩니다 .

중요 사항! 펌웨어를 업데이트하는 동안 문제가 발생하면 마이크로 USB 케이블의 플러그를 뽑은 후 마우스의 왼쪽, 그리고서 무선 수신기 / 충전 도크의 Pair(페어링) 버튼을 누른 채로 마이크로 USB 케이블의 플러그를 도로 끼워 업데이트를 다시 시작합니다 .

스위치 교체하기

참고: 호환 가능한 스위치 목록은 www.asus.com을 참조하십시오.


스위치를 교체하려면 아래의 단계를 따르십시오:

1. 4개의 나사를 제거하여 쉼개웁니다.
2. 상단 커버를 제거합니다.
3. 스위치를 교체합니다.

중요 사항!

- 버튼이 마우스 전면을 향하도록 하여 스위치를 스위치 소켓에 설치하십시오.
- 스위치가 스위치 소켓에 제대로 끼워졌는지 확인하십시오.

4. 상단 커버를 덮고 4개의 나사로 이를 고정합니다.



Paket içeriği

- 1 adet ROG Spatha Oyun Faresi
- 1 adet 2 metrelik USB kablosu
- 1 adet 1 metrelik USB kablosu
- 2 adet Japon malı Omron fare anahtarları
- 1 adet kablosuz alıcı/şarj etme kenedi
- 1 adet seyahat çantası
- 1 adet kullanıcı belgesi
- 2 adet ROG logosu çıkartması

Sistem gereksinimleri

- Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7
- 100 MB sabit disk alanı (isteğe bağlı yazılım kurulumu için)
- İnternet bağlantısı (isteğe bağlı yazılımı indirmek için)
- USB bağlantı noktası

ROG Armoury ile özelleştirme

Daha fazla programlanabilir düğme, performans ayarı, aydınlatma efekti, yüzey kalibrasyonu ve profil ayarı için www.asus.com adresinden ROG Armoury uygulamasını indirip yükleyin.

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1 Sağ düğme | 10 Lazer sensörü |
| 2 Kaydırma tekerleği | 11 Fare şarj etme bağlayıcıları |
| 3 DPI düğmesi | 12 Güç anahtarı |
| 4 Mikro USB 2.0 bağlayıcı | 13 Eşleştirme düğmesi |
| 5 Sol düğme | 14 Kablosuz alıcı/şarj etme kenedi |
| 6 İleri düğmesi | 15 Kenet şarj etme bağlayıcıları |
| 7 Geri düğmesi | 16 Eşleştirme düğmesi (Kızak) |
| 8 Programlanabilir başparmak düğmeleri | 17 Mikro USB kablosu |
| 9 Vida deliği | 18 Kızak LED göstergesi |
| 3 + 8 Profilleri değiştirin (profilleri özelleştirmek için ROG Armoury uygulamasını indirin) | |

Başlarken

ROG Spatha Oyun Farenizi kablolu fare olarak kurmak için:

1. Mikro USB kablosunu ROG Spatha Oyun Farenize bağlayın.
2. USB kablosunu bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına bağlayın.

ROG Spatha Oyun Farenizi kablolu fare olarak kurmak için:


ROG Spatha Oyun Farenizi kablolu fare olarak kurmak için:

1. Mikro USB kablosunu kablolu alıcı/şarj etme kenedine bağlayın.
2. USB kablosunu bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına bağlayın.

NOT: Sürücüyü <http://www.asus.com> adresinden indirip bilgisayarınıza yükleyin.

3. Kablolu alıcı/şarj etme kazağınızın arkasındaki Eşleştir düğmesine basın.
4. ROG Spatha Oyun Farenizi açmak için güç düğmesini kaydırın.
5. ROG Spatha Oyun Farenizdeki Eşleştir düğmesine basın.
6. ROG Spatha Oyun Fareniz başarıyla eşleştirildiğinde Kızak LED göstergesi yeşil renkte yanacaktır.

NOT: ROG Spatha Oyun Farenizi uyku modundan çıkarmak için sol düğmeye tıklayın.



ROG Spatha Oyun Farenizin aygıt yazılımını güncellemek için:

1. **ROG Armoury** uygulamasını başlatın.
2. ROG Spatha Oyun Faresini bilgisayarınıza kablolu fare olarak bağlayın.
3. Aygıt yazılımı güncellemesini başlatmak için, açılan pencerede **Next (İleri)** düğmesine tıklayın.

NOT: Açılan pencere yalnızca yeni bir aygıt yazılımı güncellemesi varsa görünecektir.

ÖNEMLİ! Aygıt yazılımını güncellerken bir sorunla karşılaşırsanız, mikro USB kablosunu çıkarın, farenizdeki sol, sağ ve kaydırma düğmelerini basılı tutun, ardından güncellemeyi yeniden başlatmak için mikro USB kablosunu geri takın.

Kablosuz alıcı/şarj etme kazağınızın aygıt yazılımını güncellemek için:

1. **ROG Armoury** uygulamasını başlatın.
2. Mikro USB kablosunu kablosuz alıcı/şarj etme kazağınıza bağlayın.
3. Aygıt yazılımı güncellemesini başlatmak için, açılan pencerede **Next (İleri)** düğmesine tıklayın.

NOT: Açılan pencere yalnızca yeni bir aygıt yazılımı güncellemesi varsa görünecektir.

ÖNEMLİ! Aygıt yazılımını güncellerken bir sorunla karşılaşırsanız, mikro USB kablosunu çıkarın, farenzdeki sol, kablosuz alıcı/şarj etme kazağındaki Eşleştir düğmesini basılı tutup, güncellemeyi yeniden başlatmak için mikro USB kablosunu geri takın.

Anahtarları değiştirme

NOT: Uyumlu anahtarların listesi için www.asus.com adresine başvurun.


Anahtarları değiştirmek isterseniz aşağıdaki adımları izleyin:

1. Dört (4) vidayı çıkarıp bir kenara koyun.
2. Üst kapağı çıkarın.
3. Anahtarları değiştirin.

ÖNEMLİ!

- Anahtarı anahtar yuvasına, düğmesi farenin ön tarafına bakacak şekilde taktığınızdan emin olun.
- Anahtarların anahtar yuvalarına düzgün biçimde oturduğundan emin olun.

4. Üst kapağı yerleştirin ve dört (4) vidayla sabitleyin.



Notices

Federal Communications Commission Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION! Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

Labeling requirements

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



电子电气产品有害物质限制使用标识：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子电气产品中含有的有害物质不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子组件	×	○	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○
外部信号连接头及线材	×	○	○	○	○	○
其它	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2011/65/EU 的规范。
备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

限用物質及其化學符號：

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板及電子組件	-	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
滾輪裝置	-	○	○	○	○	○
其他及其配件	-	○	○	○	○	○

備考 1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考 2. “-” 係指該項限用物質為排除項目。

Canada, Industry Canada (IC) Notices

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 and RSS-210.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Canada, avis d'Industrie Canada (IC)

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes canadiennes ICES-003 et RSS-210.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement.

Limitation of Liability

Circumstances may arise where because of a default on ASUS' part or other liability, you are entitled to recover damages from ASUS. In each such instance, regardless of the basis on which you are entitled to claim damages from ASUS, ASUS is liable for no more than damages for bodily injury (including death) and damage to real property and tangible personal property; or any other actual and direct damages resulted from omission or failure of performing legal duties under this Warranty Statement, up to the listed contract price of each product.

ASUS will only be responsible for or indemnify you for loss, damages or claims based in contract, tort or infringement under this Warranty Statement.

This limit also applies to ASUS' suppliers and its reseller. It is the maximum for which ASUS, its suppliers, and your reseller are collectively responsible.

UNDER NO CIRCUMSTANCES IS ASUS LIABLE FOR ANY OF THE FOLLOWING: (1) THIRD-PARTY CLAIMS AGAINST YOU FOR DAMAGES; (2) LOSS OF, OR DAMAGE TO, YOUR RECORDS OR DATA; OR (3) SPECIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES OR FOR ANY ECONOMIC CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS OR SAVINGS), EVEN IF ASUS, ITS SUPPLIERS OR YOUR RESELLER IS INFORMED OF THEIR POSSIBILITY.

RF Output table

Function	Frequency	Maximum Output Power (EIRP)
2.4GHz wireless	(2406 - 2478 MHz) - Mouse	-2 dBm
	(2406 - 2478 MHz) - Dock	0 dBm

Wireless Operation Channel for Different Domains

The wireless operation channel of this mouse is universal worldwide: 2.402-2.480 GHz, Ch02 to Ch80.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

Proper disposal



DO NOT throw the battery in municipal waste. The symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the battery should not be placed in municipal waste.



DO NOT throw the device in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. The symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical, electronic equipment and mercury-containing button cell battery) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.



DO NOT throw the device in fire. DO NOT short circuit the contacts. DO NOT disassemble the device.

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components as well as the packaging materials. Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for detailed recycling information in different regions.

VCCI: Japan Compliance Statement

VCCI Class B Statement

警告 VCCI準拠クラスB機器 (日本)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

KC: Korea Warning Statement

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다

*당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다

대한민국 규정 및 준수
방송 위고시에 따른 고지사항
해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음
이 기기는 인명안전과 관련된 서비스에 사용할 수 없습니다



MSIP-CMM-MSQ-L701MOUSE



MSIP-CRM-MSQ-L701DOCK

BSMI: Taiwan Wireless Statement

無線設備的警告聲明

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

CE Mark Warning



Simplified EU Declaration of Conformity

ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of EU declaration of conformity is available at <https://www.asus.com/support/>

Déclaration simplifiée de conformité de l'UE

ASUSTek Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiels et autres clauses pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site internet suivant : <https://www.asus.com/support/>

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

ASUSTek COMPUTER INC erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der gesamte Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter: <https://www.asus.com/support/>

Dichiarazione di conformità UE semplificata

ASUSTek Computer Inc. con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti con la direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo: <https://www.asus.com/support/>

Упрощенное заявление о соответствии европейской директиве

ASUSTek Computer Inc. заявляет, что устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим условиям директивы 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен на <https://www.asus.com/support/>

إعلان التوافق المبسط الصادر عن الاتحاد الأوروبي

تقر شركة ASUSTek Computer أن هذا الجهاز يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الخاصة بتوجيه 2014/53/EU. يتوفر النص الكامل لإعلان التوافق الصادر عن الاتحاد الأوروبي على:

<https://www.asus.com/support/>

Опростена декларация за съответствие на ЕС

С настоящото ASUSTek Computer Inc. декларира, че това устройство е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими постановления на свързаната Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларация за съвместимост е достъпен на адрес <https://www.asus.com/support/>

Declaração de Conformidade UE Simplificada

ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes relacionadas às diretivas 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade CE está disponível em <https://www.asus.com/support/>

Pojednostavljena EU Izjava o sukladnosti

ASUSTeK Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj sukladan s bitnim zahtjevima i ostalim odgovarajućim odredbama direktive 2014/53/EU. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na <https://www.asus.com/support/>

Zjednodušené prohlášení o shodě EU

Společnost ASUSTek Computer Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese <https://www.asus.com/support/>

Forenklet EU-overensstemmelseserklæring

ASUSTeK Computer Inc. erklærer hermed at denne enhed er i overensstemmelse med hovedkravene og øvrige relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU. Hele EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på <https://www.asus.com/support/>

Vereenvoudigd EU-conformiteitsverklaring

ASUSTeK Computer Inc. verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op <https://www.asus.com/support/>

Lihtstatud EÜ vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab ASUSTek Computer Inc. et seade vastab direktiivi 2014/53/EÜ olulistele nõuetele ja teistele asjakohastele sätetele. EL vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval veebisaidil <https://www.asus.com/support/>

Eurooppa - EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

ASUSTek Computer Inc. ilmoittaa täten, että tämä laite on direktiivin 2014/53/EU olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien lisäysten mukainen. Koko EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti on luettavissa osoitteessa <https://www.asus.com/support/>

تبعیت از نسخه ساده شده بیانیته اتحادیه اروپا

ASUSTek Computer Inc در اینجا اعلام می کند که این دستگاه با نیازهای اساسی و سایر مقررات مربوط به بیانیته 2014/53/UE، مطابقت دارد. متن کامل پیروی از این بیانیته اتحادیه اروپا در این آدرس موجود است:

<https://www.asus.com/support/>

Απλοποιημένη Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ

Διά του παρόντος η ASUSTek Computer Inc. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή είναι σύμμορφη με τις βασικές προϋποθέσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση <https://www.asus.com/support/>

הצהרת תאימות רגולטורית מקוצרת עבור האיחוד האירופי

ASUSTek Computer Inc. מצהירה בזאת כי מכשיר זה תואם לדרישות החינויות ולשאר הסעיפים הרלוונטיים של תקנה 2014/53/UE. ניתן לקרוא את הנוסח המלא של הצהרת התאימות הרגולטורית עבור האיחוד האירופי בכתובת:

<https://www.asus.com/support/>

Egyszerűsített EU megfeleléségi nyilatkozatok

Az ASUSTek Computer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel az 2014/53/EU sz. irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövegét a következő weboldalon tekintheti meg: <https://www.asus.com/support/>

Pernyataan Kesesuaian UE yang Disederhanakan

ASUSTek Computer Inc. dengan ini menyatakan bahwa perangkat ini memenuhi persyaratan utama dan ketentuan relevan lainnya yang terdapat pada Petunjuk 2014/53/EU. Teks lengkap pernyataan kesesuaian UE tersedia di: <https://www.asus.com/support/>

Vienkāršota ES atbilstības paziņojums

ASUSTek Computer Inc. ar šo paziņo, ka šī ierīce atbilst Direktīvas 2014/53/ES būtiskajām prasībām un citiem citiem saistošajiem nosacījumiem. Pilns ES atbilstības paziņojuma teksts pieejams šeit: <https://www.asus.com/support/>

Supaprastinta ES atitikties deklaracija

Šiame dokumente bendrovė „ASUSTek Computer Inc.“ pareiškia, kad šis prietaisas atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas susijusias Direktyvos 2014/53/EU nuostatas. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pateikiamas čia: <https://www.asus.com/support/>

Forenklet EU-samsvarserklæring

ASUSTek Computer Inc. erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsakelige krav og andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på: <https://www.asus.com/support/>

Uproszczona deklaracja zgodności UE

Firma ASUSTek Computer Inc. niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem <https://www.asus.com/support/>

Declaração de Conformidade Simplificada da UE

A ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível em <https://www.asus.com/support/>

Declarație de conformitate UE, versiune simplificată

Prin prezenta, ASUSTek Computer Inc. declară că acest dispozitiv este în conformitate cu reglementările esențiale și cu celelalte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la adresa <https://www.asus.com/support/>

Pojednostavljena Deklaracija o usaglašenosti EU

ASUSTek Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj usaglašen sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Ceo tekst Deklaracije o usaglašenosti EU dostupan je na lokaciji <https://www.asus.com/support/>

Zjednodušené vyhlásenie o zhode platné pre EÚ

Spoločnosť ASUSTek Computer Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice č. 2014/53/EÚ. Plné znenie vyhlásenia o zhode pre EÚ je k dispozícii na lokalite <https://www.asus.com/support/>

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

ASUSTek Computer Inc. tukaj izjavlja, da je ta naprava skladna s temeljnimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili Direktive 2014/53/EU. Polno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na <https://www.asus.com/support/>

Declaración de conformidad simplificada para la UE

Por la presente, ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y otras disposiciones pertinentes de la directiva 2014/53/UE. En <https://www.asus.com/support/> está disponible el texto completo de la declaración de conformidad para la UE.

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

ASUSTek Computer Inc. deklarerar härmed att denna enhet överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Fullständig text av EU-försäkran om överensstämmelse finns på <https://www.asus.com/support/>

ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้องของสหภาพยุโรปแบบย่อ

ASUSTek Computer Inc. ขอประกาศในที่นี้ว่าอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องกับความต้องการที่จำเป็นและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของบทบัญญัติข้อกำหนด 2014/53/EU เนื้อหาที่สมบูรณ์ของประกาศความสอดคล้องกับ EU มีอยู่ที่ <https://www.asus.com/support/>

Basitleştirilmiş AB Uyumluluk Bildirimi

ASUSTek Computer Inc., bu aygıtın 2014/53/EU Yönergesinin temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu bildirir. AB uygunluk bildiriminin tam metni şu adreste bulunabilir: <https://www.asus.com/support/>

Спрощена декларація про відповідність нормам ЄС

ASUSTek Computer Inc. заявляє, що цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним вимогам Директиви 2014 / 53 / EU. Повний текст декларації відповідності нормам ЄС доступний на <https://www.asus.com/support/>

ASUS contact information

ASUSTeK COMPUTER INC.

Address 4F, No. 150, Li-Te Road, Peitou, Taipei 112, Taiwan
Telephone +886-2-2894-3447
Fax +886-2-2890-7798
Web site www.asus.com

Technical Support

Telephone +86-21-38429911
Fax +86-21-5866-8722, ext. 9101#
Online support <http://qr.asus.com/techserv>

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Address 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telephone +1-510-739-3777
Fax +1-510-608-4555
Web site <http://www.asus.com/us/>

Technical Support

Support fax +1-812-284-0883
Telephone +1-812-282-2787
Online support <http://qr.asus.com/techserv>

ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)

Address Harkort Str. 21-23, 40880 Ratingen, Germany
Fax +49-2102-959931
Web site <http://www.asus.com/de>
Online contact <http://eu-rma.asus.com/sales>

Technical Support

Telephone +49-2102-5789555
Support Fax +49-2102-959911
Online support <http://qr.asus.com/techserv>

一年质保



全国联保

华硕产品质量保证卡


尊敬的华硕产品用户：

首先非常感谢您选用华硕公司产品，让我们有机会向您提供优质的服务。为了使我们的服务让您更满意，在购买后请您认真阅读此说明并妥善保存此质量保证卡。

保修说明注意事项：

- 一、请将此质量保证卡下方的用户资料填写完整，并由最终直接经销商加盖公章，如果没有加盖公章，请找原购买处补盖以保障您的权益。请务必保留购买发票或复印件，否则华硕公司将以产品的出厂日期为参照进行保修。
- 二、华硕公司对在中国大陆地区（不包括港澳台地区）发售的、经合法渠道销售给消费者的华硕鼠标产品实行一年的免费保修服务。
- 三、华硕公司对在中国大陆地区（不包括港澳台地区）发售的、经合法渠道销售给消费者的华硕鼠标产品实行全国联保服务。注：
 - A. 消费者必须出具正规购买发票或国家认可的有效凭证方可享受全国联保。
 - B. 如消费者无法出具正规购买发票或国家认可的有效凭证，则需送修至原购买经销商处享受保修服务。
- 四、若经本公司判断属下列因素，则不属于免费保修服务的范围，本公司将有权收取维修费用：
 - A. 超过华硕提供的质保有效期的鼠标产品。
 - B. 因遇不可抗力外（如：水灾、火灾、地震、雷击、台风等）或人为之操作使用不慎造成之损害。
 - C. 未按产品说明书条例的要求使用、维护、保管而造成的损坏。
 - D. 用户擅自或请第三方人员自行检修、改装、变更组件、修改线路等。
 - E. 因用户自行安装软件及设置不当所造成之使用问题及故障。
 - F. 本公司产品序列号标贴磨损或无法辨认，涂改保修服务卡或与实际产品不符。
 - G. 其他不正常使用所造成之问题及故障。
- 五、技术支持及维修服务：
 1. 我们建议您先登录华硕官方会员网站 (<http://account.asus.com/signup.aspx?lang=zh-cn&site=global>)，对您购买的华硕产品进行在线注册，注册后您将定期得到我们发送的产品信息以及技术资料；
 2. 如果您在使用华硕产品的过程中遇到问题，您可以首先查阅用户手册，寻找答案；
 3. 您亦可访问华硕中文网站技术支持页面 (<http://www.asus.com.cn/support/>) 查询到相应的技术支持信息与常见问题排除；
 4. 登录我们的在线技术支持服务区进行咨询 (<http://vip.asus.com.cn/VIP2/Services/questionform/complain?lang=zh-cn>)；
 5. 也欢迎您拨打华硕客户关怀中心 7x24 小时（国家法定节假日除外）技术支持专线 400-620-6655，由我们的在线工程师为您提供服务；
 6. 如果您使用的华硕产品由于硬件故障，需要维修服务，您可以直接联系您的经销商，通过经销商及遍布全国的华硕展示服务中心进行后续相应的检修服务。
 7. 无论通过何种方式来寻求技术服务，请您务必明确告知您使用的产品型号、BIOS 版本、搭配之硬件、详细的故障现象等，以利于华硕工程师能帮助您更加准确快速地判断出故障的原因。

用户填写资料

用户名称		购买日期	
联系人		联系电话	
联系地址			
经销商名称		产品种类	
产品型号		产品序号	
	经销商印章		

