

# **Bizzaro F370**

Руководство пользователя

# СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВНЕШНИЙ ВИД БРАСЛЕТА	3
2.	РЕЖИМЫ РАБОТЫ	4
3.	УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ	9
	3.1 ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЕКЕРА	9
4.	НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЯ	10
5.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BIZZARO F370	12
	5.1 ГЛАВНЫЙ ЭКРАН	12
	5.2 ЭКРАН «ТРЕНИРОВКА»	17
	5.3 ЭКРАН «УСТРОЙСТВО»	19
	5.4 ЭКРАН ПЕРСОНАЛЬНЫХ НАСТРОЕК ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	21
6.	ЗАМЕНА БРАСЛЕТА. ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ	22
7.	ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК	24
8.	СПЕЦИФИКАЦИЯ	26
8.2	КОМПЛЕКТАЦИЯ	27

## 1. ВНЕШНИЙ ВИД БРАСЛЕТА:



#### Важно:

Никогда не вставляйте ваше зарядное устройство в адаптер с силой тока 2А (планшеты, новые модели iPhone и Android) трекер может быть поврежден избыточным током, это не будет гарантийным случаем и элементарно выявляется стандартным тестированием.

# 2. РЕЖИМЫ РАБОТЫ

При касании сенсора внизу экрана пользователь может переключать информационные окна и выбирать различные режимы работы трекера. Предусмотрено два вида нажатия — короткое и долгое. Короткое используется для переключения между окнами и режимами, а долгое для активации различных функций.

Основной экран, на котором изображено текущее время, дата и день недели, уровень заряда батареи, индикатор подключения к смартфону по Bluetooth и количество пройденных шагов за день. Всего доступно 3 вида главного экрана на браслете, для переключения вида удерживайте сенсорную кнопку до переключения вида в режиме просмотра главного экрана.



На данном экране отображается количество пройденных за день шагов.



На данном экране отображается пройденное за день расстояние в километрах.



4

5

На данном экране отображается количество потраченных за день калорий.



Режим «Бег». После длительного нажатия на сенсорную кнопку активируется режим «бег», в котором происходит постоянное сканирование пульса, а так же отображается количество шагов и время с начала активации данного режима. Режим отключается длительным нажатием на сенсорную кнопку.



На данном экране отображается показания пульсометра.



При переходе на данный экран, автоматически начинается измерение давления, а результаты отображаются на экране уже через несколько секунд.



На данном экране отображается результаты измерения кислорода в крови.

Режим «Сообщения»





Дополнительные режимы. Удерживайте сенсорную кнопку, чтобы перейти к дополнительным режимам работы: Секундомер, поиск смартфона, информации о mac адресе браслета, режим выключения и перезагрузки.



#### 3. УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ.

Для того, чтобы использовать трекер, необходимо установить на ваш смартфон приложение.

#### 3.1 Что необходимо для использования трекера

Установить приложение «BizzaroSport» на смартфон. Минимальные требования к операционной системе смартфона следующие: Android 5.1 и новее или iOS 8.0 и новее. ВТ не ниже 4.0 обязательно. Пройдите на официальный сайт Bizzaro по следующему адресу *http://www.bizzaro.com.ru/applications*, чтобы получить ссылки на приложения. Запустите установленное приложение и отправляйтесь к следующему разделу настоящего Руководства «Настройка приложения»

# 4. НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЯ

#### Начальные установки

- Перейдите в раздел подключения устройства.
- Подключение фитнес браслета к смартфону
- В центре экрана нажмите на кнопку для поиска устройств. Вы увидите список устройств, доступных для подключения. Выберете устройство с идентификатором F370 и подтвердите подключение.



Приложение автоматически предложит выполнить ряд настроек:

• Выберете систему измерения (метры/дюймы)

- Выберете пол пользователя браслета
- Введите рост пользователя браслета
- Введите год рождения пользователя браслета
- Введите вес пользователя браслета
- Введите цель по количеству пройденных шагов в день

Первоначальные настройки завершены. Вы можете перейти к использованию браслета. Персональные данные всегда можно будет изменить в настройках приложения.

## 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BIZZARO F370

#### 5.1 Главный экран

На главном экране приложения в средней части экрана присутствуют следующие вкладки: Упражнения, Сон, Пульс, Давление крови.

В первой вкладке отображается количество пройденных шагов, процент достижения цели по количеству шагов на день, а так же количество затраченных калорий и пройденная дистанция в километрах.



На вкладке Сон представлена информация о качестве сна: Продолжительность глубокого сна, продолжительность поверхностного сна, продолжительность времени проведенного без сна.



Вкладка Пульс содержит информацию о Минимальном пульсе, Среднем пульсе, Максимальном пульсе за день. Так же вы можете запустить процесс измерения пульса при помощи кнопки в центральной части экрана.



Вкладка Давление соинформацию держит 0 кровяном давлении, процентном содержании кислорода в крови, степени усталости. Так же вы можете запустить процесс измерения давления при помощи кнопки в центральной части экрана.



#### 5.2 Экран «Тренировка»

В данном разделе вы можете активировать режим записи трэка вашего передвижения: пешком, бегом, на велосипеде, скалолазания.



В активном режиме тренировки вы сможете отслеживать ваше местоположение на карте, таймер и количество затраченных калорий в зависимости от выбранного вида порта. Чтобы выйти из режима «Тренировка» необходимо провести по слайдеру внизу экрана и подтвердить окончание трениров-КИ.



#### 5.3 Экран «Устройство»

На данном экране можно произвести настройки фитнес браслета:

•••• Бил	айн LTE	13:30	)	7 🖇 99 % 🔳	
	)% B)				
¢	Incoming	Call No	tify	$\bigcirc$	
•	SMS Noti	fy		$\bigcirc$	
	SNS Notif	y		>	
۸	Alarm No	tify		>	
•	Sedentar	y Notify		>	
(O)	Camera R	emote		>	
	1.4oro oott	inao  }	0		
Hom	e Exer	cise	Device	Personal	

• Уведомления о звонках. Да/Нет

- Уведомление о полученных на смартфон СМС. Да/ Нет
- Уведомления из мессенджеров и социальных сетей смартфона. В списке приложений вы можете указать, какие приложения могут отправлять уведомления, а каким приложениям это делать запрещено.
- Уведомлния будильника.
- Уведомление об отсутствии активности на протяжении периода времени. Вкл/Выкл, Задать интервал времени перед отправкой уведомления, Время начала и время окончания режима отслеживания активности.
- Режим управления камерой смартфона.
- Другие настройки.

#### 5.4 Экран персональных настроек пользователя

На данном экране можно задать количество шагов, которые пользователь хотел бы проходить каждый день, как цель по физической активности.

- Единицы измерения (метры/дюймы)
- Руководство пользователя

••П Била	айн LTE	13:30	1 7	\$ 99 % 🔳
E	Ano			
1	Step Goa	I.	100	00Steps
	Unit			Metric
8	User Mar	nual		>
0	About			>
	+	÷	Ô	
Hom	e Exer	cise	Device	Personal

# 6. ЗАМЕНА БРАСЛЕТА. ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ.

Для успешной замены браслета необходимо аккуратно и без излишнего приложения силы отсоединить ремень с клипсой и ремень с фиксатором от трекера. При замене браслета следует учитывать, что все крепёжные элементы фитнес браслета выполнены из надежных материалов и способны выдержать серьезные нагрузки при эксплуатации, но не предназначены для работы «на излом». То есть все действия и направления приложения силы необходимо соотносить с указанным направлением на рисунке.



# 7. ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

- Возникла проблема с подключением браслета к смартфону. Убедитесь, что в смартфоне включен Bluetooth. Перейдите в раздел настроек вашего смартфона, где отображаются все устройства подключенные через Bluetooth. Найдите среди них ваш фитнес трекер и, если он будет присутствовать в списке, отключите его принудительно. Перейдите в приложение к вашему фитнес трекеру и произведите сброс настроек к заводским установкам. Затем выполните процедуру подключения фитнес браслета снова.
- Если, при подключении фитнес браслета к смартфону в списке устройств вы не обнаружили устройство с идентификатором F370, перейдите в раздел настроек смартфона, раздел подключения Bluetooth устройств и убедитесь, что такое

устройство не было привязано к смартфону ранее, если устройство было привязано отсоедините его, а затем попробуйте подключить снова через приложение.

# 8. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Экран	0,96" Сенсорный экран
Уведомления	Защита от потери, напоминание об активности
Будильник	Есть
Вибрация	Есть
Влагозащита	IP67
Интерфейсы	Bluetooth 4.0
Датчики	Акселерометр, пульсометр
Аккумулятор	90 mAh
Приложения для смартфонов	Android 5.1, iOS 8.0
Размеры и вес	40.4×20.1×10.5 / 23r

#### 8.2 Комплектация:

•	Трекер с ремешком	1
•	Дополнительные (цветные) ремешки	2
•	Инструкция по эксплуатации	1
٠	Гарантийный талон	1

Производитель не несет ответственность за возможные ошибки и опечатки в настоящем документе. Спецификация продукта может быть изменена без предварительного уведомления

# 8.1