

Антибактериальный набор по уходу за AV мебелью Clear Concept 216

Инструкция по применению:

Шаг 1: С расстояния 20-30 см распылить состав на микрофибру

Шаг 2: При помощи микрофибры нанесите очищающую жидкость по всей площади очистки.

Шаг 3: Протереть насухо

Меры Предосторожности:

- хранить в недоступном для детей месте
- избегайте контакта с глазами и слизистыми, при попадании промойте холодной водой.
- использовать только на выключенной технике
- перед использованием средства ознакомьтесь с инструкцией производителя мебели.