

SAMSUNG


ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

RUSSIAN

МОДЕЛЬ:

RL33SBSW RL33SBMS
RL33EBSW RL33EBMS
RL33EASW RL33EAMS

SAMSUNG DIGITall
everyone's invited™



- Перед началом пользования холодильником внимательно прочтите все инструкции по технике безопасности, содержащиеся в данном документе, и соблюдайте их в дальнейшем.
- Перед подключением холодильника к сети переменного тока, пожалуйста, внимательно прочтите настоящую инструкцию и сохраните ее для использования в дальнейшем.
- В связи с постоянным совершенствованием изделий, в настоящую инструкцию могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.

DA68-01339M

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ОПИСАНИЕ	МОДЕЛЬ		RL33EASW RL33EAMS
	RL33BSW RL33EBSW	RL33BMS RL33EBMS	
Климатическое исполнение			ST
Защита от поражения электрическим током			I
Общий/Эффективный	Общий фактический		330
	Холодильная камера		230
	Морозильная камера		100
Номинальное напряжение и частота			220V-240V~/50Hz
Полная входная мощность (Вт)			100
Мощность, потребляемая при оттаивании инея (Вт)			300
Максимальная мощность осветительной лампы (Вт)			20
Потребляемая мощность кВтч/24ч (при 25°C)			0.87
Замораживающая способность кг/24 ч			12
Хладагент и его количество (г)			R-600a,60g
Масса (кг)			75
Габариты (ширина * глубина * высота) (мм)	595 * 646 * 1774		595 * 689 * 1774

СОДЕРЖАНИЕ

Описание составных частей.....	2
Инструкции по технике безопасности.....	3
Подготовка холодильника к работе	4
Установка и размещение холодильника	5
Описание панели управления	6
Хранение продуктов.....	11
Чистка холодильника и уход за ним	12
Демонтаж составных частей	13
Устранение проблем	14
Технические характеристики и электрическая схема	16

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

Поздравляем с покупкой холодильника всемирно знаменитой марки Samsung!



В данной инструкции содержатся сведения о шести моделях сходной конструкции: RL-33SB*, RL-33EA*, RL-33EB*, при этом приведенные в инструкции иллюстрации в основном относятся к моделям RL-33EA*.

Пожалуйста, прочтите данный документ и пользуйтесь им следующим образом. Информация, озаглавленная "Предупреждение" и "Примечание", относится к технике безопасности и имеет важное значение для эксплуатации холодильника. Внимательно читайте такую информацию, пока не запомните ее.

Предупреждение / Описывает требование, невыполнение которого может привести к серьезной опасности или выходу холодильника из строя.


Примечание / Описывает требование, невыполнение которого может привести к легкой травме или ухудшению работы холодильника.

ОПИСАНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

Особенности холодильника

- ❖ Косвенное охлаждение и система "без инея":
В холодильнике используется охлаждение интервального типа и система frost-free (без инея), благодаря чему не требуется размораживать холодильник, а в его камерах поддерживается равномерная температура.
- ❖ Два индикатора температуры и двоящее управление температурой:
Вы можете видеть на индикаторах температуру как в холодильной, так и в морозильной камере и управлять температурой в соответствующей камере.
- ❖ Поворотное устройство для приготовления льда: удобное приготовление и хранение льда.

Расположение составных частей




Принадлежности

Название	Модель	RL33BSW	RL33EBSW	RL33EASW
		RL33SBMS	RL33EBMS	RL33EAMS
Полки и отсеки в камере	Полка отделения сохранения свежести	3	3	3
	Крышка отсека для фруктов	1	1	1
	Отсек для фруктов	1	1	1
	Поворотное устройство для приготовления льда	0	0	1
	Поддон для хранения льда	0	0	1
	Малый выдвижной ящик	0	0	1
	Верхний выдвижной ящик	2	2	1
	Нижний выдвижной ящик	1	1	1
Принадлежности в дверце	Полка с ограждением для яиц	1	1	1
	Полка для консервных банок	2	2	2
	Полка с ограждением для больших бутылок	1	1	1
	Поддон для яиц	1	1	1
	Перегородка полки для бутылок	1	1	1
	Стальная рамка	1	1	1
Печатные материалы	Инструкция для пользователя	1	1	1

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Холодильник перестал работать

- Холодильник неправильно подключен к сети.



Компрессор холодильника работает слишком долго

- Стоит жаркая летняя погода.
- Дверца часто открывается и закрывается.
- Установлена слишком низкая температура.
- Плохая вентиляция вокруг холодильника.



Продукты в холодильной камере замерзли

- Установлена слишком низкая температура.
- Продукты соприкасаются с задней стенкой камеры, которая является источником холода.
- Холодильник работает в режиме усиленного охлаждения.



Холодильник издает шум

- Внутренние части установлены неровно.
- Холодильник установлен неровно.
- Холодильник расположен слишком близко от стены.
- Наружные трубки холодильника соприкасаются друг с другом или с задней стенкой холодильника.
- За холодильником или под ним находится какой-то посторонний предмет.
- Источником шума является компрессор холодильника.



Продукты плохо замораживаются

- Дверца закрыта неплотно.
- Установлена слишком высокая температура.
- Уплотнение дверцы повреждено или деформировано, из-за чего нарушена герметичность морозильной камеры.
- Холодильник расположен вблизи источника тепла или на холодильник падает прямой солнечный свет.
- Холодильник переполнен.




В холодильной камере скопилась вода, образовавшаяся в результате таяния инея.

- Сливное отверстие засорилось.


Если вышеприведенные рекомендации не помогли устранить проблему, обратитесь в ремонтную мастерскую, уполномоченную на выполнение ремонта по Гарантийному талону, либо позвоните в Технический сервисный центр компании SAMSUNG.

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ




Передняя или боковые стенки холодильника становятся горячими

- Для предотвращения конденсации влаги и образования капель, в каркас холодильника установлены защищающие от конденсации трубки, которые нагреваются во время работы холодильника. Это не является неисправностью.
- С обеих сторон холодильника установлены устройства для отвода тепла (конденсатор).




Слышны необычные шумы типа потрескивания льда

- При включении и выключении холодильника изнутри время от времени могут слышаться звуки типа “потрескивания” из-за того, что детали холодильника неравномерно нагреваются или охлаждаются при изменении температуры. Это не является неисправностью.




Слышен журчащий звук

- При циркуляции хладагента раздается звук текущей жидкости.
- Это не является неисправностью.



Внизу внутренней части и на рамке дверцы холодильника конденсируется влага

- Воздух в помещении слишком сырой.
- Это не является неисправностью, просто вытрите холодильник насухо мягкой тряпкой.




Внутри отсека для фруктов и овощей конденсируется влага

- Это случается, если дверца была открыта длительное время.
- Жидкие продукты неплотно закрыты.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ


- ◆ **Предостережение:** Если сетевой шнур поврежден, в целях безопасности его замену должны производить представитель фирмы-изготовителя, ее агента по обслуживанию или лицо, имеющее аналогичную квалификацию.
Во избежание поломки компрессора, после отключения холодильника от сети его повторное включение допустимо не ранее, чем через 5 минут.




- ◆ Не распыляйте рядом с холодильником огнеопасные вещества в аэрозольных баллончиках, такие, как лаки или краски, поскольку это может привести к взрыву.




- ◆ Не позволяйте детям играть с холодильником или повисать на его дверцах, поскольку это может повредить холодильник, а дети могут получить травму.




- ◆ Не храните в холодильнике легко воспламеняющиеся и взрывоопасные вещества, крепкие кислоты и щелочи, такие, как бутан, эфир, бензол, серная кислота, бензин, спирт и т.п.; не кладите в морозильную камеру жидкости в бутылках, поскольку бутылка может лопнуть.




- ◆ Если холодильник неисправен или поврежден, необходимо немедленно прекратить им пользоваться. Отсоедините холодильник от сети переменного тока и обратитесь в сервисный центр. Замену поврежденного сетевого шнура должен производить только представитель фирмы-изготовителя или специалист с аналогичной квалификацией.



- ◆ Не допускайте попадания воды на заднюю стенку холодильника, поскольку это может нарушить изоляцию электрических компонентов холодильника.



- ◆ Если вы решили выбросить холодильник по окончании его срока службы, сначала снимите уплотнения с его дверец.



ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Примечание

- ◆ Для идентификации холодильника используйте номер модели и серийный номер холодильника.
- ◆ Перед тем, как включить холодильник в сеть переменного тока, проверьте, соответствует ли напряжение сети допустимым пределам. Допустимое напряжение находится в пределах 187-242 В; если напряжение сети не соответствует этим требованиям, вам понадобится автотрансформатор мощностью не менее 500Вт.
- ◆ Во избежание поломки компрессора, после отключения холодильника от сети его повторное включение допустимо не ранее, чем через 5 минут.
- ◆ Не располагайте продукты слишком близко к датчику температуры, чтобы он мог правильно измерять температуру.
- ◆ В теплом помещении и в летнюю жару не открывайте дверцу холодильника надолго или слишком часто, поскольку иначе эффективность работы холодильника будет снижена из-за чрезмерной нагрузки.
- ◆ Не переворачивайте холодильник и не кладите его горизонтально. Если необходимо наклонить холодильник, угол его наклона по отношению к полу должен составлять не менее 45°.
- ◆ Не перемещайте холодильник за ручку дверцы, а также не тяните за ручку с чрезмерным усилием.
- ◆ Если вы поставили в холодильник горячую пищу, открывали дверцу холодильника надолго или слишком часто, температура в холодильной камере может повыситься и при этом начнет мигать цифровой индикатор температуры. Обычно холодильник возвращается к нормальной работе в пределах 24 часов.
- ◆ Холодильник должен быть установлен в таком месте, чтобы обеспечивался свободный доступ к вилке сетевого шнура.

Предупреждение


- ◆ Не загромождайте вентиляционные отверстия в корпусе холодильника и внутри камер.
- ◆ Не используйте для удаления льда с целью ускорения процесса размораживания механические устройства и другие средства, кроме рекомендованных фирмой-изготовителем.
- ◆ Не повредите контур циркуляции хладагента в холодильнике.
- ◆ Не пользуйтесь внутри камер холодильника никакими электрическими устройствами, за исключением рекомендованных фирмой-изготовителем.

ПОДГОТОВКА ХОЛОДИЛЬНИКА К РАБОТЕ

1. Перед подключением холодильника удалите все упаковочные материалы и подкладку под низ холодильника.
2. Протрите наружную и внутреннюю часть холодильника тряпкой, смоченной теплой водой (в теплую воду можно добавить немного нейтрального моющего средства).



3. Перед подключением холодильника к сети, дайте ему высохнуть в течение 1 часа, затем подключите его сетевой шнур к розетке. Дальнейшую информацию о работе холодильника будут показывать индикаторы, расположенные в верхней части холодильника.




ДЕМОНТАЖ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

Снятие принадлежностей


◆ Полка холодильной камеры

Приподнимите передний край полки и вытяните полку на себя. (Установите полку на такую высоту, чтобы в камеру поместились контейнеры с продуктами.)




◆ Крышка отсека для фруктов

Приподнимите заднюю часть крышки и вытяните ее из холодильника.




◆ Выдвижной ящик морозильной камеры

Потяните ящик на себя до упора, затем приподнимите его заднюю часть и извлеките ящик из морозильной камеры. Если ящик тяжелый, потому что в него загружено много продуктов, слегка приподнимите его и затем вытяните из камеры.



◆ Дверная полка для яиц и дверная полка для бутылок


Поднимите их вверх, чтобы освободить от зажимов.




Замена осветительной лампы

◆ Отсоедините вилку сетевого шнура от розетки.

Чтобы снять плафон лампы, отверните винт, находящийся за плафоном. Снимите плафон, для чего при помощи отвертки с плоским жалом зацепите край плафона и проведите жалом отвертки вдоль края плафона, освобождая его.




◆ Выверните лампу против часовой стрелки.




◆ Вверните новую лампу по часовой стрелке.

Вставьте плафон на место, чтобы его края попали в канавку и затяните винт плафона лампы.




Характеристики лампы: 220/240 В, 20Вт, тип E14

ЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА И УХОД ЗА НИМ




◆ Внутренняя часть

Извлеките все полки, панели, лотки, крышки и выдвижные ящики и протрите их и внутренние поверхности холодильника чистой мягкой тряпкой, смоченной теплой водой.




◆ Уплотнения дверей

Для удаления грязи и чистки поверхностей между бороздками используйте деревянную палочку с ватным тампоном. Если вы очистили уплотнение с использованием воды, протрите его насухо.




◆ Поддон для стока воды

Отверните винт в крышке компрессора, осторожно потяните поддон для стока воды и вытяните его наружу. Вымойте поддон, установите его на место и вновь вверните винт.




◆ Способ приготовления льда

Наполните поворотное устройство для приготовления льда водой до метки и осторожно поместите его в морозильную камеру на полку для приготовления льда.



Чтобы вынуть приготовленный лед, поверните ручку поворотного устройства по часовой стрелке до упора и отпустите ее. Кубики льда выпадут из устройства из приготовления льда. Храните их в поддоне, предназначенном для хранения льда.



Примечание

- ◆ Отсоедините холодильник от сети, перед тем, как чистить его.
- ◆ Не допускайте попадания воды на плафон осветительной лампы.
- ◆ Лучше всего использовать нейтральное моющее средство.


Предупреждение

- ◆ Стеклопанель является съемной и очень тяжелой. Пожалуйста, следите за тем, чтобы к ней не прикасались дети, потому что они могут получить травму.
- ◆ Если холодильник установлен на недостаточно стабильную поверхность, он может издавать шум.
- ◆ Когда вы включили холодильник первый раз, требуется довольно длительное время для того, чтобы камеры охладились от комнатной температуры до установленной температуры. Обычно компрессор останавливается примерно через 3 часа и затем начинает работать в нормальном режиме.

ПРИМЕЧАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ И РАЗМЕЩЕНИЮ



- ◆ Установите холодильник на твердую, ровную поверхность. Если поверхность недостаточно ровная, выровняйте холодильник с помощью регулировочных ножек, находящихся под корпусом холодильника (чтобы приподнять холодильник, поверните ножку против часовой стрелки).



- ◆ Обеспечьте свободное пространство не менее 55 мм сзади, сбоку и сверху от холодильника.




- ◆ Устанавливайте холодильник вдали от прямого солнечного света и других источников тепла.



- ◆ Не устанавливайте холодильник во влажных местах, так как металлические части холодильника могут заржаветь и может нарушиться изоляция. В случае природных катаклизмов (гроза, стихийные бедствия), не следует включать попавший в воду холодильник, пока уполномоченный компанией SAMSUNG сервисный центр не отремонтирует его и не проверит правильность его работы.




- ◆ В целях безопасности, необходимо должным образом заземлить холодильник. Не следует для заземления холодильника использовать телефонную линию или газовую трубу.



- ◆ Не зажимайте сетевой шнур.

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ (RL33EA*, RL33EB*)



1. Кнопка Standard/Vacation (Стандартный/Отпуск)

- ◆ 1-1. В целях экономии электроэнергии, холодильник поддерживает три режима работы: Стандартный, Отпуск и Пользовательский;
- ◆ 1-2. Стандартный режим: Устанавливается температура 5°C в холодильной камере и -18°C в морозильной камере;
- ◆ 1-3. Режим "Отпуск": Холодильная камера отключается, морозильная камера продолжает работать, как обычно;
- ◆ 1-4. Пользовательский режим: В пользовательском режиме можно устанавливать любые поддерживаемые температуры за исключением температуры 5°C в холодильной камере и -18°C в морозильной камере (на панели не имеется индикатора пользовательского режима);
- ◆ 1-5. При включении холодильника в сеть автоматически устанавливается Стандартный режим работы; при нажатии кнопки Standard/Vacation (Стандартный/Отпуск) режимы переключаются в следующем порядке: Стандартный (Standard), Отпуск (Vacation), Пользовательский. Если параметры Пользовательского режима работы не были установлены при нажатии кнопки "Standard/Vacation" происходит переключение только между Стандартным режимом работы и режимом "Отпуск".

2. Кнопка Fridge (Холодильная камера)

- ◆ 2-1. Эта кнопка используется для установки температуры в холодильной камере;
- ◆ 2-2. При нажатии кнопки "Fridge" холодильник подает звуковой сигнал типа "звонка". На дисплее показывается текущее значение температуры в холодильной камере. При каждом следующем нажатии кнопки температура меняется в следующей последовательности: 5°C → 4°C → 3°C → 2°C → 1°C → 9°C → 8°C → 7°C → 6°C → 5°C.
- ◆ 2-3. При каждом нажатии кнопки регулировки температуры холодильник подает звуковой сигнал.
- ◆ 2-4. Выбранная температура будет подтверждена и показана на дисплее спустя 5 секунд после того, как вы прекратите нажимать кнопку.
- ◆ 2-5. Если холодильник установлен в режим "Vacation" (Отпуск), температура в холодильной камере на дисплее не показывается и при нажатии кнопки установки температуры в холодильной камере звуковой сигнал не подается.

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ


- ◆ Храните продукты в сохраняющих свежесть пакетах (в пленке), либо плотно закрывайте контейнеры с пищей крышкой, чтобы продукты не высохли и не издавали запахи.




- ◆ Дайте горячей пище и напиткам остыть до комнатной температуры, прежде чем загружать их в холодильник.




- ◆ Готовые блюда и сырые продукты необходимо хранить раздельно.



- ◆ Не следует помещать продукты вблизи от датчика температуры, чтобы он обеспечивал правильное измерение температуры.




- ◆ Храните продукты маленькими порциями.



- ◆ Вымойте овощи или фрукты, дайте им высохнуть прежде, чем класть в холодильник.




- ◆ Фрукты и овощи следует хранить в отсеке для фруктов, который поможет им сохранить влагу и свежесть.




Примечание

Не рекомендуется хранить в холодильнике тропические фрукты такие, как бананы и ананасы;

Не храните в холодильнике предметы с жесткими требованиями к температуре хранения такие, как сыворотка крови, бактериальная вакцина, образцы для научных исследований и т.п.



ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ



При включении холодильника в сеть, все индикаторы на панели управления мигают в течение 2 секунд и температура автоматически устанавливается на Уровень 3. При работе на Уровне 3 температура в холодильной камере будет поддерживаться равной 5°C, а в морозильной камере - равной -18°C.

- ◆ Вы можете оставить температуру, соответствующую обычно используемому Уровню 3, или установить температуру в соответствии с вашими потребностями.

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ(RL33EA*,RL33EB*)

3. Кнопка Freezer (Морозильная камера)

- ◆3-1. Эта кнопка используется для установки температуры в морозильной камере.
- ◆3-2. При нажатии кнопки "Freezer" холодильник подает звуковой сигнал типа "звонка". На дисплее показывается текущее значение температуры в морозильной камере. При каждом следующем нажатии кнопки температура меняется в следующей последовательности: -18°C → -19°C → -20°C → -21°C → -22°C → -23°C → -15°C → -16°C → -17°C → -18°C.
- ◆3-3. При каждом нажатии кнопки "Freezer" холодильник подает звуковой сигнал.
- ◆3-4. Выбранная температура будет подтверждена и показана на дисплее спустя 5 секунд после того, как вы прекратите нажимать кнопку.
- ◆3-5. Регулировка температуры в морозильной камере возможна в любом режиме.

4. Сигнал открытой двери

- ◆4-1. Если дверца холодильника остается открытой длительное время, холодильник подает звуковой сигнал "тревоги", напоминая вам о том, что необходимо закрыть дверцу.

5. Кнопки Super Cool (Быстрое охлаждение)/Super Freeze (Быстрое замораживание)

- ◆5-1. Функцию быстрого охлаждения рекомендуется использовать после загрузки большого количества продуктов, а также для экстренного понижения температуры в холодильной камере.
- ◆5-2. Для включения функции быстрого охлаждения нажмите кнопку "Super Cool" (Быстрое охлаждение) в верхней части холодильника; на дисплее появится индикатор "Super Cool".
- ◆5-3. Для выключения функции быстрого охлаждения вновь нажмите кнопку "Super Cool", а если кнопку не нажимать, функция быстрого охлаждения автоматически отключится после 1,5 часов работы.
- ◆5-4. Функцию быстрого замораживания рекомендуется использовать для замораживания большого количества продуктов, при приготовлении льда, а также для экстренного понижения температуры в морозильной камере.
- ◆5-5. Для включения функции быстрого замораживания нажмите кнопку "Super Freeze" (Быстрое замораживание) в верхней части холодильника; на дисплее появится индикатор "Super Freeze".
- ◆5-6. Для выключения функции быстрого охлаждения вновь нажмите кнопку "Super Freeze", а если кнопку не нажимать, функция быстрого охлаждения автоматически отключится после 2 часов работы.
- ◆5-7. Во время быстрого охлаждения и замораживания вы можете регулировать температуру в холодильной или морозильной камере, однако эти регулировки вступят в силу только после отключения функции быстрого охлаждения/замораживания.

6. Функция самодиагностики

- ◆6-1. Если с холодильником возникли следующие проблемы, немедленно обратитесь к специалисту по ремонту.
- ◆6-2. Если на индикаторе температуры в холодильной камере показывается сообщение "r5", "d5", "F5" или "rd", то это означает возникновение проблемы в работе холодильника; пока его не отремонтируют, холодильник будет включаться и выключаться по времени.

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ (RL33EA*, RL33EB*)

7. Функция блокировки

- ◆ 7-1. Холодильник входит в режим блокировки через 2 минуты после окончания настройки.
- ◆ 7-2. Если включена функция блокировки, то при нажатии кнопки холодильник не подает звуковой сигнал и не выполняется соответствующего нажимаемой кнопке действия.
- ◆ 7-3. Чтобы отключить блокировку, вы можете нажать кнопку "Lock" (Блокировка) на панели управления.
- ◆ 7-4. Нажатием кнопки "Lock" можно также включить режим блокировки, если он не был включен ранее.

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ




При включении холодильника в сеть, все индикаторы на дисплее мигают в течение 2 секунд. Затем на дисплее появляется индикатор "Standard" (Стандартный режим), показывающий, что автоматически включился.

Стандартный режим, то есть температура в холодильной камере будет поддерживаться равной 5°C, а в морозильной камере - равной -18°C. Будет подан мелодичный звуковой сигнал и на дисплее начнут показываться температуры установленные для холодильной и морозильной камер.

- ◆ Вы можете оставить температуру, соответствующую Стандартному режиму работы, или установить температуру, соответствующую вашим потребностям.

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ (RL33SB*)



1. Кнопка "TEMP." (Температура)

- ◆ 1-1. Используйте кнопку "TEMP." (Температура) для установки температуры в холодильнике.
- ◆ 1-2. При нажатии кнопки установки температуры на панели управления начинает мигать индикатор текущего уровня температуры. При каждом следующем нажатии кнопки уровень температуры циклически изменяется. Чем больше индикаторов включено, тем ниже температура.
- ◆ 1-3. Выбранная температура будет подтверждена спустя 5 секунд после того, как вы прекратите нажимать кнопку.

2. Кнопка "POWER" (Питание)

- ◆ 2-1. Если при работающем холодильнике нажать кнопку "POWER" (Питание) и удерживать ее нажатой не менее 3 секунд, все индикаторы на панели управления погаснут. Холодильник прекратит работу.
- ◆ 2-2. Если вновь нажать кнопку "POWER" и удерживать ее нажатой не менее 3 секунд, холодильник снова начнет работать.

3. Функция самодиагностики

- ◆ 3-1. Если с холодильником возникли следующие проблемы, немедленно обратитесь к уполномоченному специалисту по ремонту.
- ◆ 3-2. Если на панели управления мигает индикатор, это означает возникновение проблемы в работе холодильника.

Примечание

Отсоедините холодильник от розетки сети переменного тока перед выполнением любых операций по его чистке.