


# Инструкция по эксплуатации

Морозильный шкаф > страница 2-5

RUS



**7080 141-00**

GP 1205

## Указания по утилизации

Упаковка изготовлена из материалов, пригодных для утилизации.

- Гофрированный картон/картон
- Фасонные детали из пенополистирола
- Пленка из полиэтилена
- Бандажные ленты из полипропилена

• **Упаковочный материал – не игрушки для детей – опасность удушья пленкой!**

• Доставьте упаковку к общественому пункту сбора утиля.

**Устройство, отслужившее свой срок:** Оно содержит материалы, представляющие ценность, и поэтому должно быть доставлено на пункт сбора, отличный от пункта сбора обычного бытового мусора.



• Отслужившие приборы надо привести в непригодное состояние. Для этого надо выдернуть сетевую вилку, оторвать питающий кабель и привести дверной замок в нерабочее состояние, чтобы дети не могли случайно закрыть себя изнутри.

• Обратите внимание на то, чтобы не повредить холодильный контур при транспортировке холодильника в место сбора, предназначенное для обработанных устройств. Таким образом будет предотвращено неконтролируемое вытекание содержимого в устройстве хладагента и масла.

• Данные о содержимом в приборе хладагенте можно найти на заводской табличке.

• Информацию о времени, когда устройство может быть увезено, или о местах сбора можно получить в районных или городских отделах санитарного содержания территории.

## Климатические классы

Прибор рассчитан на эксплуатацию в ограниченном диапазоне температур в зависимости от климатического класса. Границы этого диапазона не должны быть превышены! На заводской табличке прибора указан соответствующий ему климатический класс.


### Климатические классы

### Окружающая температура

SN	+10°C до +32°C
N	+16°C до +32°C
ST	+18°C до +38°C
T	+18°C до +43°C


## Указания по экономии энергии

- Избегайте длительных бесцельных открываний двери прибора.
- Сортируйте замораживаемые продукты при загрузке, не превышайте указанный срок хранения.
- Теплую пищу следует перед ее помещением в прибор охладить до комнатной температуры.
- Если образовалась корка льда, необходимо разморозить прибор. Передача холода улучшается, энергопотребление снижается.



## Размеры прибора (мм)

	A	B	C
G 13..	850	555	625
G 14..	850	600	625



## Указания по технике безопасности

- Чтобы исключить возможность травмирования и нанесения материального ущерба, прибор должны распаковывать и устанавливать два человека.
- При наличии повреждений прибора необходимо еще до его подключения сразу же обратиться к поставщику.
- Для обеспечения надежной работы прибора следует монтировать и подключать его по рекомендациям, приведенным в инструкции по эксплуатации.
- В случае неисправности следует отключить прибор от сети. Выдернуть сетевую вилку или отключить или выкрутить предохранитель.
- Чтобы отключить прибор от сети, ни в коем случае нельзя тянуть за питающий кабель, держитесь исключительно только за сетевую вилку.
- Ремонт и изменения в приборе надо производить только силами службы сервиса, иначе пользователь может подвергнуть себя опасности. Это же относится и к замене питающего кабеля.
- Внутри прибора нельзя пользоваться открытым огнем или источниками воспламенения. При транспортировке или очистке прибора необходимо быть осторожным, чтобы не повредить контур охлаждения. При повреждении контура нельзя использовать поблизости источники огня и надо хорошо провентилировать помещение.
- Цоколь, выдвижные ящики, двери и т.д. нельзя использовать в качестве подножки или опоры.
- Этот прибор не предназначен для людей (включая детей) с физическими, сенсорными или умственными ограничениями и людей, не имеющих достаточного опыта и знаний, если только лица, которые отвечают за их безопасность, не обучили их правилам пользования прибором или вначале прибор не использовался под их надзором. Дети не должны оставаться без присмотра для гарантии того, что они не будут играть с прибором.
- Избегайте длительного контакта холодных поверхностей или охлажденных/замороженных продуктов с кожей. Это может привести к болям, чувству онемения и обморожениям. При продолжительном контакте с кожей предусмотрите защитные меры, например, используйте перчатки.
- Пищевой лед, особенно чистый водяной лед или ледяные кубики, не следует сразу же употреблять в пищу после их вытаскивания. Слишком низкие температуры льда могут привести к "опасности ожога".
- Не употребляйте чрезмерно долго хранившиеся пищевые продукты, это может привести к пищевым отравлениям.
- Прибор предназначен для охлаждения, замораживания и хранения пищевых продуктов и приготовления льда. Он разработан для применения в домашнем хозяйстве. При его использовании в промышленности следует соблюдать действующие в данной отрасли предписания.
- Не храните в приборе взрывоопасные материалы или аэрозольные упаковки с горючими газами-вытеснителями, такими как, например, пропан, бутан, пентан и т.д. Улетучивающиеся газы могут воспламениться от электрических деталей. Такие аэрозольные упаковки можно легко узнать по напечатанному на них содержанию или по символу пламени.
- Не используйте какие-либо электрические приборы внутри прибора.

Это руководство по использованию пригодно для многих моделей, однако в отдельных случаях возможны некоторые отклонения.

## Установка

- Не устанавливайте прибор в зонах прямого солнечного воздействия, около печи, элементов отопления и т.п.
- Пол на месте установки должен быть ровным и плоским. Неровности следует компенсировать выравниванием ножек с помощью прилагаемого винтового гаечного ключа.
- Нельзя закрывать вентиляционные решетки. Следите за исправностью приточной и вытяжной вентиляции.
- Не устанавливайте на прибор другие тепловыделяющие приборы, например, микроволновые печи, тостеры и пр.
- Помещение для установки прибора должно в соответствии с нормой EN 378 иметь объем 1 м<sup>3</sup> на каждые 8 г хладагента типа R 600a, чтобы в случае утечки хладагента из контура в этом помещении не могла образоваться легковоспламеняемая газо-воздушная смесь. Данные о количестве хладагента можно найти на заводской табличке, расположенной внутри прибора.

## Подключение

Вид электрического тока (переменный ток) и напряжение на месте установки прибора должны соответствовать данным, приведенным на заводской табличке. Заводская табличка расположена внутри на левой стенке прибора. Сетевая розетка должна быть защищена предохранителем на 10 А или выше, располагаться за пределами задней стороны прибора и быть легко доступной.

**Прибор разрешается подключать только к заземленной по всем правилам розетке с защитным контактом.**

## Включение и выключение прибора

Перед запуском прибора в эксплуатацию рекомендуется очистить его, подробности об этом приведены в главе "Очистка".

За 4 часа до первой загрузки замораживаемых продуктов включите прибор. После подключения прибор готов к эксплуатации.

- До достижения температуры 0°C на цифровом индикаторе температуры светятся две световые полоски.
- При температуре ниже 0°C цифровой индикатор температуры показывает температуру внутри прибора.

• **Выключение:** нажать кнопку вкл/выкл (ON/OFF), чтобы погас индикатор температуры.



• **Включение:** нажать кнопку вкл/выкл (ON/OFF), чтобы засветился индикатор температуры.



## Настройка температуры

Прибор серийно настроен на нормальный режим работы (-18°C).

• **Повысить температуру/сделать теплее:** Для этого надо нажать верхнюю кнопку настройки.



• **Понизить температуру/сделать холоднее:** Для этого надо нажать нижнюю кнопку настройки.



- Во время настройки температуры задаваемое значение мигает.
- При последующем коротком нажатии кнопки задаваемое значение изменяется с шагом в 1°C; а при длительном нажатии кнопки – непрерывно.
- Приблизительно через 5 секунд после последнего нажатия одной из кнопок электроника автоматически переключается и индикатор отображает фактическую температуру в морозильной камере.

## Элементы для контроля

### Индикация температуры

Индикатор температуры показывает самую высокую температуру замораживаемых продуктов. Индикатор рассчитан на отображение температуры только в диапазоне ниже 0°C.



### Аварийная сигнализация индикатора температуры

Мигающий индикатор температуры отображает недопустимое повышение температуры. Одновременно подается звуковой предупредительный сигнал. При нажатии кнопки выключения аварийной сигнализации ("ALARM") звуковой сигнал выключается.



При последующем опускании температуры ниже около -13°C индикатор температуры переключается с мигания на непрерывное свечение.

Появление надписи **F4** или **F5** на индикаторе свидетельствует о неисправности прибора. Благодаря встроенному аварийному предохранителю в приборе сохраняется та же температура.

Обратитесь, пожалуйста, в ближайшее бюро сервисного обслуживания. При этом обязательно укажите **тип, индекс и сервисный номер**.

## Элементы для контроля

### Лампа SuperFrost (супер-мороз)

Светится, если включен режим "SUPERFROST" (супер-мороз) для замораживания большого количества свежих продуктов. Примите во внимание главу "Замораживание".



### Индикатор пропадания напряжения в сети Frost-Control

Если на индикаторе светится надпись **nA**, это означает: температура в морозильной камере из-за пропадания напряжения в сети, прерывания подачи электрического тока в течение последних часов или дней слишком возросла.



Если во время отображения **nA** нажать на кнопку выключения аварийной сигнализации ("ALARM"), на индикаторе появится значение самой высокой температуры, установившейся во время отсутствия напряжения в сети. В зависимости от нагрева или даже размораживания следует проверить качество пищевых продуктов и принять решение об их дальнейшем использовании!



Самая высокая температура отображается на индикаторе около одной минуты. После этого электронное управление снова отображает действительную температуру в морозильной камере. При повторном нажатии кнопки выключения аварийной сигнализации ("ALARM") показания индикатора преждевременно стираются.

### Звуковая сигнализация

Звуковая сигнализация поможет Вам защитить хранящиеся замороженные продукты и сэкономить электроэнергию.

- Сигнал раздается, если в морозильной камере недостаточно холодно. Одновременно мигает индикатор температуры;
- если при пересортировке, загрузке или вытаскивании внутрь прибора из помещения попало много теплого воздуха.

Звук прекращается при нажатии кнопки выключения аварийной сигнализации ("ALARM"). Индикатор температуры продолжает мигать дальше, пока не закончится это состояние тревоги.



### Предохранитель от детей

С помощью предохранителя от детей Вы можете защитить прибор от нежелательного выключения.

### Включение предохранителя от детей

- Удерживайте кнопку "SuperFrost" ("супер-мороз") нажатой в течение прим. 3 секунд.

- На индикаторе отображается \*c (\* мигает).



- Нажмите кнопку "SuperFrost" ("супер-мороз").

- На индикаторе отображается \*c0 (\*c мигает).



- Нажмите верхнюю кнопку настройки (Up (вверх)).

- На индикаторе отображается \*c1 (\*c мигает).



- Нажмите кнопку "SuperFrost" ("супер-мороз").

- Светится светодиодный индикатор (\* мигает).



- Нажмите кнопку "ON / OFF" ("ВКЛ/ВЫКЛ").

Предохранитель от детей включен.

### Выключение предохранителя от детей

- Удерживайте кнопку "SuperFrost" ("супер-мороз") нажатой в течение прим. 3 секунд.

- На индикаторе отображается \*c 😊 (\* мигает).



- Нажмите кнопку "SuperFrost" ("супер-мороз").

- На индикаторе отображается \*c1 😊 (\*c мигает).



- Нажмите верхнюю кнопку настройки (Up (вверх)).

- На индикаторе отображается \*c0 😊 (\*c мигает).



- Нажмите кнопку "SuperFrost" ("супер-мороз").

- Светодиодный индикатор погаснет (\* мигает).



- Нажмите кнопку "ON / OFF" ("ВКЛ/ВЫКЛ").

Предохранитель от детей выключен.



