




HBN 43 W 3.0



GB Instructions for Use

3

RU Руководство по эксплуатации

38

TR Kullanma kilavuzu

75



Household Appliances

BOSCH

Содержание

На что следует обратить внимание	3
Перед монтажом	3
Правила техники безопасности	4
Причины повреждений	4
Ваша новая плита	5
Панель управления	5
Ручка выбора функций	6
Регулятор температуры	6
Дисплей и кнопки управления	7
Утапливаемые ручки выключателей	7
Вид нагрева	7
Духовой шкаф и принадлежности	9
Предварительная очистка принадлежностей	10
Перед первым использованием	10
Нагревание духового шкафа	11
Предварительная очистка принадлежностей	11
Настройка духового шкафа	11
Установка	12
Автоматическое выключение духового шкафа	13
Духовой шкаф должен включаться и выключаться автоматически	14
Время суток	15
Установка	15
Таймер	16
Установка	16
Базовые установки	17
Изменение базовых установок	18
Блокировка для безопасности детей	19
Уход и очистка	19

Содержание

Чистка прибора снаружи	19
Духовой шкаф	20
Функция очистки (clean)	22
Чистка стекла	23
Очистка навесных элементов	24
Уплотнение	24
Принадлежности	24
Что делать при неисправности?	25
Замена лампочки в духовом шкафу	25
Сервисная служба	26
Упаковка и отслуживший прибор	26
Таблицы и рекомендации	27
Пироги и выпечка	27
Рекомендации по выпеканию	29
Мясо, птица, рыба, запеканки, тосты	30
Рекомендации по жарению в гриле	32
Готовые блюда глубокой заморозки	32
Размораживание	33
Подсушивание	34
Рекомендации по экономии электроэнергии	34
Акриламид в продуктах питания	35
Как этого избежать?	35
Контрольные блюда	36

На что следует обратить внимание

Внимательно изучите данное Руководство по эксплуатации. Оно поможет Вам научиться правильно и безопасно управлять плитой.

Храните Руководство по эксплуатации и монтажу в надежном месте. При передаче прибора новому владельцу не забудьте передать также эти документы.

Перед монтажом

Повреждения при транспортировке

Распакуйте и осмотрите плиту. В случае обнаружения повреждений, связанных с транспортировкой, не подключайте прибор.

Подключение к электросети

Подключение плиты должен производить только квалифицированный специалист. Повреждения из-за неправильного подключения приводят к снятию гарантийных обязательств.

Перед началом эксплуатации убедитесь, что электросеть в Вашем доме имеет заземление и соответствует всем требованиям безопасности. Подключение прибора к электросети должен производить авторизованный технический персонал. При установке прибора необходимо соблюдать указания местного поставщика электроэнергии, а также национальное законодательство.

Использование прибора без заземления или при неправильной установке может привести, даже в самом простом случае, к серьезным повреждениям. Изготовитель не несет ответственности за неправильную работу прибора и возможный ущерб, вызванные неправильным подключением к электросети.

Правила техники безопасности

Горячий духовой шкаф

Данный прибор предназначен только для бытового использования.

Используйте плиту только для приготовления пищи.

Осторожно откройте дверцу духового шкафа. Из-под нее может выйти горячий пар.

Прикасаться к внутренней поверхности духового шкафа и к нагревательным элементам запрещается. Опасность ожога!

Не позволяйте детям подходить близко.

Не храните легковоспламеняющиеся предметы в духовом шкафу. Опасность возгорания!

Не допускайте защемления соединительных проводов электроприборов горячей дверцей духового шкафа. Изоляция кабеля может расплавиться. Опасность короткого замыкания!

Ремонт

При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности. Опасность удара током! Поэтому ремонт должен производиться только специалистом сервисного центра, прошедшим специальное обучение.

Если прибор неисправен, отключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста Сервисной службы.

Причины повреждений

Противень или фольга на дне духового шкафа

Не ставьте противень на дно духового шкафа и не выстилайте его алюминиевой фольгой. Иначе может возникнуть застой тепла. Время выпекания и время жарения изменяются, из-за чего портится эмаль.

Вода в духовом шкафу

Никогда не лейте воду в горячий духовой шкаф. Это может привести к повреждению эмали.

Фруктовый сок

При приготовлении сочных фруктовых пирогов не выкладывайте тесто на противень плотно. Фруктовый сок, стекает с противня и оставляет следы, которые не смываются.

**Охлаждение с
открытой дверцей
духового шкафа**

**Сильно загрязнен
уплотнитель дверцы
духового шкафа**

**Дверца духового
шкафа используется
как сиденье**

Охлаждать духовой шкаф разрешается только с закрытой дверцей. Не зажимайте никаких предметов дверцей духового шкафа. Даже если дверца приоткрыта на несколько мм, поверхность мебели со временем может прийти в негодность.

Если сильно загрязнен уплотнитель дверцы духового шкафа, дверца духового шкафа не будет плотно закрываться. Находящиеся рядом мебельные поверхности могут быть повреждены. Поэтому нужно следить за тем, чтобы уплотнители были чистыми.


Не вставайте и не садитесь на открытую дверцу духового шкафа.

Ваша новая плита

Ниже следующая информация поможет Вам познакомиться в Вашей новой плитой. Здесь Вы найдете информацию о панели управления с выключателями и индикаторами, а также о видах нагрева и входящих в комплект поставки принадлежностях.

Панель управления

Возможны небольшие отклонения в зависимости от типа прибора.




Ручка выбора функций

Дисплей и кнопки
управления

Регулятор
температуры

Ручка выбора функций




При помощи ручки выбора функций выбирается вид нагрева духового шкафа.

Положения

<input type="checkbox"/>	Верхний и нижний жар
<input checked="" type="checkbox"/>	Горячий воздух
<input type="checkbox"/>	Нижний жар
<input type="checkbox"/>	Гриль с конвекцией
<input type="checkbox"/>	Плоский гриль, малая площадь
<input type="checkbox"/>	Плоский гриль, большая площадь
<input type="checkbox"/>	Размораживание

При включении ручки выбора функций загорается лампочка в духовом шкафу.

Регулятор температуры



Установите температуру или режим гриля с помощью регулятора температуры.

Температура

50-270	Диапазон значений температуры, °C
--------	-----------------------------------

Гриль

1	Слабый нагрев гриля
2 = 250	Средний нагрев гриля
3	Сильный нагрев гриля

clean

Функция очистки

Режимы гриля

Если выбран вид нагрева "Поджаривание на плоском гриле" при помощи регулятора температуры выберите режим гриля.

Дисплей и кнопки управления



Кнопка "Минус" -	При помощи этой кнопки уменьшаются заданные значения.
Кнопка "Плюс" +	При помощи этой кнопки увеличиваются заданные значения.
Кнопка "Часы" ⏳	При помощи этой кнопки устанавливается время суток, время приготовления в духовом шкафу ⏴ и время окончания приготовления ⏵.
Кнопка "Таймер" ⏱	При помощи этой кнопки устанавливается таймер.
Кнопка "Ключ" 🔑	При помощи этой кнопки включается и выключается блокировка для безопасности детей.

Дисплей отображает заданные значения.


Утапливаемые ручки выключателей

Ручки выключателей могут быть утоплены. Чтобы зафиксировать или расфиксировать выключатель, нажмите на ручку.

Ручку выбора функций можно поворачивать вправо или влево, регулятор температуры - только вправо.

Вид нагрева


Духовой шкаф предоставляет в Ваше распоряжение самые разнообразные виды нагрева. Для каждого блюда Вы можете выбрать оптимальный способ приготовления.



Верхний и нижний жар

В этом режиме тепло распределяется равномерно над и под пирогом или жарким.


С этим видом нагрева у Вас отлично получится сдобный пирог в форме и запеканки. Верхний и нижний жар превосходно подходит для приготовления постной говядины, телятины и дичи.



горячий воздух


Вентилятор, встроенный в заднюю стенку духового шкафа, равномерно распределяет тепло по его объему.

С помощью режима "горячий воздух" Вы можете приготовить пирог и пиццу на двух уровнях. Необходимая температура духового шкафа ниже, чем в режиме "Верхний и нижний жар". горячий воздух прекрасно подходит для подсушивания.




Нижний жар

С помощью режима "Нижний жар" Вы можете подрумянить блюдо или допечь его снизу. Также он прекрасно подходит для консервирования.




Гриль с конвекцией

В этом режиме пополам включаются нагревательный элемент гриля и вентилятор. Пока нагревательный элемент выключен, вентилятор обдувает блюдо образовавшимся горячим воздухом. В этом режиме куски мяса получатся обжаренными со всех сторон.




Плоский гриль, малая площадь

В этом режиме включается средняя часть нагревательного элемента гриля. Этот вид нагрева предназначен для небольшого объема продуктов. Таким образом Вы сэкономите электроэнергию. Укладывайте куски на середину решетки.



Плоский гриль, большая площадь


В этом режиме нагревается вся поверхность под нагревательным элементом гриля. С его помощью можно поджарить несколько стейков, колбасок, рыбин или тостов.



Размораживание

Вентилятор, установленный в задней стенке духового шкафа, обдувает замороженные продукты. При этом замороженные куски мяса, птица, хлеб и пироги размораживаются равномерно.


Духовой шкаф и принадлежности



Принадлежности можно размещать в духовом шкафу на 5 различных уровнях.

На 2, 3 и 4 уровнях имеются выдвижные направляющие, с помощью которых принадлежности можно вынимать. За счет этого блюда легко доставать из духового шкафа.


Принадлежности



Принадлежности Вы можете приобрести в сервисной службе или в хозяйственном магазине.

Решетки


для посуды, форм для пирогов, жаркого, жарения в гриле и блюд глубокой заморозки.
Решетку устанавливайте в духовой шкаф изгибом вниз.



Эмалированный противень

для приготовления сочных пирогов и выпечки, большого жаркого и продуктов глубокой заморозки. Его можно также использовать при жарении в гриле прямо на решетке. Подставьте его под решетку, и весь жир будет стекать в него.

Устанавливайте эмалированный противень под углом к дверце духового шкафа до упора.



Алюминиевый противень

для приготовления пирогов и круглого печенья.

Устанавливайте противень под углом к дверце духового шкафа до упора.

Предварительная очистка принадлежностей

Перед первым использованием тщательно очистите принадлежности при помощи мыльного раствора и кухонного полотенца.

Перед первым использованием

В этой главе Вы найдете информацию о том, что Вы должны сделать, перед тем, как в первый раз начать готовить.

Нагрейте духовой шкаф и очистите принадлежности. Прочтите указания по технике безопасности в главе "На что следует обратить внимание".

Если на индикаторе мигают символ ⊕ и три нуля

Во-первых, посмотрите, мигает ли на индикаторе на плите символ ⊕ и три нуля.

Установка времени суток.

1. Нажмите кнопку "Часы" ⊕.

Появится 12:00, и символ "Часы" ⊕ будет мигать.

2. С помощью кнопки + или кнопки – установите время суток.

Через несколько секунд новая установка времени суток будет принята. После этого плита готова к эксплуатации.

Нагревание духового шкафа

Последовательность действий

Чтобы устранить запах нового прибора, нагрейте пустой закрытый духовой шкаф.

1. Установите ручку выбора функций на □.

2. Установите 240 °C с помощью регулятора температуры.

Через 60 минут выключите ручку выбора функций.

Предварительная очистка принадлежностей

Перед первым использованием тщательно очистите принадлежности при помощи мыльного раствора и кухонного полотенца.

Настройка духового шкафа

У Вас есть различные возможности установки режимов духового шкафа.

Выключение духового шкафа вручную

Когда блюдо будет готово, выключите духовой шкаф.

Автоматическое выключение духового шкафа

Вы можете надолго уйти из кухни.

Автоматическое включение и выключение духового шкафа


Таблицы и рекомендации

Например, Вы можете поставить блюдо в духовой шкаф утром и выполнить такие настройки, что оно будет готово к обеду.


В главе "Таблицы и рекомендации" Вы найдете настройки, подходящие для многих блюд.

Установка

Пример: Верхний и нижний жар \square 190 °C



1. Установите необходимый вид нагрева с помощью ручки выбора функций.



2. Установите температуру или режим гриля с помощью регулятора температуры.

**Когда блюдо будет готово
Изменение установки**


Выключите ручку выбора функций.

Температуру или режим гриля можно изменить в любое время.

Автоматическое выключение духового шкафа

Пример:

Продолжительность
45 минут



Выполните установки, как описано в пунктах 1 и 2. Задайте время приготовления (продолжительность) для Вашего блюда.

3. Нажмите кнопку "Часы" ⏱. Символ "Продолжительность" ➔ мигает.



4. Установите продолжительность с помощью кнопки + или кнопки -. Кнопка + предлагаемое значение = 30 минут. Кнопка - предлагаемое значение = 10 минут.

Через несколько секунд духовой шкаф начинает работать. Символ ➔ горит на индикаторе.

Время приготовления истекло

Раздается сигнал. Духовой шкаф выключается. Дважды нажмите кнопку ⏱ и выключите ручку выбора функций.

Нажмите кнопку "Часы" ⏱. Измените продолжительность с помощью кнопки + или кнопки -.

Нажмите кнопку "Часы" ⏱. Нажимайте кнопку -, пока показание на индикаторе не установится на 0. Выключите ручку выбора функций.

Нажмите кнопку "Часы" ⏱ два раза и произведите установку, как описано в пункте 4.

Установка продолжительности при выключенном индикации времени суток

Духовой шкаф должен включаться и выключаться автоматически

Пример: Сейчас 10:45.
Блюдо готовится
45 минут и должно быть
готово в 12:45.

Следите за тем, чтобы скоропортящиеся продукты
не оставались в духовом шкафу слишком надолго.

Выполните установки, как описано в пунктах 1-4.
Духовой шкаф начинает работать.



5. Нажимайте кнопку "Часы" ⊕ до тех пор, пока не замигает символ →. На индикаторе Вы видите, когда блюдо должно быть готово.



6. С помощью кнопки + установите время окончания на более позднее.

Через несколько секунд установка принимается. До тех пор, пока духовой шкаф не начнет работать, на индикатор времени выводится время окончания.

**Время приготовления
истекло**

Раздается сигнал. Духовой шкаф выключается. Дважды нажмите кнопку ⊖ и выключите ручку выбора функций.

Указание


Пока мигает символ, Вы можете изменять установки. Когда символ горит постоянно, установка принята. Вы можете изменять время, до которого принимается установка. См. также главу "Базовые установки".

Время суток

После первого подключения или после перебоя в электроснабжении на индикаторе будет мигать символ ☼ и три нуля. Установка времени суток Ручка выбора функций должна быть в положении выключения.


Установка

Пример: Сейчас 13:00



1. Нажмите кнопку "Часы" ☼.

На индикаторе появится 12.00 часов, и символ ☼ мигает.



2. С помощью кнопки + или кнопки - установите время суток.

Через несколько секунд новая установка времени суток будет принята.

Например, переход с летнего времени на зимнее

Отключение индикации времени суток

Два раза нажмите кнопку "Часы" ☼ и измените установки с помощью кнопки + или кнопки -.

Вы можете выключить индикацию времени суток. В этом случае время суток будет отображаться только при его установке.

Измените для этого базовую установку. См. главу "Базовые установки".


Таймер

Таймер работает, как обычный бытовой таймер. Он работает независимо от духового шкафа. Таймер издает характерный звуковой сигнал. И Вы можете услышать, что установленная продолжи


тельность или время на таймере истекло. Вы можете устанавливать таймер, когда активизирована блокировка для безопасности детей.

Установка

Пример: 20 мин



1. Нажмите кнопку "Таймер" . Символ мигает.



2. Установите время таймера с помощью кнопки + или кнопки -. Кнопка + предлагаемое значение = 10 минут. Кнопка - предлагаемое значение = 5 минут.

Через несколько секунд таймер начинает работать. Символ горит на индикаторе. Начинается отсчет времени.

Заданное время истекло

Раздается сигнал. Нажмите кнопку "Таймер" . Индикатор таймера погаснет.

- Изменение времени таймера**
- Аннулирование установки**
- Время таймера и продолжительность истекают одновременно**

Нажмите кнопку "Таймер" . Измените время с помощью кнопки + или кнопки -.

Нажмите кнопку "Таймер" . Нажимайте кнопку -, пока показание на индикаторе не установится на 0.

Горят оба символа. На индикаторе показывается отсчет времени таймера.
Вызов оставшегося времени приготовления , времени окончания  или времени суток :
Нажимайте кнопку "Часы"  до тех пор, пока не появится соответствующий символ.
Вызываемое значение на несколько секунд появится на индикаторе.

Базовые установки


Ваш духовой шкаф имеет различные базовые установки. Вы можете изменять базовую установку времени суток, длительности сигнала и времени принятия установки.

Базовая установка	Функция	Изменение
Время суток  $\text{I} =$ время суток на переднем плане	Индикация времени суток	Время суток  = индикация времени суток выключена
Длительность сигнала  $\text{Z} =$ ок. 2 мин	Сигнал по истечении продолжительности и или времени таймера	Длительность сигнала $\text{I} =$ ок. 10 с $\text{Z} =$ ок. 5 мин
Время принятия установки  $\text{Z} =$ среднее	Между шагами установки должно пройти некоторое время, чтобы значения были сохранены в памяти.	Время принятия установки $\text{I} =$ короткое $\text{Z} =$ длительное


Изменение базовых установок

Пример: Время скрыть


Ни один режим работы не должен быть установлен.



1. Одновременно нажимайте кнопки "Часы" ⏱ и +, пока на индикаторе не появится ⏳. Это является базовой установкой для времени суток на переднем плане.



2. Измените базовую установку с помощью кнопки + или кнопки -.



3. Подтвердите ввод с помощью кнопки "Часы" ⏱. На дисплее появится ⏳ для базовой установки длительности сигнала.

Измените базовую установку, как описано в пункте 2 и подтвердите нажатием кнопки "Часы" ⏱. Теперь можно изменить время принятия установки. В заключение нажмите кнопку "Часы" ⏱.

Вы не хотите изменять все базовые установки

Если Вы не хотите изменять какую-либо базовую установку, нажмите кнопку "Часы" ⏱. Появится следующая базовая установка.

Корректировка

Снова изменить настройку можно в любое время.

Блокировка для безопасности детей

Чтобы дети не смогли случайно включить духовой шкаф, он оборудован Блокировкой для безопасности детей.

Блокировка духового шкафа

Нажмите кнопку "Ключ"  и удерживайте до тех пор, пока на индикаторе не появится символ . Это занимает примерно 4 секунды.

Отмена блокировки

Нажмите кнопку "Ключ"  и удерживайте до тех пор, пока символ  не погаснет.

Указания

Таймер и время суток Вы можете устанавливать и в заблокированном состоянии.

После перебоя в электропитании установленная функция Блокировка для безопасности детей отключается.

Уход и очистка

Никогда не используйте чистку под давлением или горячим паром.

Чистка прибора снаружи

Протрите прибор водой с добавлением небольшого количества моющего средства. Обсушите его с помощью мягкого полотенца.

Не подходят едкие или абразивные средства. Если подобное средство попадет на переднюю панель, сразу же смойте его водой.

Небольшие цветовые отличия на передней панели прибора возникают из-за различных материалов, таких как стекло, пластмасса или металл.

Приборы со стальной передней панелью

Сразу же удаляйте пятна извести, жира, крахмала и яичного белка. Под такими пятнами может возникать коррозия.

Используйте специальные средства по уходу за сталью. Следуйте указаниям производителя. Попробуйте средство на небольшом участке, перед тем, как использовать его на всей поверхности.

Духовой шкаф


**Включение лампочки
в духовом шкафу**
**Снятие дверцы
духового шкафа**

Не используйте жесткие губки и грубые мочалки. Средства для чистки духовок пригодны только для с эмалированных поверхностей духового шкафа.


Чтобы чистка была легкой,
можно включить лампочку в духовом шкафу
и снять дверцу духового шкафа.

Установите ручку выбора функций на

Дверца духового шкафа снимается очень просто.




1. Откройте полностью дверцу духового шкафа
2. Поверните оба блокировочных рычага справа и слева.



3. Установите дверцу духового шкафа под наклоном.
Возмитесь обеими руками слева и справа снизу.
Еще немного закройте и вытащите.

После очистки установите дверцу духового шкафа в обратной последовательности.

Нагревательный элемент гриля




Чтобы верхнюю часть духового шкафа было удобнее чистить, нагревательный элемент гриля можно откинуть вниз.

Внимание! Перед чисткой духовой шкаф следует охладить. Опасность ожога!

Потяните скобу, удерживающую нагревательный элемент гриля, на себя и вверх до щелчка. При этом придерживайте нагревательный элемент гриля. Затем откиньте его вниз.

После очистки:



Установите нагревательный элемент гриля на место. Откиньте скобу и зафиксируйте нагревательный элемент гриля.

Чистка каталитической поверхности духового шкафа

Задняя, верхняя и боковые стенки духового шкафа покрыты каталитической эмалью. Они самоочищаются во время работы духового шкафа. Может случиться так, что большие пятна исчезнут только после многократного пользования духовым шкафом.

Запрещается очищать каталитическое покрытие средством для чистки духовок.

Если каталитическое покрытие духового шкафа при самоочистке очищается недостаточно, его можно очистить при помощи функции восстановления каталитического покрытия (clean).

Некоторое изменение цвета эмали не оказывает влияния на самоочистку.

Очистка дна духового шкафа

Используйте теплый мыльный или уксусный раствор.

При сильном загрязнении духового шкафа лучше всего воспользоваться средством для чистки духовок. Средством для чистки духовок можно пользоваться только при холодной духовке.

Средством для чистки духовок нельзя обрабатывать самоочищающиеся поверхности.

Прочее:

При очень высоких температурах эмаль может выгорать. Это может привести к незначительным изменениям цвета эмали. Это нормально, и не оказывает влияния на функционирование. Не обрабатывайте изменившие цвет участки жесткими мочалками или едкими чистящими средствами.

Края более тонкого противня не полностью покрыты эмалью и могут быть слегка шершавыми. Тем не менее, противень не будет ржаветь.

Очистка стеклянного колпака лампочки в духовом шкафу

Стеклянный колпак в духовом шкафу лучше всего очищать мыльным раствором.

Функция очистки (clean)

Функция очистки (clean) - это программа восстановления каталитического покрытия. Если каталитическое покрытие духового шкафа при самоочистке очищается недостаточно, оно восстанавливается при помощи данной функции. После этого оно снова пригодно для эксплуатации.

Выньте принадлежности и посуду из духового шкафа.

Части духового шкафа без каталитического покрытия следует очистить предварительно. В противном случае образуются пятна, которые потом не удалить.

Внимание

Части духового шкафа без каталитического покрытия следует очистить предварительно.

В противном случае образуются пятна, которые потом не удалить.

Установка



- 1.** Установите ручку выбора функций на "горячий воздух" .
- 2.** Установите регулятор температуры на clean.

3. Нажимайте кнопку  до тех пор, пока не появится символ .

4. При помощи кнопки + выберите 1.00 h.

Через несколько секунд настройка активна.
По истечении этого часа духовой шкаф
отключается. Выключите ручку выбора функций.

Чистка стекла



3. Выньте стекло. (Рис. В)

Протирайте стекла мягкой тряпкой, смоченной
средством для чистки стекол.


4. Установите стекло.

5. Установите уплотнитель на место и закрепите
его.

6. Установите дверцу духового шкафа.

Духовой шкаф можно использовать только
после того, как стекла будут установлены в
соответствие с инструкцией.

Очистка навесных элементов



Навесные элементы можно снять для очистки.

Снятие навесных элементов:

1. Поднимите передние навесные элементы вверх
2. и открепите,
3. затем потяните передние навесные элементы вперед
4. и снимите

Очистите навесные элементы губкой с моющим средством или щеточкой для посуды.

Установка навесных элементов:

Вставьте навесной элемент сзади, слегка отожмите назад и установите на место.

Навесные элементы взаимозаменяемы. Выемка (a) всегда должна быть снизу.

Уплотнение

Уплотнение духового шкафа очищайте моющим средством. Не используйте едкие и агрессивные чистящие средства.

Принадлежности

Лучше всего смочить принадлежности моющим средством сразу после использования. С внутренней стороны можно легонько потереть щеткой или губкой для мытья посуды.

Что делать при неисправности?

Часто случается, что причиной неисправности стала какая-то мелочь. Прежде чем обращаться в Сервисную службу, прочтите следующие указания:


Неисправность	Возможная причина	Устранение
Прибор не работает.	Неисправен предохранитель.	Проверьте, в порядке ли предохранитель прибора в блоке предохранителей.
Индикация времени мигает.	При отключении электроэнергии.	Снова установите время суток.

Ремонт должен производиться только специально обученными сотрудниками Сервисной службы.

При неквалифицированном выполнении ремонта прибор может стать источником серьезной опасности.

Замена лампочки в духовом шкафу

Последовательность действий



Если лампочка в духовом шкафу перегорела, замените ее. Запасную термоустойчивую лампочку можно приобрести в Сервисном центре или в специализированном магазине. Используйте только такие лампочки.

1. Выключите предохранитель в блоке предохранителей.
2. Постелите на дно холодного духового шкафа посудное полотенце, чтобы избежать возможных повреждений.
3. Отвинтите стеклянный колпак вращением влево.
4. Установите новую лампочку аналогичного типа.
5. Установите на место стеклянный колпак.
6. Выньте посудное полотенце и снова включите предохранитель.

Замена стеклянного колпака

Если стеклянный колпак лампочки в духовом шкафу поврежден, его следует заменить. Колпак можно приобрести через Сервисную службу. При этом нужно указать номер изделия (номер Е) и заводской номер (номер FD) Вашего прибора.

Сервисная служба

Если Ваш прибор нуждается в ремонте, наша Сервисная служба всегда к Вашим услугам. Адрес и номер телефона ближайшей мастерской Вы найдете в телефонном справочнике. В сервисных центрах, указанных в данном Руководстве, Вам также назовут адрес ближайшей мастерской.

Номер Е и номер FD

При вызове специалиста Сервисной службы всегда указывайте номер изделия (номер Е) и заводской номер (номер FD) прибора. Фирменная табличка с номерами находится справа, сбоку на дверце духового шкафа. Чтобы долго не искать номера в случае неисправности, впишите данные прибора прямо сейчас.

Номер Е	Номер FD
---------	----------

Сервисная служба	✉
------------------	---

Упаковка и отслуживший прибор

Во время транспортировки Ваш новый прибор защищен упаковкой. Все элементы упаковки экологичны, их можно использовать повторно. Последуйте охране окружающей среды выбрасывая упаковку.

В свою очередь, отслужившие приборы вовсе не являются бесполезными отходами. При правильной утилизации они могут послужить ценным сырьем для переработки.

Перед тем, как выбросить отслуживший прибор, сделайте так, чтобы его больше нельзя было использовать или обозначьте его наклейкой "Внимание, металлом!"

Вы можете получить информацию о возможности утилизации у Вашего дилера или в местной администрации.

Таблицы и рекомендации

В приложенных таблицах Вы найдете большой выбор блюд и оптимальные установки для их приготовления. Вы узнаете, какой вид нагрева и температура лучше всего подойдут для приготовления того или иного блюда, какие необходимо использовать принадлежности и на какой уровень их устанавливать. Мы дадим Вам самые точные рекомендации по использованию посуды и приготовлению. Вы не окажетесь беспомощными, если неприятность все-таки случится.

Пироги и выпечка

Формы для выпекания

Лучше всего подходят темные металлические формы для выпекания. При выпекании в светлых толстостенных формах для выпекания или стеклянных формах используйте режим "Горячий воздух". Но при этом все равно придется увеличить время выпекания, а пирог подрумянится неравномерно. Форму для пирога всегда следует ставить на решетку

Таблицы

Значения, приведенные в таблице, действительны, если Вы устанавливаете блюдо в холодный духовой шкаф. Таким образом Вы сэкономите электроэнергию. При использовании предварительного разогрева сократите указанное время выпекания на 5 - 10 минут.

В таблицах приведены оптимальные виды нагрева для разнообразной выпечки и пирогов.

Температура и продолжительность выпекания зависят от количества теста и от его свойств. Поэтому в таблице указывается диапазон значений. Сначала устанавливайте минимальное значение. При более низкой температуре подрумянивание получается более равномерным. Если необходимо, в следующий раз установите температуру повыше.

Дополнительную информацию Вы найдете в разделе "Рекомендации по выпеканию", приложенном к таблицам.

Пирог в форме	Форма на решетке	Уро-вень	Вид на-грева	Темпера-тура, °C	Продолжи-тельность выпекания, мин
Торт	Форма для торта из белой жести, Ø 31 см	1 2+4	□ ■	220-240 190-210	40-50 45-55
Пирог	Форма для торта из белой жести, Ø 31 см	1	□	210-230	40-50
Пирог*	Форма для выпечки пирога из белой жести, 28 см	2	□	180-200	50-60
* При приготовлении одновременно двух пирогов их можно поставить рядом на решетку.					

Пицца	Противень 2 противня*	2 2+4	□ ■	210-230 180-200	25-35 45-55
Слоеное тесто	Противень 2 противня*	3 2+4	□ ■	170-190 170-190	20-30 30-40
Безе	Противень	3	■	80-100	155-205

Фигурное печенье	Противень 2 противня*	3 2+4		160-180 140-160	20-30 35-45
Миндальное печенье	Противень 2 противня*	3 2+4		100-120 100-120	30-40 40-50

* При приготовлении на двух уровнях эмалированный противень устанавливайте сверху.

Дополнительный противень Вы можете приобрести в сервисной службе или специализированных магазинах.

Рекомендации по выпеканию

Вы хотите печь по собственному рецепту.	Ориентируйтесь на похожую имеющуюся в таблицах выпечку.
Проверка степени пропекания сдобного пирога.	За 10 мин до истечения установленного по рецепту времени выпекания проткните пирог в самом высоком месте деревянной палочкой. Если тесто не прилипает к палочке, пирог готов.
Пирог опадает.	В следующий раз добавьте меньше жидкости или установите температуру духового шкафа на 10 градусов ниже. Месите тесто указанное в рецепте время.
Пирог поднялся только в середине, а по краям низкий.	Не смазывайте жиром бортики разъемной формы. После выпекания осторожно отделите пирог ножом от стенок формы.
Пирог слишком сухой.	Проткните зубочисткой в готовом пироге маленькие дырочки и влейте в них по капле фруктовый сок или какой-нибудь алкогольный напиток. В следующий раз выберите температуру на 10 градусов больше и уменьшите время выпекания.
Хлеб или пирог (напр., ватрушка) выглядит готовым, но внутри не пропекся (сырой, с жидкой прослойкой).	В следующий раз добавьте меньше жидкости и выпекайте при более низкой температуре немного дольше. Для пирога с сочной начинкой: Сначала отдельно выпеките корж. Посыпьте его миндалем или толчеными сухарями и только на них кладите начинку. Соблюдайте рецептуру и время выпекания.

Выпечка подрумянивается неравномерно.	Устанавливайте температуру немного ниже, тогда выпечка будет румяниться равномернее. Нежную выпечку выпекайте в режиме "Верхний и нижний жар" ☒ на первом уровне. На циркуляцию воздуха также может повлиять выступающие края пергаментной бумаги. Всегда вырезайте пергаментную бумагу по размеру противня.
Фруктовый пирог внизу очень светлый. Фруктовый сок вытек.	В следующий раз используйте глубокий эмалированный противень.
При выпекании на нескольких уровнях: На верхнем уровне выпечка получается темнее, чем на нижнем.	Для выпекания на нескольких уровнях сразу всегда используйте горячий воздух ☕. Выпечка на одновременно установленных противнях не обязательно будет готова в одно и то же время.
Во время выпекания сочных пирогов образуется конденсат.	При выпекании может образоваться водяной пар. Он выходит через ручку дверцы и может конденсироваться на панели управления или на близлежащей поверхности мебели и стекать каплями по ней. Это обусловлено физикой процесса.

Мясо, птица, рыба, запеканки, тосты

Посуда	Можно использовать любую жаропрочную посуду. Размещайте посуду всегда точно посередине решетки.
Рекомендации по жарению	Горячую стеклянную посуду лучше поставить на сухое кухонное полотенце. Если подставка будет мокрой или холодной, стекло может треснуть.
	Вкус блюда зависит от качества и вида мяса. При приготовлении постного мяса добавьте в посуду 2-3 столовые ложки жидкости, при тушении к мясу добавляют в зависимости от количества от 8 до 10 столовых ложек жидкости. Если кусок мяса его нужно перевернуть по истечении половины времени.

Когда жаркое будет готово, его следует оставить еще на 10 минут в выключенном закрытом духовом шкафу, чтобы мясо лучше пропиталось соком от жарения.

Рекомендации по жарению в гриле

Готовить пищу в гриле можно только при закрытой дверце духового шкафа.

По возможности, куски должны быть одинаковой толщины, минимум 2 - 3 см. В этом случае они подрумяниваются равномерно и остаются сочными. Солить лучше уже готовые стейки.

Кладите куски непосредственно на решетку. Отдельные куски-гриль получаются лучше, если их положить на середину решетки.

Дополнительно поставьте эмалированный противень на уровень 1. Сок от жарения будет стекать в него, и духовой шкаф останется почти чистым.

По истечении двух третей времени приготовления, переверните куски.

Нагревательный элемент гриля автоматически выключается и снова включается. Это нормально. Как часто это происходит, зависит от установленного режима гриля.

Пример	Объем	Посуда	Уровень	Вид нагрева	Температура, °C, гриль	Продолжительность, мин
Ростбиф розовый	1 кг	Открытая	1		230-240	30
Ростбиф, средний	1 кг	Открытая	1		240-250	50
Баранья нога	1,5 кг	Открытая	1		160-180	120
Картофельная запеканка*		Форма для запеканки или эмалированный противень	2		150-170	60
Румяные тосты		Решетка	4		Режим 3	4-5

Пример	Объем	Посуда	Уро-вень	Вид на-грева	Темпера-тура, °C, гриль	Продолжи-тельность, мин
Рыба жареная в гриле	300 г	Решетка**	4	<input checked="" type="checkbox"/>	Режим 1-2	25

* В форме высота запеканки не должна превышать 2 см.

** Поставьте эмалированный противень на уровень 1

Рекомендации по жарению в гриле

Для такого веса жаркого в таблице нет значений.

Выберите ближайшее меньшее значение веса и увеличьте указанное время приготовления.

Как узнать, готово жаркое или нет

Используйте термометр для мяса (Вы можете приобрести его в специализированном магазине) или снимите "пробу ложкой". Для этого ложкой надавите на жаркое. Если оно твердое, значит оно готово. Если оно продавливается ложкой, то его надо жарить еще.

Жаркое слишком темное, а корочка местами подгорела

Проверьте уровень установки и температуру.

Жаркое получилось хорошо, а соус подгорел.

В следующий раз возьмите посуду поменьше или добавьте больше жидкости.

Жаркое получилось хорошо, но соус слишком светлый и жидкий

В следующий раз возьмите посуду побольше или добавьте меньше жидкости.

Во время приготовления жаркого образуется водяной пар.

Вместо режима "Верхний и нижний жар" установите "Гриль с конвекцией". При этом сок после жарения не будет так сильно разогреваться, это уменьшит парообразование.

Готовые блюда глубокой заморозки

Соблюдайте инструкции изготовителя на упаковке.

Значения, приведенные в таблице, действительны, если Вы устанавливаете блюдо в холодный духовой шкаф.

Блюдо		Уро-вень	Вид на-грева	Температура, °C	Продолжи-тельность, мин
Картофель-фри*	Решетка или эмалированный противень	3		210-230	25-30
Пицца*	Решетка	2		200-220	15-20
Пицца-багет*	Решетка	2		200-220	15-20

* Выложите принадлежность пергаментной бумагой. Пергаментная бумага должна выдерживать указанную температуру.

Указание

Противень может деформироваться во время приготовления замороженных продуктов. Причина кроется в большой разности температур на принадлежностях. Деформация убирается уже в процессе выпекания.

Размораживание

Продукты вынуть из упаковки, переложить в подходящую посуду и поставить на решетку.

Соблюдайте инструкции изготовителя на упаковке.

Время размораживания зависит от вида и количества продукта.

Блюдо	Принадлежности	Уровень	Способ нагрева	Температура, °C
"Нежные" продукты* напр., торты со взбитыми сливками, торты с масляным кремом, пирожные с шоколадной или сахарной глазурью, фрукты, цыплята, колбаски и мясо, хлеб, булочки, пироги и другая выпечка	Решетка	2		40-50 °C

* Замороженные участки накрыть пленкой для микроволновых печей. Птицу положить на тарелку грудкой вниз.

Подсушивание

Отбирайте фрукты и овощи без порчинки, тщательно их вымойте.

Дайте им хорошо обсохнуть, или обсушите их.

Выложите эмалированный противень и решетку пергаментной бумагой.

Блюдо	Уровень	Способ нагрева	Температура, °C	Продолжительность, ч
Яблоки кружками, 600 г	2+4		80	ок. 5
Груши дольками, 800 г	2+4		80	ок. 8
Сливы, 1,5 кг	2+4		80	ок. 8-10
Кореняя, 200 г	2+4		80	ок. 1½

Указание

Очень сочные фрукты или овощи нужно несколько раз перевернуть. После подсушивания готовые фрукты или овощи немедленно снять с бумаги.

Рекомендации по экономии электроэнергии

Предварительно нагревайте духовой шкаф только в том случае, если это указано в рецепте или в таблице в Руководстве по эксплуатации.

Используйте темные, лакированные черные или эмалированные формы для выпекания. Они поглощают тепло особенно хорошо.

Несколько пирогов лучше всего печь один за другим. Духовой шкаф еще теплый, Благодаря этому время выпекания второго пирога уменьшается Вы также можете поставить выпекать рядом два пирога прямоугольной формы.

При длительном времени приготовления Вы можете выключить духовой шкаф за 10 минут до окончания времени и использовать остаточное тепло для доведения блюда до готовности.

Акриламид в продуктах питания

О вреде акриламида в продуктах питания сегодня ведется много дискуссий. Для этой рекламной брошюры мы сопоставили результаты современных научных исследований.

Как образуется акриламид?

Акриламид появляется в продуктах питания не вследствие попадания извне. Он образуется в процессе приготовления пищи и содержит углеводы и фрагменты расщепленных белков. Однако до конца природу его происхождения объяснить не может никто. На содержание акриламида в пище в первую очередь влияют:

высокие температуры
низкое содержание воды в продуктах
образование толстой корочки.

В каких блюдах содержится большое количество акриламида?

Акриламид образуется в первую очередь в продуктах из зерновых и картофеля, как например в:

картофельных чипсах, картофеле-фри,
тостах, булочках, хлебе,
 выпечке из песочного теста (кефсы, печенье).

Как этого избежать?

Можно избежать высокого содержания акриламида при выпекании, жарении и жарении в гриле.

Специальные рекомендации BMVEL¹ помогут Вам в этом:

Сокращайте, насколько это возможно, время приготовления.

"Золотая корочка вместо коричневой" - избегайте сильного поддумяивания блюд.

Чем больше размер приготавливаемого блюда, тем меньше акриламида образуется в процессе его приготовления.

Макс. температура в режиме "Верхний и нижний жар" 200 °C, в режиме "горячий воздух" - 180 °C.

Выпекание

Круглое печенье: Макс. температура в режиме "Верхний и нижний жар" 190 °C, в режиме "горячий воздух" - 170 °C. Яйцо или яичный желток в тесте препятствуют образованию акриламида.

При приготовлении картофеля в духовом шкафу укладывайте его равномерно и по возможности в один ряд. Масса не менее 400 г на противень уменьшает быстрое высушивание приготовляемого блюда.

1 Пресс-релиз 365 BMVEL от 4.12.2002,
Интернет: <http://www.verbraucherministerium.de>

Контрольные блюда

в соответствии с DIN 44547 и EN 60350

Выпекание

Значения, приведенные в таблице, действительны, если Вы устанавливаете блюдо в холодный духовой шкаф.

Блюдо	Принадлежности и указания	Уро- вень	Вид на- грева	Темпера- тура, °C	Продолжи- тельность выпекания, мин
Фигурное печенье	Противень Противень + Эмалированный противень*	3 2+4		160-180 140-160	20-30 30-40
Маленькие кексы 20 шт.	Противень	3		160-180	25-35
Маленькие кексы 20 шт. на противень (предваритель- но разогреть)	Противень + Эмалированный противень*	2+4		150-170	25-35
Бисквит на воде	Разъемная форма	2		160-180	30-40
Пирог из дрожжевого теста на листе	Эмалированный противень Противень + Эмалированный противень*	3 2+4		170-190 160-180	40-50 50-60

Блюдо	Принадлежности и указания	Уро- вень	Вид на- грева	Темпера- тура, °С	Продолжи- тельность выпекания, мин
Закрытый яблочный пирог	2 решетки + 2 разъемные формы из белой жести Ø 20 см**	2+4		190-210	70-80
	Эмалированный противень + 2 разъемные формы из белой жести Ø 20 см**	1		190-210	70-80

Вы можете приобрести противни и решетки дополнительно в специализированном магазине.


- * Всегда при выпекании на двух уровнях ставьте Эмалированный противень над противнем.
- ** Эмалированный пироги на решетку по диагонали.

Жарение в гриле

Значения, приведенные в таблице, действительны, если Вы устанавливаете блюдо в холодный духовой шкаф.

Блюдо	Принадлежности	Уро- вень	Вид на- грева	Режим гриля	Продолжи- тельность минут
Румяные тосты (10 мин предварительно разогреть)	Решетка	5		3	1-2
Бифбургер 12 шт.*	Решетка	4		3	25-30

- * По истечении половины времени перевернуть. Устанавливать Эмалированный противень всегда на уровень 1.

**es** Instrucciones de Montaje

por favor, guardar

de Montageanweisung

bitte aufbewahren

en Installation Instructions

please keep

fr Manuel de montage

à garder soigneusement

it Istruzione per l'installazione

si prega di conservare

nl**Installatievoorschrift**

goed bewaren

dk**Montagevejledning**

bedes opbevaret

pt**Instruções de montagem**

por favor, guardar

el**Οδηγίες εγκατάστασης**

Να φυλάσσεται

no**Monteringsanvisning**

må oppbevares

sv**Monteringsanvisning**

spara anvisningen

fi**Asennusohjeet**

säilytä ohjeet

ru**Инструкция по монтажу**

Пожалуйста, сохраните

pl**Instroksja montażu**





proszę zachować







tr**Montaj Talimatları**

Lütfen saklayınız





hu**Beszerelesi útm utató**

kérjük, őrizze meg

1

2**3****D**

4



Backöfen mit Backwagen müssen so eingebaut werden, dass die Backbleche problemlos aus dem Ofen genommen werden können.

Installera ugnen i ett hörn – bild 3

Om du vill montera ugnen i ett hörn måste du följa måttangivelserna på bild **D**. Vi rekommenderar att du följer måttangivelserna på bild **E** vad gäller framsidans bredd och handtaget.

Montera in ugnen i köksinredningen – bild 4

- På ugnar med ugnsvagn måste luckan tas loss före monteringen.
- Skjut in ugnen i det avsedda utrymmet. Se till att nätkabeln inte skadas av ugnens vassa kanter och att den inte dras längs delar av ugnen som blir heta eller under ugnen.
- Rikta in ugnen så att den står precis som du vill ha den och skruva fast den med de medföljande skruvarna (4x25).
- Om du monterar ugnen enligt våra måttangivelser ska det finnas ett fritt utrymme ovanför ugnen. Springan får inte täckas över med trälister, eftersom detta försämrar ventilationen.
- Lämna ett avstånd på minst 5 mm mellan ugnen och skåp eller möbler.

Demontering

Dra ut stickkontakten ur uttaget. Lockern Sie die Schrauben, mit denen der Backofen am Möbel befestigt ist. Heben Sie den Backofen leicht an und ziehen Sie ihn vollständig aus dem Möbel heraus.

FI

Uunin liitää virtaverkkoon

■ Varmista ennen laitteen ensimmäistä käyttöönnottoa, että talosi liitäntä on maadoitettu ja että se vastaa kaikkia voimassaolevia turvallisuusmääräyksiä. Valtuutetun teknikon tulisi suorittaa laiteesi asennus ja liitäntä. Häntä koskee sekä paikallisen sähkölaitoksen että kansalliset määräykset.

Jos laite otetaan käyttöön ilman maadoitusliittimen oikeaa liitäntää, se voi, vaikkakin erittäin harvoissa tapauksissa, johtaa vakaviin ruumiinvammoihin tai kuolemaan. Valmistaja ei vastaa virheellisestä käytöstä ja mahdollisista vahingoista, jotka johtuvat vääristä sähköliittäöstä.

■ Asennustöiden aikana uuni ei saa olla liitetty verkkoon.

■ Laite vastaa suojaulokkaa I ja sen saa ottaa käyttöön vain maadoituskaapelin kanssa.

■ Laite on liittävä verkkokaapelilla tyyppi H05 V V-F tai korkeampi. Kelta-vihreä kaapeli, jota käytetään maadoituskaapelinä, täytyy liittää ensin ja sen täytyy olla pitempi kuin muut johdot.

■ Voimassaolevien turvallisuusmääräysten noudattamiseksi

asennuspuolella täytyy olla yleisnapainen erotuslaite, jonka kosketusväli on vähintään 3 mm. Tämä ei ole välttämätöntä, jos laite liitetään pistorasiaan, joka on maadoitettu ja käyttäjän käsillä.

- Suora yhteys on välttämä järkevällä asennuksella.
- Uuni täytyy liittää typpikilven liitätäsuunnitelman mukaisesti. Noudata typpikilvessä mainittua verkkojännitettä.
- Laita laite keittiökalusteen eteen asennusta varten. Verkkokaapelin täytyy olla tarpeksi pitkä, jotta se voidaan liittää oikein. Huomio! Liitääkaapeli ei saa jäädä jumiin asennuksen aikana, eikä se saa koskettaa laitteen kuumia osia.
- Kaikki laitteella suoritetut työt, myös liitätäjohdon vaihto tai asennus, kuuluvat huollon tehtäviin.

Kalusteen valmistelu – kuva 1

- Keittiökalusteen sisäpintojen, johon uuni asennetaan, vaneri- ja muoviverhoukset täytyy olla asennettu paikoilleen lämmönkestävällä liimalla, yli 90 °C, ja viereisten kalusteiden (uunin vieressä) lämmönkestävällä liimalla yli 70 °C. Jos vaneri, muoviverhoukset tai liima ei ole tarpeksi lämmönkestävä, kaluste voi muuttaa muotoaan tai siitä voi aiheuttaa palovaarioita. Tässä tapauksessa uunin valmistaja ei ole vastuussa kalusteeseen tapahtuneista vahingoista.
- Leikkaa keittiökaluste ennen uunin liitäntää. Poista lastut, jotteivat uunin sähkökomponentti vahingoitu.
- Uunin asennusrasian tulisi olla tummennetun pinnan alueella **B** tai paikassa, jossa se ei haittaa uunin asennusta.
- Asentamaton kaluste täytyy kiinnittää tavanomaisella kulmalla **C** seinään. Kalusteesa, johon uuni asennetaan, täytyy olla tuuletusaukko pohjassa. Jos asennat uunin keittotason alapuolelle, noudata keittotason asennusohjeita.

Uunin asennus korkeaan kaappiin – kuva 2

Uuni voidaan asentaa myös korkeaan kaappiin. Uunin tuulettamiseksi alimman hyllyn ja tukiseinän väliin täytyy jäädä n. 30 mm aukko, samoin 20 mm aukko ylähyllyn ja tukiseinän väliin.

On suositeltavaa, että ylimmän ja alimman hyllyn välijalle jätetään 590 mm rako, niin että tuuletusjärjestelmä toimii virheettömästi. Tätä rakoaa voidaan suurentaa 595 mm:iin, jos haluat vielä parempaan tuuletukseen.

Uunivaunulliset uunit on asennettava siten, että pellit voidaan ottaa ongelmitta uunista ulos.

Uunin asennus nurkaan – kuva 3

Jos haluat asentaa laitteen nurkkaan, ota huomioon mittaojheet kuvassa **D**. On

suositeltavaa, että otat mittaojheissa kuvassa **E** etupuolen leveyden ja kahvan huomioon.

Uunin asennus keittiökalusteesseen – kuva 4

- Uuneissa, joissa on uunivaunu, luukku on irrotettava ennen asennusta.
- Työnnä laite kalusteesseen olevaan syvennykseen. Huolehdi, että uunin terävät reunat eivät vahingoita verkkokaapelia tai että se ei kosketa laitteen kuumia osia ja että se ei kulje uunin alaosan kautta.
- Kohdista uuni kalusteessa ja kiinnitä se mukanatoimituilla ruuveilla (4x25).
- Jos olet asentanut keittiökalusteen mittaojjeittemme mukaisesti, laitteen yläreunaan pitäisi jäädä rako. Älä peitä rakoaa puulistalla, jotta riittävä tuuletus on taattu.
- Laitteen ja sen vieressä olevien kalusteiden (uunin vieressä) välin täytyy jäädä 5 mm:n vähimmäisrako.

Irrotus

Irrota laite verkosta. Löysennä ruuveja, joilla uuni on kiinnitetty kalusteesseen. Nosta uunia kevyesti ja vedä se kokonaan kalustesta irti.

RU

Подключение духового шкафа к электросети

■ Перед началом эксплуатации убедитесь, что электросеть в Вашем доме имеет заземление и соответствует всем требованиям безопасности. Подключение прибора к электросети должен производить авторизованный технический персонал. При установке прибора необходимо соблюдать указания местного поставщика электроэнергии, а также национальное законодательство.

Использование прибора без заземления или при неправильной установке может привести, даже в самом простом случае, к серьезным повреждениям.

Изготовитель не несет ответственности за неправильную работу прибора и возможный ущерб, вызванные неправильным подключением к электросети.

■ Отключайте духовой шкаф от электросети во время установки.

■ Прибор соответствует классу защиты I и должен подключаться только к розетке с контактом заземления.

■ Соединительный кабель должен быть типа H05 V V-F или выше. Провод заземления (желто-зеленый) должен быть длиннее других и подсоединяться первым.

■ Чтобы соблюсти требования по безопасности при установке прибора, необходимо предусмотреть специальный выключатель для размыкания всех полюсов с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм. В этом нет необходимости, если розетка после установки прибора свободно доступна и заземлена.

■ Электромонтаж должен гарантировать невозможность прикосновения к проводам под напряжением.

■ Подсоединяйте духовой шкаф согласно схеме подключения, показанной на типовой табличке. Обратите внимание на значение напряжения, указанное на типовой табличке.

■ Для подключения прибора расположите его перед местом встраивания. Соединительный кабель должен быть достаточно длинным, чтобы его хватило для подсоединения.

Внимание! Проследите за тем, чтобы кабели в процессе установки не переламывались и не соприкасались с горячими частями духового шкафа.

■ Любые операции с прибором, включая замену или установку кабеля питания, должны производить специалисты Сервисной Службы.

Подготовка мебели - Рис. 1

■ Металлическая и пластиковая отделка мебели должна быть приклеена термостойким клем, выдерживающим температуру 90 °C (для внутренней части, предназначенной для встраивания духового шкафа) и 70 °C для смежных модулей. Если металлические и пластиковые элементы или клей не выдерживают нагрева до такой температуры, мебель может деформироваться или воспламениться. В этом случае изготовитель духового шкафа не несет ответственности за ущерб, нанесенный мебели.

■ Вырезы в мебели должны быть сделаны до установки духового шкафа. Удалите стружку, так как она может отрицательно повлиять на функционирование духового шкафа.

■ Клеммная коробка духового шкафа должна располагаться в заштрихованной зоне **[B]** или в зоне, не оказывающей влияния на монтаж духового шкафа.

■ Неустойчивые мебельные модули должны крепиться соответствующими уголками к стене **[C]**.

В основании мебельного модуля, предназначенного для встраивания

духового шкафа, должно быть вентиляционное отверстие. Если духовой шкаф монтируется под варочной панелью, обратитесь к инструкции по монтажу для варочной панели.

Встраивание духового шкафа в высокий мебельный модуль - Рис. 2

Духовой шкаф можно встроить в высокий мебельный модуль. Для вентиляции духового шкафа оставьте зазор примерно 30 мм между нижней полкой и несущей стенкой и зазор примерно 20 мм между верхней полкой и несущей стенкой.

Рекомендуется выдерживать расстояние между верхней и нижней полками 590 мм для правильной системы вентиляции. Вы можете увеличить это расстояние до 595 мм, если хотите обеспечить доступ воздуха больше рекомендуемого.

Духовые шкафы с выдвижной дверцей должны встраиваться таким образом, чтобы противники могли выдвигаться без затруднений.

Установка духового шкафа в углу - Рис. 3

Для установки духового шкафа в углу должны приниматься в расчет размеры, приведенные на рисунке **D**. Рекомендуется соблюдать указанную на рисунке **E** ширину передней части мебельного модуля и ручки.

Встраивание духового шкафа в мебель - Рис. 4

■ Снимите выдвижные дверцы (для духовых шкафов с выдвижной дверцей).

■ Полностью оснащенный прибор аккуратно вставьте в подготовленное для встраивания отверстие в мебели. Проследите за тем, чтобы кабели не повреждались кромками, не соприкасались с горячими частями и не проходили по нижней части духового шкафа.

■ Отцентрируйте духовой шкаф в отверстии и закрепите комплектными болтами (4x25).

■ Для соблюдения мер предосторожности обязательно оставьте зазор у верхней части духового шкафа. Не закрывайте эти зазоры деревянными рейками, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию.

■ Между прибором и смежными мебельными модулями

(находящимися с боков) должен быть зазор не менее 5 мм.

Демонтаж

Отключите духовой шкаф от электросети. Ослабьте болты, фиксирующие духовой шкаф в мебельном модуле. Слегка приподнимите духовой шкаф и полностью выньте его из модуля.

PL

Podłączenie piekarnika do sieci

■ Przez rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy upewnić się, że budynek posiada uziemienie i spełnia stosowne wymogi bezpieczeństwa. Instalacja urządzenia powinna być wykonane przez upoważnionego technika. Należy stosować się zarówno do rozporządzeń lokalnego dostawcy energii elektrycznej, jak i do rozporządzeń państwowych. Użycianie tego urządzenia bez uziemienia lub niepoprawnie zamontowanego może spowodować (w bardzo nieprawdopodobnych okolicznościach) poważne szkody. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie funkcjonowanie urządzenia i za ewentualne szkody spowodowane przez wadliwą instalację elektryczną.

■ Podczas montażu piekarnika nie powinien być on podłączony do sieci elektrycznej.

■ Piekarnik jest urządzeniem klasy I i może być użytkowany wyłącznie z uziemieniem.

■ Przewód którym piekarnik podłączony jest do sieci elektrycznej powinien być typu H05 V V-F lub lepszy. Żółto-zielony przewód uziemienia powinno się podłączyć jako pierwszy i powinien on być dłuższy od pozostałych przewodów.

■ Aby spełnić standardowe wymogi bezpieczeństwa montażysta powinien przewidzieć wyłącznik rozłączający wszystkie biegury z rozwarciem styku o szerokości minimum 3 mm. Nie jest to konieczne w przypadku podłączenia do gniazdka sieciowego, jeśli jest ono dostępne dla użytkownika i uziemione.

■ Montaż powinien zapewnić ochronę przed stycznością z ciałem.

■ Powinno się podłączyć piekarnik według planu połączeń na tabliczce znamionowej. Należy zwrócić uwagę na napięcie wskazane na tej tabliczce.

■ Aby podłączyć urządzenie należy umieścić przez szafkę. Przewód zasilający powinien być wystarczająco długi aby można go podłączyć. Uwaga! Należy upewnić się, że przewód nie zaplątał się podczas instalacji i nie ma styczności z gorącymi częściami piekarnika.

DE <http://www.bosch-hausgeraete.de>
GB <http://www.boschappliances.co.uk>
FR <http://www.bosch-electromenager.com>
NL <http://www.bosch-huishoudelijke-apparaten.nl>
FI <http://www.bosch-kodinkoneet.com>
DK <http://www.bosch-hvidevarer.com>
ES <http://www.bosch-ed.com>
PT <http://www.bosch.pt>
BE <http://www.electro.bosch.be>
AU <http://www.bosch.com.au>
AT <http://www.bosch-hausgeraete.at>
BR <http://www.boschelectrodomesticos.com.br>
GR <http://www.bosch-home.gr>
US <http://www.boschappliances.com>

5430003957 (1W02E8) 02 8411