

Үctpahehne hencnpabhocten		
Hencnpabhoctb	Bo3mokha npninha	MetoA yctphahens
Her 3byka.	Her nintana cabgyfepa.	Vgepnitecb, ato ectp nintane a mtenchenbhon posetke n kagedub ntnakatop.
Her 3byka ntu orehp tinxn 3byka.	Her 3byka ntu orehp tinxn 3byka.	Liogcepnihente bntky wypa nntanra k cabgyfepa npasam,
Her nintana.	Her 3byka ntu orehp tinxn 3byka.	trdobi bntnihntb pekmn otrtiohena 3byka ntu ytpabenhen 3bykom konohek,
He pagotaret cabgyfep, torbko konohek.	3byk ha cabgyfeppe yrchobtenh ha minnmauhpin yobehp.	trdobi bntnihntb pekmn otrtiohena 3byka ntu ytpabenhen 3bykom konohek,
He pagotaret cabgyfep, torbko konohek.	3byk ha cabgyfeppe yrchobtenh ha minnmauhpin yobehp.	noka ytpabenhen pkmocin cabgyfepa no hacboon ctpnike,
He pagotaret cabgyfep, torbko konohek.	3byk ha cabgyfeppe yrchobtenh ha minnmauhpin yobehp.	lobephtre perjntop pkmocin cabgyfepom.
He pagotaret cabgyfep, torbko konohek.	3byk ha cabgyfeppe yrchobtenh ha minnmauhpin yobehp.	lobephtre coeAnhene konohek c cabgyfepom.
He pagotaret cabgyfep, torbko konohek.	Konohek pacnokohbi k cabgyfepy.	Pacnokohbi konohek no hanpabenhen k cruyamatereno. 3byk konohek orehp hanpabenhenpi n-3-a beptinkaruhoro /n3a/na/ha konohek.
He pagotaret cabgyfep, torbko konohek.	Konohek pacnokohbi k cabgyfepy.	3byk konohek orehp hanpabenhenpi n-3-a beptinkaruhoro /n3a/na/ha konohek.

harman/kardon®

SoundSticks II

Инструкция по эксплуатации

SoundSticks II Инструкция по безопасности

Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию и придерживайтесь всех ее пунктов во время подключения и последующей эксплуатации:

- Обязательно сохраните инструкцию, она может понадобиться вам в будущем.
- В случае неправильной работы устройства обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Для избежания удара током не разбирайте систему.
- Никогда не разбирайте систему для самостоятельного обслуживания и ремонта.
- Не используйте систему в помещениях с высокой температурой воздуха, повышенной влажностью, в запыленных помещениях, избегайте попадания прямых солнечных лучей и не подвергайте вибрации.
- Разместите систему на горизонтальной устойчивой поверхности. Не бросайте систему, не прикладывайте чрезмерные усилия к средствам управления, не ставьте сверху тяжелые предметы.
- Не используйте жидкости или растворители.
- Для очистки системы используйте мягкую сухую ткань. В случае необходимости, используйте влажную ткань без растворителей.
- Для обеспечения надежной работы системы не подносите микрофон близко к динамикам, избегайте продолжительной подачи сигнала с электромузикальных инструментов, а также подачи любого искаженного сигнала.

- Оберегайте от источников флуоресцентного или неонового света.
- Хотя колонки имеют магнитное экранирование, держите магнитные носители данных (диски и ленты) на расстоянии минимум 10 см. от колонок, чтобы избежать потери данных.
- Предупреждение! Для уменьшения риска возгорания или удара током, не выставляйте аудиосистему под дождь.

Технические характеристики

Производитель Harman Multimedia
Модель SoundSticks II

Колонки

Мощность 10 Вт на канал
Диаметр диффузора 1 дюйм x 4 шт
Габаритные размеры
 Диаметр 50.8 мм
 Высота 254 мм
Масса 0.67 кг

Сабвуфер

Мощность 20 Вт
Диаметр диффузора 6 дюймов
Габаритные размеры
 Диаметр 232 мм
 Высота 258 мм
Масса 2.24 кг

Воспроизводимые частоты 44 Гц - 20 кГц
Потребляемая мощность
в режиме ожидания 4 Вт
Максимальная потребляемая мощность 65 Вт




www.harman-multimedia.com

© 2004 Harman Multimedia. Harman Multimedia and JBL are divisions of Harman International Industries, Inc. Duet is a registered trademark of Harman Multimedia.

SoundSticks II

Инструкция по установке




Шаг 1. Расположите колонки около монитора/компьютера.


Шаг 2. Расположите сабвуфер как Вам удобно. Наиболее оптимальным будет его расположение под столом.

Шаг 3. Соедините колонки с сабвуфером.


www.harman-multimedia.com




Шаг 4. Подключите блок питания к сабвуферу.



Шаг 5. Подключите кабель питания к блоку питания.



Шаг 6. Подключите кабель питания к штепсельной розетке 220 В 50 Гц.



Шаг 7. Соедините звуковым кабелем SoundSticks II с компьютером или другим аудио устройством.