

BORK

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАПОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР P601

Professional
COLLECTION





СОКОВЫЖИМАЛКА S801

- Гарантия 5 лет.
- Литой корпус.
- Мощность: 1500 Вт.
- Два диска для приготовления пюре и сока.
- 5 скоростей отжима от 6500 до 13000 об/мин.
- Металлический загрузочный желоб 84 мм.
- Безопасность и надежность.



КОФЕЙНАЯ СТАНЦИЯ C801

- Гарантия 5 лет.
- Встроенная коническая жерновая кофемолка с регулировкой степени помола.
- Помпа с давлением 15 bar, разработана в Италии.
- Возможность программирования.
- Функция отжима остаточной влаги.
- Фильтры с одинарным и двойным дном.
- Фиксируемый съемный пресс для утрямбовки молотого кофе.



БЛЕНДЕР B800

- Гарантия 5 лет.
- Литой корпус.
- Мощность: 2000 Вт.
- Система ножей Kinetix.
- Легкая высокопрочная чаша, 2л.
- Простота и удобство очистки.



СОКОВЫЖИМАЛКА Z800

- Гарантия 5 лет.
- Литой корпус.
- Инновационная система отжима.
- Универсальная конструкция конуса для отжима всех видов цитрусовых.
- Две степени фильтрации сока.
- Функция Капля-стоп.



ГРИЛЬ G801

- Гарантия 5 лет.
- Система равномерного нагрева — Element IQ.
- Закрытый контактный гриль, открытый гриль для барбекю.
- Устойчивое к царапинам антипригарное покрытие Quantanium.
- Плавная регулировка температуры и времени приготовления.
- Съемные рабочие поверхности.
- Безопасность и надежность.



ЧАЙНИК K810

- Гарантия 2 года.
- Технология заваривания чая.
- Индивидуальные настройки температуры и крепости заваривания чая.
- Функция быстрого заваривания чая.
- Функция отложенного старта.
- Функция поддержания температуры.



ТОСТЕР T800

- Гарантия 5 лет.
- Функция контроля готовности тостов не прерывая процесса приготовления Lift&Look.
- Функция одностороннего обжаривания тостов Crumpet.
- Функция быстрого дожаривания тостов до желаемого состояния A bit more.
- Функция разморозки и обжаривания замороженного хлеба Defrost.
- Пять степеней обжарки.



МИКСЕР E800

- Гарантия 5 лет.
- Планетарная система смешивания.
- 12 Режимов работы, плавная регулировка скорости.
- Сенсорная электроника контроля работы двигателя.
- Эксклюзивный комплект насадок.
- Уникальная насадка кондитер.
- Автоматическая система безопасности.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАПОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

P601



СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН И КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ

УЛЬТРА ТИХИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

ВСТРОЕННЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОМЕТР

РЕЖИМ NATURE MODE

ШИРОКИЙ УГОЛ ПОВОРОТА



СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН И КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Благодаря своим габаритам вентилятор можно использовать практически в любом помещении, не теряя полезного пространства. Обратите внимание, диаметр вентилятора всего 5 дюймов – то есть не больше CD диска.

УЛЬТРА ТИХИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

Вентилятор имеет 3 скорости обдува. Выбрав самую легкую скорость вы можете оставлять прибор включенным на время сна, не переживая, что шум мотора мешает Вашему отдыху.

ВСТРОЕННЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОМЕТР

В вентилятор встроен электронный термометр. Термометр показывает температуру с точностью до 0,5 градуса. Показания термометра отображаются на дисплее

РЕЖИМ NATURE MODE

В этом режиме вентилятор максимально копирует натуральный ветер. Вентилятор автоматически будет регулировать степень обдува, от сильного порыва ветра к более мягкому и легкому.

ШИРОКИЙ УГОЛ ПОВОРОТА

Благодаря функции 80° Oscillation вентилятор автоматически будет вращаться, распределяя воздух по всему помещению.

УСТРОЙСТВО

Место для хранения Пульт ДУ (сзади)

Информационный дисплей

Панель управления

Отверстие для выхода воздуха

Корпус

Основание



Пульт дистанционного управления



Шаг 1. Установите корпус вентилятора на основание и прикрепите его к основанию винтами (закручивайте по часовой стрелке).

Шаг 2. С помощью винтов, закрепите сетевой шнур на основании вентилятора.



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Пульт дистанционного управления необходимо извлечь из специального отсека для хранения, который находится с задней стороны вентилятора в верхней части корпуса.



ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ
При первом использовании вентилятора снимите клеящую ленту.






Примечание! Функции дистанционного управления аналогичны функциям контрольной панели устройства.

СБОРКА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ЧАСОВ

1. Аккуратно откройте отсек для батарей.
2. Вставьте батареи с учетом полярности.
3. Установка времени и даты
 - Чтобы войти в режим установки времени/даты, нажимайте «MODE» [Режим], затем, используя кнопки UP/DOWN [ВВЕРХ/ВНИЗ], установите время и дату.
4. Установка времени будильника.
 - Для перевода часов в режим будильника нажимайте кнопку «MODE».
 - Для установки будильника нажмите кнопку «SET» [Установка].
 - Используя кнопки UP/DOWN, установите время будильника.
5. Переключение температурной шкалы.
 - Для переключения между шкалами измерения температуры по Фаренгейту и Цельсию нажимайте кнопку «SET».

ФУНКЦИИ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ (СО СВЕТОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ)

Значок	Описание	Действие
	Зеленое свечение: Включено Индикатор не светится: Выключено	Включение/выключение вентилятора
	Красное свечение: Низкая скорость Оранжевое свечение: Средняя скорость Зеленое свечение: Высокая скорость	Скорость вращения вентилятора: низкая / средняя / высокая
	Зеленое свечение: Включено Индикатор не светится: Выключено	Включение/выключение вращения корпуса вентилятора
	Зеленое свечение: Включено Индикатор не светится: Выключено	Включение/выключение индикатора часов
	Красное свечение: 2 часа Оранжевое свечение: 4 часа Зеленое свечение: 8 часов	Установка таймера: 2 / 4 / 8 часов

Шаг 1. Для включения вентилятора нажмите кнопку POWER.

Шаг 2. С помощью кнопки SPEED выберите одну из трех скоростей вентилятора: низкую / среднюю / высокую.

Шаг 3. С помощью кнопки TIMER задайте время работы вентилятора: 2 / 4 / 8 часов.

Шаг 4. Используя кнопку OSCILLATION, для того чтобы включить вращение вентилятора.

Шаг 5. Для выключения вентилятора нажмите кнопку POWER.

Примечание!

Не препятствуйте повороту корпуса вентилятора. В случае принудительного ограничения поворота вентилятора начинает мигать сигнал Oscillation.



ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

Прежде, чем производить чистку устройства, отключите его от источника электропитания.

Шаг 1. Выполните чистку вентилятора, используя мягкую салфетку (если необходимо, смочите ее раствором нейтрального моющего средства).

Шаг 2. При чистке не используйте агрессивные чистящие средства во избежание повреждения пластмассовых деталей вентилятора.

Шаг 3. Никогда не погружайте вентилятор, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства по эксплуатации.
- Не размещайте и не эксплуатируйте вентилятор в следующих условиях: при повышенной влажности, образовании конденсата — в ванных комнатах, подвалах и т. д.; также вблизи открытого огня, около взрывоопасных материалов.
- Отключайте вентилятор от электросети по окончании использования.
- Вентилятор не предназначен для использования детьми без надлежащего контроля.
- Если устройство не используется долгое время, извлекайте из пульта батарейки.
- При обнаружении повреждений кабеля питания прекратите использование вентилятора и обратитесь в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта вентилятора.
- В целях безопасности все работы по ремонту вентилятора должны выполняться только представителями уполномоченных авторизованных сервисных центров компании BORK.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В ~
Выходная мощность: 40 Вт
Воздушный удар: 4 м
Масса нетто: 5,4 кг

Внимание! Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы вентилятора равен 4 годам с даты продажи при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Напольный вентилятор: 1 шт
Пульт ДУ: 1 шт
Батарейки ААА: 2 шт
Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном: 1 шт

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, Вы можете проконсультироваться по телефону:

Служба информационной поддержки 8-800-700-55-88

или посетить наш сайт www.bork.ru

Гарантийный талон

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 2 лет с даты продажи вентилятора. Гарантия действительна, только если гарантийный талон заполнен полностью и заверен печатью фирмы-продавца.

Изделие:

НАПОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

Информация о фирме-продавце:

Модель:

R601

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.

Серийный номер:

С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Дата приобретения:

Подпись покупателя:

Подпись продавца:

МП

Условия сервисного обслуживания

Гарантия действительна только при соблюдении клиентом условий гарантийных обязательств.

Гарантия действительна при условиях:

- Наличие гарантийного талона прилагаемого к руководству по эксплуатации на вентилятор.
- Правильно заполненного гарантийного талона: имеется дата продажи, печать, подпись продавца и покупателя, серийный номер вентилятора.
- Обслуживания вентилятора только в авторизованных сервисных центрах.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями вызванными:

- Неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства по эксплуатации.
- Воздействием высоких внешних температур на нетермостойкие части вентилятора.
- Механическими воздействиями.
- Неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения конструкции вентилятора.
- Подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации на вентилятор, или с несоответствием параметров питающей сети Государственным стандартам Российской Федерации.
- Использованием вентилятора в промышленных и/или коммерческих целях.
- Повреждением электрических шнуров.
- Действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Серийный номер:
Дата продажи:
Модель: P601
Подпись покупателя:

Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Серийный номер:
Дата продажи:
Модель: P601
Подпись покупателя:

Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Серийный номер:
Дата продажи:
Модель: P601
Подпись покупателя:

Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта

1

Сервисный центр

Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта

2

Сервисный центр

Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта

3

Сервисный центр

Адреса сервисных центров

Вы можете обратиться за обслуживанием в любой из сервисных центров:

Абакан

ОАО «Абаканторгтехника», ул. Вяткина, д. 9,
(3902) 22-80-71, 22-81-30

Армавир

ООО «Форет», ул. Халтурина, д. 107,
(86137) 2-77-36, 4-50-00

Архангельск

МУП ТТЦ «Рембыттехника», ул. Урицкого,
д. 47, к. 1,
(8182) 29-39-32

Астрахань

ООО «Эфир», ул. Боевая, д. 72 А,
(8512) 30-10-14, 30-10-15, 22-66-77
ООО «Сервисный центр «Эй-Джи-Эс»,
ул. Минусинская, д. 8,
(8512) 408-006, 307-962, 309-990

Барнаул

ИП Фаненштиль Е. В., ул. Антона Петрова, д. 264,
(3852) 48-42-11, 69-16-00

ООО «Ремикс», Комсомольский пр-т, д. 111,
(3852) 24-06-03

Белгород

ИП Богужева Е. И., ул. Сумская, д. 22;
пр-т Ватутина, д. 5 А,
(4722) 30-07-22, 55-34-00

Брянск

ООО «Техсервис», Авиационный пер., д. 3, к. 2,
(4832) 69-11-21

Владивосток

ОАО «Старт-2000», ул. Харьковская, д. 2,
(4232) 27-29-54, 27-08-21

Владикавказ

ООО «Альда-Сервис», ул. Кутузова, д. 82,
(8672) 64-03-98

Владимир

ООО «Мастер Сервис», ул. Тракторная, д. 8,
(4922) 33-10-79, 33-31-52

Волгоград

ООО «Планета Сервис», ул. Рионская, д. 3,
(8442) 36-64-20, 36-64-25
ООО «Технический центр «Приборсервис»,
пр-т Ленина, д. 92,
(8442) 24-02-55, 23-20-28

Вологда

ООО «ТехноСервис», ул. Благовещенская, д. 47,
(8172) 70-02-44

Воронеж

ООО «ТРАНССЕРВИС-Воронеж», Ленинский пр-т,
д. 160,
(4732) 39-37-55
ООО «ЭКРАН-СЕРВИС», ул. Перхоровича, д. 2,
(4732) 31-46-78, 31-79-66

Екатеринбург

ООО «Сонико-Ектб», ул. Степана Разина, д. 109,
оф. 101,
(343) 269-19-48, 269-29-48

ООО «ТРАНССЕРВИС-Екатеринбург»,
ул. Фронтových бригад, д. 18,
(343) 278-90-91

Иваново

ООО «Луч-Сервис», ул. Заводская, д. 13,
(4932) 47-29-84, 472-985

Ижевск

ООО «АРГУС-Сервис», ул. Азина, д. 4,
(3412) 30-83-07, 30-79-79
ООО «Гарант-Сервис», ул. К. Маркса, д. 395,
(3412) 43-70-40
ООО «РИТ-Сервис», ул. Пушкинская, д. 216,
(3412) 45-74-74

Иркутск

ИП Чураев В. Н., ул. Литвинова, д. 20, стр. 10,
оф. 4.3,
(3952) 20-90-06

Адреса сервисных центров

Йошкар-Ола	ООО «Сервисный центр «Гепард», Молочная гора, ул. Рыбные ряды, д. 3, к. 1 (4942) 39-00-48, 31-25-01	Курган	ИП Горланов В. Н., ул. Родионова, д. 56, (3522) 48-59-40
Казань	ООО «Луазо», ул. Декабристов, д. 106 Б, (843) 562-47-07, 562-46-45 ООО «ТехноВидеоСервис», ул. Академика Глушко, д. 43, (843) 276-21-21	Курск	ООО «Маяк+», ул. Студенческая, д. 36 А, (4712) 50-85-90
Калуга	ООО «Бинэс Сервис», ул. Суворова, д. 25, (4842) 54-82-22	Липецк	МУ ПКП «Рембыттехника», ул. Октябрьская, д. 28, (4742) 77-35-86
Кемерово	ИП Кукченко В. В., Октябрьский пр-т, д. 53/2, (3842) 35-39-67, 75-04-14	Махачкала	ИП Эмирбеков А. А., ул. Ленина, д. 113 А, (8722) 67-95-87
Кострома	ООО «Антэк», ул. Станкостроительная, д. 5 Б, (4942) 41-02-02	Нижний Новгород	ИП Сумин В. П., ул. Жукова, д. 24, (831) 462-84-05 ООО «ТРАНССЕРВИС-Н.Новгород», ул. Артельная, д. 4.5, (831) 463-61-77
		Москва	ООО «Сервис», ул. Большая Садовая, д. 10, Вход в сервис: через Фирменный Магазин BORK. Часы работы: с 10.00 до 20.00, без перерывов и выходных. (495) 755-85-20

Адреса сервисных центров

Новомосковск	ЗАО «АВС Центр», Донской пр-д, д. 4, (48762) 3-45-07	Орел	ООО «Феникс Электроникс», ул. 8 Марта, д. 25, (4862) 40-86-82, 40-85-81 ООО «МастерЪ», ул. Латышских стрелков, д. 1, (4862) 73-17-31, 75-14-80
Новороссийск	ООО «Аргон-Сервис», ул. Серова, д. 14, (8617) 63-11-15, 63-03-95	Пенза	ООО «Орбита-Сервис», ул. Карпинского, д. 2, (8412) 42-27-26 ООО «Мир Сервиса», ул. Кулакова, д. 2, (8412) 68-19-99, 68-66-99
Новосибирск	ООО «Сибирский Сервис», ул. Котовского, д. 10/1, (383) 355-55-60, 361-33-88	Пермь	ООО «Импорт-Сервис», ул. Инженерная, д. 10, (3422) 66-12-60 ИП Бутырин Д.В. 614068, ул. Крисанова, д. 29 (3422) 36-30-33, 36-13-94, 38-33-80
		Псков	ИП Максименко С.Б, ул. Звездная, д. 5, (8112) 53-00-51
Новокузнецк	ООО «НК-Сервис», ул. Тольятти, д. 37 А (3843) 46-37-36, 20-37-36	Рязань	ООО «ТРАНССЕРВИС-Рязань», ул. Зубковой, д. 17 А, (4912) 27-70-70
		Самара	ООО ПТТФ «Самара-Спектр», ул. Енисейская, д. 37, (846) 993-23-24, 993-23-22 ООО «ТРАНССЕРВИС-САМАРА», пр-т Карла Маркса, д. 39 (846) 336-33-33; 336-85-11
		Санкт-Петербург	ООО «ЕвросервисХХI», пр-кт Обуховской обороны, д. 197, (812) 600-11-97 ООО «Лантея», Виленский пер., д. 6, литер А, пом. 1-Н, (812) 458-70-52, 458-70-53
		Саратов	ООО «ТРАНССЕРВИС-Саратов», пр-т 50 лет Октября, д. 102, (8452) 35-11-80, 55-43-63
		Смоленск	ИП Петин Р. А., ул. Румянцева, д. 19, (4812) 62-50-52
		Ставрополь	ООО «Бытсервис», ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8/1, (8652) 74-01-91, 77-36-00

Адреса сервисных центров

ООО «Т-Сервис», ул. Пушкина, д. 54,
[8652] 94-55-62

ООО «УниСервис», ул. Пушкина, д. 63,
[8652] 23-31-81

Старый Оскол

ИП Грибачев А.В., мкр. Олимпийский, д. 7, СЦ
Экспресс-Сервис
[4725] 42-41-00

Сургут

ООО «ЮграСтройСервис», ул. Киртбая, д. 11,
[3462] 34-04-63

Таганрог

ООО «АСЦ КРИСТИ», ул. Фрунзе, д. 45
[8634] 38-30-48

Тамбов

ООО «БВС-2000», ул. Пионерская, д. 24,
[4752] 75-17-18

Тольятти

ООО «Электрон-Сервис», ул. Свердлова, д. 41,
[8482] 77-03-27

Томск

ООО «Академия-Сервис», Академический пр-т,
д. 1, блок А, оф. 203,
[3822] 49-15-80

Тула

ООО «Дуэт сервис», ул. Жуковского, д.13
[4872] 36-26-30, 36-30-31, 36-30-66

Тюмень

ООО «Пульсар», ул. Республики, д. 169,
[3452] 20-82-65, 75-95-08, 29-70-40

Улан-Удэ

ИП Голева С. Н., пр-т Автомобилистов, д. 5 А,
[3012] 26-75-38

Уфа

ООО «Сервис»Техно», ул. Менделеева, д. 153,
[347] 279-90-70

Ханты-Мансийск

ИП Климин А. А., ул. Мира, д. 52,
[3467] 30-00-05

Чита

ООО «Славел-Сервис», ул. Шилова, д. 100,
[3022] 41-51-08, 41-51-07

Челябинск

ООО ТТЦ «Рембыттехника»,
ул. Производственная, д. 8 Б,
[351] 239-39-26

ООО «ЭЛЕКТРО-Н», пр-т Победы, д. 302,
[351] 741-01-51

Ярославль

ЗАО Фирма «ТАУ», Московский пр-т, д. 1 А, стр. 5,
[4852] 26-65-37, 92-31-89

ООО «Трио-Сервис», ул. Угличская, д. 12
[4852] 25-94-83

Список сервисных центров может быть изменен.

Актуальную информацию о наличии сервисных
центров в вашем регионе уточняйте на сайте

www.bork.ru или по телефону горячей линии
8-800-700-55-88

