

# Микроволновая печь

Руководство пользователя  
и руководство по приготовлению  
пищи

Представьте...  
ВОЗМОЖНОСТИ

Благодарим вас за приобретение продукта  
компании Samsung. Для получения более  
полной информации зарегистрируйте свое  
устройство на веб-сайте

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)




Данное руководство напечатано на полностью перерабатываемой бумаге.



## ОГЛАВЛЕНИЕ


|   |    |
|---|----|
| Печь .....  | 2  |
| Панель управления .....   | 3  |
| Принадлежности .....  | 3  |
| Использование этой инструкции .....   | 4  |
| Важные инструкции по безопасности .....   | 4  |
| Описание символов и значков .....   | 4  |
| Меры предосторожности для предотвращения возможного воздействия избыточной энергии СВЧ-волн ..... | 5  |
| Важные инструкции по безопасности .....   | 5  |
| Установка микроволновой печи .....  | 9  |
| Установка времени .....   | 9  |
| Действия при возникновении проблем или сомнений .....   | 10 |
| Приготовление и разогрев продуктов .....  | 10 |
| Уровни мощности .....   | 11 |
| Остановка приготовления .....   | 11 |
| Регулировка времени приготовления .....   | 11 |
| Включение режима энергосбережения .....   | 11 |
| Использование функции приготовления русских блюд .....  | 12 |
| Мгновенное приготовление русских блюд/приготовление .....   | 12 |
| Использование режима автоматической ускоренной разморозки .....                                   | 18 |
| Настройки автоматической ускоренной разморозки .....  | 18 |
| Поэтапное приготовление .....   | 19 |
| Руководство по выбору посуды .....  | 20 |
| Очистка микроволновой печи .....  | 21 |
| Технические характеристики .....  | 22 |

## ПЕЧЬ



- 1. ДВЕРЦА
- 2. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ  
ОТВЕРСТИЯ
- 3. ОСВЕЩЕНИЕ
- 4. ДИСПЛЕЙ
- 5. ЗАЩЕЛКИ ДВЕРЦЫ
- 6. ВРАЩАЮЩИЙСЯ ПОДНОС
- 7. МУФТА
- 8. РОЛИКОВАЯ ПОДСТАВКА
- 9. ОТВЕРСТИЯ БЛОКИРУЮЩЕГО  
МЕХАНИЗМА
- 10. КНОПКА ОТКРЫТИЯ ДВЕРЦЫ
- 11. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



1. ДИСПЛЕЙ
2. КНОПКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСКОРЕННОЙ РАЗМОРОЗКИ
3. КНОПКА АВТОМАТИЧЕСКОГО РАЗОГРЕВА/ПРИГОТОВЛЕНИЯ
4. КНОПКА РЕЖИМА МИКРОВОЛН
5. КНОПКИ РЕГУЛИРОВКИ ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
6. КНОПКА РЕЖИМА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
7. КНОПКИ ВЫБОРА ВЕСА ПРОДУКТОВ
8. НАСТРОЙКА ЧАСОВ
9. КНОПКА +30 с
10. КНОПКА «СТАРТ»
11. КНОПКА ОСТАНОВКИ/ОТМЕНЫ

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

В зависимости от приобретенной модели в ее комплект входят принадлежности, которые можно использовать различными способами.

1. **Муфта.** Расположена на валу двигателя в основании печи.

**Назначение:** муфта вращает поднос.




2. **Роликовая подставка.** Расположена в центре печи.

**Назначение:** роликовая подставка поддерживает вращающийся поднос.



3. **Вращающийся поднос.** Расположен на роликовой подставке, центр должен совмещаться с муфтой.

**Назначение:** вращающийся поднос — это основная поверхность для приготовления пищи, легко снимается для очистки.



- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** микроволновую печь без роликовой подставки и вращающегося подноса.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОЙ ИНСТРУКЦИИ

Вы приобрели микроволновую печь SAMSUNG. Руководство пользователя содержит полезные сведения о том, как пользоваться этой микроволновой печью.

- Меры предосторожности
- Подходящие принадлежности и посуда
- Полезные советы по приготовлению пищи
- Советы по приготовлению пищи

## ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

**ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ.**

Перед использованием печи ознакомьтесь со следующими инструкциями и соблюдайте их.

- Используйте устройство только в таких целях, для которых оно предназначено, как описано в данном руководстве. Приведенные предупреждения и важные инструкции по технике безопасности не охватывают все возможные случаи и ситуации. Пользователь обязан руководствоваться здравым смыслом, быть внимательным и осторожным при установке, обслуживании и эксплуатации устройства.
- Поскольку данное руководство предназначено для нескольких моделей, характеристики используемой микроволновой печи могут немного отличаться от описанных и некоторые предупреждения могут быть неприменимы. При возникновении вопросов обратитесь в ближайший сервисный центр или см. информацию на веб-сайте по адресу: [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Эта микроволновая печь предназначена для разогревания пищи. Устройство предназначено только для домашнего использования. Не нагревайте никакие ткани и пакеты, наполненные зернами, так как это может вызвать ожоги и возгорание. Производитель не несет ответственности за ущерб, полученный в результате неправильного использования устройства.
- Если не поддерживать чистоту печи, может произойти повреждение поверхности, что может привести к сокращению срока службы устройства, а также к возникновению опасной ситуации.

## ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ И ЗНАЧКОВ



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение или пренебрежение мерами безопасности может привести к получению **серьезной травмы или смерти**.



### ВНИМАНИЕ

Несоблюдение или пренебрежение мерами безопасности может привести к получению незначительной травмы или повреждению имущества.



Предупреждение — возможно возгорание.



Предупреждение — горячая поверхность.



Предупреждение — электричество.



Предупреждение — взрывчатые вещества.



НЕ прилагайте усилий.



Строго следуйте указаниям.



НЕ разбирайте.



Отключите вилку кабеля питания от сетевой розетки.



НЕ прикасайтесь.



Во избежание поражения электрическим током убедитесь, что варочная панель заземлена.



Обратитесь в сервисный центр за помощью.



Примечание.



Важная информация.

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗБЫТОЧНОЙ ЭНЕРГИИ СВЧ-ВОЛН

Несоблюдение описанных ниже мер предосторожности может привести к вредному воздействию энергии СВЧ-волн.

- (а) Ни при каких обстоятельствах не следует пытаться включить печь с открытой дверцей, ломать блокировочные фиксаторы (защелки дверцы) или вставлять какие-либо предметы в отверстия для блокировочных фиксаторов.
  - (б) НЕ допускайте попадания посторонних предметов между дверцей и передней панелью печи, а также накопления частиц пищи или осадка очистителя на уплотняющих поверхностях. После использования печи очистите дверцу и уплотняющие поверхности сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью.
  - (в) НЕ пользуйтесь неисправной печью, пока ее не отремонтирует квалифицированный специалист по обслуживанию микроволновых печей от производителя. Особенно важно, чтобы дверца печи правильно закрывалась и чтобы были исправны следующие детали:
    - (1) дверца (не должна быть погнутой);
    - (2) петли дверцы (не должны быть сломаны или ослаблены);
    - (3) уплотнители дверцы и уплотняющие поверхности.
  - (г) Настройка или ремонт печи должны выполняться только квалифицированным специалистом по обслуживанию микроволновых печей, прошедшем обучение у производителя данного изделия.
- Это устройство является оборудованием ISM группы 2 класса В. Группа 2 включает в себя все устройства ISM (промышленность, наука, медицина), в которых генерируется и используется радиочастотная энергия в форме электромагнитного излучения для обработки материалов, EDM и оборудование для дуговой сварки. Оборудование класса В включает в себя устройства, предназначенные для работы в домашних условиях и использующие электрические сети низкого напряжения в жилых зданиях.

# ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Всегда соблюдайте приведенные ниже инструкции по безопасности.

| ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ                    |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Любые модификации и ремонт микроволновой печи должны выполняться только квалифицированными специалистами.   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Не нагревайте жидкости и другие продукты питания в герметично закрытых контейнерах.   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | В целях безопасности не следует чистить прибор струей воды или пара под высоким давлением.  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла, легковоспламеняющимися материалами, в помещениях с высоким уровнем влажности или пыли, в местах, где на него будет воздействовать прямой солнечный свет и вода, а также в зонах возможной утечки бытового газа и на неровной поверхности. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Устройству требуется правильное заземление в соответствии с местными или государственными правилами.  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ★ Регулярно протирайте сухой тряпкой вилку кабеля питания и точки контакта, чтобы удалить пыль и влагу.   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Не тяните, не сгибайте кабель питания и не ставьте на него тяжелые предметы.  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ★ В случае утечки газа (пропана, сжиженного газа) немедленно проветрите помещение и не прикасайтесь к кабелю питания.   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Не прикасайтесь к вилке кабеля питания мокрыми руками.  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Не отсоединяйте вилку кабеля питания, когда устройство включено.  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

|                                     |  |   |   |   |   |
|-------------------------------------|--|---|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Не вставляйте в устройство пальцы и посторонние предметы. Если внутрь устройства попала вода или другое постороннее вещество, отсоедините кабель питания и обратитесь в ближайший сервисный центр. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <input type="checkbox"/>            | Не допускайте излишнего физического воздействия и ударов устройства.   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <input type="checkbox"/>            | Не ставьте печь на хрупкие предметы, например на кухонную раковину или стеклянные вещи. (Только для автономных моделей)  | ✓ | ✓ |   |   |
| <input type="checkbox"/>            | Не используйте бензол, растворитель, спирт, пароочиститель или очиститель высокого давления для очистки устройства.  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <input type="checkbox"/>            | Убедитесь, что напряжение, частота и сила тока в электрической сети соответствуют характеристикам устройства.  | ✓ | ✓ |   | ✓ |
| <input type="checkbox"/>            | Убедитесь, что вилка кабеля питания надежно вставлена в сетевую розетку. Не используйте переходник с несколькими вилками, удлинитель или электрический преобразователь.                            | ✓ | ✓ | ✓ |   |
| <input type="checkbox"/>            | Не вешайте кабель питания на металлические предметы, не вставляйте кабель питания между предметами и не прокладывайте его сзади печи.  | ✓ | ✓ | ✓ |   |
| <input type="checkbox"/>            | Не используйте поврежденную вилку или кабель питания, незакрепленную сетевую розетку. При повреждении вилки или кабеля обратитесь в ближайший сервисный центр.                                     | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <input type="checkbox"/>            | Данное устройство не имеет внешнего таймера или пульта дистанционного управления.  | ✓ | ✓ |   |   |
| <input type="checkbox"/>            | Не наносите воду непосредственно на печь.  | ✓ | ✓ |   |   |
| <input type="checkbox"/>            | Не ставьте никакие предметы на печь, внутрь нее и на дверь.  | ✓ | ✓ | ✓ |   |
| <input type="checkbox"/>            | Не распыляйте летучие вещества, например инсектициды, на поверхность печи.   | ✓ | ✓ |   |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Следите, чтобы дети не играли с устройством.   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

|                                     |  |   |   |   |   |
|-------------------------------------|--|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/>            | Данное устройство не предназначено для установки в трейлерах, фургонах и подобных дорожно-транспортных средствах.  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <input type="checkbox"/>            | Не храните легковоспламеняющиеся материалы в печи. Будьте особенно внимательны при нагревании блюд и напитков, содержащих алкоголь, так как пары алкоголя могут вступить в контакт с нагретыми деталями печи.  | ✓ |   | ✓ | ✓ |
| <input type="checkbox"/>            | Микроволновая печь предназначена только для автономной установки, и ее нельзя размещать в шкафу. (Только для автономных моделей)   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.</b> Устройство и его детали могут сильно нагреваться при использовании. Будьте осторожны, избегайте контакта с нагревательными элементами. Дети до 8 лет должны использовать устройство только под постоянным наблюдением взрослых.   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.</b> Детям можно пользоваться печью без контроля взрослых только в том случае, если они получили соответствующие инструкции, так что ребенок в состоянии безопасно пользоваться печью и осознает опасность неправильного с ней обращения.  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Это устройство могут использовать дети от 8 лет и взрослые люди с ограниченными физическими, сенсорными либо умственными способностями или лица, у которых отсутствуют необходимые знания или опыт; если их действия контролируются или если они проинструктированы относительно использования прибора лицом, отвечающим за безопасность. Следите, чтобы дети не играли с устройством. Очистка и обслуживание устройства могут выполняться детьми только под присмотром. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <input type="checkbox"/>            | <b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.</b> Если дверца или уплотнители дверцы повреждены, печью нельзя пользоваться, пока она не будет отремонтирована квалифицированным специалистом.   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> <b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.</b> Снятие корпуса печи, защищающего от воздействия энергии электромагнитных СВЧ-волн, очень опасно. Любые работы по обслуживанию или ремонту печи, связанные со снятием корпуса, могут выполнять только квалифицированные специалисты.   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |   |   |   |
| <input type="checkbox"/> <b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.</b> Собираясь заменить лампу, обязательно отключите устройство, чтобы избежать поражения электрическим током.   | ✓ | ✓ | ✓ |   |   |   |   |   |
| <input type="checkbox"/> <b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.</b> Жидкости и другие продукты нельзя разогревать в герметично закрытых контейнерах, так как они могут взорваться.  | ✓ |   | ✓ | ✓ |   |   |   |   |
| <input type="checkbox"/> <b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.</b> Внешние части прибора могут сильно нагреваться при его использовании. Чтобы избежать ожогов, не оставляйте детей без присмотра рядом с прибором.  | ✓ |   | ✓ |   |   |   |   |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.</b> Нагревание в микроволновой печи емкостей с напитками может привести к замедленному бурному кипению, поэтому для предотвращения этой ситуации при обращении с такими емкостями необходимо принять меры предосторожности. Для предотвращения этой ситуации ВСЕГДА выдерживайте 20 секунд после того, как печь отключится, чтобы дать температуре возможность выровняться. Перемешивайте жидкость во время разогрева, если это необходимо, и ОБЯЗАТЕЛЬНО перемешивайте ее после разогрева.<br>При ожоге выполните следующие действия по оказанию ПЕРВОЙ ПОМОЩИ. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |   |   |   |
| • Погрузите обожженное место в холодную воду по меньшей мере на 10 минут.<br>• Наложите на него чистую сухую повязку.<br>• Не наносите никаких кремов, масел или лосьонов.  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Во время использования устройства нагревается. Будьте осторожны, избегайте контакта с нагревательными элементами внутри микроволновой печи.   | ✓ |   | ✓ | ✓ |   |   |   |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.</b> Содержимое бутылочек для кормления и банок для детского питания следует размешать или встряхнуть, а также перед потреблением необходимо проверить температуру для предотвращения ожога.  |   |   |   |   |   |   |   | ✓ |
| <input checked="" type="checkbox"/> Люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями (включая детей) и лица, не имеющие достаточного опыта или знаний, не должны пользоваться данным устройством, если их действия не контролируются или если они предварительно не проинструктированы лицом, отвечающим за их безопасность.  |   |   |   |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <input checked="" type="checkbox"/> Эту печь необходимо установить в правильном положении и на подходящей высоте, чтобы обеспечить удобный доступ к внутреннему пространству и области управления.  |   |   |   |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <input checked="" type="checkbox"/> Перед первым использованием печи поместите в нее воду и нагревайте ее в течение 10 минут.   |   |   |   |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <input checked="" type="checkbox"/> Печь следует разместить так, чтобы имелся свободный доступ к вилке кабеля питания. Если при работе печь начинает издавать странный звук, появляется дым и запах гари, немедленно отсоедините кабель питания и обратитесь в ближайший сервисный центр.   |   |   |   |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <input type="checkbox"/> Во время самоочистки поверхности становятся более горячими, чем обычно. В таких случаях не допускайте контакта детей с печью (только для моделей с функцией самоочистки).  |   |   |   |   | ✓ | ✓ |   |   |
| <input type="checkbox"/> Перед проведением самоочистки печи необходимо устраниТЬ из нее посторонние вещества. В процессе самоочистки внутри печи могут находиться кухонные принадлежности, указанные в руководстве по очистке (только для моделей с функцией самоочистки).  |   |   |   |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <input checked="" type="checkbox"/> После установки ничего не должно препятствовать отключению устройства от источника питания. Для удобства отключения необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к сетевой вилке или встроить выключатель в стационарную проводку в соответствии с правилами прокладки проводки. (только встраиваемые модели.)  |   |   |   |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

## ВНИМАНИЕ

- Используйте только такую посуду, которая подходит для в микроволновых печей. НЕ используйте металлические контейнеры, столовую посуду с золотой или серебряной отделкой, шампуры, вилки и т. д.  
Освободите звенья скрученного провода от бумажной или пластиковой упаковки.  
Причина: может образоваться электрическая дуга или искрение, что приведет к повреждению печи.
  
- При разогреве пищи в пластиковом или бумажном контейнере следите за печью, поскольку возможно воспламенение.
  
- Не используйте микроволновую печь для сушки бумаги или одежды.
  
- При разогревании большого количества пищи сократите время, чтобы предотвратить перегрев или порчу пищи.
  
- Если появится дым, выключите устройство или отключите его от источника питания и оставьте дверцу печи закрытой, чтобы сдержать пламя.
  
- Необходимо регулярно чистить печь, а также удалять из нее остатки пищи.
  
- Не допускайте попадания воды на кабель питания и вилку и держите кабель вдали от нагретых деталей и источников тепла.
  
- Яйца в скорлупе и цельные яйца, сваренные вскрупную, нельзя разогревать в микроволновых печах, поскольку они могут взорваться даже после завершения разогревания в микроволновой печи. Также нельзя разогревать герметично закрытые бутылки, банки, контейнеры, орехи в скорлупе, помидоры и т. д.




- |  |                                     |                                     |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Не закрывайте вентиляционные отверстия тканью или бумагой. Эти материалы могут загореться при контакте с горячим воздухом, выходящим из печи. Печь может перегреться и автоматически отключиться. Ее можно будет включить, после того как она охладится. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Обязательно пользуйтесь рукавицами при извлечении посуды из печи для предотвращения случайного ожога.  | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Не дотрагивайтесь до нагревательных элементов или внутренних стенок печи, пока она не остынет.   | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Перемешивайте жидкость во время разогревания и после. Выдерживайте 20 секунд после того, как печь отключится, чтобы предотвратить бурное кипение.  | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> При открытии дверцы следует находиться на расстоянии вытянутой руки от печи, чтобы избежать ожогов горячим воздухом или паром.   | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Не включайте микроволновую печь, если в ней ничего нет. Микроволновая печь автоматически отключится на 30 минут в целях безопасности. При случайном включении печи рекомендуется поместить в нее стакан воды, чтобы поглотить СВЧ-волны.                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Не используйте абразивные материалы, химически активные вещества и острые металлические скребки для чистки стеклянной дверцы микроволновой печи, так как они могут поцарапать поверхность, что может привести к трещинам на стекле.                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> При установке печи обеспечьте необходимо расстояние до стен, которое указано в руководстве (см. «Установка микроволновой печи»).   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдайте осторожность при подключении других электроприборов к сетевым розеткам, расположенным рядом с печью.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

## УСТАНОВКА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Установите печь на ровной плоской поверхности на высоте 85 см от пола. Поверхность должна выдерживать вес микроволновой печи.


- При установке печи убедитесь, что обеспечивается достаточная вентиляция. Для этого оставьте 10 см сзади и по бокам печи и 20 см сверху.



- Удалите из печи упаковочный материал.

Установите роликовую подставку и вращающийся поднос.

Убедитесь, что поднос вращается свободно.



- При установке печи необходимо обеспечить удобный доступ к сетевому шнуру.

**Если** сетевой шнур поврежден, его необходимо заменить специальным шнуром или узлом сетевого шнура в сборе, поставляемым изготовителем или его представителем.

В целях личной безопасности включайте сетевой шнур только в трехконтактную заземленную розетку переменного тока с напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Если сетевой шнур поврежден, его необходимо заменить специальным шнуром.

**Не** устанавливайте печь в условиях повышенной температуры или влажности, например рядом с обычной печью или батареей центрального отопления. Параметры источника электропитания должны строго соответствовать характеристикам, указанным в спецификации данного изделия. Перед первым использованием печи протрите внутренние стенки и уплотнитель дверцы влажной тканью.

## УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Микроволновая печь оснащена встроенными часами. Когда питание печи будет включено, на дисплее автоматически отобразится значение «12:00». Установите текущее время. Время можно отображать в 24-часовом или 12-часовом формате. Настраивать часы необходимо в следующих ситуациях:


- при установке микроволновой печи и первом подключении к сети;
- после сбоя питания.

Не забывайте переводить часы на летнее или зимнее время.

- Для отображения времени...  
нажмите кнопку **Часы...**  
в 24-часовом формате один раз  
в 12-часовом формате дважды




- Установите часы с помощью кнопки «Ч» и минуты с помощью кнопки «МИН».



- После установки точного времени снова нажмите кнопку **Часы**, чтобы запустить часы.

**В результате:** текущее время будет отображаться на дисплее, когда микроволновая печь выключена.



## ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКОВЕНИИ ПРОБЛЕМ ИЛИ СОМНЕНИЙ

При возникновении нижеперечисленных проблем воспользуйтесь указанными решениями.

### Это нормально.

- Наличие конденсата на внутренних стенках печи.
- Поток воздуха в области дверцы или внешнего покрытия.
- Отражение света в области дверцы или внешнего покрытия.
- Выбросы пара в области дверцы или вентиляционных отверстий.

**Печь не включается после нажатия кнопки Старт (◊).**

- Проверьте, плотно ли закрыта дверца.

**Продукты совсем не приготовились.**

- Проверьте, правильно ли установлен таймер и нажата ли кнопка Старт (◊).
- Проверьте, плотно ли закрыта дверца.
- Проверьте, не перегружена ли электрическая цепь, исправен ли предохранитель и не сработал ли автоматический выключатель.

**Продукты нагреты слишком сильно либо недостаточно.**

- Проверьте, правильно ли установлено время приготовления для данного блюда.
- Убедитесь, что для данного блюда был установлен правильный уровень мощности.

**Внутри печи видны искры и слышен треск.**

- Убедитесь, что не была использована посуда с металлической отделкой.
- Убедитесь, что в печи не была оставлена вилка или другой металлический прибор.
- Убедитесь, что алюминиевая фольга не расположена слишком близко к стенкам печи.

**Микроволновая печь создает помехи для телевизоров и радиоприемников.**


- Во время работы микроволновой печи могут наблюдаться незначительные помехи в работе телевизоров и радиоприемников. Это нормально. Чтобы избежать такой проблемы, устанавливайте печь подальше от телевизоров, радиоприемников и антенн.
  - Если помехи повлияют на работу микропроцессора печи, настройки дисплея могут быть сброшены. Чтобы решить эту проблему, отключите сетевой шнур от сети, а затем снова включите его. Снова установите время.
-  Если приведенные выше рекомендации не помогли решить проблему, обратитесь к продавцу или в сервисный центр Samsung.

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ И РАЗОГРЕВ ПРОДУКТОВ

Ниже описана процедура приготовления и разогрева продуктов. ВСЕГДА проверяйте настройки перед тем, как оставить печь без присмотра. Поместите продукты в центр вращающегося подноса и закройте дверцу.


### 1. Нажмите кнопку СВЧ.

**В результате:** на дисплее отобразится максимальный уровень мощности 800 Вт.



Нажмайте кнопку СВЧ до тех пор, пока не выберете нужный уровень мощности. См. таблицу уровней мощности на следующей странице.

### 2. Задайте время приготовления нажатием кнопок **10 мин, 1 мин** и **10 с.**



### 3. Нажмите кнопку Старт (◊).

**В результате:** включится подсветка печи, поднос начнет вращаться. Печь начнет приготовление, а после его завершения раздастся четырехкратный звуковой сигнал.



 **Никогда** не включайте пустую микроволновую печь.

## УРОВНИ МОЩНОСТИ

Ниже приведены доступные уровни мощности.

| Уровень мощности | Мощность |
|------------------|----------|
| ВЫСОКИЙ          | 800 Вт   |
| ВЫШЕ СРЕДНЕГО    | 600 Вт   |
| СРЕДНИЙ          | 450 Вт   |
| НИЖЕ СРЕДНЕГО    | 300 Вт   |
| РАЗМОРОЗКА (**)  | 180 Вт   |
| НИЗКИЙ           | 100 Вт   |

 Если вы выбираете более высокий уровень мощности, время приготовления следует уменьшить.

 Чем ниже уровень мощности, тем больше должно быть время приготовления.


## ОСТАНОВКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Приготовление можно остановить в любое время, чтобы проверить состояние продуктов.

1. Чтобы временно остановить приготовление, откройте дверцу печи.

**В результате:** приготовление остановится.

Чтобы возобновить приготовление, закройте дверцу и снова нажмите кнопку **Старт** (◊).



2. Чтобы полностью остановить приготовление, нажмите кнопку **Стоп** (ⓧ).

**В результате:** приготовление остановится.

Чтобы сбросить настройки приготовления, снова нажмите кнопку **Стоп** (ⓧ).



 Любые настройки также можно сбросить перед началом готовки, нажав кнопку **Стоп** (ⓧ).

## РЕГУЛИРОВКА ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Время приготовления можно увеличивать нажатием кнопки **+30 с**.

1. Нажимайте кнопку **+30 с**, чтобы добавить 30 секунд ко времени приготовления.



2. Нажмите кнопку **Старт** (◊).



## ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Печь оснащена режимом энергосбережения. Он позволяет экономить электроэнергию, если печь не используется.

- Если печь не используется в течение 5 минут, она автоматически переходит в режим энергосбережения. При этом на дисплее печи не отображается никаких значений, и ее нельзя использовать.
- Чтобы выйти из режима энергосбережения, откройте дверцу. На дисплее печи отобразится значение «0». После этого печь можно снова использовать.
- Чтобы включить режим энергосбережения, нажмите соответствующую кнопку на панели управления печи.



## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РУССКИХ БЛЮД

При использовании функции приготовления русских блюд время начала приготовления устанавливается автоматически, и кнопку пуска нажимать не требуется. Можно настроить количество порций, нажав кнопку приготовления русских блюд соответствующее число раз. Сначала поместите пищу на вращающийся поднос и закройте дверцу.

- Нажмите кнопку **приготовления русских блюд** ( /  /  / ) соответствующее число раз.



- Нажмите кнопку **пуска** (◊)

**Результат:** По окончании:

- Печь выдаст четыре звуковых сигнала.
- Сигнал, напоминающий об окончании приготовления, прозвучит 3 раза.  
(один раз каждую минуту)
- Затем вновь отобразится текущее время.



 Применяйте только посуду, безопасную для использования в микроволновой печи.

## МГНОВЕННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ РУССКИХ БЛЮД/ПРИГОТОВЛЕНИЕ

В следующей таблице представлены различные программы приготовления традиционных русских блюд с указанием количества продуктов, времени выдержки и соответствующих рекомендаций.



### 1. ЗАВТРАК

| Код | Блюдо        | Размер порции | Ингредиенты   |
|-----|--------------|---------------|---|
| 1   | Каша овсяная | 200 г         | Овсяные хлопья «Геркулес» – 30 г<br>Сахар – 5 г<br>Соль – 0,5 г<br>Кипящая вода – 150 мл<br>Холодное молоко – 50 мл |

#### < Рекомендации >

Высыпьте хлопья в глубокую тарелку, добавьте сахар и соль. Добавьте кипящую воду и хорошо перемешайте. Накройте глубокой пластмассовой крышкой. Начните приготовление. После звукового сигнала выньте кашу из печи. Добавьте молоко и хорошо перемешайте. Накройте крышкой и продолжите процесс приготовления.

|   |                |       |  |
|---|----------------|-------|--|
| 2 | Каша гречневая | 200 г | Гречневая крупа – 100 г<br>Соль – 2 г<br>Кипящая вода – 300 мл |
|---|----------------|-------|--|

#### < Рекомендации >

Высыпьте гречневую крупу в глубокую чашу и добавьте соль. Добавьте кипящую воду и хорошо перемешайте. Накройте глубокой крышкой. Начните приготовление.

|   |            |       |  |
|---|------------|-------|--|
| 3 | Яйцо-пашот | 1 шт. | Яйца – 1 шт.<br>Вода – 150 мл<br>Русский уксус 9% – 10-15 мл |
|---|------------|-------|--|

#### < Рекомендации >

Поместите чашу с водой и уксусом в микроволновую печь. Доведите воду до кипения. После звукового сигнала выньте чашу с водой и уксусом из печи. Помешивая вилкой воду так, чтобы в центре образовалась воронка, влейте в нее яйцо без скорлупы. Продолжите процесс приготовления.

| Код  | Блюдо                      | Размер порции                              | Ингредиенты  |  |  |  |
|--|----------------------------|--|--|--|--|--|
| 4  | Сосиски с зеленым горошком | Сосиски – 2 шт.<br>Горячий горошек – 132 г | Сосиски – 2 шт. по 50 г<br>Сливочное масло – 5 г<br>Консервированный горошек - 135 г (без жидкости)  |  |  |  |
|  |                            |  | <b>&lt; Рекомендации &gt;</b><br><br>Снимите оболочку с сосисок, проколите их вилкой и положите на глубокую чашу, добавив сливочное масло. Сверху на масло выложите консервированный горошек. Начните приготовление. |  |  |  |
| 5  | Омлет                      | 130 – 135 г                                | Яйца – 3 шт.; молоко – 30 мл; соль – 2 г   |  |  |  |
|  |                            |  |  |  |  |  |
| <b>&lt; Рекомендации &gt;</b>  |                            |  |  |  |  |  |
| Взбейте яйца с молоком и солью и выпейте полученную массу в тарелку. Начните приготовление.  |                            |  |  |  |  |  |
| 6  | Кекс                       | 180 г                                      | Сахар – 45 г; ванильный сахар – 5 г<br>Сливочное масло – 40 г; яйцо – 1/2 шт.<br>Молоко – 30 мл; разрыхлитель – 3 г<br>Мука – 100 г  |  |  |  |
|  |                            |  |  |  |  |  |
| <b>&lt; Рекомендации &gt;</b>  |                            |  |  |  |  |  |
| Хорошо перемешайте сахар, ванильный сахар и сливочное масло. Добавьте взбитое яйцо. Добавьте все остальные ингредиенты. Поместите полученную массу в смазанную чашу. Начните приготовление. Дайте кексу остыть, прежде чем вынуть его из чаши.                       |                            |  |  |  |  |  |
| 7  | Лимонные шарики            | 190 г (5 шт.)                              | Мука – 100 г; сливочное масло – 50 г<br>Сахар – 40 г; яичный желток – 1 шт.<br>Тёплая вода – 1 ст. л.<br>Цедра лимона. Для глазировки:<br>яичный желток – 1 шт.; сахарная пудра – 3-5 г.                             |  |  |  |
|  |                            |  |  |  |  |  |
| <b>&lt; Рекомендации &gt;</b>  |                            |  |  |  |  |  |
| Хорошо перемешайте все ингредиенты. Сделайте пять шариков. Выложите их на пергаментную бумагу. Начните приготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, смажьте шарики сверху яичным желтком, посыпьте сахарной пудрой и продолжите приготовление. Дайте им остыть. |                            |  |  |  |  |  |

| Код   | Блюдо          | Размер порции | Ингредиенты  |
|---|----------------|---------------|--|
| 2. ЛАНЧ   |                |               | <br>Обед   |
| 1   | Борщ           | 340 г         | (1) Тертая свекла – 50 г<br>Нашинкованная капуста – 20 г<br>Тертая морковь – 15 г<br>Нашинкованный лук – 10 г<br>Томатная паста – 15 г<br>Сахар – 5 г<br>Кипящая вода – 300 мл<br>(2) Говяжий бульон или бульонный кубик, разведённый в воде – 300 мл<br>Лавровый лист – 1шт<br>Русский уксус 9% – 5 мл (по желанию)                           |
| <b>&lt; Рекомендации &gt;</b>   |                |               |  |
| Поместите все ингредиенты (1) в большую чашу и добавьте кипящую воду. Начните приготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, хорошо перемешайте содержимое чаши, добавьте бульон и лавровый лист (2). Продолжите процесс приготовления.          |                |               |  |
| 2   | Мясная солянка | 340 г         | (1) Нашинкованный лук – 45 г<br>Говяжий бульон или бульонный кубик, разведённый в воде – 350 мл<br>(2) Каперсы – 7 г<br>Тертый соленый огурец – 50 г<br>Томатная паста – 10 г; маслины – 16 г<br>Жидкость от маслин – 20 мл<br>Лавровый лист – 1 шт.; мясное ассорти – 30 г<br>Говяжий бульон или бульонный кубик, разведённый в воде – 415 мл |
| <b>&lt; Рекомендации &gt;</b>   |                |               |  |
| Поместите лук в большую чашу, добавьте кипящий бульон (1). Начните приготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, добавьте остальные ингредиенты (2). Хорошо все перемешайте, добавьте бульон, лавровый лист и продолжите процесс приготовления. |                |               |  |

| Код  | Блюдо                   | Размер порции | Ингредиенты   |
|--|-------------------------|---------------|---|
| 3  | Куриный суп с лапшой    | 350 г         | Вермишель – 10 г/Куриное филе – 50 г<br>Тертая морковь – 15 г/Наシンкованный лук – 10 г<br>Куриный бульон или бульонный кубик, разведенный в воде – 440 мл  |
| <b>&lt; Рекомендации &gt;</b>  |                         |               |   |
| Поместите вермишель в большую чашу, добавьте кипящий бульон и все остальные ингредиенты. Хорошо перемешайте и начните приготовление.   |                         |               |   |
| 4  | Свиная шейка с горчицей | 250 г         | (1) Шейка свиняя – 150 г<br>Тертая морковь – 20 г<br>Наシンкованный лук – 20 г<br>Куриный бульон или бульонный кубик, разведенный в воде – 100 мл<br>(2) Смесь для соуса: Мука – 5 г<br>Дижонская горчица – 20 г<br>Сметана – 30 г / Вода – 50 мл   |
| <b>&lt; Рекомендации &gt;</b>  |                         |               |   |
| Порежьте мясо длинными кусочками, подготовьте овощи и добавьте куриный бульон (1). Хорошо перемешайте и начните приготовление. Подготовьте все ингредиенты для соуса (2). Когда печь подаст звуковой сигнал, влейте смесь в бульон с мясом, перемешайте и продолжите процесс приготовления.  |                         |               |   |
| 5  | Мясные Ёжики            | 220 г         | (1) Мясной фарш (говядина и свинина) – 120 г (разделите на три части)<br>Обычный отваренный рис – 40 г<br>Соль – 1 г / Молотый черный перец – 1/2 г<br>Наシンкованный лук – 20 г<br>Мелко рубленый чеснок – 3 г<br>Куриный бульон или бульонный кубик, разведенный в воде – 75 мл<br>(2) Смесь для соуса:<br>Мука – 5 г / Томатная паста – 10 г<br>Вода – 40 мл |
| <b>&lt; Рекомендации &gt;</b>  |                         |               |   |
| Добавьте рис в мясной фарш. Добавьте специи и вручную перемешайте. Слепите три шарика. Положите лук и чеснок в глубокую тарелку. На них положите мясные шарики и добавьте бульон. Поместите тарелку в печь. (1) Начните приготовление. Подготовьте все ингредиенты для соуса.(2) Когда печь подаст звуковой сигнал, влейте смесь в бульон с мясными шариками. Переверните шарики и продолжите процесс приготовления. |                         |               |   |

| Код   | Блюдо            | Размер порции  | Ингредиенты  |
|---|------------------|----------------|--|
| 6   | Фруктовый компот | 200 мл         | Курага – 25 г<br>Чёрнослив -20 г<br>Сушеные яблоки – 15 г<br>Сахар – 10 г<br>Лимонная кислота – 2 щепотки<br>Кипящая вода – 450 мл   |
| <b>&lt; Рекомендации &gt;</b>   |                  |                |  |
| Поместите все ингредиенты в большую чашу и добавьте кипящую воду. Начните приготовление.  |                  |                |  |
| 7   | Суп из овощей    | 350 г          | Замороженные овощи – 150 г<br>Овощной бульон или бульонный кубик, разведенный в воде – 250 мл  |
| <b>&lt; Рекомендации &gt;</b>   |                  |                |  |
| Поместите все ингредиенты в большую чашу и добавьте кипящий бульон. Начните приготовление.  |                  |                |  |
| 8   | Пельмени         | 185 г (15 шт.) | Замороженные пельмени – 15 шт. (10 г – 12 г одна шт.)<br>Куриный бульон или бульонный кубик, разведенный в воде – 500 мл<br>Черный перец горошком – 3-5 шт.<br>Лавровый лист – 1 шт. |
| <b>&lt; Рекомендации &gt;</b>   |                  |                |  |
| Поместите все ингредиенты в большую глубокую чашу и добавьте кипящий бульон. Перемешайте. Накройте глубокой пластмассовой крышкой. Начните приготовление. |                  |                |  |

## 3. ОБЕД



| Код   | Блюдо                         | Размер порции        | Ингредиенты  |
|---|-------------------------------|----------------------|--|
| 1   | Куриные ножки с черносливом   | 325 г<br>2 шт.       | Наシンкованный лук – 15 г<br>Наシンкованная морковь – 20 г<br>Куриные ножки – 2 шт. (160-180 г)<br>Чернослив – 5-7 шт. (50 г)<br>Куриный бульон или бульонный кубик, разведенный в воде – 200 мл |
| <b>&lt; Рекомендации &gt;</b>   |                               |                      |  |
| <p>Положите лук и морковь в глубокую тарелку. Сверху положите куриные ножки, добавьте чернослив и бульон. Поместите тарелку в микроволновую печь. Начните приготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, переверните ножки и продолжите процесс приготовления.</p> |                               |                      |  |
| 2   | Вареная индейка с овощами     | 315 г                | Филе индейки – 150 г<br>Наシンкованный цуккини – 50 г<br>Наシンкованный лук – 15 г<br>Наシンкованная морковь – 20 г<br>Куриный бульон или бульонный кубик, разведенный в воде – 150 мл             |
| <b>&lt; Рекомендации &gt;</b>   |                               |                      |  |
| <p>Поместите все ингредиенты в глубокую чашу и добавьте кипящий бульон. Начните приготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, переверните кусочки филе, перемешайте овощи и продолжите процесс приготовления.</p>   |                               |                      |  |
| 3   | Картофель, запеченный целиком | 140-180 г<br>1-2 шт. | Крупный картофель – 160 г – 200 г; 1-2 шт.   |
| <b>&lt; Рекомендации &gt;</b>   |                               |                      |  |
| <p>Помойте картофель и счистите кожуру. Поместите его в микроволновую печь. Начните приготовление. Перед подачей на стол добавьте сливочное масло, сметану, сыр или другие приправы по вкусу.</p>   |                               |                      |  |

| Код  | Блюдо               | Размер порции | Ингредиенты  |
|--|---------------------|---------------|--|
| 4  | Рататуй             | 260 г         | Нарезанный кубиками цуккини – 100 г<br>Нарезанная кубиками морковь – 60 г<br>Нарезанный кубиками болгарский перец – 75 г<br>Нарезанный кубиками лук – 45 г<br>Мелко рубленый чеснок – 6 г<br>Томатная паста – 10 г<br>(для вкуса можно добавить майоран или базилик)<br>Овощной бульон или бульонный кубик, разведенный в воде – 130 мл    |
| <b>&lt; Рекомендации &gt;</b>  |                     |               |  |
| <p>Поместите все ингредиенты в глубокую тарелку. (Добавьте майоран и базилик). Хорошо перемешайте. Начните приготовление.</p>  |                     |               |  |
| 5  | Рыба по-старорусски | 340 г         | (1) Наシンкованная свекла – 30 г<br>Наシンкованная морковь – 30 г<br>Наシンкованный лук – 15 г<br>Рыбный/куриный бульон или бульонный кубик, разведенный в воде – 200 мл<br><br>(2) Смесь для соуса:<br>Мука – 10 г<br>Томатная паста – 10 г<br>Сметана – 30 г<br>Вода – 50 мл<br><br>(3) Филе карпа или судака – 150 г<br>Лавровый лист – 1 шт. |
| <b>&lt; Рекомендации &gt;</b>  |                     |               |  |
| <p>Поместите все ингредиенты в глубокую чашу и добавьте кипящий бульон.(1) Начните приготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, перемешайте смесь для соуса, овощи и бульон. (2) Добавьте рыбу и лавровый лист (3). Продолжите процесс приготовления.</p> |                     |               |  |

| Код  | Блюдо                            | Размер порции      | Ингредиенты   |
|--|----------------------------------|--------------------|---|
| 6  | Стейк-бабочка из лосося          | 125 г              | Стейк лосося в форме бабочки – 150-170 г<br>Соль – 1 г; вода – 20 г<br>(Сок лимона или апельсина на выбор – 10 г)   |
| <b>&lt; Рекомендации &gt;</b>  |                                  |                    |   |
| Приправьте стейк лосося. Поместите его в чашу и добавьте воды. (При желании можно добавить сок). Поместите чашу в микроволновую печь и начните приготовление.  |                                  |                    |   |
| 7  | Рыба на пару со сливочным соусом | 120 г + 53 г соуса | Филе трески – 140-150 г (или филе судака)<br>Лимон – 10 г (выжатый сок)<br>Соль – 1 г<br>Вода – 20 г<br>Лавровый лист – 1 шт.<br>Соус:<br>Круглое яйцо – 20 г (1\2 яйца)<br>Рубленая петрушка – 3-5 г<br>Сливочное масло – 30 г (микроволновая печь 800 Вт – 1 мин) |
| <b>&lt; Рекомендации &gt;</b>  |                                  |                    |   |
| Приправьте рыбное филе. Поместите его в чашу и добавьте воды. Поместите чашу в микроволновую печь и начните приготовление. Отдельно приготовьте соус. Сварите яйцо и порежьте его небольшими кубиками. Порубите петрушку и растопите сливочное масло. Смешайте все ингредиенты и поместите сверху на рыбу. |                                  |                    |   |

## 4. ПРАЗДНИЧНЫЕ БЛЮДА



| Код  | Блюдо               | Размер порции      | Ингредиенты   |
|--|---------------------|--------------------|---|
| 1  | Рыба по-московски   | 270 г              | (1) Шампиньоны – 30 г<br>Филе судака – 150 г; растительное масло – 5 г<br>(2) Сметана – 15 г<br>(3) Круглые ломтики печеного картофеля – 2 шт. по 60-70 г; сметана – 15 г; соль – 5 г<br>Молотый белый перец – 1/2 г<br>Тертый сыр – 25 г   |
| <b>&lt; Рекомендации &gt;</b>  |                     |                    |   |
| Положите грибы в глубокую чашу, рядом положите рыбу. Полейте растительным маслом (1). Начните приготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, положите половину порции сметаны в другую глубокую чашу (в центр) (2). Выложите в эту сметану грибы. Положите туда же рыбу. Приправьте. Разложите вокруг рыбы картофель. Картофель посыпьте сыром (3). Продолжите процесс приготовления.     |                     |                    |   |
| 2  | Перец фаршированный | 480-500 г<br>2 шт. | (1) Болгарский перец – 2 шт. по 80 г<br>Мясной фарш (говядина и свинина) – 150-190 г (разделите на две части)<br>Обычный отваренный рис – 10-20 г<br>Соль – 5 г; черный молотый перец – 1/2 г<br>Говяжий бульон или бульонный кубик, разведенный в воде – 150 мл<br><br>(2) Смесь для соуса:<br>Мука – 5 г; томатная паста – 10 г<br>Вода – 50 мл |
| <b>&lt; Рекомендации &gt;</b>  |                     |                    |   |
| Добавьте рис в мясной фарш. Добавьте специи и вручную перемешайте. Удалите у перца сердцевину и семена. Заполните перец мясом. Поместите его в глубокую чашу и добавьте бульон (1). Начните приготовление. Подготовьте все ингредиенты для соуса (2). Когда печь подаст звуковой сигнал, влейте смесь в бульон с фаршированным перцем. Переверните перец и продолжите процесс приготовления. |                     |                    |   |

| Код  | Блюдо                   | Размер порции   | Ингредиенты   |
|--|-------------------------|-----------------|---|
| 3  | Форель с овощами        | 210 г<br>-240 г | Сливочное масло – 10 г (2 x 5 г)<br>Нашинкованная морковь – 35 г<br>Нашинкованный лук – 25 г<br>Мелко рубленый чеснок – 3 г<br>Рубленные листья сельдерея – 5 г<br>Форель – 1 шт. – 220-250 г<br>Соль – 1 г<br>Молотый белый перец – 1/2 г<br>Сливочное масло – 5 г |
| <b>&lt; Рекомендации &gt;</b>  |                         |                 |   |
| <p>Смажьте центр пергаментной бумаги сливочным маслом. Выложите на бумагу морковь, лук, чеснок и сельдерей. На овощи поместите приправленную форель. Смажьте сливочным маслом верхнюю часть рыбы. Накройте бумагой. Поместите чашу в микроволновую печь и начните приготовление.</p> |                         |                 |   |
| 4  | Стейк из лосося на пару | 150 г<br>-170 г | Стейк лосося с костями и кожей – 200-250 г<br>Соль – 1 г<br>Лимон – 15 г (сок лимона)<br>Вода – 20 г  |
| <b>&lt; Рекомендации &gt;</b>  |                         |                 |   |
| <p>Приправьте стейк лосося. Поместите его в чашу и добавьте воды. Поместите чашу в микроволновую печь и начните приготовление.</p>   |                         |                 |   |
| 5  | Азу                     | 250 г           | (1) Шейка свинья куском – 170 г<br>Нашинкованный лук – 20 г<br>Куриный бульон или бульонный кубик, разведененный в воде – 100 мл<br><br>(2) Смесь для соуса:<br>Мука – 5 г<br>Томатная паста – 15 г<br>Вода – 50 мл<br>Тертые соленые огурцы – 30 г                 |
| <b>&lt; Рекомендации &gt;</b>  |                         |                 |   |
| <p>Поместите мясо и лук в глубокую чашу и добавьте бульон.(1) Начните приготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, переверните мясо и добавьте смесь для соуса (2) к овощам, бульону и мясу. Все перемешайте и продолжите процесс приготовления.</p>                            |                         |                 |   |

| Код   | Блюдо                      | Размер порции       | Ингредиенты   |
|---|----------------------------|---------------------|---|
| 6   | Судак с помидорами и сыром | 150 г               | Филе судака – 80-100 г (или карпа)<br>Майонез – 10 г<br>Соль – 1 г<br>Помидоры, нарезанные кружочками – 50 г<br>Тертый сыр – 20 г |
| <b>&lt; Рекомендации &gt;</b>   |                            |                     |   |
| <p>Смажьте майонезом и посолите филе рыбы. Положите на рыбу помидоры, наколов их зубочисткой. Сверху посыпьте сыром. Поместите на тарелку и начните приготовление.</p>  |                            |                     |   |
| <p>Извлеките зубочистку.</p>  |                            |                     |   |
| 7   | Клюквенный морс            | 200 мл              | Замороженная клюква - 50 г<br>Сахар - 35 г<br>Вода - 200 мл   |
| <b>&lt; Рекомендации &gt;</b>   |                            |                     |   |
| <p>Измельчите замороженную клюкву с помощью миксера. Поместите все ингредиенты в большую чашу. Начните приготовление. Охладите и процедите.</p>   |                            |                     |   |
| 8   | Печенье                    | 160 г<br>(2 x 80 г) | Мука – 85 г<br>Сахарная пудра – 25 г<br>Сливочное масло – 50 г<br>Яйцо – 1/2 шт.<br>Соль – 1 г                                    |
| <b>&lt; Рекомендации &gt;</b>   |                            |                     |   |
| <p>Хорошо перемешайте муку, сахарную пудру и сливочное масло. Добавьте соль и яйцо. Хорошо перемешайте. Разделите тесто на два круглых плоских печенья. Поместите их на подставку поворотная плита, покрытую пергаментной бумагой. Начните приготовление.</p> |                            |                     |   |

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСКОРЕННОЙ РАЗМОРОЗКИ

В режиме автоматической ускоренной разморозки можно размораживать мясо, птицу, рыбу, а также фрукты и ягоды.

Время размораживания и уровень мощности устанавливаются автоматически. Достаточно задать программу и вес блюда.

Пользуйтесь только безопасной для микроволновой печи посудой.

Поместите замороженные продукты в центр вращающегося подноса и закройте дверцу.

1. Нажмите кнопку **Ускоренная разморозка** (  ).


**В результате:** на дисплее отобразится следующее:



Нажмите кнопку **Ускоренная разморозка** (  ) еще один или несколько раз в зависимости от типа размораживаемых продуктов. Для получения подробных сведений см. таблицу на следующей странице.

2. Выберите вес продуктов с помощью кнопки **100 г**.

Максимальный вес продуктов — 1500 г.



3. Нажмите кнопку **Старт** (  ).

**В результате:**

- начнется размораживание.
- По истечении половины времени размораживания печь подаст звуковой сигнал, напоминая о необходимости перевернуть продукты.
- Снова нажмите кнопку **Старт** (  ), чтобы продолжить размораживание.

Продукты также можно размораживать вручную. Для этого выберите режим приготовления и разогрева при мощности 180 Вт. Подробные сведения см. в разделе «Приготовление и разогрев продуктов» на с. 10.

## НАСТРОЙКИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСКОРЕННОЙ РАЗМОРОЗКИ

В приведенной ниже таблице представлены различные программы автоматической ускоренной разморозки с указанием веса продуктов, времени выдержки и соответствующими рекомендациями.

Перед размораживанием продуктов удалите всю упаковку. Поместите мясо, птицу, рыбу, а также фрукты и ягоды на керамическую тарелку.

| Код/продукт      | Размер порции | Время выдержки | Рекомендации  |
|------------------|---------------|----------------|---|
| <b>1. Мясо</b>   | 200–1500 г    | 20–90 мин      | Оберните выступающие части алюминиевой фольгой. Переверните мясо, когда печь подаст звуковой сигнал. Данная программа подходит для говядины, баранины, свинины, бифштексов, котлет и мясного фарша. |
| <b>2. Птица</b>  | 200–1500 г    | 20–90 мин      | Оберните кончики ножек и крыльев алюминиевой фольгой. Переверните птицу, когда печь подаст звуковой сигнал. Данная программа подходит как для целых тушек птицы, так и для отдельных кусков.        |
| <b>3. Рыба</b>   | 200–1500 г    | 20–80 мин      | Оберните хвост рыбы алюминиевой фольгой. Переверните рыбку, когда печь подаст звуковой сигнал. Данная программа подходит как для целой рыбы, так и для филе.  |
| <b>4. Фрукты</b> | 100–600 г     | 5–20 мин       | Равномерно разложите фрукты по плоской стеклянной тарелке. Данная программа подходит для приготовления всех видов фруктов.  |

## ПОЭТАПНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Микроволновую печь можно запрограммировать на приготовление продуктов в три этапа.

**Например:** вы хотите разморозить и приготовить продукты без необходимости задавать новый режим приготовления после каждого этапа. Таким образом, можно разморозить и приготовить 500 г рыбы в три этапа:

- разморозка;
- приготовление I;
- приготовление II.


 Поэтапное приготовление можно выполнять в два или три этапа. При трехэтапном приготовлении первой должна быть разморозка продуктов.

Не нажмайте кнопку **Старт** (◊) до тех пор, пока не зададите последний этап приготовления.

1. Нажмите кнопку **Ускоренная разморозка** (◊◊) один или несколько раз.




2. Задайте вес продуктов нажатием кнопки **100 г** нужное количество раз (например, 500 г).




3. Нажмите кнопку **СВЧ**.

Режим микроволн I:

 При необходимости выберите уровень мощности, снова нажав кнопку **СВЧ** один или несколько раз (например, 600 Вт).




4. Задайте время приготовления нажатием кнопок **10 мин, 1 мин** и **10 с** нужное количество раз (например, 4 мин).




5. Нажмите кнопку **СВЧ**.

Режим микроволн II:

 При необходимости выберите уровень мощности, снова нажав кнопку **СВЧ** один или несколько раз (например, 450 Вт).




6. Задайте время приготовления нажатием кнопок **10 мин, 1 мин** и **10 с** нужное количество раз (например 5, мин).



7. Нажмите кнопку **Старт** (◊).

**В результате:** будут выбраны три режима: разморозка и приготовление I и II. В зависимости от выбранного режима, по истечении половины времени разморозки печь подаст звуковой сигнал, напоминая о необходимости перевернуть продукты.

- Печь подаст четырехкратный звуковой сигнал, когда процесс приготовления будет завершен.



## РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ ПОСУДЫ

В процессе приготовления продуктов в микроволновой печи необходимо, чтобы микроволны проникали в продукты, не отражаясь и не поглощаясь используемой посудой.

Вот почему посуду для использования в микроволновой печи надо подбирать очень тщательно. Если на посуде есть отметка о возможности использования в микроволновой печи, беспокоиться не о чём.

В приведенной ниже таблице указаны различные виды посуды, а также возможность и варианты их использования в микроволновой печи.

| Тип посуды   | Совместимость с микроволновой печью | Примечания  |
|--|-------------------------------------|---|
| <b>Алюминиевая фольга</b>                                      | ✓ ✗                                 | Может быть использована в небольших количествах для предотвращения подгорания продуктов. Если фольга находится слишком близко к стенкам печи или ее слишком много, может возникнуть искрение. |
| <b>Блюдо для обжаривания</b>                                   | ✓                                   | Не нагревать предварительно более 8 минут.  |
| <b>Фарфоровая и глиняная посуда</b>                            | ✓                                   | Фарфоровая, керамическая, глазуреванная глиняная посуда и посуда из тонкостенного фарфора без металлических элементов подходит для использования в микроволновой печи.                        |
| <b>Одноразовая картонная посуда</b>                            | ✓                                   | Некоторые замороженные продукты упаковывают именно так.   |
| <b>Упаковка, используемая на предприятиях быстрого питания</b> |                                     |   |
| • Контейнеры в форме чашек из полистирола                      | ✓                                   | Могут быть использованы для разогрева продуктов. Перегрев может вызвать плавление полистирола.  |
| • Бумажные пакеты и газеты                                     | ✗                                   | Могут вызвать возгорание.   |
| • Переработанная бумага или металлические ободки               | ✗                                   | Могут вызвать искрение.   |

| Тип посуды  | Совместимость с микроволновой печью | Примечания  |
|---|-------------------------------------|---|
| <b>Стеклянная посуда</b>  |                                     |   |
| • Посуда для применения в печи и сервировки                     | ✓                                   | Подходит для использования, если не имеет металлических элементов.  |
| • Тонкая стеклянная посуда                                      | ✓                                   | Может быть использована для разогрева продуктов или напитков. Хрупкое стекло может треснуть или разбиться при резком нагреве.   |
| • Стеклянные банки  | ✓                                   | Необходимо снять крышку перед использованием. Подходят только для разогрева.  |
| <b>Металлическая посуда</b>                                     |                                     |   |
| • Тарелки   | ✗                                   |   |
| • Упаковка для замороженных продуктов с металлическими зажимами | ✗                                   | Могут вызвать искрение или возгорание.  |
| <b>Бумажная посуда</b>  |                                     |   |
| • Тарелки, чашки, салфетки и бумажные полотенца                 | ✓                                   | Для непродолжительного приготовления или нагрева. Также поглощают избыточную влагу.   |
| • Переработанная бумага   | ✗                                   | Могут вызвать искрение.   |
| <b>Пластиковая посуда</b>                                       |                                     |   |
| • Контейнеры  | ✓                                   | Только жаростойкий термопластик. Изделия из другого вида пластика могут деформироваться и выцветать при высоких температурах. Не используйте пластик на основе меламина.            |
| • Пищевая пленка  | ✓                                   | Может быть использована для сохранения влаги. Не должна соприкасаться с продуктами. Снимать пленку следует с осторожностью, поскольку пар, выходящий при этом, может вызвать ожоги. |

| Тип посуды                            | Совместимость с микроволновой печью | Примечания   |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| • Пакеты для замороженных продуктов   | ✓ ✗                                 | Только жаропрочные или пригодные для варки. Не должны быть герметичными. При необходимости проделайте отверстия с помощью вилки. |
| Вощеная или жиро-непроницаемая бумага | ✓                                   | Может быть использована для сохранения влаги или предотвращения разбрызгивания.  |

✓ Рекомендуется

✗ Использовать с осторожностью

✗ Опасно

## ОЧИСТКА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Во избежание скопления жира и частиц продуктов следующие части микроволновой печи требуют регулярной очистки:

- внешние и внутренние поверхности;
- дверца и ее уплотнитель;
- вращающийся поднос и роликовые подставки.

 **ВСЕГДА** следите, чтобы уплотнитель дверцы был чистым, а сама дверца плотно закрывалась.

 Небрежность при очистке печи может привести к порче ее поверхности, что негативно скажется на работе устройства и создаст опасность для здоровья.

1. Очищайте внешнюю поверхность печи мягкой чистой тканью и теплой мыльной водой. Промойте и высушите ее.
2. Удалите брызги и въевшиеся пятна с внутренней поверхности печи и поворотного кольца с помощью ткани, смоченной в мыльной воде. Промойте и высушите ее.
3. Чтобы размягчить затвердевшие частички еды и удалить запахи, поместите в печь чашку с раствором лимонного сока и нагревайте ее в течение десяти минут на максимальном уровне мощности.
4. Мойте тарелку, подходящую для посудомоечной машины, как только возникнет необходимость.

 **НЕ ДОПУСКАЙТЕ** попадания воды в вентиляционные отверстия. НИКОГДА не используйте абразивные чистящие средства и химические растворители. При очистке уплотнителя дверцы внимательно следите, чтобы частицы пищи:

- не накапливались;
- не мешали дверце плотно закрываться.

Подлежит использованию по назначению  
в нормальных условиях

Срок службы: 7 лет

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компания Samsung постоянно стремится улучшать качество своих изделий. Характеристики дизайна и данное руководство по использованию микроволновой печи могут изменяться без предварительного уведомления.

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Модель</b>                                     | <b>MW733KR</b>           |
| <b>Источник питания</b>                           | 230 В, 50 Гц             |
| <b>Энергопотребление</b><br>Микроволны            | 1150 Вт                  |
| <b>Выходная мощность</b>                          | 100 Вт, 800 Вт (IEC-705) |
| <b>Рабочая частота</b>                            | 2450 МГц                 |
| <b>Магнетрон</b>                                  | OM75S(31)                |
| <b>Способ охлаждения</b>                          | Охлаждающий вентилятор   |
| <b>Размеры (Ш x В x Г)</b><br>Внешняя поверхность | 489 x 275 x 320 мм       |
| Камера печи                                       | 330 x 211 x 309 мм       |
| <b>Объем</b>                                      | 20 литров                |
| <b>Масса</b><br>Нетто                             | Около 11 кг              |

## ДЛЯ ЗАМЕТОК

| <b>ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ</b>  |  |
|--|--|
| Коэффициент полезного действия, %  | 57 %   |
| Адрес и наименование лаборатории   | Самсунг Электроникс Ко. Лтд.<br>Республика Корея, 416 Маэтан-3<br>Донг, Ыеонгтонг-Гу, Сувон, Кюнгки-До |
| Характеристики энергетической эффективности определены согласно Приказу Министерства промышленности и торговли РФ от 29 апреля 2010 г. № 357 |  |
| На продукте присутствует наклейка с информацией о его энергетической эффективности   |  |
| * оборудование класса I  |  |


ДЛЯ ЗАМЕТОК

---

ДЛЯ ЗАМЕТОК

---

РУССКИЙ



166

KZ.O.02.0072

- Сертификат : **РОСС KR.AB57.B04524**

- Срок действия : **с 16.07.2009 по 15.07.2012**

**ИЗГОТОВЛЕНО в Малайзии  
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: САМСУНГ  
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН: АЛЬТЕСТ**

**АДРЕС:**

Самсунг Электроникс (М)  
Сди.Бхд.(СЕМА).Лот 2,Лебух 2,Норд Кланг  
Стрэйтс,Эрия 21,Индастриал Ларк,42000 Порт  
Кланг,Селангор,Малайзия.

Импортер в России: ООО "Самсунг Электроникс  
Рус Компани", 125009, г. Москва, Большой  
Гнездниковский переулок, дом 1, строение 2

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОПРОСОВ ИЛИ КОММЕНТАРИЕВ

| СТРАНА      | ТЕЛЕФОН                         | ВЕБ-УЗЕЛ   |
|-------------|---------------------------------|--|
| RUSSIA      | 8-800-555-55-55                 |  |
| GEORGIA     | 8-800-555-555                   |  |
| ARMENIA     | 0-800-05-555                    |  |
| AZERBAIJAN  | 088-55-55-555                   |  |
| KAZAKHSTAN  | 8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799) | <a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>   |
| UZBEKISTAN  | 8-10-800-500-55-500             |  |
| KYRGYZSTAN  | 00-800-500-55-500               |  |
| TADJIKISTAN | 8-10-800-500-55-500             |  |
| UKRAINE     | 0-800-502-000                   | <a href="http://www.samsung.ua">www.samsung.ua</a><br><a href="http://www.samsung.com/ua_ru">www.samsung.com/ua_ru</a> |
| BELARUS     | 810-800-500-55-500              | -  |
| MOLDOVA     | 00-800-500-55-500               | -  |

Кодовый №: DE68-03915A