



bimatek®

ЧАЙНИК KE405

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В~
 Частота: 50 Гц
 Номинальная
 мощность: 2300 Вт
 Максимальный объем: 1,3 л
 Минимальный объем: 0,5 л
 Вес: 1,3 кг

ВНИМАНИЕ!

Производитель сохраняет
 за собой право на внесение
 изменений в технические ха-
 рактеристики вследствие по-
 стоянного совершенствования
 продукции без дополнитель-
 ного уведомления об этих из-
 менениях.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Чайник: 1
 Руководство по эксплуатации: 1
 Гарантийный талон: 1

**В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ
ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ**
 Компания Bimatek уделяет большое
 внимание технике безопасности.
 При разработке и производстве наших
 изделий мы стремимся сделать безопасным
 пользование ими. Кроме того, мы просим
 Вас соблюдать обычные меры безопасности
 при работе с электроприборами и выполнять
 предписанные меры безопасности.
 Сохраните данные инструкции.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ
 Товар сертифицирован в соответствии с законом
 «О защите прав потребителей».
 Установленный производителем в соответствии
 с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите
 прав потребителей» срок службы для
 данного изделия 3 года, при условии, что
 изделие используется в строгом соответствии
 с настоящей инструкцией по эксплуатации
 и применяемыми техническими стандартами.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Позаботьтесь о сохранности
 настоящего руководства
 по эксплуатации.

- Поддерживайте в чистоте
 корпус чайника. При чист-
 ке соблюдайте инструкции,
 приведенные в разделе
 «Обслуживание и чистка».
- Во избежание повреждения
 чайника накипь необходимо
 регулярно удалять.
- Недостаточное количество
 воды (меньше 500 мл) приведет
 к преждевременному отключе-
 нию чайника.
- Не открывайте крышку чай-
 ника во время нагрева воды
 и сразу после выключения.
- Соблюдайте осторожность
 при обращении с чайником, на-
 полненным горячей водой.
- Чайник предназначен
 только для кипячения воды.
 Запрещается использование
 чайника не по назначению.
- Перед включением чайника
 его крышка должна быть за-
 крыта.
- В целях безопасности все
 работы по ремонту и обслужи-
 ванию чайника, кроме чистки,
 должны выполняться только
 представителями уполномочен-
 ных авторизованных сервис-
 ных центров.

ОПИСАНИЕ

- 1 Кнопка открывания крышки
- 2 Металлический фильтр от накипи
- 3 Стеклянnyй корпус объемом 1,3 л
- 4 Подсветка
- 5 Кнопка включения / выключения
- 6 Отсек для хранения шнура / Стеклянное основание с углом вращения 360°

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ****ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

Перед первым использованием необходимо наполнить чайник водой до отметки максимального уровня, вскипятить и выпить воду, чтобы удалить все механические частицы и пыль, которые могли попасть в чайник в процессе производства и транспортировки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Наполните чайник водой, чтобы уровень воды находился между отметкой максимального и минимального уровня. Поставьте чайник на основание и подключите к электросети. Нажмите на кнопку включения/выключения. Чайник начнет работать и загорится подсветка.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА**ЧИСТКА**

Перед чисткой всегда отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остывть.

Протрите внешнюю поверхность влажной салфеткой, а затем вытрите мягкой сухой тканью.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте металлические мочалки или жесткие/абразивные чистящие средства. Это приведет к повреждению стеклянного корпуса.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

Накипь, образующаяся внутри чайника из-за кипячения водопроводной воды, может со временем изменить цвет внутренней части чайника, в том числе и шкалы контроля уровня воды. Накипь нужно удалить специальным средством для удаления накипи, выпускаемым для чайников.

Если накипь не удалять, это негативно скажется на внешнем виде и производительности прибора и может привести к поломке.



Данный прибор содержит материалы, подлежащие вторичной переработке. Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Чтобы узнать адрес ближайшего пункта приемки, свяжитесь с местными органами управления.

Пожалуйста, сохраните данное руководство по эксплуатации.