

ABOUT THIS MANUAL

VISION CREATIVE, INC.


6


4

| | | | |
|---|--------------|--|--------|
| | KOG - 1A6A9S | | DAEWOO |
| BUYER | DEEM | | |
| BUYER | KOG - 1A6A | | |
| | 1 | | |
| | 2 | | |
| | 3 | | |
| | 4 | | |
| | 5 | | |
| | () | | |
| <hr/> | | | |
| MEMO : (25page) | | | |
| 05.11.16 - ,5,6,14p , 가 - (10p) | | | |
| 05.11.24 - 3p - (1p) | | | |
| 05.11.25 - ,3,5p | | | |
| 05.12.01 - 1~11,13~17p - (12p) | | | |
| 05.12.05 - 1,2,4,6,7,8,10,11,14,15,18 - (1p) | | | |
| 05.12.20 - 3,5,9,13,18p | | | |
| 05.12.28 - 5,7,10,13p | | | |
| 05.12.29 - 13p | | | |
| 06.1.13 - 14p, - (7p) | | | |

VISION

TEL: 730 - 0660 FAX: 730 - 3788







DAEWOO
ELECTRONICS




МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ


KOG-1A6A

ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



Прежде, чем пользоваться печью, пожалуйста, полностью прочтите эту инструкцию







МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- (а) Никогда не оставляйте дверцу открытой во время работы печи: может возникнуть опасность поражения электромагнитными волнами. Никогда не проводите манипуляций с блокировочными запорами и шарнирами.
- (б) Не помещайте какие-либо предметы между дверцей печи и ее корпусом; не допускайте отложения загрязнений и остатков чистящих средств на прокладках и уплотняющих поверхностях.
- (в) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Очень важно, чтобы дверца закрывалась, как положено. Она не должна быть перекошена; шарниры и запоры не должны быть сломаны, погнуты или иметь большой люфт. Уплотнительные прокладки не должны иметь повреждений.
- (г) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы избежать удара электрическим током, не снимайте защитные оболочки с деталей. В микроволновой печи нет деталей, которые пользователь мог бы отремонтировать сам. Предоставьте техническое обслуживание или ремонт печи квалифицированному специалисту.
- (д) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не разогревайте продукты в герметичных емкостях: они могут взорваться.
- (е) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Разрешайте детям пользоваться микроволновой печью без присмотра взрослых, только если они знают правила эксплуатации печи и технику безопасности и осознают последствия неосторожного обращения с электроприборами.

Содержание:

| | |
|--|----|
| Меры безопасности..... | 1 |
| Инструкция по заземлению | 2 |
| Установка печи | 2 |
| Технические характеристики..... | 3 |
| Важная информация..... | 3 |
| Важные инструкции по безопасности..... | 4 |
| Внешний вид и особенности печи..... | 5 |
| Внешний вид и особенности печи (продолжение)..... | 6 |
| Порядок работы..... | 7 |
| Кнопки управления | 8 |
| Установка часов | 8 |
| Размораживание по времени..... | 8 |
| Размораживание по весу | 9 |
| Однофазное приготовление | 10 |
| Двухфазное приготовление..... | 10 |
| Приготовление в режиме Гриль..... | 11 |
| Приготовление в режиме Комбинированный..... | 11 |
| Режим Кухонный Таймер | 12 |
| Режим Speedy Cook (Быстрое Приготовление) | 13 |
| Режим One Touch (В одно касание) | 13 |
| Режим One Touch (В одно касание) (продолжение) | 14 |
| Автоматическое приготовление | 14 |
| Родительский замок | 15 |
| Как остановить печь во время ее работы | 15 |
| Образование электрической дуги..... | 15 |
| Посуда для микроволновой печи | 16 |
| Уход и чистка | 16 |
| Возможные неполадки и способы их устранения | 17 |
| Вопросы и ответы..... | 17 |
| Вопросы и ответы (продолжение)..... | 18 |





ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ

Это изделие должно быть заземлено. В случае короткого замыкания заземление уменьшает риск поражения электрическим током, обеспечивая утечку электрического тока. Это изделие снабжено сетевым шнуром с заземляющим проводом и сетевой вилкой с клеммой заземления. Эта вилка должна подсоединяться к правильно смонтированной и заземленной сетевой розетке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Неправильное использование вилки с клеммами заземления может привести к поражению электрическим током. Если Вам не понятен принцип заземления или Вы сомневаетесь в правильности заземления изделия, обратитесь за консультацией к квалифицированному электрику или специалисту по обслуживанию микроволновых печей. Если необходимо использовать удлинитель, используйте только 3-жильный шнур, снабженный 3-штыревой сетевой вилкой и 3-контактной розеткой., к которой подходит штепсельная вилка Вашей печи. Маркованные на удлинителе шнуре электрические характеристики должны соответствовать электрическим характеристикам печи или превышать их.

УСТАНОВКА ПЕЧИ

1 Вентиляция

Не закрывайте вентиляционные отверстия. Если во время работы вентиляционные отверстия закрыты, печь может перегреться и, в конце концов, выйти из строя. Для лучшей вентиляции необходимо обеспечить 7,5 см свободного пространства по сторонам печи и, как минимум, 10 см свободного пространства над верхней панелью печи.

2 Устойчивая, ровная поверхность

Эта печь должна устанавливаться на устойчивую ровную поверхность. Она предназначена только для установки на поверхности стола (не предназначена для встраивания в кухонную мебель)

3 Оставьте место сзади и сбоку

Должно обеспечиваться свободное пространство рядом со всеми вентиляционными отверстиями. Если во время работы вентиляционные отверстия закрыты, печь может перегреться и, в конце концов, выйти из строя.

4 Подальше от телевизоров и радиоприемников

Если печь расположена рядом с телевизором, радиоприемником, антенной, антенным кабелем и т.д., это может привести к плохому приему телепередач и радиопомехам. Расположите печь как можно дальше от них.

5 Подальше от нагревательных приборов и водопроводных кранов

При выборе места для установки печи избегайте мест, где на печь могут воздействовать горячий воздух, пар или брызги, так как они могут вредно влиять на изоляцию и привести к выходу печи из строя.

6 Источник питания

Сверьте технические характеристики прибора с параметрами Вашей домашней сети питания. Сила тока 6 А, напряжение 230 В/ 50 Гц.

Сетевой шнур имеет длину приблизительно 0,8 м

Напряжение домашней сети питания должно совпадать с величиной напряжения, указанной на паспортной табличке печи. Использование более высокого напряжения может привести к пожару или поломке, вызывающей повреждение печи. Использование более низкого напряжения приведет к медленному приготовлению пищи. Мы не несем ответственности за повреждение печи, возникшие из-за использования плавкого предохранителя с номинальным напряжением питания и силой тока, отличающихся от указанных в технических характеристиках.


Если сетевой шнур поврежден, то во избежание несчастного случая он должен быть заменен представителем фирмы-изготовителя, ее агентом по обслуживанию, или другим специалистом, имеющим аналогичную квалификацию.


7 Распаковав печь, проверьте ее на отсутствие повреждений, таких как:

Перекошенная дверца, сломанная дверца, вмятины на поверхности внутренней камеры. Если Вы обнаружили эти или аналогичные повреждения, НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ печь, а немедленно обратитесь в магазин, в котором купили печь.

8 Не включайте печь, если ее температура ниже комнатной

(Это может произойти при ее доставке в холодную погоду). Перед использованием дайте печи прогреться до комнатной температуры.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|------------------------------|-----------------|---|
| Энергоснабжение | | 230 В, ~ 50 Гц, ОДНА ФАЗА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ |
| Энергопотребление | Микроволна | 1400 Ватт |
| | Режим Гриля | 1150 Ватт (IEC 705) |
| | Комбинированный | 2500 Ватт |
| Выходная мощность | | 1000 Ватт |
| Частота микроволны | | 2450 МГц |
| Внешние габариты (Д x В x Г) | | 539 x 300 x 406 мм |
| Габариты камеры (Д x В x Г) | | 354 x 228 x 373 мм |
| Масса нетто | | Примерно 17 кг |
| Таймер | | 99 мин. 90 сек. |
| Выбор мощностей | | 10 уровней |
| Объем камеры | | 21 см ³ |

* Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Провода в сетевом шнуре, котором снабжено это изделие, окрашены в соответствии со следующим кодом:


| | |
|-------------------|-----------------|
| Зеленый и желтый: | Земля |
| Синий: | Нейтральный |
| Коричневый: | Под напряжением |


Так как эти цвета проводов в сетевом шнуре изделия могут не соответствовать цветным меткам на вашей вилке, поступайте следующим образом: Провод зеленого и желтого цвета должен быть подсоединен к заземляющему контакту, который помечен буквой "E", символом "земля" или имеет зеленый и желтый цвет. Провод синего цвета должен быть подсоединен к контакту вилки, помеченному буквой "N" или имеющему черный цвет.

Провод коричневого цвета должен быть подсоединен к контакту вилки, помеченному буквой "L" или имеющему красный цвет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Это изделие должно быть заземлено

СРОК СЛУЖБЫ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ 15 ЛЕТ С ДАТЫ ВЫПУСКА. ПО ИСТЕЧЕНИИ УКАЗАННОГО ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ КОМПАНИЯ "ДЭУ ЭЛЕКТРОНИКС Ко., Лтд" РЕКОМЕНДУЕТ ПРОИЗВЕСТИ ЕГО ЗАМЕНУ






ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ


ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ К НЕМУ В ДАЛЬНЕЙШЕМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нижеприведенные инструкции, универсальные для всех электро приборов, позволят Вам оптимально использовать все функции Вашей микроволновой печи и свести к минимуму риск возникновения ожогов, возгорания или поражения электрическим током.


1. Используйте печь строго по назначению: для приготовления пищи. Не сушите в печи одежду, бумагу и т.п., не используйте печь для стерилизации.
2. Не включайте печь, когда она пуста, так как это может привести к повреждению печи.
3. Не пользуйтесь печью, не установив в нее стеклянный поднос. Удостоверьтесь, что он правильно установлен на врачающуюся подставку.
4. Не пользуйтесь внутренней камерой печи для хранения каких-либо вещей, таких как бумага, поваренные книги, кухонная посуда и т.п.
5. Если Вы готовите пищу, расфасованную в стеклянные банки, не забудьте снять пробки или крышки перед приготовлением пищи.
6. Не вставляйте посторонние предметы между дверцей и корпусом печи. Это может привести к чрезмерной утечке микроволновой энергии.
7. Не пользуйтесь при приготовлении пищи бумажной посудой, изготовленной из вторичного сырья. В ней могут содержаться примеси, которые могут привести к искрению и /или возгоранию во время приготовления пищи.
8. Не готовьте в печи воздушную кукурузу, за исключением случаев, когда для ее приготовления используются приспособления, допускающие использование в микроволновой печи, или она куплена в упаковке, специально рекомендованной фирмой-изготовителем для микроволновых печей.
9. Не готовьте продукты, покрытые оболочкой, такие как яичные желтки, картофель, куриную печень и т.д., предварительно не проколов их несколько раз вилкой.
10. Не готовьте воздушную кукурузу дольше, чем это указано изготовителем (время ее приготовления обычно составляет менее 3 минут) Более длительное приготовление не приведет к увеличению объема воздушной кукурузы, но может привести к ее обугливанию и возгоранию. К тому же поднос для приготовления может стать слишком горячим или расколоться.
11. Если Вы заметили, что из печи идет дым, выключите ее или отсоедините сетевой шнур от розетки и не открывайте дверцу печи,
- чтобы пламя погасло без доступа воздуха.
12. Когда Вы готовите пищу в пластмассовой или бумажной посуде, чаще контролируйте печь, так как есть вероятность возгорания такой посуды.
13. Чтобы избежать ожогов, не забывайте взбалтывать емкости с детским питанием или перемешивать их содержимое и проверяйте их температуру перед тем, как кормить ребенка.
14. Всегда проверяйте температуру продуктов питания или напитков, разогревавшихся в микроволновой печи, прежде чем давать их кому-либо, особенно детям и пожилым людям. Это важно, так как нагретые в микроволновой печи продукты продолжают нагреваться, даже когда приготовление в микроволновой печи закончилось.
15. Вы не должны нагревать в микроволновой печи сырье яйца в скорлупе или неочищенные яйца, сваренные вскруты, так как они могут взорваться.
16. Всегда поддерживайте крышку волновода в чистом состоянии. Протирайте внутренние стенки печи мягкой влажной тряпкой после каждого использования печи. Если Вы оставите капли жира или масла на поверхности внутренней камеры печи, то в следующий раз они могут перегреться и в результате этого задымиться или даже загореться.
17. Никогда не нагревайте в микроволновой печи жир или масло для жарки во фритюре, так как Вы не можете контролировать их температуру, и их нагрев может привести к перегреву и возгоранию.
18. При подогревании напитков в микроволновой печи может возникнуть эффект «замедленного закипания», т.е. резкое вскипание жидкости без видимых признаков, поэтому следует с осторожностью вынимать напитки из печи.
19. а) Будьте аккуратны, когда дотрагиваетесь до частей печи или панели управления во время или сразу после работы печи.
б) Всегда используйте специальные перчатки или варежки, когда ставите или вынимаете посуду из микроволновой печи.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ







ВНЕШНИЙ ВИД И ОСОБЕННОСТИ ПЕЧИ




1. Уплотнительные покрытия предотвращают выход микроволн за пределы отсека
2. Отражатель (Теплоизолатор)
3. Нагревающий элемент
4. Камера печи
5. Система защитной блокировки - останавливает работу печи при открытой дверце
6. Панель управления
7. Металлическая решетка
8. Ответвитель помещается в центре дна камеры печи. Он необходим для работы печи в любом режиме.
9. Роликовая направляющая - поддерживает стеклянный поднос для приготовления пищи.

10. Стеклянный поднос для приготовления пищи. Может использоваться во всех режимах приготовления. Стеклянный поднос предназначен для капель или остатков от пищи, которые так или иначе могут появиться внутри печи. Его также можно использовать в качестве кухонной посуды. Поместите стеклянный поднос на роликовую направляющую.
11. Экран дверцы - позволяет наблюдать за приготовлением пищи. Экран сделан проницаемым для света, но не для микроволн.
12. Замок дверцы- Когда Вы закрываете дверцу, замок срабатывает автоматически. Если дверца открывается во время работы печи, магнетрон автоматически выключается.







ВНЕШНИЙ ВИД И ОСОБЕННОСТИ ПЕЧИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)



12. **Дисплей** - на нем показывается время приготовления, уровень мощности, индикаторы режимов и текущее время
13. **Автоматическое приготовление** - используется для разогрева или приготовления
14. **MORE** - Используется для добавления времени приготовления
15. **LESS** - Используется для сокращения времени приготовления
16. **Одно касание** - Используется для разогрева и приготовления небольших порций пищи.
17. **Автоматическая /Разморозка.**
Используется для разморозки продуктов по весу.
18. **Кнопка установки времени** -
Используется для установки времени приготовления и текущего времени
19. **Режим Комби** - Используется для выбора режима Комби
20. **Гриль** - Используется для выбора режима Гриль
21. **Разморозка** - Используется для разморозки продуктов (по времени)
22. **Мощность** - используется для установки уровня мощности печи.
23. **Кухонный Таймер** - Используется в качестве минутного таймера, для задержки времени начала приготовления или для установки времени задержки после приготовления.
24. **Часы** - Используется для установки времени.
25. **Стоп/Сброс** - используется для остановки работы печи или сброса введенной информации по приготовлению пищи.
26. **Пуск/Быстрое приготовление** - используется для пуска печи, а также для задания времени разогрева пищи.





ПОРЯДОК РАБОТЫ

Данный раздел содержит полезную информацию о работе печи.

Уровень мощности устанавливается нажатием кнопки Мощность. В таблице отображены данные, которые высвечиваются на дисплее относительно уровня мощности и проценте мощности.


- 1 Вставьте штепсельную вилку прибора в сетевую розетку с напряжением 230 В/ 50 Гц.
- 2 Поместите продукты питания в соответствующую посуду., после чего откройте дверцу печи и поставьте их на стеклянный поднос. Во время приготовления в печи всегда должны быть установлены стеклянный поднос и роликовая направляющая.
- 3 Закройте дверцу. Убедитесь, что она плотно закрыта. Когда дверца печи закрыта, освещение внутри печи выключается .
- 4 Дверца печи может быть открыта в любой момент работы путем нажатия кнопки открывания дверцы на панели управления. Печь автоматически выключится. Для того, чтобы включить печь заново, закройте дверцу и нажмите СТАРТ
- 5 Печь автоматически готовит на полной мощности, если только не установлен более низкий уровень.
- 6 На дисплее появится : "0" , когда печь будет отключена от сетевой розетки
- 7 По окончании времени приготовления часы вновь начинают показывать текущее время
- 8 Когда во время работы нажимается кнопка СТОП/С БРОС, печь прекращает приготовление пищи, но вся введенная информация сохраняется. Чтобы стереть всю информацию (кроме текущего времени), нажмите кнопку СТОП/СБРОС еще раз. Если дверца печи открываются во время ее работы, вся информация сохраняется.
- 9 Если нажата кнопка ПУСК, а печь не работает, проверьте, нет ли каких-либо мешающих предметов между дверцей и уплотнителями дверцы и убедитесь, что дверца плотно закрыта


Убедитесь, что печь должным образом установлена и подключена к сетевой розетке

Таблица уровня выходной мощности

- Уровень мощности устанавливается нажатием кнопки МОЩНОСТЬ. В таблице приведены уровни мощности, показываемые на дисплее и проценты от максимальной мощности.

| Количество нажатий на кнопку | Уровень мощности (на дисплее) | Процент от максимального уровня мощности |
|------------------------------|-------------------------------|--|
| Один раз | P-HI | 100% |
| Два раза | P-90 | 90% |
| 3 раза | P-80 | 80% |
| 4 раза | P-70 | 70% |
| 5 раз | P-60 | 60% |
| 6 раз | P-50 | 50% |
| 7 раз | P-40 | 40% |
| 8 раз | P-30 | 30% |
| 9 раз | P-20 | 20% |
| 10 раз | P-10 | 10% |
| 11 раз | P-00 | 0% |





КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

УСТАНОВКА ЧАСОВ

Нажмите на кнопку Часы, дисплей прекращает мигать, и начинает мигать двоеточие. Если Вы выбрали 12-часовую шкалу, установка цифр возможна в диапазоне от 1:00 до 12:59. Если Вы выбрали 24-часовую шкалу, установка цифр возможна в диапазоне от 0:00 до 23:59.

Часы

1. Нажмите кнопку Часы.
В данном варианте время отображается по 12-часовой шкале.
2. Нажмите кнопку Часы еще раз.
В данном варианте время будет отображаться по 24-часовой шкале.
3. Поворотом ручки-регулятора установите требуемое значение часа
4. Нажмите кнопку Часы.

Часы

ПРИМЕЧАНИЕ : Данная печь имеет два режима отображения времени. Если Вы хотите пользоваться 12-часовым режимом, пропустите этот шаг.

Если Вы выбрали 12-часовой режим, часы будут отображаться цифрами от "1" до "12". Если Вы выбрали 24-часовой режим, часы будут отображаться цифрами от "0" до "23". Начнет мигать индикация часа. Минуты прекращают мигать и цифры "00" начнут мигать. На дисплее отобразятся установленные Вами минуты от "0" до "59". Индикация минут начинает мигать.

ЗАМЕЧАНИЕ: ЕСЛИ ВЫ ВВЕЛИ НЕВЕРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВРЕМЕНИ, ОНИ УЧИТЫВАТЬСЯ НЕ БУДУТ, И В СТРОКЕ ВВОДА ПОЯВЯТСЯ ПРЕДЫДУЩИЕ УСТАНОВКИ. НАЖМИТЕ КНОПКУ ЧАСЫ И ЗАНОВО ВВЕДИТЕ ВРЕМЯ.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ ПО ВРЕМЕНИ

При работе в режиме "Размораживание по времени" включается автоматический циклический процесс, состоящий из переменных периодов разморозки и отключения.

Размораживание

1. Нажмите кнопку Размораживание.
2. Нажмите кнопку Размораживание еще раз.
3. Поворотом ручки-регулятора установите требуемую продолжительность разморозки.
4. Нажмите кнопку Старт.


Старт


Загорается индикатор Размораживание, на дисплее высвечивается "0". Индикатор "G" начинает мигать. Индикатор "G" исчезнет и индикатор Время начнет мигать.

На дисплее высветится введенное Вами значение.

ПРИМЕЧАНИЕ : Максимальное значение времени разморозки в Вашей микроволновой печи составляет 99 минут 90 секунд (99:90).

При нажатии кнопки Старт начинается процесс Размораживания по времени. Индикатор Размораживание начинает мигать, показывая, что печь работает в режиме Размораживания. На дисплее отсчитывается в обратном порядке время размораживания. В процессе размораживания Печь издает звуковой сигнал, сообщая о том, что продукт следует перевернуть или перемешать. По окончании времени размораживания Вы услышите 3 звуковых сигнала.





РАЗМОРАЖИВАНИЕ ПО ВЕСУ

Режим "Размораживание по весу" позволяет Вам легко размораживать пищу без установки продолжительности этого процесса. Минимальный вес продукта для этого режима - 200 гр. Максимальный вес - 3000 гр. Для упрощения процедуры размораживания следуйте приведенным ниже указаниям.

МЯСО

1. Нажмите кнопку Мясо. На дисплее высветится Индикатор г и "500".
2. Выберите желаемый режим разморозки по времени. (обратитесь к таблице ниже). На дисплее высветится выбранный Вами режим.
3. Нажмите кнопку ПУСК /Быстрое Приготовление Начнется разморозка Мяса.

ПТИЦА

1. Нажмите кнопку Птица На дисплее высветится. Индикатор г и "800"
2. Выберите желаемый режим разморозки по времени. (обратитесь к таблице ниже). На дисплее высветится выбранный Вами режим.
3. Нажмите кнопку ПУСК /Быстрое Приготовление (обратитесь к таблице ниже). Начнется разморозка Птицы.


РЫБА


1. Нажмите кнопку РЫБА На дисплее высветится. Индикатор г и "300"
2. Выберите желаемый режим разморозки по времени. (обратитесь к таблице ниже). На дисплее высветится выбранный Вами режим.
3. Нажмите кнопку ПУСК /Быстрое Приготовление (обратитесь к таблице ниже). Начнется разморозка Рыбы.

* ТАБЛИЦА РАЗМОРОЗКИ ПО ВЕСУ

| Нажмите кнопку (количество нажатий кнопки) | МЯСО | ПТИЦА | РЫБА |
|---|--------|--------|--------|
| Один раз | 500 г | 800 г | 300 г |
| Два раза | 800 г | 1000 г | 500 г |
| Три раза | 1000 г | 1200 г | 800 г |
| Четыре раза | 1200 г | 1500 г | 1000 г |

Время разморозки автоматически подбирается в зависимости от выбранного веса. Когда Вы нажимаете кнопку Пуск/Быстрое Приготовление, индикатор Таймер/г выключается, и индикатор Разморозка загорается, начинается отсчет времени приготовления. Печь издаст сигнал во время цикла разморозки для сообщения о том, что пищу нужно перевернуть или помешать. Когда время разморозки закончится, Вы услышите 3 звуковых сигнала.





ОДНОФАЗНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Мощность

X 6

- Нажмите кнопку Мощность/Разморозка. (Выберите желаемый уровень мощности).

- Поворотом ручки-регулятора установите желаемое время приготовления.

Старт

- Нажмите кнопку Старт.

На дисплее появится индикатор СВЧ, введенное Вами значение высветится на дисплее. В примере Вы видите уровень мощности 6.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы пропустили шаг 1, печь будет работать на полной мощности.

На дисплее высветится введенное Вами значение.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Максимальное программируемое значение в данной микроволновой печи равняется 99 минут 90 секунд (99:90).

После нажатия кнопки Старт индикатор СВЧ начнет мигать, информируя Вас, что печь работает. На дисплее отсчитывается в обратном порядке оставшееся время приготовления. По окончании работы печи в режиме СВЧ Вы услышите 3 звуковых сигнала.

Примечание : Использование более низких уровней мощности увеличивает время приготовления, что рекомендуется при разогреве таких продуктов, как сыр, молоко, мясо.

ДВУХФАЗНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Согласно всем рецептам замороженные продукты должны быть обязательно полностью разморожены перед приготовлением.

Размораживание

- Нажмите кнопку Мощность/Разморозка. (Выберите желаемый уровень мощности).

На дисплее появится индикатор СВЧ, введенное Вами значение высветится на дисплее. В примере Вы видите уровень мощности 6.

- Поворотом ручки-регулятора установите желаемое время приготовления.

На дисплее высветится введенное Вами значение.

Мощность

X 6

- Нажмите кнопку Мощность (Выберите желаемый уровень мощности)

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы пропустили шаг 1, печь будет работать на полной мощности.


- Нажмите кнопку Мощности для выбора желаемого режима приготовления.


ПРИМЕЧАНИЕ : Максимальное программируемое значение в данной микроволновой печи равняется 99 минут 90 секунд (99:90).

Старт

- Нажмите кнопку Старт.

Когда Вы нажимаете кнопку Пуск/Быстрое Приготовление, индикаторы Разморозка и СВЧ выключаются для подтверждения выбранных уровней мощности. Индикатор Разморозка загорается, чтобы показать, что печь работает в режиме разморозки. Отсчет времени приготовления отобразится на дисплее. Печь издаст звуковой сигнал во время размораживания для сообщения о том, что продукты следует перераспределить или помешать. Когда закончится время разморозки, Вы услышите звуковой сигнал, и начнется приготовление в режиме СВЧ. Индикатор Разморозка выключается, и индикатор СВЧ загорается. На дисплее время приготовления в режиме СВЧ начинает отсчитываться. Вы услышите 3 звуковых сигнала после завершения работы печи.





Приготовление в режиме ГРИЛЬ

Приготовление в режиме Гриль позволяет Вам разогреть или быстро поджарить пищу без использования микроволновой энергии.

Гриль

1. Нажмите кнопку Гриль один раз.
2. Поверните ручку- регулятор для установки времени приготовления в режиме гриль.
3. Нажмите кнопку ПУСК.

Индикатор Гриль (верхний гриль) загорится, и на дисплее высветится «:0».

Для времени Гриля в 11 минут, поверните поворотный выключатель направо для установки 11:00 часов (до 60 минут). На дисплее высветится время "11:00" .

Примечание: Время может быть установлено до 29:90 минут.

Когда Вы нажмете кнопку ПУСК, индикатор Гриль начнет мигать, чтобы показать, что печь работает. Дисплей начинает отчет времени, чтобы показывать, сколько осталось минут до завершения процесса приготовления. Когда время приготовления закончится, то Вы услышите 3 сигнала звука.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННЫЙ

Данная функция позволяет Вам сочетать режим Конвекции с Микроволновой для приготовления традиционной выпечки или для жарки в короткие сроки.

Всегда используйте посуду, рекомендованную для применения в печи, а также специальные перчатки. Стеклянные и керамические тарелки идеально подходят для использования, так как они позволяют микроволновой энергии равномерно проникать в пищу.

Всегда используйте перчатки для печи, когда дотрагиваетесь до частей печи, так как они могут быть горячими.

КОМБИ

1. Нажмите кнопку КОМБИ один раз.
2. Поверните ручку-регулятор для установки времени приготовления. На дисплее отобразится введенное Вами время.
3. Нажмите кнопку ПУСК


Индикатор Комби высветится, и на дисплее появится ".0".


Примечание : Время может быть установлено до 99 минут 90 секунд. (99:90).

Когда Вы нажимаете кнопку ПУСК, индикатор КОМБИ начинает мигать, чтобы показать, что печь начала работать.

На дисплее начнется отсчет времени в обратном порядке.

Когда время приготовления истечет, Вы услышите 3 звуковых сигнала.





КУХОННЫЙ РЕЖИМ ТАЙМЕРА

Таймер работает, как обычный минутный таймер. Он может быть установлен для задержки времени приготовления и использован для установки времени задержки после приготовления. Однако задержка приготовления не может быть запрограммирована на разморозку. Таймер работает без микроволновой энергии.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ МИНУТНОГО ТАЙМЕРА

КУХОННЫЙ ТАЙМЕР

1. Нажмите кнопку Кухонный Таймер Индикатор таймера/гр замигает и на дисплее высветится ":0".
2. Установите то время, которое будет отсчитываться На дисплее высветятся выбранные Вами опции.
3. Нажмите кнопку Пуск/Быстрое Приготовление

Индикатор "G" (грамм) начнет мигать и на дисплее будет отсчитываться в обратном порядке время в Кухонном режиме таймера. При завершении работы данного режима, Вы услышите 3 звуковых сигнала.

КАК ЗАДЕРЖИВАТЬ ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

КУХОННЫЙ ТАЙМЕР

1. Нажмите кнопку Кухонный Таймер Индикатор таймера/гр замигает и на дисплее высветится ":0".
2. Установите то время, которое будет отсчитываться На дисплее высветятся выбранные Вами опции.
3. Установите желаемый уровень мощности и время приготовления пищи. На дисплее высветятся выбранные Вами опции.
4. Нажмите кнопку Пуск/Быстрое Приготовление

Когда Вы нажимаете кнопку ПУСК/Быстрое Приготовление, индикатор таймера/гр, и на дисплее будет отсчитываться время в обратном порядке в Кухонном режиме таймера. Когда завершается приготовление в режиме Кухонный таймер. При завершении работы данного режима, Вы услышите звуковой сигнал. Индикатор таймера/гр выключается, и начнет мигать индикатор СВЧ. На дисплее будет отсчитываться время режима СВЧ в обратном порядке. Когда завершится приготовление в режиме СВЧ, Вы услышите 3 звуковых сигнала.


КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ


КУХОННЫЙ ТАЙМЕР

1. Установите желаемое время приготовления Индикатор СВЧ загорается, и на дисплее высвечивается выбранное Вами время.
2. Нажмите кнопку Кухонный Таймер Индикатор таймера/гр замигает и на дисплее высветится ":0".
3. Установите время, на которое Вы хотите задерживать приготовление На дисплее высветятся выбранные Вами опции
4. Нажмите кнопку ПУСК /Быстрое Приготовление

Индикатор СВЧ загорается, и на дисплее время приготовления в режиме СВЧ начинает отсчитываться. Вы услышите звуковой сигнал после завершения работы печи. Индикатор СВЧ выключается, и индикатор Таймер/гр загорается. В режиме Кухонный начинает отсчитываться время на дисплее. Вы услышите 3 звуковых сигнала после завершения работы печи в режиме Кухонный.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ваша микроволновая печь может быть запрограммирована на 99 минут 90 секунд (99:90).





РЕЖИМ БЫСТРОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Режим Быстрое Приготовление позволяет разогревать пищу в течение 30 секунд при максимальной 100% мощности, просто нажав кнопку Быстрое Приготовление. При повторном нажатии кнопки Быстрое Приготовление, Вы можете увеличить время разогрева до 5 минут, прибавляя каждый раз по 30 сек.

**Быстрое
Приготовление**

1. Нажмите кнопку Быстрое
Приготовление

После нажатия кнопки Быстрое
Приготовление, на дисплее загорится
"30", и печь начнет разогрев

РЕЖИМ В ОДНО КАСАНИЕ

Режим В одно касание позволяет Вам готовить или разогревать Ваши любимые блюда, нажав только одну кнопку. Чтобы увеличить количество порций, нажимайте на эту кнопку, пока на дисплее не отобразится необходимое количество порций.

**ЗАМОРОЖЕННАЯ
ПИЦЦА**

1. Нажмите кнопку
ЗАМОРОЖЕННАЯ ПИЦЦА
один раз для пиццы 200 г или
дважды для пиццы 400 г.

Когда Вы нажмете кнопку
ЗАМОРОЖЕННАЯ ПИЦЦА один раз, на
дисплее высветится «200». Через 1,5
секунды на дисплее высветится время
приготовления, и печь начнет работу.

* МАКАРОНЫ *

- 1 порция : Нажмите кнопку PASTA один раз.
- 2 порции : Нажмите кнопку Замороженная Пицца дважды в течение 1.5. секунд.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Поместите макаронные изделия в глубокую посуду и добавьте в два раза больше воды.
2. Накройте крышкой или пищевой пленкой.
3. Если возможно, дайте постоять 3 – 5 минут или пока макаронные изделия не впитают в себя всю жидкость.

МАКАРОНЫ

1. Нажмите кнопку
МАКАРОНЫ один раз для
одной порции макарон или
два раза для двух порций
макарон


Когда Вы нажмете кнопку МАКАРОНЫ
один раз, на дисплее высветится «1».
Через 1,5 секунды на дисплее
высветится время приготовления, и печь
начнет приготовление.


*ЗАМОРОЖЕННАЯ ПИЦЦА *

- 200 г: Нажмите кнопку ЗАМОРОЖЕННАЯ ПИЦЦА один раз.
- 400 г: Нажмите кнопку Макароны дважды в течение 1.5 секунд.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Готовьте за один раз только одну замороженную пиццу.
2. Используйте только замороженную пиццу, предназначенную для приготовления в микроволновых печах.
3. Если сыр на пицце в конце времени приготовления не полностью расплавился, добавьте еще несколько секунд приготовления.
4. Для разных типов замороженной пиццы может потребоваться большее или меньшее время приготовления, чем выбранное автоматически.





РЕЖИМ В ОДНО КАСАНИЕ (продолжение)

НАПИТКИ

1. Нажмите кнопку НАПИТКИ один раз для 1 чашки, два раза для 2-х чашек или 3 раза для 3-х чашек

Когда Вы нажимаете кнопку НАПИТКИ один раз, на дисплее загорится "1". Через 1,5 секунды на дисплее отобразится время приготовления, и печь начнет работу.

* НАПИТКИ (200мл/чашка)*

- 1 чашка (кружка): Нажмите кнопку НАПИТКИ один раз
- 2 чашки (кружки): Нажмите кнопку НАПИТКИ два раза в течение 1,5 секунд.
- 3 чашки (кружки): Нажмите кнопку НАПИТКИ три раза в течение 1,5 секунд.

разогрев блюда

1. Нажмите кнопку разогрев блюда один раз для блюда весом 350 г и два раза для блюда весом 450 г.

Когда вы нажмете кнопку разогрев блюда один раз, дисплей покажет "350". Через 1,5 секунды дисплей покажет время приготовления и печь начнет разогрев пищи.

* РАЗОГРЕВ БЛЮДА *

- 350 г: Нажмите кнопку разогрев блюда один раз.
- 450 г: Нажмите кнопку разогрев блюда два раза в течение максимум 1,5 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Используйте посуду, подходящую для микроволновой печи.
2. Обтяните посуду пищевой пленкой и сделайте в пленке прорезь для выхода пара.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Режим Автоматического приготовления позволяет Вам готовить или разогревать любимые блюда, нажав кнопку Авто приготовление

АВТО ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1. Нажмите кнопку АВТО ПРИГОТОВЛЕНИЕ

При нажатии один раз на кнопку АВТО ПРИГОТОВЛЕНИЕ , на дисплее высветится "AC-1".


При повторном нажатии на эту кнопку, Вы можете выбрать другую категорию пищи, как показано ниже.


| Дисплей | Нажмите кнопку (количество нажатий кнопки) | Меню Автоматического Приготовления | Время приготовления |
|---------|--|------------------------------------|---------------------|
| AC-1 | Один раз | 1. Хлеб | :30 |
| AC-2 | Два раза | 2. Суп | 2:20 |
| AC-3 | Три раза | 3. Картофель в мундире | 11:00 |
| AC-4 | Четыре раза | 4. Свежие Овощи | 2:20 |
| AC-5 | Пять раз | 5. Замороженные Овощи | 2:20 |

ПУСК

2. Нажмите кнопку Пуск/Быстрое Приготовление.

Когда Вы нажимаете кнопку Пуск/Быстрое приготовление, на дисплее отобразится время приготовления, и печь начинает работать.





Больше / Меньше

Для установки режима приготовления в одно касание или времени приготовления в то время, как работает печь, используйте кнопки Больше или Меньше (за исключением режима разморозки).

Нажмите кнопки Больше/Меньше для увеличения/уменьшения времени приготовления в режиме одно касание, кратного 10.

Общее время приготовления может быть максимально увеличено до 99 минут 50 секунд. Нажмите кнопку Больше/Меньше для увеличения/уменьшения времени приготовления, кратного 1 минуте.

Общее время приготовления может быть увеличено максимально до 99 минут.

РОДИТЕЛЬСКИЙ ЗАМОК

Родительский замок предотвращает нежелательное включение печи, например, маленькими детьми.

Чтобы установить блокировку, нажмите кнопку СТОП/СБРОС и удерживайте ее нажатой 3 секунды, пока не услышите звуковой сигнал. Каждый раз, когда нажата эта кнопка, на дисплее высветится надпись "LOC". Чтобы снять блокировку, нажмите кнопку СТОП/СБРОС и удерживайте ее нажатой 3 секунды, пока не раздастся звуковой сигнал.

КАК ОСТАНОВИТЬ ПЕЧЬ ВО ВРЕМЯ ЕЕ РАБОТЫ

1. Откройте дверцу печи

Печь перестанет работать.

Вы можете вновь запустить печь, закрыв дверцу и нажав кнопку ПУСК/БЫСТРОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ.

2. Нажмите кнопку СТОП/СБРОС

- Печь перестанет работать
- Нажмите кнопку СТОП/СБРОС еще раз, чтобы сбросить все ранее введенные параметры.

ПРИМЕЧАНИЕ: Печь прекращает работать, когда открыта дверца.

ОБРАЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ


Если Вы заметили образование электрической дуги, нажмите кнопку СТОП/СБРОС. Образование электрической дуги вызвано искрением, возникающим внутри микроволновой печи.

Искрение вызывают:

Металлические детали посуды или фольга при соприкосновении со стенками печи.

Посуда с металлическим декором или позолотой.

Бумажная посуда, изготовленная из вторичного сырья.



ПОСУДА ДЛЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Перед эксплуатацией пользователь должен убедиться в том, что предметы посуды подходят для применения в микроволновой печи.


| Материал | Приготовление Режим Гриль | Приготовление Режим Микроволна | Приготовление Режим Комбинированный |
|--|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Стекло (обычное) | Нет | Да(1) | Нет |
| Стекло (жаростойкое) | Да | Да | |
| Стекло-керамика и керамика (жаростойкие) | Да | Да(1) | Да(1) |
| Глиняная посуда | Да | Да | Да |
| Фарфор (жаростойкий) | Да | Да | Да |
| Пластик (обычный) | Нет | Да(2) | Нет |
| Пластик (жаростойкий) | Да (2) | Да (2) | Да (2) |
| Алюминиевые контейнеры в фольге/алюминиевая фольга | Да | Да (3) | Да |
| Металлические формы для выпечки | Да (4) | Нет | Да (4) |
| Металлическая посуда (котелки, кастрюли, и т.д.) | Да | Нет | Нет |
| Бумага | Нет | Да | Нет |

1. Без металлических частей или металлической отделки
 2. Некоторые изделия из пластика жаростойкие только при определенной температуре. Внимательно проверяйте!
 3. Можно использовать алюминиевую фольгу для предотвращения обугливания отдельных частей продуктов (это предотвращает обугливание пищи)
 4. Металлические формы для выпечки можно использовать в различных режимах, однако, если они слишком глубокие, то это значительно сократит эффект, поскольку металл защищает пищу от микроволновой энергии.

УХОД И ЧИСТКА

Хотя печь снабжена защитными системами, необходимо соблюдать следующее:

1. Важно, чтобы Вы ничего не делали с блокировочными контактами не пытались включить печь в обход блокировок
2. Не помещайте никакие предметы между передней поверхностью печи и дверцей и не позволяйте грязи накапливаться на уплотняющих поверхностях. Чаще мойте уплотняющие поверхности раствором мягкого моющего средства, затем смывайте средство чистой водой и протирайте поверхности насухо. Никогда не пользуйтесь абразивными порошками или подушечками.
3. Когда дверца открыта, она не должна подвергаться нагрузкам, например, не разрешайте детям повисать на ней и не нажимайте на дверцу рукой, так как печь из-за этого может опрокинуться вперед, что может привести к травме, а также повреждению дверцы. Если печь повреждена, не пользуйтесь ею до тех пор, пока ее не отремонтирует квалифицированный специалист. Особенно важно, чтобы печь надежно закрывалась и чтобы не были повреждены:
 - i) дверца (погнута)
 - ii) петли и крючки (сломаны и ослаблены)
 - iii) уплотнения дверцы и уплотняющие поверхности
4. Печь не должен ремонтировать или настраивать никто, кроме должностным образом подготовленного специалиста по техническому обслуживанию.
5. Печь должна очищаться регулярно, и остатки пищи нужно обязательно убирать. Если не хранить печь в чистом состоянии, то это может привести к порче поверхностей, что в свою очередь, может плохо отразиться на порядок работы устройства или даже привести к опасному возгоранию.
6. Если не поддерживать чистоту внутри печи, то может возникнуть коррозия поверхностей, что отразиться на работе изделия и привести к опасной ситуации.



ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Прочитав данный перечень, вы можете избежать необоснованного вызова ремонтной службы.

* Если печь не работает, проверьте:

1. Вставлен ли шнур электропитания в розетку должным образом.
2. Плотно ли закрыта дверца печи.
3. Установлено ли время приготовления.
4. Есть ли ток в сети питания в вашем доме.

* Искрение в печи:

1. Проверьте, не используете ли вы металлическую посуду или посуду с металлической отделкой.
2. Проверьте, не касаются ли выступающие металлические части стенок печи.

Если неполадки устранить не удалось, обращайтесь в ремонтную службу.

Список данных станций включен в руководство по эксплуатации печи.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ РЕМОНТИРОВАТЬ МИКРОВОЛНОВУЮ ПЕЧЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО!

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

* **В: Случайно я включила свою печь, не поставив в нее продукты. Не испортится ли она?**

О: Включение пустой печи на короткое время не испортит ее. Однако делать это не рекомендуется.

* **В: Можно ли пользоваться печью без стеклянного поддона и роликовой подставки?**

О: Нет. Стеклянный поддон и роликовая подставка всегда должны находиться в печи.

* **В: Могу ли я открыть дверцу во время ее работы?**

О: Дверцу можно открыть в любое время работы печи. В этом случае подача энергии в микроволновую печь временно прекращается, а отсчет времени останавливается до тех пор, пока дверь не будет снова закрыта.

* **В: Почему в микроволновой печи после приготовления остается конденсат?**


О: Конденсат на стенках Вашей печи - нормальное явление. Пар от приготавливаемой пищи, соприкасаясь с холодными стенками печи, конденсируется.


* **В: Проходит ли энергия микроволновой печи через стекло дверки?**

О: Нет. Металлизированное покрытие стекла полностью экранирует эту энергию, и в то же время через него может проходить свет.

* **В: Почему яйца иногда взрываются?**

О: При запекании или жарке яиц желток может взорваться из-за того, что внутри желтка образуется горячий воздух. Во избежание этого, просто проткните желток с помощью зубочистки перед приготовлением. Никогда не готовьте яйца, не проткнув скорлупу.





ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ (Продолжение)

* **В : Почему рекомендуется дать пище постоять некоторое время после приготовления?**

О : Пище необходимо дать постоять некоторое время после приготовления.

Во время приготовления с помощью микроволн тепло образуется внутри продуктов, а не в камере печи. Многие продукты образуют достаточное количество внутреннего тепла, позволяющее продолжать процесс приготовления, даже когда пища была извлечена из печи. После приготовления больших кусков мяса, овощей большого размера или пирогов дайте продуктам постоять, что позволит закончить приготовление внутри продуктов и избежать подгорания.

* **В : Что значит "дать пище постоять"?**

О : "Дать пище постоять" значит то, что пищу нужно извлечь из печи и оставить закрытой на некоторое время, чтобы позволить процессу приготовления закончиться. Это также позволяет освободить печь для следующего процесса приготовления.

* **В : Почему в моей печи процесс приготовления занимает больше времени, чем указано в рецепте?**

О : Различия в размере, форме, весе и габаритах могут повлечь увеличение времени приготовления. Наряду с указаниями в кулинарной книге используйте также собственный опыт при проверке готовности пищи, так, как если бы Вы готовили в обычной духовке.

* **В : Возможно ли повреждение печки, если она работает пустой без загруженных в нее продуктов?**

О : Да. Никогда не эксплуатируйте печь пустой.

* **В : Можно ли пользоваться микроволновой печью без роликовой подставки или перевернуть роликовую подставку, чтобы поместить в печь глубокую тарелку?**


О : Нет. Если Вы вынете или перевернете роликовую подставку, это может отрицательно сказаться на работе печи. Используйте посуду, по размеру подходящую к роликовой подставке.

* **В : Роликовая подставка вращается в обоих направлениях. Это неисправность?**

О : Нет. Роликовая подставка вращается по часовой или против часовой стрелки в зависимости от направления движения мотора в момент включения печи.

* **В : Могу ли я готовить попкорн в микроволновой печи? Как добиться лучших результатов?**

О : Да. Готовьте попкорн в упаковках, специально предназначенных для микроволновых печей, следуя указаниям производителя, или с помощью кнопки ПОПКОРН. Не пользуйтесь бумажными пакетами. Как только Вы услышите, что зерна стали непрерывно лопаться, выключите печь. Не подогревайте попкорн повторно. Не пользуйтесь стеклянной посудой для приготовления попкорна.





Распространяется на товары, приобретённые на территории России

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Изделие | Модель |
| Дата продажи | Серийный номер |
| Фамилия покупателя | Печать и телефон фирмы-предавца |
| Адрес | |
| Телефон | |

Консультационный центр потребителя: «ДЭРОС» г. Москва, ул. Академика Капицы, 34/121,

тел.: 8-800-200-6622

www.deros.ru info@deros.ru

По всем вопросам сервисного обслуживания: «ГОЛДТЕХСЕРВИС»

тел.: (095) 131-4798/1266/2161

факс: (095) 131-2161

тел.: (095) 745-0687/1968

www.goldtechservice.ru info@goldtechservice.ru

ГАРАНТИЯ

Завод-изготовитель продукции марки "DAEWOO" гарантирует надежное качество своей продукции при условии соблюдения требований, указанных в данном ординальном талоне "DAEWOO" и технических инструкциях по эксплуатации, прилагаемых к каждому изделию.

Производитель предоставляет гарантию сроком 1 год на все бытовые товары марки "DAEWOO", приобретенные потребителем – гражданином исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Иные гарантийные сроки на товары марки "DAEWOO" не установлены и определяются Гарантийное обслуживание потребителя осуществляется уполномоченными сервисными мастерскими в течение 30 дней с момента обращения потребителя в мастерскую. Адрес и телефон ближайшей сервисной мастерской потребитель может узнать в магазине или найти на вкладыше к гарантинному талону. В связи с тем, что изделия марки "DAEWOO" являются технически сложными, то в случае ремонта неуполномоченными лицами Завод-изготовитель предупреждает:

- а) изделие, отремонтированное неуполномоченным лицом, может представлять опасность для Вашей жизни и имущества (например стать источником возгорания);
- б) ремонт, произведенный неуполномоченным лицом, может оказаться некачественным и привести к возникновению в дальнейшем неустранимых дефектов в изделии;
- в) не производите ремонт собственными силами, это может оказаться опасным для Вашей жизни и здоровья.

Гарантинный ремонт должен быть произведен только уполномоченными сервисными мастерскими.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантия действительна только в том случае, если на оригинальном гарантином талоне "DAEWOO" проставлены подпись покупателя, а также подпись и печать розничного продавца.

Настоящая гарантия не распространяется на следующие случаи:

- если потребитель нарушил правила пользования изделием, указанные в данной гарантии и технической инструкции;
- использование изделия в предпринимательской деятельности;
- при возникновении дефекта в результате ошибочных или умышленных действий;
- при поломке изделия вследствие обстоятельств непреодолимой силы (пожар, стихийные бедствия и т.д.);
- при повреждениях, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, скопления пыли;
- при механических повреждениях;
- при повреждениях, вызванных несоответствием Государственным стандартам параметров питания, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных факторов.

DAEWOO DC
ELECTRONICS

Распространяется на товары, приобретённые на территории России

DS6T15-MV

Уполномоченный агент

Телефон
Подпись мастера

Уполномоченный агент

Телефон
Подпись мастера**DAEWOO DC**
ELECTRONICS

Распространяется на товары, приобретённые на территории России

DS6T15-MV

Гарантыйный талон №

Ф.И.О. покупателя
Адрес
Телефон**DAEWOO DC**
ELECTRONICS

Распространяется на товары, приобретённые на территории России

DS6T15-MV

Гарантыйный талон №

Ф.И.О. покупателя
Адрес
Телефон**DAEWOO DC**
ELECTRONICS

Распространяется на товары, приобретённые на территории России

DS6T15-MV**DAEWOO DC**
ELECTRONICS

Распространяется на товары, приобретённые на территории России

DS6T15-MV

Уполномоченный агент

Телефон
Подпись мастера**DAEWOO DC**
ELECTRONICS

Распространяется на товары, приобретённые на территории России

DS6T15-MV

Гарантыйный талон №

Ф.И.О. покупателя
Адрес
Телефон

DS6T15-MV

“С” ОТРЫВНОЙ ТАЛОН “С”

| |
|--------------------|
| Номер заказ-наряда |
| Модель |
| Серийный номер |
| Дата ремонта |
| Появление дефекта |

**“В” ОТРЫВНОЙ ТАЛОН “В”**

| |
|--------------------|
| Номер заказ-наряда |
| Модель |
| Серийный номер |
| Дата ремонта |
| Появление дефекта |

**“А” ОТРЫВНОЙ ТАЛОН “А”**

| |
|--------------------|
| Номер заказ-наряда |
| Модель |
| Серийный номер |
| Дата ремонта |
| Появление дефекта |



Консультационный центр потребителя: "ДЭРОС" г. Москва, ул. Академика Капицы, 34/121, тел.: 8-800-200-6622
www.deros.ru, info@deros.ru

по всем вопросам сервисного обслуживания: "ГОЛДТЕХСЕРВИС": тел.: (095) 131-4798/1266/2161, 745-0687/1968; факс: (095) 131-2161
www.goldtechservice.ru, info@goldtechservice.ru

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ по ремонту бытовой техники "ДЭУ" в РОССИИ

| ГОРОД | СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР | ТЕЛЕФОН | ГОРОД | СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР | ТЕЛЕФОН | ГОРОД | | СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР | ТЕЛЕФОН |
|-------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------|--|---------|
| | | | | | | Город | Сервисный Центр | Телефон | |
| Абакан | "Экран" | (3902)3-27-84 | Волгоград | АСЦ "Вологда" (Мыльников) | (8172)52-28-80 | Канск | Т Сервис | (39161)2-02-08 | |
| Ангарск | ООО "Калейдоскоп" | (3951)53-87-21 | Волгоград | ВАСПРОУ Сервис | (8172)75-12-91 | Кемерово | ОО "Коммон" | (3842)62-50-12 | |
| Армавир | Альфа (ПБОЮЛ Головченко) | (86137)3-80-00 | Волгоград | Сервис центр (ЧП Коновалов) | (8172)76-04-41 | Киров | Квадрат-Сервис (ЧП Коракин) | (8332)67-39-61/37-32-73 | |
| Армавир | ООО Форет | (86137)4-50-00 | Воронеж | Воронеж-сервис | (0732)71-31-84 | Кна-Амуре | Аль сервис | (4217)54-29-29, 22-27-65 | |
| Архангельск | Дыни-Сервис | (8182)26-5365, ф. 27-02-66 | Воронеж | Квант сервис | (0732)39-41-73,39-87-55 | Кна-Амуре | ЗАО "Инсайт-сервис" | (4217)52-79-18 | |
| Астрахань | СФ-Элком | (8512)39-08-53 | Воронеж | Орбитा-Сервис | (0732)77-66-25 | Коломна | ОО "Роиника-2" | (0966)14-14-86 | |
| Астрахань | ЧП Дружкин | (8512)22-66-40,22-03-22 | Ярославль | АСЦ Спектр (ИП Каширских) | (83334)7-43-23 | | "Ро-сервис" | 8(26)14-34-76 | |
| Астрахань | Эфир | (8512)30-10-14/ 30-10-15 | Екатеринбург | Центр ТВ Сервис | (343)332-73-04, 337-48-89 | Кострома | Компания "Альфа-плЮс" | (0942)33-53-31 | |
| Барнаул | Дюнд | (3892)63-58-20 | Екатеринбург | Кардинал-Техно | (343)72-14-39 | Краснодар | ОО "Антэк" | (0942)22-05-12 | |
| Барнаул | ООО "Максимум" | (3892)34-08-56 | Екатеринбург | "Сервисный центр 99" | (343)218-37-17 | Краснодар | Риа-сервис (ЧП Новоженцев) | (8612)25-33-70 | |
| Барнаул | ООО Таганай (Универсал) | (3892)48-42-11 | Екатеринбург | Сонико | (343)269-11-98 | Краснодар | ОО "Фотон" | (8612)55-46-72 | |
| Белово | Радиосвязь | (38452)4-02-18,4-41-00 | Екатеринбург | (84862)2-28-73 | Красноярск | ООО "Реал-Сервис" | (3912)44-54-12 | | |
| Биробиджан | Реал Электроник | (42622) 4-07-21/ 2-20-24 | Жигулевск | Хэлл | (095) 556-28-04 | Красноярск | Ю-КОМ | (3912)63-38-90 | |
| Бирск | Рубин | (34714)2-15-39 | Жуковский | Иваново | (0932)41-60-46 | Курган | Горланов В.Н. | (3522)46-15-42 | |
| Братск | Лексика Электроникс | (3953) 47-69-07 | Жигулевск | ООО "Контур" | (0932)335-236, 335-249 | Курган | Макстрай | (3522)42-29-72/57-96-81 | |
| Брянск | ЗАО "Кремний-Маркетинг" | (0832)66-47-23 | Иваново | Спектр-Сервис | (0932)335-236, 335-249 | Курган | Тов. предп. Курган | (3522)45-76-83 | |
| Брянск | ООО МТК-Сервис | (0832)75-68-42 | Ижевск | Аргус-Сервис | (3412)78-06-64, 78-76-85 | Курск | Экрон Сервис Лимитед | (0712)56-00-51/56-00-53 | |
| Бузулук | Орбита-сервис | (35342) 43-40-08 | Ижевск | Гарант Сервис | (3412)43-16-62 | Липецк | Техно-сервис (ЧП Куренков) | (0712)34-07-13 | |
| Бузулук | СЦ Альянс | (35342)2-71-47 | Ижевск | СС Ваш Дом | (3412)75-77-77 | | "Оптима-ЛТД" | (0742)23-82-58 | |
| Вильнюс | Дау Вильнюс | (3705) 21-51-003 | Иркутск | ООО "Мастер ТВ" | (3952)20-97-47, 42-55-76 | Липецк | СЦ "Дорайл" | (4132)5-23-00 | |
| Владивосток | ООО "ВЛ-Сервис" | (4232)49-93-97 | Казань | ООО "Дельта-сервис" | (8362)72-11-43 | Магадан | ОО "БТМ-сервис" | (3519)31-45-76 | |
| Владимир | ООО Алькор | (0922)34-86-60 | Казань | Александрий | (8432)91-59-00 | Магнитогорск | СЦ "Тигрис" | (8772)57-61-53 | |
| Владимир | Электрон-сервис | (0922) 24-08-19 | Казань | Луазо | (8432)99-33-03, 99-34-27 | Майкоп | Электрон-сервис | (8772)57-58-37, 55-62-38 | |
| Волгоград | Мир Видео 1 | (8442)23-05-94 | Калининград | "Солнышко" | (8432)92-49-79 | Махачкала | Техник-Исе | (8722)64-71-33 | |
| Волгоград | Сервисцентр ТМ | (8442) 39-07-87, 35-15-81 | Калуга | Вера | (0112) 35-88-66 | Москва | СРС | (095) 797-34-34 | |
| Волгодонск | ООО "Гарант" | (86392)2-74-14 | Каменск-Уральский | ООО ТехноСервис | (3439)39-95-20 | Москва | Голдтехсервис | (095) 131-4798/1266/2161, 745-0687/1968 | |

| ГОРОД | СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР | ТЕЛЕФОН | ГОРОД | СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР | ТЕЛЕФОН | ГОРОД | СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР | ТЕЛЕФОН |
|----------------|------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------|--|-------------|------------------------------|---|
| Москва | ЛИТ-Сервис | (095) 487-74-96/ 740-77-30 | Пенза | Радиокомплект РТВ - Сервис | (8442) 49-57-62, 48-84-83 (3422) 26-97-78, 20-08-48 | С-Петербург | Бигор | (812) 517-92-02 (812) 327-44-37 |
| Москва | Люкс-Эир (только кондиц.) | (095) 237-29-77/ 237-34-34 | Пермь | СК-Сервис | (3442) 19-55-76 | С-Петербург | НТ-сервисное обслуживание | (812) 374-21-16/ 374-21-17 |
| Москва | Транссервис | (095) 170-54-01 | Петрозаводск | Акант-сервис | (8142) 72-20-71, 72-20-56 | С-Петербург | Партия-Сервис | (812) 245-40-13 |
| Муром | Электроника | (0923) 2-17-26 | Петрозаводск | Альфа-Сервис | (8142) 63-63-20 | С-Петербург | Пионер-Сервис | (812) 387-02-03/327-01-90 85-393-47-95/225-13-90 |
| Нальчик | Альфа-сервис | (8662) 42-04-30 | Петрозаводск | Квант ООО Лена | (8142) 57-24-05 | С-Петербург | Юла-сервис | (812) 39-55-30 (8662) 94-60-03 |
| Находка | Электрон 21 век | (4236) 82-06-70/63-38-24 | П-Камчатский | ЗАО "Элита-сервис" | (4152) 26-32-00 | Ставрополь | Норд-Сервис | (8662) 39-55-30 (8662) 25-25-63 |
| Нефтеюганск | СЦ "А/С" | (3461) 2-48-96 | Прокопьевск | СЦ Гранд (Шамовский) | (38466) 2-00-43 | Ставрополь | ООО Дельта | (8662) 94-60-03 |
| Нижнекамск | АлександриК | (8555) 43-97-68 | Прокопьевск | ОО ТД Форум | (38466) 5-52-61 | Сургут | ИП Олейник | (8464) 38-23-64/3-23-71 |
| Ниж. Новгород | "Бытовая автоматика" | (8312) 775-779 | Пятигорск | Полисервис | (87933) 317-29 | Сызрань | ОАО "Радуга" | (8662) 38-30-48 |
| Ниж. Новгород | ООО Промбытсервис | (8312) 46-66-55 | Ростов-Дон | ООО "AV-сервис" | (8632) 90-79-00 | Таганрог | АСЦ Кристи | (8634) 38-30-48 |
| Ниж. Новгород | СЦ "Токио" (ИП Божев) | (8312) 29-60-87/29-63-66 | Ростов-Дон | Европа | (8632) 91-33-51 | Тверь | ООО НТФ "Луч-М" | (0822) 43-10-61 |
| Ноябрск | Телерадиотехника | (3496) 5-12-38 | Ростов-Дон | Конфорт Сервис | (8632) 22-45-51, 66-72-44 | Томск | Академия-сервис | (3822) 25-85-80, 49-15-80 |
| Обнинск | Радиотехника | (0843) 6-44-14 | Рубцовск | Теледонсервис | (8632) 80-80-50 | Томск | ООО Главбагтсервис | (3822) 26-64-62 |
| Омск | Домотехника-Сервис | (3812) 36-74-01 | Рыбинск | Синтез | (38557) 4-05-43 | Томск | ООО Экстрем-2 | (3822) 56-23-35 |
| Новокузнецк | Гранд ИП Шамовский | (3843) 77-32-06 | Рязань | Самсон | (0855) 29-54-04, 52-81-09 | Тюмень | ООО "Сервисный Центр АС" | (3452) 46-66-55 |
| Новокуйбышевск | ООО СТЛ-Сервис | (8465) 6-21-62 | Самара | Гарант | (0912) 76-88-01 | Пульсар | ИП Дармасева | (3452) 27-84-69/ 75-95-08 |
| Новосибирск | Даси-сервис | (3832) 51-81-13 | Самара | Орбит-Сервис | (8462) 64-07-91 | Улан-Удэ | ЮФФА-Ю | (3012) 45-59-86, 44-47-62 |
| Новосибирск | ООО "Аксель-сервис" | (3832) 30-68-71 | Самара | Солитон-сервис | (8462) 95-12-60 | Улан-Удэ | Лин-сервис | (8422) 42-08-12 |
| Новосибирск | Сибирский Сервис | (3832) 43-16-38, ф. 42-29-80 | Сарапул | Фирма Сервис-Центр | (8462) 47-45-70 | Ульяновск | V-Laser | (4234) 35-92-00 |
| Новосибирск | Элга-сервис | (3832) 34-05-30 | Саратов | ООО Телегателье | (34147) 06-14 | Уссурийск | Баштеперадиосервис | (3472) 52-46-97 |
| Омск | Евротехсервис | (3812) 53-08-81 | Саратов | Архипелаг-сервис | (8452) 52-37-74 | Уфа | ООО "Сервис-Технос" | (3472) 79-90-70 |
| Омск | Смбекс | (3812) 36-98-04/ 26-75-16 | Саратов | Элита-плюс | (8452) 52-02-02 | Уфа | Пимитим Сервис | (3472) 51-71-83, 78-54-55 |
| Орел | 000 "APC" | (0862) 55-60-14 | Саратов | "Региональный Техцентр" | (8452) 52-41-75 | Хабаровск | Контур-сервис | (4212) 70-10-00 |
| Орел | 000 "Электрон-Сервис" | (0862) 49-50-75 | Северодвинск | ИП Варенбуда | (8184) 58-72-21/27-84-62 | Челябинск | Импорт-сервис | (3512) 34-04-95 |
| Оренбург | ТЦ "Феникс" | (0862) 40-86-82 | Смоленск | Гарант (ПБОЮЛ Пегин) | (0812) 64-71-11 | Челябинск | ООО ТЦ РБТ | (3512) 49-30-33 |
| Орск | Сервисбыттехника | (3532) 75-77-10 | Смоленск | ПБОЮЛ Караванук Г.С. | (0812) 55-88-22, 65-92-32 | Чита | Славянский-Электроника | (3022) 32-55-22, 32-55-00(мн.) |
| Орск | Аста | (3537) 21-45-99, 21-73-97 | Сочи | ООО "Техно-2000" | (8622) 62-46-52 | Ярославль | Трио-сервис | (0852) 45-76-78/ 30-82-74 |
| Пенза | АСЦ "Видео-Сервис" | (3537) 25-73-60, 29-23-56 | Сласск | Партнер | (09135) 1-16-88 | | | |

Список авторизованных сервисных центров (с 01.01.2006 г.)
Для оптимизации сервисной сети возможна внесение изменений в список без дополнительного уведомления.