

Уважаемый покупатель! Поздравляем Вас с приобретением продукта с исключительно высоким качеством приема радиосигнала! Перед использованием антенны, предназначенной для установки внутри помещений, прочитайте эту инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.

Универсальная усилительная антенна SBC TT950

RU Инструкции по применению

1 Соединения

Подсоедините кабель антенны к гнезду антенны в телевизоре. Если уже был установлен видеомагнитофон, подсоедините кабель антенны к гнезду антенны в видеомагнитофоне.

Если используется соединение через кабельную сеть, отсоедините этот кабель от телевизора или видеомагнитофона и подсоедините его к гнезду, расположенному сзади антенны (EXT.ANT).

Подсоедините электропровод антенны к розетке сети 230-240 В переменного тока. Нажмите на антенне кнопку включения. Все три светодиода на секунду загораются, и антенна переходит в режим ожидания.

Примечание: антенна также подходит к электророзеткам на 12 В постоянного тока для использования в автофургонах, лодках и т.д.

2 Включение


Для включения антенны нажмите любую кнопку пульта дистанционного управления. Сначала антенна переходит в промежуточное положение, и внутренний/внешний светодиод горит оранжевым цветом. Теперь антенна готова к эксплуатации. Ваш телевизор/радиоприемник получает сигналы непосредственно с антенны SBC TT950.

Для настройки каналов пользуйтесь руководством по применению Вашего телевизора. Для усиления сигнала вращайте параболическую тарелку UHF (см. Рис. 2 и шаг 8) и поворачивайте диск усилителя (Рис. 3) до тех пор, пока не будет получен оптимальный сигнал.

Для получения оптимального сигнала для VHF и радиосигнала FM следует менять длину и угол наклона телескопической антенны.

3 Выбор внутренней/внешней антенны

Если Вы хотите использовать антенну с внешней кабельной сетью, быстро нажмите четыре раза любую из кнопок пульта дистанционного управления. Оранжевый цвет светодиода меняется на зеленый – это означает, что антенна работает с внешней кабельной сетью, подсоединенной к гнезду антенны EXT-ANT (см. шаг 2). Сейчас Ваш телевизор принимает сигналы из внешней телевизионной кабельной системы.



4 Вращение

Для вращаения антенны удерживайте любую из кнопок на пульте дистанционного управления в течение шести секунд. Для изменения направления отпустите кнопку, а затем нажмите и удерживайте ее в течение 2 секунд. Если прошло больше 2 секунд, придется повторить эту процедуру.

Примечание 1: Для вращаения антенны рекомендуется выбирать ключ того канала, который Вы смотрите по телевизору в данный момент. Таким образом можно предотвратить случайное изменение настроек телевизора.
Примечание 2: При вращении антенны она автоматически изменит направление на противоположное по окончании каждого из циклов вращаения.

5 Предостережение


Если при вращении антенна останавливается вручную или при возникновении какого-либо другого препятствия, она попытается изменить направление трижды. После этого микропроцессор остановит привод, и светодиод питания в течение пяти секунд будет мигать. Антенна заработает снова при устранении данных препятствий.

6 Прием наземных сигналов (DBV-T)

Для наилучшего приема цифровых наземных сигналов необходимо, чтобы между приемопередатчиком и антенной было как можно меньше препятствий (больших деревьев, зданий и т.д.). Рекомендуется располагать антенну вблизи окна. Установите диск усиления сигнала в нулевое положение и попробуйте усиливать сигнал, пока прием сигнала не станет оптимальным.

7 Отключение

To return to the "Standby" position, press any of the remote control buttons quickly three times, while holding the button for slightly longer the third time (for at least two seconds). The red LED switches off.



8 Функция проверки


Отсоедините электропровод от сети по крайней мере на десять секунд. Нажмите и удерживайте любую из кнопок пульта дистанционного управления и вставьте вилку в розетку. Если удерживать кнопку еще по крайней мере две секунды, то проверка начнется после отпущения кнопки. При этом вы можете проверить исправность всех трех светодиодов, правильность вращаения антенны в обоих направлениях и автоматическое изменение направления в конце каждого цикла вращаения. По окончании проверки антенна возвращается в состояние ожидания.

9 Радиоприемник FM

Для использования антенны с радиоприемником подсоедините переходник (включенный в комплект поставки) к вилке сигнального кабеля и подсоедините кабель антенны к гнезду антенны радиоприемника FM. Поверните диск усилителя (Рис. 3) на максимальное значение и перейдите к шагам 3, 4 и 6.

10 Сброс настроек

При помехах в работе вы можете сбросить настройки микропроцессора, отсоединив электропровод на десять секунд, а затем снова подсоединив вилку. Антенна вернется в положение ожидания.



11 Примечания

Питание данной антенны осуществляется при подключении к сети электропитания 230-240 В пер. тока. Для отсоединения антенны от сети электропитания необходимо вынуть вилку из розетки.

Основание антенны имеет четыре резиновых подкладки, которые обеспечивают устойчивость и идеально подходят для любой поверхности.

Табличка с техническими данными антенны находится на основании антенны.

12 Технические характеристики

- Усиление сигнала + усилитель) UHF 42±2дБ, VHF 42±2дБ
- Электропитание 230-240 В пер. тока, 50-60 Гц, 12 В пост. тока для использования в автофургонах, лодках и т.д.
- Энергопотребление: 3ВА
- Импеданс: 75 Ом
- Усиление сигнала для улучшения качества изображения
- Соответствие требованиям безопасности по EN60065
- Совместимость с любым пультом дистанционного управления
- В комплект поставки входит переходник для использования с радиоприемником FM.