

Примечание:

Индикаторы мигают в течение 5 секунд после установки угла поворота. Четыре индикатора мигают соответственно для уровней 4-6.

ФУНКЦИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ:

Переназначение функции кнопки другой кнопке

- Нажмите одновременно Select + \uparrow . Все светодиоды начнут мигать. Режим программирования включен.
- Нажмите кнопку, функцию которой необходимо переназначить другой кнопке. Четыре индикатора для педалей или два индикатора для шифтпереключателей начнут мигать.
- Нажмите кнопку, которой необходимо переназначить функцию. Все светодиоды начнут гореть резко. Повторите шаги 2 и 3 для остальных кнопок.
- Чтобы выйти из режима программирования, снова нажмите Select + \uparrow или подождите 6 секунд, по истечении которых рулевое колесо автоматически выйдет из режима программирования.

PlayStation2

Правый и левый шифтпереключатели в соответствии с заводскими настройками установлены на R2 и L2. Педали установлены на газ и тормоз и имеют такие же функции, как кнопки X и \square . Функции шифтпереключателей и педалей можно переназначить следующим кнопкам: Δ , X, \circ , L1, L2, R1, R2, L3 (\leftarrow), R3 (\rightarrow) и ось RY ($\uparrow\downarrow$).

В некоторых играх как стандарт используется правый аналоговый джойстик для газа и тормоза. Чтобы передать функцию педалей правому аналоговому джойстику, нажмите START + кнопку направления влево + педаль газа, а затем START + кнопку направления влево + педаль тормоза. Эта функция поддерживается только в аналоговом режиме. Данная настройка выбирается, если рулевое колесо подключено в цифровом режиме или игровая приставка выключена.

ПК

Правый и левый шифтпереключатели установлены на клавиши 1 и 2 как заводские настройки. Педали установлены на ось Y вверх и вниз. Функции шифтпереключателей и педалей можно переназначить следующим клавишам: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, ось Y.

Обозначение кнопок	ПК	PS2
Планшет направлений	POV (клавиши направлений)	Планшет направлений
Рулевое колесо влево/вправо	Ось X1	Перемещение левого джойстика влево и вправо
Левая педаль	Ось Y1 (\downarrow)	Аналоговая кнопка X
Правая педаль	Ось Y1 (\uparrow)	Аналоговая кнопка \square
Δ	Клавиша 1	Δ Кнопка
\square	Ось Y1 (\downarrow)	\square Кнопка
\circ	Клавиша 2	\circ Кнопка
X	Ось Y1 (\uparrow)	X Кнопка
Mode (Режим)	Клавиша 10	Кнопка режима
Start (Пуск)	Клавиша 10	Кнопка пуска
Select (Выбор)	Клавиша 9	Кнопка выбора
L1	Клавиша 7	L1
L2	Клавиша 6	L2
R2	Клавиша 5	R2
R1	Клавиша 8	R1
Левый шифт переключатель	Клавиша 3	L1
Правый шифт переключатель	Клавиша 4	R1

Сброс всех внесенных изменений

Нажмите и удерживайте Start + Δ + \circ в течение трех секунд, или отсоедините рулевое колесо от игровой приставки, или выключите игровую приставку.

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ**Рулевое колесо не отвечает**

1. Проверьте, поддерживает ли выбранная игра текущий рабочий режим. Если необходимо, выключите приставку и уберите все кабели. Отсоедините кабели и снова включите приставку.

Педали не отвечают

1. Проверьте соединение кабеля между педалями и рулевым колесом.
2. Проверьте, активированы ли педали в игре.
3. Если педали не работают в игре, можно переназначить функции газа и тормоза другим кнопкам или просто использовать кнопки X и \square .

Для заметок