

СДЕЛАЙ ПОГРОМЧЕ!

BY AUDIOVECTO

#### РАСПАКОВКА

Убедитесь, что коробки с вашими новыми колонками Vector HX находятся на ровной мягкой поверхности. Если вы предполагаете в будущем перевозить колонки, рекомендуем сохранить упаковку для дальнейшего использования.

# УСТАНОВКА КОЛОНОК В СТЕРЕОСИСТЕМЕ

Пожалуйста, воспользуйтесь приведённой ниже схемой, чтобы расположить колонки в вашей комнате оптимальным образом. Правильное расположение акустических систем в помещении поможет достичь максимального качества звучания ваших новых колонок.

70 cm 3 4-6°

- A Избегайте установки колонок по углам комнаты
- В Убедитесь, что расстояние от стены до тыловых стенок корпусов обеих колонок одинаково
- Не загромождайте зону между акустическими системами и звуковой сценой
- **D** В прямоугольной комнате старайтесь располагать колонки возле короткой стены
- Е Для размещения по схеме 5.1 (и выше) руководствуйтесь инструкцией вашего AV-процессора/ресивера

Рекомендуем поэкспериментировать, используя советы, приведённые в схеме, до установки шипов. Для достижения оптимальных результатов, убедитесь, что дистанция от каждой колонки стереосистемы до стены одинакова.

# РАСПОЛОЖЕНИЕ КОЛОНОК В СИСТЕМЕ МНОГОКАНАЛЬНОГО ЗВУЧАНИЯ

Для размещения фронтальной акустики в системе многоканального звучания используются те же правила, что и для стереосистемы. Разница в расстоянии для центрального канала легко компенсируется с помощью вашего процессора/ресивера, это же относится и к тыловым каналам. Сабвуфер можно размещать практически в любом месте помещения благодаря широким возможностям регулировок.

### РЕГУЛИРОВКИ САБВУФЕРА

В стереосистеме мы рекомендуем установить в процессоре частоту среза кроссовера на 90 Гц.

Для многоканальнй системы предусмотрено несколько этапов настройки сабвуфера:

- 1. Частота среза кроссовера на максимум
- 2. Для установки уровня послушайте знакомую запись и настройте уровень на слух
- 3. Для установки фазы послушайте тему несколько раз с разными положениями регулятора от 0 до 180. Используйте «самое громкое» положение.

#### шипы и стойки

Конструкция напольных колонок предполагает установку на шипах. Размещая акустические системы на шипах, мы хотим, чтобы мембраны динамиков перемещали воздух, а не передавали вибрации на корпус. После установки шипов на место необходимо отрегулировать их так, чтобы все четыре шипа имели хороший контакт с полом.

Пожалуйста аккуратно затяните ключом контргайку. Если у вас паркетный пол – используйте специальные подставки под шипы.

# ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ

Мы рекомендуем использовать кабели, которые отличаются хорошей скоростью, нейтральностью и детальностью звучания. Они должны обеспечивать хорошую различимость инструментов даже в самой сложной записи. Но даже самые дорогие кабели не всегда гарантируют оптимальный результат. Следует прослушать несколько вариантов или попросить рекомендаций у вашего продавца.


Обратите особое внимание на разъёмы для акустических кабелей. Мы рекомендуем использовать 4-мм разъёмы типа «банан», обеспечивающие надёжный контакт и отличающиеся долгим сроком службы. Пожалуйста, проконсультируйтесь со своим продавцом акустики Vector.

# УХОД ЗА ОБОРУДОВАНИЕМ

Поверхность корпуса колонок Vector лучше всего очищать с помощью микрофибры. Мы рекомендуем протирать колонки раз в месяц, чтобы удалить пыль и отпечатки пальцев.

Мы также советуем очищать разъемы каждые 6 месяцев с помощью мягкой хлопчатобумажной ткани с небольшим количеством спиртосодержащей жидкости. Это предотвратит ухудшение качества звучания от уменьшения площади контакта из-за окисления.

### ТЕХНОЛОГИИ VECTOR HX



# СТЕРЕОСИСТЕМА И КОМПЛЕКТ ДОМАШНЕГО КИНОТЕАТРА VECTOR HX

Конструкция моделей линейки VECTOR HX гармонично сочетает самые современные технологии, высокую эффективность и динамики «длинного хода» (High eXcursion – HX). Результатом стало мощное впечатляющее звучание от любых источников.

## ОСОБЕННОСТИ

- Двойной порт фазоинвертора
- Длинный ход, высокая эффективность динамиков
- Сверхвысокочастотный твитер с двойной камерой и системой неодимовых магнитов (Neo Super Audio)
- Стабильное сопротивление
- Высокая чувствительность
- Активный сабвуфер с 12-дюймовым динамиком

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

напольная тыловая центральный канал сабвуфер	
напольная тыловая центральный канал саовуфер	
Тип корпуса двойной фазоинвертор фазоинвертор,	
фазоинвертор направлен вниз	
Клеммы позолоченные позолоченные позолоченные	
<b>ВЧ-</b> динамик Neo Super Audio Neo Super Audio Neo Super Audio	
НЧ-динамик 6.5", длинноходный 6.5", длинноходный 6.5", длинноходный 12", высокомощн	ιй
<b>Сопротивление</b> 4 – 8 Ом 4 – 8 Ом 4 – 8 Ом	
<b>Диапазон частот</b> 28 – 33000 Гц 45 – 33000 Гц 55 – 33000 Гц 25 – 180 Гц	
<b>Чувствительность (1 м)</b> 91.5 дБ 89 дБ 91.5 дБ	
Усилитель мощности 185 Вт	
<b>Габариты (В х Ш х Г)</b> 960 х 198 х 280 мм 330 х 198 х 280 мм 540 х 198 х 242 мм 350 х 400 х 400 м	1
<b>Вес в упаковке</b> 20 кг 11 кг 11 кг 22 кг	

