

Содержание

Инструкции для пользователя

Установка	2
Использование	2
Обслуживание и уход	3

Инструкции для технического персонала

Установка	4
Размещение	4
Подключение к электросети	5
Характеристики нагревательных элементов	5

Помощь

	6
--	---

ЭТО ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТРАВМЫ И УЩЕРБ, ВЫЗВАННЫЕ НЕПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ ИЛИ НЕПОДХОДЯЩИМ, НЕПРАВИЛЬНЫМ ИЛИ АБСУРДНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ.

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас и поздравляем со сделанным выбором. Это новое оборудование, произведенное из высококачественных материалов, прошло тщательную проверку в целях удовлетворения Ваших кулинарных запросов. Пожалуйста, прочитайте и следуйте этим несложным инструкциям, которые позволят Вам с самого начала получать превосходные результаты готовки. Желаем Вам успешного использования этого современного оборудования!

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Инструкции для пользователя


Установка

Все операции по установке (подключение оборудования к электросети) должны выполняться квалифицированным персоналом согласно действующим инструкциям. Специальные инструкции по установке приведены в части, предназначеннной для технического персонала.

Использование

Нагревательные элементы – ручное управление (рис. 1-2)

Поверните рукоятку в позицию, требуемую для приготовления, учитывая, что большее число, указанное вокруг рукоятки, соответствует более сильному нагреву зоны (см. рис. 1 и табл. «Использование нагревательных элементов»).



Использование нагревательных элементов


Позиция рукоятки	Интенсивность нагрева
1-2	слабый
3-4	умеренный
5-6	медленный
7-8	средний
9-10	сильный
10-11	очень сильный

Горячие индикаторы показывают, что температура поверхности в указанной зоне выше 50 °C.

Некоторые типы контрольных индикаторов остаются подсвеченными даже после отключения электропитания оборудования. Это вполне нормальное явление.

Примечание. Для оптимальной работы нагревательных элементов используйте кастрюли и сковороды с плоским дном (рис. 2), диаметр которых такой же или слегка больше, чем у зоны нагрева.

Рис. 2



- Не наливайте в посуду слишком много жидкости, при закипании или, когда жидкость станет достаточно горячей, уменьшите уровень нагрева зоны.


- Не оставляйте включенные зоны нагрева пустыми (без установленных на них кастрюль и сковород с содержимым).

При появлении даже небольших трещин на стеклокерамической поверхности (поверхности приготовления) немедленно отсоедините оборудование от электросети.

Обслуживание и уход (рис. 3)

Прежде всего, удалите с поверхности приготовления остатки пищи и жира специальным скребком (рис. 3). Затем, насколько возможно, очистите нагретую зону приготовления средствами SIDOL, STAHLFE или другими подобными продуктами с помощью бумажных полотенец, ополосните водой и вытрите досуха мягкой тканью. Во избежание возможного повреждения стеклокерамической поверхности расплавившиеся на ней остатки алюминиевой фольги, пластмассы, сахара или продуктов с высоким его содержанием следует немедленно удалить с нагретой зоны с помощью специального скребка (рис. 3). Ни в коем случае не используйте для этих целей абразивные губки или агрессивные химические чистящие средства (спреи для духовок или пятновыводители).

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПАРООЧИСТИТЕЛИ!



Установка

Данные инструкции предназначены для квалифицированного технического персонала в качестве руководства по установке, настройке и обслуживанию оборудования в соответствии с действующими нормами и стандартами. Любые из перечисленных операций должны выполняться только после отключения оборудования от электросети.

Размещение (рис. 4–4а)

Оборудование может быть встроено в модуль кухонной мебели, как показано на рис. 4–4а. Уплотнитель, входящий в комплект поставки, следует установить по всему периметру рабочей поверхности.




Рис. 4




Рис. 4а

Подключение к электросети (рис. 5)

Перед подсоединением к электросети убедитесь в том, что:

- параметры системы электропитания соответствуют указанным в табличке технических данных оборудования, расположенной на его нижней части;
- система электроподключения имеет эффективное заземление в соответствии с действующими требованиями и правилами. Оборудование обязательно должно быть заземлено.

Если оборудование поставляется без кабеля и/или соответствующей вилки, используйте изоляционный материал, подходящий для рабочей температуры оборудования, указанной в табличке его технических данных. Питающий кабель должен располагаться так, чтобы по всей длине он никогда не нагревался до температуры, превышающей на 50 °C комнатную.

При подключении к электросети напрямую установите многополюсный выключатель с соответствующей номинальной мощностью и безопасным расстоянием между разведенными контактами, который, согласно правилам установки, полностью отключает питание в условиях скачка напряжения категории III (при этом линия заземления – желтый / зеленый провод – не должна быть прервана). После установки вилка или выключатель должны быть легкодоступны.

Примечание. Производитель не несет ответственности в случае несоблюдения вышеуказанных требований и норм техники безопасности.

Во избежание риска поврежденный питающий кабель оборудования должен заменяться только специалистом сервисного центра или квалифицированным электриком.

Характеристики нагревательных элементов

Напряжение, В	Тип	Диаметр, мм	Мощность, Вт	Регулировка
~ 230	Одиночный круговой	145	1200	Регулятор мощности 0÷11
		180–195	1700–1900	0÷11




Рис. 5

Перед звонком в авторизованный сервисный центр:

1. Проверьте, можете ли Вы решить проблему самостоятельно.
2. Включите снова оборудование, чтобы посмотреть, решена ли проблема. Если нет, отключите оборудование от электросети и подождите примерно час перед повторным включением.
3. Если после этих действий проблема осталась, обратитесь в авторизованный сервисный центр за технической помощью.

Укажите:

- неисправность,
- модель,
- серийный номер (число после слова ОБСЛУЖИВАНИЕ в табличке технических данных на оборудовании),
- Ваш полный адрес,
- Ваш номер телефона и международный код.

Не обращайтесь за помощью к неправомочному техническому персоналу и всегда покупайте только оригинальные запасные части.

Срок службы 10 лет



Производитель оставляет за собой право без предупреждения вносить изменения в конструкцию и комплектацию, не ухудшающие эффективность работы оборудования.
Некоторые параметры, приведенные в этой инструкции, являются приблизительными. Производитель не несет ответственности за незначительные отклонения от указанных величин.

Изготовитель не несет ответственности за возможные неточности в этой брошюре из-за печати или копирования ошибок.

Компания Indesit Company S.p.A.,
производитель бытовой техники торговых марок
Ariston, Hotpoint-Ariston, Indesit, Stinol,
настоятельно рекомендует использовать
для ухода за Вашей бытовой техникой
средства и аксессуары профессиональной серии
«Забота о доме»

СЕРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АКСЕССУАРОВ



Фирменные средства по уходу за бытовой техникой от производителя

Вы можете ознакомиться с полным каталогом серии профессиональных аксессуаров и средств «Забота о доме» и получить информацию в Авторизованных сервисных центрах (адреса и телефоны указаны в гарантийном документе); на сайте www.ariston.ru

по телефонам Справочной службы компании Indesit Company S.p.A.:

в Москве: (495) 974-62-80
в Санкт-Петербурге: (812) 118-80-55
в Киеве: (044) 494-36-10
в Екатеринбурге: (343) 376-15-22

Серия включает в себя полный спектр средств по уходу за:		
Посудомоечной машиной	<ul style="list-style-type: none"> Средство для очистки и дезинфекции, 250 мл Ополаскиватель, 250 мл Соль в таблетках, 2 кг Дезодорант, 2 шт. 	089779 082064 082057 082072
Стиральной и посудомоечной машиной	<ul style="list-style-type: none"> Средство для удаления накипи, 10 пак.* 50 г 	089780
Плитой	<ul style="list-style-type: none"> Средство по уходу за конфорками и решетками, 250 мл Средство по уходу за стеклокерамич. поверхностью, 500 мл Средство по уходу за духовкой, 500 мл 	082037 089782 089772
Холодильником	<ul style="list-style-type: none"> Средство по уходу за холодильником, 500 мл Поглотитель запахов 	089777 082073
Микроволновой печью	<ul style="list-style-type: none"> Средство по уходу за микроволновой печью, 500 мл 	089781
ДЛЯ ДОМА	<ul style="list-style-type: none"> Средство по уходу за кастрюлями и сковородами, 250 мл Средство по уходу за нержавеющей сталью, 250 мл Полироль для нержавеющей стали, 500 мл Средство по уходу за деревянными поверхностями Средство по уходу за алюминием и пластиком Средство по уходу за цветными металлами и сплавами Средство по уходу за стеклами и зеркалами Защита ткани от пятен Микрофибровая салфетка 	082042 089778 093902 082081 082083 082063 082068 082069 094893
	<ul style="list-style-type: none"> Скребок для очистки стеклокерамической поверхности Дополнительные решетки и противни для духовки Стеклянные крышки для рабочих поверхностей Грили и барбекю для рабочих поверхностей Самоочищающиеся панели для духовки Устройство принудительной вентиляции для охлаждения внешних поверхностей духовки Защитный экран для рабочей поверхности 	136366
Холодильник:	<ul style="list-style-type: none"> Дополнительные контейнеры для хранения продуктов 	
Стиральная и посудомоечная машины, водонагреватели	<ul style="list-style-type: none"> Магнитный смягчитель воды Calblock 	089789
Стиральная и посудомоечная машины	<ul style="list-style-type: none"> Сливные и заливные шланги Установочные комплекты Антисифоны Фильтры 	
Вытяжка:	<ul style="list-style-type: none"> Универсальные фильтры из полиэстера с индикатором заполнения Угольные фильтры 	
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КУХНИ	<ul style="list-style-type: none"> Направляющие, крючки и полки из нержавеющей стали Сервировочный столик 	



Стеклокерамическая рабочая поверхность

DZ 2K (IX)/HA

Производитель:

Indesit Company S.p.A.

Юридический адрес:

Виа А.Мерлони, 47
60044 Фабриано (АН), Италия

Тел. (0732) 6611

Продавец:

**Indesit Company International
Business S.A.**

Юридический адрес:

Центр Галлерея, 2, Виа Кантонале,
6928 Манно, Швейцария

Адрес и телефоны

для контактов:

Россия 129223 Москва
Проспект Мира, ВВЦ (бывш. ВДНХ)
Павильон 46

Тел.: (495) 974-6280

Факс (495) 961-2919
974-6279

<http://www.ariston.ru>

Hotpoint
ARISTON

PC
AIO 77

00224.WI.BI.HA.10