


# Vitek



<b>GB</b>	MANUAL INSTRUCTION	1
<b>DE</b>	DIE BETRIEBSANWEISUNG	3
<b>RUS</b>	ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	5
<b>FR</b>	NOTICE D'UTILISATION	7
<b>IT</b>	ISTRUZIONI D'USO	9
<b>E</b>	INSTRUCCIONES DE USO	11
<b>BG</b>	ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ	13
<b>HU</b>	HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	15
<b>SCG</b>	UPUSTVO ZA UPOTREBU	17
<b>PL</b>	INSTRUKCJA OBSŁUGI	19
<b>CZ</b>	NÁVOD K POUŽITÍ	21
<b>UA</b>	ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	23
<b>BEL</b>	ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ	25
<b>AR</b>	تعليمات الاستخدام	27

Orange

**VT-1612 W**  
**VT-1612 Y**



**Соковыжималка для цитрусовых****Описание устройства**

1. Пылезащитная крышка (для хранения)
2. Большой конус - для отжима максимального количества сока из крупных фруктов (грейпфруты или апельсины).
- 3-4. Малый конус со скребками - для отжима сока из фруктов меньшего размера (лимоны или плоды лайма); скребки предназначены для предотвращения скапливания мякоти в решетке и извлечения сока из мякоти.
5. Решетка - используется для задержания косточек и крупных частиц мякоти.
6. Емкость для сока - объем 600 мл.
7. Вал привода конуса (вращение конуса осуществляется по/против часовой стрелки, при последовательном нажатии на конус для включения соковыжималки).
8. Основание с электромотором и местом для намотки сетевого кабеля

**Важные указания по мерам безопасности**

- Перед использованием внимательно прочитайте данные инструкции.
- Убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует напряжению, указанному на корпусе устройства.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Во время работы располагайте устройство в местах, недоступных для детей или лиц с ограниченными возможностями.
- Регулярно проверяйте сетевой кабель; при обнаружении дефектов в устройстве, съемных деталях или сетевом кабеле не используйте прибор.
- Для замены сетевого кабеля или ремонта устройства обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Используйте данное устройство только в бытовых целях и в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Никогда не используйте прибор вблизи нагретых поверхностей.
- Всегда отключайте устройство от электрической сети перед чисткой.

- Никогда не используйте прибор вне помещения.
- Всегда используйте только принадлежности, входящие в комплект поставки.
- Никогда не переносите прибор, держась за сетевую кабель.
- Никогда не оборачивайте сетевую кабель вокруг основания устройства, используйте место, предназначенное для его намотки.
- Никогда не используйте устройство в ванной комнате или над раковиной, заполненной водой!
- В случае падения устройства в воду:
  - Не опускайте руки в воду.
  - Немедленно отключите устройство от сети.
  - Обратитесь в авторизованный сервисный центр для осмотра прибора (либо для его ремонта, если это необходимо) перед дальнейшим его использованием.
- Перед использованием соковыжималки обязательно убедитесь в отсутствии брызг воды на корпусе.
- После использования устройства отключите его от сети, смотайте сетевую кабель и уберите на хранение.
- Не разрешайте детям использовать соковыжималку и ее детали в качестве игрушек.
- Храните устройство в сухом прохладном месте.
- Пожалуйста, соблюдайте эти инструкции.

**Кратковременное использование**

Непрерывное время работы устройства не должно превышать пяти минут, после чего необходимо сделать перерыв 5 минут, чтобы остыл электромотор.

**Подготовка к работе**

- Распакуйте соковыжималку.
- Промойте и просушите все съемные части соковыжималки (кроме основания электромотора) в теплой, мыльной воде.
- Протрите основание с электромотором мягкой тканью для удаления пыли. Не погружайте основание электромотора в воду или иные жидкости.

# РУССКИЙ

## Сборка и использование соковыжималки

- A. Установите основание с двигателем (8) на сухую ровную поверхность.
- B. Установите емкость для сока (6) на основание (8) и поверните ее против часовой стрелки для фиксации.
- C. Установите решетку (5) на емкость для сока (6), совместив паз на ручке решетки с выступом на ручке емкости.
- D. Установите малый конус (3) на вал (7). Если необходимо использовать большой конуса (2), оденьте его на малый конус.
- E. Вставьте сетевую вилку в розетку.
- F. Вымойте и разрежьте фрукт на две половинки. Надавите половинкой фрукта на конус (2 или 3) для включения электромотора. При вращении конуса из фрукта выделяется сок, который проходит через решетку (5) и попадает в емкость для сока (6).
- G. Вращение конуса в двух направлениях обеспечивает извлечение максимального количества сока из фруктов. Если во время работы ослабить нажим на конус и слегка повернуть его по направлению вращения, то при повторном включении соковыжималки направление вращения конуса изменится на противоположное.

## Важные замечания

- Никогда не используйте соковыжималку более пяти минут, так как это может привести к повреждению электромотора.
- Устройство предназначено для использования только в бытовых целях.

## Советы по использованию и хранению сока

- Фрукты содержат ценные витамины и минералы, которые окисляются при длительном контакте с кислородом и под воздействием света, поэтому пейте соки сразу после их приготовления.
- Для хранения соков используйте фарфоровую или стеклянную посуду.

## Чистка

- Отключите устройство от электрической сети.
- Промойте все съемные части в теплой

мыльной воде и после этого ополосните, не используйте посудомоечную машину, так как высокая температура воды может привести к их деформации. Рекомендуется промывать съемные части сразу после использования соковыжималки, так как засохшую мякоть трудно удалить и от нее могут оставаться пятна на пластмассе. Перед сборкой соковыжималки тщательно просушите все съемные части.

- Основание электромотора протирайте влажной тканью.
- Никогда не используйте абразивные чистящие средства или жесткие щетки, поскольку они могут повредить поверхность съемных частей или основание электромотора.

**ВАЖНО: НИКОГДА НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ОСНОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМОТОРА В ВОДУ ИЛИ ИНЫЕ ЖИДКОСТИ.**

## Технические данные

Напряжение питания: 220В-230В~50-60Гц  
 Потребляемая мощность: 40 Вт  
 Кратковременное использование: 5 минут работы/5 минут перерыв.

*Производитель оставляет за собой право изменять характеристики прибора без предварительного предупреждения.*

**Срок службы прибора не менее 3-х лет**



*Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.*

Производитель: АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ,  
 Австрия  
 Йеневайнгассе, 10/10, 1210, Вена,  
 Австрия