


KK	Пайдалануыш Нұсқаулығы	2
RU	Микротолқынды ғашшы	29
UK	Руководство Пользователя	Свч-печь
	Посібник Користувача	57
	Мікрохвильова Піч	

USER MANUAL



1. ⚠ МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

⚠ МАҢЫЗДЫ! МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ: МҰКИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫП, БОЛАШАҚТА АНЫҚТАМА РЕТИНДЕ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ.

Егер жылтырылған жатқан тамақтан тұтін шыға бастаса, ЕСІКТІ АШПАҢЫЗ. Пешті өшіріп, ток көзінен ажыратыңыз да, тамақтан тұтін шығу тоқтағанша күтіңіз. Тамақтан тұтін шығып жатқанда есікті ашу өртке себепші болуы мүмкін. Тек микротолқында қауіпсіз ыдыстар мен аспаптарды пайдаланыңыз. Бір реттік пластмасса, қағаз немесе басқа да тұтанғыш материалдан жасалған тамақ ыдыстарын пайдаланған кезде пешті қараусыз қалдырмаңыз. Пайдаланғаннан кейін, толқын бағыттағышты, пеш қуысын, айналмалы дискіні және айналмалы диск тірегін тазалаңыз. Олар таза және майсыз болуы керек. Жинақталып қалған май шамадан тыс қызып, тұтіндене бастауы немесе тұтануы мүмкін. Шағын толқынды пеш тағамдар мен сусындарды жылтыруға арналған. Тағамды немесе киімді кептіру және жылтықты, шәрке, губка, дымқыл маталар мен осыған ұқсас заттарды қыздыру жарақаттануға немесе өрт шығуына әкелу қаупі бар.

Шағын толқынды пеште тамақ пісіру кезінде тағамдарға және сусындарға арналған металл ыдыстарды қолдануға болмайды.

Ұдыстарды құрылғыдан алған кезде бұрылмалы тәрелкені орнынан жылжытып алмаңыз.

1.1 Жарақаттану қаупін болдырмау үшін ЕСКЕРТУ!

Пеш зақымданған болса немесе дұрыс жұмыс істемесе, оны пайдаланбаңыз.

Пайдаланар алдында төмендегілерді тексеріңіз:

- a)** Есік: есіктің дұрыс жабылатынына және оның қате тураланбағанына немесе майыспағанына көз жеткізіңіз.
- б)** Топсалар мен есіктің қауіпсіздік ілгектері: олардың сынбағанына немесе босап кетпегеніне көз жеткізіңіз.
- в)** Есіктің тығыздығыштары мен тығыздығыш беттері: олардың зақымданбағанына көз жеткізіңіз.
- г)** Пеш қуысында немесе есікте: майысқан жерлердің жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
- д)** Куат сымы мен ашасы: олардың зақымданбағанына көз жеткізіңіз.

Пешті өз бетінізше реттеуші, жөндеуші немесе өзгертуші болмаңыз. Білікті маманнан басқа кез келген кісінің микротолқын энергиясынан қорғайтын қақпақты ашып, қандай да бір қызмет көрсету немесе жөндеу жұмысын жүргізуі қауіпті.

Есіктің тығыздығыштары мен көршілес бөлшектерге майдың немесе кірдің жинақталуына жол берменіз. «Күту және тазалау» бөліміндегі нұсқауларды орындаңыз. Пешті тұрақты уақыт аралықтарында тазалап, жиналышп қалған тамак қалдықтарын кетіріңіз. Пешті таза күйде ұстамау беттің нашарлауына әкеліп, бұл құрылғының қызмет ету мерзіміне кері әсерін тигізіп, қауіпті жағдайдың туындауына себеп болуы мүмкін.

Пештің шамын өзініз ауыстырмаңыз немесе ELECTROLUX өкілеттілігі жоқ адамға ауыстырпаңыз. Егер пештің шамы жанбай қалса, дедалдан ақыл-кеңес сұраңыз немесе өкілетті ELECTROLUX қызмет көрсету маманына хабарласыңыз.

1.2 Жарылыс және кенет қайнау қаупін болдырмау үшін



ЕСКЕРТУ!

Сұйықтықтар мен басқа азық-түліктерді тығыз жабылған ыдыста ысытуға болмайды, себебі олар жарылуға бейім болады.

Сусындарды микротолқынмен ысыту салдарынан сұйықтық кешігіп бүркүлдап қайнауы мүмкін, сондықтан ыдысты ұстағанда абай болған жөн.

Жұмыртқаларды қабығымен ысытпаңыз және бүтін қатты қайнатылған жұмыртқаларды микротолқынды пеште ысытпаған жөн, себебі микротолқынмен пісіру аяқталғанда олар жарылуы мүмкін. Шайқалмаған немесе араластырылмаған жұмыртқаларды пісіру немесе қайта ысыту үшін, сарылары мен ақ уыздарын тесініз. Әйтпесе жұмыртқалар жарылуы мүмкін. Қатты қайнатылған жұмыртқаларды микротолқынды пеште қайта ысытардан бұрын қабықтарын аршып, тілімдеп тураңыз.

Күйіп қалмау үшін, әрдайым тамақты дастарханға қояр алдында температурасын тексеріп, араластырыңыз және сәбілерге, балаларға немесе үлкендерге берілетін тамақ пен сусынның температурасына ерекше назар аударыңыз.

Балалар өздері қүйіп қалмау үшін, оларды жақын жолатпаған жөн.

1.3 Балалар қате пайдаланбау үшін

ЕСКЕРТУ!

Пайдалану кезінде құрылғы мен оның қол жетімді бөліктері қызып кетеді. 8 жастан кіші балалар құрылғыға қадағалаусыз жақындаамауы тиіс.


Егер құрылғыны қауіпсіз пайдалану жөніндегі нұсқаулар берілген болса, тиісті бақылау болған жағдайда және төнетін қауіп-қатерлер түсінікті болса, 8 және одан жоғары жастағы балалар, физикалық жұмысқа қабілеттілігі, сезу немесе ақыл қабілеті кем немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар құрылғыны пайдалана алады. Балалар құрылғымен ойнамауын қамтамасыз ету үшін, оларды қадағалаған жөн. 8 және одан төмен жастағы балалар құрылғыны қадағалаусыз тазаламауы және күтім жасамауы керек.

Бұл құрылғы түрмисстық және төменде көрсетілген жағдайларда пайдалануға арналаған: дүкендердегі, кеңселердегі және өзге де жұмыс орындарындағы қызметкерлердің ас бөлмелерінде; фермаларда; қонақ үйлер, мейрамханалар және өзге де түрғын жайлардағы клиенттер арқылы; "жатақ орын мен таңғы ас" ұсынатын орындарда.

Құрал 2000 метрден жоғары биіктікте қолдануға арналмаған.


2. ҚҰРЫЛҒЫҒА ЖАЛПЫ ШОЛУ

2.1 Микротолқынды пеш



- | | |
|---|--|
| 1 | Алдыңғы маңдайшасы |
| 2 | Пеш шамы |
| 3 | Басқару панелі |
| 4 | Есікті ашу түймесі |
| 5 | Толқын бағыттағыш
қақпағы |
| 6 | Пеш күйесі |
| 7 | Тығыздағыш орамы |
| 8 | Есік тығыздығаштары
мен тығыздығыш
беттері |

2.2 керек-жарақтары




Мына керек-жарақтардың берілгеніне көз жеткізіңіз:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | Айналмалы диск |
| 2 | Айналмалы диск тірегі |
- Ойнатқыштың тірегін қыстың еденіне қойыңыз.
 - Содан кейін, айналмалы дискинің айналмалы диск тірегіне орналастырыңыз.
 - Айналмалы диск зақымданбау үшін, табақтар немесе ыдыстар пештен алынғанда айналмалы дискінің жиегіне түгізбей көтерілуін қамтамасыз етіңіз.

i Керек-жарақтарға тапсырыс берген кезде, екі нәрсені: бөлшек атаяу мен модельді дедалдыңызға немесе өкілдеппі ELECTROLUX қызмет көрсету маманына айтуды ұмытпаңыз.

2.3 Басқару панелі



- | | |
|----------|--------------------------------------|
| 1 | Сандық дисплей индикаторлары: |
| | Таңдаулылар |
| | Асүй таймері |
| | Автоматты түрде мұзды еріту |
| | Микротолқын |
| | Тоқтату/Бас тарту |
| | Баладан қорғау құлпы |
| | Сағат қою |
| | Дисплей бөліктері
Куат деңгейлері |

Таңдаулыларға өз рецептеріңізді жазу үшін.

1. Қуат таңдау үшін **ҚУАТ ДЕНГЕЙІ** қуат пернесін басыңыз.
2. Қажетті пісіру уақытын енгізу үшін басқару тұтқасын бұраңыз.
3. Бір дыбыстық белгі естілгенше және таңдаулы жұлдыз көрінгенше, орнатқыныз келген **ТАҢДАУЛЫЛAR** пернесін басып тұрыңыз.

Пеш таңдаулылардың зауыттық параметрлерін қайтарады.

1. **ТОҚТАТУ** пернесін басыңыз.
2. **ҚУАТ ДЕНГЕЙІ** 450 Вт пернелерін 3 секунд басып тұрыңыз.

Пеш таңдаулылардың зауыттық параметрлерін қайтарады.

4.11 Автоматты еріту

Автоматты еріту тағамның салмағына қарай дұрыс пісіру режимі мен пісіру уақыты бойынша автоматты түрде істейді.

2 автоматты еріту мәзірінен таңдауға болады.

1. Автоматты еріту: Ет/Балық/Құс еті
2. Автоматты еріту: Нан

Мысалы: 0,2 кг стейкті еріту үшін.

1. **АВТО ЕРІТУ** пернесін бір рет басып, автоматты еріту мәзірін таңдаңыз.
2. Салмағын таңдау үшін басқару тұтқасын бұраңыз.
3. **БАСТАУ** пернесін басыңыз.

 Егер дисплей бөліктерінде айналу үлгісі көрсетілсе, ол тағамды арапастыру немесе аудару керектігін билдіреді. Пісіруді жалғастыру үшін Таңдаулылардың зауыттық параметрлерін қайтару үшін **БАСТАУ** пернесін басыңыз. Автоматты еріту уақытының соңында бағдарлама автоматты түрде тоқтайды.

5. ТАҒАМ ДАЙЫНДАУ КЕСТЕЛЕРІ

5.1 Таңдаулылар

Таңдаулылар	Салмақ	Перне	Процедура
Жұмсақ май	0,05–0,25 kr	★ ₁	<ul style="list-style-type: none"> Майды пирекс ыдысқа салыңыз. Дайын болғаннан кейін жақсылап араластырыңыз.
Еріген шоколад	0,1–0,2 kr	★ ₂	<ul style="list-style-type: none"> Шоколадты кішкентай беліктеге бөлшектеніз. Шоколадты пирекс ыдысқа салыңыз. Дыбыстық белгі шыққанда араластырыңыз. Дайын болғаннан кейін жақсылап араластырыңыз. <p>! ЕСКЕРТУ! Шоколад өте ыстық болуы мүмкін. Егер шоколадты пісіру уақытынан көптеу пісіру керек болса, 10 секунд қосыңыз. Шоколадты қадағалап отырыңыз, себебі ол қатты ысып күйіп кетуі мүмкін.</p>
Саптыаяқтағы тәтті нан	1–4 саптыаяқтар	★ ₃	<ul style="list-style-type: none"> Тәтті нанды рецепт бойынша дайындаңыз. Саптыаяқты айналатын табақтың шетіне қарай қойыңыз. Дайын болғаннан кейін 30 секунд тұрсын.

5.3 Автоматты еріту

Автоматты еріту	Салмақ	Перне	Процедура
Ет/балық/құс еті (Бүтін балық, балық стейктері, балық жон еттері, тауық сандары, тауық тес еті, ет фаршы, стейк, котлеттер, бургерлер, шұқықтар)	0.2-1.0 кг	x1	<ul style="list-style-type: none"> Тамақты кастард табағына салып, айналмалы дискінің ортасына қойыңыз. Қоңырау дыбысы шыққанда, тамақты аударып, орнын ауыстырыңыз да, бөлінің. Жұқа жерлері мен жылы тұстарын алюминий фольгамен қаптаңыз. Мұзды еріткеннен кейін, алюминий фольгаға 15-45 мин. толығымен мұзы ерігенше орап қойыңыз. Ет фаршы: Қоңырау дыбысы шыққанда, тамақты аударыңыз. Мұмкін болса, мұзы еріген бөліктерін шығарып алыңыз. <p> Бүтін құс етіне жарамайды.</p>
Нан	0.1-1.0 кг	x2	<ul style="list-style-type: none"> Айналмалы дискінің ортасындағы кастард табағына жаймалап салыңыз. 1,0 кг болса, тікелей айналмалы дискінің үстіне жаймалап салыңыз. Қоңырау дыбысы шыққанда, аударып, орнын ауыстырыңыз да, мұзы еріген тілімдерді шығарып алыңыз. Мұзды еріткеннен кейін, алюминий фольгаға 5-15 мин. толығымен мұзы ерігенше орап қойыңыз.


Тек тамақтың салмағын енгізіңіз. Ыдыстың салмағын енгізбеніз.
 Тагамның салмағы кестеде берілген салмақтан/көлемнен көп немесе аз болса, қолмен дайындауды пайдалаңыңыз.
 Түпкілікті температура бастапқы температураға байланысты әртүрлі болады.
 Стейктер мен котлеттер бір қабат етіп мұздатылуы керек.
 Фарш жүкә пішинді етіп мұздатылуы керек.

8. МӘСЕЛЕНІ ШЕШУ ӘДІСІ

Мәселе	Мыналарды тексеріңіз...
Микротолқынды құрылғы дүрыс жұмыс істемей түр ма?	<ul style="list-style-type: none"> Сақтандырыштар блогындағы сақтандырыштар жұмыс істеп түр. Электр қуаты сөнген жоқ. Егер сақтандырыштар атылып кете берсе, білікті электр маманына хабарласыңыз.
Микротолқын режимі жұмыс істемей түр ма?	<ul style="list-style-type: none"> Есіктер дүрыс жабылған. Есік тығыздығыштары мен олардың беттері таза. БАСТАУ пернесін басылған.
Айналмалы диск айналмай түр ма?	<ul style="list-style-type: none"> Айналмалы диск тірегі жетекке дүрыс жалғанған. Пештің құралдары айналмалы дисктің шектерінен аспайды. Тамақ айналмалы дискінің жиегінен асып, оның айналуына кедергі келтіріп тұрган жоқ. Айналмалы дискінің астындағы шұқырда ештеңе жоқ.
Микротолқын өшпей түр ма?	<ul style="list-style-type: none"> Құрылғыны сақтандырыштар блогынан оқшаулаңыз. Өкілді ELECTROLUX қызмет көрсету маманына хабарласыңыз.
Ішкі жарық жұмыс істемей түр ма?	<ul style="list-style-type: none"> Өкілді ELECTROLUX қызмет көрсету маманызыға хабарласыңыз. Ішкі шамын тек жаттықкан өкілді ELECTROLUX қызмет көрсету маманы ауыстыру керек.
Тамақ бұрынғыдан да үзақ уақыт ысытылып, пісіріле ме?	<ul style="list-style-type: none"> Ұзағырақ пісіру уақытын (екі есе мөлшер = екі есе дерлік уақыт) немесе, Егер тамақ әдептегіден сүйк бол тұrsa, қауық-аяқ бұрынғыз немесе аударыңыз, не болмаса, Жоғарырақ қуат параметрін орнатыңыз.

9. ОРНАТУ


Микротолқынды пешті А немесе В позициясына орналастыруға болады:






Орналасу	Орынның өлшемі		
	E	K	B
A	562	x 550	x 450
B	562	x 500	x 450

Өлшемдер (мм)


9.1 Құрылғыны орнату



- Барлық орауыштарды алып тастап, зақымдалу белгілері бар жоғын мүқият тексеріңіз.
- Берілген нұсқаулық пен үлгіні пайдаланып, бекіткіш ілмектерді асуý шкафына орнатыңыз.
- Құралды асуý шкафына баяу, күш қолданбай орнатыңыз. Құралды бекіткіш ілмектерге қарай көтеріп, орнына түсіру қажет. Орнату кезінде кедергі болса, ілмектің екінші жағын пайдалануға болады. Пештің алдыңғы жақтауы шкафтың алдыңғы есігіне мүқият бекітілуі қажет.
- Құрылғының нық және қисаймай тұруын қамтамасыз етіңіз. Жоғарыдағы шкафтың есігі мен жақтаудан жоғары жағының арасында 4 мм бос орын болуы қамтамасыз етіңіз (диаграмманы қараңыз).



9.2 Құрылғыны қуат көзіне жалғау



- Төтөнше жағдайда оңай ажырату мүмкін болу үшін, электр розеткасы қол оңай жететін жерде болуы тиіс. Не болмаса, сымдарды жүргізу ережелеріне сәйкес, бекітілген сым жолына орнатылған қосқыш арқылы пешті қуат көзінен ажырату мүмкіндігі болуы тиіс.
- Розетка шкафтың артында болмауы тиіс.
- Ең дұрысы – шкафтың үстіне орналастырған жән. (A) суретін қарандыз.
- Құрылғыны бір фазалы 220-240 В/50 Гц айнымалы ток көзіне дұрыс орнатылған, жерге қосылған розетка арқылы жалғаңыз. Ұямен болуға керек 10 А.
- Қуат сымын тек электр маманы аудыстыра алады.
- Орнатар алдында, құрылғы орнатылып жатқанда (A) нүктесіне жалғау оңай болу үшін, қуат сымынан бір жіп байлап қойыңыз.
- Құрылғыны биік қабырғалы шкафқа кіргізген кезде, қуат сымын жаншушы БОЛМАҢЫЗ.
- Қуат сымын немесе ашасын суға немесе қандай да бір басқа сұйықтыққа салмаңыз.

9.3 Электр байланыстары



ЕСКЕРТУ!

БҮЛ ҚҰРЫЛҒЫ ЖЕРГЕ
ҚОСЫЛУЫ КЕРЕК

Бұл сақтық шарасы қолданылмаған жағдайда, өндіруші ешқандай жауапкершілікті қабылдамайды.

Егер құрылғыныңдағы аша розеткаға сәйкес келмесе, өкілдеппі ELECTROLUX қызмет көрсету маманына хабарласу керек.

10. СИПАТТАМАЛАР

Айнымалы ток желісінің кернеуі	220-240 В, 50 Гц, бір фаза
Тарату сывық / автоматты ажыратқыш	Ең аласа деңгей 10 тарату
Айнымалы ток құаты қажет:: Микротолқын	1.4 кВт
Шығаратаң құаты:	Микротолқын 900 Вт (IEC 60705)
Микротолқын жиілігі	2450 МГц ¹⁾ (2-топ/В сыйныбы)
Сыртқы өлшемдері::	MBE2658S 596 mm (Е) x 459 mm (Б) x 404 mm (К)
Ішкі өлшемдері	342 mm (Е) x 207 mm (Б) x 368 mm (К) ²⁾
Пештің сыйымдылығы	26 литр ²⁾
Айналмалы диск	Ø 325 мм, әйнек
Салмақ	шамамен 19 кг

- ¹⁾ Бұл өнім EN55011 Еуропалық стандартының талабына сай.
Бұл стандартқа сәйкес, бұл өнім В сыйныпты жабдығының 2-тобы ретінде сыйныпталған.
2-топ жабдықтың тамакты қызумен өндөрілген электромагниттік радиация түрінде әдейі радиожиілік энергиясын шығараташын билдіреді.
В сыйныпты жабдық дегеніміз жабдық үйде пайдалануға жарамды екенін билдіреді.
- ²⁾ Ішкі сыйымдылығы ең үлкен енін, қалыңдығы мен білктігін өлшеу арқылы есептеп шығарылады. Тамақ сақтауға болатын нақты сыйымдылығы азырақ болады.

11. ҚОРШАҒАН ОРТА ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Белгі салынған материалдарды қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз.
Орам материалдарын қайта өңдеуден өткізу үшін тиісті контейнерлерге салыңыз.

Электрлік және электроникалық құрылғылардың қалдығын қайта өңдеуден өткізу арқылы, қоршаган ортаға және адамның денсаулығына зиын келтіретін жағдайларға жол бермеуге өз үлесінізді қосыңыз.

Белгі салынған құрылғыларды түрмисстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Өнімді жергілікті қайта өңдеу орталығына өткізіңіз немесе жергілікті мекемеге хабарласыңыз.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	30
2. СХЕМА УСТРОЙСТВА.....	37
3. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	39
4. РАБОТА.....	40
5. РЕЦЕПТЫ	43
6. СОВЕТЫ И ПОДСКАЗКИ.....	50
7. УХОД И ОЧИСТКА.....	52
8. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ.....	53
9. УСТАНОВКА	54
10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	56
11. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	56

ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Спасибо за выбор этого продукта компании AEG. Мы создали его, чтобы вы долгие годы могли пользоваться безупречно работающей техникой на базе новых технологий, которые упрощают жизнь, снабжая функциями, которых может не оказаться в обычных устройствах. Потратьте несколько минут на чтение, чтобы извлечь из него максимум пользы.

На нашем веб-сайте Вы сможете:



Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании:

www.aeg.com



Зарегистрировать свое изделие для улучшения обслуживания:
www.registeraeg.com



Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и фирменные запасные части для своего прибора:
www.aeg.com/shop

ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.

При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую информацию.

Данная информация находится на табличке с техническими данными. Модель, код изделия (PNC), серийный номер.

 Внимание / Важные сведения по технике безопасности

 Общая информация и рекомендации

 Информация по охране окружающей среды

Право на изменения сохраняется.

1. ⚠ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ! ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИХ И СОХРАНИТЕ, ЧТОБЫ ОБРАЩАТЬСЯ К НИМ В ДАЛЬНЕЙШЕМ.

Если нагреваемая пища начинает дымиться, **НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ДВЕРЦУ**. Выключите печь, выньте вилку из розетки и подождите, пока пища перестанет дымиться. Открытие дверцы во время того, как пища дымится, может привести к пожару. Используйте только те контейнеры и принадлежности, которые предназначены для СВЧ-печей. Не оставляйте печь без присмотра при использовании одноразовой пластиковой посуды, бумаги или других воспламеняющихся пищевых контейнеров. После использования очищайте крышку волновода, духовку, врачающуюся подставку и опору врачающейся подставки. Они должны быть сухими и нежирными. Перегрев накопившегося жира может привести к задымлению или возгоранию. Микроволновая печь предназначена для разогрева пищи и напитков. Сушка пищи или одежды, а также разогрев греющих подушечек, тапок, губок, влажной ткани и схожих предметов может привести к травмам и возгоранию. Металлические контейнеры для пищевых продуктов и напитков не подходят для применения в микроволновой печи. Вынимая контейнеры из устройства, следует проявлять особую осторожность, чтобы не сместить поворотный столик.

1.1 Травмоопасность



ВНИМАНИЕ!

Не включайте печь, если она повреждена или плохо работает.

Перед использованием убедитесь в следующем:

- а) Дверца должна правильно закрываться без перекосов и изгибов.
- б) Петли и защелки безопасности на дверце не должны быть сломаны или разболтаны.
- в) Печати на дверце и уплотняемые поверхности не должны быть повреждены.
- г) Убедитесь в том, что в духовке или на дверце нет выбоин.
- д) Убедитесь в том, что шнур питания и вилка не повреждены.

Никогда не регулируйте, не чините и не пытайтесь модифицировать саму печь. Для некомпетентных лиц опасно выполнять любые действия по обслуживанию или ремонту, которые требуют снятия крышки, защищающей от воздействия микроволновой энергии.

Не позволяйте жиру или грязи накапливаться на дверных прокладках и других деталях.

Следуйте инструкциям из раздела «Уход и очистка». Регулярно чистите печь, удаляя остатки пищи. Несспособность поддерживать печь в чистом состоянии может привести к повреждению поверхности. Это может негативно сказаться на сроке службы изделия и вызвать опасную ситуацию.

Не пытайтесь самостоятельно или при по-

мощи лиц, не уполномоченных компанией ELECTROLUX заменить лампу подсветки в печи. В случае неисправности подсветки следует проконсультироваться у вашего дилера или обратиться в уполномоченную компанию ELECTROLUX сервисный центр.

1.2 Предостережение о возможности взрыва или внезапного закипания



ВНИМАНИЕ!

Жидкости и другие виды пищи нельзя нагревать в запечатанных контейнерах, так как они могут взорваться.

Нагревание напитков в СВЧ-печи может привести к тому, что они забурлят и вскипят, спустя некоторое время. Поэтому следует осторожно обращаться с контейнером.

Не варите яйца в скорлупе и не подогревайте в СВЧ-печах яйца, сваренные целиком вкрутую, поскольку они могут взрываться даже после завершения приготовления. Чтобы готовить или подогревать яйца, которые не были взболтаны или смешаны, протыкайте желтки и белки, чтобы яйца не взрывались. Очищайте сваренные вкрутую яйца от скорлупы и нарезайте их дольками перед повторным нагреванием в СВЧ-печи.

Во избежание ожогов следует всегда проверять температуру еды и размешивать ее перед подачей на стол. Необходимо также уделять особое внимание температуре пищи и напитков, предназначенных для младенцев, детей и пожилых людей.

Следите за детьми во избежание ожогов.

1.3 Предотвращение неправильного использования печи детьми.



ВНИМАНИЕ!

Детали данного устройства нагреваются во время работы. Запрещается использование детьми младше 8 лет без постоянного присмотра взрослых.

Запрещается использование данного устройства детьми до 8 лет; лицам с ослабленными физическими, чувствительными или умственными способностями; лицам, не имеющим опыта работы с устройством и не знающим как им пользоваться, за исключением случаев, когда устройство используется перечисленными выше лицами под присмотром или руководством лиц, обеспечивающих безопасное использование и понимание связанных с ним рисков.

Необходимо следить, чтобы дети не играли с устройством. Очистка и обслуживание могут осуществляться только детьми возрастом 8 лет и старше и только под присмотром взрослых.

Данный прибор предназначен для использования в быту и схожих целях, например: на кухнях для персонала в магазинах, офисах и других рабочих средах; в приусадебных домах; клиентами гостиниц, мотелей и других жилых помещений; в гостевых домах.

Это оборудование не предназначено для использования на высоте свыше 2000 м.

1.4 Предостережение о пожаре

Не следует оставлять без присмотра работающую СВЧ-печь. Слишком высокий уровень мощности или слишком большое время приготовления могут привести к перегреву пищи и пожару. Электрическая розетка должна находиться недалеку, чтобы устройство можно было легко выключить из сети в аварийной ситуации. Источник переменного тока должен обладать напряжением 220-240 В (50 Гц), а распределительная линия - снабжена предохранителем на 10 А или прерывателем, рассчитанным как минимум на 10 А. Рекомендуется выделить для этого устройства отдельную электрическую цепь. Не храните и не используйте печь на улице.

Не размещайте горючие материалы вблизи печи или вентиляционных отверстий. Не заслоняйте вентиляционные отверстия. Снимайте с пищи и пищевых упаковок все металлические печати, скрученную проволоку и т. п. Дуговой разряд на металлических поверхностях может привести к пожару. Не используйте СВЧ-печь для нагревания масла при глубоком прожаривании. Температуру невозможно контролировать, и масло может загореться. Для приготовления попкорна используйте только специализированные СВЧ-устройства. Не храните пищу или другие предметы в печи. После запуска печи проверьте настройки, чтобы убедиться в том, что печь работает как следует. Соответствующие подсказки приведены в данном руководстве по эксплуатации. Не пользуйтесь печью с открытой дверцей, либо каким-то образом измените положение дверных защелок безопасности. Не включайте ее, если между дверными прокладками и уплотняемыми поверхностями находится какой-либо предмет.

Лица, имеющие КАРДИОСТИМУЛЯТОРЫ, должны узнать у своих врачей или у

производителя кардиостимулятора, какие меры предосторожности нужно принимать при обращении с СВЧ-печами.

1.5 Предостережение о возможном поражении электрическим током

Внешний кожух не следует снимать ни при каких обстоятельствах. Никогда не проливайте жидкость на отверстия замка дверцы или на вентиляционные отверстия. Не нужно также вставлять в них какие-либо предметы. При разливе жидкости немедленно выключите печь, выньте вилку из розетки и обратитесь к ближайшему сертифицированному ELECTROLUX сервисному представителю. Не погружайте шнур питания или вилку в воду или иную жидкость. Следите за тем, чтобы шнур питания не лежал на горячих поверхностях или на острых углах (таких как отдушина для горячего воздуха в верхней части задней стенки печи).

При повреждении шнура питания этого устройства его необходимо заменить специальным шнуром. Замена должна выполняться сертифицированным ELECTROLUX сервисным представителем.

1.6 Предостережение о возможности взрыва или внезапного закипания

Никогда не используйте запечатанные контейнеры. Перед применением снимайте печати и крышки. Запечатанные контейнеры могут взрываться из-за нарастания давления даже после отключения печи. При нагревании в СВЧ-печи жидкостей следует соблюдать осторожность. Отверстие контейнера должно быть широким, чтобы в нем не скапливались пузыри.

Чтобы предотвратить внезапное выливание кипящей жидкости, которое может привести к ожогам, примите следующие меры:

- Размешивайте жидкость перед нагреванием или повторным разогреванием.
- При повторном разогревании жидкости рекомендуется окунуть в нее стеклянную палочку или аналогичное приспособление.
- По истечении времени приготовления дайте жидкости постоять в печи в течение минимум 20 секунд во избежание вскипания и выливания.

Протыкайте кожуру картофеля, сосисок и фруктов перед приготовлением, чтобы эти продукты не взрывались.

1.7 Предупреждение ожогов

Во избежание ожогов используйте держатели для кастрюли или жаропрочные перчатки, вынимая пищу из печи. Всегда открывайте контейнеры, наборы для приготовления попкорна, мешочки для приготовления в печи и т. д., направляя их в сторону от лица и рук, чтобы вас не обдало паром.

Температура контейнера не в полной мере отражает температуру еды или напитка; всегда проверяйте температуру пищи. При открывании дверцы печи всегда стойте поодаль, чтобы избежать тепловых ожогов и ошпаривания. После нагревания нарезайте запеченную с фаршем пищу ломтиками, чтобы выпустить пар и не обжечься.

Не облокачивайтесь на дверцу печи и не раскачивайте ее. Не играйте с печью и не используйте ее в качестве игрушки. Детям следует предоставить все важные инструкции по безопасности: научить пользоваться держателями для кастрюль, тщательно удалять обертки с продуктов, уделяя особое внимание упаковке (например, саморазогревающимся материалам), которая разработана для того, чтобы пища хрустела, и которая может быть слишком горячей.

1.8 Другие предупреждения

Никогда не вносите модификации в печь. Она предназначена только для приготовления пищи дома и может применяться лишь в этих целях. Печь непригодна для коммерческого использования или лабораторных исследований.

1.9 Меры по обеспечению безопасности при использовании печи и предотвращению ущерба

Никогда не включайте печь, если она пуста. При использовании блюда для жарки или саморазогревающегося материала всегда ставьте их на жаропрочный изоляционный материал типа фарфоровой плиты, чтобы вращающаяся подставка и опора для нее не повредились из-за температурного напряжения. Не следует предварительно нагревать блюдо дольше. Не используйте металлические принадлежности, которые отражают СВЧ-излучение и могут вызвать появление электрической дуги. Не ставьте в печь консервы. Используйте вращающуюся подставку и опору вращающейся подставки, разработанные для этой печи. Не включайте печь без вращающейся подставки.

Чтобы предотвратить поломку вращающейся подставки, выполните следующие действия:

- Вращающаяся подставка должна успеть остыть перед тем, как вы будете ее мыть.
- Не ставьте горячую пищу или горячие приспособления на холодную подставку.
- Не ставьте холодную пищу или холодные приспособления на горячую подставку.

Если печь работает, не ставьте ничего на внешний кожух.




ВНИМАНИЕ! Если вы не знаете, как подключать печь, обратитесь к авторизованному квалифицированному электрику.


Ни производитель, ни дилер не несут никакой ответственности за повреждение печи или личный ущерб, вызванный несоблюдением правильной процедуры подключения электричества. На стенках печи или вокруг дверных прокладок и уплотняемых поверхностей иногда могут образовываться водяной пар или капли. Это нормальная ситуация и она не указывает на утечку СВЧ-излучения или неполадки.

2. СХЕМА УСТРОЙСТВА

2.1 Свч-Печь



2.2 Аксессуары




Убедитесь в наличии следующих аксессуаров:

- 1 Вращающаяся подставка
- 2 Опора вращающейся подставки

- Поместите опору вращающейся подставки на дно углубления.
- Затем поместите вращающуюся подставку на опору.
- Чтобы не повредить вращающуюся подставку, не задевайте ее края тарелками или контейнерами, вынимая их из печи.

i При заказе вспомогательного оборудования у вашего дилера или сертифицированного следует указывать название детали и наименование модели ELECTROLUX сервисного представителя.

2.3 Панель управления



- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1 | Указатели на цифровом дисплее: |
| | Избранные |
| | Кухонный таймер |
| | Автоматическая разморозка |
| | СВЧ-излучение |
| | Стоп/Отмена |
| | Задняя блокировка от детей |
| | Установка часов |
| | Сегменты дисплея |
| | Вес |
| Уровни мощности | |
| | 90W 270W 450W 630W 900W |

3. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

3.1 Подключение питания

При первом включении в сеть устройство предложит Вам установить часы.

1. Печь подаст звуковой сигнал и на полсекунды отобразятся и все значки на дисплее.
2. Печь предложит Вам включить часы.
2. Нажмите кнопку **СТАРТ** для подтверждения.
(Инструкция приведена в разделе "Настройка часов") Для выключения часов, поверните круглую ручку до отображения на дисплее слова "off" (выключено).
3. Нажмите кнопку **СТАРТ** для подтверждения или нажмите **СТОП** для отмены.

3.2 Режим ожидания (экономичный режим)

Печь автоматически переходит в режим ожидания, если не используется в течение 5 мин. периода.

1. Если часы были установлены, в течение 3 мин. они будут отображать время, затем в течение 3 с - "Econ".
Дисплей отключится.
2. Если часы не были установлены:
Дисплей отключится.
3. Для выхода из режима ожидания можно поступить следующим образом:
Откройте дверцу, нажмите любую кнопку, или поверните круглую ручку.

3.3 Настройка часов

На часах печи время отображается в 24-часовом формате.

Пример: Как выставить на часах время 18:45.

1. Дважды нажмите кнопку **ТАЙМЕР**, отобразится значок часов.
2. Поворачивайте круглую ручку пока на дисплее не отобразится "on" (включено).
3. Нажмите кнопку **СТАРТ** для подтверждения.
4. Поворачивая круглую ручку, выставьте час.

5. Нажмите кнопку **СТАРТ** для подтверждения.

6. Поворачивая круглую ручку, выставьте минуты.
7. Нажмите кнопку **СТАРТ** для подтверждения.

3.4 Изменение времени после настройки часов.

Вы можете изменить время после того, как часы были настроены.

Пример: Как изменить время с 18:45 на 19:50.

1. Нажмите кнопку **СТАРТ**. Часовые цифры будут мигать.
2. Поворачивайте круглую ручку пока на дисплее не отобразится число 19.
3. Нажмите кнопку **СТАРТ**.
4. Поворачивайте круглую ручку пока на дисплее не отобразится число 50.
5. Нажмите кнопку **СТАРТ**.

3.5 Для отмены часов и перехода в режим ожидания (экономичный режим)

1. Нажмите кнопку **ТАЙМЕР** дважды.
2. Поворачивайте круглую ручку пока на дисплее не отобразится "off".
3. Нажмите кнопку **СТАРТ** для подтверждения.

3.6 Защитная блокировка от детей

Печь снабжена функцией безопасности, не допускающей ее случайного включения ребенком. При включенной блокировке, вплоть до ее выключения ни один узел СВЧ-печи не будет работать.

Включение и выключение блокировки возможно только при неработающей печи.

Пример: Для включения блокировки: Нажмите и удерживайте кнопку **СТОП** пока не отобразится значок "child lock" (замок от детей).

Пример: Для выключения блокировки: Нажмите и удерживайте кнопку **СТОП** пока не исчезнет значок "child lock" (замок от детей).

При включенном замке от детей, не действуют никакие кнопки, кроме кнопки **СТОП**.

4. РАБОТА

4.1 Уровни мощности СВЧ-излучения

Пример: Чтобы нагреть суп за две с половиной минуты при мощности СВЧ-излучения 630 Вт, выполните следующие действия.

1. Нажмите кнопку уровня мощности (**УРОВНИ МОЩНОСТИ**) справа от треугольника до тех пор, пока не отобразится 630 Вт.
2. Поворачивайте круглую ручку, чтобы задать время.
3. Нажмите кнопку **СТАРТ**.

В микроволновом режиме приготовления, вы можете регулировать уровень мощности печи нажатием кнопки прямо под необходимой настройкой.

Вы можете установить уровень мощности при работающей печи, нажимая и удерживая требуемую кнопку **УРОВНИ МОЩНОСТИ** до отображения на дисплее нового значения мощности.

При выбранной мощности 900 Вт, максимальное время приготовления, которое можно задать, составляет 20 минут.

При работе печи в любом режиме в течение 3 минут или более, вентилятор будет работать в течение 2 минут после окончания приготовления пищи. При открытии дверцы вентилятор остановится, после закрытия дверцы возобновит работу до истечения 2 2 минут (включая время открытия дверцы). При работе печи менее 3 минут, вентилятор не включается.

4.2 Уровни мощности

Настройка мощности	Рекомендуемое использование
900 Вт/ ВЫСОКАЯ	Используется для быстрого приготовления или разогрева супа, запеканки, консервов, горячих напитков, овощей, рыбы и т. д.
630 Вт	Используется для более длительного приготовления плотной пищи (например, жареного мяса, мясного хлеба и пищи в тарелках, а также для таких деликатных блюд как сырный соус и бисквитные пирожные). При выборе этого варианта пониженной мощности соус не выкипит, и еда равномерно приготовится, не подгорев по краям.
450 Вт	В случае плотной пищи, которую требуется нагревать дольше при приготовлении традиционным способом (например, блюдо из говядины), рекомендуется использовать этот уровень мощности, чтобы мясо получилось нежным.
270 Вт/ РАЗМО- РОЗКА	Выберите этот уровень мощности, чтобы убедиться в том, что блюдо равномерно размораживается. Эта настройка также идеальна для длительной варки риса, макаронных изделий, клецок и яичного крема для кулинарии.
90 Вт	Для бережной разморозки (например, кремовых кексов или печенья).
0 Вт	Для настаивания или использования кухонного таймера.

Bт = ВATT

4.3 Пониженный уровень мощности

Режим приготовления	Стандартное время	Пониженный уровень мощности
Микроволновый 900 Вт	20 минут	СВЧ-излучения 630 Вт

4.4 Корректировка времени приготовления при приготовлении пищи

Вы можете изменить время приготовления при приготовлении пищи.

Пример: Как добавить 2 минуты (120 секунд) при помощи кнопки **СТАРТ**.

- Нажмите кнопку **СТАРТ** четыре раза. Время приготовления увеличится на 120 секунд.

4.5 Использование кнопки Stop

Однократно нажмите кнопку **СТОП** для перехода в режим паузы.

Повторно нажмите кнопку **СТОП** для отмены времени приготовления.

4.6 Кухонный таймер

Для установки кухонного таймера.

- Нажмите кнопку **ТАЙМЕР**.
- Поворачивайте круглую ручку, чтобы задать время.
- Нажмите кнопку **СТАРТ**. Автоматически запустится отсчет таймера.



Время можно увеличить при работающем таймере поворачивая круглую ручку, или нажимая кнопку **СТАРТ**.

Функцию таймера можно использовать только при неработающей печи.

4.7 Прибавьте 30 секунд

Нажимая кнопку **СТАРТ**, вы можете сразу же начать готовить с уровнем мощности 900 Вт/ВЫСОКИЙ (900 W/HIGH) в течение 30 секунд.



Для добавления времени нажмите кнопку **СТАРТ**.

4.8 Без звука

Как выключить звук.

- Нажмите кнопку **ТАЙМЕР** три раза, до отображения надписи 'Soun' (звук).
- Поворачивайте круглую ручку пока на дисплее не отобразится ".off" (выкл.).
- Нажмите кнопку **СТАРТ**.

Как включить звук.

- Нажмите кнопку **ТАЙМЕР** три раза, до отображения надписи 'Soun' (звук).
- Поворачивайте круглую ручку пока на дисплее не отобразится "on" (вкл.).
- Нажмите кнопку **СТАРТ**.

4.9 Пауза

Как перейти в режим паузы при работающей печи.

- Нажмите кнопку **СТОП** или откройте дверцу.
- Печь перейдет в режим паузы на время до 5 минут.
- Для продолжения приготовления пищи нажмите **СТАРТ**.

4.10 Избранные

Для печи предусмотрены 3 любимых рецепта.

★₁ Размягченное масло

★₂ Расплавленный шоколад

★₃ Кекс в кружке

Пример: Как размягчить масло.

- Однократно нажмите кнопку **ИЗБРАННЫЕ 1**.
- Поворачивайте круглую ручку, чтобы задать вес.
- Нажмите кнопку **СТАРТ**.



Если на сегментах дисплея отображается вращающаяся картинка, это указывает на необходимость перемешать или перевернуть пищу. Для продолжения приготовления пищи нажмите Как сбросить Избранные к

заводским настройкам Кнопка **СТАРТ**. В конце периода автоматической разморозки программа автоматически остановится.

Уровни мощности для предустановленных Избранных рецептов регулировать нельзя. Можно приготовить 1-4 кекса в кружке.

 **ВНИМАНИЕ!** Шоколад может очень сильно нагреться! Если для шоколада требуется более долгое время приготовления, добавьте 10 секунд. Будьте осторожны: шоколад может перегреться и подгореть.

Как перезаписать Избранные для ваших собственных рецептов.

1. Нажмите кнопку уровня мощности **УРОВНИ МОЩНОСТИ** для выбора.
2. Поворачивайте круглую ручку, чтобы задать желательное время приготовления.
3. Нажмите и удерживайте кнопку **ИЗБРАННЫЕ**, которую вы хотите настроить, до звукового сигнала и отображения звездочки избранного.

Печь сбросит Избранные к заводским настройкам.

1. Нажмите кнопку **СТОП**.
2. Нажмите и удерживайте **УРОВНИ МОЩНОСТИ** 450 W в течение 3 секунд.

4.11 Автоматическая разморозка

Автоматическая разморозка автоматически выбирает правильный режим и время приготовления на основе веса продуктов.

Вы можете выбрать одно из 2 меню разморозки.

1. Автоматическая разморозка:
Мясо/рыба/домашняя птица
2. Автоматическая разморозка: Хлеб

- Пример:** Как разморозить стейк весом 0,2 кг.
1. Выберите меню авторазморозки однократно нажав кнопку **АВТОМАТИЧЕСКОЙ РАЗМОРОЗКИ**.
 2. Поворачивайте круглую ручку, чтобы выбрать вес.
 3. Нажмите кнопку **СТАРТ**.

 Если на сегментах дисплея отображается вращающаяся картинка, это указывает на необходимость перемешать или перевернуть пищу. Для продолжения приготовления пищи нажмите Как сбросить Избранные к заводским настройкам Кнопка **СТАРТ**. В конце периода автоматической разморозки программа автоматически остановится.

5. РЕЦЕПТЫ

5.1 Избранные

Избранные	Вес	Кнопка	Процедура
Размягченное масло	0,05–0,25 kg	★ ₁	<ul style="list-style-type: none"> Поместите масло в блюдо из пирексного (термостойкого) стекла. После приготовления хорошо размешайте.
Расплавленный шоколад	0,1–0,2 kg	★ ₂	<ul style="list-style-type: none"> Разломайте шоколад на маленькие куски. Поместите шоколад в блюдо из пирексного стекла. Размешать после звукового сигнала колокольчика. После приготовления хорошо размешайте. <p> ВНИМАНИЕ! Шоколад может очень сильно нагреться! Если для шоколада требуется более долгое время приготовления, добавьте 10 секунд. Будьте осторожны: шоколад может перегреться и подгореть.</p>
Кекс в кружке	1–4 кружки	★ ₃	<ul style="list-style-type: none"> Приготовьте торт по рецепту: Установите кружку на краю вращающейся подставки. Дайте постоять в течение 30 секунд после приготовления.

5.2 Рецепты кекса в кружке

Насыщенный шоколадный кекс в кружке	
Ингредиенты	
на 1 кружку:	
2½ стол. ложки	Пшеничная мука (25 г)
2 стол. ложки	Какао-порошок (12 г)
2½ стол. ложки	Сахарная пудра (30 г)
¼ чайн. ложки	Разрыхлитель теста
1½ стол. ложки	Растительное масло (15 г)
¼ чайн. ложки	Экстракт ванили
1	Среднее яйцо

Способ приготовления:

1. Поместите все сухие ингредиенты в кружку, хорошо перемешайте вилкой.
2. Добавить растительное масло, экстракт ванили и яйцо, хорошо перемешайте.
3. Установите кружку сместив ее от центра врачающейся подставки.
4. Готовьте, используя  Торт поднимется в кружке при приготовлении.

После приготовления дайте ему постоять 30 секунд.

Украсьте завитком шоколадного крема.
Совет: Чтобы приготовить шоколадно-апельсиновый кекс в кружке замените экстракт ванили чайной ложкой апельсинового экстракта.

Малиновый пудинг в кружке	
Ингредиенты	
на 1 кружку:	
2½ стол. ложки	Пшеничная мука (25 г)
2½ стол. ложки	Сахарная пудра (30 г)
¼ чайн. ложки	Разрыхлитель теста
1½ стол. ложки	Растительное масло (15 г)
½ чайн. ложки	Экстракт ванили
1	Среднее яйцо
1½ ст. ложки	Малиновое варенье без косточек

Способ приготовления:

1. Поместите все сухие ингредиенты в кружку, хорошо перемешайте вилкой.
2. Добавить растительное масло, экстракт ванили и яйцо, хорошо перемешайте.
3. Ложкой осторожно добавьте варенье, чтобы на смеси образовались полоски.
4. Установите кружку сместив ее от центра врачающейся подставки.
5. Готовьте, используя  Торт поднимется в кружке при приготовлении.

После приготовления дайте ему постоять 30 секунд.

Украсьте завитком ванильного крема.

Яблочный кекс с крошкой в кружке	
Ингредиенты	
на 1 кружку:	
2½ стоп. ложки	Пшеничная мука (25 г)
2 стоп. ложки	Рыхлый коричневый сахар (30 г)
¼ чайн. ложки	Разрыхлитель теста
¼ чайн. ложки	Молотая корица
1½ стоп. ложки	Растительное масло (15 г)
1	Среднее яйцо
1½ стоп. ложки	Яблочное пюре (30 г)
половина (7 г)	Овсяное печенье, раскрошенное

Способ приготовления:

1. Поместите все сухие ингредиенты (кроме бисквита) в кружку, хорошо перемешайте вилкой.
2. Добавьте растительное масло и яйцо, хорошо перемешайте.
3. Ложкой осторожно добавьте яблочное пюре, чтобы на смеси образовались полоски.
4. Посыпьте сверху раскрошенным печеньем.
5. Установите кружку сместив ее от центра врачающейся подставки.
6. Готовьте, используя  . Торт поднимется в кружке при приготовлении.

После приготовления дайте ему постоять 30 секунд.

Украсьте шариком ванильного мороженого.

 **ЗАМЕЧАНИЕ!** Яблочное пюре будет горячим.

Кекс с арахисовым маслом в кружке	
Ингредиенты	
на 1 кружку:	
2½ стоп. ложки	Пшеничная мука (25 г)
2 стоп. ложки	Рыхлый коричневый сахар (30 г)
¼ чайн. ложки	Разрыхлитель теста
1½ стоп. ложки	Растительное масло (15 г)
¼ чайн. ложки	Экстракт ванили
2 стоп. ложки	Мягкое арахисовое масло (30 г)
1	Среднее яйцо

Способ приготовления:

1. Поместите все сухие ингредиенты в кружку, хорошо перемешайте вилкой.
2. Добавьте растительное масло, экстракт ванили, арахисовое масло и яйцо, хорошо перемешайте.
3. Установите кружку сместив ее от центра врачающейся подставки.
4. Готовьте, используя  . Торт поднимется в кружке при приготовлении.

После приготовления дайте ему постоять 30 секунд.

Украсьте сверху шоколадной пастой.

Совет: Ес ли угодно, используйте арахисовое масло с кусочками арахиса.

Кекс "Лимонный дождь" в кружке		Морковный кекс в кружке
Ингредиенты		Ингредиенты
на 1 кружку:		на 1 кружку:
2½ столов. ложки Пшеничная мука (25 г)		2 столов. ложки Пшеничная мука (20 г)
2½ столов. ложки Сахарная пудра (30 г)		2½ столов. ложки Светло- коричневый сахар (30 г)
¼ чайн. ложки Разрыхлитель теста		¼ чайн. ложки Разрыхлитель теста
1½ столов. ложки Растительное масло (15 г)		¼ чайн. ложки Молотая корица
1 ч. ложки Цедра лимона		¼ чайн. ложки Молотый мускатный орех
1 Среднее яйцо		1 ст. ложка Молотый миндаль
Заливка:		1½ столов. ложки Подсолнечное масло (15 г)
1 стол. ложка лимонного сока, смешанного с 2 стол. ложками сахарной пудры.		Цедра ½ апельсина
		30 г Натертая морковь
		1 Среднее яйцо
Кремовый		15 г. сливочного масла, 40 г. разрыхленной сахарной пудры 40 г. жирного сливочного сыра, ½ чайн. ложки апельс. сока
топпинг:		

Способ приготовления:

1. Поместите все сухие ингредиенты в кружку, хорошо перемешайте вилкой.
2. Добавьте растительное масло, цедру лимона и яйцо, хорошо перемешайте.
3. Установите кружку сместив ее от центра вращающейся подставки.
4. Готовьте, используя Торт поднимется в кружке при приготовлении.
5. Приготовьте заливку кекса, смешав лимонный сок с сахарной пудрой.
6. После приготовления выньте торт, проткните верх с помощью шпажки, затем сбрызните верх торта, затем оставьте на 30 секунд.

Способ приготовления:

1. Поместите все сухие ингредиенты в кружку, хорошо перемешайте вилкой.
2. Добавьте подсолнечное масло, цедру апельсина, натертую морковь и яйцо, хорошо перемешайте.
3. Добавьте подсолнечное масло, цедру апельсина, натертую морковь и яйцо, хорошо перемешайте.
4. Готовьте, используя Торт поднимется в кружке при приготовлении.
5. Приготовьте топпинг смешав масло, сахарную пудру, сливочный сыр и апельсиновый сок.

После приготовления дайте ему постоять 30 секунд.

Дать кексу остить, затем добавить топпинг.

5.3 Автоматическая разморозка

Автоматическая разморозка	Вес	Кнопка	Процедура
Мясо/рыба/домашняя птица (Рыба целиком, рыбные стейки, рыбное филе, куриные ножки, куриные грудки, мясной фарш, стейк, отбивные, гамбургеры и сосиски)	0,2-1,0 кг	 x1	<ul style="list-style-type: none"> Поместите пищу в открытое блюдо и установите его по центру вращающейся подставки. Когда прозвучит сигнал, переверните пищу, перемешайте кусочки и разделите их. Закройте тонкие части и теплые места алюминиевой фольгой. После разморозки заверните еду в алюминиевую фольгу на 15–45 минут и подождите, пока она не разморозится полностью. Мясной фарш: когда прозвучит сигнал, переверните пищу. По возможности удалите размороженные куски. <p> Не подходит для целых тушек домашней птицы.</p>
Хлеб	0,1-1,0 кг	 x2	<ul style="list-style-type: none"> Распределите пищу по открытому блюду, расположенному в центре вращающейся подставки. Если вес пищи составляет 1,0 кг, положите ее прямо на вращающуюся подставку. Когда прозвучит сигнал, переверните пищу, перемешайте ее и удалите размороженные кусочки. После разморозки накройте блюдо алюминиевой фольгой и дайте ему постоять 5–15 минут до тех пор, пока оно полностью не разморозится.



Введите вес пищи. Не включайте вес контейнера.

Если вес или количество пищи превышает значения, приведенные в таблицах для режима автоматического приготовления и разморозки, готовьте ее вручную.

Окончательная температура будет варьироваться в зависимости от первоначальной температуры.

Стейки и отбивные необходимо замораживать, укладывая одним слоем.

Мясной фарш следует замораживать в тонкой форме.

5.4 Разогревание пищи и напитков

пищи/напитков	Количе-ство -г/мл-	Уровень мощнос-ти	Время -мин-	Метод
Молоко, 1 чашка	150	900 Вт	1	не накрывать
Вода 1 чашка 6 чашек 1 блюдо	150	900 Вт	2	не накрывать
	900	900 Вт	8-10	не накрывать
	1000	900 Вт	9-11	не накрывать
Одна тарелка пищи (овощи, мясо и гарнир)	400	900 Вт	4-6	полейте соус водой, накройте крышкой, помешивайте во время нагревания
Суп/тушеное блюдо	200	900 Вт	1-2	накройте крышкой, размешайте после нагревания
Овощи	500	900 Вт	3-5	полейте соус водой, накройте крышкой, помешивайте во время нагревания
Мясо, 1 кусок ¹⁾	200	900 Вт	3	полейте тонким слоем соуса и накройте крышкой
Рыбное филе ¹⁾	200	900 Вт	3-5	накройте крышкой
Пирог, 1 кусок	150	450 Вт	½-1	поместите на открытое блюдо
Продукты детского питания, 1 баночка	190	450 Вт	½-1	перенесите в подходящий контейнер для СВЧ-печей, тщательно размешайте после нагревания и проверьте температуру
Мягкий маргарин или масло ¹⁾	50	900 Вт	½	накройте крышкой
Мягкий шоколад	100	450 Вт	3-4	время от времени помешивайте

¹⁾ охлажденный

5.5 Разморозка

пищи	Количе-ство -г-	Уровень мощнос-ти	Время -мин-	Метод	Время настив ания -мин-
Гуляш	500	270 Вт	8-9	помешивайте во время размораживания	10-30
Пирог, 1 кусок	150	90 Вт	1-3	поместите на открытое блюдо	5
Фрукты (например, черешня, земляника, малина, сливы)	250	270 Вт	3-5	равномерно разложите, переворачивайте во время разморозки	5

5.6 Приготовление из замороженного состояния

пищи	Количество -г-	Уровень мощности	Время -мин-	Метод	Время настаивания -мин-
Рыбное филе	300	900 Вт	9-11	накройте крышкой	2
Одна тарелка пищи	400	900 Вт	8-10	накройте крышкой, помешайте через 6 минут	2

5.7 Приготовление пищи

пищи	Количество -г-	Уровень мощности	Время -мин-	Метод	Время настаивания -мин-
Брокколи/ Горох	500	900 Вт	6-8	добавьте 4-5 ст. ложек воды, накройте крышкой, помешайте наполовину приготовленное блюдо	-
Морковь	500	900 Вт	9-11	нарежьте кольцами, добавьте 4-5 ст. ложек воды, накройте крышкой, помешайте наполовину приготовленное блюдо	-
Жаркое	1000	630 Вт	34-38	добавьте приправы по вкусу, положите на неглубокое открытое блюдо, переверните через	10
Рыбное филе	200	900 Вт	4-6	добавьте приправы по вкусу, положите на неглубокое открытое блюдо, накройте крышкой	2



При работе печи в любом режиме в течение 3 минут или более, вентилятор будет работать в течение 2 минут после окончания приготовления пищи. При открытии дверцы вентилятор остановится, после закрытия дверцы возобновит работу до истечения 2 2 минут (включая время открытия дверцы). При работе печи менее 3 минут, вентилятор не включается.

6. СОВЕТЫ И ПОДСКАЗКИ

6.1 Посуда для СВЧ-печей

Посуда	Для СВЧ-печей	Комментарии
Алюминиевая фольга/ контейнеры из фольги	✓ / X	Для защиты пищи от перегрева могут применяться маленькие кусочки алюминиевой фольги. Держите фольгу на расстоянии не менее 2 см от стенок печи, чтобы не возник дуговой разряд. Контейнеры из фольги не рекомендуется использовать, если это не указано производителем ; тщательно выполняйте инструкции.
Фарфор и керамика	✓ / X	Фарфор, гончарные изделия, изделия из глазированной глины и костяного фарфора, за исключением изделий с металлическими украшениями, обычно считаются пригодными.
Стеклянная тара (например, Pyrex®)	✓	При использовании изделий из тонкого стекла необходимо соблюдать осторожность, поскольку при внезапном нагреве они могут лопнуть или треснуть.
Металл	X	Использовать металлическую посуду в СВЧ-печах не рекомендуется, поскольку при этом образуется дуговой разряд, который может вызвать пожар.
Пластик и полистирол (например, контейнеры для продуктов быстрого приготовления)	✓	Необходимо принимать меры предосторожности, поскольку некоторые контейнеры могут покоробиться, расплавиться или изменить окраску при высоких температурах.
Пакеты для холодильника или жарки	✓	Пакеты нужно протыкать, чтобы выпускать пар. Убедитесь в том, что они пригодны для микроволновых печей. Не применяйте пластиковые или металлические стяжки, поскольку они могут расплавиться или загореться из-за дугового разряда на металлической поверхности.
Бумажные тарелки, чашки и кухонная бумага	✓	Используйте их только для разогревания или впитывания влаги. Будьте внимательны: перегрев может привести к пожару.
Контейнеры из соломки и дерева	✓	Всегда присматривайте за печью при использовании этих материалов, поскольку перегрев может вызвать пожар.
Бумага из вторсырья и газеты	X	Может содержать следы металла, которые будут вызывать дуговой разряд и могут привести к пожару.

6.2 Приготовление пищи в микроволновой печи

Приготовление Пищи В Микроволновой Печи	
Состав	Пищу с высоким содержанием жиров и сахара (рождественский пудинг, сладкие пирожки) не нужно долго греть. Будьте внимательны, так как перегрев может привести к пожару.
Размер	Чтобы пища нагревалась равномерно, сделайте так, чтобы все кусочки были одного размера.
Температура пищи	Первоначальная температура пищи влияет на длительность приготовления. Делайте надрезы на пище с наполнителями (например, на пончиках с джемом), чтобы выпустить пар и тепло.
Размещение	Разместите самые толстые кусочки еды (например, куриные ножки) так, чтобы они находились у края блюда.
Накрывание	Используйте липкую ленту для СВЧ-печей или подходящую крышку.
Протыкание	Пищу, покрытую скорлупой, кожей или мембраной, необходимо проткнуть в нескольких местах перед приготовлением или разогревом. Иначе скопившийся пар может привести к взрыву пищи (например, картофеля, рыбы, цыплят или сосисок).
<p> ВНИМАНИЕ! Яйца не следует нагревать с помощью СВЧ-излучения, так как они могут взрываться даже после завершения приготовления (например, яйца без скорлупы или сваренные вскруты).</p>	
Помешивание и переворачивание	Чтобы пища равномерно разогревалась, важно помешивать и переворачивать ее во время приготовления. Помешивание и переворачивание всегда следует осуществлять, начиная от края к центру.
Настаивание	После приготовления необходимо дать пище остыть, чтобы тепло распределилось равномерно.
Экранирование	Теплые области (например, куриных ножек и крыльев) можно экранировать маленькими кусочками фольги, которые отражают СВЧ-излучение.

7. УХОД И ОЧИСТКА



ОСТОРОЖНО!

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ ПЕЧЕЙ, ПАРООЧИСТИТЕЛИ, АБРАЗИВНЫЕ СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЕ ЧИСТИЯЩИЕ СРЕДСТВА, ЛЮБЫЕ ХИМИКАТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ГИДРООКИСЬ НАТРИЯ ИЛИ ГУБКИ ДЛЯ ПОСУДЫ ПРИ ОЧИСТКЕ ЛЮБОЙ ДЕТАЛИ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ.

РЕГУЛЯРНО ЧИСТИТЕ ПЕЧЬ, УДАЛЯЯ ОСТАТКИ ПИЩИ. Несспособность поддерживать печь в чистом состоянии может привести к повреждению поверхности. Это может негативно сказаться на сроке службы изделия и вызвать опасную ситуацию.

Внешние поверхности печи

Внешние поверхности печи можно легко очистить с помощью мягкого мыла и воды. Вытряните мыло влажной тканью, а затем высушите внешние поверхности мягким полотенцем.

Панель управления

Перед очисткой откройте дверцу, чтобы деактивировать панель управления. Панель управления необходимо очищать с осторожностью. Смочите тряпку водой и аккуратно протрите панель, чтобы очистить ее. Не используйте слишком много воды. Не используйте химическое или абразивное чистящее средство.

Внутренние поверхности печи

Чтобы выполнить очистку, вытирайте пятна и следы расплескивания мягкой влажной тканью или губкой после каждого использования, пока печь еще горячая. Если пятна не удается очистить, используйте мягкое мыло и несколько раз протрите их мягкой тканью, чтобы удалить все остатки. Не снимайте крышку волновода.

Убедитесь в том, что мягкое мыло или вода не проникают в маленькие отверстия в стенках, так как это может повредить печь.

Не используйте чистящие средства аэрозольного типа для очистки внутренних поверхностей.

Вращающаяся подставка и опора вращающейся подставки

Выньте вращающуюся подставку и опору вращающейся подставки из печи. Промойте вращающуюся подставку и опору вращающейся подставки мягкой водой с мылом. Высушите их мягкой тканью. Как подставка, так и ее опора пригодны для мытья в посудомоечной машине.

Дверца

Чтобы удалить все следы грязи, регулярно очищайте обе стороны дверцы, дверные прокладки и уплотняемые поверхности мягкой влажной тканью. Не используйте сильнодействующие абразивные чистящие средства, или острые металлические скребки для очистки стекла дверцы печи, поскольку они могут поцарапать поверхность, что может привести к раскалыванию стекла.



ВНИМАНИЕ!


Не применяйте пароочиститель.

8. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ

Проблема	Проверки . .
Микроволновое устройство неправильно работает?	<ul style="list-style-type: none"> Предохранители в блоке предохранителей работают. Электричество не отключалось. Если предохранители продолжают выходить из строя, обратитесь к квалифицированному специалисту.
Режим СВЧ-излучения не функционирует?	<ul style="list-style-type: none"> Дверца правильно закрыта. Дверные прокладки и уплотняемые поверхности чистые. Была нажата кнопка СТАРТ.
Вращающаяся подставка не вращается?	<ul style="list-style-type: none"> Опора вращающейся подставки правильно подключена к приводу. Посуда не выступает за пределы вращающейся подставки. Пища не выступает за пределы подставки, мешая ей вращаться. В углублении под вращающейся подставкой ничего нет.
СВЧ-излучение не выключается?	<ul style="list-style-type: none"> Изолируйте устройство от блока предохранителей. Обратитесь в сертифицированный компанией ELECTROLUX сервисный центр.
Не включается свет в печи?	<ul style="list-style-type: none"> Обратитесь в ваш сертифицированный компанией ELECTROLUX сервисный центр. Внутреннее освещение может быть заменено только представителем сертифицированного компанией ELECTROLUX сервисного центра
Пища дольше нагревается и готовится, чем раньше?	<ul style="list-style-type: none"> Выберите более длительное время приготовления (двойной объем требует увеличения времени приготовления почти в два раза). Если пища холоднее, чем обычно, время от времени помешивайте ее или поворачивайте. Выберите более высокий уровень мощности.

9. УСТАНОВКА




Микроволновую печь можно установить в положение А или Б:




Положение	Размер ниши Ш Г В
А	562 x 550 x 450
Б	562 x 500 x 450

Измерения в (мм)


9.1 Установка оборудования



1. Снимите всю упаковку и внимательно осмотрите ее на предмет повреждений.
2. Установите фиксирующие крючки на кухонном шкафу, используя прилагаемую инструкцию и шаблон.
3. Медленно установите оборудование внутри кухонного шкафа, не прикладывая дополнительных усилий. Оборудование следует разместить над крючками и опустить на место. В случае возникновения помех этот крюк можно развернуть. Передний край плиты должен быть заподлицо с открытым фронтальным пространством кухонного шкафа.
4. Убедитесь в том, что устройство стоит устойчиво и не под наклоном. Позаботьтесь о том, чтобы между дверцей шкафа и верхней кромкой корпуса оставался зазор в 4 мм (см. диаграмму).



9.2 Подключение устройства к источнику питания



- Электрическая розетка должна находиться неподалеку, чтобы устройство можно было легко выключить из сети в аварийной ситуации. Кроме того, можно изолировать пекь от источника питания, встроив выключатель в фиксированную проводку согласно правилам монтажа проводов.
- Розетку не нужно размещать за шкафом.
- Самое лучшее положение – над шкафом (A).
- Подключите устройство к однофазному источнику переменного тока 220-240 В/50 Гц с помощью правильно установленной заземленной розетки. Гнездо должно быть сплавлено с 10 А плавкий предохранитель.
- Шнур питания может заменять только электрик.
- Перед установкой привяжите к источнику питания струну, чтобы упростить подключение к точке (A) во время установки устройства.
- Вставляя устройство в шкаф с высокими стенками, постарайтесь НЕ сплющить шнур питания.
- Не погружайте шнур питания или вилку в воду или в иную жидкость.

9.3 Электрические соединения



ВНИМАНИЕ!
ЭТО УСТРОЙСТВО
НЕОБХОДИМО ЗАЗЕМЛИТЬ

Если эта мера безопасности не будет принята, производитель отказывается от всякой ответственности.

Если вилка подходящая к Вашему устройству не подходит к розетке, обратитесь к представителю сертифицированного компанией ELECTROLUX сервисного центра.

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение переменного тока	220-240 В, 50 Гц, однофазное	
Плавкий предохранитель/выключатель линии распределения	минимум 10 А	
Требуемая мощность:	СВЧ излучение	1.4 кВт
Выходная мощность:	СВЧ излучение	900 Вт (IEC 60705)
Частота СВЧ-излучения		2450 МГц ¹⁾ (группа 2, класса Ъ)
Outside Dimensions:	MBE2658S	596 mm (Ш) x 459 mm (В) x 404 mm (Г)
Размеры духовки		342 mm (Ш) x 207 mm (В) x 368 mm (Г) ²⁾
Вместимость печи		26 литров ²⁾
Вращающаяся подставка		Ø 325 мм, стекло
Вес	около 19 кг	

¹⁾ Этот продукт отвечает требованиям европейского стандарта EN55011.

Согласно этому стандарту он классифицируется как оборудование группы 2 класса Ъ.

Группа 2 означает, что оборудование специально генерирует высокочастотную энергию в виде электромагнитного излучения для тепловой обработки пищи.

Выражение «оборудование класса Ъ» означает, что данное оборудование пригодно для использования в домашних условиях.

²⁾ Внутренняя вместимость рассчитывается путем измерения максимальной ширины, глубины и высоты. Фактический объем вмещаемой пищи меньше.

Дата производства данного изделия указана в серийном номере, где первая цифра номера соответствует последней цифре года производства, вторая и третья цифры – порядковому номеру недели. Например, серийный номер 73012345 означает, что изделие произведено на тридцатой неделе 2017 года.

Изготовитель: Electrolux Appliances AB,
St. Göransgatan 143, 105 45 Stockholm, Швеция.

Изготовлено в Соединённом Королевстве
Великобритании и Северной Ирландии.

Импортёр и уполномоченная изготовителем организация:
ООО "Электролюкс Рус", Кожевнический проезд 1, 115114,
Москва; тел.: 8-800-200-3589, www.electrolux.ru.

11. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

"Материалы с символом  следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья.

Принимая участие в переработке старого электробытового оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и здоровье человека.

Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом . Доставьте изделие на местное предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в свое муниципальное управление."

ЗМІСТ

1. ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.....	58
2. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ПРИСТРОЮ	64
3. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ.....	66
4. РОБОТА	67
5. РЕЦЕПТИ	70
6. КОРИСНІ ПОРАДИ	77
7. ДОГЛЯД І МИТТЯ	79
8. ЩО РОБИТИ, ЯКЩО	80
9. УСТАНОВЛЕННЯ	81
10. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	83
11. ЕКОЛОГІЧНА ДОВІДКА.....	83

ДЛЯ ІДЕАЛЬНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Дякуємо, що вибрали цей продукт компанії AEG. Ми створили його, щоб він без проблем служив вам роками, і застосували інноваційні технології, що спростять ваше життя – функції, які ви не завжди знайдете у звичайних пристроях. Будь ласка, присвятіть кілька хвилин і прочитайте цей посібник, щоб максимально використати можливості продукту.

Звертайтесь на наш веб-сайт:



Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей, сервісна інформація:

www.aeg.com



Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:

www.registeraeg.com



Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин для вашого приладу:

www.aeg.com/shop

РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.

При звертанні до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію.

Її можна знайти на табличці з технічними даними. Модель, номер виробу, серійний номер.

Увага! Важлива інформація з техніки безпеки

Загальна інформація й рекомендації

Інформація щодо захисту навколошнього середовища

Дані можуть бути змінені без попередження.

1. ⚠ ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ



ВАЖЛИВО! ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ: УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ І ЗБЕРЕЖІТЬ НА МАЙБУТНЄ.

Якщо їжа, що підігривається, починає димітися, **НЕ ВІДКРИВАЙТЕ ДВЕРЦЯТ**. Вимкніть і від'єднайте піч від електромережі, та зачекайте, доки їжа перестане димітися. Відкривання дверцят, доки їжа димиться, може спричинити пожежу. Користуйтеся лише контейнерами та посудом, які можна використовувати у мікрохвильовій печі. Не залишайте піч без нагляду, якщо використовуєте одноразові пластикові, паперові чи інші займисті контейнери. Після використання мийте кришку хвилеводу, камеру печі, поворотний столик і підставку під нього. Вони повинні бути сухі і без жиру. Залишки жиру можуть перегрітися, почати димітися чи загорітися. Ця мікрохвильова піч призначена для розігрівання їжі та напоїв. Сушіння їжі чи одягу та нагрівання грілок, тапок, губок, вологої тканини тощо може привести до травм, зайнання чи пожежі. Не дозволяється використовувати під час приготування у мікрохвильовому режимі металеві ємності для продуктів і напоїв. Виймаючи ємності з приладу, будьте обережні, щоб не порушити положення поворотного столика.

1.1 Щоб запобігти травмуванню



УВАГА!

Не користуйтесь піччю, якщо вона пошкоджена чи несправна.

Перш ніж користуватися, перевірте:

- а)** Дверцята - вони повинні добре і щільно закриватися та не перекошуватися.
- б)** Завіси та замок дверцят - вони не повинні бути зламані чи бовтатися.
- в)** Ущільнювач дверцят та поверхню його прилягання - на них не повинно бути пошкоджень.
- г)** Камеру печі та внутрішню поверхню дверцят - на них не повинно бути вм'ятин.
- ґ)** Кабель живлення і вилку - на них не повинно бути пошкоджень.

Ніколи самостійно не змінюйте, не ремонтуйте і не модифікуйте піч. Якщо ви не фахівець, небезпечно проводити будь-які сервісні чи ремонтні роботи, під час яких потрібно зняти кришку, що захищає від мікрохвильового випромінювання.

Не дозволяйте жирові та бруду збиратися на ущільнювачі дверцят та поруч. Дотримуйтесь вказівок у розділі «Догляд і миття». Регулярно мийте піч та усуваїте залишки їжі. Якщо не зберігати піч у чистоті, її поверхня може пошкодитись, що скорочує термін експлуатації пристрою і може спричинити небезпечні ситуації.

Не намагайтесь самостійно замінити лампу печі і не дозволяйте це робити будь-кому іншому, окрім уповноважених ELECTROLUX

фахівців. У разі поломки лампочки печі, будь ласка, зверніться до Вашого дилера або зателефонуйте до уповноваженого ELECTROLUX сервісного центру.

1.2 Щоб запобігти вибуху та раптовому закипанню



УВАГА!

Не підігрівайте рідину та іншу їжу у закритому посуді, оскільки вони можуть вибухнути.

Підігрівання напоїв у мікрохильовій печі може спричинити їх переливання через край, тому будьте обережні, виймаючи тару.

Не готуйте яйця у шкаралупі і не нагрівайте у мікрохильовій печі цілі зварені «в круту» яйця, оскільки вони можуть вибухнути навіть після завершення готовання. Щоб приготувати чи підігріти яйця, які не були розбиті чи розмішані, проколіть жовток і білок, інакше яйця можуть вибухнути. Почистіть і поріжте зварені «в круту» яйця, перш ніж підігрівати їх у мікрохильовій печі.

Щоб уникнути опіків, завжди перевіряйте температуру їжі і перемішуйте її, перш ніж подати. Особливу увагу звертайте на температуру їжі та напоїв для немовлят, дітей та старших осіб.

Дітей не варто допускати, бо вони можуть обпектись.

1.3 Щоб уникнути неналежного використання пристрою дітьми



УВАГА!

Деталі цього пристрою нагріваються під час роботи. Забороняється використання дітям молодше 8 років без постійного нагляду дорослих.

Забороняється використання цього пристрою дітям молодше 8 років; особам з послабленими фізичними, чутливими та психічними здібностями; особам без досвіду роботи з пристроєм або не знаючим, як його використовувати, за винятком коли пристрій використовується зазначеними особами під наглядом або керуванням осіб, які забезпечують безпечне використання і розуміння ризиків, пов'язаних з ним. Діти повинні користуватися пристроєм під наглядом, щоб простежити, що вони не граються ним. Очищення і обслуговування може здійснюватися тільки дітьми віком 8 років і старше і тільки під наглядом дорослих.

Цей пристрій призначений для використання в побутових та подібних цілях, зокрема: на кухнях для працівників у магазинах,офісах та інших місцях роботи; у фермерських господарствах; для клієнтів готелів, мотелів та інших середовищах для проживання; у закладах, що пропонують нічліг та сніданок.

Цей прилад не призначений для використання на висотах понад 2000 м.

1.4 Щоб запобігти пожежі

Не залишайте піч під час роботи без нагляду. Високі значення потужності чи дуже довгий час готування можуть перегріти їжу і спричинити пожежу. Доступ до розетки повинен бути вільним, щоб у разі небезпеки швидко від'єднати пристрій від електромережі. Джерело змінного струму має відповідати таким характеристикам: 220-240 В, 50 Гц, із запобіжником електромережі щонайменше 10 А чи з автоматичним вимикачем щонайменше 10 А. Рекомендуються виділити окремий контур для використання лише з цим пристроєм. Не зберігайте і не користуйтесь піччю на вулиці.

Не тримайте займистих предметів біля печі чи її вентиляційних отворів. Не закривайте вентиляційні отвори. Знімайте усі металічні пломби, дротяні фіксатори тощо з їжі та упаковки. Іскри на металевій поверхні можуть спричинити пожежу. Не підігрівайте в мікрохвильовій печі олію для смажіння у фритюрі. Її температуру неможливо контролювати і олія може загорітися. Для приготування попкорну користуйтесь лише спеціальним посудом для попкорну у мікрохвильових печах. Не зберігайте в печі їжу чи будь-які інші предмети. Перевірте насторійки печі після вмикання, щоб переконатися, що вона працює, як належить. Див. відповідні поради у цьому посібнику. Не користуйтесь піччю із відчиненими дверцятами і жодним чином не змінуйте замка дверцят. Не користуйтесь піччю, якщо між ущільнювачем дверцят і поверхнею його прилягання є якийсь предмет.

Особи, що користуються КАРДІОСТІМУЛЯТОРАМИ, повинні проконсультуватися зі своїм лікарем чи виробником кардіостімулятора щодо заходів безпеки у зв'язку з мікрохвильовими печами.

1.5 Щоб запобігти ураженню струмом

У жодному разі не знімайте зовнішній корпус. Ніколи не заливайте рідину і не вставляйте предмети в отвори замка

дверцят чи вентиляційні отвори. У разі потрапляння рідини в ці отвори, негайно вимкніть піч, відключіть її з розетки і зверніться до уповноваженого ELECTROLUX сервісного центру. Не занурюйте кабель живлення чи вилку у воду або іншу рідину. Стежте, щоб кабель живлення не стикався з гарячими чи гострими предметами, наприклад вентиляційними отворами для гарячого повітря на задній стінці печі.

Якщо кабель живлення пристрою пошкодиться, його потрібно замінити спеціальним кабелем. Заміну має здійснити фахівець уповноваженого ELECTROLUX сервісного центру.

1.6 Щоб запобігти вибуху та раптовому закипанню

Ніколи не користуйтесь закритими контейнерами. Перед використанням знімайте кришки та упаковку. Закриті контейнери можуть вибухнути через підвищений тиск навіть після вимкнення печі. Будьте обережні, підігріваючи рідину. Користуйтесь посудом із широкою шийкою, щоб бульбашки мали вихід.

Щоб запобігти переливанню киплячої рідини та можливим опікам:

- Перемішайте рідину, перш ніж підігрівати її чи підігрівати повторно.
- Рекомендуються занурити у рідину скляну паличку чи щось подібне під час повторного нагрівання.
- Залиште рідину постояти у печі щонайменш 20 секунд після завершення часу готування, щоб запобігти її переливанню.

Проколюйте шкірку таких продуктів, як картопля, сосиски і фрукти перед готуванням, інакше вони можуть вибухнути.

1.7 Щоб запобігти можливим опікам

Вимаючи їжу, користуйтесь прихватками чи кухонними рукавицями, щоб запобігти опікам. Завжди відкривайте контейнери, посуд для попкорну, рукави для запікання тощо на

відстані від обличчя та рік, щоб не облектися парою.

Температура посуду не є надійним показником температури їжі чи напою, завжди перевіряйте температуру їжі. Відкривайте дверцята печі завжди на відстані, щоб не облектися парою та жаром. Нарізайте фаршировані запеченні страви після нагрівання, щоб випустити пару та уникнути опіків. Не висіть і не гойдайтесь на дверцях печі. Не грайтеся піччю і не використовуйте її як іграшку.

Дітей слід навчити важливим правилам техніки безпеки: користуватися прихватками, обережно знімати кришки з їжі, звертати особливу увагу на упаюкову (наприклад, матеріали, що можуть самонагріватися), що має додати страві хрусткості, оскільки вона може сильно нагріватися.

1.8 Додаткові застереження

Ніколи жодним чином не модифікуйте піч. Ця піч призначена лише для домашнього готовування і може використовуватися лише для приготування їжі. Вона не підходить для комерційного чи лабораторного використання.

1.9 Щоб забезпечити безперебійне використання печі та уникнути пошкоджень

Ніколи не вмикайте порожню піч. Це може пошкодити піч. Використовуючи посуд для обсмаження чи матеріали, що самонагріваються, завжди підкладайте під них термостійкий ізолятор, наприклад порцелянову тарілку, щоб уникнути пошкодження поворотного столика та його підставки від перегріву. Не перевищуйте час нагрівання, зазначений в рецепті. Не використовуйте металевий посуд, який відбиває мікрохвиль і може спричинити іскри. Не кладіть у піч бляшанки. Користуйтесь лише поворотним столиком і підставкою під нього, розробленими для цієї печі. Не користуйтесь піччю без поворотного столика.

Щоб не пошкодити поворотний столик:

- Перш ніж протерти поворотний столик водою, дозвольте йому охолонути.
- Не ставте гарячу їжу чи гарячий посуд на холодний поворотний столик.
- Не ставте холодну їжу чи холодний посуд на гарячий поворотний столик.

Не кладіть нічого на зовнішній корпус під час використання печі.




ВАЖЛИВО!

Якщо ви не впевнені, як підключити піч, зверніться до авторизованого кваліфікованого електрика.


Виробник і дилер не несуть жодної відповідальності за пошкодження печі чи особисті травми внаслідок недотримання процедур правильного підключення до мережі живлення. На стінках печі чи навколо ущільнювача дверцята та поверхні його прилягання може з'являтися конденсат і краплі води. Це нормальне явище, яке не свідчить про протікання мікрохвильової печі чи її несправність.

2. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ПРИСТРОЮ

2.1 Мікрохвильова піч



2.2 Додатки




Перевірте наявність таких додатків:

- 1**: Rotating turntable
- 2**: Turntable stand
 - Помістіть опору обертової підставки на підлогу заглиблення.
 - Установіть поворотний столик на підставку.
 - Щоб не пошкодити поворотний столик, переконайтесь, що ви виймаете тарілки чи контейнери без поворотного столика.

i У разі замовлення додаткових аксесуарів, будь ласка, вказуйте артикул та назву моделі дилеру або представнику уповноваженого ELECTROLUX сервісного центру.

2.3 Панель керування



- | | | | |
|----------|----------------------------------|------------------|---|
| 1 | Індикатори на цифровому екрані | 2 | Кнопки встановлення рівнів потужності |
| | Улюблені | | 3 Кнопки вибору з улюбленого |
| | Таймер | | 4 Кнопка автоматичного розморожування |
| | Автоматичне розморожування хліба | | 5 Кнопка встановлення таймеру |
| | Режим мікрохвиль | | 6 Регулятор Таймер/Вага |
| | Зупинено/Скасовано | | 7 Кнопка запуску/підтвердження/швидкого старту (ПУСК) |
| | Блокування від дітей | | 8 Кнопка зупинки (СТОП) |
| | Встановити час | | 9 Кнопка відкривання дверцят |
| | Сегменти дисплея | | |
| | Вага | Рівні потужності | |
| | | | |

3. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

3.1 Увімкнення

При першому увімкненні печі Вам буде показано запит на встановлення годинника.

1. Пролунає звуковий сигнал і всі значки на дисплей будуть світитися протягом півсекунди.
Буде показано запит на увімкнення годинника.
2. Для підтвердження натисніть кнопку **ПУСК**.
(Подальші інструкції див. у розділі "Встановлення годинника") Для вимкнення годинника, поверніть регулятор доки на дисплей не з'явиться напис "off".
3. Натисніть кнопку **ПУСК** для підтвердження, або натисніть кнопку **СТОП**, щоб скасувати.

3.2 Режим очікування (економний режим)

Піч автоматично переходить в режим очікування, якщо протягом 5 хвилин не було здійснено жодної дії.

1. Якщо годинник було встановлено, на дисплей відображатиметься час протягом 3 хвилин, після чого буде відображатися "Econ" протягом 3 секунд.
Потім дисплей вимкнеться.
2. Якщо годинник не було встановлено: Дисплей вимкнеться.
3. Для виходу з режиму очікування:
Відкрийте дверцята, натисніть будь-яку кнопку або покрутіть регулятор.

3.3 Виставлення годинника

Піч оснащено годинником, який показує час у 24-годинному форматі.

Приклад: Щоб встановити годинник на 18:45 у 24-годинному форматі.

1. Двічі натисніть кнопку **ТАЙМЕР**, на дисплей з'явиться символ годинника.
2. Повертайте регулятор доки не з'явиться "on".
3. Для підтвердження натисніть кнопку **ПУСК**.

4. Поверніть регулятор, щоб встановити години.
5. Для підтвердження натисніть кнопку **ПУСК**.
6. Поверніть регулятор, щоб встановити хвилини.
7. Для підтвердження натисніть кнопку **ПУСК**.

3.4 Корегування годинника після встановлення

Ви можете відкоригувати час після встановлення годинника.

Приклад: Щоб змінити час з 18:45 на 19:50.

1. Натисніть кнопку **ПУСК**. Години почнуть блимати.
2. Повертайте регулятор доки не з'явиться "19".
3. Натисніть кнопку **ПУСК**.
4. Повертайте регулятор доки не з'явиться "50".
5. Натисніть кнопку **ПУСК**.

3.5 Щоб вимкнути годинник і встановити режим очікування (економний режим)

1. Двічі натисніть кнопку **ТАЙМЕР**.
2. Повертайте регулятор доки не з'явиться "off".
3. Для підтвердження натисніть кнопку **ПУСК**.

3.6 Блокування від дітей

Піч оснащено функцією безпеки, яка за- побігає випадковому увімкненню печі дитиною. Якщо блокування активоване, жоден елемент печі не працюватиме, доки блокування не буде знято.

Увімкнути або вимкнути блокування можливо лише коли піч не знаходитьться в робочому режимі.

Приклад: Увімкнення блокування.

Натисніть та утримуйте кнопку **СТОП** доки не почне світитися значок блокування від дітей.

Приклад: Вимкнення блокування.
Натисніть та утримуйте кнопку **СТОП**
доки значок блокування від дітей не пе-
рестане світитися.



Коли увімкнено функцію блокування
від дітей жодна кнопка не працює,
окрім кнопки **СТОП**.

4. РОБОТА

4.1 Готування у мікрохвильовій печі

Приклад: щоб нагріти суп протягом 2 хвилин 30 секунд на потужності мікрохвиль 630 Вт.

1. Натисніть кнопку вибору **РІВНІВ ПОТУЖНОСТІ** праворуч від трикутника, доки на дисплей не зявиться "630 W".
2. Поверніть регулятор, щоб встановити час.
3. Натисніть кнопку **ПУСК**.



В режимі готовання за допомогою мікрохвиль можна відрегулювати рівень потужності печі просто натиснувши кнопку безпосередньо під бажаним значенням.

Коли піч працює, Ви можете встановити **РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ** натиснувши та утримуючи кнопку

необхідного рівня потужності, доки нове значення потужності не засвітиться на дисплеї.

Якщо вибрано "900 W", максимальна тривалість дії мікрохвиль, яку можна встановити — 20 хвилин.

Якщо піч працює в будь-якому режимі щонайменше 3 хвилини, вентилятор працюватиме ще протягом 2 хвилин після закінчення готовання. При відчиненні дверцят вентилятор зупиняється, при зачиненні починає знову працювати доки не закінчиться 2 хвилини (включаючи час, коли дверцята були відчинені). Якщо піч працювала менше 3 хвилин, вентилятор не вмикається.

4.2 Рівні потужності

Рівень потужності	Пропонується використовувати
900 Вт/ ВИСОКА	Для швидкого приготування або підігрівання, (наприклад супів, запіканок, консервованої їжі, гарячих напоїв, овочів, риби тощо).
630 Вт	Для довшого приготування більш щільної їжі, наприклад печеної м'яса, м'ясних рулетів та страв на тарілці, а також для ніжких страв на зразок сирного соусу чи бісквіту. На цьому зниженному рівні соус не перекипить, а їжа готоватиметься рівномірно, не перегріваючись по краях.
450 Вт	Для щільної їжі, що вимагає довгого готовання звичайним способом, (наприклад страв з яловичини), рекомендується використовувати це налаштування, щоб м'ясо було ніжним.
270 Вт/ РОЗМОРО- ЖУВАННЯ	Виберіть цей рівень потужності для розморожування, щоб забезпечити рівномірне розморожування продукту. Цей рівень також ідеальний для варіння рису, макаронних виробів, галушок та готовання омлєтів.
90 Вт	Використовуйте його для обережного розморожування тортів чи вилічки.
0 Вт	Для очікування/кухонного таймера.

4.3 Зниження рівня потужності

Режим готування	Стандартний час	Зниження рівня потужності
Мікрохвилі 900 Вт	20 хвилин	Мікрохвилі 630 Вт

4.4 Корегування часу приготування під час процесу приготування їжі

Ви можете скорегувати час приготування під час процесу приготування їжі.

Приклад: Додавання 2 хвилин (120 секунд) за допомогою кнопки **ПУСК**.

- Натисніть кнопку **ПУСК** чотири рази. Час приготування збільшиться на 120 секунд.

4.5 За допомогою кнопки СТОП

Натисніть кнопку **СТОП** один раз, щоб встановити режим паузи.

Знову натисніть кнопку **СТОП**, щоб скасувати час приготування.

4.6 Таймер

Встановлення таймеру.

- Натисніть кнопку **ТАЙМЕР**.
- Поверніть регулятор, щоб встановити час.
- Натисніть кнопку **ПУСК**. Таймер автоматично запуститься.

 Коли таймер працює, час можна збільшити повернувши регулятор або натиснувши кнопку **ПУСК**. Функцію таймера можна використовувати лише коли піч не знаходиться в режимі роботи.

4.7 Щоб додати 30 секунд

Натиснувши кнопку **ПУСК** ви можете одразу почати готовування на потужності мікрохвиль 900 Вт/ВИСОКА протягом 30 секунд.

 Щоб додати час, натисніть кнопку **ПУСК**.

4.8 Вимкнення звуку

Вимкнення звуку.

- Натисніть кнопку **ТАЙМЕР** 3 рази доки на дисплей не з'явиться "Soun".
- Повертайте регулятор доки не з'явиться "off".
- Натисніть кнопку **ПУСК**.

Увімкнення звуку.

- Натисніть кнопку **ТАЙМЕР** 3 рази доки на дисплей не з'явиться "Soun".
- Повертайте регулятор доки не з'явиться "on".
- Натисніть кнопку **ПУСК**.

4.9 Пауза

Встановлення режиму паузи під час дії мікрохвиль.

- Натисніть кнопку **СТОП** або відчиніть дверцята.
- Піч перейде в режим паузи на 5 хвилин.
- Щоб продовжити готовування, натисніть кнопку **ПУСК**.

4.10 Улюблені

Піч має 3 "улюблени" рецепти.

-  Пом'якшення масла
-  Розтоплювання шоколаду
-  Пиріг у чащі

Приклад: Пом'якшення масла.

- Один раз натисніть кнопку **УЛЮБЛЕНЕ 1**.
- Поверніть регулятор, щоб встановити масу.
- Натисніть кнопку **ПУСК**.

 Якщо на дисплей відображається зображення, яке обертається, це вказує на необхідність перемішування або перевертання страви. Щоб продовжити готовування, натисніть кнопку **ПУСК**. Відновлення заводських налаштувань для улюбленого **ПУСК**. Коли закінчиться час

автоматичного розморожування, програма автоматично зупиниться. Рівні потужності для "улюблених" рецептів неможливо відрегульювати. Можна приготувати від 1 до 4 пирогів у чашці.

! **УВАГА!** Шоколад може бути надзвичайно гарячим! Якщо шоколад необхідно довше готувати, додайте 10 секунд. Будьте обережні з шоколадом — він може завдати опіків.

Заміна "улюблених" рецептів Вашими власними.

1. Натисніть кнопку вибору **РІВНІВ ПОТУЖНОСТІ**, щоб вибрати потужність.
2. Поверніть регулятор, щоб встановити необхідний час приготування страви.
3. Натисніть та утримуйте кнопку **УЛЮБЛЕНОГО**, який Ви бажаєте призначити рецепт, доки не пролунає одиночний звуковий сигнал і не з'явиться зірочка "улюбленого".

Налаштування улюбленого будуть відновлені до заводських.

1. Натисніть кнопку **СТОП**.
2. Натисніть та утримуйте кнопки **РІВНІВ ПОТУЖНОСТІ 450 W** протягом 3 секунд. Налаштування улюбленого будуть відновлені до заводських.

4.11 Автоматичне розморожування

Автоматичне розморожування встановлює режим та час приготування залежно від маси страви.

Ви можете обирати серед 2 меню автоматичного розморожування.

1. Автоматичне розморожування М'ясо/Риба/Птиця
2. Автоматичне розморожування Хліб

Приклад: Щоб розморозити 0,2 кг стейка.

1. Виберіть меню автоматичного розморожування, натиснувши кнопку **АВТОМАТИЧНЕ РОЗМОРОЖУВАННЯ** один раз.

2. Поверніть регулятор, щоб встановити масу.
3. Натисніть кнопку **ПУСК**.

i Якщо на дисплеї відображається зображення, яке обертається, це вказує на необхідність перемішування або перевертання страви. Щоб продовжити готовування, натисніть кнопку **ВІДНОВЛЕННЯ** заводських налаштувань для улюбленого **ПУСК**. Коли закінчиться час автоматичного розморожування, програма автоматично зупиниться.

5. РЕЦЕПТИ

5.1 Улюблені

Улюблені	Вага	Кнопка	Процедура
Пом'якшення масла	0,05–0,25 kg	★ ₁	<ul style="list-style-type: none"> Покладіть масло у термостійкий посуд. Після приготування добре перемішайте.
Розтоплювання шоколаду	0,1–0,2 kg	★ ₂	<ul style="list-style-type: none"> Подрібніть шоколад на маленьки шматочки. Покладіть шоколад у термостійкий посуд. Перемішайте, коли пролунає звуковий сигнал. Після приготування добре перемішайте. <p> УВАГА! Шоколад може бути надзвичайно гарячим! Якщо шоколад необхідно довше готувати, додайте 10 секунд. Будьте обережні з шоколадом — він може завдати опіків.</p>
Пиріг у чашці	1–4 чашки	★ ₃	<ul style="list-style-type: none"> Приготуйте пиріг відповідно рецепту. Встановіть чашку біля краю поворотного столика. Готову страву залиште на 30 секунд.

5.2 Рецепти пирога у чашці

Шоколадний пиріг у чашці		Пиріг з малиновим варенням у чаши	
Інгредієнти для		Інгредієнти для	
1 чашки:		1 чашки:	
2½ ст. л. (25 г)	просіяної муки	2½ ст. л. (25 г)	просіяної муки
2 ст. л. (12 г)	порошку какао	2½ ст. л. (30 г)	цукрової пудри
2½ ст. л. (30 г)	циукрової пудри	¼ ч. л.	порошку для печива
¼ ч. л.	порошку для печива	1½ ст. л. (15 г)	рослинної олії
1½ ст. л. (15 г)	рослинної олії	½ чайної ложки екстракту ванілі	
¼ ч. л.	екстракту ванілі	1	середнє яйце
1	середнє яйце	1½ ст. л.	малинового варення без кісточок

Спосіб приготування:

1. Покладіть всі сухі інгредієнти у чашку та добре перемішайте виделкою.
2. Додайте рослинну олію, екстракт ванілі та яйце і знову добре перемішайте.
3. Встановіть чашку біля краю поворотного столика.
4. Готовте за допомогою режиму \star_3 . Пиріг підніметься вище чашки під час готовування.

Готову страву залиште на 30 секунд.

Декоруйте шоколадом, наносячи його по спіралі.

Порада: Для приготування шоколадно-апельсинового пирога в чашці замість екстракту ванілі використайте $\frac{1}{2}$ ч. л. екстракту апельсину.

Спосіб приготування:

1. Покладіть всі сухі інгредієнти у чашку та добре перемішайте виделкою.
2. Додайте рослинну олію, екстракт ванілі та яйце і знову добре перемішайте.
3. Ложкою перекладіть суміш у варення, так щоб утворилися прожилки.
4. Встановіть чашку біля краю поворотного столика.
5. Готовте за допомогою режиму \star_3 . Пиріг підніметься вище чашки під час готовування.

Готову страву залиште на 30 секунд.

Декоруйте ванільним вершковим кремом, наносячи його по спіралі.

Пиріг у чашці зі шматочками яблука

Інгредієнти для

1 чашки:

2½ ст. л. (25 г)	просіяної муки
2 ст. л. (30 г)	м'якого коричневого цукру
¼ ч. л.	порошку для печива
¼ ч. л.	меленої кориці
1½ ст. л. (15 г)	рослинної олії
1	середнє яйце
1½ ст. л. (30 г)	яблучного пюре
половина (7 г)	подрібненого дієтичного печива

Спосіб приготування:

- Покладіть всі сухі інгредієнти (за виключенням печива) у чашку та добре перемішайте виделкою.
- Додайте рослинну олію та яйце і знову добре перемішайте.
- Обережно ложкою перекладіть суміш у яблучне пюре, так щоб утворилися прожилки.
- Зверху посыпте подрібненим дієтичним печивом.
- Встановіть чашку біля краю поворотного столика.
- Готовіть за допомогою режиму .
Пиріг підніметьсявище чашки під час готовування.

Готову страву залиште на 30 секунд.

Зверху покладіть кульку ванільного морозива.

ОБЕРЕЖНО! Яблучне пюре може бути гарячим!

Пиріг у чашці з арахісовим маслом

Інгредієнти для

1 чашки:

2½ ст. л. (25 г)	просіяної муки
2 ст. л. (30 г)	м'якого коричневого цукру
¼ ч. л.	порошку для печива
1½ ст. л. (15 г)	рослинної олії
¼ ч. л.	екстракту ванілі
2 ст. л. (30 г)	м'якого арахісового масла
1	середнє яйце

Спосіб приготування:

- Покладіть всі сухі інгредієнти у чашку та добре перемішайте виделкою.
- Додайте рослинну олію, екстракт ванілі, арахісове масло та яйце і знову добре перемішайте.
- Встановіть чашку біля краю поворотного столика.
- Готовіть за допомогою режиму .
Пиріг підніметьсявище чашки під час готовування.

Готову страву залиште на 30 секунд.

Зверху покрити шоколадною пастою.
Порада: Якщо бажаєте, можна використовувати крихке арахісове масло.

Пиріг у чашці з лимонною глазур'ю

Інгредієнти для

1 чашки:

2½ ст. л. (25 г)	просіяної муки
2½ ст. л. (30 г)	цукрової пудри
¼ ч. л.	порошку для печива
1½ ст. л. (15 г)	рослинної олії
1 ч. л.	цедру лимона
1	середнє яйце
Глазур:	1 ст. л. лимонного соку змішати з 2 ст. л. цукрової пудри

Спосіб приготування:

1. Покладіть всі сухі інгредієнти у чашку та добре перемішайте виделкою.
2. Додайте рослинну олію, лимонну цедру та яйце і знову добре перемішайте.
3. Встановіть чашку біля краю поворотного столика.
4. Готовьте за допомогою режиму . Пиріг піdnіметься вище чашки під час готовування.
5. Приготуйте глазур змішавши лимонний сік із цукровою пудрою.
6. Після приготування, проколіть пиріг з верху до низу шпажкою, щоб він дещо осів, покрійте верх глазур'ю і залиште на 30 секунд.

Морквяний пиріг у чашці

Інгредієнти для

1 чашки:

2 ст. л. (20 г)	просіяної муки
2½ ст. л. (30 г)	світло-коричневого цукру
¼ ч. л.	порошку для печива
¼ ч. л.	меленої коріці
¼ ч. л.	подрібненого мускатного горіха
1 ст. л.	подрібненого мигдалю
1½ ст. л. (15 г)	соняшникової олії
	цедра $\frac{1}{2}$ апельсина
30 г	тертої моркви
1	середнє яйце
Кремовий топінг:	15 г м'якого масла, 40 г цукрової пудри, 40 г не знежиреного вершкового сиру, $\frac{1}{2}$ ч. л. апельсинового соку

Спосіб приготування:

1. Покладіть всі сухі інгредієнти у чашку та добре перемішайте виделкою.
 2. Додайте соняшниковоу олію, цедру апельсина, терту моркву та яйце і знову добре перемішайте.
 3. Встановіть чашку біля краю поворотного столика.
 4. Готовьте за допомогою режиму . Пиріг піdnіметься вище чашки під час готовування.
 5. Приготуйте топінг змішавши разом масло, цукрову пудру, вершковий сир та апельсиновий сік.
- Готову страву залиште на 30 секунд.

Дайте пирогу охолонути і лише потім додайте топінг.

5.3 Автоматичне розморожування

Автоматичне розморожування	Вага	Кнопка	Процедура
М'ясо/риба/птиця (Ціла риба, рибні стейки, рибне філе, курячі ніжки, куряче філе, фарш, біфштекси, відбивні, бургери, сосиски)	0,2-1,0 кг	 x1	<ul style="list-style-type: none"> Поставте їжу у формі в центрі поворотного столика. Коли пролунає дзвінок, переверніть, перекладіть і розділіть. Накрійте тонкі і теплі частини алюмінієвою фольгою. Після розмороження загорніть в алюмінієву фольгу на 15-45 хв., доки добре не відтане. Фарш: Коли пролунає дзвінок, переверніть. Якщо можливо, витягніть розморожені частини. <p> Не стосується тушок птиці.</p>
Хліб	0,1-1,0 кг	 x2	<ul style="list-style-type: none"> Розподіліть по формі у центрі поворотного столика. 1,0 кг покладіть безпосередньо на поворотному столику. Коли пролунає дзвінок, переверніть, перекладіть і заберіть розморожені шматки. Коли пролунає дзвінок, переверніть, перекладіть і заберіть розморожені шматки.

 Вводьте лише вагу продуктів. Не враховуйте вагу посуду.
Для продуктів, маса чи об'єм яких менше чи більше наведених у таблицях для автоматичного готування та розморожування, користуйтесь ручними режимами.
Остаточна температура може відрізнятися від початкової.
Біфштекси і відбивні заморожуйте одним шаром.
Фарш заморожуйте тонким пластом.

5.4 Підігрівання їжі та напоїв

Їжі та напоїв	Кількість -г/мл-	Потуж- ність Рівень	Час -хв.-	Спосіб
Молоко, 1 чашка	150	900 Вт	1	Не накривати
Вода, 1 чашка 6 чашок 1 тарілка	150	900 Вт	2	Не накривати
	900	900 Вт	8-10	Не накривати
	1000	900 Вт	9-11	Не накривати
Одна порція (овочі, м'ясо і гарнір)	400	900 Вт	4-6	Крапніть трохи води на соус, накрійте, перемішайте в середині процесу нагрівання
Суп/рагу	200	900 Вт	1-2	Накрійте, перемішайте після нагрівання
Овочі	500	900 Вт	3-5	Якщо необхідно, додайте трохи води, накрійте, перемішайте в середині процесу нагрівання
М'ясо, 1 шматок ¹⁾	200	900 Вт	3	Намажте тонким шаром соусом, накрійте
Рибне філе ¹⁾	200	900 Вт	3-5	Накрійте
Торт, 1 шматок	150	450 Вт	½ -1	Поставте у форму для запікання
Дитяче харчування, 1 баночка	190	450 Вт	½ -1	Перекладіть у посуд, який можна використовувати у мікрохвильовій печі, після підігрівання добре перемішайте і перевірте температуру.
Розтоплювання маргарину чи масла ¹⁾	50	900 Вт	½	Накрійте
Розтоплювання шоколаду	100	450 Вт	3-4	Час від часу перемішуйте

¹⁾ охолоджене

5.5 Розморожування

Їжі	Кількість -г-	Потуж- ність Рівень	Час -хв.-	Спосіб	Час вистою- вання -хв.-
Гуляш	500	270 Вт	8-9	Перемішайте в середині процесу розморожування	10-30
Торт, 1 шматок	150	90 Вт	1-3	Поставте у форму для запікання	5
Фрукти, наприклад вишня, полуниця, малина, сливи	250	270 Вт	3-5	Розкладіть рівномірно, переверніть в середині процесу розморожування	5

5.6 Готування заморожених продуктів

Їжі	Кількість -г-	Потуж- ність Рівень	Час -хв.-	Спосіб	Час вистою- вання -хв.-
Рибне філе	300	900 Вт	9-11	Накрийте	2
Одна порція	400	900 Вт	8-10	Накрийте, перемішайте через 6 хв.	2

5.7 Готування їжі

Їжі	Кількість -г-	Потуж- ність Рівень	Час -хв.-	Спосіб	Час вистою- вання -хв.-
Броколі/ Горошок	500	900 Вт	6-8	додайте 4-5 ст. л. води, накрийте, перемішайте в середині процесу готування	-
Горошок	500	900 Вт	9-11	поріжте кружальцями, додайте 4-5 ст. л. води, накрийте, перемішайте в середині процесу готування	-
Печена	1000	630 Вт	34-38	приправте на власний смак, поставте на низьку решітку, переверніть через ¹⁾	10
Рибне філе	200	900 Вт	4-6	Приправте на власний смак, викладіть у форму для запікання, накрійте	2



Якщо піч працює в будь-якому режимі щонайменше 3 хвилини, вентилятор працюватиме ще протягом 2 хвилин після закінчення готування. При відчиненні дверцят вентилятор зупиняється, при зачиненні починає знову працювати доки не закінчиться 2 хвилини (включаючи час, коли дверцята були відчинені). Якщо піч працювала менше 3 хвилин, вентилятор не вмикається.

6. КОРИСНІ ПОРАДИ

6.1 Кухонне приладдя, безпечне для використання у мікрохвильовій печі

Кухонне приладдя	Безпека використання з мікрохвильами	Коментар
Алюмінієва фольга/ контейнери з фольги	✓ / X	Маленькі шматочки фольги можна використовувати, щоб прикрити частини їжі від перегрівання. Фольга повинна знаходитись не біжче за 2 см від стінок камери, інакше може виникнути іскра. Не рекомендується користуватися контейнерами з фольги, якщо інакше не назначене виробником. уважно дотримуйтесь вказівок.
Порцеляна і кераміка	✓ / X	Порцеляну, кераміку, глазуровану кераміку та кістяну порцеляну зазвичай можна використовувати, якщо на ній нема металевих оздоб.
Скляний посуд, наприклад Pyrex ®	✓	Користуватися скляним посудом слід обережно, оскільки скло від різкого нагрівання може розбитися чи тріснути.
Метал	X	Не рекомендується користуватися металевим кухонним приладдям у мікрохвильовій печі, оскільки воно іскритиме, що може привести до пожежі.
Пластик/полістирол, наприклад контейнери з фаст-фудів	✓	Будьте обережні, оскільки деякі контейнери під час нагрівання можуть деформуватися, розплавитися чи втратити колір.
Торбинки для заморожування/ запікання	✓	Повинні бути проколоті, щоб виходила пара. Переконайтеся, що торбинки можна використовувати у мікрохвильовій печі. Не використовуйте пластикові чи металеві фіксатори, оскільки вони можуть розплавитися чи загорітися через іскри.
Папір - тарілки, стакани і кухонні рушники	✓	Використовуйте лише для нагрівання або вбирання вологи. Будьте обережні, оскільки перегрів може спричинити пожежу.
Солом'яні дерев'яні контейнери	✓	Не залишайте піч без нагляду, використовуючи ці матеріали, оскільки перегрів може спричинити пожежу.
Перероблений папір і газети	X	Може містити частинки металу, що може спричинити іскри і привести до пожежі.

6.2 Поради щодо готування у мікрохвильовій печі

Поради Щодо Готування У Мікрохвильовій Печі	
Склад	Продукти з високим вмістом цукрів чи жирів (наприклад, різьдяний пудинг чи солодкі пиріжки) потрібно гріти коротше. Будьте обережні, оскільки перегрів може спричинити пожежу.
Порції	Для рівномірного готування робіть порції чи шматки однаковими.
Температура їжі	Початкова температура їжі впливає на кількість часу, необхідного для її приготування. Розрізайте їжу з начинкою, (наприклад пончики з джемом), щоб випустити жар і пару.
Розташування	Розташуйте товстіші шматки їжі близче до краю тарілки, (наприклад курячі ніжки).
Накривання	Використовуйте харчову плівку для мікрохвильових печей з отворами або підходящу кришку.
Проколювання	Продукти у шкаралупі, шкірі чи мембрані потрібно проколоти в кількох місцях перед готуванням чи розігріванням, оскільки пара збирається і їжа може вибухнути, наприклад картопля, риба, курка, сосиски.
<p> ВАЖЛИВО! Не підігрівайте яйця у мікрохвильовій печі, оскільки вони можуть вибухнути навіть після завершення готування, (наприклад яйця-пашот чи «в круту»).</p>	
Мішайте, перевертайте і перекладайте	Щоб забезпечити рівномірне нагрівання, важливо перемішувати, перевертати чи перекладати їжу в процесі готування. Завжди перемішуйте і пересувайте їжу з країв до центру.
Залишайте постійти	Після готування їжа повинна постояти, щоб жар рівномірно розподілився у ній.
Прикривання	Деякі частини їжі під час розморожування можуть нагріватися. Теплі частини можна прикрити шматочками фольги, які відбивають мікрохвилі, (наприклад ніжки і крильця курки).

7. ДОГЛЯД І МИТТЯ



УВАГА!

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ КОМЕРЦІЙНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ДУХОВОК, ПАРОВІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ МИТТЯ, АБРАЗИВНІ ТА АГРЕСИВНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ, ТАКІ, ЩО МІСТЯТЬ ГІДРОКСИД НАТРИЮ, А ТАКОЖ ЖОРСТКІ ГУБКИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА БУДЬ-ЯКИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ МІКРОХВИЛЬової ПЕЧІ.

РЕГУЛЯРНО МИЙТЕ ПІЧ ТА УСУВАЙТЕ ЗАЛИШКИ ЇЖІ. Якщо не зберігати піч у чистоті, її поверхня може пошкодитись, що скорочує термін експлуатації пристрою і може спричинити небезпечні ситуації.

Зовнішня поверхня печі

Зовнішня поверхня печі легко міститься рідким милом з водою. Переконайтесь, що мило витерте вологого ганчірочкою, і протріть зовнішню поверхню насухо м'яким рушником.

Панель керування

Відкрайте дверцята перед миттям, щоб вимкнути панель керування. Будьте обережні, протираючи панель керування. Змоченою у воді ганчіркою обережно протріть панель для усунення бруду. Уникайте надмірного використання води. Не користуйтесь жодними хімікатами чи абразивними засобами для чищення.

Внутрішня поверхня печі

Щоб очистити, витирайте бризки чи плями м'якою вологую ганчірочкою чи губкою після кожного використання, доки піч ще тепла. Для усунення сильного забруднення скористайтеся рідким милом і кілька разів протріть пляму вологую ганчірочкою, доки усі сліди не зникнуть. Не знімайте кришку хвилеводу.

Переконайтесь, що рідке мило чи вода не потрапили у маленький вентиляційний

отвори на стінках, це може пошкодити піч.

Не користуйтесь засобами для чищення, що розпилюються, у внутрішній камері печі.

Поворотний столик і його підставка

Витягніть поворотний столик і підставку під нього з печі. Промийте поворотний столик і його підставку у воді з невеликим вмістом миючих засобів. Протріть насухо. Поворотний столик і підставку можна мити в посудомийній машині.

Дверцята

Усувайте всі забруднення, регулярно протираючи дверцята з обох боків, ущільнювач дверцят і поверхню його прилягання м'якою вологую ганчіркою. Не користуйтесь агресивними абразивними засобами для чищення чи металевими губками для чищення дверцят, оскільки можна подряпати поверхню, що може спричинити руйнування скла.



ВАЖЛИВО!


Не користуйтесь паровим пристроєм для миття.

8. ЩО РОБИТИ, ЯКЩО

Проблема	Перевірте, чи...
Піч не працює, як належить?	<ul style="list-style-type: none"> Запобіжники у блоці запобіжників працюють. Не було збою електромережі. Якщо запобіжники перегораютъ, зверніться до кваліфікованого електрика.
Режим мікрохвиль не працює?	<ul style="list-style-type: none"> Дверцята добре зачинені. Ущільнювач дверцят і поверхня прилягання чисті. Натиснута кнопка ПУСК.
Поворотний столик не обертається?	<ul style="list-style-type: none"> Підставка поворотного столика правильно надіта на вісь мотора. Посуд не виходить за межі поворотного столика. Їжа не виходить за межі поворотного столика і не блокує його обертання. У западині під поворотним столиком нічого немає.
Піч не вимикається?	<ul style="list-style-type: none"> Ізоляйте пристрій від блоку запобіжників. Зверніться до уповноваженого ELECTROLUX сервісного центру.
Внутрішнє освітлення не працює?	<ul style="list-style-type: none"> Зверніться до Вашого уповноваженого ELECTROLUX сервісного центру. Лампу внутрішнього освітлення може замінювати виключно фахівець уповноваженого ELECTROLUX сервісного центру, який пройшов навчання.
Їжа розігрівається і готується довше, ніж раніше?	<ul style="list-style-type: none"> Встановіть довший час готування (подвійна порція = майже подвійний час) або Якщо їжа холодніша, ніж звичайно, повертайте чи перевертайте її час від часу або Встановіть більшу потужність.

9. УСТАНОВЛЕННЯ


Мікрохвильову піч можна встановити в положеннях А і Б:






Положення	Виміри ніші Ш Г В
А	562 x 550 x 450
Б	562 x 500 x 450

Габарити (мм)


9.1 Установлення пристрою



1. Зніміть усю упаковку й уважно перевірте, чи немає слідів пошкодження.
2. Встановіть кріпильні гачки у кухонній шафі, використовуючи надані інструкції та шаблон.
3. Повільно та без застосування сили встановіть прилад всередину кухонної шафи. Прилад необхідно підняти для монтажу на кріпильних гачках, а потім опустити на місце. У випадку виникнення перешкод під час монтажу гачок можна посунути. Передньою рамкою печі необхідно вирівняти з передньою кромкою кухонної шафи.
4. Переконайтесь, що пристрій стоїть надійно і не хитається. Переконайтесь, що між дверцятами шафи над піччю і верхнім краєм передньої панелі залишається відстань 4 мм (див. малюнок).



9.2 Підключення пристрою до мережі живлення



- Доступ до розетки повинен бути вільним, щоб у разі небезпеки швидко від'єднати пристрій від електромережі. Або можливість відключити піч від мережі потрібно забезпечити за допомогою вимикача в електропроводці відповідно до правил електромережі.
- Розетка не повинна знаходитись за шафою.
- Найкраще її положення - над шафою, див. (A).
- Підключіть пристрій до окремої фази 220-240 В/50 Гц змінного струму через встановлену належним чином розетку із заземленням. Розетка повинна бути злита з 10 А запобіжником.
- Кабель живлення може замінити лише електрик.
- Перш ніж встановлювати, прив'яжіть мотузок до кабелю живлення, щоб оцінити підключення до точки (A) під час установлення пристрою.
- Підключаючи пристрій до шафи з високими стінками, НЕ загинайте кабель живлення.
- Не занурюйте кабель живлення чи вилку у воду або іншу рідину.

9.3 Електричні контакти



УВАГА!

ПРИСТРІЙ ПОВИНЕН БУТИ ЗАЗЕМЛЕННИЙ

Виробник не несе жодної відповідальності, якщо цього правила безпеки не дотримано.

Якщо вилка на Вашому пристрої не підходить до розетки, необхідно звернутися уповноваженого ELECTROLUX сервісного центру.

10. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга змінного струму	220-240 В, 50 Гц, однофазна
Розподіл запобіжник/вимикач	Мінімум 10 А
Необхідна напруга змінного струму:	
Мікрохвилі	1,4 кВт
Вихідна потужність:	Мікрохвилі 900 Вт (IEC 60705)
Частота мікрохвиль	2450 МГц ¹⁾ (Груп 2 / Класу В)
Зовнішні габарити:	MBE2658S 596 мм (Ш) x 459 мм (В) x 404 мм (Г)
Внутрішні габарити	342 мм (Ш) x 207 мм (В) x 368 мм (Г) ²⁾
Об'єм камери	26 літрів ²⁾
Поворотний столик	Ø 325 мм, скло
Вага	approx. 19 kg

¹⁾ Цей продукт відповідає вимогам європейського стандарту EN55011.

Згідно цього стандарту цей продукт класифікується як обладнання групи 2 класу В.

Належність до групи 2 означає, що цей пристрій лад за своїм призначенням генерує радіочастотну енергію у формі електромагнітного випромінювання для теплової обробки їжі.

Належність до класу В означає, що цей пристрій можна використовувати в домашніх умовах.

²⁾ Внутрішній об'єм розраховано шляхом вимірювання максимальної ширини, глибини та висоти. Фактичний об'єм для продуктів харчування менший.

11. ЕКОЛОГІЧНА ДОВІДКА

Здавайте на повторну переробку матеріали, позначені відповідним символом .

Викидайте упаковку у відповідні контейнери для вторинної сировини.

Допоможіть захистити навколошне середовище та здоров'я інших людей і забезпечити вторинну переробку електричних і електронних пристріїв.

Не викидайте прилади, позначені відповідним символом , разом з іншим домашнім сміттям. І поверніть продукт до заводу із вторинної переробки у вашій місцевості або зверніться до місцевих муніципальних органів влади.

Цей продукт по змісту небезпечних речовин відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова Кабінета Міністрів України №1057 від 3 грудня 2008р.)

www.aeg.com/shop



TINS-B180URR1



AEG