

REDMOND

Кухонная машина RKM-M4020

Руководство по эксплуатации




Если вы не получили требуемое качество обслуживания в сервисе, обращайтесь в головной сервисный центр по контактным данным, указанным в условиях гарантийного обслуживания

RUS	16
UKR	21
KAZ	26



СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности	16
Технические характеристики	17
Комплектация	17
Устройство прибора.....	18
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	18
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА.....	18
Общие правила работы с прибором	18
Использование миксера	18
Использование мясорубки.....	19
Использование овощерезки.....	19
Использование блендера.....	19
Системы защиты	19
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ	19
Хранение и транспортировка	19
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР	20
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	20


A1




A2




1



2




3




4


ВРЕМЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ – НЕ БОЛЕЕ 15 МИН




5




6







7




8




9




A4




1




2




3




4



5









7






8

8



A6



1

3



4

5


6


7

8




7






1




2




3

4


A7




5






6







7






8





ВРЕМЯ НЕПРЕРЫВНОЙ
РАБОТЫ – НЕ БОЛЕЕ 15 МИН






A10




A11




P, 1-8




P, 5-8



3-5



4-5



4-5



4

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.

REDMOND – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Кухонная машина REDMOND RKM-M4020 – это современный многофункциональный прибор для приготовления пищи в домашних условиях.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redmond.company.

Здесь вы найдете актуальную информацию о предлагаемой технике REDMOND и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8-800-200-77-21 (звонок по России бесплатный).



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочтайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор представляет собой многофункциональное устройство для приготовления пищи в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см.технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора – несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, – это обязательное требование защиты от поражения электрическим током. Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.



- ПОМНИТЕ:** случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.
- Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность.
 - Будьте осторожны при работе с ножами – они очень острые!
 - Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе – попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.

STOP **ВНИМАНИЕ!** Не касайтесь вращающихся частей прибора! Дождитесь, пока вращение полностью прекратится. Не опускайте посторонние предметы в отверстие для подачи продуктов. Будьте аккуратны при использовании.

- Не проталкивайте продукты в загрузочное отверстие руками или посторонними предметами во избежание травм или поломки прибора. Используйте для этого толкатель, входящий в комплект.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.

STOP **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

STOP **ВНИМАНИЕ!** Запрещено использование прибора при любых неисправностях.

Технические характеристики

Общие

Модель.....	RKM-M4020
Напряжение.....	220-240 В, 50 Гц
Номинальная мощность.....	1200 Вт
Максимальная мощность.....	2500 Вт
Защита от поражения электротоком	класс I
Защита от перегрева	есть
Защита от включения при неправильной сборке.....	есть
Материал корпуса	алюминий
Количество скоростей работы	8
Импульсный режим	есть
Индикация.....	светодиодная
Габаритные размеры.....	355 × 395 × 300 мм
Вес нетто.....	7,5 кг ± 3%
Длина электрошнуря.....	1,3 м

Миксер

Объем чаши миксера.....	5 л
Насадка-венчик.....	есть
Насадка для взбивания	есть
Насадка для замешивания теста.....	есть

Съемный блендер с крышкой

Объем кувшина блендера	1,5 л
Материал кувшина блендера.....	стекло
Съемный блок мясорубки	
Количество перфорированных дисков для приготовления фарша	2

Количество насадок для приготовления разных видов пасты..... 5

Насадка для приготовления колбасок

Насадка для приготовления кеббе..... есть

Съемный блок овощерезки

Мелкая терка.....	есть
Крупная терка	есть
Шинковка	есть

Комплектация

Кухонная машина.....	1 шт.
Чаша с крышкой.....	1 шт.
Насадка-венчик.....	1 шт.
Насадка для взбивания	1 шт.
Насадка для замешивания теста.....	1 шт.
Кувшин блендера с крышкой и колпачком.....	1 шт.
Блок мясорубки.....	1 шт.

Шнек мясорубки.....	1 шт.
Нож мясорубки.....	1 шт.
Фиксирующее кольцо	1 шт.
Перфорированные диски для фарша.....	2 шт.
Насадка для приготовления колбасок.....	1 шт.
Насадка для приготовления кеббе.....	1 шт.
Насадки для приготовления пасты.....	2 шт.
Толкатель	2 шт.
Загрузочный лоток.....	1 шт.
Блок овощерезки.....	1 шт.
Терка мелкая	1 шт.
Терка крупная	1 шт.
Шинковка	1 шт.
Ключ.....	1 шт.
Книга рецептов	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Сервисная книжка.....	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Устройство прибора (схема A1, стр. 5)

- | | |
|--|--|
| 1. Основной блок | 18. Колпачок с мерной шкалой |
| 2. Кнопка отсоединения блока мясорубки | 19. Крышка блендера с отсеком для подачи продуктов |
| 3. Защитная шторка | 20. Кувшин блендера с ручкой и мерной шкалой |
| 4. Муфта | 21. Нож блендера |
| 5. Крышка чаши с отверстием для подачи продуктов | 22. Насадка для приготовления колбасок |
| 6. Фиксатор насадок | 23. Насадка для приготовления кеббе |
| 7. Насадка для взбивания | 24. Загрузочный лоток |
| 8. Чаша с прорезиненными ручками | 25. Фиксирующее кольцо |
| 9. Насадка-венчик | 26. Перфорированные диски |
| 10. Насадка для замешивания теста | 27. Насадки для приготовления различных видов пасты |
| 11. Приводной вал | 28. Нож мясорубки |
| 12. Заглушка | 29. Шнек мясорубки |
| 13. Рычаг | 30. Блок мясорубки |
| 14. Индикатор питания | 31. Разборный толкатель мясорубки с отсеком для хранения насадок |
| 15. Регулятор скорости | |
| 16. Основание с присосками | |
| 17. Электрошнур | |

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 32. Толкатель овощерезки | 35. Крупная терка |
| 33. Блок овощерезки | 36. Шинковка |
| 34. Мелкая терка | 37. Ключ |

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

 *Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!*

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Проприте корпус устройства влажной тканью, промойте все съемные части. Перед сборкой прибора все детали должны полностью высохнуть при комнатной температуре. Перед приготовлением убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Общие правила работы с прибором

 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** включать прибор без установленной чаши, входящей в комплект прибора. После отсоединения блоков мясорубки и овощерезки и снятия кувшина блендера не забывайте устанавливать на прибор защитную шторку и заглушку. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** включать прибор с незакрытыми муфтой и/или приводным валом!

 *Не используйте более двух функций прибора одновременно.* Время непрерывной работы не должно превышать 15 мин. Рекомендуемый перерыв между включениями – 30 мин.

Рекомендации по работе с различными насадками приведены в таблице A11 (стр. 15). Также следуйте указаниям книги рецептов, входящей в комплект.

Для работы с прибором в импульсном режиме переводите регулятор скорости в положение «Р» и удерживайте в течение 3-5 секунд с перерывами на 1-2 секунды. Двигатель будет работать на максимальной скорости. Данний режим позволяет лучше контролировать процесс обработки продуктов.

 *Не рекомендуется использовать импульсный режим при работе с мясорубкой и овощерезкой.* Помните, что при взбивании продукты могут увеличиться в объеме. При использовании миксера и блендера заполняйте их емкости не более чем на половину. Начинайте обработку на минимальной скорости, при необходимости увеличивая ее.

Использование миксера

В комплект поставки прибора входят три насадки для миксера:

- насадка-венчик взбивает сливки, яйца, позволяет готовить воздушные кремы, муссы, различные десерты;

- насадка для взбивания используется для приготовления кремов, глазури, жидких начинок и соусов;
- насадка для замешивания теста позволяет замешивать густое дрожжевое тесто.

 **ВНИМАНИЕ!** Обязательно отключайте прибор от электросети перед сменой насадок.

При работе с миксером используйте только чашу, входящую в комплект. Использование другой посуды ЗАПРЕЩЕНО!

Не рекомендуется использовать чашу без крышки.

Порядок сборки и использования миксера см. на схеме **A2** (стр. 6).

Чтобы поднять/опустить основной блок, нажмите на рычаг до упора.

Для установки чаши совместите ее выступы с пазами на приборе, поверните по часовой стрелке.

Выберите необходимую насадку, вставьте ее в отверстие фиксатора насадок до упора (выступы на оси насадки должны войти в пазы фиксатора), поверните против часовой стрелки. Чтобы снять насадку, надавите на нее снизу вверх, придерживая основной блок, и аккуратно поверните по часовой стрелке.

Использование мясорубки

Порядок сборки и использования мясорубки с различными насадками см. на соответствующих схемах:

- приготовление фарша – схема **A3** (стр. 7);
- приготовление колбасок – схема **A4** (стр. 8);
- приготовление кеббе – схема **A5** (стр. 9);
- приготовление пасты – схема **A6** (стр. 10).

 **ВНИМАНИЕ!** При сборке устанавливайте нож режущими кромками наружу. Неправильная установка ножа может привести к поломке прибора.

Не загружайте в мясорубку кости, шкруму, замороженное или крупно нарезанное мясо. Это сокращает срок службы прибора и может привести к поломке.

Для приготовления колбасок приготовьте фарш, замочите оболочку колбасы в теплой воде на 20 минут, полностью наденьте ее на конус насадки и завяжите свободный конец на расстоянии 1-2 см от выходного отверстия. Снимите оболочку с насадки по мере ее наполнения фаршем. Когда колбаска достигнет желаемой длины, выключите прибор и перевяжите оболочку у выходного отверстия насадки и отрежьте. Повторите с остальным фаршем.

Для приготовления кеббе подготовьте фарш для внешней оболочки и начинку. Защипните конец выходящий из отверстия насадки полой колбаски. Когда колбаска достигнет желаемой длины, выключите прибор и обрежьте колбаску возле самой насадки. Наполните колбаску подготовленной начинкой и защипните ее.

Для приготовления пасты подготовьте тесто, выберите и установите желаемую насадку. Обрежьте пасту ножом, когда она достигнет желаемой длины. Готовую пасту присыпайте мукою.

Использование овошерезки

Порядок сборки и использования овошерезки см. на схеме **A7** (стр. 11).

Чтобы снять насадку с блока овошерезки, слегка поверните ее против часовой стрелки и потяните на себя.

Использование блендера

Блендер измельчает и равномерно смешивает ингредиенты для детского питания, освежающих коктейлей, супов-пюре, используется для приготовления майонеза, жидкого теста.

Порядок установки, использования и разборки блендера см. на схемах **A8-A9** (стр. 12-13).

Системы защиты

- Прибор оснащен системой, предохраняющей двигатель от перегрева. Если двигатель прибора неожиданно остановился, отсоедините прибор от электросети и дайте ему полностью остыть. При необходимости очистите прибор от остатков продуктов и снова подключите прибор к электросети. Прибор будет готов к работе.
- Для вашей защиты двигатель прибора блокируется при неправильной сборке и при поднятии основном блоке. Если после подключения к электросети индикатор питания горит, но прибор не включается, отключите прибор от электросети и проверьте правильность сборки: все элементы прибора, заглушка и защитная шторка должны быть установлены плотно, до упора.

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Перед очисткой прибора убедитесь в том, что он отключен от электросети и полностью остыл. Рекомендуемые способы очистки различных деталей прибора приведены в таблице **A10** (стр. 14).

Очищайте все насадки и детали прибора сразу после использования.

 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать при очистке прибора абразивные средства, химически агрессивные или другие вещества, не рекомендованные для применения с предметами, контактирующими с пищей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор не включается	Прибор не подключен к электросети	Подключите прибор к электросети
	Неисправна электрическая розетка	Включите прибор в исправную розетку
	Прибор собран неправильно, основной блок не опущен	Убедитесь в правильной установке всех частей прибора
При обработке продуктов чувствуется сильная вибрация	Продукты нарезаны слишком крупно	Нарезайте продукты мельче
	Тесто слишком густое	Добавьте столовую ложку воды
Во время работы прибор неожиданно выключился	Сработала защита двигателя от перегрева	Следуйте указаниям раздела «Системы защиты»
Во время работы прибора появился постоянный запах	На некоторые части прибора нанесено защитное покрытие	Запах исчезнет после нескольких включений

i В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, лампочки, антипригарные покрытия, уплотнители и т. д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль ... 12 – декабрь)

2 – год производства (1 – 2011 г., 2 – 2012 г... 0 – 2020 г.)

3 – серийный номер модели

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Утилизацию упаковки, руководства пользователя, а также самого прибора необходимо производить в соответствии с местной программой по переработке отходов. Проявите заботу об окружающей среде: не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.



Перш ніж використовувати даний виріб, уважно прочитайте посібник з його експлуатації і збережіть як довідник. Правильне використання приладу значно продовжить термін його служби.

Заходи безпеки та інструкції, що містяться в цьому посібнику, не охоплюють всі можливі ситуації, які можуть виникнути в процесі експлуатації приладу. Під час використання пристрою користувач повинен керуватися здоровим глузdom, бути обережним і уважним.

МІРИ БЕЗПЕКИ

- Виробник не несе відповідальності за ушкодження, викликані недотриманням вимог техніки безпеки і правил експлуатації виробу.
- Даний електроприлад являє собою багатофункціональний пристрій для приготування їжі в побутових умовах і може застосовуватися в квартирах, заміських будинках, готельних номерах, побутових приміщеннях магазинів, офісів або в інших подібних умовах непромислової експлуатації. Промислове або будь-яке інше нецільове використання пристрою буде вважатися порушенням умов належної експлуатації виробу. У цьому випадку виробник не несе відповідальності за можливі наслідки.
- Перед включенням пристрою до електромережі перевірте, чи збігається її напруга з номінальною напругою живлення приладу (див. технічні характеристики або заводську таблицю виробу).
- Використовуйте подовжувача, розрахований на споживану потужність приладу, – невідповідність параметрів може привести до короткого замикання або загоряння кабелю.
- Підключайте прилад тільки до розеток, що мають заземлення, – це обов'язкова вимога захисту від поразки електричним струмом. Використовуючи подовжувача, переконайтесь, що він також має заземлення.
- Вимикайте прилад з розетки після використання, а також під час його чищення або переміщення. Витягайте електрошнур сухими руками, утримуючи його за вилку, а не за провід.



- Не протягайте шнур електроживлення в дверних прорізах або поблизу джерел тепла. Стежіте за тим, щоб електрошнур не перекручувався і не перегинався, не стикався з гострими предметами, кутами і крайками меблів.

ПАМ'ЯТАЙТЕ: випадкове ушкодження кабелю електроживлення може привести до неполадок, що не відповідають умовам гарантії, а також до ураження електроstromом. Ушкоджений електрокабель вимагає термінової заміни в сервіс-центрі. У разі пошкодження шнура електроживлення для уникнення небезпеки його має замінити виробник або його агент, або аналогічна кваліфікована особа.

- Не встановлюйте прилад на м'яку поверхню.
- Будьте обережні з ножами: вони дуже гострі.
- Заборонено експлуатацію приладу на відкритому повітрі – попадання води або сторонніх предметів всередину корпуса пристрою може привести до його серйозних ушкоджень.



УВАГА! Не торкайтесь частин приладу, що обертаються! Дочекайся, поки обертання повністю припиниться. Не опускайте сторонні предмети в отвір для подачі продуктів. Будьте обережні під час використання.

- Не проштовхуйте продукти в завантажувальний отвір руками або сторонніми предметами, щоб уникнути травм або поломки приладу. Використовуйте для цього штовхач, що входить до комплекту.
- Перед чищенням приладу переконайтесь, що він відключений від електромережі і цілком охолів. Чітко дотримуйтесь інструкцій з очищеннням приладу.



ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ занурювати корпус приладу у воду або поміщати його під струмінь води!

- Даний прилад не призначений для використання людьми (включаючи дітей), у яких є фізичні, нервові або психічні відхилення або брак досвіду і знань,

за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхнє інструктування щодо використання даного пристроя осо-бою, що відповідає за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їхніх ігор із пристроям, його комплектуючими, а також його заводським упакуванням. Очищення й обслуговування при-строю не повинні вироблятися дітьми без догляду дорослих.

- Заборонено самостійний ремонт пристроя або внесення змін у його кон-струкцію. Усі роботи з обслуговування і ремонту повинні виконуватися авторизованим сервіс-центром. Непрофесійно виконана робота може привести до поломки пристроя, травмам і ушкодженню майна.



УВАГА! Заборонено використання пристроя за будь-яких несправ-ностей.

Технічні характеристики

Загальні

Модель.....	RKM-M4020
Напруга	220-240 В, 50 Гц
Номінальна потужність.....	1200 Вт
Максимальна потужність.....	2500 Вт
Захист від ураження електрострумом.....	клас I
Захист від перегріву.....	€
Захист від включення при неправильній збірці..	€
Матеріал корпусу.....	алюміній
Кількість швидкостей роботи	8
Імпульсний режим.....	€
Індикація.....	світлодіодна
Габаритні розміри (моторний блок).....	355 × 395 × 300 мм
Вага нетто (в повній комплектації).....	7,5 кг ± 3%
Довжина електрошнуря	1,3 м

Міксер

Об'єм чаши міксера.....	5 л
Насадка-вінчик.....	€
Насадка для збивання	€
Насадки для замішування тіста	€

Знімний блендер з кришкою

Об'єм глечика блендера	1,5 л
Матеріал глечика блендера	скло

Знімний блок м'ясорубки

Кількість перфорованих дисків для приготування фаршу	2
Кількість насадок для приготування різних видів пасті.....	5
Насадка для приготування ковбасок.....	€
Насадка для приготування кебе.....	€

Знімний блок овочерізки

Дрібна тертка.....	€
Велика тертка.....	€
Шатківниця	€

Комплектація

Кухонна машина	1 шт.
Чаша з кришкою	1 шт.
Насадка-вінчик.....	1 шт.
Насадка для збивання	1 шт.
Насадка для замішування тіста	1 шт.
Глечик блендера з кришкою і ковпачком	1 шт.
Блок м'ясорубки.....	1 шт.

Шнек м'ясорубки	1 шт.
Ніж м'ясорубки.....	1 шт.
Фіксувальне кільце	1 шт.
Перфоровані диски для приготування фаршу.....	2 шт.
Насадка для приготування кебе.....	1 шт.
Насадка для приготування ковбасок.....	1 шт.
Насадки для приготування пасті.....	5 шт.
Штовхач	2 шт.
Завантажувальний лоток	1 шт.
Блок овочерізки	1 шт.
Дрібна тертка.....	1 шт.
Велика тертка.....	1 шт.
Шатківниця	1 шт.
Ключ.....	1 шт.
Книга рецептів.....	1 шт.
Інструкція з експлуатації	1 шт.
Сервісна книжка.....	1 шт.

Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни.

Будова моделі (схема A1, стор. 5)

- Основний блок
- Кнопка від'єднання блока м'ясорубки
- Захисна шторка
- Муфта
- Кришка чаши з отвором для подання продуктів
- Фіксатор насадок
- Насадка для збивання
- Чаша з прогумованими ручками
- Насадка-вінчик
- Насадки для замішування тіста
- Привідний вал
- Заглушка
- Важіль
- Індикатор живлення
- Регулятор швидкості
- Основа з присосками
- Електрошнур
- Ковпачок з мірною шкалою
- Кришка блендера з відсіком для подання продуктів
- Глечики блендера з ручкою і мірною шкалою
- Ніж блендера
- Насадка для приготування ковбасок
- Насадка для приготування кебе
- Завантажувальний лоток
- Фіксувальне кільце
- Перфоровані диски
- Насадки для приготування різних видів пасті
- Ніж м'ясорубки
- Шнек м'ясорубки
- Блок м'ясорубки
- Розберінний штовхач м'ясорубки з відсіком для зберігання насадок

32. Штовхач овочерізки	35. Велика тертка
33. Блок овочерізки	36. Шатківниця
34. Дрібна тертка	37. Ключ

I. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

Обережно дістаньте виріб і його комплектуючі з коробки. Видаліть усі пакувальні матеріали та рекламні наклейки.

⚠ Обов'язково зберігіть на місці застеженні наклейки, наклейки-покажчики (за наявності) і табличку з серійним номером виробу на його корпусі!

Після транспортування або зберігання за низьких температур необхідно витримати пристрій за кімнатної температури не менше ніж 2 годин перед увімкненням.

Корпус приладу пропріті вологою тканиною. Знімні деталі промийте теплою водою, ретельно просушіть усі елементи приладу перед увімкненням в електромережу. Перед складанням приладу всі знімні частини мають повністю висохнути за кімнатної температури. Перед приготуванням переконайтесь в тому, що зовнішній видимі внутрішні частини приладу не мають пошкоджень, сколів та інших дефектів.

II. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

Загальні правила роботи з приладом

STOP ЗАБОРНОЯЄТЬСЯ включати прилад без встановленої чаші, що входить до комплекту приладу.

Після від'єднання блоків м'ясорубки і овочерізки і зняття глечика блендера не забувайте встановлювати на прилад захисну шторку і заглушку. ЗАБОРНОЯЄТЬСЯ включати прилад з незакритими муфтами і/або приводним валом!

⚠ Не використовуйте більше двох функцій приладу одночасно.

Час безперервної роботи приладу під навантаженням не має перевищувати 15 хвилин. Рекомендована перерва між увімкненнями – 30 хвилин.

Рекомендації щодо роботи з різними насадками наведені в таблиці A11 (стор. 15). Також дотримуйтесь вказівок книги рецептів, що входить в комплект.

Для роботи з приладом в імпульсному режимі переводьте регулятор швидкості в положення «Р» і утримуйте протягом 3-5 секунд з перервами на 1-2 секунди. Двигун буде працювати на максимальній швидкості. Цей режим дозволяє краще контролювати процес обробки продуктів.

i Не рекомендується використовувати імпульсний режим при роботі з м'ясорубкою і овочерізкою.

Пам'ятайте, що при збиванні продукти можуть збільшитися в об'ємі. При використанні міксера і блендера заповнюйте їх ємності не більше ніж на половину. Починайте обробку на мінімальній швидкості, при необхідності збільшуючи її.

Використання міксера

У комплект постачання приладу входять три насадки для міксера:

- насадка-вінчик збиває вершки, яйця, дозволяє готувати повітряні креми, муси, різni десерти;
- насадка для збивання використовується для приготування кремів, глазурі, рідких начинок і соусів;
- насадка для замішування тіста дозволяє замішувати густе дріжджове тісто.

УВАГА! Обов'язково відключайте прилад від електромережі перед зміною насадок.

При роботі з міксером використовуйте тільки чашу, що входить в комплект.

Використання іншого посуду ЗАБОРОНЕНО!

Не рекомендується використовувати чашу без кришки.

Порядок складання та використання міксера див. на схемі A2 (стор. 6).

Щоб підняти/опустити основний блок, натискайте на важіль до упору.

Для встановлення чаші вирівняйте її виступи з пазами на приладі, поверніть за годинниковою стрілкою.

Оберіть необхідну насадку, вставте її в отвір фікатора насадок до упору (виступи на осі насадки повинні увійти в пази фікатора), поверніть проти годинникової стрілки. Щоб зняти насадку, натисніть на неї знизу вгору, притримуючи основний блок, і акуратно поверніть за годинниковою стрілкою.

Використання м'ясорубки

Порядок збірки і використання м'ясорубки з різними насадками див. на відповідних схемах:

- виготовлення фаршу – схема A3 (стор. 7);
- виготовлення ковбасок – схема A4 (стор. 8);
- виготовлення кебе – схема A5 (стор. 9);
- використання пасті – схема A6 (стор. 10).

УВАГА! При зборці встановлюйте ніж ріжучими країками назовні. Неправильне встановлення ножа може спричинити поломку приладу.

Не завантажуйте в м'ясорубку кістки, шкру, заморожене або грубо нарізане м'ясо. Це скорочує термін служби приладу та може привести до поломки.

Для **приготування ковбасок** пригответе фарш, замочіть оболонку ковбаси в теплій воді на 20 хвилин, повністю надіньте її на конус насадки і зав'яжіть вільний кінець на відстані 1-2 см від вихідного отвору. Знімайте оболонку з насадки в міру її наповнення фаршем. Коли ковбаска досягне бажаної довжини, вимкніть прилад і переверніть яжіть оболонку поблизу вихідного отвору насадки і відріжте. Повторіть з рештою фаршу.

Для **приготування кебе** підгответе фарш для зовнішньої оболонки і начинку. Зашинінть кінець порожньої ковбаски, що виходить з отвору насадки. Коли ковбаска досягне бажаної довжини, вимкніть прилад і обріжте ковбаску біля самої насадки. Наповніть ковбаску підготовленою начинкою і зашинінть її.

Для **приготування пасті** підгответе тісто, оберіть і встановіть бажану насадку. Обрізайте пасту ножем, коли вона досягне бажаної довжини. Готову пасту присипайте борошном.

Використання овочерізки

Порядок збірки і використання овочерізки див. на схемі A7 (стор. 11).

Щоб зняти насадку з блоку овочерізки, злегка поверніть її проти годинникової стрілки і потягніть на себе.

Використання блендера

Блендер подрібнює і рівномірно змішує інградієнти для дитячого харчування, освіжаючих коктейлів, супів-пюре, майонезу, рідкого тіста.

Порядок встановлення, використання і розбирання блендера див. на схемі A8-A9 (стор. 12-13).

Системи захисту

- Прилад оснащений системою, що захищає двигун від перегріву. Якщо двигун приладу несподівано зупинився, від'єднайте прилад від електромережі і дайте йому повністю охолонути. При необхідності очистіть прилад від залишків продуктів і знову підключіть прилад до електромережі. Прилад буде готовий до роботи.
- Для вашого захисту двигун приладу блокується при неправильному складанні і при піднятому основному блоці. Якщо після підключення до електромережі індикатор живлення світиться, але прилад не включається, відключіть прилад від електромережі і перевірте правильність складання: всі елементи приладу, заглушка і захисна шторка повинні бути встановлені щільно, до упору.

III. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

Перш ніж розпочати очищення приладу, переконайтесь, що він відключений від електромережі та повністю охолонув.

Рекомендовані способи очищення різних деталей приладу наведені в таблиці A10 (стор. 14). Очищуйте всі насадки і деталі приладу відразу після використання.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використання під час очищення приладу грубих серветок або губок, абразивних паст. Також не можна використовувати будь-які хімічно агресивні або інші речовини, не рекомендовані до застосування для предметів, що контактиують з жиром.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ занурювати корпус приладу у воду або поміщати його під струмінь води.

Зберігання та транспортування

Перед зберіганням і повторною експлуатацією очистіть й повністю просушіть усі частини приладу. Зберігайте прилад у сухому вентильованому місці подалі від нагрівальних приладів і прямих сонячних променів. Під час транспортування та зберігання забороняється піддавати прилад механічному впливу, який може привести до пошкодження пристрою та/або порушення цілісності упаковки. Необхідно берегти упаковку приладу від потрапляння води і інших рідин.

IV. ПЕРЕД ЗВЕРНЕННЯМ ДО СЕРВІС-ЦЕНТРУ

Несправність	Можливі причини	Спосіб усунення
Прилад не вмикається	Прилад не підключено до електромережі	Підключіть прилад до електромережі
	Несправна електрична розетка	Увімкніть прилад у справну розетку
	Прилад зібраний неправильно, основний блок не опущений	Переконайтесь в правильному встановленні всіх частин приладу
Під час подрібнення продуктів відчувається сильна вібрація приладу	Продукти нарізані занадто крупно	Нарізуйте продукти дрібніше
	Тісто занадто густе	Додайте столову ложку води
Двигун зупинився під час роботи	Спрашовав захист двигуна від перегріву	Дотримуйтесь вказівок розділу «Системи захисту»
Під час роботи з'явився сторонній запах	На деякі частини нового приладу нанесено захисне покриття	Запах зникає після декількох увімкнень

i У разі, якщо несправність усунути не вдалося, зверніться до авторизованого сервісного центру.

V. ГАРАНТИЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На даний виріб надається гарантія строком на 12 місяців з моменту його придбання. Упродовж гарантійного періоду виробник зобов'язується усунути будь-які заводські дефекти, спричинені неналежною якістю матеріалів або складання, відремонтувавши, замінивши деталі або весь виріб. Гарантія набуває чинності тільки в тому випадку, якщо дату купівлі підтверджено печаткою магазину та підписом продавця на оригінальному гарантійному талоні. Ця гарантія визнається за умови, якщо виріб застосовувався відповідно до інструкції з експлуатації, не ремонтувався, не розбирався та не був пошкоджений у результаті неправильного поводження з ним, а також збережена його повна комплектність. Дані гарантія не поширяється на природний знос виробу й витратні матеріали (фільтри, лампочки, антипригарні покриття, ущільнювачі тощо).

Термін служби виробу й термін дії гарантійних зобов'язань на нього обчислюються зі дня продажу або з дати виготовлення виробу (якщо дату продажу визначити неможливо).

Дату виготовлення приладу можна знайти в серійному номері, розташованому на ідентифікаційній наклейці на корпусі виробу. Серійний номер складається з 13 знаків. 6-й і 7-й знаки позначають місяць, 8-й – рік випуску пристрою.

0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – місяць виробництва (01 – січень, 02 – лютий ... 12 – грудень)

2 – рік виробництва (1 – 2011 р, 2 – 2012 р...0 – 2020 р.)

3 – серійний номер моделі

Встановлений виробником термін служби приладу становить 3 роки із дня його придбання за умови, що експлуатація виробу здійснюється відповідно до даної інструкції та застосованих технічних стандартів.

Упаковку, посібник користувача, а також сам прилад необхідно утилізувати відповідно до місцевої програми з переробки відходів. Не викидайте такі вироби разом зі звичайним побутовим сміттям.

 Осы бұйымды пайдаланудың алдында оны пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқыңыз және анықтамалық ретінде сақтап қойыңыз. Аспапты дұрыс пайдалансаныз, оның қызмет ету мерзімі көпке үзарады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтывайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолданушы ақылға сүйеніп, абай ері мұқият болуы тиіс.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Қауіпсіздік техникасы талаптары мен бұйымды пайдалану ережелерін ұстанбаудан туындаған зақымдар үшін өндіруші жауапкершілікке тартылмайды.
- Бұл электр аспап тұрмыстық жағдайларда әзірлеуге арналған көлфункционалды құрылғы болып табылады және пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде, қонақ үй нөмірлерінде, дүкендер, офицердің тұрмыстық бөлмелерінде немесе өнеркәсіптік емес пайдаланудың басқа жағдайларында қолданыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа мақсаттың пайдалану бұйымды дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып табылады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауп бермейді.
- Құрылғыны электр желіге қосудың алдында оның кернеуі аспап қоректенүүнің номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексерініз (бұйымның техникалық сипаттамасын немесе зауыттық кестешесін қарыңыз).
- Аспаптың тұтынлатын қуатына арналған ұзартқышты пайдаланыңыз – параметрлердің сәйкес келмеі қысқа тұтынталуға немесе кабельдің тұташына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты тек жерлендірілген розеткаға қосыңыз – бұл тоқ соғуға қарсы қорғаныстың міндетті талабы. Ұзартқышты пайдаланылғанда ол да жерлендірілгеніне көз жеткізіңіз.
- Аспапты пайдаланған соң, сонымен қатар оны тазалау немесе жылжыту кезінде розеткадан ажыратыныз. Электр бауды сымынан ұстамай, ашасынан құрғақ қолмен ұстап шығарыңыз.

STOP

• Электр қоректену бауын есіктен немесе жылу көздерінің қасында жүргізбеніз. Электр бауды бұралмауын және бүгілмеуін, өткір заттарға, жиһаздың бұрыштары мен шеттеріне тимеуін байқаңыз.

ЕСТЕ САҚТАҢЫЗ: электр қоректену кабелін кездейсоқ зақымдасаныз, кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғының соғуына әкеліп соқтыруы мүмкін. Электр қуат беру сымына зақым келген кезде қауіптілікті болдырмау үшін оны әзірлеуші немесе оның агенті, немесе осыған үқсас білікті тұлға аудиностыруы керек.

- Аспапты жұмсақ бетке орнаттаңыз.
- Пышақ пен жүздерді тазалағанда мұқият болыңыз – олар өте өткір.
- Аспапты ашық ауда пайдалануға тыйым салынады – құрылғы корпусының ішіне ылғал немесе ботен заттар тисе, қатты зақымдар болуы мүмкін.

STOP

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құралдың айналып түрған бөлшектеріне қол тигізбеніз! Айналуы толық тоқтағанын күтіңіз. Өнім беру ге арналған қысқа бөгде заттарды салмаңыз. Қолдану кезінде мұқият болыңыз.

- Құралдың сымын немесе жарақатты болдырмау үшін бөгде заттар немесе қолмен жүктеу қысына тығында маңыз. Ол үшін жиынтық ішіне кіретін итергішті қолданыңыз.
- Аспапты тазалаудың алдында ол электр желіден ажыратылғанына және толық сұығанына көз жеткізіңіз. Аспапты тазалау бойынша нұсқаулықтарды қатаң ұстаныңыз.

STOP

Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағынына түсіруге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

- Бұйым қауіпсіздігі үшін жауп беретін тұлғалардың байқауында болмаған балалардың, тиісті біліктілік пен тәжірибелі жоқ, сонымен қатар физикалық, сенсорлық, ақыл-ой қабілеттері шектелген адамдардың пайдалануына

арналмаған. Балаларды қосылып түрған аспаптың қасында қараусыз қалдырымаңыз.

- Аспапты өздігінізбен жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына ақеліп соқтыруы мүмкін.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты кез келген ақау болғанда пайдалануға тыйым салынады.

Техникалық сипаттамалары

Жалпы

Үлгі	RKM-M4020
Кернеу.....	220-240 В, 50 Гц
Номиналдық қуаты.....	1200 Вт
Максималдық қуаты.....	2500 Вт
Электр тоғына ұшыраудан қорғаныс.....	I дәреже
Қызыл кетуден сақтау.....	бар
Кәте құрастырылған жағдайда қосылудан қорғаныс	бар
Корпус материалы.....	алюминий
Жұмыс жылдамдықтарының саны	8
Импульстық режим	бар
Індикация.....	светодиодтік
Габаритті өлшемдер	355 × 395 × 300 мм
Нетто салмағы	7,5 кг ± 3%
Электр сымынның ұзындығы	1,3 м

Қол миссері

Тостаған көлемі	5 л
Саптама-бұлғауыш.....	бар
Шайқайтын саптама.....	бар
Қамырды арапастыру арналған қондырмалар	бар

Алмалы қақпағы бар блендер

Кұмыра көлемі	1,5 л
Кұмыра материалы	шыны

Алмалы блогы еттартқыштың

Фаршты дайындауға арналған перфорацияланған дискілер.....	2
Пастаның сан-алуан турларін әзірлеуге арналған саптамалар саны	5
Кішкене шүжіктарға арналған саптама	бар
Кебебені әзірлеуге арналған саптама.....	бар

Алмалы блогы қекөніс кескішінің

Ұсақ үккіш.....	бар
Ірі үккіш	бар
Майдалап турау.....	бар

Жинағы

Асүй машинасы	1 дана
Қақпағы бар тостаған.....	1 дана
Саптама-бұлғауыш	1 дана
Шайқайтын саптама	1 дана
Қамырды арапастыру арналған қондырмалар	1 дана
Қақпағы мен қаллақшасы бар блендер құмырасы.....	1 дана
Еттартқыштың блогы	1 дана
Иірлік	1 дана
Еттартқыштың пышақ	1 дана
Орнықтырғыш шыбыршық	1 дана
Фаршқа арналған дискіні перфорациялау.....	2 дана
Кішкене шүжіктарға арналған саптама	1 дана
Кебебені әзірлеуге арналған саптама	1 дана
Паста жасауға арналған саптамалар	5 дана
Итергіш	2 дана
Жүктеу арнашыбы	1 дана
Кекөніс кескішінің блогы	1 дана
Ұсақ үккіш	1 дана
Ірі үккіш	1 дана
Майдалап турау	1 дана
Ключ	1 дана
Рецепт кітабы	1 дана
Пайдалану жөнніндеі нұсқаулық	1 дана
Сервисті кітапшасы	1 дана

Өндіруші осындағы өзгерістер туралы қосымша хабарламастан өз өнімін жетілдіру барысында оның дизайны, жинағы, сонымен қатар бұйымның техникалық сипаттамаларына өзгеріс енгізуге құқылғы.

Аспаптың құрылымы (A1 сурет, 5 бет)

- Негізгі блок
- Еттартқыштың блогын ажырату батырмасы
- Корғаныс пердешесі
- Муфта
- Азық-түлік беруге арналған саңылауы бар тостаған қақпағы

6. Саптамалар бекіткіші
7. Шайқайтын саптама
8. Резенкемен қапталған тұтқалары бар тостаган
9. Саптама-бұлғауыш
10. Қамырды арапастыру арналған қондырмалар
11. Қозғалтқыш білік
12. Бітеуіш
13. Тұтыш
14. Жұмыс индикаторы
15. Жылдамдықты реттеуіш
16. Сорғышы бар негізі
17. Электр сымы
18. Өлшеуіш шәкіл бар қалпақша
19. Азық-түлік беруге арналған бөлігі бар блендер қақпақшасы
20. Тұтыасы мен өлшеуіш шәкіл бар блендер құмырасы
21. Блендердің пышақ
22. Кішкене шұжықтарға арналған саптама
23. Кебебін әзірлеуге арналған саптама
24. Жүктеу арнашыбы
25. Орнықтырыш шығырышы
26. Фаршқа арналған дисқіні перфорациялау
27. Пастаның сан-алуан түрлерін әзірлеуге арналған саптамалар саны
28. Еттартқыштың пышақ
29. Іірлік
30. Еттартқыштың блогы
31. Саптамаларды сақтауға арналған бөлігі бар еттартқыштың жиналмалы итергіш
32. Қекеніс кескішінің итергіш
33. Қекеніс кескішінің блогы
34. Үсак үккіш
35. Ірі үккіш
36. Майдалап туралу
37. Ключ

I. АЛҒАШҚЫ ҚОСАР АЛДЫНДА

Бұйымды орамынан шығарып, барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсырмаларды алғып тастаңыз.

 Корпустағы ескерткітін жапсырма, жапсырма-қөрсеткіш (бар болса) және бұйымның сериялық номірі бар кестешені орнында міндетті түрде сақтаңыз!

Тасымалдаған немесе төмөн температураларда сақтаған соң аспалты қосар алдында кем дегендे 2 сағат болған температурасында ұстая қажет.

Күрьылышың моторлы блогын ылғалды шуберекпен сүртпі жіберіріз. Аспалты кұрастырар алдында барлық бөлшектері бөлме температурасында толықымен кебіу тиіс. Әзірлеудің алдында еттартқыштың сыртың және көзге корінетін ішкі бөліктерінде закым, жарық және басқа қау жоқтығына көз жеткізіңіз.

II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ

Аспалпен жұмыстағы жалпы әрекеттер

 Аспалтың құрамына кіретін тостаганды орнатастан аспалты қосуға ТЫЙІМ САЛЫНАДЫ.

Ет тартқыш пен қеконіс тұрағыштың блоктарын ажыратып, блендердің құмырасын шешкеннен кейін аспапқа корғаныс передшесі мен бітеуіш орнатуды ұмытпаңыз. Аспалты – мұфтастың және/немесе қозғалтқыш білігін жаппастан қосуға ТЫЙІМ САЛЫНАДЫ!



Аспалтың екіден көп функциясын бір уақытта пайдаланбыңыз.

Аспалтың жүктемен бірге үздіксіз жұмыс үақыты 15 минут аспау тиіс. Қосыулар арасындағы ұсынылатын үзіліс – 30 минут.

Әр-түрлі саптамалармен жұмыс жасау жөніндегі ұсынымдар **A11** кестесінде (15 бет) келтірілген. Сондай-ақ хынытыққа кіретін рецептер кітабының нұсқауларын орындаңыз. Аспалпен импульстік тәртіптемеде жұмыс жасау үшін жылдамдық реттегішті «Р» қалына келтіріп, 1-2 секунд үзілістермен 3-5 секунд бойы басып ұстап тұрыңыз. Қозғалтқыш ең жоғары жылдамдықта жұмыс істейді. Бұл тәртіптеме азық-тұлікті өндөу үдерісін жақсылық берады.



Ет тартқыштен және қеконіс тұрағышпен жұмыс істеген кезде импульстік тартпітімен көзделуға көзес берімейді.

Көпшілтен кезде азық-тұліктің көлемі ұлғаюы мүмкін екенін есте сақтаңыз. Миксер мен блендерді пайдаланған кезде олардың ыдыстарын жартысынан асырмай толтырыңыз. Өңдеуді ең томен жылдамдықта бастаңыз да, қажетінше жылдамдығын арттырып отырыңыз.

Миксерді пайдалану

Аспалтың жеткізіл жынтығына – миксерге арналған үш саптама кіреді:

- сырышыш-саптама кілегейді, жұмыртканы көпіршітеді, үлпілдеқ кремдер, мусстар, әр-түрлі десерттер әзірлеуге мүмкіндік береді;
- көпіршітүгे арналған саптама кремдер, әйнекейлер, сүйкі салындылар және тұздықтар әзірлеу үшін пайдаланылады;
- қамыр арапастыруға арналған саптама қою аштықты қамырды илеуге мүмкіндік береді.

НАЗАРАУДАРНЫҢ! Саптамаларын ауыстырmas бүрнү аспалты міндетті түрде электр желисінен ажыратыңыз.

Миксермен жұмыс істеген кезде, жынтығына кіретін тостагандыған пайдаланыңыз. Басқа ыдыс пайдалануға ТЫЙІМ САЛЫНАДЫ!

Тостаганды қақпақсыз пайдаланбауға көнек беріледі.

Миксерді құрастыру және пайдалану тәртібін **A2** сұлбасында (6 бет) қараңыз.

Негізгі блокты кетеру/түсіру үшін, тұтқышты тірелгенше басыңыз.

Тостаганды орнату үшін, оның дөңестерін аспалтағы ойықтарға келтіріп, сағат тілінің бағытымен бураңыз.

Қажетті саптаманы таңдал, оны саптама бекіткіштің саңылауына тірелгенше салыңыз да (саптама білігіндегі дөңестер бекіткіштің ойықтарына кіруі тиіс), сағат тілінен қары бағытта бураңыз. Саптаманы шешу үшін, негізгі блокты ұстап тұрып оны астынан үстінен қарай басыңыз да, сағат тілінің бағытымен жайлап бураңыз.

Еттартқыштың пайдалану

Ет тартқышты құрастыру және әр-түрлі саптамалармен бірге пайдалану тәртібін тиісті сұлбаларда қараңыз:

- **A3** (7 бет) фаршты дайындау;
- **A4** (8 бет) кішкене шұжықтарды дайындау;

- **A5** (9 бет) кеббені дайындау (фаршталған кішкене шұжықтар);
- **A6** (10 бет) паста дайындау.



НАЗАР АУДАРЫНЫ! Пышқаты кескіш жиектерін сыртқа қаратып орнатыныз. Пышқаты дұрыс орнатпау құралдың бузулуна алғы келү мүмкін.

Еттартқышқа сүйектер, тери, муздатылған немесе *ірі* кесек еттерді салмаңыз. Бұл құралдың қызмет мерзімін қыскартады және бұзылуына ақелу мүмкін.

Шұжықшалар өзірлеу үшін тартылған етті дайындау, шұжықтың қабықшасын 20 минутқа жылы суда сұлаңыз да, оны саптама конусына толығымен кігізіп, оның бос ұшын шығаберіс саңылаудан 1-2 см қашықтықта байланаңыз. Тартылған еттеп толтырылуына қарай қабықшаны саптамадан шешіңіз. Шұжықшаның қалаулы ұзындығына қол жеткізілгеннен кейін аспалтың сөндіріп, қабықшаны шығаберіс саңылау тұсынан байлан кесіңіз. Тартылған еттің қалған бөлігімен осыны қайталаңыз.

Кеббе өзірлеу үшін сыртқы қабықша арналған тартылған ет пен салынды дайындаңыз. Іші қуыс шұжықшаның саптама саңылауынан шыбын түрган ұшын қысыңыз. Шұжықтың қалаулы ұзындығына қол жеткізілгеннен кейін аспалтың сөндіріп, шұжықшаны саптама тұсынан кесіңіз. Шұжықшаның дайындаған салындымен толтырып, оны қысыңыз.

Паста өзірлеу үшін қамыр дайындау, қалаулы саптаманы таңдан орнатыңыз. Пастаның қалаулы ұзындығына қол жеткізілгеннен кейін оны пышақпен кесіңіз. Дайын пастаға үн себініз.

Көкеніс кескішінің пайдалану

Құралды тазарту және пайдалану ретін тиісті сыйбалардан **A7** қараңыз (11 бет).

Көкеніс тұрағыш блогынан саптамаларды алу үшін оны сағат тіліне қарсы сәл бұрап, өзіңзге қарай тартыңыз.

Блендерді пайдалану

Блендер балаларға арналған тағамның, сергіткіш коктейльдің, көже-еbezенің ингредиенттерді уяттады және бірдей етті араластырады, майонезін және сұйық қамыр жасауға тағайындалған.

Блендерді орнату, пайдалану және бөлшектеу тәртібін **A8-A9** сұлбасында (12-13 бет) қараңыз.

Корғаныс жүйелері

- Аспал қозғалтқыштың қызып кетуден сақтандыратын жүйемен жабдықталған. Егер аспалтың қозғалтқышы кенеттеден тоқтаған болса, аспалтың электр желісінен ажыратып, оны толығымен сұытып алыңыз. Қажет болған жағдайда аспалтың азық-түлік қалдықтарынан тазартып, аспалтың қайтадан электр желісіне қосыңыз. Аспал жұмысқа дайын болады.
- Сіздің қауіпсіздігіңіз үшін, дұрыс құрастырылмаған жағдайда және негізігүй блогы жөтөріліп тұраған жағдайда аспалтың қозғалтқышы ғүғматтады. Егер электр желісіне қосқаннан кейін қутақ індикаторы жаңын тұрғынанмен, аспал қосылмайтын болса, аспалтың электр желісінен ажыратып, құрастырудың дүрыстығын тексеріңіз: аспалтың барлық элементтері, бітейіш және корғаныс передше тірелгенше жақсылап орнатылуы тиіс.

III. АСПАП КҮТИМІ

Бүйымды тазалауға кіріспес бүрын оның әлектр қоректендіру желісінен ажыратылып, толық сұығанына көз жеткізіңіз. Аспалтың әр-түрлі бөлшектерін тазалаудың ұсынылған әдістері **A10** кестесінде (14 бет) көлтірілген.

Аспалты пайдаланғаннан кейін артынша оның барлық саптамалары мен бөлшектерін тазалаңыз.

STOP Құралды тазалау кезінде қатты шуберектер немесе губкалар қажақты **пасталарды** колдануға **Тыйым Салынаңды!** Соңдай-ақ тақамкен байланысатын заттар үшін қолдануға ұсынылмайтын химиялық агрессивті немесе кез келген басқа заттардың қолдануға болмайды.

*Аспал корпусын суға батыруға немесе су ағынана түсіруге **Тыйым Салынаңды!***

Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық, бөліктерін тазалап, түгел құрғатының құралдың құрғақ жеделнетін жерде жылдам аспалтартынан алыс және тікелей күн саулемдерден алыс сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың зақымдануына және/немесе ораманың бүтін-дігінән екелу мүмкін құралдың меканикалық асерлерге ұшарытуға тыйым салынаңды.

Құралдың орамасын сү мен басқа да сүйкітылардан сақтау қажет.

IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

Ақаулық	Мүмкін болатын себептері	Жою әдістері
Құрал іске қосылма үтір	Құрал электр желісіне қосылған	Құралдың электр желісіне қосыңыз
	Электрлік розетка жұмыс істемейді	Құралдың жұмыс істеп тұрған розеткага қосыңыз
	Аспал дұрыс құрастырылмаған, негізгі блок жақберілген	Аспалтың барлық бөлшектерінің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз
Аспал шуылдан, дірілдейді	Сіз қатты азықты өндемейсіз	Бұл қалыпты жағдай. Өндөу алдында азық-түлікі кесектеп тұрауға көзбек ереміз
	Қамыр тым қою	Бір ас қасық су қосыңыз
Қозғалтқыш жұмыс кезінде тоқтаған калды	Қозғалтқыштың қызып кетуден қорғанысы іске қосылды	«Корғаныс жүйелері» белімінің нұсқауларын орындаңыз
Жұмыс кезінде бөгде іс пайда болады	Аспал жана, ііс қорғаныс жабындысқынан шығады	Аспалтың мүхият тазалаңыз. Иіс бірнеше коспалардан соң кетеді

i Егер қатепілкіті дұрыстай алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініз.

V. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бүйімға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бүйімді ауыстыру жолымен материалда немесе жинау саласының жетіспеушілгінен туындаған кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мерзімен және сатушы колымен расталған жағдайдағанда күшіне енеді. Осы кепілдік тек бүйім пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жоңделмеген, бұзылаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу натижесінде зақындағанған, сонымен қатар бүйімнің толық жинаға сакталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бүйімнің табиғи тозуына және шыбын материалының тарауламайды (сүзгілер, шамдар, қыш және тефлондық тығыздauыштар және т.б.).

Бүйімнің қызмет мерзімі мен оған кепілдікті міндеттемелердің қолданыс мерзімі бүйім сатылған немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болmasa). Аспап өндірілген күнде бүйім корпусының сыйкестендіру жапсармасындағы сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-шы және 7-ші белгілер айды, 8-ші – құрылғының шығарылған жылын билдіреді.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген айы (01 – қантар, 02 – ақпан ... 12 – желтоқсан)

2 – өндірілген жыны (1 – 2011 ж., 2 – 2012 ж... 0 – 2020 ж.)

3 – үлгінің сериялық нөмірі

Өндіруші бекіткен аспаптың қызмет ету мерзімі бүйімнің пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүзеге асырылғанда, сатып алынған күнінен бастап 3 жылды құрайды.

Орамды, пайдалануши нұсқаулығын, сонымен қатар аспаптың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдала асуры керек. Коршаған ортаға қамкорлық білдіріңіз: мұндаі бүйімдарды әдемтегі түрмисстық қоқыспен тастанаңыз.



Производитель: «Пауэр Пойнт Инк. Лимитед» №1202 Хай Юн Гэ (B1) Лин Хай Шан Чжуан Сямейлин Футъян, Шеньхень, Китай, 518049.

Импортер: ООО «АЛЬФА», 198099, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, корп. 2, литер A.

© REDMOND. Все права защищены. 2018

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

www.redmond.company
www.multivarka.pro
www.store.redmond.company
www.smartredmond.com
Made in China

RKM-M4020-CIS-UM-3