RUSSE
ТАРАНТИЯ
арантия TEFAL действует с момента
окупки посуды и распространяется на
пюбые производственные дефекты.
Эта гарантия не покрывает
овреждения, вызванные
неправильным использованием,
даром или падением или по причине
рофессионального использования.
арантия также не распространяется
на пятна, изменение цвета и
иеханические повреждения на
внутренней или внешней поверхности.
EFAL гарантирует, что
антипригарное покрытие
соответствует нормам и требованиям,
редъявляемым к материалам,
вступающим в контакт с продуктами
итания.
ИНСТРУКЦИИ ПО
ІСПОЛЬЗОВАНИЮ
Teред первым использованием вашей
ковороды, вымойте ее и хорошо
росушите. Для посуды с
антипригарным покрытием: протрите
внутреннюю поверхность сковороды
одсолнечным маслом, затем вытрите
ухонным полотенцем.
і крышку в холодную воду.
Травильно расположите по центру —
правильно расположите по центру вашу сковороду над источником тепла
зашу сковороду над источником тепла
вашу сковороду над источником тепла это предотвращает повреждение ручки и антипригарного покрытия).
вашу сковороду над источником тепла это предотвращает повреждение ручки и антипригарного покрытия).
вашу сковороду над источником тепла это предотвращает повреждение ручки и антипригарного покрытия).

The handle and the side handles of lids	Ручки сковород, крышек и сотейников
and stewpots can heat.	могут нагреваться.
To preserve the quality of your product:	. <u>Для защиты антипригарного</u> покрытия :
. in order to avoid overheating your empty pan,	- не перегревайте пустую посуду;
. never heat fat or oil to the extent that it burns and turns black,	никогда не нагревайте масло или жир до его почернения
- Slight surface marks or abrasions are normal and will not affect the performance of the non-stick coating;	Мелкие отметины и шероховатости на поверхности – нормальное явление, которое не влияет на качество антипригарного покрытия.
Cleaning instructions: - clean your utensil with hot water, washing liquid, and a sponge (powder and metallic sponge not recommended)	. Инструкции по очистке: помойте внешнее и внутреннее антипригарное покрытие вашей посуды горячей водой, жидким мылом и губкой (не используйте абразивные порошки или щетки);
- a blue or yellow coloration can appear. It is natural and not dangerous, and can be cleaned with a special stainless steel detergent, or with added vinegar or lemon.	- могут появится голубые или желтые оттенки. Это нормально и неопасно. Их можно очистить специальным средством, также добавляя уксус или лимонную кислоту.
 Always clean the induction base of your utensil after washing. 	- Хорошо промывайте посуду после мытья чистящими средствами.
Do not overheat your utensil to avoid fumes that could be dangerous for small animals with particularly sensitive respiratory system, like birds. We recommend that birds should not be kept in the kitchen.	Не перегревая посуду, вы можете предотвратить дым, который появляется при перегреве. Такие выделения могут быть опасны для животных с очень чувствительной респираторной системой, например для птиц. Мы рекомендуем не держать птиц на кухне.