

Tefal®

RU



UK

KK



Multi délices express

www.tefal.com



Внимательно прочтайте руководство по эксплуатации перед первым применением устройства и сохраните его на будущее. Компания Tefal снимает с себя ответственность за последствия при несоблюдении инструкций по применению.

- Не пользуйтесь устройством, если оно упало, имеет признаки износа или работает неправильно. В этом случае устройство следует отнести в авторизованный сервисный центр.
- Если шнур питания поврежден, то в целях безопасности его замену должен выполнить производитель, авторизованный сервисный центр или специалист аналогичной квалификации.
- Программы 1, 2 и 3 устройства могут использоваться детьми от 3 лет при условии, что они находятся под присмотром или получили указания по безопасному применению устройства и осознают связанные с этим опасности. Чистка и обслуживание устройства могут выполняться детьми от 8 лет под присмотром взрослого. Храните устройство и

шнур питания в месте, недоступном для детей младше 3 лет.

- Программы 4 и 5 устройства могут использоваться детьми от 8 лет при условии, что они находятся под присмотром или получили указания по безопасному применению устройства и осознают связанные с этим опасности. Чистка и обслуживание устройства могут выполняться детьми от 8 лет под присмотром взрослого. Храните устройство и шнур питания в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
- Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) со сниженными физическими, сенсорными и умственными способностями, а также лицами, не имеющими соответствующих знаний и опыта, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром лица, ответственного за их безопасность, или были проинструктированы по особенностям эксплуатации устройства.
- Устройство может использоваться лицами со сниженными физическими, сенсорными и умственными способностями, а также лицами, не имеющими соответствующих знаний и опыта, при условии, что они находятся

под присмотром или получили инструкции  по технике безопасности и особенностям эксплуатации устройства.

- Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с устройством.
- Поверхность нагревательного элемента может оставаться горячей после завершения использования.
- Устройство предназначено исключительно для приготовления пищи в домашних условиях внутри помещения. Оно не предназначено для следующих целей (не покрываются гарантией): приготовление питания для персонала магазинов, офисов, прочих организаций и ферм; использование постояльцами отелей, мотелей и прочих учреждений сферы гостиничных услуг.
- Устройство не следует погружать в воду или иную жидкость.
- Ознакомьтесь с правилами эксплуатации, чистки и обслуживания устройства в руководстве по эксплуатации.
- Внимание! Неправильное применение может стать причиной травмирования.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА



Помогайте сохранять окружающей среды!

- ① Устройство содержит множество материалов, которые могут быть переработаны и использованы вторично.
- ⇒ Обратитесь в специальный пункт сбора для утилизации устройства.

ОПИСАНИЕ

- 1** Крышка
- 2** Клапан для выпуска пара
- 3** Крышки стеклянных баночек
- 4** Стаканчики
- 5** Крепежные выступы стаканчиков
- 6** Стеклянные баночки
- 7** Подставка для стаканчиков
- 8** Емкость для быстрого приготовления йогурта и молочных десертов
- 9** Основание
- 10** Мерная ложка

- 11** Панель управления
 - a** Отображение программы и оставшегося времени
 - b** Отображение текущего цикла
 - c** Отображение программы быстрого приготовления йогурта
 - d** программа приготовления йогурта
 - e** программа приготовления творога
 - f** программа приготовления молочных десертов
 - g** программа приготовления нежных десертов
 - h** Кнопка «OK»
 - i** Кнопка «Программа»
 - j** Настройка времени — кнопка «–»
 - k** Настройка времени — кнопка «+»

РЕКОМЕНДАЦИИ

Перед первым использованием



- Удалите всю упаковку, наклейки и прочие принадлежности с внутренней и внешней частей устройства (рис. 1).
- Промойте баночки с крышками, стаканчики, подставку, крышку и мерную ложку теплым мыльным раствором воды. Для чистки внутренней стороны емкости следует использовать мягкую, а не абразивную сторону губки во избежание повреждения поверхности. Не пользуйтесь абразивными чистящими средствами. Не погружайте устройство в воду.

Во время работы устройства



2

- ⚠ Крышка оснащена клапаном для выпуска пара. Во избежание получения ожогов во время приготовления десертов не держите руки над клапаном (рис. 2).
- Не двигайте устройство и ни в коем случае не открывайте крышку во время его работы. Не размещайте устройство в местах, подверженных вибрациям (например, на холодильнике) или сквознякам. Соблюдение этих рекомендаций позволит успешно приготовить нужное блюдо.

После окончания работы



3

⚠ После завершения приготовления десертов

- Во избежание угрозы получения ожогов выключите устройство и подождите немного, перед тем как открывать крышку и вынимать подставку. Чтобы вынуть подставку с баночками, воспользуйтесь прихваткой или кухонным полотенцем (рис. 3). Не вынимайте баночки и не касайтесь их голыми руками после завершения приготовления.
- В конце процесса приготовления на крышке может скапливаться паровой конденсат. Снимите крышку в горизонтальном направлении и слейте конденсат в раковину, чтобы вода не попала в готовый продукт (рис. 4a-b).
- Не помещайте стеклянные баночки в холодильную или морозильную камеру. Не помещайте их в микроволновую печь. Не пользуйтесь газовой горелкой.
- Не наливайте чрезмерно горячую жидкость в стеклянные баночки.
- После полного остывания основания вы можете удалить остатки воды с помощью губки.



4a



4b

Для достижения оптимальных результатов следует соблюдать несколько правил.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Быстрое приготовление йогурта	программа 1	
Йогурт	программа 2	
Творог	программа 3	

ВЫБОР ИНГРЕДИЕНТОВ

Молоко

Какое молоко выбрать?

Для всех рецептов (если не указывается иное) используется коровье молоко. Вы можете использовать молоко растительного происхождения, например соевое молоко, а также козье или овечье молоко (за исключением быстрого приготовления йогурта — программа 1), но в этих случаях плотность йогурта будет зависеть от вида используемого молока. Непастеризованное молоко, молоко длительного хранения и виды молока, приведенные ниже, подходят для использования в устройстве:



ПРИМЕЧАНИЕ: Выбирайте цельное молоко, предпочтительно ультрапастеризованное длительного хранения. Непастеризованное (свежее) молоко склонно к вскипанию после охлаждения, в результате чего образуется пленка, которую требуется удалить.

- **Стерилизованное молоко длительного хранения:** этот вид цельного ультрапастеризованного молока обеспечивает приготовление более густого йогурта. При использовании полуобезжиренного молока получается менее густой йогурт. Вы можете использовать полуобезжиренное молоко с добавлением 1–2 баночек сухого молока.
- **Пастеризованное молоко:** йогурт получается более жирным с тонкой пленкой на поверхности.

- **Непастеризованное (сырое) молоко** необходимо обязательно прокипятить. Рекомендуется провести длительное кипячение молока. Использование некипяченого молока представляет опасность. Молоко необходимо остудить перед его приготовлением в устройстве. Йогурты, сделанные на основе сырого молока, не рекомендуются использовать для приготовления последующих йогуртов.
- **Сухое молоко:** из сухого молока получится чрезмерно жирный йогурт. Следуйте указаниям производителя на упаковке.

Закваска

Для йогурта

Варианты приготовления:

- На основе магазинного **натурального йогурта** с наиболее длительным сроком годности. Этот йогурт содержит более активную закваску для получения йогурта более высокой плотности.
- На основе **сухой закваски**. Следует соблюдать рекомендуемое для этого вида закваски время готовки. Приобрести закваску можно в супермаркетах, аптеках и магазинах диетического питания.
- На основе **йогурта собственного производства** — йогурт должен быть натуральным и недавно приготовленным. Этот процесс называется пересадкой закваски. После 5 пересадок закваска становится более бедной, а консистенция йогурта — менее плотной. Поэтому рекомендуется приготовить новый йогурт на основе магазинного йогурта или сухой закваски.

ПРИМЕЧАНИЕ: После нагревания молока дождитесь его остывания до комнатной температуры, перед тем как добавлять закваску.

ПРИМЕЧАНИЕ: Слишком сильный нагрев может нарушить свойства закваски.

Для других блюд из творога и сыра:

творог и десерты

- Закваска: используйте только свежий творог для приготовления собственных творожных продуктов.
- Сычужная закваска: для приготовления творожных продуктов необходимо добавить несколько капель сырчужной закваски (ее можно приобрести в аптеках или магазинах диетического питания).

Совет: можно заменить сычужную закваску столовой ложкой лимонного сока.

Когда добавлять сахар?

Йогурт и творог.

Можно добавлять сахар в йогурт в момент дегустации, или перед приготовлением йогурта. Сахар можно добавлять в молоко вместе с закваской, тщательно перемешивая вилкой или венчиком до полного растворения.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЙОГУРТА (ПРОГРАММЫ 1 И 2)

Подготовка смеси



- Вам необходимы: молоко, желательно цельное, и закваска (см. раздел «Выбор ингредиентов»).
- Если вы используете йогурт в качестве закваски: слегка взбейте йогурт вилкой или венчиком с добавлением небольшого количества молока до образования однородной смеси. Добавьте оставшуюся часть молока, постоянно помешивая.
- Распределите подготовленную смесь по баночкам с помощью входящей в комплект мерной ложки (рис. 5).

На 6 баночек: 750 мл молока, закваска на ваш выбор.

На 12 баночек: 1 л молока, закваска на ваш выбор.

Количество баночек	Объем молока	Закваска
6	750 мл	1 баночка йогурта или 1 пакетик сухой закваски
12	1,5 л	1 баночка йогурта или 1 пакетик сухой закваски

Примечание:

Если вы не собираетесь использовать все баночки, накройте неиспользуемые отверстия пустой баночкой или крышкой для баночки (рис. 6). Это не повлияет на время ферментации йогурта.





БЫСТРОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЙОГУРТА (ПРОГРАММА 1)

Запуск устройства

- ⚠ Наполните основание устройства водой до максимального (MAX) уровня (рис. 7).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы забудете налить воду, вам об этом напомнит звуковой сигнал.


- ⚠ Вставьте подставку в основание устройства (рис. 8). Баночки должны размещаться, не касаясь воды (рис. 9).
- Разместите наполненные баночки без крышек в отверстия в подставке (рис. 10).
- Закройте крышку устройства (рис. 11).
- Включите устройство.
- По умолчанию отобразится программа P1 «Быстрое приготовление йогурта».
- Подтвердите действие нажатием кнопки **OK**.
- На дисплее отобразится время по умолчанию: 4 ч. 00
- При необходимости настройте время с помощью кнопок «+» и «-».
- Подтвердите действие нажатием кнопки **OK**.
- Начнется цикл приготовления (рис. 12).
- В любой момент можно приостановить приготовление и вернуться к выбору программы, нажав и удерживая кнопку **OK**.



7



8



9



10



11



12

Окончание цикла и охлаждение



13

- Звуковой сигнал укажет, что цикл окончен. Нажмите кнопку «OK» для прекращения звукового сигнала. Длительное нажатие позволяет вернуться в меню. Можно изменять время с помощью кнопок «+» и «-» и подтверждать нажатием кнопки **OK**.
- По окончании цикла накройте баночки крышками (рис. 13) и поместите йогурт в холодильник не менее чем на 4 часа, чтобы он хорошо загустел.


Хранение

- Натуральный йогурт хранится в холодильнике не более 7 дней. Другие виды йогурта хранятся меньше.




Запуск устройства

- **⚠ Не наливайте воду в емкость (рис. 14).**
- **⚠ Вставьте подставку в основание устройства (рис. 15).** Баночки должны размещаться, не касаясь воды (рис. 16).
- Разместите наполненные баночки без крышек в отверстия в подставке (рис. 17).
- Закройте крышку устройства (рис. 18).
- Включите устройство.
- Нажмите кнопку  для выбора программы 2 «Йогурт» .
- Настройте время с помощью кнопок «+» и «-».
- Подтвердите действие нажатием кнопки **OK**.
- Начнется цикл приготовления (рис. 19).
- В любой из моментов процедуры можно приостановить приготовление и вернуться к выбору программы, нажав и удерживая кнопку **OK**.




Время ферментации

- В зависимости от ингредиентов основы йогурта и требуемого результата для ферментации требуется от 6 до 12 часов.



Окончание цикла и охлаждение



- В режиме приготовления йогурта (программа 2) устройство автоматически отключается в конце цикла без звукового сигнала.
- По окончании цикла накройте баночки крышками (рис. 20) и поместите йогурт в холодильник не менее чем на 4 часа, чтобы он хорошо загустел.

Хранение

- Натуральный йогурт хранится в холодильнике не более 7 дней. Другие виды йогурта хранятся меньше.



ТВОРОГ И ДЕСЕРТЫ (ПРОГРАММА 3)

Подготовка смеси



21



22

Данная основа подходит для 2 видов творожных продуктов.

- Вам необходимы: молоко, желательно цельное, и свежий творог.
- Слегка взбейте творог вилкой или венчиком с добавлением небольшого количества молока до образования однородной смеси. Добавьте оставшуюся часть молока, постоянно помешивая.
- Добавьте сычужную закваску или лимонный сок (предпочтительнее лимонный сок).
- Вставьте стаканчики в баночки и убедитесь, что они полностью встали на свои места (рис. 21).
- Наполните баночки с помощью входящей в комплект мерной ложки (рис. 22) не выше уровня выступов на стаканчике, чтобы впоследствии была возможность вынуть стаканчики для сцеживания сыворотки.

На 6 баночек: 750 мл молока, 100 г свежего творога, 4 капли сычужной закваски или столовая ложка лимонного сока

На 12 баночек: 1 л молока, 100 г свежего творога, 6 капель сычужной закваски или столовая ложка лимонного сока

Количество баночек	Объем молока	Объем творога	Закваска ИЛИ лимонный сок	
6	750 мл	100 г	4 капли	1 столовая ложка
12	1,5 л	100 г	6 капель	1 столовая ложка



23

Примечание:

Если вы не собираетесь использовать все баночки, накройте неиспользуемые отверстия пустой баночкой или крышкой для баночки (рис. 23). Это не повлияет на время ферментации творога.

Запуск устройства


- ⚠ Не наливайте воду в основание (рис. 24).
- ⚠ Вставьте подставку в основание устройства (рис. 25). Баночки должны размещаться, не касаясь воды (рис. 26).
- Разместите наполненные баночки без крышек в отверстия в подставке (рис. 27).
- Закройте крышку устройства (рис. 28).
- Включите устройство.
- Нажмите один раз на кнопку для выбора программы 3 (творог)
- Подтвердите выбор программы нажатием кнопки .
- Настройте время с помощью кнопок «+» и «-».
- Подтвердите действие нажатием кнопки .
- Начнется цикл приготовления (рис. 29).
- В любой момент можно приостановить приготовление и вернуться к выбору программы, нажав и удерживая кнопку .



24



25



26



27



28



29

Время ферментации

- В соответствии с выбранным продуктом (творог или десерт) и рецептом время ферментации составит от 12 до 24 часов.




Окончание цикла

- В режиме приготовления творога (программа 3) устройство автоматически отключается в конце цикла без звукового сигнала.

Сцеживание жидкости, хранение и охлаждение продуктов

- По окончании цикла приподнимите стаканчики за выступы и поверните их на 1/4 оборота в положение для сцеживания (рис. 30-31). Дайте жидкости стечь в течение 15 минут и слейте сыворотку*.
- Верните стаканчики в прежнее положение внутри баночек и накройте их крышками (рис. 32). Поместите творог в холодильник не менее чем на 4 часа, чтобы он хорошо загустел.
- Перед дегустацией перемешайте продукт.



* Во время приготовления творожных продуктов образуется лактоплазма (сыворотка). Эта жидкость, которая сцеживается для получения желаемого уровня сухости продукта, не несет вреда здоровью, а наоборот, содержит множество полезных минеральных веществ.

Хранение

- Творожные продукты хранятся в холодильнике, их необходимо употребить в течение 7 дней.



**МОЛОЧНЫЕ ДЕСЕРТЫ
(ПРОГРАММА 4)**



**НЕЖНЫЕ ДЕСЕРТЫ
(ПРОГРАММА 5)**

Запуск устройства

- Наполните основание устройства водой до максимального (MAX) уровня (рис. 34).**
- ⚠ Вставьте подставку в основание устройства (рис. 35). Баночки должны размещаться, не касаясь воды (рис. 36).**





Примечание:

Если вы не собираетесь использовать все баночки, накройте неиспользуемые отверстия пустой баночкой или крышкой для баночки (рис. 33).

- Разместите баночки со смесью без крышек в подставке (рис. 37).
- Закройте крышку устройства (рис. 38).
- Включите устройство.
- Выберите программу 4 «Молочные десерты» или 5 «Нежные десерты» нажатием кнопки .
- Подтвердите выбор программы нажатием кнопки .
- Выберите время приготовления с помощью кнопок «+» и «-».
- Подтвердите действие нажатием кнопки .
- Начнется цикл приготовления (рис. 39).
- В любой момент можно приостановить приготовление и вернуться к выбору программы, нажав и удерживая кнопку .

Примечание: В ходе процесса приготовления вы можете изменять время с помощью кнопок «+» и «-». Новое значение времени автоматически сохранится через несколько секунд.





Окончание цикла и охлаждение

- Звуковой сигнал укажет, что цикл окончен. Нажмите кнопку «OK» для прекращения звукового сигнала. Длительное нажатие позволяет вернуться в меню. Можно изменить время с помощью кнопок «+» и «-» и подтвердить нажатием кнопки **OK**.
- Не помещайте горячий продукт в холодильник. Соблюдайте рецептуру для правильного хранения продукта.

Хранение

- Молочные десерты хранятся в холодильнике, их необходимо употребить незамедлительно после приготовления.

Важная информация: Множество рецептов приготовления молочных десертов предполагают использование яиц. Во избежание всевозможных угроз следует использовать исключительно свежие яйца.



- Отключайте устройство от сети перед чисткой (рис. 40).
- Не погружайте устройство в воду. Чистите устройство тканью, смоченной теплым мыльным раствором воды. Тщательно прополошите и просушите.
- Мойте баночки, крышки, стаканчики и мерную ложку теплым мыльным раствором воды или в посудомоечной машине (рис. 41).
- Подставку и крышку устройства следует мыть теплым мыльным раствором воды.
- Для чистки внутренней стороны емкости следует использовать мягкую, а не абразивную сторону губки во избежание повреждения поверхности. Не пользуйтесь абразивными чистящими средствами. Не погружайте устройство в воду.
- Чтобы очистить основание от накипи, наполните его до максимального (MAX) уровня спиртовым уксусом. Через час слейте уксус и почистите основание губкой. Тщательно прополошите перед повторным использованием.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

- **Какое молоко вы порекомендуете, чтобы приготовить вкусный йогурт?**

Для приготовления йогурта мы рекомендуем использовать цельное ультрапастеризованное молоко.

- **Если под рукой есть только полуобезжиренное молоко, можно ли его использовать?**

Да, можно использовать полуобезжиренное молоко, но йогурт будет более жидким. Для получения более густого йогурта можно добавить примерно одну баночку цельного сухого молока.

- Какую закваску следует использовать?**

В качестве закваски можно использовать либо йогурт из магазина или собственного приготовления, либо сухую закваску.

- Следует ли убирать йогурт в холодильник сразу после окончания цикла приготовления?**

Это не является обязательным. Если вы запустите цикл приготовления на ночь, то можно убрать продукт в прохладное место утром. Не обязательно находиться рядом с устройством во время окончания цикла приготовления.

- Иногда на крышке образуется конденсат, что с ним делать?**

Это нормальное явление. Если по завершении цикла приготовления на крышке скапливается конденсированный пар. Снимите крышку, не наклоняя ее, и слейте конденсат в раковину. Это поможет избежать попадания воды в йогурт.

- Обязательно ли выполнять приготовление во всех баночках?**

Нет. Если вы не собираетесь использовать все баночки, накройте неиспользуемые отверстия крышкой для баночки или пустой баночкой.

- Когда следует добавлять сахар: до или после приготовления?**

Можно добавлять сахар во время приготовления вместе с закваской. Либо можно добавлять сахар, мед, ванильный сахар или сироп перед дегустацией.

- А вот маленький секрет успешного приготовления йогурта...**

Для получения плотного и однородного йогурта все используемые ингредиенты должны быть комнатной температуры.

- Я люблю йогурт с фруктами. Можно ли добавлять свежие фрукты?**

Кислотность сырых фруктов может привести к сворачиванию йогурта, поэтому мы рекомендуем добавлять в йогурт фруктовое варенье, пюре или фрукты, прошедшие термическую обработку. Либо можно добавить свежие фрукты в момент дегустации.

- **Можно ли приготовить продукты с 2 разными вкусами или 2 разных рецепта за один цикл?**

Можно готовить продукты по разным рецептам в одно и то же время при условии использования одной программы и одинакового времени приготовления.

- **Как получить более густой йогурт?**

Густота йогурта зависит от 3 факторов: вид используемого молока, время ферментации и вид закваски. Чтобы получить более густой йогурт, используйте цельное молоко или добавляйте цельное сухое молоко. Для закваски выбирайте йогурт с максимально долгим сроком хранения. Чем дольше происходит ферментация йогурта, тем гуще он получается.

- **Обязательно ли готовить продукты из коровьего молока?**

Можно использовать иное молоко животного (козье, овечье) или растительного (соевое) происхождения. По сравнению с цельным коровьим молоком продукт получится более жидким.

- **Как долго хранится домашний йогурт?**

Йогурт и творог могут храниться в холодильнике не более 7 дней. Молочные десерты необходимо употребить незамедлительно после приготовления.

- **Можно ли купить дополнительные баночки?**

Можно купить комплект из 6 дополнительных баночек на сайте www.shop.tefal.ru

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Неудовлетворительный результат приготовления

ПРОБЛЕМЫ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Чрезмерно жидкий йогурт / творог.	Используется полуобезжиренное молоко без добавления сухого молока (используемое молоко недостаточно богато белками).	Добавьте 1 баночку цельного сухого молока (или 2 в случае использования обезжиренного молока) или используйте цельное молоко.
	Перемещение устройства во время ферментации, механическое воздействие на него или воздействие вибраций.	Не перемещайте устройство во время его работы.
		Не ставьте устройство на холодильник.
	Закваска более не эффективна.	Используйте другой вид закваски или марку йогурта / свежего творога.
	Используется творог или творожный сыр из магазина, прошедший термическую обработку. Они содержат лишь небольшой объем активной закваски.	Проверьте срок годности закваски или йогурта / свежего творога.
		Используйте в качестве закваски 1 баночку свежего творога.

ПРОБЛЕМЫ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Чрезмерно жидкий йогурт / творог.	Устройство открыто во время работы.	Не вынимайте баночки и не открывайте устройство до окончания цикла приготовления.
	В йогурт добавлены фрукты.	Используйте отваренные фрукты, компот или варенье (при комнатной температуре). Сырые фрукты выделяют кислоты, которые мешают правильному приготовлению йогурта. Либо можно добавить свежие фрукты в момент дегустации.
Чрезмерно жидкий йогурт / творог.	Баночки недостаточно хорошо почищены / промыты (ручное полоскание или мытье в посудомоечной машине).	Перед тем как наполнить баночки смесью, убедитесь, что внутри них нет следов моющих или чистящих средств либо загрязнений, которые могут мешать ферментации продукта.
Чрезмерная кислотность йогурта.	Чрезмерно длительное время ферментации.	В следующий раз уменьшите время ферментации.
После окончания ферментации на поверхности или боковых сторонах йогурта образуется полупрозрачная жидкость (сыворотка).	Чрезмерная ферментация.	Уменьшите время ферментации и/или добавьте сухого цельного молока.
Творог получился слишком горьким или кислым.	Чрезмерное количество сычужной закваски или лимонного сока.	Откорректируйте количество сырчужной сыворотки или лимонного сока, чтобы сохранить густоту продукта, но добиться лучшего вкуса.

Неисправности

ПРОБЛЕМЫ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Устройство не работает.	Подключение к сети.	Проверьте подключение устройства к сети.
Устройство подключено правильно, но не работает.	Техническая неисправность.	Обратитесь к продавцу или в уполномоченный сервисный центр Tefal.
Продукт не приготовился правильно внутри.	Подставка для баночек установлена в перевернутом виде	Установите подставку правильно, чтобы баночки находились выше уровня воды.
Идет приготовление десерта (программа 4 или 5). Устройство запускается, быстро мигает индикатор, устройство издает непрерывный звуковой сигнал.	Отсутствует вода в основании устройства.	Выключите устройство и добавьте воду в основание, как указано в руководстве. Подождите 2–3 минуты и продолжите приготовление.
Устройство прекращает работу после звукового сигнала во время цикла приготовления.	Закончилась вода в основании устройства.	Аккуратно откройте устройство, удерживая его прихваткой или кухонным полотенцем, и добавьте воду.
Из клапана устройства выходит большой объем пара.	Подставка с баночками или крышка устройства расположены неправильно.	Правильно расположите подставку с баночками или крышку.
Неудовлетворительный результат приготовления.	Неправильный выбор программы.	Убедитесь в правильности используемой программы в соответствии с необходимым рецептом.
Неправильно выбрана программа.		Удерживайте кнопку OK для возврата в начальное меню.

Хотите купить комплект дополнительных баночек?

Посетите сайт:

www.shop.tefal.ru

Данное изделие ремонтируется TEFAL/T-FAL в течение и после окончания гарантийного срока
Информация о порядке приобретения аксессуаров и расходных материалов доступна на интернет-сайте

TEFAL/T-FAL

Гарантия:

TEFAL/T-FAL гарантирует устранение любого производственного дефекта, связанного с недостатком материалов или сборки, в течение гарантийного срока, указанного в приложенном списке стран ***, начиная с даты продажи. Гарантийный срок указан для каждой страны.

Международная Гарантия производителя покрывает все расходы, связанные с восстановлением дефектного изделия из его первоначального технического состояния путем ремонта или замены неисправных деталей, включая стоимость необходимой работы по устранению выявленных недостатков. По выбору TEFAL/T-FAL вместо ремонта неисправного изделия может быть произведена его замена. Обязательства TEFAL/T-FAL и Ваш выбор в рамках данной гарантии ограничены ремонтом изделия или его заменой.

Условия гарантии и исключения:

TEFAL/T-FAL не несет обязательства по гарантийному ремонту или замене любого изделия в случае отсутствия документа, подтверждающего дату продажи. Изделие должно быть передано в авторизованный сервисный центр TEFAL/T-FAL. Адреса авторизованных сервисных центров для каждой страны можно узнать на веб-сайте TEFAL/T-FAL либо позвонив по соответствующему телефону, указанному в списке стран. Для обеспечения наилучшего послепродажного сервиса и постоянного улучшения качества обслуживания клиентов, TEFAL/T-FAL может проводить опрос всех клиентов, обращавшихся в авторизованные сервисные центры TEFAL/T-FAL для ремонта или замены какого-либо изделия, с целью выявления степени удовлетворенности качеством обслуживания. Данная гарантия распространяется только на изделия, приобретенные и используемые исключительно в личных бытовых целях и не распространяется на какие-либо неисправности, которые могли возникнуть в результате неправильного или небрежного использования; невыполнения инструкций по эксплуатации TEFAL/T-FAL; самостоятельного изменения владельцем конструкции изделия или его ремонта где-либо, кроме как в авторизованных сервисных центрах TEFAL/T-FAL, а также на любые неисправности, вызванные неправильной упаковкой изделия владельцем, или небрежной доставкой изделия любым перевозчиком. Данная гарантия не распространяется также на случаи нормального износа изделия; его обслуживание или замену расходными материалами либо аксессуарами; а также на неисправности, вызванные:

- использованием воды или расходных материалов неподходящего типа
- попаданием жидкости, пыли или насекомых внутрь изделия (исключая приборы, специально разработанные для борьбы с насекомыми)
- повреждения или неудовлетворительную работу изделия, вызванные несоответствием напряжения или частоты тока, указанными на изделии или в спецификации
- накипью (очистка от накипи должна проводиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации)
- механическими повреждениями или перегрузкой изделия
- действиями непреодолимой силы (нечастый случай, пожар, наводнение, т.д.)
- профессиональным использованием или использованием в коммерческих целях
- повреждения, вызванные ударом молнии или скачками питающего напряжения.
- повреждения каких-либо стеклянных или хрупких компонентов изделия

Права потребителя, предусмотренные законодательством:

Данная Международная гарантia TEFAL/T-FAL не затрагивает какие-либо права потребителя, предусмотренные законодательством страны о защите прав потребителей, включая права в отношении торговой организации, в которой изделие было приобретено. Данная гарантia предоставляет потребителю специфические законные права, однако потребитель может также обладать другими законными правами, которые варьируются от страны к стране или от региона к региону. Потребитель может отстаивать любые законные права по своему собственному выбору.

Дополнительная информация:

Срок службы изделия, установленный производителем в соответствии с законом «О защите прав потребителей», составляет два года с даты розничной продажи изделия или с даты производства, если дату пр.одажи установить невозможно. Дата производства определяется четырьмя последними цифрами полного артикула изделия, указанного на его корпусе. Две первые цифры соответствуют номеру недели про.изводства, две последние цифры- последним цифрам года производства изделия .

** В случае, если изделие было приобретено в одной из перечисленных стран и использовалось в какой-либо другой стране из приведенного списка, срок международной гарантii TEFAL/T-FAL соответствует гарантiiному сроку страны использования изделия, даже если изделие было приобретено в одной из других перечисленных стран с иным гарантiiным сроком. Ремонт изделий, приобретенных вне страны использования, может потребовать более длительного срока, если данные изделия не поставляются TEFAL/T-FAL в страну использования; Если изделие не может быть отремонтировано в стране использования, Международная Гарантia TEFAL/T-FAL ограничивается заменой на аналогичное изделие или изделие, аналогичное по стоимости, когда это возможно. Пожалуйста, сохраните данный документ для Вашей информации и предъявления в авторизованный сервисный центр при возникновении жалоб, покрываемых данной гарантiiей

ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Уважно прочитайте інструкцію перед використанням пристрою та зберігайте для подальшого використання: використання з недотриманням інструкції з експлуатації звільняє SEB від відповідальності.

- Не використовуйте пристрій, якщо він упав, якщо він має видимі пошкодження або несправності. У цьому випадку пристрій слід надіслати в авторизований сервісний центр.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, з міркувань безпеки він має бути замінений виробником, його авторизованим сервісним центром або кваліфікованим спеціалістом.
- Програми 1, 2 і 3 цього пристрою можуть використовуватися дітьми віком до 3 років, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції з безпечної використання пристрію та розуміють можливу небезпеку. Очищення та догляд у домашніх умовах не мають виконуватися дітьми, якщо їм не виповнилося 8 років і вони не перебувають під наглядом дорослих. Тримайте пристрій і його шнур у місці, недоступному для дітей віком до 3 років.
- Програми 4 і 5 цього пристрою можуть

використовуватися дітьми віком до 8 років, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції з безпечної використання приладу та розуміють можливу небезпеку. Очищення та догляд у домашніх умовах не мають виконуватися дітьми, якщо їм не виповнилося 8 років і вони не перебувають під наглядом дорослих. Тримайте прилад і його шнур у місці, недоступному для дітей віком до 8 років.

- Цей пристрій не призначений для використання особами (зокрема дітьми) з фізичними, сенсорними чи психічними вадами або без досвіду чи знань, за тим винятком, коли особа, відповідальна за їхню безпеку, наглядає за ними або навчає користуватись пристроєм.
- Цей пристрій може використовуватись особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з браком досвіду чи знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції з безпечної використання приладу та розуміють можливу небезпеку.
- Слід наглядати за дітьми, щоб вони не гралися з приладом і не використовували його як іграшку.

- Поверхня нагрівального елемента може залишатися гарячою після використання.
- Пристрій призначений тільки для побутового кулінарного використання в помешканні. Він не призначений для використання в перелічених нижче випадках, які не підпадають під дію гарантії: у ї дальнях для співробітників магазинів, офісів та інших робочих середовищ, на фермах, для гостей готелів, мотелів та інших середовищ житлового типу, у гостиничних кімнатах.
- Не занурюйте пристрій у воду чи будь-яку іншу рідину.
- Див. інструкцію, щоб отримати вказівки з використання, очищення та технічного обслуговування пристрою.
- Увага! Неправильне використання може привести до травмування.

ДОВКІЛЛЯ



Захищаймо довкілля разом!

- ➊ У цьому пристрії багато матеріалів, які можуть бути цінними або підлягають вторинній переробці.
- ➋ Для утилізації пристрію віднесіть його в пункт прийому побутових відходів.

ОПИС

UK

- 1 Кришка пристрою
- 2 Отвори для виходу пари
- 3 Кришки скляних банок
- 4 Скляночки
- 5 Виступи для фіксації скляночок
- 6 Скляні баночки
- 7 Підставка для баночок
- 8 Резервуар для води для швидкого приготування йогуртів і молочних десертів
- 9 Основа
- 10 Черпак

- 11 Панель керування
 - a Відображення програми і часу, що залишився
 - b Відображення поточного циклу
 - c Відображення програми швидкого приготування йогурту
 - d Програма для приготування йогурту
 - e Програма для приготування домашнього сиру
 - f Програма для приготування молочних десертів
 - g Програма для ніжних
 - h Кнопка OK
 - i Кнопка «Програма»
 - j Регулювання часу – кнопка «–»
 - k Регулювання часу – кнопка «+»

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Перед першим використанням



- Видаліть усі пакувальні матеріали, наклейки або різні аксесуари всередині і ззовні пристрою (мал. 1).
- Помийте банки, кришки, скляночки,, підставку, кришку і черпак у гарячій мильній воді. Щоб очистити ємність всередині, достатньо просто протерти губкою – ужодному разі не використовуйте абразивні губки, які можуть пошкодити прилад. Не застосовуйте абразивні чистячі засоби. Ніколи не занурюйте корпус приладу у воду.

Під час використання



- **⚠️ Кришка має отвори для виходу пари. Щоб уникнути опіків в режимі «Десерт», не тримайте руки над цими отворами (рис. 2).**
- Не рухайте пристрій під час і в жонку разі не відкривайте кришку. Не ставте прилад у місцях, де можливі вібрації (наприклад, на холодильник) або на протязі. Дотримання цих рекомендацій забезпечує успішні результати приготування.

Наприкінці циклу



⚠️ Після використання функції приготування десертів.

- Щоб уникнути опіків, вимкніть живлення і почекайте деякий час, перш ніж відкрити кришку або вийняти підставку. Для виймання підставки для банок використовуйте прихватку або ганчірку (мал. 3). Не виймайте і не чіпайте банки голими руками одразу після завершення приготування.
- Після завершення циклу приготування на кришці може утворитися конденсат. У такому разі зніміть кришку у горизонтальному напрямі і переверніть її над раковиною, щоб вода не потрапила на продукт (мал. 4a-b).
- Не ставте скляні банки в морозильну камеру. Не нагрівайте їх у мікрохвильовій печі. Не використовуйте соломинку.
- Не наливайте занадто гарячу рідину в скляні банки.
- Після охолодження підставки ви можете видалити воду губкою.



Для досягнення кращих результатів, слід дотримуватися кількох правил.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Швидке приготування йогуртів	програма 1	
Йогурти	програма 2	
Домашній сир	програма 3	

UK

ВИБІР ІНГРЕДІЄНТІВ

Молоко

Яке молоко використовувати?

Для всіх наших рецептів (якщо не вказано інше) використовується коров'яче молоко. Ви можете використовувати молоко рослинного походження, наприклад соєве, а також овече або козяче молоко (за винятком швидкого приготування йогуртів - прог. 1), але в такому разі щільність йогурту буде залежати від типу молока, що використовується. Непастеризоване молоко, молоко тривалого зберігання або види молока, описані нижче, підходять для використання у вашому пристрой:



ПРИМІТКА. Бажано вибирати цільне ультрапастеризоване молоко тривалого зберігання. Непастеризоване (свіже) молоко необхідно закип'ятити, а потім охолодити і видалити пінку.

- **Стерилізоване молоко тривалого зберігання:** це цільне ультрапастеризоване молоко дає змогу приготувати найгустіші йогурти. У разі використання напівзнежиреного молока ви отримаєте менш густий йогурт. Однак ви можете використовувати напівзнежирене молоко, додавши 1-2 баночки сухого молока.
- **Пастеризоване молоко:** молоко надає йогурту більш вершковий смак і невеличку кількість пінки зверху.
- **Непастеризоване молоко (домашнє молоко):** його слід обов'язково прокип'ятити. Рекомендується навіть тривале кип'ятіння. Використання некип'яченого домашнього молока

може бути небезпечним. Потім дайте йому охолонути, перш ніж використовувати його в приладі. Йогурти, приготовані з використанням непастеризованого молока, не рекомендується використовувати для подальшого приготування йогуртів.

- **Сухе молоко:** з сухим молоком ви отримаєте дуже кремоподібний йогурт. Дотримуйтесь інструкції виробника на коробці.

Закваска

Для йогурту

Її можна приготувати:

- З **магазинного натурального йогурту**, з найбільшим строком придатності; у цьому випадку ваш буде містити більш активні ферменти для, що сприятимуть отриманню більш густого йогурту.
- З **сухої закваски**. У цьому випадку слід дотримуватися часу приготування, рекомендованого в інструкції до закваски. Таку закваску можна придбати в супермаркетах, аптеках, у деяких магазинах дієтичного харчування.
- З **йогурту власного виробництва** - він має бути натуральним і свіжим. Це називається пересадкою закваски. Після 5 пересадок закваска втрачає активні ферменти і може сприяти отриманню менш густих йогуртів. Тому рекомендується готовувати перший йогурт на основі магазинного йогурту або сухої закваски.

ПРИМІТКА. Якщо ви нагріли молоко, почекайте, доки воно не охолоне до кімнатної температури, перед тим, як додати закваску.

ПРИМІТКА. Занадто сильне нагрівання може порушити властивості закваски.

Для інших страв з домашнього сиру:

домашній сир і десерти

- Закваска: необхідно використовувати свіжий домашній сир для приготування власних страв із сиру.
- Сичужна закваска: для приготування сиру необхідно додати кілька крапель Сичужної закваски (яку ви можете придбати в аптеках або спеціалізованих магазинах з органічними продуктами).

Порада: ви можете замінити сичужну закваску на 1 столову ложку лимонного соку.

Коли додавати цукор?

Для йогурту і домашнього сиру:

Ви можете підсолодити йогурт безпосередньо перед дегустацією або на початку процесу приготування, додавши цукор до молока разом із закваскою і добре перемішавши виделкою або вінчиком, до повного розчинення.

ПРИГОТУВАННЯ ЙОГУРТУ (ПРОГРАМИ 1 І 2)

Приготування суміші



5

- Вам потрібне бажано цільне молоко і закваска (див. вибір інгредієнтів).
- Якщо ви використовуєте йогурт в якості закаски, щоб отримати гарну суміш, акуратно збийте йогурт виделкою або вінчиком із невеликою кількістю молока до утворення однорідної маси. Потім додайте решту молока, продовжуючи змішувати.
- Розподіліть суміш по банках, використовуючи черпак, що входить у комплект. (мал. 5).

Для 6 банок: 750 мл молока, закваска на ваш вибір.

Для 12 банок: 1,5 л молока, закваска на ваш вибір.

Кількість банок	Кількість молока	Закваска
6	750 мл	1 банка з йогуртом або 1 пакетик сухої закваски
12	1,5 л	1 банка з йогуртом або 1 пакетик сухої закваски



6

Примітка.

Якщо ви не збираєтесь використовувати одразу всі баночки, накрійте отвори, що не використовуються, порожніми баночками або кришками для баночок. (мал. 6). Це не впливає на час ферmentації йогурту.





ШВИДКЕ ПРИГОТУВАННЯ ЙОГУРТУ (ПРОГРАМА 1)

Увімкнення приладу

- ⚠ Заповніть основу приладу водою до рівня MAX (мал. 7).

ПРИМІТКА. Якщо ви забули налити воду, пролунає звуковий сигнал, щоб повідомити вас про це.

- ⚠ Вставте підставку в основу приладу (мал. 8). Банки повинні бути розміщені не торчаючись води. (мал. 9).
- Розмістіть заповнені банки без кришок в отворах підставки (мал. 10).
- Накрійте виріб кришкою (мал. 11).
- Під'єднайте прилад до електромережі.
- Програма P1 «експрес-йогурт» відображається за замовчуванням.
- Підтвердіть, натиснувши кнопку **OK**.
- Час за замовчуванням відображається на екрані: 4:00
- Налаштуйте час кнопками + і - у разі необхідності.
- Підтвердіть, натиснувши кнопку **OK**.
- Цикл починається (мал. 12).
- У будь-який момент тривале натискання кнопки **OK** використовується для зупинки циклу приготування і повернення до вибору програми.



Завершення циклу та охолодження



13

- Звуковий сигнал вказує на кінець циклу. Щоб вимкнути звуковий сигнал, натисніть кнопку ОК. Тривалим натисканням можна повернутися в меню. Ви можете додати час, натискаючи на кнопки + або - і підтвердивши кнопкою **OK**.
- Наприкінці циклу закрійте банки кришками (мал. 13) і помістіть йогурт у холодильник принаймні на 4 години, щоб він загус.

UK

Зберігання


- Максимальний термін зберігання натурального йогурту в холодильнику становить 7 днів. Інші види йогурту необхідно вжити швидше.



**ЙОГУРТ
(ПРОГРАМА 2)**


Увімкнення приладу

- **⚠ Не заливайте воду в резервуар для води (мал. 14).**
- **⚠ Вставте підставку в основу приладу (мал. 15).** Банки повинні бути розміщені не торкаючись води (мал. 16).
- Розмістіть заповнені банки без кришок в отворах підставки (мал. 17).
- Накрійте виріб кришкою (мал. 18).
- Під'єднайте прилад до електромережі.
- Натисніть , щоб вибрати програму 2 «йогурт» .
- Налаштуйте час кнопками + і -.
- Підтвердіть, натиснувши кнопку **OK**.
- Цикл починається (мал. 19).
- У будь-який момент тривале натискання кнопки **OK** використовується для припинення вибору програм, зупинки цилу приготування повернення до вибору програми.




Час ферментації

- Йогурт потребує від 6 до 12 годин на ферментацію, залежно від основних інгредієнтів і бажаного результату.



Завершення циклу та охолодження



- У режимі приготування йогурту (прог. 2) прилад автоматично вимкнеться без звуку наприкінці циклу.
- Наприкінці циклу закрійте банки кришками (мал. 20) і помістіть йогурт у холодильник принаймні на 4 години, щоб він загус.

Зберігання

- Максимальний термін зберігання натурального йогурту в холодильнику становить 7 днів. Інші види йогурту необхідно вжити швидше.



ДОМАШНІЙ СИР АБО ДЕСЕРТИ (ПРОГРАМА З)

UK

Приготування суміші



21



22

Ця базова суміш підходить для приготування двох типів сиру.

- Вам потрібне бажано цільне молоко і свіжий домашній сир.
- Щоб отримати гарну суміш, акуратно збийте білий сир виделкою або вінчиком із невеликою кількістю молока до утворення однорідної суміші. Потім додайте решту молока, продовжуючи змішувати.
- Додайте сичужну закваску або лимонний сік (рекомендуємо обрати лимонний сік).
- Помістіть скляночки в банки і перевірте, чи вони добре зафіксовані на своєму місці. (мал. 21).
- Заповніть банки за допомогою черпака, що входить у комплект (мал. 22), не вище рівня виступів на скляночці, щоб мати змогу вийняти скляночку для отримання сироватки.

Для 6 банок: 750 мл молока 100 г свіжого білого сиру, 4 краплі сичужної закваски або столова ложка лимонного соку.

Для 12 банок: 1,5 л молока 100 г свіжого білого сиру, 6 крапель сичужної закваски або столова ложка лимонного соку.

Кількість банок	Кількість молока	Кількість свіжого білого сиру	Сичужна закваска або лимонний сік	
6	750 мл	100 г	4 краплі	1 столова ложка
12	1,5 л	100 г	6 краплі	1 столова ложка




Примітка.

Якщо ви не збираєтесь використовувати одразу всі баночки, накрійте отвори, що не використовуються, порожніми баночками або кришками для баночок. (мал. 23). Це не впливає на час ферментації білого сиру.

Увімкнення приладу

- ⚠ Не заливайте воду в основу (мал. 24).
- ⚠ Поставте підставку на основу приладу (рис. 25). Банки повинні бути розміщені не торкаючись води (мал. 26).
- Розмістіть заповнені банки без кришок в отворах підставки (мал. 27).
- Накрійте виріб кришкою (мал. 28).
- Під'єднайте прилад до електромережі.
- Натисніть один раз , щоб вибрати програму З «білий сир» .
- Підтвердіть програму, натиснувши кнопку .
- Налаштуйте час кнопками + і -.
- Підтвердіть натиснувши кнопку .
- Цикл починається (мал. 29).
- У будь-який момент тривале натискання кнопки  використовується для зупинки циклу приготування приготування і повернення до вибору програми.



Час ферментації

- Відповідно до обраної страви (домашній сир або десерти) і рецепту час ферmentації становитиме від 12 до 24 годин.




Кінець циклу

- У режимі приготування білого сиру (прог. 3) прилад автоматично вимкнеться без звуку наприкінці циклу.

Зціджування рідини, зберігання та охолодження продукту

- Наприкінці циклу підніміть скляночку за допомогою виступів і поверніть на чверть обороту в банці так, щоб вона була у положенні для зціджування (мал. 30–31). Залиште стікати на 15 хвилин, а потім видаліть сироватку*.
- Установіть скляночки в попереднє положення в банках і закрійте банки кришками (мал. 32). Помістіть білий сир у холодильник принаймні на 4 години, щоб він добре загус.
- Перед дегустацією перемішайте продукт.



*Під час приготування сирних продуктів утворюється рідина, яка називається молочною сироваткою. Ця рідина, яка зціджується для отримання більш-менш сухого продукту, не є шкідливою для вашого здоров'я, а навпаки, містить багато корисних мінералів.

Зберігання

- Сир зберігається в холодильнику, і його необхідно вжити не пізніше ніж протягом 7 днів.



**МОЛОЧНІ ДЕСЕРТИ
(ПРОГРАМА 4)**



**НІЖНІ ДЕСЕРТИ
(ПРОГРАМА 5)**

Увімкнення приладу


- Заповніть основу приладу водою до рівня MAX (мал. 34).**
- ⚠ Вставте підставку в основу приладу (мал. 35). Банки повинні бути розміщені не торкаючись води (мал. 36).



Примітка.

Якщо ви не збираєтесь використовувати одразу всі баночки, накрийте отвори, що не використовуються, порожніми баночками або кришками для баночок (мал. 33).

- Розмістіть банки з продуктом без кришок на підставці (мал. 37).
 - Накрийте виріб кришкою (мал. 38).
 - Під'єднайте прилад до електромережі.
 - Виберіть програму 4 «молочні десерти» або 5 «ніжні десерти», натиснувши кнопку
 - Підтвердіть програму, натиснувши кнопку
 - Виберіть час приготування рецепта кнопками + і -.
 - Підтвердіть натиснувши кнопку
 - Цикл починається (мал. 39).
 - У будь-який момент тривале натискання кнопки використовується для зупинки циклу приготування і повернення до вибору програми.
- Примітка. Під час циклу приготування ви можете налаштовувати час кнопками + і -. Новий час автоматично зберігається через кілька секунд.



Завершення циклу та охолодження


- Звуковий сигнал вказує на кінець циклу. Щоб вимкнути звуковий сигнал, натисніть кнопку OK. Тривалим натисканням можна повернутися в меню. Ви можете додати час, натискаючи на кнопки + або - і підтвердивши кнопкою OK.
- Не ставте гарячий продукт у холодильник. Дотримуйтесь рецептури для правильного зберігання продукту.

Зберігання

- Молочні десерти зберігаються в холодильнику, і їх необхідно вжити одразу після приготування.

Важливо! Багато рецептів приготування молочних десертів передбачають використання яєць. Щоб уникнути ризику, необхідно використовувати виключно свіжі яйця.

ОБСЛУГОВУВАННЯ:



- Завжди від'єднуйте прилад від розетки перед очищеннем. (мал. 40).



- Ніколи не занурюйте корпус приладу у воду. Протираїте вологою ганчіркою з теплою мильною водою. Ретельно промийте і висушіть.
- Помийте банки, кришки, склянки та черпак у гарячій мильній воді або в посудомийній машині (мал. 41).
- Підставку і кришку пристрою можна мити гарячою мильною водою.
- Щоб очистити ємність всередині, достатньо просто протерти губкою – ужодному разі не використовуйте абразивні губки, які можуть пошкодити прилад. Не застосовуйте абразивні чистячі засоби. Ніколи не занурюйте корпус приладу у воду.
- Щоб очистити основу від наливу, заповніть її білим оцтом до рівня МАХ. Через годину видаліть оцет і очистіть основу за допомогою губки. Ретельно промийте перед повторним використанням.

ЗАПИТАННЯ Й ВІДПОВІДІ

- Яке молоко ви порекомендуєте, щоб із приготувати смачний йогурт?

Для приготування йогурту ми рекомендуємо використовувати цільне ультрапастеризоване молоко.

- Якщо в мене під рукою є лише напівнежирене молоко, чи можна використовувати його?

Так, ви можете використовувати напівнежирене молоко, у такому разі йогурт буде більш рідким. Для додаткової густоти ви можете додати прибл. одну баночку цільного сухого молока до суміші.

- Яку закваску використовувати?

Замість закваски ви можете використовувати наявний у продажу чи власний йогурт або суху закваску.

- Чи потрібно ставити йогурт у холодильник відразу після закінчення циклу приготування?**

Це не обов'язково. Якщо ви запускаєте цикл на ніч, можна зачекати ранку, а потім покласти в холодильник. Вам не обов'язково бути поруч з приладом, коли цикл завершиться.

- Іноді на кришці утворюється конденсат, що робити?**

Це нормальне явище. Якщо по завершенні циклу приготування на кришці накопичується конденсована пара, зніміть кришку, не нахиляючи її, і злийте конденсат в раковину. Це допоможе уникнути потраплянню води в йогурт.

- Чи обов'язково наповнювати всі банки?**

Ні. Якщо ви не хочете використовувати всі банки, закройте отвори, що не використовуються, кришками банок або порожніми банками.

- Цукор слід додавати до або після?**

Ви можете покласти цукор у йогурт під час приготування разом із закваскою. Також можна перед подачею на стіл додати цукор, мед, ванільний цукор, сироп тощо.

- Невеличка порада для успішного приготування йогурту...**

Для приготування густих і однорідних йогуртів усі інгредієнти, які ви додаєте, мають бути кімнатної температури.

- Я обожнюю йогурти з фруктами. Чи можна додавати свіжі фрукти?**

Кислотність сиріх фруктів може вплинути на йогурт, тому ми рекомендуємо додавати фрукти у вигляді варення, соусу або компоту, а також варені фрукти. Можна додати свіжі фрукти під час подачі на стіл.

- Чи можна приготувати продукти з 2 різними смаками або 2 різних продукти за один раз?**

Можна приготувати кілька продуктів за різними рецептами одночасно, якщо ви використовуєте ту ж програму і той же час приготування.

- Як отримати густіший йогурт?**

Густота йогурту залежатиме від трьох чинників: тип молока, що використовується, час ферментації і закваска. Для густого йогурту слід віддавати перевагу цільному молоку або додати цільне сухе молоко.

Візьміть магазинний йогурт із найбільшим терміном придатності датою закінчення терміну придатності для використання в якості закваски. Чим більше час ферментації йогурту, тим густішим він буде.

• Чи обов'язково готовувати з коров'ячого молока?

Можна використовувати інші види молока тваринного (козяче, овече) або рослинного (соєве) походження. Отриманий продукт буде більш рідким у порівнянні з приготованим з цільного коров'ячого молока.

• Як довго можна зберігати домашній йогурт?

Максимальний термін зберігання йогурту та білого сиру в одразу станоприготування. Молочні десерти необхідно вжити одразу після приготування.

• Чи можна придбати додаткові банки?

Ви можете знайти набори з 6 додаткових банок на сайті

[Незадовільний результат приготуванняok.fr](#).

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

Незадовільний результат приготування

ПРОБЛЕМИ	МОЖЛИВІ ПРИЧИНІ	РІШЕННЯ
Йогурти/сири дуже водяністі.	Використання напівнежиреного молока без додавання сухого молока (саме молоко, що використовується, недостатньо багате білками).	Додайте 1 баночку цільного сухого молока (2 в разі використання знежиреного молока) або використовуйте цільне молоко.
	Переміщення, удари або вібрації пристрою під час ферmentації.	Не рухайте пристрій під час роботи. Не ставте його на холодильник.
	Закваска більше не ефективна.	Замініть закваску або марку йогурту/свіжого білого сиру. Перевірте термін придатності закваски або йогурту/свіжого білого сиру.
	Використання магазинного білого сиру або солодкого сирка, що пройшов термообробку. Тому він містить дуже мало активних ферментів.	Використовуйте 1 баночку свіжого білого сиру як закваску.

ПРОБЛЕМИ	МОЖЛИВІ ПРИЧИНІ	РІШЕННЯ
Йогурти/сири дуже водянисті.	Прилад був відкритий під час циклу.	Не виймайте банки і не відкривайте пристрій до кінця циклу.
		Не залишайте пристрій на протязі під час роботи.
	До йогурту додано фрукти.	Спробуйте зварити фрукти або використовуйте соуси чи джеми (при кімнатній температурі). Сирі фрукти випускають кислотні елементи, які перешкоджають утворенню йогурту. Можна додати свіжі фрукти під час подачі на стіл.
Йогурти/сири дуже водянисті.	Банки не були належним чином очищенні/промиті (миття вручну або в посудомийній машині).	Перш ніж налити суміш у баночки, переконайтесь, що немає ніяких слідів рідини для миття посуду, мийного засобу або бруду на внутрішній поверхні баночки, що могло б завадити ферментації.
Йогурт занадто кислий.	Час ферmentації занадто довгий.	Скоротіть час ферmentації наступного разу.
Напівпрозора рідина (так звана сироватка) утворилася на поверхні або по боках йогурту після ферmentації.	Надмірна ферmentація.	Зменшіть час ферmentації і/або додайте цільне сухе молоко.
Сир занадто гіркий або із сильним лимонним смаком.	Забагато сичужної закваски або лимонного соку.	Відрегулюйте додану кількість сичужної закваски або лимонного соку, щоб зберегти густоту, але отримати кращий смак.

ПРОБЛЕМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ПРОБЛЕМИ	МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ	РІШЕННЯ
Прилад не працює.	Підключення до розетки.	Насамперед перевірте підключення пристрою до розетки.
Пристрій підключений до розетки, але не працює.	Технічна проблема.	Зверніться до свого дилера або в авторизований сервісний центр SEB.
Мій продукт зіпсовано.	Підставка для баночок встановлена в перевернутому положенні.	Встановіть підставку правильно, щоб баночки знаходилися вище рівня води.
Я готую десерти (прог. 4 і 5). Пристрій увімкнувся і швидко піктограма почала блимати, пристрій видає переривчастий звуковий сигнал.	В основі пристрою немає води.	Вимкніть прилад і додайте воду в основу, як зазначено в інструкції. Зачекайте 2–3 хвилини і знову запустіть цикл приготування.
Пристрій вимкнувся після звукового сигналу під час циклу.	В основі пристрою більше немає води.	Ви можете обережно відкрити виріб, тримаючи за ручки ганчіркою або прихваткою, і додати воду.
З пристрою виходить багато пари.	Підставку для баночок або кришку приладу розташовано неправильно.	Правильно встановіть підставку для баночок або кришку.
Результат приготування не задовільний.	Невдалий вибір програми.	Переконайтесь в тому, що використано правильну програму залежно від типу приготування.
Помилка вибору програми.		Утримуйте натиснутою кнопку OK , щоб повернутися в початкове меню.

Ви бажаєте придбати набір додаткових баночок?

Відвідайте сайт:

www.accessoires.home-and-cook.fr

TEFAL/T-FAL* МІЖНАРОДНА ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ

 : www.tefal.com

Даний виріб ремонтується та обслуговується TEFAL/T-FAL протягом і після закінчення гарантійного терміну та протягом терміну служби на наступних умовах

Інформація про порядок придбання аксесуарів і витратних матеріалів доступна на інтернет-сайті TEFAL/T-FAL

Гарантія:

TEFAL/T-FAL гарантує усунення будь-якого виробничого дефекту пов'язаного з недоліком матеріалів або складання, протягом гарантійного терміну, вказаного у доданому списку країн ***, починаючи з дати продажу. Гарантійний термін зазначено для кожної з країн.

Міжнародна Гарантія виробника покриває всі витрати, пов'язані з відновленням дефектного виробу до його первісного технічного стану через ремонт та/або заміну несправних деталей, включаючи вартість необхідної роботи з виявлення та усунення виявлених недоліків. На вибір TEFAL/T-FAL замість ремонту, несправний виріб може бути замінено. Зобов'язання TEFAL/T-FAL і Ваш вибір у рамках даної гарантії обмежені ремонтом виробу або його заміною.

Умови гарантії та винятки :

TEFAL/T-FAL не несе зобов'язання по гарантійному ремонту або заміні будь-якого виробу у випадку відсутності документу, що підтверджує дату продажу. Виріб повинен бути переданий в авторизований сервісний центр TEFAL/T-FAL. Адреси авторизованих сервісних центрів для кожної країни можна дізнатися на веб-сайті TEFAL/T-FAL, або зателефонувавши по відповідному телефону, вказаному у списку країн. Для забезпечення максимально якісного післяпродажного сервісу і постійного підвищення рівня задоволеності клієнтів, TEFAL/T-FAL можимите проводити опитування всіх клієнтів, які зверталися в авторизовані сервісні центри TEFAL/T-FAL для ремонту або заміни будь-якого виробу, з метою виявлення ступеня задоволеності якістю обслуговування.

Дана гарантія розповсюджується лише на вироби, що придбані і використовуються виключно в особистих побутових цілях і не розповсюджується на будь-які несправності, що могли виникнути в результаті неправильного або недбалого використання; невиконання інструкції по експлуатації TEFAL/T-FAL; самостійної зміни власником інструкції виробу чи його ремонту будь-де,крім як в авторизованих сервісних центрах TEFAL/T-FAL, а також на будь-які несправності, спричинені неправильним упакуванням виробу власником, або недбалою доставкою виробу будь-яким перевізником. Дані гарантія не розповсюджується на випадки нормального спрацювання виробу; його обслуговування або заміну витратних матеріалів або аксесуарів, а також несправності, викликані:

- Використанням води або витратних матеріалів невідповідного типу
- Механічними пошкодженнями або перевантаженням виробу
- Пошкодження або незадовільну роботу виробу, викликані невідповідністю напруги або частоти струму, зазначеними на виробі або в специфікації
- Накипом (очищенні від накипу треба проводити у відповідності з інструкцією з експлуатації)
- Діямі непереборної сили (нещасний випадок, пожежа, повінь, і т.д.)
- Пошкодження будь-яких скляних або крихких елементів виробу
- Професійним використанням або використанням у комерційних цілях
- Пошкодження, викликані ударом блискавки або скачками напруги живлення.
- Потраллянням рідин, пилу або комах та інших подібних речовин всередину виробу (за винятком приладів з функціями, спеціально призначених для комах)

Права споживача, передбачені законодавством:

Дана Міжнародна Гарантія TEFAL/T-FAL не порушує будь-які права споживача, передбачені законодавством країн про захист прав споживачів, включаючи права відносно торговельної організації, у якій виріб було придбано. Ця гарантія надає споживачеві специфічні законні права, проте не може суперечити правам споживача, що встановлені чинним законодавством країни, та споживач може мати також інші законні права , які змінюються від країни до країни або від регіону до регіону. Споживач може відстоювати будь-які законні права за своїм власним вибором.

Додаткова інформація:

Термін служби виробу, встановлений виробником відповідно до закону «Про захист прав споживачів», становить два роки з дати роздрібного продажу виробу або з дати виробництва, якщо дату продажу встановити неможливо. Дата виробництва визначається чотирма останніми цифрами повного артикулу вироби, зазначеного на його корпусі. Дві перші цифри відповідають номеру тижня виробництва, дві останні цифри- останнім цифрам року виробництва вироби.

*** У випадку, якщо виріб був приданий одній з перерахованих країн і використовувався у будь-якій іншій країні з наведеною списку, термін міжнародної гарантії TEFAL/T-FAL відповідає гарантійному строку країни використання виробу, навіть якщо виріб був приданий в одній з інших перерахованих країн з іншим гарантійним терміном. Ремонт виробів, приданих поза країною використання, може потребувати більш тривалого терміну, якщо дані вироби не поставляються TEFAL/T-FAL в країні використання; Якщо виріб не може бути відремонтовано в країні використання, Міжнародна Гарантія TEFAL/T-FAL обмежується заміною на аналогічний виріб або виріб, з аналогічною вартістю, коли це можливо.

Будь ласка, зберігайте даний документ для Вашої інформації та пред'явлення в авторизований сервісний центр при виникненні скарг, що покриваються даною гарантією.

UK

ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ

Құрылғыны алғашқы рет пайдаланудан бұрын нұсқаулықты оқыңыз және келешекте пайдалану үшін сақтаңыз: дұрыс пайдаланбау SEB жаупкершілігінен босатады.

- Егер құрылғыны түсіріп алсаңыз, көрінетін зақымы немесе элементтерінде ақаулық болса, қолданбаңыз. Егер осы жағдай орын алса, құрылғыны бекітілген қызмет көрсету орталығына жіберіңіз.
- Егер қуат сымы зақымданған болса, қандай да бір қауіпті болдырмау үшін, ол өндірушімен, бекітілген қызмет көрсету орталығымен немесе сәйкес біліктілігі бар маманмен алмастырылуы қажет.
- Бұл құрылғының 1,2 және 3 бағдарламаларын 3 және жоғары жастағы балалар ересек адамның қадағалауымен немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалану нұсқауларын алған және қауіpterді толығымен түсінетін балалар қолдана алады. Құрылғыны тазалауды және техникалық қызмет көрсетуді қадағалаусыз, 8 жасқа толмаған болса және ересек қадағалап жатпаса орындаамауы керек. Құрылғыны және оның сымын 3 жастан кіші балалардан аулақ жерде сақтаңыз.

- Бұл құрылғының 4 және 5 бағдарламаларын 8 және жоғары жастағы балалар ересек адамның қадағалауымен немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалану нұсқауларын алған және қауіптерді толығымен түсінетін балалар қолдана алады. Құрылғыны тазалауды және техникалық қызмет көрсетуді қадағалаусыз, 8 жасқа толмаған болса және ересек қадағалап жатпаса орындауды керек. Құрылғыны және оның сымын 8 жастан кіші балалардан аулақ жерде сақтаңыз.
- Бұл құрал физикалық, сезімталдық немесе ойлау қабілеті шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз тұлғалардың (баларды қоса) қолдануына арналмаған. Олардың қауіпсіздігі үшін жауапты тұлғаның бақылауымен және құралды пайдалану туралы нұсқаулары берілген жағдайда ғана қолдануына болады.
- Бұл құралды физикалық, сезімталдық немесе ойлау қабілеті шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз тұлғалар тек жауапты адамның бақылауымен және құралды қауіпсіз түрде пайдалану туралы нұсқаулар беріліп, қауіптерді толық түсінген жағдайда ғана қолдана алады.

- Балалардың құрылғымен ойнамаудың және құрылғыны ойыншық ретінде пайдаланбаудың қадағалау қажет.
- Жылдыту элементінің беткі жағы пайдаланғаннан кейін ыстық болуы мүмкін.
- Құрылғының тек үйде тұрмыстық аспаздық мақсатта пайдалану үшін арналған. Құрылғы кепілдікке кірмейтін келесі жағдайларда пайдалануға арналмаған: дүкендердегі қызмет көрсетішулер асүйі, кеңселер және басқа көсіби жұмыс орталарында; мейрамханаларда, мотельдерде және басқа тұрғын аудандарында; жатақ және таңғы ас сияқты орталар.
- Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтыққа батыруға болмайды.
- Құрылғыны тазалауда және сақтауда туралы ақпарат алу үшін пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
- Сақ болыңыз: Дұрыс пайдаланбауда жарақат алуға себеп болады.

ҚОРШАҒАН ОРТА



Қоршаган ортандың қорғауға өз септігіңізді тигізіңіз!

- ① Сіздің құралдың құрамында қалпына келетін және қайта қолдануға болатын бағалы материалдар бар.
- ② Оны жергілікті жинау нүктесіне апарыңыз.

KK

СИПАТТАМАСЫ

- 1 Құрылғының қақпағы
- 2 Бу шығатын тесіктері
- 3 Әйнек құмыра қақпақтары
- 4 Електер
- 5 Електерді ұстайтын тұтқалар
- 6 Әйнек құмыралар
- 7 Құмыра тұғыры
- 8 Жылдам йогурт және сүт десерттеріне арналған су ыдысы
- 9 Негіз
- 10 Ожау

- 11 Басқару панелі
 - a Бағдарлама және қалған уақыт дисплейі
 - b Ағымдағы кезең дисплейі
 - c Жылдам йогурт бағдарламасының дисплейі
 - d Йогурт бағдарламасы
 - e Сүзбе бағдарламасы
 - f Сүт десертінің бағдарламасы
 - g Пудинг бағдарламасы
 - h ОК түймесі
 - i "Бағдарлама" түймесі
 - j – Уақыт түймесі
 - k + Уақыт түймесі

НҰСҚАУЛАР

Алғашқы қолданудан бұрын



- Құрылғының ішіндегі және сыртындағы барлық қаптаманы, жапсырмаларды және әртүрлі керек-жарақтарды алып тастаңыз (сур. 1).
- Құмыраларды, қақпақтарды, електерді, тұғырды, қақпақ пен ожауды жылы сабынды сумен жуыңыз. Ұйдыстың ішкі жағын ысқышпен тазалаңыз. Ұысқыштың қыратын жағын пайдаланбаңыз, себебі құрылғыны зақымдауы мүмкін. Құрылғыны тазалау үшін қыратын тазартқыш құралдар қолданбаңыз. Құрылғының басты бөлігін ешқашанда суға батырманыз.

Пайдалану барысында



2

- **⚠ Қақпақта үш бу шығатын тесік бар. "Десерт" режимінде күйіп қалу қаупін болдырмау үшін қолдарыңызды осы тесіктердің үстіне қоймаңыз (сур. 2).**
- Құрылғыны пайдалану барысындажылжытпаңыз және қақпағын ашпаңыз. Құрылғыны дірілдейтін жерлерге (тоңазытқыштың үсті сияқты) немесе желдету ағыны бар жерге қоймаңыз. Бұл нұсқауларды орындау рецептілердің сәтті шығуына септігін тигізеді.

Кезеңнің соңында



3

⚠ Десерт функциясын пайдаланғаннан кейін

- Күйіп қалу қаупін болдырмау үшін құрылғыны өшіріңіз және қақпақты ашпастан немесе тұғырды жылжытпастан бұрын сәл күтіңіз. Тұғырды құмырамен бірге жылжыту үшін қолғап немесе орамал қолданыңыз (сур. 3). Пісіргеннен кейін құмыраларды жалаң қолмен алмаңыз немесе ұстамаңыз.
- Пісіру аяқталғаннан кейін қақпақта бу жиналуы мүмкін. Егер солай болса, десертке су ақпауы үшін қақпақты бір жағынан ашып, шұңғылшаға төгіңіз (сур. 4а-б).
- Өтінек құмыраларды мұздатқышқа немесе мұздатқыш бөліміне салмаңыз. Оларды микротолқынды пешке салмаңыз. Оларға дәнекерлейтін шам қолданбаңыз.
- Өтінек құмыраларға ете ыстық сұйықтық құймаңыз.
- Негіз суығаннан кейін қалған суды сорғышпен алып тастауға болады.



4a



4b

Әрдайым сәтті пісіру үшін мына бірнеше ережені орындаңыз.

ҰСЫНЫСТАР

Жылдам йогурттар	1-ші бағдарлама	
Йогурттар	2-ші бағдарлама	
Сүзбе	3-ші бағдарлама	

КК

ИНГРЕДИЕНТТЕРДІ ТАНДАУ

Сұт

Қандай сұт түрін пайдалану керек?

Барлық рецепттер (басқалай айтылған болмаса) сиыр сүтін пайдаланып өзірленеді. Соя сүті, қойдың сүті немесе ешкінің сүті сияқты өсімдік сүтін пайдалана аласыз (1 - жылдам йогурттар бағдарламасынан басқа), бірақ сүттің қаттылығы пайдаланған сүтке байланысты өзгеруі мүмкін. Құрылғының үшін тәменде сипатталған "шикі" және "ұзақ мерзімді" сұт түрлерінің барлығын пайдалануға болады:



ЕСКЕРТПЕ: Ең жақсы нәтиже алу үшін қаймағы алынбаған, ұзақ мерзімді ультрапастерленген сұт пайдаланыңыз. Шикі (жаңа сауылған) сүтті қайнатып, сұтыныңыз және бетін алыңыз.

- **Стерилизацияланған ұзақ мерзімді сұт:** бұл қаймағы алынбаған ультра пастерленген сұт қатты йогурт жасауға мүмкіндік береді. Егер жартылай майсыздандырылған сұт пайдалансаңыз, йогуртының сұйық болады. Дегенмен, 1-2 шыныаяқ сұт ұнтағын қосу арқылы жартылай майсыздандырылған сұт пайдалан аласыз.
- **Пастерленген сұт:** мұндай сүттен бетінде аз ғана қаймағы бар кілегейлі йогурт шығады.
- **Шикі (фермерлік) сұті:** пайдаланудан бұрын қайнату керек. Сақтық ретінде бұл сүтті ұзақ уақыт бойы қайнату ұсынылады.

Шикі сүтті алғашқы қайнатусыз пайдалану қауіпті болады. Одан кейін, сүтті құрылғыда пайдаланудан бұрын сұтының үйінде ұсынылмайды.

- **Сүт ұнтағы:** сүт ұнтағынан өте кілегейлі йогурт дайындауға болады. Өндірушінің қаптамасында көрсетілген нұсқауларды орындаңыз.

Ашытқылар

Йогурттар үшін

Мынаны пайдалана аласыз:

- Келешекте ұзақ мерзімге дейін пайдалануға болатын дүкеннен сатып алынғантабиғи йогурт ; оның құрамында қатты йогурт үшін аса белсенді үйіткүй бар.
- **Ұнтақты ашытқы.** Егер солай жасасаңыз, ашытқының нұсқауларында көрсетілген белсендіру уақытын қадағалаңыз. Бұл ашытқыларды үлкен дүкендерден, дәріханалардан және кейбір пайдалы ас дүкендерінен таба аласыз.
- **Әзініз дайындаған йогурт** – бұл қарапайым және жақында жасалған болуы тиіс. Бұл қайта ашыту деп аталады. 5 қайта ашытудан кейін қолданылған йогурт белсенді ашытқылармен таусылады, сондықтан қоюлық деңгейі аз йогурт жасалады. Одан кейін дүкеннен сатып алынған йогуртпен немесе ұнтақты ашытқымен бастай аласыз.

ЕСКЕРТПЕ: Жылтырлған сүт бар болса, бастапқы үйіткүйінің қосу алдында ол бөлме температурасына дейін сұығанша күтініз.

ЕСКЕРТПЕ: Тым жоғары жылу бастапқы үйіткүйінің қасиеттерін бұзуы мүмкін.

Ірімшікке негізделген басқа рецептер:

сұзбе және petits Délices

- Ашытқы: ірімшік дайындауды бастау үшін сізде жаңа сұзбе пайдалану керек.
- Мәйек ферменті: ірімшік рецептерін жасау үшін мәйек ферментінің бірнеше тамшысын қосу керек (оны дәріханадан немесе арнайы органикалық дүкеннен сатып алуға болады).

Кеңес: мәйек ферментін 1 ас қасық лимон шырынымен ауыстыруға болады.

Қашан тәтті қосуға болады?

Йогурт және сұзбе үшін:

Йогурттарыңызға жеуден бұрын тәтті қосуға немесе ашыту кезіндегі сияқты сұтке қант қосу және ерігенге дейін шанышқымен немесе бұлғауышпен араластыру арқылы дайындаудан бұрын қосуға болады.

KK

ЙОГУРТТАР ЖАСАУ (1 ЖӘНЕ 2 БАҒДАРЛАМАЛАРЫ)

Қоспаны дайындау



5

- Сізге сүт (әсіреке, қаймағы алынбаған сүт) және ашытқы (Ингредиенттерді таңдау бөлімін қараңыз) қажет.
- Егер йогуртты ашытқы ретінде пайдалансаңыз: жақсы қоспа дайындау үшін йогуртты біраз сүт қосып, бірқалыпты пасти жасау үшін шанышқымен немесе бұлғауышпен ақырындан қопсытыңыз. Одан кейін, қалған сүтті қосып, үздіксіз араластырыңыз.
- Қоспаны құмыраларға құрылғымен берілген ожаумен бөлініз (сур.5).

6 құмыра үшін: 750 мл сүт, таңдауыңыз бойынша ашытқы.

12 құмыра үшін: 1,5 литр сүт, таңдауыңыз бойынша ашытқы.

Құмыралар саны	Сүттің мөлшері	Ашытқы
6	750 мл	1 құмыра йогурт немесе 1 пакет ұнтақты ашытқы
12	1,5 литр	1 құмыра йогурт немесе 1 пакет ұнтақты ашытқы

Ескертпе:

Егер бұл құмыраларды әркез пайдаланғыңыз келмесе, қолданылмаған тесіктерді бос құмырамен немесе құмыра қақпағымен толтырыңыз (сур.6). Бұл йогурттың ферменттеу уақытына әсер етпейді.



6




ЖЫЛДАМ ЙОГУРТТАР (1-ШІ БАҒДАРЛАМА)

Құрылғыны дайындау

- ⚠ Құрылғы негізін MAX деңгейіне дейін сүмен толтырыңыз (сур. 7).

ЕСКЕРТПЕ: Егер су қосуды ұмытып кетсеңіз, ескертетін дабыл естіледі.

- ⚠ Тұғырды құрылғының негізіне қойыңыз (сур. 8). Құмыралар асылып тұруы керек (сур. 9).
- Толтырылған құмыраларды қақпақтарынсыз тұғырдағы кеңістікке іліңіз (сур. 10).
- Құрылғыны қақпақпен жабыңыз (сур. 11).
- Құрылғыны қосыңыз.
- P1 жылдам йогурт бағдарламасы әдепкідей таңдалады.
- Растау үшін түймесін басыңыз.
- Әдепкі уақыт экранда көрсетіледі: 4сағ00.
- Уақытты қажет болса, + және – түймелерімен реттеңіз.
- Растау үшін түймесін басыңыз.
- Кезең басталады (сур. 12).
- Кезеңді кез келген уақытта тоқтату және бағдарлама таңдау мәзіріне қайту үшін түймесін басып тұрыңыз.



Кезеңнің соңы және сұтыту



13

KK

- Кезең соңында сигнал дыбысы көрсетіледі. Сигнал дыбысын тоқтату үшін OK түймесін басыңыз. Оны ұстап тұру сізді мәзірге қайтарады. + және – түймелерінің көмегімен қосымша уақыт қосуға және түймесімен растауға болады.
- Кезеңнің соңында құмыраларды қақпақтарымен (сур. 13) жабыңыз және йогуртты қатқанша дейін тоңазытқышқа ең аз 4 сағаттай қойыңыз.

Сақтау


- Табиғи йогурттарды тоңазытқышта ең көп 7 күн сақтауға болады. Басқа йогурт түрлерін жылдам жеп қорек.



ЙОГУРТТАР (2-ШІ БАҒДАРЛАМА)

Құрылғыны дайындау

- Су ыдысына су құймаңыз (сур. 14).
- Тұғырды құрылғының негізіне қойыңыз (сур. 15). Құмыралар асылып тұруы керек (сур. 16).
- Толтырылған құмыраларды қақпақтарының тұғырдағы кеңістікке ілініз (сур. 17).
- Құрылғыны қақпақпен жабыңыз (сур. 18).
- Құрылғыны қосыңыз.
- түймесін 2-ші "йогурт" бағдарламасын таңдау үшін басыңыз.
- Уақытты + және – түймелерімен реттеңіз
- Растау үшін түймесін басыңыз.
- Кезең басталады (сур. 19).
- Кезеңді кез келген уақытта тоқтату және бағдарлама таңдау мәзіріне қайту үшін түймесін басып тұруға болады.




Ферменттеу уақыты

- Йогурттың ферменттеу уақытына негіз ингредиенттері және қажетті нәтижеге байланысты 6-12 сағаттай қажет.



Кезеңнің соңы және сұйту



- Йогурт жасау (2-ші бағдарлама) режимінде құрылғының кезеңнің соңында дыбыстық сигнал шығармасстан автоматты түрде тоқтайды.
- Кезеңнің соңында құмыраларды қақпақтарымен (сур. 20) жабының және йогуртты қатқанша дейін тоңазытқышқа ең аз 4 сағаттай қойыңыз.

Сақтау

- Табиғи йогурттарды тоңазытқышта ең көп 7 күн сақтауға болады. Басқа йогурт түрлерін жылдам жеп қою керек.



СҮЗБЕ НЕМЕСЕ PETITS DÉLICES (3-ШІ БАҒДАРЛАМА)

KK

Қоспаны дайындау



Бұл негіз қоспасы ірімшікке негізделген рецептінің 2 түрімен бірдей.

- Сізге сүт (қаймағы алынбаған сүт) және жаңа сүзбе керек.
- Жақсы қоспа дайындау үшін сүзбені біраз сүт қосып, бірқалыпты паста жасау үшін шанышқымен немесе бұлғауышпен ақырындан қопсытыңыз. Одан кейін, қалған сүтті қосып, үздіксіз араластырыңыз.
- Мәйек ферментін немесе лимон шырынын (лимон шырыны қолайлы) қосыңыз.
- Електерді құмыраларға орналастырыңыз және олар төменгі қалыпта екеніне көз жеткізіңіз (сур.21).
- Құрылғымен бірге берілген ожаудың көмегімен (сур. 22) құмыраларды тұтқасынан асырмай, електерді төгуге алатындағы етіп толтырыңыз.

6 құмыра үшін: 750 мл сүт, 100 г жаңа сүзбе, 4 тамши мәйек ферменті немесе бір ас қасық лимон шырыны.

12 құмыра үшін: 1,5 литр сүт, 100 г жаңа сүзбе, 6 тамши мәйек ферменті немесе бір ас қасық лимон шырыны.

Құмыралар саны	Сүттің мөлшері	Жаңа сүзбе мөлшері	Мәйек ферменті НЕМЕСЕ лимон шырыны	
6	750 мл	100 г	4 тамши	1 ас қасық
12	1,5 литр	100 г	6 тамши	1 ас қасық




Ескертпө:

Егер бұл құмыраларды әркез пайдаланғыңыз келмесе, қолданылмаған тесіктерді бос құмырамен немесе құмыра қақпағымен толтырыныз (сур.23). Бұл сұзбенің ферменттеу уақытына әсер етпейді.

Құрылғыны дайындау

- ⚠ Негізге су құймаңыз (сур. 24).
- ⚠ Тұғырды құрылғының негізіне қойыңыз (сур. 25). Құмыралар асылып тұруы керек (сур. 26).
- Толтырылған құмыраларды қақпақтарынсыз тұғырдағы кеңістікке ілініз (сур. 27).
- Құрылғыны қақпақпен жабыңыз (сур. 28).
- Құрылғыны қосыңыз.
- ⌚ түймесін "сұзбе" 3-ші бағдарламаны таңдау үшін тағы бір рет басыңыз. ⌚
- Бағдарламаны раставу үшін OK түймесін пайдаланыңыз.
- Уақытты + және – түймелерімен реттеңіз.
- Растау үшін OK түймесін басыңыз.
- Кезең басталады (сур. 29).
- Кезеңді кез келген уақытта тоқтату және бағдарлама таңдау мәзіріне қайту үшін OK түймесін басып тұрыңыз.



Ферменттеу уақыты

- Қоспаға (сүзбе немесе petits Délice) және тандалған рецептіге байланысты ферменттеу уақыты 12-24 сағат болады.




Кезеңнің соны

- Сүзбе (3-ші бағдарлама) режимінде құрылғының кезеңнің сонында дыбыстық сигнал шығармасстан автоматтый түрде тоқтайды.

Төгу, сақтау және сұту

- Кезеңнің сонында електі тұтқалардан ұстап көтеріңіз және оны төгу қалпына қою үшін құмырада ішінде жартылай бұраңыз (сур. 30 -31). 15 минуттай ағызының және сарысуды* алыңыз.
- Електерді құмырадағы тәменгі қалыпқа қайтарының да, құмыра қақпақтарын жабыңыз (сур.32). Сүзбе дұрыстап қалып алғанша дейін тоңазытқышқа ен аз 4 сағаттай қойыңыз.
- Оны жеуден бұрын араластырының және тегістеніз.



* Ирімшікке негізделген рецептілер жасаған кезде сарысу деп аталатын сұйықтық пайда болады. Төгетін сарысу мәлшері ақырғы нәтиженің құрғақтығына әсер етеді. Бұл зиянды емес, шынында көптеген пайдалы минералдар болады.

Сақтау

- Ірімшікке негізделген рецептілер салқындағылған күйде сақталуы және 7 күн ішінде тұтынылуы тиіс.



**СҮТ ДЕСЕРТТЕРИ
(4-ШІ БАҒДАРЛАМА)**



**ПУДИНГТЕР
(5-ШІ БАҒДАРЛАМА)**

Құрылғыны дайындау

- Құрылғы негізін MAX деңгейіне дейін сумен толтырыңыз (сур. 34).
- ⚠ Тұғырды құрылғының негізіне қойыңыз (сур. 35). Құмыралар асылып тұруы керек (сур. 36).



Ескертпе:

Егер бұл құмыраларды әркез пайдаланғыңыз келмесе, қолданылмаған тесіктерді босқұмырамен немесе құмыра қақпағымен толтырыңыз (сур. 23).


- Толтырылған құмыраларды қақпақтарынсыз тұғырдан ілініз (сур. 37).
 - Құрылғыны қақпақпен жабыңыз (сур. 38).
 - Құрылғыны қосыңыз.
 - 4-ші "Сүт десерттері" бағдарламасын немесе 5-ші "Пудингтер" бағдарламасын түймесімен таңдаңыз.
 - Бағдарламаны растау үшін түймесін пайдаланыңыз.
 - Рецептің пісіру уақытын + және – түймелерінің көмегімен таңдаңыз.
 - Растау үшін түймесін басыңыз.
 - Кезең басталады (сур. 39).
 - Кезеңді кез келген уақытта тоқтату және бағдарлама таңдау мәзіріне қайту үшін түймесін басып тұрыңыз.
- Ескертпе: Пісіру барысында уақытты + және – түймелерімен реттей аласыз. Жаңа уақыт бірнеше секундтан кейін автоматты түрде сақталады.



34



35



36



37



38



39


Кезеңнің соңы және сұтыту

- Кезең соңында сигнал дыбысы көрсетіледі. Сигнал дыбысын тоқтату үшін OK түймесін басыңыз. Оны ұстап тұру сізді мәзірге қайтарады. + және – түймелерінің көмегімен қосымша уақыт қосуға және түймесімен растауға болады.
- Ұстық десерттерді тоқазытқышқа салмаңыз. Десерпті сақтау нұсқауын рецептіден қараңыз.

Сақтау

- Сүт десертері салқындағылған күнде сақталуы және жасалғаннан кейін жылдам жеп қойылуы керек.
Маңызды: Көптеген сүт десертері жұмыртқамен жасалады. Қауіпті болдырмау үшін осы барлық рецептілерде жаңа жұмыртқа пайдалану керек.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ



- Құрылғыны тазалаудан бұрын әрдайым ажыратып қойыңыз (сур. 40).
- Құрылғының басты бөлігін ешқашанда суға батырмаңыз. Дымқыл шүберекпен және жылы сабынды сумен тазалаңыз. Жақсылап шайып, кептіріңіз.
- Құмыраларды, қақпақтарды, електерді және ожауды жылы сабынды сумен немесе ыдыс жуғыш машина жуыңыз (сур.41).
- Құрылғының тұғырын және қақпағын жылы сабынды сумен тазалауға болады.
- Үйдистың ішкі жағын ысқышпен тазалаңыз. Үсқыштың қыратын жағын пайдаланбаңыз, себебі құрылғыны зақымдауы мүмкін. Құрылғыны тазалау үшін қыратын тазартқыш құралдар қолданбаңыз. Құрылғының басты бөлігін ешқашанда суға батырмаңыз.
- Негіз қағын кетіру үшін оны ақ сірке суымен MAX таңбасына дейін толтырыңыз. Бір сағаттан кейін сірке суын төгіп тастаңыз да, негізді ысқышпен тазалаңыз. Келесі пайдалану алдында жақсылап шайыңыз.



СҰРАҚТАР МЕН ЖАУАПТАР

- **Йогурт жақсы шығуы үшін қандай сүт пайдалануды ұсынасыз?**

Йогурттарыңыз әрдайым жақсы шығуы үшін біз қаймағы алынбаған ультрапастерленген сүт пайдалануды ұсынамыз.

- **Егер менде тек жартылай майсыздандырылған сүт болса, оны пайдалана аламын ба?**

Иә, жартылай майсыздандырылған сүтті пайдалануға болады, бірақ йогурттарыңыз сұйықтау болады. Қаттылығы үшін қоспаңызға бірдей мөлшердегі қаймағы алынбаған ұнтақты сүт қосыңыз.

- Қандай ашытқы пайдалануға болады?**

Ашытқы ретінде дүкеннен сатып алғынған немесе үй йогуртын, не болмаса ұнтақты ашытқы түрін пайдалана аласыз.

- Йогурттарды жылдыту кезеңінен кейін дерек тоңазытқышқа салуға бола ма?**

Бұлай жасау аса қажет емес. Егер кезеңді тұнгі уақытқа қалдырысаныз, оны тоңазытқышқа салудан бұрын таңертеңге дейін күте аласыз. Кезең аяқталған кезде сол жерде болу қажет емес.

- Қақпақты кейде конденсация пайда болады: не істей аламын?**

Бұл қалыпты жағдай. Бағдарламаның сонында, егер қақпақты біршама су буының конденсациясы пайда болса, қақпақты аудармастан көтеріңіз де, шұнғылшаға апарыңыз. Осылайша қақпақтағы су тамшылары йогуртқа ақпайды.

- Барлық құмыраларды пайдаланым керек пе?**

Жоқ. Егер барлық құмыраларды пайдаланғыңыз келмесе, қолданылмаған бос орынды құмыра қақпақтарымен немесе бос құмыралармен толтырыңыз.

- Қантты дейін немесе кейін қосу керек пе?**

Йогуртқа қантты ашытқымен бір уақытта қосуға болады. Жеуден бұрын қант, бал, ванильді қант, шәрбат және тағы басқа қосуға болады!

- Жақсы йогурт жасайтын кеңес беріңіз...**

Консистенциясы жақсы қатты йогурт үшін барлық ингредиенттер қосылған кезде бөлме температурасында болуы тиіс.

- Мен жеміс йогурттарын жақсы көремін. Жаңа піскен жеміс қосуға бола ма?**

Шикі жемістің қышқылдығы йогуртты қоюлайтындықтан, біз тосап, езбе немесе пісірлген жеміс ретінде қосуды ұсынамыз. Дегенмен, йогуртты жеуді бастаған кезде жеміс қосуға болады.

- Бірдей кезеңде 2 дәм/рецепт жасай аламын ба?**

Бірдей уақытта бірнеше рецепті жасай аласыз, себебі бірдей бағдарлама және бірдей пісіру уақыты пайдаланылады.

- **Қаттырақ йогуртты қалай жасауға болады?**

Йогурттардың қаттылығы 3 факторға байланысты: қолданылған сүт түріне, ферменттеу уақытына және ашытқы түріне. Өте қатты йогурттар үшін қаймағы алынбаған сүтті немесе ұнтақты қаймағы алынбаған сүтті пайдаланыңыз. Дүкеннен сатып алынған йогуртты ашытқы сияқты жарамдылық мерзіміне дейін пайдаланыңыз. Ферменттеуге ұзағырақ қалдырсаңыз, йогуртыңыз қаттырақ болады.

- **Рецептілерімді сиыр сүтінен жасауым керек пе?**

Басқа жануардың сүтін (қойдың немесе ешкінің сүті) немесе өсімдікке негізделген сүт (мыс: соя) пайдалану болады. Олар қаймағы алынбаған сиыр сүтіне қарағанда сұйықтау болады.

- **Үйде жасалған йогурттан қанша уақыт сақталады?**

Йогурттарды және сүзбелерді тоңазытқышта ең көп 7 күн сақтауға болады. Сүт десерттері жасалғаннан кейін жылдам жеп қойылуы керек.

- **Қосымша құмыра сатып алуға бола ма?**

Веб-сайттан 6 қосымша құмыра жинағын сатып алуға болады
www.accessoires.home-and-cook.fr

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Соңғы нәтиже ақаулықтары

АҚАУЛЫҚТАР	ЫҚТИМАЛ СЕБЕПТЕР	ШЕШІМІ
Йогурттар/ірімшікке негізделген рецептілер тым сұйық.	Жартылай майсыздандырылған сүтті ұнтақты сүт қоспастан қолданылады (сүт өздігінен протеиндерге бай емес).	Қаймағы алынбаған ұнтақты сүттің 1 йогурт құмыра (2 майсыздандырылған сүт құмыра) немесе қаймағы алынбаған сүт пайдаланыңыз.
	Құрылғы жылжытылған немесе ферменттеу барысында соққыға немесе дірілге ұшыраған.	Құрылғыны пайдалану барысында жылжытпаңыз. Оны тоқазытқышқа салмаңыз.
	Ашытқы енді белсенді емес.	Ашытқыны немесе йогурт/жаңа сүзбе маркасын өзгертіңіз. Ашытқының немесе йогурттың/сүзбенің жарамдылық мерзімін тексеріңіз.
	Дүкеннен сатып алған жылы сузбе немесе ұсақ кептірілген ірімшік қолданылды. Оның құрамында бірнеше белсенді ашытқылар бар.	Ашытқы ретінде 1 құмыра жаңа сүзбе қолданыңыз.

АҚАУЛЫҚТАР	ЫҚТИМАЛ СЕБЕПТЕР	ШЕШІМІ
Йогурттар/ірімшікке негізделген рецептілер тым сүйік.	Құрылғы кезең барысында ашылды.	Кезең аяқталғанша дейін құмыраларды алмаңыз немесе құрылғыны ашпаңыз.
		Құрылғыны пайдалану барысында ауа ағынынан қашық сақтаңыз.
	Йогуртқа жеміс қосылды.	Оның орнына пісрілген жеміс, компот немесе тосап (бөлме температурасындағы) пайдаланыңыз. Шікі жемістердің қышқылы йогурттың дұрыс шығуына жол бермейді. Дегенмен, йогуртты жеуді бастаған кезде жеміс қосуға болады.
Йогурттар/ірімшікке негізделген рецептілер тым сүйік.	Құмыралар дұрыс тазартылмаған/ шайылмаған (қолмен немесе ыдыс жуғыш машинамен).	Қоспаны құмыраларға қиодан бұрын құмыралардың ішінде ыдыс жуатын сұйықтықтың, тазалау өнімінің немесе кір қалмаганына көз жеткізініз, себебі бұл ферменттеуге себеп болады.
Йогурттар тым қышқыл.	Ферменттеу уақыты тым қысқа болды.	Келесі кезеңде ферменттеу уақытын азайтыңыз.
Ферменттеудің соңында йогурттың бетінде немесе жанында мәлдір сүйіктің (сарысу деп аталады) пайда болды.	Ферменттеу уақыты тым қысқа болды.	Ферменттеу уақытын азайтыңыз және/немесе қаймағы алынбаған сүт қосыңыз.
Менің ірімшікке негізделген рецептім тым аңы немесе лимон дәмі көп.	Артық мәйек ферменті немесе лимон шырыны.	Қаттылықты сақтау, бірақ жақсы дәм алу үшін мәйек ферментінің немесе лимон шырынының мөлшерін реттеніз.

Жұмыс істеу ақаулықтары

KK

АҚАУЛЫҚТАР	ЫҚТИМАЛ СЕБЕПТЕР	ШЕШІМІ
Құрылғы жұмыс істемейді.	Қуат байланысы.	Алдымен, құрылғы қуат көзіне дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
Құрылғы дұрыс қосылған, бірақ жұмыс істемейді.	Техникалық ақаулық.	Дилерге немесе бекітілген SEB қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Ортадағы қоспа дұрыстап аударылмаған.	Құмыра тұғыры дұрыс орналастырылмады.	Тұғырды құмыралар ілініп тұратындағы орналастырыңыз.
Мен десерт жасап жатырмын (багд. 4 және 5). Құрылғы іске қосылды және белгіше жылдам жыптылықтай бастады да, құрылғыдан сигнал дыбысы шыға бастады.	Құрылғы негізінде су жоқ.	Құрылғыны тоқтатыңыз және негізге суды нұсқауларда көрсетілгендей құйыңыз. 2-3 минут күтініз де, кезеңді қайта іске қосыңыз.
Кезең барысында дыбыс шыққаннан кейін құрылғы өшірілді.	Құрылғының негізінде су қалмаған.	Құрылғыны тұтқасынан орамалмен немесе қолғаппен ұстап ақырындалап ашыңыз да, су қосыңыз.
Құрылғыдан көп бу шығады.	Құмыра тұғыры немесе құрылғы қақпағы дұрыс қойылмаған.	Құмыра тұғырын немесе қақпақты дұрыстап орналастырыңыз.
Қоспа жақсылап аударылмаған.	Қате бағдарлама таңдалған.	Қалаған рецептті үшін дұрыс бағдарлама пайдаланғаныңызды тексеріңіз.
Мен қате бағдарлама таңдадым.		Бастапқы мәзірге оралу үшін <input type="button" value="OK"/> түймесін басып тұрыңыз.

Сіз қосымша құмыралар жинағын сатып алғыңыз келе ме?

Мында етіңіз:

www.accessoires.home-and-cook.fr

TEFAL/T-FAL* ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ШЕКТЕУЛІ КЕПІЛДІГІ

 : www.tefal.com

Осы бұйым кепілді мерзім ішінде және кепілді мерзім аяқталғаннан кейін TEFAL/T-FAL компаниясымен жөндөледі.

Керек-жарақтар мен шығын материалдарын сатып алу тәртібі туралы ақпарат TEFAL/T-FAL ғаламтор-сайтында қолжетімді.

Кепілдік:

TEFAL/T-FAL фирмасы сатылған күннен бастап қоса ұсынылған елдер тізімінде*** көрсетілген кепілді мерзім ішінде материалдардың немесе жинақтаудың кемшілігімен байланысты кез келген өндірістік ақауды жоюға кепілдік береді. Кепілді мерзім әр ел үшін көрсетілген.

Өндірушінин Халықаралық Кепілдік табылған кемшіліктерді жою бойынша қажетті жұмыстардың құнын қоса алғанда, ақаулы белшектерді жөндөу немесе ауыстыру арқылы онын бастаптық техникалық күйіне дейін ақаулы бўйымды қалпына келтірумен байланысты барлық шығындардың етейді. TEFAL/T-FAL компаниясының таңдауы бойынша ақаулы бўйымды жөндеудің орнына оны ауыстыру жүргізілу мумкин. Осы кепілдік шенберіндегі TEFAL/T-FAL міндеттемеси және Сіздің таңдауыңыз бўйымды жөндеумен немесе оны ауыстырумен шектеледі.

Кепілдіктер шарттары мен ерекшеліктер:

TEFAL/T-FAL бўйымның сатылған күнін растайтын құжат жоқ болған жағдайда кез келген бўйымды кепілдікті жөндеу немесе ауыстыру бойынша міндеттемелерді аткармайды. Бўйым TEFAL/T-FAL уәкілдіті қызмет көрсету орталығынан берілуі тиіс. Әр елге арналған уәкілдіті қызмет көрсету орталығының мекен-жайлары TEFAL/T-FAL веб-сайтынан немесе елдер тізімінде көрсетілген сәйкес телефон бойынша қонырау шапу арқылы блігуте болады. Сатылғаннан кейін ең жақсы қызмет көрсетуді және клиенттерге қызмет көрсетуді үздіксіз жақсартуды қамтамасын ету үшін TEFAL/T-FAL қандай да бір бўйымды жөндеу немесе ауыстыру үшін TEFAL/T-FAL уәкілдіті қызмет көрсету орталығына хабарласкан барлық клиенттерден қызмет көрсетудің сапасына қанағаттану деңгейін айқындау мақсатында сұрау жүргізу мумкин. Осы кепілдіктің ерекеті жеке тұрмыстық мақсаттар үшін сатып алынған және сол мақсаттарда қолданылатын бўйимдарга гана жүрді жаңе дұрыс қолданаудың немесе ұқыпсыз қолданудың; TEFAL/T-FAL фирмасының пайдалану бойынша нұсқауларың орнандаудың; иесінің бўйымның құрылымын өз бетінше өзгертуінің немесе оны тек TEFAL/T-FAL уәкілдіті қызмет көрсету орталықтарынан басқа жерде жөндеудің нағылдаудың тұындау мумкин қандай да бір ақауларга, сонымен кatar иесінің бўйымды дұрыс қантамаудың немесе кез келген тасымалдаушымен бўйымды ұқыпсыз жеткілігін нағылдаудың тұындаған кез келген ақауларға жүрмейді. Осы кепілдіктің ерекеті, сондай-ак, бўйым қалыпты тозған; оған қызмет көрсеткен немесе шығын материалдарын немесе керек-жарақтарын ауыстырган жағдайды; сонымен қатар:

- сәйкес емес түрдегі суды немесе шығын материалдарын қолданудан
- бўйымның ішіне сыйықтықтың, шаң-тозаңың немесе жәндіктердин енуінен (жәндіктермен күресу үшін арнайы шығырлыган күралдардан басқа)
- бўйымның механикалық зақымдануларынан немесе аса жүктелуінен
- бўйымның сипаттізімде көрсетілген кернеуге немесе тоқтын жиілігіне сәйкесіздікten тұындаған бўйымның зақымдануынан немесе қанаттанаңарлықызы жұмысынан
- қақтан (қақтан тазалау пайдалану бойынша нұсқауларға сәйкес жүргізілу керек)
- жеке алмайтын күштің әсерінен (кайтыны оқига, ерт, су тасқыны және т.б.)
- бўйымның қандай да бір шыны немесе сыныш қурауыштарының зақымдануынан
- наизаған соқысынан немесе көректендіретін кернеудін секірістерінен тұындаған зақымданулардан тұындаған ақауларға жүрмейді.
- қосіби қолданудан немесе коммерциялық мақсаттарда қолданудан

Заннамада қарастырылған тұтынушының құқықтары:

Осы TEFAL/T-FAL Халықаралық кепілдік бўйым сатып алынған сауда үйимына қарастырылған жағдайда көсіп-тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы елдік заннамасында қарастырылған тұтынушының қандай да бір құқықтарын қозғамайды. Осы кепілдік тұтынушыға ерекше заңды құқықтарды ұсынады, деңгемен тұтынушы елден енде немесе аймақта түрленетін басқа заңды құқықтарға ие болуы мумкин. Тұтынушы өзінің жеке таңдауындағы шығында кез келген заңды құқықтардың қорғай алады.

Косымыша ақпарат:

Өндірушімен «Тұтынушылар құқықтарын қорғау туралы» заңға сәйкес орнатылған бўйымның қызмет ету мерзімі бўйымның бешшек саудада сатылған күннен бастап немесе, егер сатылған күнді орнату мүмкін болмаса, өндірілген күннен бастап екі жылды құрайды. Өндірілген күн бўйымның тұрғында көрсетілген толық артикулдің соңы тәрт санымен анықталады. Альгашқы екі сан өндірістік атласына, соңғы екі сан – бўйым өндірілген жылдың соңғы екі санынан сәйкес келеді.

*** Егер бўйыматалған ендердің бірінде сатылған жағдайда, TEFAL/T-FAL Халықаралық кепілдігінің мерзімі, тілі, бўйым басқа кепілді мерзімі бар басқа теменде аталаған елдердің бірінде сатып алынса да, бўйымды қолданатын елдік кепілді мерзіміне сәйкес келеді. Егер осы бўйымдардың қолданылатын елге TEFAL/T-FAL фирмасымен жеткілімессе, қолданылатын елден тұс тәрт сатып алынған бўйимдарды жөндеузе үзагырақ үақыт тапал етілу мүмкін; Егер бўйым қолданылатын елде жөндеудінбіссе, TEFAL/T-FAL Халықаралық Кепілдік үзас бўйимга немесе, мүмкін болған жағдайда, бағасы бойынша үйлесетін бўйимга алмастырумен шектеледі. Осы құжатты өзінгө арналған ақпарат ретінде сактап қойыңыз және осы кепілдікпен қамтыйлатын шағымдар тұындаған кезде уәкілдіті қызмет көрсету орталығына ұсыныңызды отініміз.

Йогуртницы электрические Tefal YG66xxxx,
где x – любая цифра от 0 до 9 и/или буква от А до Z
Изготовлено во Франции для холдинга "GROUPE SEB", France
(Groupe SEB, 112 Chemin du Moulin Carron 69130 Ecully, France)
Груп СЕБ,112 Шмэн дю Мулен Каррон 69130 Экюли Франс
Официальный представитель, импрортёр - ЗАО "Группа СЕБ-Восток"
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 3 тел. 8-495-213-32-32

Технические характеристики:
220-240 В 50-60 Гц 400 или 600 Ватт Класс I

Информация о сертификации:

- Сертификат соответствия № TC RU C-FR.АГ27.В.00986
- Срок действия с 20.10.2017 по 19.10.2022
- Выдан ОС ООО «ИНТЕРСТАНДАРТ»

Соответствуют требованиям:

- ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утв. Решением КТС от 16.08.2011г. №768.
- ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", утв. Решением КТС от 09.12.2011г. №879.

Срок службы изделия 2 года с даты продажи в условиях эксплуатации и хранения при температуре от 0°C до 40 °C



TEFAL/T-FAL INTERNATIONAL GUARANTEE: COUNTRY LIST

SMALL HOUSEHOLD APPLIANCES

www.tefal.com

ARGENTINA	0800-122-2732	2 años 2 years	GROUPE SEB ARGENTINA S.A. Billinghurst 1833 3° C1425DTK Capital Federal Buenos Aires
ՀԱՅԱՍՏԱՆ ARMENIA	010 55-76-07	2 տարի 2 years	ՓԲԸ <<ԳՐՈՒՊԱԿԱ ՍԵԲ>> 125171, ՄՊՈՎԿԱ, ԼԵՆԻՆԳՐԱԴԻ ՑԱՐՑՈՒՅՆ, 16A, Շեն.3
AUSTRALIA	1300307824	1 year	Groupe SEB Australia PO Box 404 North Ryde, NSW, 1670
ÖSTERREICH AUSTRIA	01 890 3476	2 Jahre 2 years	GROUPE SEB DEUTSCHLAND GmbH Theodor-Stern-Kai 1 60596 Frankfurt
البحرين BAHRAIN	17716666	1 year	www.tefal-me.com
БЕЛАРУСЬ BELARUS	017 2239290	2 года 2 years	ЗАО «Группа СЕБ-Восток», 125171, Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 3
BELGIQUE BELGIE BELGIUM	070 23 31 59	2 ans 2 jaar 2 years	GROUPE SEB BELGIUM SA NV 25 avenue de l'Espérance - ZI 6220 Fleurus
BOSNA I HERCEGOVINA	Info-linija za potrošače 033 551 220	2 godine 2 years	SEB Developpement Predstavništvo u BiH Valterta Perića 6/l 71000 Sarajevo
BRASIL BRAZIL	11 2915-4400	1 ano 1 year	SEB COMERCIAL DE PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA Rua Venâncio Aires, 433, Pompéia, São Paulo/SP
БЪЛГАРИЯ BULGARIA	0700 10 330	2 години 2 years	Груп Себ България ЕООД бул. България 58 С, ет 9, офис 30 1680 София
CANADA	1-800-418-3325	1 an 1 year	GROUPE SEB CANADA 345 Passmore Avenue Toronto, ON M1V 3N8
CHILE	02 2 884 46 06	2 años 2 years	GROUPE SEB CHILE Comercial Ltda Av. Providencia, 2331, piso 5, oficina 501 Santiago
COLOMBIA	018000520022	2 años 2 years	GROUPE SEB COLOMBIA Apartado Aereo 172, Kilometro 1 Via Zipaquirá Cajica Cundinamarca
HRVATSKA CROATIA	01 30 15 294	2 godine 2 years	SEB mku & p d.o.o. Sarajevska 29, 10000 Zagreb
ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC	731 010 111	2 roky 2 years	Groupe SEB ČR s.r.o. Futurama Business Park (budova A) Sokolovská 651/136a 186 00 Praha 8
DANMARK DENMARK	44 66 31 55	2 år 2 years	GROUPE SEB NORDIC AS Tempovej 27 2750 Ballerup
مصر EGYPT	16622	سنة واحدة 1year	جروب سب إيجيبت القاهرة ١٢١ شارع الحجاز، مصر الجديدة الإسكندرية: طريق ٤٦٠٠ ، سموحة
EESTI ESTONIA	668 1286	2 aastat 2 years	Groupe SEB Polska Sp. z o.o. Gdański Business Center II D ul. Inflancka 4C 00-189 Warsaw

SUOMI FINLAND	9 8946 150	2 vuotta 2 years	Groupe SEB Finland OY Pakkalankuja 6 01510 Vantaa
FRANCE Continentale + Guadeloupe, Martinique, Réunion, St-Martin	09 74 50 47 74	2 ans 2 years	GROUPE SEB France Service Consommateur Tefal 112 Ch. Moulin Carron, TSA 92002 69134 ECULLY Cedex
DEUTSCHLAND GERMANY	0212 387 400	2 Jahre 2 years	GROUPE SEB DEUTSCHLAND GmbH Theodor-Stern-Kai 1 60596 Frankfurt
ELLADA GREECE	2106371251	2 χρόνια 2 years	SEB GROUPE ΕΛΛΑΣΟΣ Α.Ε. Καβάλιερόπου 7 Τ.Κ. 145 64 Κ. Κηφισία
香港 HONG KONG	8130 8998	1 year	SEB ASIA Ltd. 9/F, South Block, Skyway House 3 Sham Mong Road, Tai Kok Tsui, Kowloon Hong-Kong
MAGYARORSZÁG HUNGARY	06 1 801 8434	2 év 2 years	GROUPE SEB CENTRAL-EUROPE Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14
INDIA	1860-200-1232	2 years	Groupe SEB India (P) Limited A-25, 1st Floor, Rear Tower, Mohan Cooperative Industrial Suites, Mathura Road, New Delhi-110044
INDONESIA	+62 21 5793 7007	1 year	GROUPE SEB INDONESIA (Representative office) Sudirman Plaza, Plaza Marein 8th Floor JL Jendral Sudirman Kav 76-78, Jakarta 12910, Indonesia
ITALIA ITALY	1 99 207 354	2 anni 2 years	GROUPE SEB ITALIA S.p.A. Via Montefeltro, 4 20156 Milano
日本 JAPAN	0570-077772	1 year	株式会社グルーブセフジャパン 〒144-0042 東京都大田区羽田旭町11-1 羽田クロノゲート事務棟5F
الأردن JORDAN	5665505	1 year	www.tefal-me.com
ҚАЗАҚСТАН KAZAKHSTAN	727 378 39 39	2 жыл 2 years	ЖАҚ «Группа СЕБ- Восток» 125171, Мәскеу, Ленинградское шоссе, 16А, 3 үй
한국어 KOREA	080-733-7878	1 year	(유)그룹 세브 코리아 서울시 종로구 청계천로 35 관경빌딩 2층 03188
الكويت KUWAIT	1807777 Ext :2104	1 year	www.tefal-me.com
LATVJA LATVIA	6 616 3403	2 gadi 2 years	Groupe SEB Polska Sp. z o.o. Gdański Business Center II D ul. Inflancka 4C 00-189 Warsaw
لبنان LEBANON	4414727	1 year	www.tefal-me.com
LIETUVA LITHUANIA	5 214 0057	2 metai 2 years	Groupe SEB Polska Sp. z o.o. Gdański Business Center II D ul. Inflancka 4C 00-189 Warsaw
LUXEMBOURG	0032 70 23 31 59	2 ans 2 years	GROUPE SEB BELGIUM SA NV 25 avenue de l'Espérance - ZI 6220 Fleurus
МАКЕДОНИЈА MACEDONIA	(02) 20 50 319	2 години 2 years	Груп Себ България ЕООД бул. България 58 С, ет 9, офис 30 1600 София

MALAYSIA	603 7802 3000	2 years	GROUPE SEB MALAYSIA SDN. BHD Unit No. 402-403, Level 4, Uptown 2, No. 2, Jalan SS21/37, Damansara Uptown, 47400, Petaling Jaya, Selangor D.E Malaysia
MEXICO	(01800) 112 8325	1 año 1 year	Groupe SEB México, S.A. DE C.V. Calle Goldsmith 38-401, Polanco Ciudad de México C.P. 11560, México
MOLDOVA	22 929249	2 роки 2 years	ТОВ «Груп СЕБ Україна» 02121, Харківське шосе, 201-203, 3 поверх, Київ, Україна
NEDERLAND The Netherlands	0318 58 24 24	2 jaar 2 years	GROUPE SEB NEDERLAND B.V. De Schutterij 27 3905 PK Veenendaal
NEW ZEALAND	0800 700 711	1 year	GROUPE SEB NEW ZEALAND PO Box 17 – 298, Greenlane, 1546 Auckland New Zealand
NORGE NORWAY	22 96 39 30	2 år 2 years	GROUPE SEB NORWAY AS Lilleakerveien 6d, plan 5 0283, Oslo
عمان سلطنة OMAN	24703471	1 year	www.tefal-me.com
POLSKA POLAND	801 300 420 koszuljak za połączenie lokalne	2 lata 2 years	Groupe SEB Polska Sp. z o.o. Gdański Business Center II D ul. Inflancka 4C 00-189 Warsaw
PORTUGAL	808 284 735	2 anos 2 years	GROUPE SEB IBERICA SA Urb. da Matinha Rua Projectada à Rua 3 Bloco1 - 3º B/D 1950 - 327 Lisboa
قطر QATAR	44485555	1 year	www.tefal-me.com
REPUBLIC OF IRELAND	01 677 4003	2 years	GROUPE SEB IRELAND Unit B3 Aerodrome Business Park, College Road, Rathcoole, Co. Dublin
ROMANIA	0 21 316 87 84	2 ani 2 years	GROUPE SEB ROMÂNIA Str. Ermil Pangratti nr. 13 011881 Bucureşti
РОССИЯ RUSSIA	495 213 32 30	2 года 2 years	ЗАО «Группа СЕБ-Восток», 125171, Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 3
السعودية العربية المطلقة SAUDI ARABIA	920023701	2 years	www.tefal-me.com
SRBIJA SERBIA	060 0 732 000	2 godine 2 years	SEB Developpement Đorda Stanojevića 11b 11070 Novi Beograd
SINGAPORE	6550 8900	2 years	GROUPE SEB (Singapore) Pte. Ltd. 3A International Business Park #12-04/05, ICON@IBP Singapore 609935
SLOVENSKO SLOVAKIA	232 199 930	2 roky 2 years	GROUPE SEB Slovensko, spol. s r.o. Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava
SLOVENIJA SLOVENIA	02 234 94 90	2 leti 2 years	GROUPE SEB Slovensko, spol. s r.o. Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava
SOUTH AFRICA	www.tefal.co.za	1 year	www.tefal.co.za

ESPAÑA SPAIN	902 31 24 00	2 años 2 years	GROUPE SEB IBÉRICA S.A. C/ Almogàvers, 119-123, Complejo Ecourban 08018 Barcelona
SVERIGE SWEDEN	08 629 25 00	2 år 2 years	Tefal Sverige, Löfströms allé 5, 172 66 Sundbyberg
SUISSE SCHWEIZ SWITZERLAND	044 837 18 40	2 ans 2 Jahre 2 years	GROUPE SEB SCHWEIZ GmbH Thurgauerstrasse 105 8152 Glattpark
ประเทศไทย THAILAND	02 769 7477	2 years	GROUPE SEB THAILAND 2034/66 Italhai Tower, 14th Floor, n° 14-02, New Phetchburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok, 10320
TÜRKIYE TURKEY	444 40 50	2 YIL 2 years	GROUPE SEB ISTANBUL AS Dereboyu Cd. Bilim Sk. Sun Plaza No:5 K:2 Maslak 34398 Istanbul
المتحدة العربية الإمارات UAE	8002272	1 year	www.tefal-me.com
Україна UKRAINE	044 300 13 04	2 роки 2 years	ТОВ «Груп СЕБ Україна» 02121, Харківське шосе, 201-203, 3 поверх, Київ, Україна
UNITED KINGDOM	0345 602 1454	2 years	GROUPE SEB UK LTD Riverside House, Riverside Walk Windsor, Berkshire, SL4 1NA
U.S.A.	800-395-8325	1 year	GROUPE SEB USA 2121 Eden Road Millville, NJ 08332
VENEZUELA	0800-7268724	2 años 2 years	GROUPE SEB VENEZUELA Av Eugenio Mendoza, Centro Letonia, Torre ING Bank, Piso 15, Ofc 155 Urb. La Castellana, Caracas
VIETNAM	08 38645830	2 năm 2 years	Vietnam Fan Joint Stock Company 25 Nguyen Thi Nho Str, Ward 9, Tan Binh Dist, HCM city

www.tefal.com

28/07/2017

TEFAL/T-FAL INTERNATIONAL GUARANTEE

Date of purchase / Date d'achat / Fecha de compra / Kobsdato / Ostorpäivä / Kjøpsdato / Inköpsdatum / Ostukuu päivä / Pirkuma datums / Ізігімдік датасы / Data zakupu / Datum izročitve blaga / Datum kupovine / Vásárlás dátuma / Data achiziției / Дата на закупуване / Дата продажу / Чыжымпхр ор. / Дата продажи / Сатылған күні / 購入日 / วันที่ซื้อ / 구입일자 / Датум на купуване :

Product reference / Référence produit / Referencia del producto / Referencenummer / Tuotenumero / Artikkelnummer / Produktreferens / Toote viitenumber / Produktu atsauces numurs / Gamino numeris / Referencia produkto / Oznaka proizvoda / Tip aparatu / Készülék típusa / Cod produs / Модел / Модель / Մոդել / Модель / Улгыци / 製品リファレンス番号 / รุ่นผลิตภัณฑ์ / 제품명 / Податоци за производот:

Retailer name and address / Nom et adresse du revendeur / Nombre y dirección del minorista / Forhandler navn & adresse / Jalleenmyyjän nimi ja osoite / Forhandler navn og adresse / Återförsäljarens namn och adress / Muitija kauplus ja aadress / Veikala nosaukums un adrese / Parduojuvės pavadinimas ir adresas / Naziv i adres sprzedawcy / Naziv i adres prodajnjog mješta / Naziv in naslov trgovine / Forgalmazó neve és címe / Numele și adresa vânzătorului / Търговки обект / Назив та адреса продавца / Կառավարության անվանումը և հսկողությունը / Название и адрес продавца / Сатушының атаяу мен мекен жайы / 販売店名、住所 / ชื่อและที่อยู่ของห้างร้านที่ซื้อ / 소매점 이름과 주소 / Име и адресса на продавач :

Distributor stamp / Cachet / Sello del distribuidor / Forhandler stempel / Jalleenmyyjän leima / Forhandler stempel / Återförsäljarens stämpel / Tempel / Zimogs / Antspaudas / Pieczęć sprzedawcy / Pečat distributora / Pečat trgovine / Forgalmazó pecséte / Stämpila vânzătorului / Печать на тиражовский объект / Печатка продавца / Чыжымпхр. / Печать продавца / Сатушының мори / 販売店印 / ຄ່າງປະກັບຂອງຫ່າງ/ຮ້ານທີ່ຂຶ້ນ / 소매점 직인 / Печат на дистрибутер :

RU

p. 3 – 25

UK

p. 26 – 47

KK

p. 48 – 70