



Hotpoint

ARISTON




ПРИМЕЧАНИЯ

Изготовитель постоянно ведет работы по улучшению изделия и оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

RU Инструкции по эксплуатации

УСТАНОВКА ПОДГОТОВКА К ПОДКЛЮЧЕНИЮ

Устанавливайте печь на достаточном расстоянии от других источников тепла. Для достаточной циркуляции воздуха над печью следует оставить пространство не менее 30 см. Микроволновую печь не следует устанавливать в шкаф. Микроволновая печь не предназначена для установки и эксплуатации на рабочей поверхности менее 850 мм от пола.



- * Проверьте соответствие напряжения на паспортной табличке напряжению домашней электросети.
- * Установите печь на устойчивую ровную поверхность, способную выдержать вес самой печи и размещаемой в ней посуды. Будьте осторожны при эксплуатации печи.
- * Под днищем, сверху и по сторонам печи не должно быть препятствий, затрудняющих надлежащую циркуляцию воздуха.
- * Проверьте изделие на отсутствие повреждений. Дверца печи должна плотно закрываться, а уплотнение дверцы не должно иметь повреждений. Освободите печь и протрите внутреннюю поверхность камеры мягкой влажной тканью.
- * Не пользуйтесь устройством, если повреждены кабель питания или вилка, а также, если устройство неисправно, повреждено или упало. Не погружайте сетевой шнур или вилку в воду. Не подносите сетевой шнур к горячей поверхности. Это может привести к поражению электрическим током, возгоранию и другим опасным ситуациям.
- * Не используйте удлинитель. Если кабель питания слишком короткий, обратитесь к квалифицированному электрику или специалисту по техническому обслуживанию для установки сетевой розетки рядом с устройством.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

- * Нарушение правил использования вилки с заземляющим контактом может стать причиной поражения электрическим током.
- * Обратитесь к квалифицированному электротехнику или специалисту по техническому обслуживанию в случае неполного понимания инструкций или возникновения сомнений в правильности подключения заземляющего провода.

! ПРИМЕЧАНИЕ.

Перед первым использованием микроволновой печи рекомендуется удалить защитную пленку с панели управления и хомут с кабеля питания.

ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- * Эксплуатация печи возможна только с плотно закрытой дверцей.
- * Помехи, создаваемые телевизионными и радиосигналами, могут повлиять на работу микроволновой печи при слишком близком ее размещении к телевизору, радиоприемнику или антенне.
- * Заземление данного устройства обязательно. Изготовитель не несет ответственности в случае получения травм животными или людьми и повреждения оборудования при невыполнении пользователем данного требования.
- * Изготовитель не несет ответственности за любые неполадки, вызванные невыполнением пользователем данного требования.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте и сохраните для дальнейшего использования

- * При воспламенении или образовании дыма внутри печи или рядом с ней не открывайте дверцу и отключите питание печи. Отсоедините кабель питания или отключите питание на панели предохранителей или с помощью автоматического выключателя.
- * Не оставляйте печь без присмотра, особенно, при использовании бумажных, пластиковых или других горючих

материалов в процессе приготовления пищи. Во время разогревания пищи бумага может обуглиться или загореться, а некоторые виды пластика расплавиться.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

- * При повреждении дверцы или ее уплотнении запрещается работать с печью, пока она не будет отремонтирована квалифицированным специалистом.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

- * Выполнение сервисных и ремонтных работ другими лицами, кроме квалифицированных специалистов по обслуживанию, опасно. Эти работы связаны со снятием крышки, которая обеспечивает защиту от воздействия микроволнового излучения.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

- * Жидкости и другие продукты запрещается разогревать в герметичных контейнерах, это может привести к взрыву.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

- * Если устройство работает в комбинированном режиме, из-за высоких температур дети должны работать с печью только под наблюдением взрослых.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

- * Устройство и принадлежности нагреваются в процессе использования. Не прикасайтесь к нагревательным элементам внутри печи.
- * Не допускайте к работе с микроволновой печью детей в возрасте до 8 лет без присмотра.
- * Данная микроволновая печь предназначена для разогревания продуктов и напитков. Сушка продуктов или одежды, нагревание грелок, туфель, салфеток, влажной ткани и аналогичных предметов могут привести к получению травм, возгоранию или пожару.
- * Данное устройство разрешается использовать детям старше 8 лет, лицам с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, а также

лицам, не имеющим опыта и навыков работы с печью, если они будут находиться под присмотром или получают необходимые инструкции, касающиеся безопасного использования устройства, и поймут возможные риски.

- * Чистку и обслуживание устройства не следует доверять детям, если они не достигли возраста 8 лет и находятся не под присмотром взрослых. Контроль за детьми выполняется для того, чтобы дети не играли с устройством. Храните устройство и сетевой шнур в местах, не доступных для детей младше 8 лет.
- * Не используйте микроволновую печь для приготовления или разогревания целых яиц, как без скорлупы, так и в скорлупе, так как они могут лопнуть даже после окончания нагревания микроволновой печи.

! ПРИМЕЧАНИЕ.

Устройство не предназначено для управления посредством внешнего таймера или отдельного пульта дистанционного управления.

- * Не оставляйте микроволновую печь без присмотра при использовании во время приготовления большого количества жира или масла, иначе возможен их перегрев и возникновение пожара!
- * Не размещайте нагревательные приборы и легковоспламеняющиеся материалы в печи или рядом с ней. Пары могут стать причиной пожара или взрыва.
- * Не используйте микроволновую печь для сушки ткани, бумаги, специй, трав, дерева, цветов и других горючих материалов. Это может привести к пожару.
- * Не используйте в микроволновой печи агрессивные химикаты или испаряющиеся вещества. Печь данного типа предназначена для разогревания или приготовления пищи. Она не предназначена для использования в промышленных или лабораторных целях.
- * Не навешивайте и не устанавливайте сверху на дверцу тяжелые предметы, которые могут повредить петли и затруднить открывание дверцы. Также запрещается вешать какие-либо вещи на ручку дверцы.

РУКОВОДСТВО ПО ПОИСКУ И УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

! ПРИМЕЧАНИЕ.

Если микроволновая печь не работает, прежде чем вызвать специалиста, выполните следующую проверку:

- * Вилка кабеля питания правильно подключена к сетевой розетке.
- * Дверца хорошо закрыта.
- * Проверьте состояние предохранителей и убедитесь в наличии напряжения.
- * Проверьте наличие достаточной вентиляции.
- * Подождите 10 минут и попробуйте снова включить микроволновую печь.
- * Перед повторной попыткой снова откройте и закройте дверцу.

Это необходимо для того, чтобы избежать ложного вызова, который вам придется оплатить.

При обращении в сервисную службу укажите заводской (серийный) номер и номер модели печи (см. паспортную табличку).

Дополнительные рекомендации находятся в буклете с технической гарантией.

Если необходимо заменить сетевой шнур, используйте только оригинальное изделие, которое можно заказать через нашу сервисную организацию. Замену кабеля питания должен выполнять квалифицированный специалист.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

- * Техническое обслуживание должно выполняться подготовленным работником сервисной службы.
- * Не снимайте крышки.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данное устройство предназначено для работы только в домашних или в подобных условиях:

- * зоны поварского персонала в магазинах, офисах и другие рабочие среды;
- * отдельные жилые дома;

- * отели, мотели и другие жилые помещения;
- * Спальные помещения и комнаты для завтрака. Использование по другому назначению запрещается (например, в котельных).

! ПРИМЕЧАНИЕ.

- * Устройство не следует использовать в режиме микроволнового приготовления, не поместив продукты в камеру печи. Эксплуатация в подобном режиме скорее всего приведет к повреждению микроволновой печи.
- * Не следует перекрывать вентиляционные отверстия на устройстве. Блокирование входных и выходных вентиляционных отверстий может привести к повреждению печи и ухудшению результатов приготовления.
- * Чтобы испытать, как работает печь, поместите внутрь стакан воды. Вода поглощает микроволновую энергию и предотвращает повреждение печи.
- * Не храните и не используйте устройство вне помещения.
- * Не используйте изделие вблизи кухонной раковины, во влажном подвальном помещении или рядом с плавательным бассейном и т. п.
- * Запрещается использовать камеру печи для хранения каких-либо предметов.
- * Прежде чем положить в печь бумажный или пластиковый пакет, снимите с него металлические скрепки.
- * Не используйте микроволновую печь для глубокого прожаривания, так как при этом невозможно контролировать температуру масла.
- * Когда приготовление окончено, во избежание ожогов возьмите прихватки или наденьте рукавицы, прежде чем прикасаться к емкостям, деталям печи и посуде.

ЖИДКОСТИ

Например, напитки или вода. Перегрев жидкости до температуры, превышающей точку кипения, может происходить без образования пузырьков. Это может привести к резкому выплескиванию горячей жидкости. Для того, чтобы исключить такую возможность, необходимо предпринять следующие действия:

- * Не используйте емкости с ровными стенками и

узким горлышком.

- * Прежде чем поместить емкость в печь, перемешайте жидкость.
- * После нагревания подождите некоторое время, размешайте жидкость снова и аккуратно извлеките емкость из печи.

СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ

После разогревания детского питания или жидкостей в детской бутылочке или в емкости для детского питания обязательно перемешивайте содержимое и проверяйте его температуру перед кормлением. Это обеспечит равномерное распределение тепла и исключит опасность получения ожогов.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

И ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- * На рынке предлагается ряд дополнительных принадлежностей. Перед покупкой убедитесь в том, что они пригодны для микроволновой печи.
- * Перед приготовлением убедитесь, что посуда, которую вы собираетесь использовать, подходит для применения в микроволновой печи и пропускает микроволны.
- * При размещении продуктов и принадлежностей в микроволновой печи следите, чтобы они не касались внутренних поверхностей печи.
- * Это особенно касается принадлежностей, выполненных из металла, либо отдельных металлических деталей.
- * Контакт принадлежностей, содержащих металлические детали, с внутренними деталями печи во время работы может привести к искрообразованию и повреждению печи.
- * Для приготовления в микроволновой печи запрещается использовать металлические контейнеры для пищи и напитков. (Данное требование не применяется, если производитель устанавливает размер и форму металлических контейнеров, которые подходят для использования в микроволновой печи.)
- * Для приготовления в микроволновой печи запрещается использовать металлические

контейнеры для пищи и напитков.

- * Для обеспечения оптимальных показателей работы печи рекомендуется размещать принадлежности в середине ее камеры.


ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА

- * Поддержание печи в чистоте позволяет защитить поверхность от износа, который может сократить срок службы изделия и, возможно, создать опасную ситуацию.
- * Не используйте щетки с металлической щетиной, абразивные моющие средства, металлические губки, наждачную бумагу и т. п., применение которых может привести к повреждению панели управления, а также внутренних и внешних поверхностей устройства. Используйте ткань с мягко действующим моющим средством, либо бумажное полотенце и средство для очистки стекол в аэрозольной упаковке. Нанесите средство для очистки стекла на бумажное полотенце.
- * Используйте мягкую влажную ткань с мягко действующим моющим средством для очистки внутренних поверхностей, внутренней и внешней стороны дверцы и проема дверцы.
- * Не используйте устройства для паровой обработки для очистки микроволновой печи.
- * Следует регулярно проводить очистку печи и удалять остатки продуктов.
- * Очистка, как правило, является единственным необходимым типом обслуживания. Ее необходимо выполнять после отключения микроволновой печи.
- * Не распыляйте очиститель непосредственно на печь.
- * Данная микроволновая печь предназначена для работы с подходящей емкостью, устанавливаемой непосредственно в камеру печи.
- * Не допускайте скопления жира или частиц пищи на дверце и дверном проеме.
- * Данное устройство оснащено функцией AUTO CLEAN (АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА), позволяющей легко очищать камеру микроволновой печи. Подробное описание см. в разделе АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА на стр. 26.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ


ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

MWNAF 201



- | | |
|--|--|
| ① Кнопка Microwave (Микроволны) | ⑦ Кнопка Start (Старт) |
| ② Кнопка Soft/Melt (Размягчение/Плавление) | ⑧ Кнопка режима Eco Standby
(Одновременное нажатие на кнопку -/+) |
| ③ Кнопка Yogurt (Йогурт) | ⑨ Кнопка Auto Clean (Автоматическая очистка).
Настройка часов: нажмите и удерживайте 3 секунды. |
| ④ Кнопка Auto Cook (Шеф-меню) | ⑩ Кнопка Dough Rising (Подъем теста) |
| ⑤ Кнопка -/+ | ⑪ Кнопка Keep Warm (Поддержание тепла) |
| ⑥ Кнопка Stop (Стоп) | ⑫ Кнопка Defrost (Размораживание) |

ОПИСАНИЕ ДИСПЛЕЯ



- ① Значок подвижных направляющих*
- ② Значок «Защита от пуска/Блокировка от детей»
- ③ Мощность микроволнового излучения (Вт)
- ④ Выбор вида продукта
- ⑤ Выбор времени
- ⑥ Масса (г)
- ⑦ Значок микроволнового излучения
- ⑧ Значок гриля*
- ⑨ Значок Размораживание
- ⑩ Значок Размягчение/Плавление
- ⑪ Значок Хрустящая корочка*
- ⑫ Значок Поддержание тепла
- ⑬ Значок Йогурт
- ⑭ Значок Шеф-меню
- ⑮ Значок Подъем теста
- ⑯ Значок тарелки Crisp на подвижных направляющих*
- ⑰ Значок Автоматическая очистка
- ⑱ Значок решетки гриля*

* Данный значок отсутствует в некоторых моделях. Сравните с панелью управления вашей микроволновой печи на предыдущей странице.



РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

- * Через 1 минуту после включения в розетку, если не выполняются другие операции, микроволновая печь автоматически переходит в режим ожидания.
- * При повседневном использовании микроволновая печь переходит в режим ожидания, если дверца закрыта, а печь не находится в эксплуатации 5 минут.
- * Откройте дверцу для выхода из режима ожидания.



РЕЖИМ ECO STANDBY

- * В режим Eco (Эко) уменьшается потребление энергии в режиме ожидания.
- * Одновременно нажмите на кнопку +/-, чтобы активировать режим Eco Standby. На дисплее отобразится „Eco“, и сократится потребление энергии.
- * Для выхода из этого режима одновременно нажмите на кнопку +/- еще раз.



ЗАЩИТА ОТ ПУСКА/ БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ

- * Если микроволновая печь не используется, через 6 минут после последнего использования включается автоматическая функция безопасности. (Обратите внимание на то, что автоматическая функция безопасности активируется через 3 минуты после завершения цикла приготовления пищи).
- * Если активирована функция «Защита от пуска/Блокировка от детей», и на дисплее отображается соответствующий значок, пользоваться панелью управления невозможно. Откройте и закройте дверцу, чтобы разблокировать панель управления.



ВРЕМЕННАЯ ОСТАНОВКА ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Временная остановка приготовления:

Приготовление пищи можно временно остановить открытием дверцы, чтобы проверить, добавить, перевернуть или помешать продукты. Это состояние может удерживаться до 5 минут.

Продолжение приготовления пищи:

Закройте дверцу и нажмите на кнопку Start (Старт). Процесс приготовления будет продолжен с момента остановки.

Если вы не хотите продолжать процесс приготовления, выполните следующие действия:

Нажмите кнопку Stop (Стоп), достаньте продукты, закройте дверцу.

Если приготовление завершено:

На дисплее отображается текст „Конец“. В течение 2 минут каждую минуту подается звуковой сигнал. Это не является неисправностью и требуется для остывания печи. Затем, если печь не используется в течение одной минуты, активируется „Защита от пуска/ Блокировка от детей“.

После завершения процесса приготовления, перед открытием дверцы в течение 2 минут работает охлаждающий вентилятор и внутренняя лампа. Если необходимо, просто нажмите кнопку STOP (Стоп) или откройте дверцу, чтобы прекратить подачу звукового сигнала и прервать охлаждение. Обратите внимание на то, что сокращение или остановка запрограммированного цикла охлаждения не ухудшает рабочие характеристики устройства.



ДОБАВИТЬ/ПЕРЕМЕШАТЬ/ ПЕРЕВЕРНУТЬ ПРОДУКТЫ


В зависимости от выбранного режима приготовления может возникнуть необходимость добавить/ перемешать/ перевернуть продукт. В этом случае печь временно прекратит приготовление и запросит вас выполнить необходимое действие.

При соответствующем запросе:

- * Откройте дверцу.
- * Добавьте, перемешайте или переверните продукты (в зависимости от необходимого действия).
- * Закройте дверцу и выполните перезапуск, нажав на кнопку Start (Старт).

Примечания.

- * Если пользователь не откроет дверцу в течение 2 минут после появления запроса Перемешать или Перевернуть продукт, печь продолжит процесс приготовления (в этом случае конечный результат может отличаться от желаемого).
- * Если пользователь не откроет дверцу в течение 2 минут после появления запроса на добавление продукта, печь перейдет в режим ожидания.



Установка времени на устройстве:

- ① Нажмите и удерживайте кнопку Auto Clean (Автоматическая очистка) в течение 3 секунд для входа в режим установки времени.
- ② Для установки разряда часов нажмите на кнопку +/- . Можно выбрать значение от 00:00 до 23:59
- ③ Для подтверждения выбора нажмите на кнопку Start (Старт). Начнет мигать разряд минут.
- ④ Для установки разряда минут нажмите на кнопку +/- .
- ⑤ Нажмите кнопку Start (Старт). Время установлено.

! ПРИМЕЧАНИЕ.


При первом включении (или после перебоя в подаче электроэнергии) устройство переходит в режим установки времени. Выполните описанную выше процедуру, начиная с шага 2.

i Советы и рекомендации:

- Если после первого включения время не установлено, на дисплее отображается символ «12:00».
- В процессе установки времени, если нажать на кнопку Stop (Стоп) или долго не завершать настройку, печь выходит из режима настройки, все параметры теряют силу, а на дисплее отображается «12:00».



START (СТАРТ)



Эта функция позволяет быстро включить микроволновую печь. Рекомендуется ее использовать для быстрого разогревания жидких продуктов.

- 1 Нажмите на кнопку Start (Старт).

! ПРИМЕЧАНИЕ.


При нажатии кнопки Start (Старт) микроволновая печь включается на полную мощность (800 Вт) на 30 секунд.

i Советы и рекомендации:

- Уровень мощности микроволнового излучения и время приготовления можно изменить даже после запуска процесса приготовления. Изменить уровень мощности можно нажатием на кнопку Microwave (Микроволны). Чтобы изменить время приготовления, нажмите на кнопку +/- или Start (Старт), чтобы увеличить продолжительность приготовления на 30 секунд.



MICROWAVE (МИКРОВОЛНЫ)



Функция Microwave (Микроволны) позволяет быстро приготовить или разогреть продукты и напитки. Максимальное время приготовления: 90 минут.

- ① Нажмите кнопку Microwave (Микроволны). На дисплее отображается мощность по умолчанию (800 Вт), и начинает мигать значок мощности.
- ② Установите мощность излучения с помощью кнопки +/- и нажмите кнопку Start (Старт) для подтверждения.
- ③ На дисплее отображается время приготовления по умолчанию (30 секунд). Для изменения времени приготовления нажмите на кнопку +/-.
- ④ Для запуска цикла приготовления нажмите кнопку Start (Старт).

Микроволны — выбор мощности излучения


! ПРИМЕЧАНИЕ.

Если необходимо изменить мощность, повторно нажмите на кнопку Microwave (Микроволны) и выберите желаемый уровень мощности, как показано в следующей таблице.

Мощность микроволнового излучения	Рекомендованное применение:
90 Вт	Размягчение мороженого, масла и сыра, сохранение тепла.
160 Вт	Размораживание.
350 Вт	Медленное кипячение, растапливание масла.
500 Вт	Более деликатное приготовление, например, белковых продуктов, блюд с сыром и яйцами, а также завершение процесса приготовления запеканки.
650 Вт	Приготовление рыбы, мяса, овощей и других блюд.
800 Вт	Разогревание напитков, воды, прозрачных супов, кофе, чая и других продуктов с высоким содержанием воды. Если в продуктах содержатся яйца или сметана, выберите меньшую мощность.



MANUAL DEFROST (РУЧНАЯ РАЗМОРОЗКА)




Эта функция позволяет при необходимости быстро разморозить продукты.

- ① Нажмите на кнопку Defrost (Размораживание).
- ② Если на дисплее отображается "P1", нажмите на кнопку Start (Старт) для подтверждения.
- ③ Для установки времени приготовления нажмите на кнопку -/+.
- ④ Чтобы начать приготовление, нажмите на кнопку Start (Старт).



DEFROST MENU (МЕНЮ РАЗМОРОЗКИ)



Данный режим позволяет быстро разморозить продукт.

- ① Нажмите на кнопку Defrost (Размораживание).
- ② Нажмите на кнопку +/-, чтобы установить категорию продукта (см. следующую таблицу), и нажмите на кнопку Start (Старт) для подтверждения.
- ③ На дисплее отображается масса по умолчанию. Для изменения значения массы нажмите на кнопку +/-.
- ④ Нажмите кнопку Start (Старт). Функция запустится.

Советы и рекомендации:

- Для получения наилучших результатов рекомендуется размораживать продукты непосредственно на дне камеры печи. При необходимости можно использовать емкость из легкого пластика, подходящую для применения в микроволновой печи.
- Если продукт теплее, чем температура глубокой заморозки (-18°C), выберите меньший вес продукта.
- Если продукт холоднее, чем температура глубокой заморозки (-18°C), выберите больший вес продукта.
- По мере размораживания отделяйте куски продукта. Куски, находящиеся отдельно друг от друга, размораживаются легче.
- Время выдержки после размораживания улучшает результат, потому что при этом температура равномерно распределяется по всему блюду.

Справочник рецептов Defrost (Размораживание):


Вид продуктов		Масса	Советы
P1 	Ручная разморозка	Установите продолжительность	Выбрав ручную разморозку, можно самостоятельно выбрать время размораживания.
P2 	Мясо	100–1500 г /50 г	Мясной фарш, котлеты, стейки или жареное мясо. Для получения оптимального результата рекомендуется после приготовления оставить мясо в печи как минимум на 5 минут.
P3 	Птица	100–1500 г /50 г	Курица целиком, кусками или куриное филе. После приготовления рекомендуется оставить готовое блюдо в печи на 5–10 минут.
P4 	Рыба	100–1500 г /50 г	Рыба целиком, стейки или филе. Для получения оптимального результата рекомендуется после приготовления оставить готовое блюдо в печи как минимум на 5 минут.
P5 	Овощи	100–1200 г /50 г	Овощи крупной, средней и мелкой нарезки. Для получения оптимального результата перед подачей к столу оставьте блюдо в печи на 3–5 минут.
P6 	Хлеб	50–500 г /50 г	Замороженные булочки, багеты и круассаны. Для получения оптимального результата оставьте блюдо в печи на 5 минут.



SOFT AND MELT (РАЗМЯГЧЕНИЕ И ПЛАВЛЕНИЕ)

Эта функция позволяет быстро растопить и размягчить сливочное масло, мороженое, шоколад, сыр, зефир, и т. д.

- ① Нажмите на кнопку Soft/Melt (Размягчение/Плавление).
- ② Выберите категорию продукта кнопкой -/+ и нажмите на кнопку Start (Старт) для подтверждения.
- ③ Установите массу продукта кнопкой -/+ и нажмите на кнопку Start (Старт) для запуска цикла приготовления.




Справочник рецептов Размягчить/растопить

Вид продуктов			Начальное состояние	Масса	Советы
P1 	Размягчение	Масло	Холодильник	50–500 г / 50 г	Поместите в посуду для микроволновой печи.
P2 	Размягчение	Мороженое	Замороженные	100-1000 / 50 г	Поместите емкость для мороженого на дно в центре камеры микроволновой печи.
P3 	Размягчение	Сливочный сыр	Холодильник	50–500 г / 50 г	Поместите в посуду для микроволновой печи.
P4 	Плавление	Масло	Холодильник	50–500 г / 50 г	Поместите в посуду для микроволновой печи.
P5 	Плавление	Шоколад	Комнатная температура	100-500 / 50 г	Поместите в посуду для микроволновой печи.
P6 	Плавление	Сыр	Холодильник	50–500 г / 50 г	Поместите в посуду для микроволновой печи.
P7 	Плавление	Зефир	Комнатная температура	100–250 г / 50 г	Поместите в посуду для микроволновой печи. Для блюда с зефиром емкость блюда должна быть как минимум в два раза больше начального объема, так как зефир расширяется в процессе приготовления.



KEEP WARM (ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕПЛА)



Эта функция позволяет автоматически поддерживать температуру свежеприготовленного продукта.

- ① Нажмите на кнопку Keep Warm (Поддержание тепла).
- ② Нажмите на кнопку +/- для установки нужного времени (см. рекомендованное время ниже).
- ③ Для запуска цикла нажмите на кнопку Start (Старт).


Вид продуктов	Масса	Время
Пицца	200–400 г	30–60 мин
Рис	300–1200 г	30–60 мин

! ПРИМЕЧАНИЕ.

Время цикла поддержания температуры составляет 15 минут. Для получения оптимального результата установите время более 30 минут.



ФУНКЦИЯ YOGURT (ЙОГУРТ)



Данная функция позволяет получить здоровый и натуральный йогурт.

Подготовка к приготовлению йогурта:

- ① Для очистки контейнера возьмите кипяченую воду.
- ② Влейте 1000 г молока и 1 г йогуртовой закваски (теплостойкой) или 15 г йогурта в емкость, затем добавьте 50 г сахара и тщательно перемешайте. Закройте емкость пластиковой пленкой.

Начало приготовления йогурта:

- ① Нажмите на кнопку Yogurt (Йогурт).
- ② Поместите подготовленный продукт в центре камеры микроволновой печи.
- ③ Чтобы начать приготовление, нажмите на кнопку Start (Старт).

! ПРИМЕЧАНИЕ.


Не открывайте дверцу во время обратного отсчета времени.

! Советы и рекомендации:

- Приготовление продукта занимает 5 часов 15 минут.
- Добавление 15 г йогурта в молоко для ферментации йогурта позволит получить более качественный продукт.
- Если используется закваска для йогурта, она должна быть теплостойкой. Оптимальная температура закваски составляет около 43°C.
- Для получения желаемого результата поместите йогурт в холодильник при температуре 4°C и оставьте на 12 часов.
- В йогурт можно по желанию добавить фрукты, овощи, соки и т.д.



DOUGH RISING (ПОДЪЕМ ТЕСТА)



Эта функция служит для подъема теста в автоматическом режиме.

Приготовление теста:

- ① Налейте теплой воды температурой 37 °C прямо в чашу для смешивания и растворите дрожжи в воде.
- ② Добавьте в воду муку, растительное масло и соль. Хорошо перемешайте насадками для теста, пока тесто не станет густым (это займет около 5 минут).

! ПРИМЕЧАНИЕ.

Для получения лучшего результата возьмите ингредиенты в следующих пропорциях: 6 г дрожжей, 200 мл воды, 2 мл соли, 2 ст. ложки растительного масла и 300 г муки.

Процесс подъема теста:


- ① Нажмите на кнопку Dough Rising (Подъем теста).
- ② Налейте в емкость 200 мл воды и поставьте емкость в центре камеры микроволновой печи.
- ③ Нажмите на кнопку Start (Старт).
- ④ После появления запроса достаньте емкость и поставьте в камеру подготовленное тесто.
- ⑤ Нажмите на кнопку Start (Старт) еще раз, после чего начнется цикл подъема теста.

i Советы и рекомендации:

- Масса теста должна составлять от 250 до 500 г.
- Не открывайте дверцу во время отсчета времени подъема теста.
- Полный цикл подъема теста занимает около 45 минут.
- При замешивании теста не сыпьте соль прямо на дрожжи.
- Объем емкости должен в 3 раза превышать объем теста.
- Можно готовить тесто для пиццы, хлеба и других блюд.



МЕНЮ AUTO COOK (ШЕФ-МЕНЮ)



Выбор рецептов для автоматического приготовления с предварительно установленными параметрами для получения оптимальных результатов.

- ① Нажмите на кнопку Auto Cook (Шеф-меню).
- ② Нажмите на кнопку +/- для выбора нужного рецепта (см. следующую таблицу)
- ③ Нажмите на кнопку Start (Старт), чтобы подтвердить рецепт, и выберите массу кнопкой +/-, если это предусмотрено рецептом.
- ④ Для запуска функции нажмите на кнопку Start (Старт).



ПРИМЕЧАНИЕ.

В зависимости от выбранного рецепта через определенное время на дисплее может отобразиться подсказка добавить, перевернуть или перемешать продукт. См. раздел «Добавить/перемешать/перевернуть продукт» на странице 9.

Справочник рецептов шеф-меню:

Вид продуктов	Начальное состояние	Масса	Состав	Порядок приготовления
P1 	Мясо болоньезе	1 рецепт (700 г)	300 г говяжьего мясного фарша 340 г томатного соуса 4 ст. ложки оливкового масла ½ чайной ложки высушенного базилика 1 бульонный кубик щепотка соли	В блюде из пирексного стекла с крышкой растворите в оливковом масле бульонные кубики до пастообразного состояния. Добавьте остальные ингредиенты и хорошо перемешайте. Закройте блюдо крышкой. Нажмите кнопку Auto Cook (Шеф-меню) один раз для выбора нужного рецепта, а затем нажмите кнопку Start (Старт). После появления подсказки на дисплее достаньте блюдо из микроволновой печи, хорошо перемешайте и поместите обратно в печь. Для продолжения цикла приготовления нажмите кнопку Start (Старт).
P2 	Пирог с мясом	1 рецепт (1200 г)	800 г говяжьего фарша 2 ломтика хлеба 4 ст. ложки томатного соуса 1 взбитое яйцо 50 г тертого сыра моцарелла 1 небольшая головка репчатого лука 8 нарезанных зеленых оливок 4 ст. ложки вустерского соуса 2 ст. ложки нарезанной петрушки Чеснок, душица, соль и перец по вкусу	Измельчите хлеб, лук, чеснок и петрушку. Перемешайте мясной фарш с яйцом и специями. Поместите смесь в смазанную форму, хорошо заполнив по сторонам и краям. Сверху равномерно распределите томатный соус и сыр, накройте пленкой. Нажмите кнопку Auto Cook (Шеф-меню) несколько раз для выбора нужного рецепта, а затем для продолжения цикла приготовления нажмите кнопку Start (Старт).
P3 	Лосось с овощами	1 рецепт (1200 г)	800 г лосося, нарезанного ломтиками толщиной 3 см 150 г помидоров «черри», нарезанных пополам 100 г брокколи 100 г цветной капусты 20 г лука-порея 2 ст. ложки оливкового масла первого холодного отжима Сок 1 лимона Соль и перец	В посуду, предназначенную для применения в микроволновой печи, поместите лосось и овощи, заправьте солью, перцем, оливковым маслом и лимонным соком. Закройте блюдо, оставив небольшой зазор для выхода пара. Нажмите кнопку Auto Cook (Шеф-меню) несколько раз для выбора нужного рецепта, а затем нажмите кнопку Start (Старт). После приготовления осторожно снимите крышку, чтобы выпустить из блюда пар.

Справочник рецептов шеф-меню:


Вид продуктов		Начальное состояние	Масса	Состав	Порядок приготовления
P4 	Овощной суп	Комнат. темп.	1 рецепт (700 г)	200 г картофеля, нарезанного кубиками	В посуде, предназначенной для применения в микроволновой печи, перемешайте все ингредиенты, кроме сыра. Закройте блюдо, оставив небольшой зазор для выхода пара. Нажмите кнопку Auto Cook (Шеф-меню) несколько раз для выбора нужного рецепта, а затем нажмите кнопку Start (Старт). После завершения цикла приготовления взбейте все ингредиенты в блендере и подавайте в горячем виде, уложив сверху сыр пармезан.
				100 г брокколи	
P5 	Овощи	Комнат. темп.	1 рецепт (450 г)	350 г ваших любимых овощей, нарезанных мелкими кубиками	В посуду, предназначенную для применения в микроволновой печи, поместите все ингредиенты и хорошо перемешайте. Закройте ее и поставьте в микроволновую печь. Нажмите кнопку Auto Cook (Шеф-меню) несколько раз для выбора нужного рецепта, а затем нажмите кнопку Start (Старт). После приготовления извлеките блюдо, надев термоустойчивые перчатки для защиты от пара. Перед подачей блюда извлеките из него чеснок (при желании).
				100 мл воды комнатной температуры	
P6 	Запеченный картофель	Комнат. темп.	1 рецепт (650 г)	2 картофелины среднего размера	Промойте и высушите картофелины, наколите их вилкой. Уложите картофель в посуду, предназначенную для применения в микроволновой печи. Нажмите кнопку Auto Cook (Шеф-меню) несколько раз для выбора нужного рецепта, а затем нажмите кнопку Start (Старт). После появления подсказки на дисплее переверните картофелины, соблюдая осторожность, так как картофель будет горячим. По окончании цикла приготовления остудите картофель, разрежьте пополам, снимите кожуру и отложите ее в сторону для последующего использования. Разомните картофель до образования пюре и перемешайте с остальными ингредиентами. Заполните картофельную кожуру смесью, посыпьте сверху сыром и поместите в микроволновую печь в режиме 800 Ватт на 2 минуты для расплавления сыра.
				4 ст. ложки сливочного масла	

Справочник рецептов шеф-меню:

Вид продуктов	Начальное состояние	Масса	Состав	Порядок приготовления
P7 	Рис Комнат. темп.	1 рецепт (720 г)	1 чашка (180 г) пропаренного шлифованного риса 3 чашки воды (540 мл) комнатной температуры 1 чайная ложка соли 1 ст. ложка оливкового масла	В посуду с высокими стенками (прибл. 10 см), предназначенную для применения в микроволновой печи, поместите все ингредиенты. Поместите незакрытое блюдо в микроволновую печь. Нажмите кнопку Auto Cook (Шеф-меню) несколько раз для выбора нужного рецепта, а затем нажмите кнопку Start (Старт). После завершения цикла приготовления достаньте емкость из микроволновой печи, надев термостойкие рукавицы. Если в посуде осталась вода, энергично перемешайте и оставьте в открытом виде на 2 минуты перед подачей.
P8 	Полкорм Комнат. темп.	1 рецепт (100 г)	В данном режиме можно приготовить пакетик полкорма весом 100 г.	В центр камеры печи поместите пакет с полкормом. Нажмите кнопку Auto Cook (Шеф-меню) несколько раз для выбора нужного рецепта, а затем нажмите кнопку Start (Старт).
P9 	Омлет Свежий (сырой)	1-4	15 мл воды на 1 яйцо	Разбейте яйца, добавьте соответствующее количество воды, хорошо перемешайте, накройте мерный стакан пластиковой пленкой.
P10 	Горячий сливочный соус Свежий (сырой)	4 порции (300 г)	50 г сливочного масла 100 г темного шоколада 100 г сахара 1 ст. ложка какао-порошка 80 мл сливок 1 ч. ложка ванилина	Поместите 50 г сливочного масла и 100 г измельченного темного шоколада в чашу, предназначенную для использования в микроволновой печи. Выберите программу приготовления и следуйте подсказкам. По запросу добавьте 100 г сахарной пудры, 1 ст. ложку какао-порошка, 80 мл сливок и 1 ч. ложку ванилина, и хорошо перемешайте. Снова поставьте в микроволновую печь и нажмите на кнопку Start, чтобы продолжить приготовление. Осторожно достаньте соус из микроволновой печи, хорошо перемешайте и оставьте на 2 минуты. Подавайте с мороженым или любимым десертом.



AUTO CLEAN (АВТООЧИСТКА)



Функция автоматической очистки позволяет очистить камеру микроволновой печи и избавиться от неприятных запахов.

Перед началом цикла:

- ① Налейте в емкость 250 мл воды (см. наши рекомендации в разделе «Советы и рекомендации» ниже).
- ② Поместите емкость прямо по центру камеры печи.

Запуск цикла:

- ① Нажмите на кнопку Auto Clean (Автоматическая очистка), на дисплее отобразится продолжительность процедуры очистки.
- ② Для запуска функции нажмите на кнопку Start (Старт).

После завершения цикла:

- ① Нажмите на кнопку Stop (Стоп).
- ② Достаньте емкость.
- ③ С помощью мягкой ткани или бумажного полотенца и мягкодействующего моющего средства очистите внутренние поверхности.



Советы и рекомендации:

- Для повышения эффективности очистки рекомендуется использовать емкость диаметром 17–20 см и высотой не более 6,5 см.
- Рекомендуется использовать емкость из легкого пластика, подходящую для применения в микроволновой печи.
- Так как после завершения цикла очистки емкость нагревается, рекомендуется использовать термостойкие рукавицы для извлечения емкости из микроволновой печи.
- Для повышения эффективности очистки и удаления неприятных запахов добавьте в воду немного лимонного сока.

Соответствие требованиям стандартов IEC 60705:2010-04 и IEC 60350-1:2011-12

Международная электротехническая комиссия (IEC) разработала стандарт для сравнительной оценки нагревательной способности различных моделей микроволновых печей. Рекомендации для микроволновой печи:

Тест	Объем	Уровень мощности	Прибл. время приготовления
Яичный кастард (12.3.1)	750 г	800 Вт	10-14 мин.
Бисквитный торт (12.3.2)	475 г	800 Вт	7 мин
Мясной рулет (12.3.3)	900 г	800 Вт	14 мин
Размораживание мясного фарша (13.3)	500 г	160 Вт	14-15 мин.

Технические характеристики

Параметр	MWNAF 201
Напряжение питания	220-230 В переменного тока, 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	1350 Вт
Номинальный ток	6.5А
Наружные размеры (В x Ш x Г)	303 x 473 x 384
Внутренние размеры (В x Ш x Г)	217 x 291 x 321
Вес нетто	12.9KG/КГ
Вес брутто	14.9KG/КГ
частота	2450 МГц

ИМПОРТЕР:	ООО "ВИРЛУП РУС"
С вопросами (в России) обращаться по адресу	Россия, 127018, Москва, ул. Двинцев, дом 12, корп. 1 Телефон горячей линии в РФ: 8-800-333-38-87
УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО:	ООО "ВИРЛУП РУС"
С вопросами обращаться по адресу	Россия, 127018, Москва, ул. Двинцев, дом 12, корп. 1 Телефон горячей линии в РФ: 8-800-333-38-87

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Бесплатная горячая линия:
8 800 3333 887 *

* (Услуга бесплатна для абонентов всех стационарных линий на всей территории России) Мы заботимся о своих покупателях и стараемся обеспечить высокое качество сервисного обслуживания. Мы постоянно совершенствуем наши продукты, чтобы сделать Ваше общение с техникой простым и приятным.

Уход за техникой

Линия профессиональных средств W Pro по уходу за техникой, рекомендуемая Hotpoint Ariston, продлит срок эксплуатации Вашей техники и снизит вероятность ее поломки. Линия профессиональных средств W Pro создана с учетом особенностей Вашей техники. Продукты производятся в Италии с соблюдением высоких европейских стандартов в области качества, экологии и безопасности использования. Узнайте подробнее на сайте www.hotpoint-ariston.ru в разделе «Сервис» и спрашивайте в магазинах Вашего города.

Авторизованные сервисные центры

Чтобы быть ближе к нашим потребителям, мы создали широкую сервисную сеть, особенностью которой является высокая подготовка, профессионализм и честность сервисных мастеров.

При возникновении неисправности

Перед тем, как обратиться в Службу Сервиса проверьте, нельзя ли устранить неисправность самостоятельно.

Обратиться в Службу Сервиса можно по телефону бесплатной горячей линии или по телефонам, указанным в гарантийном документе.

! Мы рекомендуем обращаться только к авторизованным сервисным центрам

! При ремонте требуйте использования оригинальных запасных частей

Перед обращением в Службу Сервиса необходимо убедиться, что Вы готовы сообщить оператору:

- Описание неисправности;
- Номер гарантийного документа (сервисной книжки, сервисного сертификата и т.п.);
- Модель и серийный номер (S/N) изделия, указанные в информационной табличке, расположенной на изделии или гарантийном документе;

- Дату продажи изделия.

Другую полезную информацию и новости Вы можете найти на сайте www.hotpoint-ariston.ru в разделе «Сервис».

СОВЕТЫ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковка подлежит полной переработке, что подтверждается специальным символом. Следуйте региональным инструкциям по утилизации. Храните потенциально опасные упаковочные материалы (пластиковые мешки, полистирол и пр.) в местах, недоступных для детей.



Данное устройство отмечено знаком, указывающим на его соответствие европейским директивам 2012/19/EU по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE). Соблюдая рекомендованные нормы утилизации, вы помогаете избежать потенциально вредного влияния на окружающую среду и здоровье человека, связанного с нарушением правил утилизации данного продукта.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАННЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ



Согласно положениям Европейской директивы 2012/19/EU об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) отработанные бытовые электроприборы запрещается утилизировать вместе с обычными несортированными бытовыми отходами.



Отработанные приборы утилизируют отдельно, чтобы оптимизировать извлечение и вторичную переработку содержащихся в них материалов, и уменьшить негативное влияние на здоровье людей и окружающую среду.

Перечеркнутый значок «мусорного бака» на изделии напоминает вам о ваших обязанностях утилизировать прибор отдельно от бытовых отходов. За информацией о правильной утилизации отработанных приборов потребителям следует обращаться в местные органы власти или к продавцам.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Изделия должны перевозиться в оригинальной упаковке в горизонтальном положении.

- Во время транспортировки и хранения защищать изделия от атмосферного воздействия и механических повреждений.
- Изделие должно храниться в упакованном виде в не отапливаемом помещении при температуре:
 - от плюс 5°C до плюс 40°C
- Упакованное изделие должно храниться при относительной влажности не выше 80% в закрытых помещениях с естественной вентиляцией.

Изделие:	Отдельно стоящая микроволновая печь
Торговая марка:	Hotpoint ARISTON
Модель:	MWNAF 203 & MWNAF 206
Изготовитель:	Вирлпул ЕМЕА С.п.А. - виа Карло Пизакане 1, 20016 Перо (Милан), Италия
Стране происхождения:	Китай
Класс защиты от поражения электрическим током	I
В случае необходимости получения информации по сертификатам соответствия или получения копий сертификатов соответствия на данную технику, Вы можете отправить запрос по электронному адресу cert_rus_external@whirlpool.com	
Дату производства данной техники можно получить из серийного номера (S / N XXXXXXXXXX * XXXXXXXXXX), следующим образом:	- 1-я цифра в S/N соответствует последней цифре года, - 2-ая и 3-я цифры в S/N - порядковому номеру месяца года, - 4-ая и 5-ая цифры в S/N - числу определенного месяца и года

Hotpoint

ARISTON



Whirlpool EMEA S.p.A.
via Carlo Pisacane 1
20016 Pero (MI) Italy
Сделано в Китае

MWHAF 201
06/2018 ver. 1.0