

INSTALLATION

INSTALLATION

INSTALLATION

INSTALLATIE

INSTALACJA

INŠTALÁCIA

INSTALARE

МОНТАЖ

Hydraulisch gesteuerter Mini-Durchlauferhitzer | Hydraulically controlled mini instantaneous water heaters | Mini chauffe-eau instantané à gestion hydraulique | Hydraulisch gestuurde mini-doorstromer | Hydraulicznie sterowany mini przepływowý ogrzewacz | Hydraulicky riadený mini prietokový ohreviac | Mini-încălzitor instant controlat hidraulic | Малогабаритный проточный нагреватель с гидравлическим управлением

- » DHM 3
- » DHM 4
- » DHM 6
- » DHM 7

STIEBEL ELTRON

СОДЕРЖАНИЕ

МОНТАЖ

1.	Техника безопасности	118	8.5	Замена кабеля электропитания в DHM 6	127
1.1	Общие указания по технике безопасности	118	9.	Технические характеристики	128
1.2	Предписания, стандарты и положения	118	9.1	Размеры и соединения	128
1.3	Единицы измерения	119	9.2	Электрическая схема	128
2.	Описание устройства	119	9.3	Повышение температуры	130
2.1	Комплект поставки	119	9.4	Рабочие диапазоны	130
2.2	Принадлежности	119	9.5	Знак технического контроля	131
3.	Подготовительные мероприятия	119	9.6	Характеристики энергопотребления	131
4.	Монтаж	120	9.7	Таблица параметров	132
4.1	Место монтажа	120			
4.2	Альтернативные варианты монтажа	120			
4.3	Подключение к сети питания	123			
5.	Ввод в эксплуатацию	124			
5.1	Первый ввод в эксплуатацию	124			
5.2	Передача прибора	124			
5.3	Повторный ввод в эксплуатацию	125			
6.	Вывод из эксплуатации	125			
7.	Устранение неисправностей	125			
8.	Техобслуживание	126			
8.1	Опорожнение прибора	126			
8.2	Очистка сетчатого фильтра	126			
8.3	Проверки согласно VDE 0701/0702	127			
8.4	Хранение прибора	127			

МОНТАЖ

1. Техника безопасности

Монтаж, запуск, а также техобслуживание и ремонт устройства должны производиться только квалифицированным специалистом.

1.1 Общие указания по технике безопасности

Безупречная работа прибора и безопасность эксплуатации гарантируются только при использовании соответствующих оригинальных принадлежностей и оригинальных запчастей.

! Материальный ущерб

Необходимо соблюдать максимально допустимую температуру поступающей холодной воды. При более высоких температурах подачи возможно повреждение прибора. С помощью терmostатирующей арматуры (см. главу «Описание прибора / Принадлежности») можно ограничивать температуру подачи.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ поражение электрическим током

В настоящем приборе имеются конденсаторы, которые разряжаются после отключения от сети электропитания. Напряжение разряда конденсатора может в ряде случаев кратковременно достигать уровня > 60 В пост. тока.

1.2 Предписания, стандарты и положения



Указание

Необходимо соблюдать все общегосударственные и региональные предписания и положения.

Удельное электрическое сопротивление воды не должно быть ниже указанного на заводской табличке! Если речь идет об объединенной системе водоснабжения, необходимо учитывать наименьшее электрическое сопротивление воды (см. главу «Технические характеристики / Таблица параметров»). Узнать удельное электрическое сопротивление или электропроводность воды следует на предприятии водоснабжения.

Описание устройства

1.3 Единицы измерения



Указание

При отсутствии иных указаний все размеры приведены в миллиметрах.

* Для применения с резьбой M22/M24.

2. Описание устройства

2.1 Комплект поставки

В комплект поставки прибора входят:

- сетчатый фильтр для линии подачи холодной воды,
- специальный регулятор струи SR,
- соединительный шланг 3/8 длиной 500 мм, с уплотнениями,*
- тройник 3/8,*

* Для подключения в качестве напорного прибора

2.2 Принадлежности

Специальный регулятор струи «SR»

- SR 3: номер для заказа 289591 для DHM 3 и DHM 4
- SR 5: номер для заказа 270582 для DHM 6 и DHM 7

Напорная арматура

- WSH 10 | WSH 20 Арматура с датчиком для мойки

Безнапорные арматуры

- WSN 10 | WSN 20 Арматура с датчиком для мойки
- MAZ Арматура с двумя ручками для умывальника
- MAE Арматура с одной ручкой для умывальника

ZTA 3/4 — центральная терmostатирующая арматура

Терmostатирующая арматура предназначена для центрального предварительного смешивания, например, при эксплуатации проточного водонагревателя вместе с солнечной системой отопления.

3. Подготовительные мероприятия

- Тщательно промыть водопроводную систему.

Водопроводные работы

Предохранительный клапан не требуется.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Монтаж

Арматура

- ▶ Использовать подходящую арматуру (см. главу «Описание прибора / Принадлежности»).



Указание

Оптимальную струю воды можно получить, установив прилагаемый специальный регулятор струи.

4. Монтаж

4.1 Место монтажа

Устанавливать прибор только в незамерзающем помещении рядом с водоразборной арматурой.

Необходимо обеспечить возможность доступа к боковым винтам крепления крышки.

Прибор подходит исключительно для монтажа под раковиной (соединения для воды снизу).




ОПАСНОСТЬ поражение электрическим током
Степень защиты IP25 обеспечивается только при установленной задней стенке прибора.

- ▶ Монтаж задней стенки прибора является обязательным.

4.2 Альтернативные варианты монтажа


Монтаж под раковиной, напорный, с напорной арматурой



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Монтаж

Монтаж под раковиной, безнапорный, с безнапорной арматурой




4.2.1 Монтаж прибора

- ▶ Смонтировать прибор на стене.



Указание


Стена должна обладать достаточной несущей способностью.



- ▶ Вывернуть винты крепления крышки на два оборота.
- ▶ Разблокировать запор с защелкой при помощи отвертки.
- ▶ Снять по направлению вперед крышку прибора вместе с системой нагрева.
- ▶ С помощью клещей выломать в крышке прибора отверстие для ввода кабеля электропитания. При необходимости обточить контур напильником.


МОНТАЖ

Монтаж



26_02_05_0084

- ▶ В качестве шаблона для сверления следует использовать заднюю стенку прибора.
- ▶ Закрепить заднюю стенку прибора на стене с помощью подходящих дюбелей и винтов.



26_02_05_0085

- ▶ Пропустить кабель электропитания через кабельный ввод в задней стенке.
- ▶ Навесить нижнюю часть крышки прибора вместе с системой нагрева.
- ▶ Зафиксировать систему нагрева с помощью запора с защелкой.
- ▶ Закрепить крышку прибора с помощью соответствующих винтов.

МОНТАЖ

Монтаж

4.2.2 Монтаж арматуры



Материальный ущерб

При монтаже всех соединений необходимо придерживать прибор гаечным ключом размером 14.

Герметичное соединение

- ▶ Смонтировать соединительный шланг 3/8, входящий в комплект поставки, и тройник 3/8.
- ▶ Установить арматуру. При этом следует также соблюдать положения инструкции по эксплуатации и установка арматуры.

Безнапорное соединение

- ▶ Установить арматуру. При этом следует также соблюдать положения инструкции по эксплуатации и установка арматуры.

4.3 Подключение к сети питания



ОПАСНОСТЬ поражение электрическим током
Все работы по электрическому подключению и монтажу необходимо производить в соответствии с инструкцией.



ОПАСНОСТЬ поражение электрическим током
Проверить подключение прибора к защитному проводу.
Прибор должен отсоединяться от электросети с раствором всех контактов не менее 3 мм на всех полюсах.



ОПАСНОСТЬ поражение электрическим током
В состоянии на момент поставки приборы оснащены кабелем электропитания (DHM 3 с вилкой).
Неразъемное подключение допускается, если поперечное сечение сетевого провода не меньше, чем у кабеля электропитания прибора, входящего в серийную комплектацию. Максимально допустимое поперечное сечение провода составляет 3 x 6 мм².

МОНТАЖ

Ввод в эксплуатацию



Материальный ущерб

При подключении к розетке с защитным контактом (если прибор подключается с помощью кабеля с вилкой) после установки прибора доступ к розетке должен оставаться свободным.



Материальный ущерб

Следует соблюдать данные на заводской табличке. Напряжение сети должно совпадать с указанным на табличке.

- ▶ Подключить кабель электропитания в соответствии с электрической схемой (см. главу «Технические характеристики / Электрическая схема»).

5. Ввод в эксплуатацию

5.1 Первый ввод в эксплуатацию



26_02_05_0087

- ▶ Заполнить прибор, многократно открывая и закрывая арматуру, пока из водопроводной сети и контура прибора не будет удален весь воздух.
- ▶ Выполнить проверку герметичности.
- ▶ Вставить вилку кабеля электропитания, если она имеется, в розетку с защитным контактом или включить автоматический выключатель.
- ▶ Проверить работу прибора.

5.2 Передача прибора

- ▶ Объяснить пользователю принцип работы прибора и ознакомить его с правилами использования прибора.
- ▶ Указать пользователю на возможные опасности, особенно на опасность обваривания.
- ▶ Передать данное руководство.

5.3 Повторный ввод в эксплуатацию



Материальный ущерб

После нарушения водоснабжения необходимо снова включить прибор, выполняя описанные далее действия; это поможет избежать повреждения нагревательной системы с открытым нагревательным элементом.

- ▶ Отключить прибор от сети. Для этого нужно извлечь вилку кабеля электропитания, если она имеется, из розетки с защитным контактом или выключить автоматический выключатель.
- ▶ См. главу «Первый ввод в эксплуатацию».

6. Вывод из эксплуатации

- ▶ Обесточить прибор с помощью предохранителя в электрической сети здания или извлечения вилки кабеля электропитания из розетки.
- ▶ Опорожнить прибор, см. главу «Техобслуживание».


7. Устранение неисправностей

Проблема	Причина	Способ устранения
Прибор, несмотря на полностью открытый кран горячей воды, не включается.	Регулятор струи в арматуре заизвесткован или загрязнен.	Очистить регулятор струи и / или удалить из него накипь либо заменить специальный регулятор струи.
Загрязнено сите на линии подачи холодной воды.		Прочистить фильтр, предварительно перекрыв подачу холодной воды.
Неисправна нагревательная система.		Измерить сопротивление в системе нагрева; при необходимости заменить прибор.
Сработал предохранительный ограничитель давления.		Устранить причину неисправности. Обесточите прибор и сбросьте давление в водопроводе. Активировать предохранительный ограничитель давления.

МОНТАЖ

Техобслуживание

Привести в действие предохранительный ограничитель давления



- 1 Однополюсный предохранительный ограничитель давления DHM 4 / DHM 6
- 2 Двухполюсный предохранительный ограничитель давления DHM 3 / DHM 7

8. Техобслуживание



ОПАСНОСТЬ поражение электрическим током
При любых работах необходимо полное отключение прибора от сети.

8.1 Опорожнение прибора




ОПАСНОСТЬ ошпаривание
При опорожнении прибора из него может вытекать горячая вода.

При необходимости слить воду из прибора для технического обслуживания или защиты всей установки от замерзания следует действовать, как описано ниже.

- ▶ Закрыть запорный клапан в трубопроводе подачи холодной воды.
- ▶ Открыть раздаточный вентиль.
- ▶ Отсоединить трубопроводы подачи воды от прибора.

8.2 Очистка сетчатого фильтра

Встроенный сетчатый фильтр можно прочистить после демонтажа трубопровода холодной воды.



8.3 Проверки согласно VDE 0701/0702

Проверка провода заземления

- ▶ Проверить заземление (в Германии, например, согласно DGUV A3) на контакте защитного провода кабеля электропитания и на соединительном патрубке прибора.

Сопротивление изоляции

- ▶ Если прибор номинальной мощности $> 3,5 \text{ кВт}$ не достигает сопротивления изоляции 300 кОм , рекомендуем проверить характеристики изоляции этого прибора, методом разностного тока измерив ток защитного провода / ток поверхностной утечки согласно VDE 0701/0702 (рис. С.3b).

8.4 Хранение прибора

- ▶ Хранить демонтированный прибор в отапливаемом помещении, поскольку в приборе всегда находятся остатки воды, которые могут замерзнуть и повредить его.

8.5 Замена кабеля электропитания в DHM 6


- ▶ Для замены кабеля электропитания в DHM 6 следует использовать кабель с сечением провода 4 мм^2 .

МОНТАЖ

Технические характеристики

9. Технические характеристики


9.1 Размеры и соединения



DHM		
b02	Кабельный ввод I	
b03	Кабельный ввод II	
c01	Подвод холодной воды	Наружная резьба G 3/8 A
c06	Выпуск. труба горячей воды	Наружная резьба G 3/8 A

9.2 Электрическая схема

9.2.1 DHM 3 1/N/PE ~ 200–240 В




1 Предохранительный ограничитель давления

2 Датчик разности давлений

МОНТАЖ

Технические характеристики

9.2.2 DHM 4 | DHM 6 1/N/PE ~ 200–240 В




- 1 Предохранительный ограничитель давления
- 2 Датчик разности давлений

! Материальный ущерб

► При неразъемном подключении кабеля электропитания провода подключаются в соответствии с обозначениями клемм колодки.

9.2.3 DHM 7 2/PE ~ 380–415 В




- 1 Предохранительный ограничитель давления
- 2 Датчик разности давлений

МОНТАЖ

Технические характеристики

9.3 Повышение температуры

При напряжении 230 / 400 В действуют следующие значения повышения температуры воды:



X Объемный расход в л/мин

Y Повышение температуры в К

1 3,5 кВт – 230 В

2 4,4 кВт – 230 В

3 5,7 кВт – 230 В

4 6,5 кВт – 400 В

Пример: DHM 3, мощность 3,5 кВт

Объемный расход	л/мин	2,0
Повышение температуры	К	25
Температура холодной воды на входе	°C	12
Максимально возможная температура воды на выходе	°C	37



Указание

Температура воды на выходе 50 °C достигается при минимально возможном расходе и следующих значениях температуры холодной воды на входе:

- DHM 3 > 18 °C
- DHM 4 > 21 °C
- DHM 6 > 22 °C
- DHM 7 > 15 °C

9.4 Рабочие диапазоны

Удельное электрическое сопротивление и удельная электропроводность воды указаны в таблице параметров.

Стандартные данные при 15 °C	20 °C				25 °C			
	Удел. сопротивле- ние σ ≤	Удел. сопротивле- ние σ ≤	Удел. сопротивле- ние σ ≤	Удел. сопротивле- ние σ ≥	Удел. сопротивле- ние σ ≤	Удел. сопротивле- ние σ ≤	Удел. сопротивле- ние σ ≥	Удел. сопротивле- ние σ ≤
Ом·см	mS/m	μS/cm	Ом·см	mS/m	μS/cm	Ом·см	mS/m	μS/cm
1100	91	909	970	103	1031	895	112	1117

МОНТАЖ

Технические характеристики

9.5 Знак технического контроля

См. заводскую табличку на приборе.



Евразийское соответствие

Данный прибор соответствует требованиям безопасности технического регламента Таможенного союза и прошел соответствующие процедуры подтверждения соответствия.

9.6 Характеристики энергопотребления

Характеристики изделия соответствуют регламентам директив ЕС, определяющих требования к экодизайну энергопотребляющей продукции (ErP).

	DHM 3	DHM 4	DHM 6	DHM 7
Производитель	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON
Профиль нагрузки	XXS	XXS	XXS	XS
Класс энергоэффективности	A	A	A	A
Энергетический КПД	%	39	38	38
Суточное потребление электроэнергии	кВт*ч	2,200	2,200	2,200
Годовое потребление электроэнергии	кВт*ч	477	478	478
Уровень звуковой мощности	dB(A)	15	15	15
Особые указания по измерению эффективности	Нет	Нет	Нет	Нет

МОНТАЖ

Технические характеристики

9.7 Таблица параметров

		DHM 3	DHM 4	DHM 6	DHM 7
		220813	220814	185473	232789
Электрические параметры					
Номинальное напряжение	В	200 220 230 240	200 220 230 240	200 220 230 240	380 400 415
Номинальная мощность	кВт	2,7 3,2 3,53 3,8	3,3 4,0 4,4 4,8	4,3 5,2 5,7 6,2	5,9 6,5 7,0
Номинальный ток	А	13,3 14,5 15,2 15,8	16,7 18,2 19,1 20	21,6 23,6 24,7 25,8	15,5 16,3 16,9
Предохранитель	А	16 16 16 16	20 20 20 20	25 25 25 32	16 20 20
Частота	Гц	50/60 50/60 50/60 50/60	50/60 50/60 50/60 50/60	50/60 50/60 50/60 50/60	50/60 50/60 50/60 50/60
Фазы		1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	2/PE
Удельное сопротивление $\rho_{15} \geq$ (при $\vartheta_{хол} \leq 25^{\circ}\text{C}$)	$\Omega\text{ см}$	1100	1100	1100	1100
Удельная электропроводность $\sigma_{15} \leq$ (при $\vartheta_{хол} \leq 25^{\circ}\text{C}$)	$\mu\text{S}/\text{см}$	909	909	909	909
Удельное сопротивление $\rho_{15} \geq$ (при $\vartheta_{хол} \leq 25^{\circ}\text{C}$)	$\Omega\text{ см}$	1100	1100	1100	1100
Удельная электропроводность $\sigma_{15} \leq$ (при $\vartheta_{хол} \leq 25^{\circ}\text{C}$)	$\mu\text{S}/\text{см}$	909	909	909	909
Макс. полное сопротивление сети при 50 Гц	Ω		0,434 0,394 0,377 0,361		
Подключения					
Подвод воды		G 3/8 A	G 3/8 A	G 3/8 A	G 3/8 A
Пределы рабочего диапазона					
Максимальное допустимое давление	МПа	1	1	1	1
Значения					
Макс. допустимая температура подачи	$^{\circ}\text{C}$	35	35	35	35
Вкл.	л/мин	> 1,6	> 2,0	> 2,6	> 2,6
Потеря давления при объемном расходе	МПа	0,05	0,06	0,08	0,08
Объемный расход при перепаде давления	л/мин	1,6	2,0	2,6	2,6
Ограничение объемного расхода при	л/мин	2,2	2,8	4,3	4,3
Мощность по горячей воде	л/мин	2,0	2,5	3,2	3,7
$\Delta\vartheta$ при подаче	K	25	25	25	25

МОНТАЖ

Технические характеристики

	DHM 3	DHM 4	DHM 6	DHM 7
Гидравлические данные				
Номинальная вместимость	л	0,1	0,1	0,1
Исполнения				
Монтаж под раковиной	X	X	X	X
Конструкция открытого типа	X	X	X	X
Конструкция закрытого типа	X	X	X	X
Класс защиты	1	1	1	1
Изолирующий блок	Полимерный материал	Полимерный материал	Полимерный материал	Полимерный материал
Нагревательная система с генератором тепла	Неизолированный провод, электрод	Неизолированный провод, электрод	Неизолированный провод, электрод	Неизолированный провод, электрод
Крышка и задняя панель	Полимерный материал	Полимерный материал	Полимерный материал	Полимерный материал
Цвет	белый	белый	белый	белый
Степень защиты (IP)	IP25	IP25	IP25	IP25
Размеры				
Высота	мм	143	143	143
Ширина	мм	190	190	190
Глубина	мм	82	82	82
Длина соединительного кабеля	мм	700	700	700
Показатели веса				
Вес	кг	1,4	1,4	1,4



Указание

Прибор соответствует требованиям стандарта
IEC 61000-3-12.

МОНТАЖ

ДЛЯ ЗАМЕТОК

РУССКИЙ

Deutschland

STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG
Dr.-Stiebel-Straße 33 | 37603 Holzminden
Tel. 05531 702-0 | Fax 05531 702-480
info@stiebel-eltron.de
www.stiebel-eltron.de

Verkauf

Kundendienst
Ersatzteilverkauf

Tel. 05531 702-110 | Fax 05531 702-95108 | info-center@stiebel-eltron.de
Tel. 05531 702-111 | Fax 05531 702-95890 | kundendienst@stiebel-eltron.de
Tel. 05531 702-120 | Fax 05531 702-95335 | ersatzteile@stiebel-eltron.de

Australia

STIEBEL ELTRON Australia Pty. Ltd.
6 Prohasky Street | Port Melbourne
VIC 3207
Tel. 03 9645-1833 | Fax 03 9645-4366
info@stiebel.com.au
www.stiebel.com.au

Austria

STIEBEL ELTRON Ges.m.b.H.
Gewerbegebiet Neubau-Nord
Margaretenstraße 4 A | 4063 Hörsching
Tel. 07221 74600-0 | Fax 07221 74600-42
info@stiebel-eltron.at
www.stiebel-eltron.at

Belgium

STIEBEL ELTRON bvba/sprl
't Hofveld 6 - D1 | 1702 Groot-Bijgaarden
Tel. 02 42322-22 | Fax 02 42322-12
info@stiebel-eltron.be
www.stiebel-eltron.be

China

STIEBEL ELTRON (Guangzhou) Electric
Appliance Co., Ltd.
Rm 102, F1, Yingbin-Yihao Mansion, No. 1
Yingbin Road
Pan Yu District | 511431 Guangzhou
Tel. 020 39162209 | Fax 020 39162203
info@stiebel-eltron.cn
www.stiebeltron.cn

Czech Republic

STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
K Hájům 946/1 155 00 Praha 5 - Stodůlky
Tel. 251116-111 | Fax 235512-122
info@stiebel-eltron.cz
www.stiebel-eltron.cz

Finland

STIEBEL ELTRON OY
Kapinakuja 1 | 04600 Mäntsälä
Tel. 020 720-9988
info@stiebel-eltron.fi
www.stiebel-eltron.fi

France

STIEBEL ELTRON SAS
7-9, rue des Sellières
B.P 85107 | 57073 Metz-Cédex 3
Tel. 0387 7438-88 | Fax 0387 7468-26
info@stiebel-eltron.fr
www.stiebel-eltron.fr

Hungary

STIEBEL ELTRON Kft.
Gyár u. 2 | 2040 Budaörs
Tel. 01 250-6055 | Fax 01 368-8097
info@stiebel-eltron.hu
www.stiebel-eltron.hu

Japan

NIHON STIEBEL Co. Ltd.
Kowa Kawasaki Nishiguchi Building 8F
66-2 Horikawa-Chō
Saiwai-Ku | 212-0013 Kawasaki
Tel. 044 540-3200 | Fax 044 540-3210
info@nihonstiebel.co.jp
www.nihonstiebel.co.jp

Netherlands

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.
Davioonetweg 36 |
5222 BH 's-Hertogenbosch
Tel. 073 623-0000 | Fax 073 623-1141
info@stiebel-eltron.nl
www.stiebel-eltron.nl

Poland

STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o.o.
ul. Działyńska 2 | 02-234 Warszawa
Tel. 022 60920-30 | Fax 022 60920-29
biuro@stiebel-eltron.pl
www.stiebel-eltron.pl

Russia

STIEBEL ELTRON LLC RUSSIA
Urzumskaya street 4,
building 2 | 129343 Moscow
Tel. 0495 7753889 | Fax 0495 7753887
info@stiebel-eltron.ru
www.stiebel-eltron.ru

Slovakia

TATRAMAT - ohrievače vody s.r.o.
Hlavná 1 | 058 01 Poprad
Tel. 052 7127-125 | Fax 052 7127-148
info@stiebel-eltron.sk
www.stiebel-eltron.sk

Switzerland

STIEBEL ELTRON AG
Industrie West
Gass 8 | 5242 Lupfig
Tel. 056 4640-500 | Fax 056 4640-501
info@stiebel-eltron.ch
www.stiebel-eltron.ch

Thailand

STIEBEL ELTRON Asia Ltd.
469 Moo 2 Tambol Klong-Jik
Amphur Bangpa-In | 13160 Ayutthaya
Tel. 035 220088 | Fax 035 221188
info@stiebeltronasia.com
www.stiebeltronasia.com

United Kingdom and Ireland

STIEBEL ELTRON UK Ltd.
Unit 12 Stadium Court
Stadium Road | CH62 3RP Bromborough
Tel. 0151 346-2300 | Fax 0151 334-2913
info@stiebel-eltron.co.uk
www.stiebel-eltron.co.uk

United States of America

STIEBEL ELTRON, Inc.
17 West Street | 01088 West Hatfield MA
Tel. 0413 247-3380 | Fax 0413 247-3369
info@stiebel-eltron-usa.com
www.stiebel-eltron-usa.com



4 017213 196938

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten! | Subject to errors and technical changes! | Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques! | Onder voorbehoud van vergissingen en technische wijzigingen! | Salvo error o modificación técnica! Excepto errores u alteraciones técnicas! | Zastrzeżone zmiany techniczne i ewentualne błędy! | Omylya technické změny! | Już wyrażenio zmiany technicznej! | A más zakiváltotztások! | Amusak változtatások! | Oгнсутстви€ ошибок не гарантируется. Возможны технические изменения. | Chyb a technické zmeny sú vyhradené! | Stand 9147

STIEBEL ELTRON