


VT-2338

Humidifier

Увлажнитель

Инструкция по эксплуатации

GB Manual instruction	3
RUS Инструкция по эксплуатации	8
KZ Пайдалану нұсқасы	14
UA Інструкція з експлуатації	20
KG Пайдалануу боюнча нускама	26



УВЛАЖНИТЕЛЬ VT-2338

Недостаточная влажность в помещении негативно сказывается на здоровье человека, домашних животных, растениях и предметах мебели. Рекомендуемый комфортный уровень относительной влажности воздуха в помещениях составляет от 40% до 60%.

Увлажнитель позволит улучшить качество воздуха в помещении.

ОПИСАНИЕ

1. Крышка с соплом для выхода «пара»
2. Ручка для переноски резервуара для воды
3. Резервуар для воды
4. Минеральный фильтр
5. Крышка резервуара для воды
6. Кисточка для чистки «распылителя»
7. Рабочая камера с «распылителем»
8. Панель управления
9. Корпус
- 9а. Решётка воздухозаборника и поролоновый фильтр
10. Сетевой шнур

Панель управления (8)

11. Кнопка «ON/OFF»
12. Кнопка «MIST»
13. Кнопка «HUMIDI STAT»
14. Цифровые символы относительной влажности/температуры/времени отложенного старта/времени автовыключения
15. Кнопка «DELAY START»
16. Кнопка «AUTO OFF»
17. Символы времени/относительной влажности «H, %»
18. Символы единиц измерения температуры «C°, F°»
19. Кнопка «ANION»
20. Символ работы режима «ионизация»
21. Символы интенсивности выхода «пара»
22. Символ работы режима «автовыключение»
23. Символ работы режима поддержания относительной влажности
24. Символ работы режима «отложенный старт»

ВНИМАНИЕ!

Для дополнительной защиты целесообразно установить в цепи питания устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации электроприбора внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации и сохраните его для использования в качестве справочного материала.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Устанавливайте устройство на ровной влажной поверхности. Расстояние до стен, других предметов мебели и интерьера должно быть не менее 30 см.
- Запрещается устанавливать устройство на напольные покрытия с длинным ворсом.
- Не размещайте увлажнитель в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, высоких температур, вблизи компьютеров или чувствительной электронной техники.
- Запрещается использовать устройство вне помещений.
- Используйте только те съёмные детали, которые входят в комплект поставки.
- Не включайте устройство без воды и отключайте его, как только в резервуаре закончится вода.
- Не используйте газированную или загрязнённую воду, а также парфюмерные добавки.
- Температура используемой воды не должна превышать +40°C.
- Не включайте устройство без установленного резервуара для воды.
- Отключайте устройство от электросети перед снятием резервуара для воды.
- Не накрывайте устройство.
- Не закрывайте имеющиеся отверстия на корпусе устройства и не допускайте попадания в них посторонних предметов.
- Не погружайте корпус устройства, сетевой шнур либо вилку сетевого шнура в воду или другие жидкости.
- Во время работы устройства не перемещайте и не наклоняйте его, а также не снимайте резервуар для воды.
- Обязательно отключайте устройство от сети и выливайте воду из резервуара и рабочей камеры во время чистки или если вы не пользуетесь увлажнителем.

- Прежде чем перенести устройство в другое место, отключите его от электросети и слейте воду из резервуара для воды и рабочей камеры. При переноске устройства держите его обеими руками за корпус.
- Не прикасайтесь к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Регулярно проводите чистку устройства.
- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу устройства и к сетевому шнуру во время работы устройства.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими и умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.

Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. **Опасность удушья!**

- Отключая устройство от электросети, никогда не дергайте за сетевой шнур, возьмитесь за сетевую вилку и аккуратно извлеките её из электрической розетки.
- Не используйте устройство, если имеются повреждения сетевого шнура или вилки сетевого шнура, если устройство работает с перебоями, а также после его падения.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите его из электрической розетки и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте www.vitek.ru.
- Перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

Внутри увлажнителя могут находиться следы от воды – это нормальное явление, так как устройство проходило контроль качества.

- Распакуйте увлажнитель, удалите упаковочные материалы и любые рекламные наклейки, мешающие работе устройства. Осмотрите устройство на предмет повреждений. При наличии повреждений не включайте увлажнитель.
- Перед включением в сеть убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению прибора.

Примечания:

Используйте увлажнитель при температуре в помещении от +10°C до +40°C и относительной влажности менее 80%.

Температура используемой воды не должна быть выше +40°C.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УВЛАЖНИТЕЛЯ ВОЗДУХА

Примечания:

- кнопки выбора и установки режимов работы сенсорные, для включения нужного режима работы, к кнопке достаточно прикоснуться, каждое прикосновение к активной кнопке сопровождается звуковым сигналом.
- Снимите крышку с соплом (1).
- Возьмитесь за ручку (2) резервуара для воды (3) и снимите его с корпуса (9).
- Переверните резервуар (6 3), открутите крышку (5), поворачивая её против часовой стрелки.
- Наполните резервуар (3) необходимым количеством воды, вставьте крышку (5) в заливочное отверстие и закрутите её, поворачивая по часовой стрелке.
- Установите на место сначала наполненный резервуар (3), а затем – крышку с соплом (1).
- Подождите некоторое время, пока рабочая камера (7) заполнится водой.

Примечание:

- перед первым использованием рекомендуется на несколько минут поместить минеральный фильтр (4) в ёмкость с водой комнатной температуры.
- снимите фильтр (4) с крышки (5), повернув его против часовой стрелки, опустите фильтр (4) на несколько минут в ёмкость с водой, выньте фильтр из воды, дайте стечь остаткам воды установите его на крышку (5), и поверните по часовой стрелке до упора.
- Вставьте вилку сетевого шнура (10) в электрическую розетку, при этом прозвучит звуковой сигнал и на панели управления (8) будут отображаться цифровые символы (14) температуры и относительной влажности в помещении, а также символы (17, 18).

Примечание: - для выбора единиц измерения температуры «C° или F°», нажмите и удерживайте кнопку включения режима «ионизации» (19), при этом прозвучит звуковой сигнал, и единицы измерения температуры изменятся, единицы измерения температуры подтверждаются символами (18).

- Включите устройство, прикоснувшись к кнопке «ON/OFF» (11), при этом прозвучит звуковой сигнал, устройство включится на минимальной интенсивности выхода «пара», загорится один символ интенсивности выхода «пара» (21).
- Для выключения увлажнителя, повторно прикоснитесь к кнопке (11).
- Извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.

Примечания:

- показания уровня влажности могут несколько отличаться от показаний другого гигрометра.
- показания уровня влажности зависят от температуры воздуха в помещении.
- сквозняки или другие воздушные потоки могут существенно влиять на показания влажности и температуры воздуха в помещении.

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ

Кнопка «ON/OFF» (11)

- Прикоснитесь к кнопке (11) для включения устройства, для отключения устройства прикоснитесь к кнопке (11) ещё раз.

Кнопка «MIST» (12)

- Последовательно прикасаясь к кнопке (12), Вы можете выбрать интенсивность выхода «пара», интенсивность выхода «пара» отображается символами (21).

Кнопка «HUMIDI STAT» (13)

Относительная влажность – это отношение массовой доли водяного пара в воздухе к максимально возможной при данной температуре, относительная влажность измеряется в процентах и обозначается, например, «45%».

Атмосферный воздух всегда содержит водяной пар, процент которого зависит от метеорологических условий, чем выше температура, тем больше воздух удерживает водяного пара. Когда холодный воздух нагревается до комфортной температуры зимой, относительный процент водяного пара падает, это и есть относительная влажность.

Для поддержания комфортных условий в помещении, необходимо искусственное добавление воды или водяного пара в окружающий воздух – для этого и необходим увлажнитель воздуха.

Комфортная относительная влажность для человека «45-65%»; в профилактических и лечебных целях «40-55%»; для мебели, музыкальных инструментов и библиотек рекомендуется поддерживать относительную влажность воздуха «40-60%».

- Включите увлажнитель и установите необходимый уровень интенсивности выхода «пара».
- Последовательно прикасаясь к кнопке (13), Вы можете установить желаемый уровень относительной влажности в помещении в диапазоне от 40% до 95% с шагом 5%, уровень влажности отображается на цифровыми символами (14) и символом (23).
- При достижении установленного уровня влажности подача «пара» выключится, символы интенсивности подачи «пара» (21) погаснут, при уменьшении уровня влажности воздуха подача «пара» включится и символы интенсивности подачи «пара» (21) загорятся.
- Для отключения режима поддержания установленной влажности прикасайтесь к кнопке (13) до тех пор, пока символ (23) не погаснет, при этом цифровыми символами (14) будет отображаться относительная влажность и температура в помещении.

Кнопка «DELAY START» (15)

- Включите увлажнитель и установите необходимый уровень интенсивности выхода «пара».
- Прикоснитесь к кнопке (15), цифровыми символами (14) отобразится время «отложенный старт» «01:00» и загорится символ (17) «Н».

Последовательно прикасаясь к кнопке (15), Вы можете установить время «отложенный старт» в диапазоне от 1 до 24 часов, шаг установки 1 час, после установки времени «отложенный старт», разделительные точки «:» начнут мигать и начнётся обратный отсчёт времени, оставшегося до включения увлажнителя, оставшееся время отображается цифровыми символами (14) и символом (17) «Н».

- Для сброса времени «отложенный старт», один раз прикоснитесь к кнопке «ON/OFF» (11), увлажнитель включится и будет работать с ранее установленными настройками.

Кнопка «AUTO OFF» (16)

- Включите увлажнитель и установите необходимый уровень интенсивности выхода «пара».
- Прикоснитесь к кнопке (16), цифровыми символами (14) отобразится время «автовывключение» «01:00» и загорится символ (17) «Н». Последовательно прикасаясь к кнопке (16), Вы можете установить время «автовывключение» в диапазоне от 1 до 24 часов, шаг установки 1 час, после установки времени «автовывключение», разделительные точки «:» начнут мигать и начнётся обратный отсчёт времени, оставшегося до выключения увлажнителя, цифровыми символами (14) будет отображаться относительная влажность/температура/оставшееся время работы увлажнителя.
- Для сброса времени «автовывключение», последовательно прикоснитесь к кнопке (16) до сброса показаний времени «отложенный старт», после этого увлажнитель включится и будет работать с ранее установленными настройками.

Кнопка «ANION» (19)

- После прикосновения к кнопке (19) включится генератор отрицательных ионов, и загорится символ (20).
- Для выключения режима ионизации прикоснитесь к кнопке (19) ещё раз, символ (20) погаснет.
- Для выбора единиц измерения температуры «C° или F°», нажмите и удерживайте кнопку включения режима «ионизации» (19), при этом прозвучит звуковой сигнал, и единицы измерения температуры изменятся, единицы измерения подтверждаются символами (18) «C°, F°».

Индикация недостаточного количества воды

- Когда в резервуаре (3) закончится вода, устройство отключится, прозвучат звуковые сигналы, символы интенсивности выхода «пара» (21) будут светиться красным цветом.
- Выключите устройство, прикоснувшись к кнопке (11) и выньте вилку сетевого шнура (10) из розетки, снимите крышку с соплом (1) и резервуар (3). Наполните резервуар (3) водой (см. раздел «Использование увлажнителя воздуха»). Установите на корпус увлажнителя (9) сначала наполненный водой резервуар (3), а затем – крышку с соплом (1).
- Включите устройство для дальнейшей эксплуатации.

ЧИСТКА И УХОД

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Обязательно выключайте увлажнитель и отключайте его от электросети перед чисткой.

Жёсткая вода вызывает появление минеральных отложений в рабочей камере (7) и в резервуаре (3), что приводит к ухудшению работы прибора. Во избежание этого:

- используйте воду, прошедшую очистку бытовым фильтром, кипячённую и отстоянную воду. Если водопроводная вода жёсткая, то рекомендуется смешивать её с дистиллированной водой в соотношении 1:1. При очень жёсткой воде смешивайте её с дистиллированной водой в соотношении 1:2 или используйте только дистиллированную воду.
- Использование воды с высоким содержанием минералов может привести к образованию белого налёта на поверхностях вблизи увлажнителя воздуха и это не является дефектом увлажнителя.
- Меняйте воду в резервуаре (3) два раза в неделю.
- Тщательно промывайте рабочую камеру (7) и резервуар (3) раствором нейтрального моющего средства два раза в неделю.
- Для очистки «распылителя» капните на него 5-10 капель очищающего средства, подождите приблизительно 10-15 минут. В рабочей камере (7) находится кисточка (6), выньте кисточку (6) и удалите ей налёт с поверхности «распылителя», после чего промойте рабочую камеру (7) раствором нейтрального моющего средства.

РУССКИЙ

- Сполосните несколько раз рабочую камеру (7) и резервуар (3). Протрите рабочую камеру (7) мягкой тканью. Вставьте на место кисточку (6).
- Корпус увлажнителя (9) протирайте мягкой слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- По мере загрязнения снимайте и очищайте решётку воздухозаборника (9а) и поролоновый фильтр.

Примечания:

- не погружайте корпус увлажнителя в воду или в любые другие жидкости.
- не используйте для чистки «распылителя» абразивные чистящие средства и растворители.
- в качестве очищающего средства для «распылителя» можно использовать средство для удаления накипи в чайниках, строго соблюдая рекомендации в инструкции по использованию данного средства.

Минеральный фильтр (4)

Минеральный фильтр очищает воду от примесей, от ионов тяжелых металлов, бактерий, удаляет посторонний запах, предотвращает появление белого налёта вблизи работающего увлажнителя воздуха.

Чистка минерального фильтра

- Минеральный фильтр (4) рекомендуется промывать раз в месяц, при использовании «жёсткой воды», 2-3 раза в месяц.
- Снимите резервуар (3), откройте крышку (5) и снимите её, снимите минеральный фильтр (4), повернув его против часовой стрелки.
- Промойте фильтр (4) под струёй проточной воды.
- Установите минеральный фильтр (4) на крышку (5), повернув его по часовой стрелке.

ХРАНЕНИЕ

- Прежде чем убрать прибор на хранение, слейте воду из резервуара и убедитесь, что рабочая камера (7) и «распылитель» – сухие.
- Запрещается хранить увлажнитель при наличии воды в резервуаре (3) или в рабочей камере (7).
- Перед тем как убрать на хранение минеральный фильтр (4), проведите его чистку и высушите, храните фильтр (4), в прохладном затемнённом месте.
- Храните увлажнитель в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины	Устранение неисправностей
Нет «пара»	Неправильное подключение устройства	Проверьте, вставлена ли вилка сетевого шнура в розетку.
	Устройство не включено	Включите устройство, нажав кнопку (11).
	Нет воды или недостаточно воды в резервуаре	Залейте в резервуар достаточное количество воды.
Посторонний запах во время работы	Первое использование	Отключите устройство от электросети. Снимите резервуар, откройте крышку (5), слейте воду из резервуара для воды, поместите резервуар в прохладное сухое место на 12 часов.
	Грязная или застоявшаяся вода	Отключите устройство от электросети, снимите резервуар, откройте крышку (5), слейте воду из резервуара для воды, проведите чистку резервуара (как описано в разделе «Чистка и уход»), залейте в него чистую воду.
Посторонний шум	Неправильно установлен резервуар для воды	Проверьте правильность установки резервуара для воды.
	Недостаточно воды в резервуаре	Залейте в резервуар достаточное количество воды.
	Устройство размещено на неровной поверхности	Разместите устройство на ровной устойчивой поверхности.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Увлажнитель – 1 шт.

Инструкция – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220-240 В ~ 50 Гц

Номинальная потребляемая мощность: 30 Вт

Ёмкость резервуара для воды: 4,6 л

Расход воды: ≥ 300 мл/ч

Площадь увлажнения: до 30 м²

УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления, из-за чего между инструкцией и изделием могут наблюдаться незначительные различия. Если пользователь обнаружил такие несоответствия, просим сообщить об этом по электронной почте info@vitek.ru для получения обновленной версии инструкции.

Срок службы устройства – 3 года



Данное изделие соответствует всем требованиям европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД
(STAR PLUS LIMITED)

**МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС
ДЛЯ СВЯЗИ:** ЮНИТ БИ ЭНД СИ,
15Й ЭТАЖ, КЭЙСИ АБЕРДИН ХАУС, №38, ХЕНГ
ИП РОУД, ВОНГ ЧУК ХАНГ, ГОНКОНГ, КНР

ИМПОРТЕР: ООО «ВИТЕК.РУС»

**МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ
АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ:** 117209, РФ, Г. МОСКВА,
СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ПР-КТ, Д. 28, КОРП. 1.

www.vitek.ru

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8-800-100-18-30

СДЕЛАНО В КНР

ҚАЗАҚША

VT-2338 ЫЛҒАЛДАУЫШЫ

Панажайдағы жеткіліксіз ылғалдылық адамның денсаулығына, үй жануарларына, өсімдіктерге және жиһаз заттарына өзінің кері әсерін тигізеді. Панажайлардағы ұсынылатын салыстырмалы ауа ылғалдылығы 40%-дан 60%-ға дейінгі аралықты құрайды.

Ылғалдауышы панажайдағы ауа сапасын жақсартуға көмектеседі.

СИПАТТАМАСЫ

1. «Бу» шығатын шүмегі бар қақпақ
2. Су қоймасын тасымалдауға арналған қолсап
3. Су қоймасы
4. Минералды сүзгі
5. Су қоймасының қақпағы
6. «Бүріккішті» тазалауға арналған қылқалам
7. «Бүріккіші» бар жұмыс камерасы
8. Басқару панелі
9. Корпус
- 9a. Ауа тартқыш тор және поролон сүзгі
10. Желі бауы

Басқару панелі (8)

11. «ON/OFF» батырмасы
12. «MIST» батырмасы
13. «HUMIDI STAT» батырмасы
14. Салыстырмалы ылғалдылық / температура / шегерілген бастау уақыты/автосөндіру уақытының сандық белгілері
15. «DELAY START» батырмасы
16. «AUTO OFF» батырмасы
17. Уақыт /салыстырмалы ылғалдылық «Н, %» белгілері
18. Температураның «С°, F°» өлшем бірліктерінің белгісі
19. «ANION» батырмасы
20. «Иондау» режимі жұмысының белгісі
21. «Будың» қарқынды шығу белгісі
22. «Автосөндіру» режимі жұмысының белгісі
23. Салыстырмалы ылғалдылық режимі жұмысының белгісі
24. Шегерілген бастау» режимі жұмысының белгісі

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қосымша қорғаныс үшін қоректендіру тізбегінде номиналды іске қосылу тогы 30 МА аспайтын қорғаныс сөндіру құрылғысын (ҚАҚ) орнатқан дұрыс, ҚАҚ-ны орнату үшін маманға хабарласыңыз.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Электрлік аспапты пайдалана бастау алдында берілген пайдалану бойынша басшылықты зейін қойып оқып шығыңыз жән оны анықтамалық материал ретінде пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

Құрылғыны берілген басшылықта жазылғандай тек оның тікелей міндеті бойынша ғана пайдаланыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруіне әкелуі мүмкін.

- Іске қосу алдында, аспаптың жұмыс істеу кернеуі желідегі кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны түзу, ылғалға төзімді бетке қойыңыз. Қабырғаға, басқа жиһаз және интерьер заттарына дейінгі қашықтық 30 см-ден кем болмауы керек.
- Құрылғыны ұзын талшықтары бар еден жабұларына орнатуға тыйым салынады.
- Ылғалдатқышты тікелей күн сәулелерінің, жоғары температуралардың әсері тиетін жерлерде, компьютерлердің немесе сезімтал электрондық техниканың қасында орналастырмаңыз.
- Құрылғыны панажайлардан тыс пайдалануға тыйым салынады.
- Жеткізілім жинағына кіретін шешіlmелі бөлшектерді ғана пайдаланыңыз.
- Құрылғыны сусыз іске қоспаңыз және сауытында суы біткен кезде оны сөндіріңіз.
- Газдалған немесе ластанған суды, сонымен қатар парфюмерлік қоспаларды пайдаланбаңыз.
- Пайдаланылатын судың температурасы +40°C-ден аспауы керек.
- Суға арналған сауытсыз құрылғыны іске қоспаңыз.
- Суға арналған сауытты шешу алдында құрылғыны сөндіріңіз.
- Құрылғыны бүркеп жаппаңыз.
- Құрылғы корпусында бар саңылауларды жаппаңыз және оларға бөтен заттардың түсуіне жол бермеңіз.
- Құрылғы корпусын, желілік бауды немесе желілік баудың айыртетігін суға немесе басқа сұйықтықтарға матырмаңыз.
- Құрылғы жұмыс істеген уақытта оны тасымалдамаңыз және еңкейтпеңіз, сонымен қатар суға арналған сауытты шешпеңіз.
- Ылғалдауышты тазалау уақытында немесе сіз оны пайдаланбасаңыз міндетті түрде құрылғыны желіден ажыратыңыз және суға

арналған сауыт пен жұмыс камерасынан суды төгіңіз.

- Құрылғы басқа орынға тасымалдағанға дейін, оны электр желісінен ажыратыңыз және суға арналған сауыт пен жұмыс камерасынан суды төгіңіз. Құрылғыны тасымалдаған кезде оны екі қолыңызбен корпусынан ұстаңыз.
- Желілік баудың айыртетігін сулы қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғыны тазалауды мезгілімен жүргізіңіз.
- Құрылғы жұмыс істеген уақытта балаларға құрылғы корпусына қолын тигізуге рұқсат етпеңіз.
- Берілген құрылғы балалардың пайдалануына арналмаған.
- Дене, жүйке немесе сана мүмкіндіктері төмендетілген тұлғалардың (балаларды қоса) немесе оларда тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғамен аспапты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспап олардың пайдалануына арналмаған.
- Құрылғыны ойыншық ретінде пайдалануға жол бермеу үшін балаларға қадағалау жасаңыз.
- Балалардың қауіпсіздігі мақсатында орау ретінде пайдаланылатын полиэтилен қаптарды қараусыз қалдырмаңыз.

Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен қаптармен немесе орайтын пленкамен ойнауға рұқсат етпеңіз. **Тұншығу қаупі бар!**

- Құрылғыны электр желісінен сөндіргенде, ешқашан желілік баудан тартпаңыз, желелік айыреттіктен ұстаңыз және оны электрлік ашалықтан ұқыпты шығарыңыз.
- Егер желілік баудың немесе желілік бау айыртетігінің бүлінулері болса, егер құрылғы іркілістермен жұмыс істесе, сонымен қатар ол құлағаннан кейін құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Аспапты өз бетімен жөндеуге тыйым салынады. Аспапты өз бетіңізбен бөлшектемеңіз, кез-келген ақаулықтар пайда болғанда қоректендіру элементтерін батареялық бөліктен шығарыңыз және кепілдік талоны мен www.vitek.ru сайтында көрсетілген хабарласу мекен-жайлары бойынша кез-келген туындыгерлес (өкілетті) қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны тек зауыттық орауда тасымалдаңыз.

- Құрылғыны балалардың және мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ ТҰРҒЫН ПАНАЖАЙЛАРДА ТҰР-МЫСТЫҚ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН АРНАЛҒАН, ҚҰРЫЛҒЫНЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ӨНДІРІСТІК АЙМАҚТАР МЕН ЖҰМЫС ПАНАЖАЙЛАРЫНДА ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

АЛҒАШ РЕТ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

Құрылғыны төмен температура жағдайында тасымалдаған немесе сақтаған кезде, оны бөлме температурасында үш сағаттан кем емес уақыт бойы ұстау қажет.

Ылғалдағыштың ішінде судың іздері болуы мүмкін – бұл қалыпты құбылыс, себебі құрылғы сапа бақылауынан өтті.

- Ылғалдағышты орамнан шығарыңыз, құралдың жұмыс істеуіне кедергі болатын кез-келген жарнамалық жапсырмаларды және қаптама материалдарды алып тастаңыз. Құрылғыны зақымдалуына қатысты тексеріңіз. Зақымдалуы бар болған жағдайда ылғалдағышты қоспаңыз.
- Желіге қосу алдында электр желісінің кернеуі аспаптың жұмыс кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

Ескертпе:

Ылғалдағышты панажайдағы температура +10°C-ден +40°C-ге дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 80% төмен болғанда пайдаланыңыз.

Пайдаланылатын судың температурасы +40°C-ден жоғары болмауы керек.

АУА ЫЛҒАЛДАҒЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ

Ескертпе:

- жұмыс режимдерін таңдау және баптау батырмалары сенсорлы, қажетті жұмыс режимін қосу үшін, батырмаға тигізу жеткілікті, белсенді батырмаға әр тигізу дыбыстық сигналмен сүйемелденеді.
- Шүмегі бар қақпақты (1) шешіп алыңыз.
- Су қоймасы (3) қолсабынан (2) ұстаңыз және оны корпустан (9) шешіп алыңыз.
- Су қойманы (3) аударыңыз, қақпағын (5) сағат тіліне қарсы бұрап ашыңыз.
- Су қойманы (3) қажетті су мөлшерімен толтырыңыз, құю саңлауына қақпақты (5) қойыңыз да сағат тілі бағытымен бұраңыз.

ҚАЗАҚША

- Алдымен толтырылған су қойманы (3) орнына қойыңыз, содан кейін – шүмегі бар қақпақты (1).
- Жұмыс камерасы (7) суға толғанға дейін, біраз уақыт күтіңіз.

Ескертпе:

- Бірінші рет қолданар алдында бөлме температурасындағы суы бар сыйымдылық ішіне бірнеше минутқа минералды сүзгіні (4) орналастыру ұсынылады.
- Қақпақтан (5) сүзгіні (4) сағат тіліне қарсы бұрап, шешіп алыңыз, сүзгіні (4) бірнеше минутқа суы бар сыйымдылыққа батырыңыз, сүзгіні судан шығарыңыз, қалдық суларын ағызып болыңыз да оны қақпаққа (5) орнатыңыз, тірелгенге дейін сағат тілі бағыты бойынша бұраңыз.
- Электр розеткаға желі бауының айырын (10) тығыңыз, осы кезде дыбыстық белгі естіледі және басқару панелінде (8) бөлмедегі температураның және салыстырмалы ылғалдылықтың цифрлі белгілері (14), сондай-ақ белгілері (17, 18) көрінеді.

Ескертпе: - температураның өлшем бірлігін «С° или F°» таңдау үшін, «иондау» (19) режимі батырмасын басып ұстап тұрыңыз, осы кезде дыбыстық белгі естіледі, және температураның өлшем бірліктері өзгереді, температураның өлшем бірліктері белгісімен (18) бекітіледі.

- «ON/OFF» батырмасына (11) тигізу арқылы құрылғыны қосыңыз, осы кезде дыбыстық сигнал естіледі, құрылғы «бу» шығысының ең аз қарқындылығымен қосылады, «бу» шығысының (21) қарқындылығының бір белгісі жанады.
- Ылғалдағышты сөндіру үшін батырманы (11) қайта басыңыз.
- Желі бауы айырын электр розеткадан суырып аласыз.

Ескертпе:

- Ылғалдылық деңгейінің көрсеткіштері басқа гигрометрдің көрсетуінен өзгеше болуы мүмкін.
- Ылғалдылықтың көрсетулері панажайдағы ауа температурасына байланысты.
- жел өті немесе басқа ауа ағындары панажайдағы ылғалдылық пен ауа температурасының көрсетулеріне айтарлықтай әсер етуі мүмкін.

ЖҰМЫС РЕЖИМДЕРІН БАСҚАРУ БАТЫРМАЛАРЫ

«ON/OFF» батырмасы (11)

- Құрылғыны қосу үшін батырмасына (11) тигізіңіз, құрылғыны сөндіру үшін батырмаға (11) тағы да тигізіңіз.

«MIST» (12) батырмасы

- Батырмаға (12) бірізділікпен баса отырып, Сіз «будың» қарқынды шығуын таңдай аласыз, «будың» қарқынды шығуы (21) белгімен көрсетіледі.

«HUMIDI STAT» батырмасы (13)

Салыстырмалы ылғалдылық- бұл ауадағы су буының массалық үлесі осы температурадағы максималды ықтимал су буының қатынасы, салыстырмалы ылғалдылық пайызбен өлшенеді және белгіленеді, мысалы «45%».

Атмосфералық ауада үнемі су буы бар, оның пайызы метрологиялық жағдайларға байланысты, неғұрлым температура жоғары болса, соншалықты ауа су буын ұстап қалады. Суық ауа қыс мезгілінде қолайлы температураға дейін қызған кезде, су буының салыстырмалы пайызы төмендейді, бұл осы салыстырмалы ылғалдылық болып табылады.

Панажайда қолайлы жағдайды қолдап отыру үшін, ауаға суды жасанды түрде қосу қажет немесе қоршаған ортаға су буын қосу қажет - осы үшін ылғалдағыш қажет.

Адам үшін қолайлы салыстырмалы ылғалдылық «45-65%»; алдын алу және емдік мақсаттарда «40-55%»; жиназдар, музыкалық аспаптар мен кітапханалар үшін 40-60% салыстырмалы ылғалдылықты сақтау ұсынылады.

- Ылғалдағышты қосыңыз және «бу» шығу қарқындылығының қажетті деңгейін орнатыңыз.
- Батырмаға (13) дәйекті түрде басу арқылы, Сіз панажайдағы салыстырмалы ылғалдылықтың қажетті деңгейін 40% -дан 95% -ға дейін 5% қадаммен белгілей аласыз, ылғалдылық деңгейі сандық белгілермен (14) және белгісімен (23) көрсетіледі.
- Орнатылған ылғалдылық деңгейіне жеткенде, «бу» шығысы сөніп қалады, «бу» шығару қарқындылығы белгісі (21) өшеді, ауаның ылғалдылық деңгейі төмендегенде «бу» шығару қосылады және «бу» шығару қарқындылығы белгісі (21) жанады.

- Орнатылған ылғалдылықты сақтау режимін сөндіру үшін, батырманы (13) белгісі (23) сөнгенше басыңыз, осы кезде сандық белгіде (14) салыстырмалы ылғалдылық пен панажайдағы температура көрсетіледі.

«DELAY START» (15) батырмасы

- Ылғалдағышты қосыңыз және «бу» шығу қарқындылығының қажетті деңгейін орнатыңыз.
- Батырманы (15) басыңыз, цифрлық белгілермен (14) «шегерілген бастау» уақыты «01:00» және белгісі (17) жанады. Батырмаға (15) дәйекті түрде басу арқылы, Сіз «шегерілген бастау» уақытын 1 сағаттан 24 сағатқа дейінгі диапазонда орната аласыз, «шегерілген бастау» уақытын орнатқаннан кейін бөлу нүктелері «:» жыпылықтай бастайды және кері санақ басталады, 1 сағатқа орнатуға болады, ылғалдағыштың қосылуына дейін қалған уақыт сандық таңбалармен (14) және белгісі (17) «Н» көрсетіледі.
- «Шегерілген бастау» уақытын жою үшін, «ON/OFF» батырмасын (11) бір рет басыңыз, ылғалдағыш қосылады және бұрын орнатылған баптаулармен жұмыс істейді.

«AUTO OFF» (16) батырмасы

- Ылғалдағышты қосыңыз және «бу» шығу қарқындылығының қажетті деңгейін орнатыңыз.
- Батырмаға (16) басыңыз, цифрлық белгілермен (14) «автосөндіру» «01:00» уақыты көрсетіледі және белгісі (17) «Н» жанады. Батырмаға (16) дәйекті түрде басу арқылы, Сіз «автосөндіру» уақытын 1-ден 24 сағатқа дейін орната аласыз, орнату қадамы - 1 сағат, «автосөндіру» уақытын орнатқаннан кейін бөлу нүктелері «:» жыпылықтай бастайды және уақыттың кері санағы басталады, ылғалдағыштың сөндірілуіне дейін қалған уақыт цифрлық белгілермен (14) көрсетіле бастайды және салыстырмалы ылғалдағыш / температура / ылғалдағыш жұмысының қалған уақытын көрсетеді.
- «Автосөндіру» уақытын жою үшін, «шегерілген бастау» уақытын жою үшін батырмаға (16) дәйекті түрде басып отырыңыз, содан кейін дымқылдағыш қосылады және бұрын орнатылған баптауларымен жұмыс істейді.

«ANION» батырмасы (19)

- Батырмаға (19) басқаннан кейін теріс иондар генераторы қосылады, және белгісі (20) жанады.
- Иондау режимін сөндіру үшін - батырмаға (19) тағы да басыңыз, (20) белгісі сөнеді.
- Температураның өлшем бірлігін «C° или F°» таңдау үшін, «иондау» (19) режимі батырмасын басып ұстап тұрыңыз, осы кезде дыбыстық белгі естіледі, және температураның өлшем бірліктері өзгереді, температураның өлшем бірліктері белгісімен (18) «C°, F°» бекітіледі.

Су көлемі жетіспеуінің көрсетілімі

- Су қоймада (3) су біткенде, құрылғы сөнеді, дыбыстық сигналдар естіледі, «бұдың» (21) қарқынды шығу белгілері қызыл түспен жанып тұрады.
- Батырманы (11) басып, құрылғыны сөндіріңіз және желі бауының айырын (10) розеткадан суырып алыңыз, шүмегі бар қапқақты (1) және су қоймасын (3) шешіп алыңыз. Су қойманы (3) сумен толтырыңыз («Ылғалдағышты қолдану» бөлімін қараңыз). Ылғалдағыш корпусына (9) толтырылған суқоймасын (3), содан кейін шүмегі бар қапқақты (1) орнатыңыз.
- Бұдан әрі пайдалану үшін құрылғыны қосыңыз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

ЕСКЕРТУ! Тазалау алдында дымқылдағышты сөндіріңіз және оны электр желісінен ажыратыңыз. Қатты су пайдалану салдарынан жұмыс камерасында (7) және суқоймада (3) минералды шөгінділер түзілуге алып келеді, осының әсерінен құрылғы жұмысы нашарлауы мүмкін. Бұған жол бремәу үшін:

- тұрмыстық сүзгімен тазартылған суды, қайнатылған және тұндырылған суды пайдаланыңыз. Егер су құбырының суы кермек болса, оны 1:1 қатынаста дистильденген сумен араластыру ұсынылады. Су өте кермек болған жағдайда оны дистильденген сумен 1:2 қатынаста араластырыңыз немесе тек дистильденген суды ғана пайдаланыңыз.

Минералдардың жоғары мөлшері бар суды пайдалану ауа ылғалдағышының жанындағы беткейлерде ақ қабаттардың пайда болуы мүмкін және бұл ылғалдағыштың ақаулығы емес.

- Су қоймадағы (3) суды аптасына екі рет ауыстырыңыз.

ҚАЗАҚША

- Жұмыс камерасы (7) мен су қоймасын (3) бейтарап жуғыш заттың ерітіндісімен аптасына екі рет жақсылап жуыңыз.
- «Бүріккішті» тазарту үшін оған 5-10 тамшы тазалағыш затты тамызыңыз, шамамен 10-15 минут күтіңіз. Жұмыс камерасында (7) қылқалам (6) бар, қылқаламды (6) алып, «бүріккіштің» бетіндегі қақты жойыңыз, содан кейін жұмыс камерасын (7) бейтарап жуғыш зат ерітіндісімен жуыңыз.
- Жұмыс камерасын (7) және су қоймасын (3) бірнеше рет шайыңыз. Жұмыс камерасын (7) жұмсақ матамен сүртіңіз. Қылшақты (6) орнына қойыңыз.
- Ылғалдағыштың корпусын (9) жұмсақ, сәл дымқыл шүберекпен сүртіп, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
- Ластанған кезде, ауа қабылдағыш торын (9а) және поролон сүзгісін шешіп алыңыз және тазалаңыз.

Ескертпе:

- Ылғалдағыштың корпусын суға немесе басқа да сұйықтықтарға батырмаңыз.
- «бүріккішті» тазалау үшін абразивті тазарт-қыштар пен еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- «бүріккішке» арналған тазалағыш зат ретінде, бұл жуғыш затты қолдану жөніндегі нұсқаулықтағы ұсыныстарды қатаң сақтай отырып, шөйнекке арналған қақпан тазартқыш құралын қолдануға болады.

Минералды сүзгі (4)

Минералды сүзгі суды ластанудан, ауыр металл иондарынан, бактериялардан тазартады, бөтен иісті кетіреді, жұмыс істейтін ылғалдағыштың жанында ақ қақтың пайда болуын болдырмайды.

Минералды сүзгіні тазалау

- Минералды сүзгіні (4) айына бір рет жуу ұсынылады, 2-3 рет «суды суды» пайдаланған кезде жуу ұсынылады.
- Су қойманы (3) шешіп алыңыз, қақпақты (5) бұрап алыңыз да, минералды сүзгіні (4) сағат тіліне қарсы бұрап шешіп алыңыз.
- Сүзгіні (4) ағын су астында шайыңыз.
- Минералды сүзгіні (4) қақпаққа (5) сағат тілінің бағытымен орнатыңыз.

САҚТАУ

- Аспапты сақтауға қоймас бұрын, резервуардағы суды төгіп тастаңыз және жұмыс камерасы (7) мен «бүріккіштің» – құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
- Ылғалдағыштысу қоймада (3) немесе жұмыс камерасындағы (7) су бар болса, сақтауға тыйым салынады.
- Минералды сүзгіні (4) сақтауға қоймас бұрын оны тазартыңыз және құрғатыңыз, сүзгіні (4) қараңғы жерде қараңғылатылған салқын жерде сақтаңыз.
- Ылғалдағышты құрғақ, салқын және балалар мен мимкіндіктерді шеткілді адамдардың қолдары жетпейтін жерінде сақтаңыз.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Ақаулық	Мүмкін себептері	Ақаулықты жою
«Бу» жоқ	Құрылғы дұрыс қосылмаған	Желілік баудың айыртетігі ашалыққа салынғанын тексеріңіз.
	Құрылғы іске қосылмаған	Батырманы (11) басып, құрылғыны іске қосыңыз.
	Сауытта су жоқ немесе су жеткіліксіз	Сауытқа судың жеткілікті көлемін құйыңыз.
Жұмыс уақытындағы бөтен иіс	Алғашқы пайдалану	Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз. Сауытты шешіңіз, қақпақты (5) бұрап алыңыз, сауыттан суды төгіңіз, сауытты салқын құрғақ жерге 12 сағатқа қойыңыз.
	Лас немесе тұрып қалған су	Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз, сауытты шешіңіз, қақпақты (5) бұрап алыңыз, сауыттан суды төгіңіз, сауытты тазалауды жүргізіңіз («Тазалау және күтім» тарауында жазылғандай), оған таза су құйыңыз.
Бөтен шуыл	Суға арналған сауыты дұрыс орнатылмаған	Суға арналған сауыттың дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.
	Сауытта су жеткіліксіз	Сауытқа жеткілікті су көлемін құйыңыз.
	Құрылғы түзу емес бетте орналастырылған	Құрылғыны түзу бетке орналастырыңыз.

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИНАҒЫ

Ылғалдауыш – 1 дн.

Нұқсаулық – 1 дн.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Электрлік қуаттандыруы: 220-240 В ~ 50 Гц

Номиналдық тұтынатын қуаты: 30 Вт

Суға арналған сауыт көлемі: 4,6 л

Су шығыны: ≥ 300 мл/ч

Ылғалдау ауданы: 30 м²-ге дейін

ҚАЙТА ӨНДЕУ



Қоршаған ортаны қорғау мақсатында, аспаптың және қуаттандыру элементтерінің (егер жинақтың құрамына кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, оларды күнделікті тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды, аспап пен қуаттандыру элементтерін ары қарай кәдеге асыру үшін мамандандырылған орындарға өткізу керек.

Бұйымдарды қайта өңдеу кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі қайта өңделетін міндетті жинауға жатады.

Берілген өнімді қайта өңдеу туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу қызметіне немесе берілген өнімді Сіз сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Дайындаушы аспапты жақсарту мақсатында, алдын-ала хабарламай, аспаптың дизайнын, конструкциясы және оның жұмыс қағидатына әсер етпейтін техникалық сипаттарын өзгерту құқығын өзіне қалдырады, соған байланысты нұсқаулық пен бұйымның арасында кейбір айырмашылықтар болуы мүмкін. Егер пайдаланушы осындай сәйкессіздіктерді анықтаса, нұсқаулықтың жаңартылған нұсқасын алу үшін сәйкессіздік туралы info@vitek.ru электрондық поштасына хабарлауыңызды сұраймыз.

Құрылғының қызмет ету мерзімі – 3 жыл

Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.

EAC

ЗВОЛОЖУВАЧ VT-2338

Недостатня вологість у приміщенні негативно відбивається на здоров'ї людини, домашніх тваринах, рослинах та предметах меблів. Рекомендований комфортний рівень відносної вологості повітря у приміщеннях складає від 40% до 60%.

Зволожувач дозволить поліпшити якість повітря у приміщенні.

ОПИС

1. Кришка з соплом для виходу «пари»
2. Ручка для перенесення резервуара для води
3. Резервуар для води
4. Мінеральний фільтр
5. Кришка резервуара для води
6. Пензлик для чищення «розпилювача»
7. Робоча камера з «розпилювачем»
8. Панель керування
9. Корпус
- 9a. Решітка повітрязабірника та поролоновий фільтр
10. Мережний шнур

Панель керування (8)

11. Кнопка «ON/OFF»
12. Кнопка «MIST»
13. Кнопка «HUMIDI STAT»
14. Цифрові символи відносної вологості/температури/часу відкладеного старту/часу автоматичного вимкнення
15. Кнопка «DELAY START»
16. Кнопка «AUTO OFF»
17. Символи часу/відносної вологості «Н, %»
18. Символи одиниць вимірювання температури «С°, F°»
19. Кнопка «ANION»
20. Символ роботи режиму «іонізація»
21. Символи інтенсивності виходу «пари»
22. Символ роботи режиму «автовимкнення»
23. Символ роботи режиму підтримання відносної вологості
24. Символ роботи режиму «відкладений старт»

УВАГА!

Для додаткового захисту доцільно встановити в ланцюзі живлення пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацювання, що не перевищує 30 мА; для установавлення ПЗВ зверніться до фахівця.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Перед початком експлуатації електроприладу уважно прочитайте це керівництво з експлуатації і збережіть його для використання як довідковий матеріал.

Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням, як викладено у цьому керівництві. Неправильне поводження з пристроєм може привести до його поломки, спричинення шкоди користувачеві або його майну.

- Перед вмиканням переконайтеся, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі пристрою.
- Встановлюйте пристрій на рівній, вологостійкій поверхні. Відстань до стін, інших предметів меблів і інтер'єру має бути не менше 30 см.
- Забороняється встановлювати пристрій на підлогові покриття з довгим ворсом.
- Не розміщайте зволожувач у місцях, схильних до дії прямих сонячних променів, високих температур, поблизу комп'ютерів або чутливої електронної техніки.
- Забороняється використовувати пристрій поза приміщеннями.
- Використовуйте лише ті знімні деталі, які входять до комплекту постачання.
- Не вмикайте прилад без води і вимикайте його, як тільки у резервуарі закінчиться вода.
- Не використовуйте газовану або забруднену воду, а також парфумерні добавки.
- Температура використовуваної води не має перевищувати +40°C.
- Не вмикайте пристрій без встановленого резервуара для води.
- Вимикайте пристрій з електромережі перед зняттям резервуара для води.
- Не накривайте пристрій.
- Не закривайте присутні отвори на корпусі пристрою і не допускайте потрапляння у них сторонніх предметів.
- Не занурюйте корпус пристрою, мережний шнур або вилку мережного шнура у воду або будь-які інші рідини.
- Під час роботи пристрою не переміщайте та не нахиляйте його, а також не знімайте резервуар для води.
- Завжди вимикайте пристрій з мережі та виливайте воду з резервуара та робочої камери під час чищення або якщо ви не користуєтесь зволожувачем.
- Перш ніж перенести пристрій в інше місце, вимкніть його з електричної мережі і злийте воду з резервуара для води і робочої камери.

При перенесенні пристрою тримайте його обома руками за корпус.

- Не торкайтеся вилки мережного шнура мокрими руками.
- Регулярно робіть чищення пристрою.
- Не дозволяйте дітям торкатися корпусу пристрою та мережного шнура під час роботи пристрою.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми.
- Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, психічними та розумовими здібностями або при відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповідальною за їх безпеку.
- Здійснюйте нагляд за дітьми, щоб не допустити використання пристрою як іграшки.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

Увага! Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами або пакувальної плівкою.
Небезпека задусення!

- Вмикаючи пристрій з електромережі, ніколи не смикайте за мережний шнур, візьміться за мережну вилку і акуратно витягніть її з електричної розетки.
- Не використовуйте пристрій, якщо є пошкодження мережного шнура або вилки мережного шнура, якщо пристрій працює з перебоями, а також після його падіння.
- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрою вимкніть його з електричної розетки та зверніться до будь-якого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті www.vitek.ru.
- Перевозьте пристрій лише у заводській упаковці.
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей і людей з обмеженими можливостями.

ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ У ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕННЯХ, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ У ВИРОБНИЧИХ ЗОНАХ ТА РОБОЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Після транспортування або зберігання пристрою при зниженій температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.

Всередині зволожувача можуть знаходитися сліди води – це нормальне явище, оскільки пристрій проходив контроль якості.

- Розпакуйте зволожувач, видаліть пакувальні матеріали та будь-які рекламні наклейки, що заважають роботі пристрою. Огляньте пристрій на предмет пошкоджень. Якщо є пошкодження, не вмикайте зволожувач.
- Перед увімкненням у мережу переконайтеся, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі пристрою.

Примітки:

Використовуйте зволожувач при температурі у приміщенні від +10°C до +40°C та відносній вологості менше 80%.

Температура використовуємої води не має бути вище +40°C.

ВИКОРИСТАННЯ ЗВОЛОЖУВАЧА ПОВІТРЯ

Примітки:

- кнопки вибору та установлення режимів роботи сенсорні, для увімкнення потрібного режиму роботи кнопки досить торкнутися, кожне торкання активної кнопки супроводжується звуковим сигналом.
- Зніміть кришку з соплом (1).
- Візьміться за ручку (2) резервуара для води (3) та зніміть його з корпусу (9).
- Переверніть резервуар (3), відкрутіть кришку (5), повертаючи її проти годинникової стрілки.
- Наповніть резервуар (3) необхідною кількістю води, вставте кришку (5) у заливальний отвір та закрутіть її, повертаючи за годинниковою стрілкою.
- Установіть на місце спочатку наповнений резервуар (3), а потім – кришку з соплом (1).
- Почекайте деякий час, поки робоча камера (7) заповниться водою.

Примітка:

- перед першим використанням рекомендується на декілька хвилин помістити мінеральний фільтр (4) у посудину з водою кімнатної температури.
- зніміть фільтр (4) з кришки (5), повернувши його проти годинникової стрілки, опустіть фільтр (4) на декілька хвилин у посудину з водою, вийміть фільтр з води, дайте стекти

УКРАЇНЬСКА

залишак води, установіть його на кришку (5) та поверніть за годинниковою стрілкою до упору.

- Вставте вилку мережного шнура (10) в електричну розетку, при цьому прозвучить звуковий сигнал, і на панелі керування (8) відобразатимуться цифрові символи (14) температури та відносної вологості у приміщенні, а також символи (17, 18).

Примітка: - для вибору одиниць вимірювання температури «C° або F°» натисніть та утримуйте кнопку увімкнення режиму «іонізації» (19), при цьому прозвучить звуковий сигнал, і одиниці вимірювання температури зміняться, одиниці вимірювання температури підтверджуються символами (18).

- Увімкніть пристрій, торкнувшись кнопки «ON/OFF» (11), при цьому прозвучить звуковий сигнал, пристрій увімкнеться на мінімальній інтенсивності виходу «пари», засвітиться один символ інтенсивності виходу «пари» (21).
- Для вимкнення зволожувача повторно торкніться кнопки (11).
- Витягніть вилку мережного шнура з електричної розетки.

Примітки:

- показання рівня вологості можуть трохи відрізнитися від показань іншого гігрометра.
- показання рівня вологості залежать від температури у приміщенні.
- протяги або інші повітряні потоки можуть значно впливати на показання вологості та температури повітря у приміщенні.

КНОПКИ КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ РОБОТИ

Кнопка «ON/OFF» (11)

- Торкніться кнопки (11) для увімкнення пристрою, для вимкнення пристрою торкніться кнопки (11) ще раз.

Кнопка «MIST» (12)

- Послідовно торкаючись кнопки (12), Ви можете вибрати інтенсивність виходу «пари», інтенсивність виходу «пари» відображається символами (21).

Кнопка «HUMIDI STAT» (13)

Відносна вологість – це відношення масової частки водяної пари у повітрі до максимально можливої при даній температурі, відносна вологість вимірюється у відсотках та позначається, наприклад, «45%».

Атмосферне повітря завжди містить водяну пару, процент якого залежить від метеорологічних

умов, чим вище температура, тим більше повітря утримує водяної пари. Коли холодне повітря нагрівається до комфортної температури узимку, відносний процент водяної пари падає, це і є відносна вологість.

Для підтримання комфортних умов у приміщенні необхідно штучне додання води або водяної пари у навколишнє повітря – для цього і необхідний зволожувач повітря.

Комфортна відносна вологість для людини – «45-65%»; у профілактичних та лікувальних цілях – «40-55%»; для меблів, музичних інструментів та бібліотек рекомендується підтримувати відносну вологість повітря «40-60%».

- Увімкніть зволожувач та установіть необхідний рівень інтенсивності виходу «пари».
- Послідовно торкаючись кнопки (13), Ви можете установити бажаний рівень відносної вологості у приміщенні у діапазоні від 40% до 95% з кроком 5%, рівень вологості відображається цифровими символами (14) та символом (23).
- При досягненні встановленого рівня вологості подача «пари» вимкнеться, символи інтенсивності подачі «пари» (21) погаснуть, при зменшенні рівня вологості повітря подача «пари» увімкнеться, і символи інтенсивності подачі «пари» (21) засвітіться.
- Для вимкнення режиму підтримання встановленої вологості торкайтеся кнопки (13) доти, поки символ (23) не погасне, при цьому цифровими символами (14) відобразитиметься відносна вологість та температура у приміщенні.

Кнопка «DELAY START» (15)

- Увімкніть зволожувач та установіть необхідний рівень інтенсивності виходу «пари».
- Торкніться кнопки (15), цифровими символами (14) відобразиться час «відкладений старт» «1:00», та засвітиться символ (17) «Н». Послідовно торкаючись кнопки (15), Ви можете встановити час «відкладений старт» у діапазоні від 1 до 24 годин, крок установлення 1 година, після установлення часу «відкладений старт» розділові точки «:» почнуть блимати, і почнеться зворотний відлік часу, що залишився до увімкнення зволожувача, решта часу відображається цифровими символами (14) та символом (17) «Н».
- Для скидання часу «відкладений старт» один раз торкніться кнопки «ON/OFF» (11), зволожувач увімкнеться та працюватиме з раніше встановленими настройками.

Кнопка «AUTO OFF» (16)

- Увімкніть зволожувач та установіть необхідний рівень інтенсивності виходу «пари».
- Торкніться кнопки (16), цифровими символами (14) відобразиться час «автовимкнення» «1:00», та засвітиться символ (17) «Н». Послідовно торкаючись кнопки (16), Ви можете встановити час «автовимкнення» у діапазоні від 1 до 24 годин, крок установлення 1 годину, після установлення часу «автовимкнення» розділові точки «:» почнуть блимати, і почнеться зворотний відлік часу, що залишився до вимкнення зволожувача, цифровими символами (14) відображатиметься відносна вологість/температура/час роботи зволожувача.
- Для скидання часу «автовимкнення» послідовно торкніться кнопки (16) до скидання показань часу «відкладений старт», після цього зволожувач увімкнеться та працюватиме з раніше встановленими настройками.

Кнопка «ANION» (19)

- Після торкання кнопки (19) увімкнеться генератор негативних іонів, і засвітиться символ (20).
- Для вимкнення режиму іонізації торкніться кнопки (19) ще раз, символ (20) погасне.
- Для вибору одиниць вимірювання температури «C° або F°» натисніть та утримуйте кнопку увімкнення режиму «іонізації» (19), при цьому прозвучить звуковий сигнал, і одиниці вимірювання температури зміняться, одиниці вимірювання підтверджуються символами (18) «C°, F°»

Індикація недостатньої кількості води

- Коли у резервуарі (3) закінчиться вода, пристрій вимкнеться, прозвучать звукові сигнали, символи інтенсивності виходу «пари» (21) світитимуться червоним кольором.
- Вимкніть пристрій, торкнувшись кнопки (11), та вийміть вилку мережного шнура (10) з розетки, зніміть кришку з соплом (1) та резервуар (3). Наповніть резервуар (3) водою (див. розділ «Використання зволожувача повітря»). Установіть на корпус зволожувача (9) спочатку наповнений водою резервуар (3), а потім – кришку з соплом (1).
- Увімкніть пристрій для подальшої експлуатації.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Обов'язково вимикайте зволожувач та вимикайте його з електромережі перед чищенням.

Тверда вода викликає з'явлення мінеральних відкладень у робочій камері (7) та у резервуарі (3), що призводить до погіршення роботи пристрою. Щоб уникнути цього:

- використовуйте воду, яка пройшла очищення побутовим фільтром, кип'ячену та відстояну воду. Якщо водопровідна вода тверда, то рекомендується змішувати її з дистильованою водою у співвідношенні 1:1. При дуже твердій воді змішуйте її з дистильованою водою у співвідношенні 1:2 або використовуйте тільки дистильовану воду.

Використання води з високим вмістом мінералів може призвести до утворення білого нальоту на поверхнях поблизу зволожувача повітря, і це не є дефектом зволожувача.

- Міняйте воду у резервуарі (3) двічі на тиждень.
- Ретельно промивайте робочу камеру (7) та резервуар (3) розчином нейтрального мийного засобу двічі на тиждень.
- Для очищення «розпилювача» крапніть на нього 5-10 крапель очищувального засобу, почекайте приблизно 10-15 хвилин. У робочій камері (7) знаходиться пензлик (6), вийміть пензлик (6) та видаліть нею наліт з поверхні «розпилювача», після чого промийте робочу камеру (7) розчином нейтрального мийного засобу.
- Сполощіть декілька разів робочу камеру (7) та резервуар (3). Протріть робочу камеру (7) м'якою тканиною. Вставте на місце пензлик (6).
- Корпус зволожувача (9) протирайте м'якою, злегка вологою тканиною, після чого витріть насухо.
- У міру забруднення знімайте та очищайте решітку повітрязбірника (9a) та поролоновий фільтр.

Примітки:

- не занурюйте корпус зволожувача у воду або будь-які інші рідини;
- не використовуйте для чищення «розпилювача» абразивні очищувальні засоби та розчинники.
- як очищувальний засіб для «розпилювача» можна використовувати засіб для усунення накипу у чайниках, строго дотримуючись рекомендацій в інструкції щодо використання даного засобу.

УКРАЇНЬСКА

Мінеральний фільтр (4)

Мінеральний фільтр очищає воду від домішок, від іонів важких металів, бактерій, видаляє сторонній запах, запобігає з'явленню білого нальоту поблизу працюючого зволожувача повітря.

Чищення мінерального фільтра

- Мінеральний фільтр (4) рекомендується промивати раз на місяць, при використанні «твердої води» – 2-3 рази на місяць.
- Зніміть резервуар (3), відкрутіть кришку (5) та зніміть її, зніміть мінеральний фільтр (4), повернувши його проти годинникової стрілки.
- Промийте фільтр (4) під струменем проточної води.
- Установіть мінеральний фільтр (4) на кришку (5), повернувши його за годинниковою стрілкою.

ЗБЕРІГАННЯ

- Перш ніж забрати пристрій на зберігання, злийте воду з резервуара та переконайтеся, що робоча камера (7) та «розпилювач» – сухі.
- Забороняється зберігати зволожувач, якщо є вода у резервуарі (3) або у робочій камері (7).
- Перед тим, як забрати на зберігання мінеральний фільтр (4), проведіть його чищення та висушіть, зберігайте фільтр (4) у прохолодному затемненому місці.
- Зберігайте зволожувач у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей та людей з обмеженими можливостями.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправність	Можливі причини	Усунення несправностей
Немає «пари»	Неправильне підмикання пристрою	Перевірте, чи вставлена вилка мережного шнура у розетку.
	Пристрій не увімкнений	Увімкніть пристрій, натиснувши кнопку (11).
	Немає води або недостатньо води у резервуарі	Залийте у резервуар достатню кількість води.
Сторонній запах під час роботи	Перше використання	Вимкніть пристрій з електромережі. Зніміть резервуар, відкрутіть кришку (5), злийте воду з резервуара для води, помістіть резервуар у прохолодне сухе місце на 12 годин.
	Брудна або застоювана вода	Вимкніть пристрій з електромережі, зніміть резервуар, відкрутіть кришку (5), злийте воду з резервуара для води, проведіть чистку резервуара (як описано у розділі «Чищення та догляд»), залийте у нього чисту воду.
Сторонній шум	Неправильно встановлений резервуар для води	Перевірте правильність установлення резервуара для води.
	Недостатньо води в резервуарі	Залийте у резервуар достатню кількість води.
	Пристрій розміщений на нерівній поверхні	Розмістіть пристрій на рівній стійкій поверхні.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Зволожувач – 1 шт.

Інструкція – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроживлення: 220-240 В ~ 50 Гц

Номинальна споживана потужність: 30 Вт

Місткість резервуара для води: 4,6 л

Витрата води: ≥ 300 мл/година

Площа зволоження: до 30 м²

УТИЛІЗАЦІЯ



Для захисту навколишнього середовища після закінчення терміну служби пристрою та елементів живлення (якщо входять до комплекту) не викидайте їх разом зі звичайними побутовими відходами, передайте пристрій та елементи живлення у спеціалізовані пункти для подальшої утилізації.

Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією установленим порядком.

Для отримання додаткової інформації про утилізацію даного продукту зверніться до місцевого муніципалітету, служби утилізації побутових відходів або до крамниці, де Ви придбали цей продукт.

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн, конструкцію та технічні характеристики, які не впливають на загальні принципи роботи пристрою, без попереднього повідомлення, через що між інструкцією та виробом можуть спостерігатися незначні відмінності. Якщо користувач виявив такі невідповідності, просимо повідомити про це по електронній пошті info@vitek.ru для отримання оновленої версії інструкції.

Термін служби пристрою – 3 роки

Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.



Даний продукт відповідає вимогам Директиви 2014/30/ЄС щодо електромагнітної сумісності та Директиви 2014/35/ЄС щодо низьковольтного обладнання.

НЫМДАТКЫЧ VT-2338

Имараттын ичиндеги төмөндөгөн нымдуулук адамдын, үй жаныбарлардын ден соолугуна, өсүмдүктөрдүн, эмеректин абалына негативдүү таасирин эткизет. Имараттандын ичиндеги рекомендацияланган жайлуу абанын салыштырмалуу нымдуулугунун деңгээли 40%-60% түзөт.

Нымдаткыч имараттын ичиндеги абанын сапатын өзгөртүү мүмкүнчүлүгүн берет.

СЫПАТТАМА

1. «Буу» чыгуучу чоргосу бар капкагы
2. Суу куюлуучу чукурду ташуу үчүн тутка
3. Суу куюлуучу чукур
4. Минералдык чыпка
5. Суу куюлуучу чукурдун капкагы
6. «Чандаткычты» тазалоо үчүн кыл калем
7. «Чандаткычы» бар иштөө камерасы
8. Башкаруу панели
9. Корпус
- 9a. Аба алгычтын панжарасы поролон чыпкасы менен
10. Тармактык шнур

Башкаруу панели (8)

11. «ON/OFF» баскычы
12. «MIST» баскычы
13. «HUMIDI STAT» баскычы
14. Салыштырмалуу нымдуулуктун/стартты кийинкиге калтыруу/автоматтык түрдө өчүрүү мөөнөттүн цифралуу белгилери
15. «DELAY START» баскычы
16. «AUTO OFF» баскычы
17. Убакыт/салыштырмалуу нымдуулуктун белгилери «H, %»
18. Температуранын өлчөм бириндигинин белгиси «°C/ °F»
19. «ANION» баскычы
20. «Ионизация» режими иштегенинин белгиси
21. «Буу» чыгуунун интенсивдүүлүктүн белгилери
22. «Автоматтык түрдө өчүрүү» режими иштегенинин белгиси
23. Салыштырмалуу нымдуулукту сактоо режими иштегендин белгиси
24. «Стартты кийинкиге калтыруу» режими иштегендин белгиси

КӨҢҮЛ БУРУҢЗДАР!

Кошумча коргонуу үчүн электр тармагында потенциалдуу иштеткен тогу 30 мА ашырбаган

коргоп өчүрүүчү аспабын орнотулушу максатка ылайыктуу. Аспапты орнотуу үчүн адиске кайрылыңыз.

КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

Электр шайманды пайдалануудан мурун колдонмону көңүл коюп окуп-үйрөнүп, маалымат катары сактап алыңыз.

Шайманды тике дайындоо боюнча гана, ушул колдонмодо жазылганга ылайыктуу колдонуңуз. Шайманды туура эмес пайдалануу анын бузулуусуна, колдонуучуга же колдонуучунун мүлкүнө зыян келтирүүгө алып келиши мүмкүн.

- Шайманды биринчи жолу иштеткенден мурун шаймандын иштөөчү чыңалуусу электр тармагынын чыңалуусуна ылайык болгонун текшерип алыңыз.
- Шайманды тегиз суу өткөзбөс беттин үстүнө коюңуз. Шайман менен дубалдардын, эмерек жана интерьер буюмдарынын аралыгы 30 см. кем эмес болуу зарыл.
- Шайманды тугу узун жертамадагы килемдердин үстүнө коюуга тыюу салынат.
- Нымдаткычты тике күн нурунун, жогорку температуралардын таасири бар жерлерге, компьютер же сезгич электрондук аспаптардын жанында жайгашпаңыз.
- Шайманды имараттардын сыртында колдонууга тыюу салынат.
- Жыйынтыгына кирген гана чечилүүчү бөлүктөрүн колдонуңуз.
- Шайманды суусыз иштетпеңиз, резервуарда суу түгөнгөн болсо, шайманды токтоосуз өчүрүңүз.
- Газдалган же кирделген сууну жана парфюмерия кошумчаларын колдонбоңуз.
- Колдонулган суунун температурасы +40°C ашпашы керек.
- Суу куюлуучу резервуары орнотулбаган шайманды иштетпеңиз.
- Суу коюлуучу резервуарды чечүүнүн алдында шайманды электр тармагынан ажыратыңыз.
- Шаймандын үстүн жаппаңыз.
- Шаймандын корпусундагы тешиктерди жаппай, аларга башка буюмдар түшүүсүнө жол бербейсиз.
- Шаймандын корпусун, электр шнурун же кубаттуучу сайгычын сууга же башка суюктуктарга салбаңыз.
- Шайман иштегеп турган мезгилинде аны жылдырбай, эңкейтпеңиз да суу куюлуучу резервуарын чечпеңиз.

- Нымдаткычты тазалоонун алдында же көпкө чейин колдонбогон учурда шайманды электр тармагынан милдеттүү түрдө ажыратып, резервуарындагы жана иштөө камерасындагы сууну төгүңүз.
- Шайманды башка жерге ташуунун алдында аны электр тармагынан ажыратып, резервуарындагы жана иштөө камерасындагы сууну төгүңүз. Шайманды ташыганда, эки колуңуз менен корпусунан кармап көтөрүңүз.
- Кубаттуучу вилкасын суу колуңуз менен тийбениз.
- Шайманды мезгилдүү түрдө тазалап туруңуз.
- Шайман иштеп турган учурда балдарга шаймандын корпусун жана электр шнурун тийүүгө уруксат бербениз.
- Бул шайман балдар колдонгону үчүн арналган эмес.
- Бул шайман дене күчү, сезими же акыл-эси жагынан жөндөмдүүлүгү төмөн (ошонун ичинде балдар да) адамдар же колдонуу боюнча тажрыйбасы же билими жок болгон адамдар, эгерде алардын коопсуздугуна жооптуу адам аларды көзөмөлдөп же шайманды колдонуу жөнүндө инструкциялаган болбосо колдонуу үчүн ылайыкташтырылбаган.
- Шайманды оюнчук катары колдонбоо үчүн балдарга көз салыңыз.
- Балдардын коопсуздугу үчүн таңгак катары колдонулган полиэтилен баштыктарды кароосуз таштабаңыз.

Көңүл буруңуздар! Полиэтилен баштыктар же таңгак пленкасы менен ойногонго балдарга уруксат бербениз! **Тумчуктуруунун коркунучу бар!**

- Шайманды электр тармагынан сурганда шнуруду кармап эч качан тартпаңыз, сайгычын кармап, акырын розеткасынан чыгарыңыз.
- Электр шнурунун, кубаттуучу сайгычынын бузулуулары бар болсо, шайман иштеп-иштебей турса же кулап түшсө аны иштетпеңиз.
- Шайманды өз алдынча оңдогонго тыюу салынат. Шайманды оз алдынча ажыратпай, ар кыл бузулуулар пайда болгон же шайман кулап түшкөн учурларда аны розеткадан суруп, кепилдик талонундагы же www.vitek.ru сайтындагы тизмесине кирген автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз.

- Шайманды заводдук таңгагында гана транспорттоо зарыл.
- Шайманды балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар жетпеген кургак салкын жеринде сактаңыз.

АСПАП ТУРАК ЖАЙЛАРДА ТУРМУШ-ТИРИЧИЛИК КОЛДОНУУГА ГАНА АРНАЛГАН, КОММЕРЦИЯЛЫК КОЛДОНУУГА, ӨНӨР ЖАЙ ЗОНАЛАРЫНДА ЖЕ ЖУМУШ ИМАРАТТАРДА КОЛДОНУУГА ТЫЮУ САЛЫНАТ.

БИРИНЧИ КОЛДОНУУНУН АЛДЫНДА

Түзмөктү төмөн температурада ташылган же сакталган болсо, бөлмөнүн температурасында кеминде үч саат кармап туруп, анан иштетүү керек.

Нымдаткычтын ичинде суунун тактары болгону мүмкүн – бул нормалдуу көрүнүш, себеби шайман сыпат контролдон өткөн.

- Нымдаткычты таңгактан чыгарып, таңгак материалдарын жана шаймандын иштөөсүнө тоскоолдук кылган ар кандай чаптамаларды сыйрып алыңыз. Түзмөтүн бүтүндүгүн текшерип алыңыз. Бузулуулары бар болсо, нымдаткычты иштетпеңиз.
- Шайманды электр тармагына кошуунун алдына иштөө чыңалуусу электр тармагындагы чыңалуусуна ылайык болгонун текшериниз.

Эскертүү:

Нымдаткычты температурасы +10°C-тан +40°C-ка чейин жана салыштырмалуу нымдуулугу 80%-тен кем болгон имараттарда колдонуңуз.

Колдулган суунун температурасы +40°C ашык болбоо зарыл.

АБА НЫМАТКЫЧТЫН КОЛДОНУУ ЭРЕЖЕЛЕРИ

Эскертүү:

- режимдерди таңдоо жана коюу баскычтар сенсордук, керектүү иштөө режимин коюу үчүн баскычты тийсеңиз гана жетиштүү, активдүү баскычты тийгенди ар дайым үн белгиси белгилейт.
- Чоргосу бар капкакты (1) чечиңиз.
- Суу куюлуучу чукур (3) туткасынан (2) кармап, аны корпустан (9) чечиңиз.
- Чукурду (3) көмкөрүп, капкагын (5) саат жебесинин багытына каршы бурап ачыңыз.

КЫРГЫЗ

- Чукурду (3) суунун керектүү өлчөмү менен толтуруп, капкагын (5) суу куюу үчүн тешигине орнотуп, саат жебенин багыты боюнча бурап жабыңыз.
- Биринчи толтурулган чукурду (3), андан кийин чоргосу менен капкакты (1) ордуна орнотуңуз.
- Иштөө камерасы (7) суу менен толтурулганга чейин бир аз күтүңүз.

Эскертүү:

- биринчи колдонуунун алдында минералдуу чыпканы (4) бир нече минутага имараттын температурасындагы суунун ичине салыңыз.
- чыпканы (4) саат жебесинин багытына каршы бурап капкактан (5) чечиңиз, чыпканы (4) бир нече минутага суу менен толтурулган идиштин ичине салыңыз, чыпканы суудан чыгарып, аны капкактын (5) үстүнө орнотуп, саат жебесинин багыты боюнча токтогонунга чейин бураңыз.
- Тармактык шнурдун (10) сайгычын электр розеткасына сайыңыз, ошондо үн белгиси пайда болуп, башкаруу панелинде (8) имараттагы температура менен салыштырмалуу нымдуулуктун цифралуу белгилери (14) менен (17, 18) белгилери көрсөтүлөт.

Эскертүү: - температуранын өлчөм бирдиктерин «С° же F°» таңдоо үчүн «ионизациялоо» режимин иштетүү баскычын (19) басып туруңуз, ошондо үн белгиси пайда болуп, температуранын өлчөм бирдиктери алмаштырылат, температуранын өлчөм бирдиктери (18) белгилери менен далилденет.

- «ON/OFF» баскычын (11) басып түзмөктү иштетиниз, ошондо үн белгиси пайда болуп, түзмөк «буу» чыгуунун минималдуу интенсивдүүлүгүндө иштейт, «буу» чыгуунун интенсивдүүлүгүнүн белгилеринин бири (21) күйөт.
- Нымдаткычты өчүрүү үчүн баскычты (11) кайрадан тийиңиз.
- Тармактык шнурдун айрысын розеткадан сууруңуз.

Эскертүү:

- нымдуулук деңгээлдин көрсөткүчтөрү башка гигрометрдин көрсөткүчтөрүнөн бир аз айырмаланышы мүмкүн.
- нымдуулук деңгээлинин көрсөткүчтөрү имараттагы температурасына байланышкан.
- өтмө шамал же башка аба агымдары имараттагы абанын нымдуулугу жана температурасынын көрсөткүчтөрүнө чоң таасир этет.

ИШТӨӨ РЕЖИМДЕРИН БАШКАРУУ БАСКЫЧТАРЫ

«ON/OFF» баскычы (11)

- Баскычты (11) тийип, түзмөктү иштетиниз, түзмөктү өчүрүү үчүн баскычты (11) кайрадан тийиңиз.

«MIST» баскычы (12)

- Баскычты (12) улам басып, «буу» чыгуунун интенсивдүүлүгүн таңдасаңыз болот, «буу» чыгуунун интенсивдүүлүгү белгилери (21) менен көрсөтүлөт.

«HUMIDI STAT» баскычы (13)

Салыштырмалуу нымдуулук бул абадагы суу буунун массалык бөлүгү кезектеги температура шарттарында мүмкүн болгон максималдуу нымдуулугунун ара катышы, салыштырмалуу нымдуулук проценттерде өлчөнүп, мисалы, «45%» деп жазылат.

Атмосфералык абада ар дайым суу буусу бар, анын проценти метрологиялык шарттарга байланыштуу, температурасы жогору болгон аба көп суу бууну тутат. Муздак аба кышында ыңгайлуу температурага чейин жылыганда, суу буунун салыштырмалуу проценти азаят, ушул салыштырмалуу нымдуулук деп аталат.

Имараттагы ыңгайлуу шартты сактоо үчүн айланадагы абага суу же суу бууну кошуу зарыл – ошол үчүн аба нымдаткыч керек.

Адам үчүн ыңгайлуу салыштырмалуу нымдуулук «45-65%»; профилактикалык жана дарылоо максаттары үчүн «40-55%»; эмерек, музыкалык куралдар жана китепканалар үчүн салыштырмалуу нымдуулукту «40-60%» деңгээлинде сактоо рекомендацияланат.

- Аба нымдаткычты иштетип, «буу» чыгуунун керектүү деңгээлин коюңуз.
- Баскычты (13) улам тийип, 40%-тен 95%-ке чейинки диапазонунда имараттагы нымдуулуктун керектүү деңгээлин 5% кадамы менен койсоңуз болот, нымдуулуктун деңгээли цифралуу белгилери (14) жана белгиси (23) менен көрсөтүлөт.
- Коюлган нымдуулуктун деңгээлине жеткенде «буу» берүүсү токтотулуп, «буу» берүүнүн интенсивдүүлүгүнүн белгилери (21) өчөт, абанын нымдуулугу төмөндөгөндө «буу» берүүсү кайрадан иштеп, «буу» берүүнүн интенсивдүүлүгүнүн белгилери (21) күйөт.
- Коюлган нымдуулукту сактоо режимин өчүрүү үчүн (13) баскычты (23) белгиси өчкөнүнө чейин тийип туруңуз, ошондо имараттагы

температура менен салыштырмалуу нымдуулук цифралуу белгилери (14) аркылуу көрсөтүлөт.

«DELAY START» баскычы (15)

- Аба нымдаткычты иштетип, «буу» чыгуунун керектүү деңгээлин коюңуз.
- Баскычты (15) тийиңиз, «стартты кийинкиге калтыруу» «01:00» мөөнөтү цифралуу белгилери (14) аркылуу көрсөтүлүп, «Н» белгиси (17) пайда болот. Баскычты (15) улам басып, «стартты кийинкиге калтыруу» мөөнөтүн 1 сааттан 24 саатка чейинки диапазонунда 1 саат кадамы менен койсоңуз болот, «стартты кийинкиге калтыруу» мөөнөттү койгондон кийин белгичекиттер «:» үлпүлдөп, нымдаткыч иштеп баштаганына калган мөөнөттү артка саноосу башталып, калган мөөнөт цифралуу белгилери (14) менен «Н» белгиси (17) аркылуу көрсөтүлөт.
- «Стартты кийинкиге калтыруу» мөөнөттү токтотуу үчүн «ON/OFF» баскычты (11) бир жолу тийиңиз, нымдаткыч иштеп, мурда коюлган ырасталышы менен иштейт.

«AUTO OFF» баскычы (16)

- Аба нымдаткычты иштетип, «буу» чыгуунун керектүү деңгээлин коюңуз.
- Баскычты (16) тийиңиз, «автоматтык түрдө өчүү» «01:00» мөөнөтү цифралуу белгилер (14) аркылуу көрсөтүлүп, «Н» белгиси (17) күйөт. Баскычты (16) улам басып, «автоматтык түрдө өчүү» мөөнөтүн 1 сааттан 24 саатка чейинки диапазонунда 1 саат кадамы менен койсоңуз болот, «автоматтык түрдө өчүү» мөөнөттү койгондон кийин белгичекиттер «:» үлпүлдөп, нымдаткыч өчкөнүнө калган мөөнөттү артка саноосу башталып, салыштырмалуу нымдуулук/температура/нымдаткыч өчкөнүнө чейин калган мөөнөт цифралуу белгилери (14) аркылуу көрсөтүлөт.
- «Автоматтык түрдө өчүү» мөөнөтүн токтотуу үчүн (16) баскычты «стартты кийинкиге калтыруу» мөөнөтү өчкөнүнө чейин улам басып туруңуз, ошондо аба нымдаткыч иштеп, мурда коюлган ырасталышы менен иштейт.

«ANION» баскычы (19)

- (19) баскычты тийгенде, терс иондордун генератору иштеп, (20) белгиси пайда болот.

- Ионизациялоо функциясын өчүрүү үчүн (19) баскычты кайрадан басыңыз, (20) белгиси өчөт.
- температуранын өлчөм бирдиктерин «С° же F°» тандоо үчүн «ионизациялоо» режимин иштетүү баскычын (19) басып туруңуз, ошондо үн белгиси пайда болуп, температуранын өлчөм бирдиктери алмаштырылат, температуранын өлчөм бирдиктери (18) «С°, F°» белгилери менен далилденет.

Суу аз болгондун индикатору

- Чукурда (3) суу түгөнгөндө, түзмөк өчүп, үн белгилери пайда болуп, «буу» чыгуунун интенсивдүүлүгүнүн белгилери (21) кызыл болуп күйөт.
- Баскычты (11) тийип түзмөктү өчүрүп, тармактык шнурунун сайгычын (10) розеткадан чыгарып, чоргосу бар капкак (1) менен чукурду (3) чечиңиз. Чукурду (3) суу менен толтуруңуз («Аба нымдаткычты иштетүү» бөлүгүн караңыз). Нымдаткычтын корпусуна (9) биринчи суу менен толтурулган чукурду (3) андан соң чоргосу бар капкагын (1) орнотуңуз.
- Шайманды кайрадан иштетиңиз.

ТАЗАЛОО ЖАНА ТЕЙЛӨӨ

ЭСКЕРТҮҮ! Тазалоонун алдында ар дайым шайманды өчүрүп, электр тармагынан чыгарыңыз.

Катуу суу иштөө камерасында (7) жана чукурда (3) минералдуу катмарларын жаратат, бул нымдаткычтын иштегенин начарлатат. Андай болбоо үчүн:

- турмуш-тиричилик чыпкасынан өткөн, кайнатылган же тондурган сууну колдонуңуз. Суу түтүктөгү суу катуу болсо, аны дистилляцияланган суу менен 1:1 ара катышында кошуу рекомендацияланат. Суу абдан катуу болсо, аны дистилляцияланган суу менен 1:2 ара катышында кошуу же дистилляцияланган сууну гана колдонуңуз. Минералдар көп болгон сууну колдонуу нымдаткычтын жанындагы беттерде ак катмар пайда болгонуна алып келүү мүмкүн болуп, нымдаткычтын начар иштегенин белгиси эмес.
- Чукурдагы (3) сууну бир жумада эки жолу алмаштырыңыз.
- Жумада эки жолу иштөө камерасын (7) жана чукурду (3) нейтралдуу жуучу каражат менен жакшылап жууңуз.
- Тазалоочу каражаттын 5-10 тамчыны «чаңдаткычтын» үстүнө тамчылап 10-15 минутага жакын күтүңуз. Иштөө камерада (7) кыл калем (6) бар,

КЫРГЫЗ

кыл калемди (6) чыгарып, анын жардамы менен «чаңдаткычтын» үстүнөн чаңды кетирип, андан соң камераны (7) нейтрадуу жуучу каражаттын эритмеси менен жууп алыңыз.

- Иштөө камерасын (7) жана чукурдун (3) бир нече жолу чайкап салыңыз. Иштөө камерасын (7) жумушак чүпүрөк менен сүртүңүз. Кыл калемди (6) ордуна коюңуз.
- Нымдаткычтын корпусун (9) бир аз нымдуу чүпүрөк менен сүртүп, кургатып сүртүңүз.
- Аба алгычтын панжарасы (9а) жана поролон чыпкасы кир болгондо аларды тазалап туруңуз.

Эскертүү:

- *нымдаткычтын корпусун сууга же башка суюктуктарга салбаңыз.*
- *«чаңдаткычты» тазалоо үчүн абразивдүү жууучу каражаттарды жана эриткичтерди колдонбоңуз.*
- *«чаңдаткычты» тазалоо үчүн чайнектеги кебээрди кетирүүчү каражаттарды колдонмосун аткарып колдонсоңуз болот.*

Минералдык чыпка (4)

Минералдык чыпка сууну аралашкан заттарынан, оор металлдардын иондорунан, бактериялардан тазалап, башкача жытты кетирип, иштеп турган аба нымдаткычтын жанында ак чаң пайда болгонуна жол бербейт.

БУЗУЛУУЛАРДЫ ЖОЮУ

Бузулуу	Мумкун себептери	Бузулууну жоюу
«Буу» чыкпай турат	Шайман туура эмес кошулган	Электр шнурунун сайгычы розеткага сайылганын текшериңиз.
	Шайман иштетилген эмес	Баскычын (11) басып шайманды иштетиңиз.
	Резервуардагы суучу жок же аз	Резервуарга жетиштүү суунун көлөмүн куюңуз.
Шайман иштегенде башкача жыт чыгат	Шайманды биринчи иштетүүсү.	Шайманды электр тармагынан чыгарыңыз. Резервуарын чечип, капкагын (5) алыңыз, суу резервуарынан суусун төгүп, резервуарды 12 саатка кургак салкын жерге коюңуз.
	Кир же көпкө туруп калган суу	Шайманды электр тармагынан чыгарыңыз. Резервуарын чечип, капкагын (5) алыңыз, суу резервуарынан суусун төгүп, резервуарды тазалап алыңыз («Тазалоо жана тейлөө» бөлүмүндө жазылгандай), анын ичине таза сууну куюңуз.
Башкача дүрүлдөө	Суу резервуары туура эмес орнотулган	Суу резервуары туура орнотулганын текшериңиз.
	Резервуардагы суусу аз	Резервуарга жетиштүү сууну куюңуз.
	Шайман тегиз эмес жерде орнотулган	Шайманды тегиз, туруктуу жерде орнотуңуз.

Минералдык чыпканы тазалоо

- Минералдык чыпканы (4) айына бир жолу жууганы рекомендацияланат, «катуу» сууну колдонгондо - айына 2-3 жолу.
- Чукурду (3) чечип, капкакты (5) бурап чечип, минералдык чыпканы (4) саат жебесинин багытына каршы бурап чечиңиз.
- Чыпканы (4) агып турган суунун астында жууп алыңыз.
- Минералдык чыпканы (4) капкакка (5) саат жебесинин багыты боюнча бурап орнотуңуз.

САКТОО

- Шайманды сактоо үчүн алып койгондон мурун резервуардан суусун төгүп, иштөө камерасы (7) жана «чаңдаткычы» кургак болгонун текшериңиз.
- Иштөө камерасында (7) же чукурдун (3) суусу болсо шайманды сактоого тыюу салынат.
- Минералдык чыпканы (4) сактоого алып салуунун алдында аны тазалап, кургатып алыңыз, чыпканы (4) салкын караңгы жайында сактаңыз.
- Шайманды балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар колу жетпеген жерлерде сактаңыз.

ЖАБДЫКТЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ

Нымдаткыч – 1 даана.

Колдонмо – 1 даана.

ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨСҮ

Кубаттандыруу чыңалуусу: 220-240 В ~ 50 Гц

Номиналдуу иштетүү кубаттуулугу: 30 Вт

Суу үчүн резервуарынын көлөмү: 4,6 л

Суунун чыгашасы: ≥ 300 мл/саат

Нымдатуу аянты: 30 м² чейин.

УТИЛИЗАЦИЯЛОО



Айлана чөйрөнү коргоо максатында шайман менен азыктандыруучу элементтердин (эгерде топтомго кирсе) кызмат мөөнөтү бүткөндөн кийин турмуш-тиричилик калдыктары менен бирге таштабаңыз, шайман менен азыктандыруучу элементти андан ары утилизациялоо үчүн адистештирилген пункттарга бериңиз.

Шаймандарды утилизациялоодон пайда болгон калдыктарды милдеттүү түрдө чогултуп, андан соң белгиленген жолунда утилизациялоо зарыл. Бул шайманды утилизациялоо жөнүндө кошумча маалымат алуу үчүн жергиликтүү өкмөткө,

турмуш-тиричилик калдыктарды утилизациялоо кызматына же бул шайманды алган дүкөнгө кайрылыңыз.

Өңдүрүүчү шаймандардын жалпы иштөө принциптерине таасир этпеген дизайн, конструкциясын жана техникалык мүнөздөмөлөрүн алдын ала эскертпей өзгөртүү укугун сактайт, ошол себептен колдонмо менен шаймандын маанилүү эмес айырмачылыктар болуу мүмкүн. Колдонуучу ушундай келишпегендиктерди тапса, ал жөнүндө info@vitek.ru электрондук почтасына жазып, шаймандын жаңырланган версиясын алса болот.

Шаймандын кызмат мөөнөтү – 3 жыл

Кепилдик

Кепилдик берүү шарттары тууралуу толук маалыматтар буюмду саткан сатуучудан алууга болот. Кепилдик шарттарына ылайык талап кылып сатылган товарга чек же дүмүрчөктү көрсөтүү керек.

EAC

GB

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

RUS

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

KZ

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір саннан тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін білдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxxx болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын білдіреді.

UA

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

KG

Буюм иштеп чыгарылган датасы сериялык номурунда техникалык маалыматтар жадыбалында көрсөтүлгөн. Сериялык номуру он бир орундуу сан болот, анын биринчи төрт саны өндүрүш датасын көрсөтөт. Мисалы, сериялык номуру 0606xxxxxxx болгон буюм 2006 жылдын июнинде (алтынчы айында) өндүрүлгөн.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
ПУНКТ ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.