

SHARP

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вентилятор напольный
PJ-H16DR-W

Внимательно прочтите руководство
по эксплуатации и позаботьтесь
о его сохранности.



СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности	3
Описание	5
— Названия частей	5
Сборка	6
— Установка батареек	6
— Сборка защитных решеток и лопасти	7
— Регулировка по высоте	7
— Сборка основания	8
— Установка держателя пульта ДУ	8
Эксплуатация	9
— Включение	9
— Выключение	9
— Выбор режима работы	9
— Регулировка угла поворота	10
Основные функции	11
— Настройка таймера	11
— Управление индикацией (вкл./выкл.)	12
— Режим Plasmacluster	12
— Энергосберегающий режим (ECO)	12
Уход и хранение	13
— Меры предосторожности	13
— Разборка и сборка	13
— Чистка	14
Хранение	14
— Хранение основной части	15
Диагностика и устранение неисправностей	16
Спецификация	16

Перед использованием вентилятора внимательно прочтите данное руководство. Храните руководство в надежном и доступном месте.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Прочтите нижеуказанные правила перед запуском устройства. Соблюдение мер предосторожности, указанных в данном руководстве по эксплуатации, обеспечит безопасное пользование прибором.



ВНИМАНИЕ! Обозначает действие, которое может привести к травмам или повреждению имущества пользователя.



ЗАПРЕЩЕНО. Обозначает запрещенные действия.



УКАЗАНИЕ. Обозначает инструкции для пользования прибором.



ВНИМАНИЕ! Предотвращение возгорания, поражения электрическим током и травм.

ВИЛКА И СЕТЕВОЙ ШНУР



- Не повреждать сетевой шнур
- Не скручивайте, не допускайте загибов, не связывайте.
- Не допускайте сдавливания или зажима тяжелыми предметами.
- При перемещении не повредите вилку сетевого шнура или сетевой шнур колами от мебели (это может привести к повреждению сетевого шнура).
- Не прикасайтесь к вентилятору мокрыми руками (это может привести к поражению электрическим током).
- Не используйте удлинители и переходники, а также избегайте подключения устройства вместе с другими приборами (это может привести к короткому замыканию, неисправности вентилятора или несчастному случаю).
- Перед эксплуатацией удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Не используйте подключение и отключение к сети в качестве замены стандартного способа включения / выключения устройства.

ВО ВРЕМЯ ВНЕШТАТНОЙ СИТУАЦИИ (ЗАПАХ ГОРЕНИЯ И Т.Д.)



- При обнаружении повреждений любого рода немедленно прекратите использование вентилятора и обратитесь в ближайший сервисный центр.

В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ



- Не вставляйте посторонние предметы в решетку вентилятора.
- Не разбирайте устройство самостоятельно. Это может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травме.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от мест скопления легковоспламеняющихся газов, например кислорода, пропана или природного газа.
- Не используйте вентилятор рядом с нагревательными приборами или кухонной плитой.
- Регулярно проводите чистку устройства (накопление пыли может привести к поражению электрическим током или возгоранию).

В ПРОЦЕССЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ



- Выключите устройство и отсоедините сетевой шнур от сети.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- Температура воздуха: +5°C - +30°C
- Влажность: не более 65%

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Правила и условия реализации не установлены изготовителем и должны соответствовать национальному и/или местному законодательству страны реализации товара.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

ОСТОРОЖНО!

- **Опасность травмы и повреждений в результате ненадлежащей транспортировки.**
- Вентилятор следует перевозить в упаковке.
- Вентилятор следует перевозить в положении, которое указано на коробке.
- Соблюдайте манипуляционные знаки, указанные на упаковке.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



ВНИМАНИЕ! Для предотвращения утечки тока, получения травм или для защиты мебели и т.д. соблюдайте следующие условия:

ВИЛКА И СЕТЕВОЙ ШНУР



- При выключении устройства из сети не беритесь за шнур сетевого питания. Используйте вилку в качестве упора.

- Всегда вынимайте вилку сетевого шнура из розетки электросети по окончании использования устройства, а также перед чисткой, перемещением и перед тем, как убрать его на хранение.

В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ



- Не используйте устройство в ванных комнатах, душевых кабинах и в местах с повышенной влажностью.
- Не размещайте и не эксплуатируйте вентилятор в следующих условиях: вблизи открытого огня, около взрывоопасных материалов.
- Нельзя использовать в горизонтальном положении.
- Не закрывайте выходное отверстие и впускное отверстие (это может привести к отказу двигателя).

- Не вставляйте посторонние предметы в решетку вентилятора.
- Прибор не предназначен для промышленного использования.
- Держите устройства вдали от открытого огня.
- Держите устройство подальше от радиоприемника и телевизора.
- Во избежание несчастных случаев храните пульт ДУ вдали от детей и людей с ограниченной двигательной активностью.
- Не накрывайте устройство элементами одежды.




- Вентилятор не предназначен для использования детьми и недееспособными взрослыми без надлежащего присмотра.
- Убедитесь, что электропитание отключено перед снятием защитного кожуха.

- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр.

ОПИСАНИЕ


ВЕНТИЛЯТОР



АКСЕССУАРЫ



Пульт ДУ



Держатель пульта ДУ



Чистящая щетка




Батарейки

ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (ОСНОВАНИЕ)




ПУЛЬТ ДУ



СБОРКА


УСТАНОВКА БАТАРЕЙКИ

1




Снимите заднюю крышку пульта ДУ.

2



Установите батарейки (AAA (R03), 2 шт.). При замене батарейки соблюдайте полярность (контакты +/-).

3



Установите заднюю крышку пульта ДУ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДУ

Используя пульт ДУ, направляйте передатчик сигнала в сторону приемника.



Если направление сигнала выходит за пределы допустимого диапазона или что-то блокирует прием сигнала, то возможны проблемы с дистанционным управлением устройством.



Не выбрасывайте пульт ДУ.






ВНИМАНИЕ!



- Рекомендуется держать пульт ДУ по направлению к приемнику сигнала на основании вентилятора. Иначе диапазон использования будет сужен.
- Неправильное использование батареек может привести к взрыву батареек.
- При замене батареек соблюдайте полярность (контакты +/-).
- Для предотвращения коррозии батареек вынимайте ее, если пульт ДУ не используется в течение длительного времени.
- Крепко держите пульт ДУ в руках, чтобы избежать его падения и повреждения.

СБОРКА


1. Установите заднюю решетку, поместив ее на 3 спицы с передней стороны крышки мотора.
2. Зафиксируйте заднюю решетку при помощи гайки крепления, закрутив ее по часовой стрелке.
3. Затем установите лопасти вентилятора на ось мотора до упора. Ось мотора должна точно входить в паз на лопастном блоке.



4. Против часовой стрелки прикрутите гайку крепления лопастей к оси мотора и надежно затяните ее.
5. Закрепите фиксатор передней решетки в верхней части задней решетки, плотно зафиксируйте обод вокруг задней решетки и убедитесь в том, что передняя и задняя решетки полностью совпали.
6. Установите зажим решетки под ободом передней решетки и зафиксируйте зажимным винтом.




РЕГУЛИРОВКА ПО ВЫСОТЕ



- Нажмите и удерживайте кнопку регулировки до достижения необходимой высоты, затем ослабьте кнопку.
- Рекомендуем не выкидывать упаковочную коробку. Ее можно использовать для хранения устройства.
- Не нажимайте на Кнопку регулировки высоты при снятии упаковки.
- При перемещении вентилятора убедитесь, что защитный кожух вентилятора надежно закреплен. В противном случае это может привести к травме или повреждению устройства.
- Не перемещайте вентилятор до полной остановки вращения лопастей.


СБОРКА

СБОРКА ОСНОВАНИЯ



1. Пропустите сетевой шнур через отверстие в основании как указано на рисунке.
2. Правильно разместите стойку в основании.
3. Зафиксируйте стойку крепежным винтом, повернув его по часовой стрелке.

УСТАНОВКА ДЕРЖАТЕЛЯ ПУЛЬТА ДУ



Установите держатель пульта ДУ на стойку вентилятора.

*Пожалуйста, храните пульт ДУ и чистящую щетку в держателе на стойке вентилятора.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВКЛЮЧЕНИЕ



- При первом включении вентилятор будет работать на скорости 3.

ВЫБОР СКОРОСТИ ПОТОКА ВОЗДУХА




- Скорость воздушного потока изменяется последовательно. Соответствующий индикатор отображает текущую скорость.
- 1, 3, 5 и 7 индикатор указывает соответствующую скорость воздушного потока 1, 3, 5 и 7.
- 2, 4, 6 и 8 индикатор указывает соответствующую скорость воздушного потока 2, 4, 6 и 8.
- Максимальная скорость - 8.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ



- При выключении устройство автоматически запоминает все рабочие настройки (кроме настроек таймера и ночного режима).

ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ




- Нажмите данную кнопку для выбора необходимого режима работы. Переключение происходит по следующей схеме: режим естественной вентиляции — ночной режим — энергосберегающий режим (ECO) — стандартный режим.
- Ночной режим: Через каждые 30 минут скорость снижается на 1 диапазон, постепенно достигая режима, наиболее комфортного для сна.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

РЕГУЛИРОВКА УГЛА ПОВОРОТА

РЕГУЛИРОВКА УГЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО НАКЛОНА



- Перед регулировкой угла наклона, отключите прибор, нажав кнопку вкл / выкл.
- Головную часть вентилятора можно поднять или наклонить.

ФУНКЦИЯ ВРАЩЕНИЯ




- **ВНИМАНИЕ!** Не пытайтесь остановить вращение вентилятора руками, это может привести к травме или поломке устройства.
- Для включения режима Plasmacluster нажмите и удерживайте в течении 3 сек. кнопку включения функции вращения.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА

Таймер на включение и таймер на отключение не могут быть установлены одновременно.

ТАЙМЕР НА ОТКЛЮЧЕНИЕ




- При каждом нажатии кнопки будет отображаться количество часов до выключения вентилятора. Диапазон установки времени — от 1 до 8 ч.

Установите желаемое время до отключения вентилятора.

ТАЙМЕР НА ВКЛЮЧЕНИЕ

ВЕНТИЛЯТОР ВЫКЛЮЧЕН,
НО ПОДКЛЮЧЕН К ЭЛЕКТРОСЕТИ.



- При каждом нажатии кнопки будет отображаться количество часов до включения вентилятора. Диапазон установки времени — от 1 до 8 ч.
- Индикатор режима Plasmacluster включается автоматически при установке таймера. Режим Plasmacluster включится по истечении установленного времени.

Установите желаемое время до включения вентилятора.



Установите желаемые параметры работы при включении: функция вращения, скорость воздушного потока, режим работы.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПОДСВЕТКИ



- После включения подсветки нажмите любую кнопку, чтобы активировать функцию дисплея. После активации, нажмите каждую кнопку для нормальной работы.
- Вы не можете использовать пульт ДУ для включения / выключения подсветки.

РЕЖИМ PLASMACLUSTER



- При первом включении режим Plasmacluster активируется автоматически.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ РЕЖИМ (ECO)



- Скорость работы вентилятора возрастает или снижается в зависимости от температуры помещения, обеспечивая разумное энергопотребление. Максимальная скорость вращения 8 достигается при температуре выше 32°C. При снижении температуры на каждые 2°C скорость вращения снижается на 1 пункт. Вентилятор отключается при достижении менее 16°.

УХОД И ХРАНЕНИЕ




ВНИМАНИЕ! Перед очисткой отключите вентилятор от электросети.

- Не используйте краску, бензин, щелочной очиститель, керосин, бензол, спирт, полирующий порошок для протирания (покрашенные или пластиковые части могут быть повреждены).
- Для чистки головной части вентилятора используйте мягкую влажную салфетку. Не допускайте попадания воды на указанные части.
- Рекомендуется выполнять чистку вентилятора раз в две недели.

РАЗБОРКА И СБОРКА


РАЗБОРКА

1. Открутите зажимной винт.
2. Затем аккуратно снимите переднюю решетку.



СБОРКА

1. Установите лопасти. Против часовой стрелки прикрутите гайку крепления лопастей к оси мотора и надежно затяните ее.
2. Закрепите фиксатор передней решетки в верхней части задней решетки, плотно зафиксируйте обод вокруг задней решетки и убедитесь в том, что передняя и задняя решетки полностью совпали.
3. Установите зажим решетки под ободом передней решетки и зафиксируйте зажимным винтом.



ВНИМАНИЕ!


- Плотно затяните зажимный винт и гайку крепления лопасти. Убедитесь что защитные решётки надёжно установлены.
- Не нажимайте на Кнопку регулировки высоты при разборке или сборе вентилятора (это может быть привести к травме).

ЧИСТКА

- Для чистки головной части вентилятора используйте мягкую влажную салфетку. Затем протрите сухой салфеткой.

ЧИСТКА БЛОКА PLUSMACLUSTER

- Пыль вокруг зоны с электродами блока ионизатора можно удалить с помощью специальной щётки.



ХРАНЕНИЕ

1. С помощью кнопки функции вращения, установите головную часть во фронтальное положение.
2. Снимите держатель пульта ДУ.
3. Нажмите кнопку регулировки по высоте и опустите стойку в самое нижнее положение.



ВНИМАНИЕ!

- Прибор рекомендовано хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °C и относительной влажности не более 65%.
- Не нажимайте на Кнопку регулировки высоты в момент упаковки вентилятора. (это может быть привести к травме).
- Рекомендуется сохранять упаковку, в которой был доставлен вентилятор, как средство его правильного хранения и транспортировки.

ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина
При нажатии кнопки вкл/выкл вентилятор не включается.	Не правильно подключен сетевой адаптер к розетке.
	Защитная решетка деформирована и блокирует движение лопасти.
Вентилятор вращается. Но издает при этом чрезмерный шум.	Не надежно установлены защитные решетки вентилятора.
	Лопасты не правильно установлены на ось мотора.
	Лопасты и защитная решетка касаются друг друга.
Пульт ДУ не работает.	Разрядились батарейки в пульте ДУ.
	Не правильно установлены батарейки в пульте ДУ.
Вентилятор вибрирует.	Лопасты установлены не корректно. Вентилятор стоит на неровной поверхности.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	PJ-H16DR-W
Напряжение	220В / 50Гц
Мощность *1	28Вт
Угол поворота / наклона	по горизонтали: 78°
	по вертикали: вручную
Вес	около 5,7 кг
Длина шнура	2,4 м
Скорость воздушного потока *2	180 м/мин.
Уровень шума	≤ 60 Дб
Габариты (ДхШхГ)	360 мм x 470 мм x 1150 мм

*1 Скорость воздушного потока - 8, функция вращения включена.

*2 Работа на максимальной скорости.

