

# the first side

Page 1  
60\*85mm

### Характеристики

- Полиформатный 1,3-дюймовый IPS экран
- Спортивные режимы (Прогулка, Пробежка, Бег по пересеченной местности, Бег в помещении, История)
- Отслеживание ваших спортивных достижений
- Определение местоположения через GPS
- Встроенная звуковая головка, обеспечивающая переход к путям меню путем вращающейся кнопки
- Высокая питаемость
- Встроенные альтиметр, барометр, термометр
- Монитор ежедневной активности и сна
- 8 Сенсор датчика пульса
- Магнитные зарядные контакты POGO

Page 2  
60\*85mm

### Обзор смарт-часов KREZ SYMBOL

Смарт-часы

1. Микрофон
2. Сенсор барометра
3. Экран
4. Горная клавиша для спортивного режима
5. Заводная головка
6. Кнопка питания
7. Громкоговоритель
8. Сенсор датчика пульса
9. Магнитные зарядные контакты POGO

Зарядное устройство POGO

10. POGO контакты
11. Индикатор зарядки (если зарядное устройство с функцией внешнего аккумулятора)
12. Порт Micro USB

Page 3  
60\*85mm

Page 4  
60\*85mm

### Зарядка

От любого источника питания (не входит в комплект) - срабатывает 8В / 500 мА.

- Полная зарядка в течение 2-часов. Выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что POGO-контакты кабеля зарядки полностью совмещались с контактами на тыльной стороне корпуса часов.
2. Подсоедините USB-кабель к источнику питания
3. Батарея считывается полностью заряженной после получения сообщения на экране "Зарядка закончена"
4. Максимальная продолжительность зарядки составляет около 4-5 циклов полной зарядки Батареи.

Page 5  
60\*85mm

### Как пользоваться

- **Включение:** Нажать и удерживать кнопку включения 3 секунды
- **Подключение по Bluetooth:** Провести пальцем по экрану сверху вниз
- **Переход в главное меню:** Провести по экрану справа налево
- **Настройка по умолчанию:** Провести вверх/вниз
- **Подтвердить:** Коснуться кнопки
- **Выход:** Провести слева направо
- **Вернуться к интерфейсу часов:** Коротко нажать на кнопку включения
- **Проверить уведомление:** В интерфейсе смарт-часов провести слева направо
- **Настройка по умолчанию / Быстрые переходы:** Провести вверх / вниз
- **Выключение:** Нажать и удерживать кнопку включения 3 секунды

Page 7  
60\*85mm

### Как выполнить калибровку сенсора

В настройках смарт-часов есть опция "Калибровка сенсора". Если вы обнаружите, что данные, отображаемые в главном меню, не соответствуют действительности, вы можете откалибровать датчик. Если вы переключаетесь в другой режим, вам необходимо повторно калибровать датчик и высоту на ваших часах.

Page 8  
60\*85mm

### Шаги по калибровке сенсора:

Температура: Настройки > Калибровка сенсора > Температура, настройте правильное значение температуры и нажмите "OK".

Давление: Настройки > Калибровка сенсора > Давление, настройте правильное значение давления и нажмите "OK".

Высота: Настройки > Калибровка сенсора > Высота, если вы выберете "Вручную", настройте правильное значение высоты и нажмите "OK". Если вы выберете "Использовать GPS", дождитесь успешного нахождения GPS, смарт-часы автоматически покажут текущую высоту, затем нажмите "OK".

Page 9  
60\*85mm

### PS: Если вы используете GPS для калибровки высоты, пожалуйста, действуйте на открытой площадке.

Если вам нужно одновременно откалибровать высоту и атмосферное давление, то сначала откалибруйте атмосферное давление, затем откалибруйте высоту. Если вы переключаетесь в другой режим, вам необходимо повторно калибровать датчик и высоту на ваших часах.

Page 10  
60\*85mm

При включении смарт-часов появляются опции выбора циферблата смарт-часов.

Page 11  
60\*85mm

2. Перейти к быстрым переходам на странице Извещения: Провести слева направо
3. Перейти к другой странице быстрых переходов: Провести вверх и вниз.

Page 12  
60\*85mm

### 4. Нажмите в Настройках "Соединиться со смарт-часами".

Настроить iPhone для вызовов и приема звонков через KREZ SYMBOL.

Page 13  
60\*85mm

### Соприжение со смартфоном Android:

1. Найти приложение **Orunning** в магазине Google Play Store, загрузите и установите его.
2. Включите Bluetooth в видимости на вашем смартфоне.
3. Откройте приложение **Orunning** на вашем смартфоне, установите ваш профиль в Настройках.
4. Нажмите в Настройках "Соединиться со смарт-часами".

Page 14  
60\*85mm

После этого вы сможете начать пользоваться вашими смарт-часами.

Page 15  
60\*85mm

### Ярлыки быстрого доступа

1. Bluetooth: Показывает режим Bluetooth; при нажатии на ярлык происходит поиск и соединение с вашим смартфоном посредством Bluetooth.
2. Bluetooth 3.0 подключен (для звонков с / на смартфон)
3. Bluetooth 4.0 подключен (для синхронизации данных)
4. Bluetooth 3.0 & 4.0 подключен

Page 16  
60\*85mm

1. GPS: Выбрав режим GPS, вы можете щелкнуть значок, чтобы включить / выключить GPS.
2. GPS выключен
3. GPS включен

Page 17  
60\*85mm

4. Режимы: Нажав на ярлык, можно переключаться между различными режимами смарт-часов.
- Обычный режим: смарт-часы автоматически установят режим "Обычный" в зависимости от активности и звука.
- Встречи: смарт-часы автоматически включают Bluetooth в режим "Встречи", чтобы уведомить друзей о вашем месте и перейти в режим вибрации.
- Автоматический режим: смарт-часы автоматически включают Bluetooth в режим GPS, отключают Bluetooth и режим GPS, установят среднюю яркость звука.
- Спортивный режим: смарт-часы автоматически включают Bluetooth в режим GPS, отключают Bluetooth и режим GPS, устанавливают режим высокой яркости и звука; настраивают режим высокой яркости и звука.
- Энергоэффективный режим: смарт-часы автоматически отключают Bluetooth и режим GPS, устанавливают режим низкой яркости и переходят в режим без звука.

Page 18  
60\*85mm

### 5. Найдите меню

Красный значок меню означает, что смарт-часы недавно соединены с приложением **Orunning**. При нажатии на ярлык, звуковой сигнал и вибрация подсказки, где находится ваш смартфон.

Page 19  
60\*85mm

### 6. Яркость

Нажав на ярлык, вы регулируете яркость экрана.

Page 20  
60\*85mm

### Спортивный режим

1. Чтобы войти в спортивный режим, нажмите ярлык быстрого доступа или ярлык быстрого доступа на Главном меню, как показано ниже.
- Мульти-спортивный режим с спортивных режимов, как показано ниже. Проведите вверх / вниз для выбора спортивного режима (Прогулка, Пробежка, Бег по пересеченной местности, Бег в помещении, Подъем в гору, Велопрогулка, История).

Page 21  
60\*85mm

3. Запись пройденных расстояний
- Цель физических упражнений (Проступка к физической активности, вы можете задать расстояние цели).

Page 22  
60\*85mm

5. Динамическое отслеживание сердечного ритма
- До начала занятий спортом часы накладывают вам, чтобы вы оставались в сердечном ритме или нет.

Page 23  
60\*85mm

# the second side

Page 24  
60\*85mm

Page 25  
60\*85mm

Page 26  
60\*85mm

Page 27  
60\*85mm

Page 28  
60\*85mm

Page 29  
60\*85mm

Page 30  
60\*85mm

Page 31  
60\*85mm

Page 32  
60\*85mm

Page 33  
60\*85mm

Page 34  
60\*85mm

Page 35  
60\*85mm

Page 36  
60\*85mm

Page 37  
60\*85mm

Page 38  
60\*85mm

Page 39  
60\*85mm

Page 40  
60\*85mm

Page 41  
60\*85mm

Page 42  
60\*85mm

Page 43  
60\*85mm

Page 44  
60\*85mm

Page 45  
60\*85mm

Page 46  
60\*85mm