





bimatek®

НАПОЛЬНЫЙ
ВЕНТИЛЯТОР F - 1140 STR

STAND FUN F - 1140 STR

ВІМАТЕК НАПОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР F – 1140 STR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность:	40 Вт
Напряжение:	220-240 В
Частота:	50 Гц
Объем воздушного потока:	> 60 м ³ /мин
Масса:	4,7 кг

ВНИМАНИЕ!

Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вентилятор	1 шт.
Пульт ДУ	1 шт.
Батарейки, ААА	2 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Компания Vimatek уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать безопасным пользование ими. Кроме того, мы просим Вас соблюдать обычные меры безопасности при работе с электроприборами и выполнять предписанные меры безопасности. Сохраните данные инструкции.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 3 годам, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей Инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

При эксплуатации вентилятора всегда следуйте инструкциям, включая следующее: прочтите инструкции, прежде чем начать пользоваться прибором. В ней содержатся важные сведения по технике безопасности, эксплуатации и уходу за вентилятором. Позаботьтесь о сохранности настоящей инструкции и, если вентилятор перейдет другому хозяину, передайте ее вместе с прибором

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЕНТИЛЯТОРА И ДРУГИХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ


- Используйте устройство только в помещении.
- Устройство должно быть корректно подключено к сети соответствующего напряжения (см. на упаковке).
- Во избежание несчастных случаев храните вдали от детей и людей с ограниченной двигательной активностью.
- Не используйте удлинители и переходники – это может привести к короткому замыканию, неисправности устройства или несчастному случаю.
- Выключайте устройство перед отключением его от сети. Перед перемещением или обслуживанием устройства всегда отключайте его от сети.
- При отключении устройства не тяните за шнур питания. Вынимайте его из розетки за штепсель.
- Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками.
- Не перемещайте устройство, используя шнур питания в качестве ручки. Избегайте попадания шнура в дверные проемы, на острые углы или его соприкосновения с поверхностями нагревательных приборов.
- Не используйте шнур с заломами, поврежденной изоляцией или штепселем.
- Не используйте устройство в ванных комнатах, душевых кабинах и в местах с повышенной влажностью.
- Не погружайте устройство в воду или любую другую жидкость.
- Не используйте устройство рядом с нагревательными приборами или кухонной плитой.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от мест скопления легковоспламеняющихся газов, например кислорода, пропана или природного газа.
- Избегайте попадания посторонних предметов внутрь устройства.
- Когда рядом с работающим устройством находятся дети. Все работы по обслуживанию и ремонту должны выполняться только уполномоченными сервисными центрами компании.


Храните вентилятор в сухом месте.

БИМАТЕК НАПОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР F – 1140 STR


УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯТОРА

- 1 Защитная решетка
- 2 Лопасты
- 3 Панель управления
- 4 Мотор
- 5 Фиксатор (сзади)
- 6 Винты-защелки
- 7 Регулируемая по высоте стойка
- 8 Основание
- 9 Пульт дистанционного управления



СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ**СБОРКА**

- Присоедините опорный стержень к подставке.
- Зафиксируйте опорный стержень в корпусе подставки винтом.
- Присоедините основную часть прибора к верхней части опорного стержня.
- Закрепите корпус прибора с помощью винта.
- Плотно закрепите части решетки крепления.





ВІМАТЕК НАПОЛЬНИЙ ВЕНТИЛЯТОР F – 1140 STR


СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ



- Присоедините лопасть вентилятора к моторному валу.
- Защелкните фиксатор решетки.
- Заблокируйте фиксатор винтом.
- Убедитесь, что все закреплено тщательно образом.



СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Вы можете управлять прибором в ручную или с помощью пульта дистанционного управления. Независимо от типа управления прибор имеет 4 функций: регулировка скорости вентилятора, поворот корпуса, таймер, тип режима вентилятора. Пульт дистанционного управления действует в пределах 6 м.

Регулировка скорости

Нажмите клавишу «регулировка скорости» (SPEED), чтобы включить прибор и выбрать скоростной режим. Прибор начинает работать на низкой скорости. Нажимайте SPEED, пока прибор не переключится на нужный Вам режим.

Установка режима работы вентилятора

Нажмите «установка режима» (MODE) для выбора одного из 3-х режимов работы вентилятора:

- обычный (SWING);
- натуральный (NATURAL) – циркуляция воздуха происходит с уменьшающейся или увеличивающейся скоростью;
- слиппер (SLEEP) – при работе данного режима прибор регулирует уровень скорости, снижая ее каждые 30 минут, пока уровень скорость не снизится до минимума. Если таймер не установлен, то прибор выключается после того, как скорость станет минимальной.

Таймер

Для включения таймера нажмите «таймер» (TIMER).

Установите время (1, 2, 4 часа).

Если таймер выключен, индикатор таймера темный.

Наклон корпуса

Вентилятор может двигаться вверх и вниз. Для того, чтобы установить угол наклона вентилятора, поверните винт, находящийся на опорной ручке вентилятора.

Поворот корпуса

Нажмите поворот корпуса (OSC), вентилятор будет поворачиваться влево/вправо. Не поворачивайте прибор в ручную.

Регулировка высоты вентилятора

Для регулировки высоты вентилятора ослабьте кольцо, установите основную часть прибора на нужную высоту и закрутите кольцо. Также вы можете установить угол наклона воздушного потока, опустив или подняв основную часть прибора в ручную.

Для прекращения работы прибора нажмите стоп (STOP).

ВІМАТЕК НАПОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР F – 1140 STR

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

ВНИМАНИЕ!

Чтобы снизить риск пожара или поражения электрическим током, не используйте данный вентилятор с каким-либо полупроводниковым устройством регулировки скорости.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой выключите вентилятор и выньте штепсель из розетки.

- Удалите пыль с помощью неворсистой ткани.

Пыль с вентилятора может быть удалена с помощью пылесоса.

- В случае загрязнения корпуса вентилятора, его можно чистить с помощью теплого (не горячего) раствора мягкого моющего средства, а потом высушить.

- Трудновыводимые пятна можно удалять путем легкого протирания чистой тканью, смоченной спиртом.

- В случае необходимости очистки лопастей вентилятора, снимите переднюю часть защитного кожуха, ослабив пластиковое кольцо. Отвинтите гайку крепления, снимите лопасти вентилятора с вала и помойте их теплым (не горячим) раствором мягкого моющего средства, после чего просушите.

- Не погружайте вентилятор в воду или прочие жидкости. Проследите за тем, чтобы никакая жидкость не попала в вентилятор или двигатель.

- Вентилятор снабжен термостойким двигателем, не нуждающимся в смазке. Дальнейшая смазка не требуется.

ХРАНЕНИЕ

Рекомендуется сохранять упаковку, в которой был доставлен вентилятор, как средство его правильного хранения и транспортировки.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

BIMATEK STAND FUN F – 1140 STR

TECHNICAL PARAMETERS

Power:	40 W
Voltage rating:	220-240 V
Power supply	50 Hz
Air flow:	> 60 m ³ /min
Net weight:	4,7 kg

ATTENTION!

The manufacturer reserves the right to change the technical characteristics because of constant improvements to products without additional notification about such changes. The product is certified in accordance with the law «on the protection of consumer rights».

CONFIGURATION

Stand fan	1
Instruction manual	1
Warranty card	1

SAFETY RECOMMENDATIONS FROM BORK COMPANY

We at Bimatek are very safety conscious. We design and manufacture consumer products with the safety of you, our valued customer foremost in mind. In addition we ask that you exercise a degree of care when using any electrical appliance and adhere to the precautions written in the instruction. Save these instructions.

WARRANTY

The benefits conferred by this warranty are in addition to all implied warranties, other rights and remedies in respect of the product which the consumer has under the Trade Practices Act and Territory Laws.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

ATTENTION!

When using an electrical appliance, always follow basic precautions, including the following: **READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE.**

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similar qualified person in order to avoid a hazard.

To reduce the risk of electric shock


READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE OPERATING AND SAVE THEM FOR FUTURE REFERENCE

- Use indoors only.
- Plug in the right power source described on the label.
- Keep the fan out of reach of children or invalids to prevent from person injury.
- Use of extension cord is not recommended which may cause short circuit or unit destroyed or personal injury.
- Turn off all controls before unplugging. Always disconnect cord from electrical outlet before servicing the fan.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Never handle plug or fan with wet hands.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close door on cord or pull cord around sharp edges or corners. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not use with damaged cord or plug.
- Do not use the fan in bathrooms or in premises with the raised humidity.
- Do not immerse the fan in water or any other liquid which will destroy the unit.
- Do not use the fan near stove or heater.
- Do not use the fan where flammable gas such as oxygen, natural gas or propane may be present.
- During operation, make sure not to insert any subject into the net cover. When the fan is not moving or have abnormal odour, you must shut off the power immediately and then inform services department of our company.







BIMATEK STAND FUN F - 1140 STR

SPECIAL FEATURES

- 1 Grid
- 2 Blades
- 3 Control panel
- 4 Motor
- 5 Retainer ring
- 6 Grid clamping screw
- 7 Stand shaft
- 8 Base
- 9 Remote controller



ASSEMBLING AND OPERATION



ASSEMBLING

- Mount the stand prop into the fan's base.
- Fix the prop in the base with the screw.
- Mount the fans body on the stand, and fix it with screw.
- Assembly fan grids.
- Fix the fans blade on the motor axle.
- Assembly fan grids, fasten them, as shown on figure, and tighten locking screw.
- Make sure that all parts are assembled carefully.

BIMATEK STAND FUN F - 1140 STR

ASSEMBLING AND OPERATION



OPERATION

Fan's controlled buttons situated on the body's control board, also you can use the remote control.

Independent of the operation type the device has 4 functions: fans speed regulation, oscillation, timer and mode.

The remote control works on distance not more than 6 meters.

Speed

Press the «speed» button to turn the fan on, Choose the comfortable speed by pressing "Speed" button.

The fans modes

Press mode button and chose one of 3 modes

- Swing mode, in the "swing mode" the fan's blade rotation speed will be constant
- Natural mode, the "natural mode" allow to circulate the air flow with variable speed
- Sleep mode, in "Sleep" mode the device regulates the speed rate automatically, every 30 minutes the lower speed will be turned until the fan will turn off, if timer clock is not set.

Timer

Для включения таймера

To set the work period please press timer button, you can choose between 1, 2 or 4 hours. If timer is not set, it's indication is turned off.

Oscillation

Press the "OSC" button and the fan will swing horizontally for left and right. Don't try to turn the fans body manually.

Fans position can be changed, higher or lower, for it weaken the ring, as shown on photo and set the required angle.

Fans height adjustment

To set the fans height, weaken the ring and set the suitable position.

To turn off the fan please press "Stop" button.

CARE AND CLEANING

ATTENTION!

To reduce the risks of fire follow these basic precautions: Don't use the fan in humid or moist environments such as bathrooms, cellars, etc., in solarization or rainy spots or areas, and in the vicinity of fire or explosion hazard sources. Don't try to regulate the fans blade rotation speed by the semiconductor voltage regulator.

CARE AND CLEANING

- Before cleaning, switch the fan off and remove power mains plug
- Wipe the fan with a soft cloth and lightly soaped water. The motor and electrical components must not come into contact with water.
- Do not use strong detergents, to clean the dust from the fans body, only weak solution of cleaner are allowed. Dry the fans body after clearly.
- In the cause if the cleaning of the fans blade is needed, open the lock and take of the blade, and wash it with weak solution of cleaner. Dry the fans blade after clearly.
- Don't expose the fans to water influence, water shouldn't get into the fan or it's motor.
- The fans has heat-resistant motor which don't need additional lubrication.

STORAGE

We recommend you to keep the original box, it can help in fans storage and transportation.