

Пароварка

700 – 1000 мл

Easy store = Компактна при хранении

Инструкция по применению

! Пожалуйста, тщательно соблюдайте эти инструкции

! В процессе использования из прибора выделяется горячий пар

Меры безопасности

Данная пароварка выполнена в соответствии с условиями, оговоренными в следующих документах:

- Директива по бытовым приборам 89/336/CEE, измененная директивой 93/68/CEE
- Директива по электрооборудованию низкого напряжения 72/23/CEE, измененная директивой 93/68/CEE.
- Убедитесь в том, что напряжение в вашем доме соответствует указанному на приборе (переменный ток).
- В связи с наличием различных действующих стандартов, если оборудование будет использоваться за пределами страны, в котором оно было приобретено, необходима консультация со специалистами официальной службы сервиса.
- Не разрешается установка пароварки вблизи источников тепла или в горячей печи, так как это может привести к ее серьезной поломке.
- Рекомендуется установить пароварку на широкой устойчивой поверхности, в месте, недоступном для водяных брызг.
- При включении устройство требует постоянного контроля. Не следует допускать детей к использованию пароварки.
- Шнур прибора не должен свешиваться.
- Устройство должно подключаться только к заземленной розетке.
- Не разрешается тянуть за шнур при выключении пароварки.
- Не допускается использование устройства в следующих случаях:
 - при повреждении электрического шнура или самого устройства.
 - после падения устройства или в случае обнаружения на нем видимых повреждений, а также при наличии перебоев в работе.

В вышеперечисленных случаях устройство необходимо отправить в центр сервисного обслуживания.

- Замена поврежденного электрошнура может производиться только самим производителем, уполномоченной организацией по обслуживанию или другими квалифицированными специалистами.
- Во избежание ожогов не следует касаться горячей поверхности прибора, горячей воды, пара, а также приготовляемых продуктов.
- Не прикасайтесь к аппарату, когда из него выделяется пар, а также и используйте тряпку для открывания крышки и перемещения чаши для риса или паровой корзины.
- Необходимо всегда отключать прибор:
 - сразу же после использования,
 - при перемещении прибора,
 - перед мытьем или обслуживанием.
- Не разрешается помещать пароварку в воду!
- Не рекомендуется устанавливать устройство около стены или шкафа: выделяемый пар может привести к их повреждению.
- Не разрешается перемещение пароварки при наличии в ней горячих продуктов или воды.
- Прибор рассчитан на использование только в домашних условиях. В случаях профессионального использования, а также при несоблюдении инструкций по применению, производитель не несет гарантийных обязательств за работу прибора.

1. Ручка крышки
2. Крышка (может использоваться в перевернутом виде как подставка)
3. Съемная ручка
4. Паровая корзина № 3 (в зависимости от модели)
5. Съемный поддон с защелками и углублениями для яиц
6. Паровая корзина № 2
7. Паровая корзина № 1
8. Поддон для риса (емкостью 1,1 л)
9. Емкость для сока со встроенным держателем для яиц
10. Отверстие для залива воды
11. Съемное турбо кольцо
12. Резервуар для воды (емкостью 1 л, рассчитан на 1 час непрерывной работы прибора)
13. Указатель максимального уровня воды (внутренний)
14. Нагревательный элемент
15. Индикатор уровня воды (наружный)
16. 60 – мин. Таймер
17. Индикатор включения/выключения

Подготовка к использованию

Перед использованием

- Промойте теплой водой с моющим средством все съемные части, а также внутреннюю поверхность емкости для воды.
- Ополосните и высушите.

! При мытье не погружайте емкость в воду.

Подготовка пароварки к работе

- Поместите пароварку на ровную устойчивую поверхность.
- Установите турбо кольцо вокруг нагревательного элемента.

! Не устанавливайте прибор вблизи предметов, которые могут быть повреждены паром.

Наполнение емкости для воды

- Существует два способа наполнения емкости для воды:
- 1. Налейте воду непосредственно в емкость до максимального уровня (рис. А).
- 2. Налейте воду через отверстия для залива до максимального уровня (рис. В).
- Установите емкость для сбора сока, тщательно ее зафиксировав.
- Меняйте воду при каждом новом использовании.

! В работе пароварки не допускается применение никаких других жидкостей, кроме воды.
! Перед тем, как включать прибор, убедитесь, что в резервуаре есть вода.

Установка съемных поддонов

- В корзинах установлены поддоны, которые можно снять для увеличения рабочего объема корзины или для увеличения количества приготавливаемой пищи.
- Для того, чтобы установить поддоны на место, необходимо:
 - Поставить корзину на стол.
 - Взять поддон правильной стороной вверх (защелки должны быть направлены в сторону дна корзины).
 - Установить поддон посередине корзины.
 - Надавить на поддон для того, чтобы установить его на место.
- Для корзин № 2 и №3 (в зависимости от модели) необходимо убедиться в том, что защелки правильно вставлены.
- Для снятия поддонов надавите на них снизу.

! Убедитесь в том, что в корзину № 1 установлен поддон, и что он расположен на емкости для сбора сока.

В комплекте имеется съемная ручка, позволяющая легко извлекать из корзины приготовленную пищу (рыбу, спаржу и т.д.), не повреждая ее.

- Закрепите концы ручки в предусмотренные для этого отверстия на поддоне.
- Чтобы отцепить конец ручки, сожмите его.

При использовании съемной ручки не закрепляйте поддон в корзине; просто установите поддон внутри корзины, чтобы можно было его легко извлечь.

Установка корзин

- Поместите продукты в корзину.
- Расположите корзины над емкостью для сбора сока.
- Корзины пронумерованы: 1, 2 и 3 (в зависимости от модели).
 - Корзина №1 всегда устанавливается непосредственно на емкость для сбора сока.
 - Затем устанавливается корзина № 2.
 - После этого устанавливается корзина № 3 (если ее наличие предусмотрено данной моделью).
- Закройте крышку. (Крышка подходит ко всем корзинам).

! Съемная ручка может использоваться только в верхней корзине.
! Корзины всегда должны быть установлены в правильном порядке.

Для наилучшего результата не размещайте в корзинах слишком много продуктов.

Приготовление риса

- Установите в корзине емкость для варки риса.

- Положите туда рис и залейте водой (см. таблицу времени приготовления продуктов).

Варка яиц

- Поместите яйца в специальные углубления в поддоне.

Приготовление пищи

Выбор времени приготовления

- Включите пароварку.
- Установите таймер на рекомендуемое время приготовления выбранных продуктов.
- Красный индикатор означает начало приготовления пищи.

! Время на таймере может быть установлено только при включенном приборе.

Во время работы пароварки

- Во время работы пароварки следите за уровнем воды по показаниям внешнего индикатора.
- При необходимости добавьте воды, долив ее через отверстие для залива.

! При приготовлении продуктов, выделяющих большое количество воды, таких, как, например, замороженные овощи или спаржа, необходимо периодически опорожнять емкость для сбора сока.

При завершении приготовления пищи

- Прибор выключается автоматически.
- Таймер подает звуковой сигнал.
- Индикатор включения гаснет.
- Для того, чтобы выключить пароварку раньше, чем это было установлено на таймере, установите таймер в положении «0».

При отсутствии воды в приборе, он отключается автоматически.

Подогрев

- Пароварка позволяет подогревать пищу (см. таблицу рекомендуемого времени приготовления).

Извлечение готовой пищи из корзины

- Снимите крышку за ручку.
- Достаньте рабочую корзину.
- Поставьте корзину на блюдо или на перевернутую крышку.

! Для работы с корзиной или крышкой пользуйтесь кухонными рукавицами.

Завершение работы

- Выключите прибор из сети.
- Перед тем, как убрать его, дождитесь его полного охлаждения.

! Перед тем, как снять емкость для сбора сока, убедитесь в том, что она достаточно охладилась.

Таблица рекомендуемого времени приготовления

Рыба

Продукты	Вид	Количество	Время (мин.)
Рыбное филе	Мороженое	250 г	10-12 мин.
	Свежее	250 г	6-8 мин.
	Тунец	250/400 г	10-12 мин.
	Лосось	250/400 г	12-14 мин.

Рекомендуемое для приготовления время не является строгим указанием и может изменяться, в зависимости от размера продуктов, занимаемого ими объема пароварки, расстояния до нагревательного элемента, а также индивидуальных вкусов.

Мясо – Птица

Продукты	Вид	Количество	Время (мин.)
Цыпленок	Филе	250 г	12-15 мин.
		450 г	30-35 мин.
	Сосиски Klackwurst	400 г	10 мин.
	Франкфуртские сосиски	400 г	15 мин.

Если продукты требуют различного времени приготовления, продукты, которые готовятся дольше, следует поместить в корзину №1. В процессе их приготовления можно сверху разместить продукты более быстрого приготовления в корзину №2 и т.д.

Овощи

Продукты	Вид	Количество	Время
Артишок (очистить)	Свежий	3 среднего размера	45-50 мин.
Спаржа (оставить место для циркуляции пара)	Свежая	400 г	13-15 мин.
	Мороженая	400 г	16-18 мин.
Капуста Брокколи	Свежая	400 г	16-18 мин.
	Мороженая	400 г	15-18 мин.
Капуста (четверти)	Свежая	400 г	40-45 мин.
Морковь (тонко нарезанная)	Свежая	400 г	20-22 мин.
Грибы	Свежие	200 г	12-15 мин.
Цуккини	Свежие	400 г	16-18 мин.
Шпинат	Свежий	250 г	8-10 мин.
	Мороженый	400 г	18-20 мин.
Зеленая фасоль (оставить место для циркуляции пара)	Свежая	400 г	35-40 мин.
	Замороженная	400 г	25-28 мин.
Горох	Свежий	400 г	10-12 мин.
	Мороженый	400 г	15-18 мин.
Картофель (нарезать для ускорения приготовления)	Свежий	10-12 шт. (небольших)	20-22 мин.

! Во время приготовления пищи следует пользоваться кухонными рукавицами.

Продукты, требующие наиболее длительного времени приготовления (согласно таблице), следует готовить в корзине №3.

Rис – Злаки – Макароны

Продукты	Вес/Кол-во порций	Количество воды	Время
Белый рис	200 г / 2 чел.	300 мл	25 мин.
	300 г / 2 чел.	450 мл	35 мин.
Коричневый рис	200 г / 2 чел.	300 мл	35 мин.
Крупа (ср. размера)	150 г / 2 чел.	300 мл	5-10 мин.
Макароны (спагетти)	120 г / 2 чел.	500 мл	18-20 мин.

Другие продукты

Продукты	Вид приготовления	Количество	Время
Яйца	Вкрутую	6 шт.	18 мин.
	Всмятку	6 шт.	10 мин.
Яблоки / Груши	Свежие	4 шт. (ср. размеров)	15-18 мин.

Подогрев

Продукты	Вид	Количество	Время
Мясо	Кусочки		10-20 мин.
Макароны			10-20 мин.
Овощи			5-15 мин.

Чистка и обслуживание

Чистка

- Опорожните емкость для воды и протрите ее влажной тканью.
- Все остальные съемные части можно мыть в посудомоечной машине.
- Регулярно очищайте турбо кольцо.

Примечание:

Некоторые овощи оставляют на внутренней поверхности посуды сильные натуральные красители. Их наличие никак не влияет на качество приготавливаемой пищи. Тем не менее, они могут быть удалены немедленно после использования посуды с помощью мягких отбеливающих средств. Это не гарантируется.

! При чистке посуды не следует пользоваться абразивными средствами.

! Не погружайте в воду резервуар для воды.

Удаление накипи

- Наполнить емкость для воды до максимальной отметки на 1/3 уксусом и на 2/3 водой.
- Включите пароварку на три минуты без корзин и крышки.
- Несколько раз промойте внутреннюю поверхность резервуара для воды.

! Промывайте пароварку таким образом один раз после восьми применений.

! Не допускается применение других средств для удаления накипи.

Хранение корзин

- Корзины пароварки могут храниться одна в другой.
- Поместите корзину №3 (если ее наличие предусмотрено вашей моделью) в емкость для сбора сока, далее размещайте по порядку: корзина №2, затем корзина №1, затем крышка.